**UNBREAKcable**
#LifecycleValues

Thank you for choosing us.

---

User Manual (English) ............ 1
Benutzerhandbuch (Deutsch) ............ 8
Manuel de l'utilisateur (Français) ............ 14
Manual de usuario (Español) ............ 20
Manuale Utente (Italiano) ............ 26
取扱説明書(日本語) ............ 32
Warranty Policy (English) ............ 38
Premiumgarantie (Deutsch) ............ 39
Politique de garantie (Français) ............ 40
Política de Garantía (Español) ............ 41
Politica Garanzia (Italiano) ............ 42
保証規定(日本語) ............ 43

---



## Product Overview

1.Auto-clamping trigger button
2.Release button
3.Clamp arm
4.Silicone pad
5.LED adjustable bottom leg
6.Type-C charging port
7.Ball joint knob
(Car mount 360° rotation control)
8.Telescoping arm
9.Telescoping arm adjustment knob
(Length adjustment of the telescoping arm)
10.Telescoping arm fixed knob
(Telescoping arm 200° rotation control)
11.Suction cup
12.Suction cup lock
(To keep stability when using)
13.Fixed nut

**Note: how to use the suction cup**
1.Loosen the telescoping arm fixed knob to lift the telescoping arm
2.Pull up the suction cup lock



## Product Specification

| Product Model | UBCH172 |
|---|---|
| Input | 5V/2A, 9V/1.8A |
| Output | 5W/7.5W/10W |
| FCC ID | 2ASUP-UBCH172 |
| Color | Black |
| Weight | 257g±3g |
| Size | Approx. 108*81*107mm |
| Length of Telescoping Arm | Approx. 69-106mm |
| Battery Capacity | 60mAh/0.222Wh |
| Compatible Device Width | Approx.4.7-6.5in |
| Frequency Band | 110KHz-205KHz |
| Charging Induction Distance | ≤8mm |
| Packing List | 1*Wireless car charger mount<br>1*Type-C charging cable<br>1*Air vent clip<br>1* Suction cup holder<br>1*User manual<br>1* Suction cup installation assistor |

## Compatible Devices

| **Fast charging with PD 2.0/QC 3.0 Charger** | |
|---|---|
| Output current is 7.5W | iPhone XS MAX / iPhone XR / iPhone XS<br>iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus |
| Output current is 10W | Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S10E<br>Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus<br>Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note5 / Note9 / Note8 |
| **Support charging all Qi-Certified devices when with 5V/2A Charger** | |
| Output current is 5W | Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / Note8 / S8 / S8 Plus / Note5<br>Samsung S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus<br>iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus<br>Google Nexus 6 / 4 / 5 / 7 (2013) |

## LED Display

| Status | LED Reaction |
|---|---|
| Power on | Purple light for 3 seconds, then turns red |
| Standby | Red light |
| Charging | Blue light |
| FOD | Red light flashes |
| Abnormally charging | Red light flashes |
| Fully charged | Purple light |

## How to use with suction cup holder?

Tip: Please check whether the installation place is smooth, if not, put the suction cup installation assistor in place first.

1.Scroll out the ball joint knob and insert the suction cup holder over the ball joint knob.





2.Press the ball joint knob into the socket on the backside of the mount and turn the ball joint knob until it lock-in place. Note: Please test whether the wireless car charger mount can be rotated with even pressure in tightening status.

3.Tear off the protective film of the suction cup and put the wireless car charger mount in flat place then lock the suction cup. Note: please clean the installation places first.



---

## Visualización del LED

| Estado | Respuesta del LED |
|---|---|
| Encendido | Luz morada durante 3 segundos, luego se vuelve roja |
| Modo de espera | Luz roja |
| Cargando | Luz azul |
| FOD (Detección de objetos extraños) | La luz roja parpadea |
| Carga anormal | La luz roja parpadea |
| Completamente cargado | Luz morada |

## Cómo usar con la ventosa

Consejo: compruebe si el lugar de instalación es liso y uniforme; si no, coloque primero el asistente de instalación de la ventosa.

1.Afloje la perilla de la articulación esférica e inserte la ventosa en el soporte





2.Presione la articulación esférica en la cavidad de la parte posterior del soporte y gírela hasta que la misma encaje en su lugar. Nota: Compruebe si el soporte cargador inalámbrico para coche se puede girar con una presión uniforme cuando está ajustado.

3.Quite la película protectora de la ventosa y adhiérala en un lugar plano; luego bloquee la ventosa. Nota: Limpie primero los lugares donde vaya a colocarla.



4.Ajuste hasta encontrar el ángulo de visión adecuado apretando la perilla de ajuste del brazo telescópico. El soporte cargador inalámbrico para coche está listo para usar.



5.Enchufe el cable de carga tipo C y ajuste la pata inferior ajustable LED de acuerdo al tamaño de su teléfono móvil.



6.Presione el botón de liberación a cada lado para abrir los brazos de sujeción, luego coloque su teléfono en el soporte. Los brazos se cierran y cargan su dispositivo automáticamente.





7.Para retirar su teléfono, presione el botón de liberación a cada lado para abrir los brazos de sujeción, y tire hacia afuera.

8.Retire el soporte para coche abriendo el bloqueo de la ventosa y despegue la misma de la superficie.

## Cómo usar con el clip para la rejilla de ventilación

1.Afloje la perilla de la articulación esférica e inserte el clip para la rejilla de ventilación en el soporte.





2.Presione la articulación esférica en la cavidad de la parte posterior del soporte y gírela hasta que encaje en su lugar. Nota: Compruebe si el soporte cargador inalámbrico para coche se puede girar con una presión uniforme cuando está ajustado.

3.Afloje la tuerca de fijación e inserte el clip en la rejilla de ventilación del coche, luego ajuste nuevamente la tuerca.





4.Ajuste hasta encontrar el ángulo de visión adecuado. Para ello gire la articulación esférica y regule el brazo telescópico usando la perilla de ajuste del mismo. El soporte cargador inalámbrico para coche está listo para usar.

5.Enchufe el cable de carga tipo C y ajuste la pata inferior ajustable LED de acuerdo al tamaño de su teléfono móvil.



6.Presione el botón de liberación a cada lado para abrir los brazos de sujeción, luego coloque su teléfono en el soporte. Los brazos se cierran y cargan su dispositivo automáticamente.



7.Para retirar su teléfono, presione el botón de liberación a cada lado para abrir los brazos de sujeción y tire hacia afuera.

## Nota:

1.Este soporte cargador inalámbrico para coche está equipado con una batería incorporada para garantizar que el botón de liberación se pueda usar normalmente aunque esté apagado.
2.Úselo con un cargador PD 2.0 o QC 3.0 y un cable de carga rápida para cargar rápidamente el teléfono móvil.
3.Si los brazos de sujeción del dispositivo no están completamente abiertos, es posible que no se cierren automáticamente cuando coloque el teléfono. En este caso, presione el botón de liberación para volver a abrir los brazos de sujeción.
4.No desmonte, golpee, aplaste ni arroje este producto al fuego.
5.No use el soporte inalámbrico del cargador para coche en condiciones extremas de alta temperatura, humedad o ambiente corrosivo, para evitar que el circuito se dañe, lo que podría provocar fugas.
6.Manténgalo alejado de tarjetas con bandas magnéticas o con chips (carné de identidad o tarjeta bancaria), ya que podría causar una falla magnética.
7.No coloque metal o fundas metálicas en el cargador.
8.Mantenga una distancia de al menos 20 cm entre cualquier dispositivo médico implantado (marcapasos, implante coclear, etc.) y el cargador inalámbrico.
9.Mantenga el cargador alejado del agua u otros líquidos.
10.Si necesita limpiar el cargador, asegúrese de que esté apagado.
11.No permita que los niños lo usen como si fuera un juguete.
12.Úselo con una temperatura ambiente de entre 0°C y 50°C.



## Panoramica del Prodotto

1. Tasto innesco auto-bloccaggio
2. Tasto di rilascio
3. Braccio di blocco
4. Cuscinetti in silicone
5. Gamba inferiore LED regolabile
6. Porta di ricarica Tipo-C
7. Manopola giunto a sfera (Controllo rotazione a 360° del supporto per auto)
8. Braccio telescopico
9. Manopola regolazione del braccio telescopico(Regolazione lunghezza del braccio telescopico)
10. Manopola fissa braccio telescopico (Controllo rotazione a 200° del braccio telescopico)
11. Ventosa
12. Blocco ventosa (Per mantenere la stabilità durante l'uso)
13. Dado fissato

**Nota: come usare la ventosa**
1.Allenta la manopola fissa del braccio telescopico per sollevare il braccio telescopico
2.Tira sui l blocco della ventosa



4.Adjust the viewing angle to the suitable status by turning the ball joint knob, telescoping arm adjustment knob and fixed knob, and then the wireless car charger mount is ready for use.



5.Plug in the Type-C charging cable and adjust the LED adjustable bottom leg according to the size of your mobile phone.



6.Press the release button on either side to open the clamp arms, then put your phone into the bracket with automatically arms locking and charging.





7. Remove your phone by pressing the release button on either side to open the clamp arms, and taking it out.

8.Remove the car mount by opening the suction cup lock and lifting the suction cup.

## How to use with suction cup holder?

1.Scroll out the ball joint knob and insert the air vent clip over the ball joint knob.





2.Press the ball joint knob into the socket on the backside of the mount and turn the ball joint knob until it lock-in place.
Note: Please test whether the wireless car charger mount can be rotated with even pressure in tightening status.

3.Make the fixed nut loosened and insert the clip to the car vent, then tighten the fixed nut.





4.Adjust the viewing angle to the suitable status and then the car mount is ready for use.

5.Plug in the Type-C charging cable and adjust the LED adjustable bottom leg according to the size of your mobile phone.



6.Press the release button on either side to open the clamp arms, then put your phone into the bracket with automatically arms locking and charging.



7.Remove your phone by pressing the release button on either side to open the clamp arms, and taking it out.

## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1.This device may not cause harmful interference, and
2.This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
☒Reorient or relocate the receiving antenna.
☒Increase the separation between the equipment and receiver.
☒Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
☒Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Note

1.This wireless car charger mount equips with a built-in battery to ensure the release button can be used normally in power off.
2.Please use with PD 2.0 or QC 3.0 charger and fast charging cable to fast charge the mobile phone.
3.If the clamp arms are not in fully open status, it may not close automatically when you put in your phone. In this situation, please press the release button to re-open the clamp arms.
4.Please do not disassemble, impact, crush it or throw this product into the fire.
5.Please do not use the wireless car charger mount under severe high temperature, humidity, or corrosive environment to avoid the circuit being damaged, which will lead to infinite leakage.
6.Please keep it away from the magnetic stripe or chip card (ID Card or Bank Card), it may cause magnetic failure.
7.Please don't put metal or metal case on the charger.
8.Please keep the distance between the implanted medical device (pacemaker, implant cochlea, etc.) and wireless charger at least 20cm.
9.Please keep the charger away from water or other liquids.
10.If the charger needs cleaning, please make sure the power is off.
11.Please do not let children play it as a toy.
12.Please use it in ambient temperature between 0°C to 40°C.



## Produktübersicht

1.Auslösetaste für die automatischen Klemmen
2.Entriegelungsknopf
3.Klemmen
4.Silikonpolster
5.LED verstellbarer unterer Fuß
6.Ladebuchse Typ-C
7.Kugelgelenk (Autohalterung 360° Drehknauf)
8.Teleskoparm
9.Einstellknopf für den Teleskoparm (Längenverstellung des Teleskoparms)
10.Feststellknopf für den Teleskoparm (Drehung des Teleskoparms um 200 °)
11.Saugnapf
12.Saugnapf-Verriegelung (Damit es im Einsatz stabil hält)
13.Klemmmutter

**Hinweis: Verwendung des Saugnapfes**
1.Lösen Sie den Feststellknopf des Teleskoparms, um den Teleskoparm anzuheben
2.Ziehen Sie die Saugnapf-Verriegelung nach oben

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Produktmodell | UBCH172 |
| Eingangsleistung | 5 V/2 A, 9 V/1,8 A |
| Ausgangsleistung | 5 W/7,5 W/10 W |
| FCC ID | 2ASUP-UBCH172 |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 257 g ± 3 g |
| Größe | Circa 108 * 81 * 107 mm |
| Länge des Teleskoparms | Circa 69-106 mm |
| Akku-Kapazität | 60 mAh/0,222 Wh |
| Kompatible Gerätebreite | Circa 4,7 - 6,5 Zoll |
| Frequenzband | 110 kHz - 205 kHz |
| Ladeinduktionsabstand | ≤ 8 mm |
| Verpackungsinhalt | 1*Kabellose Autoladehalterung<br>1* Ladekabel Typ-C<br>1*Halterung für das Lüftungsgitter<br>1* Saugnapf-Halterung<br>1* Benutzerhandbuch<br>1* Saugnapf-Installationshilfe |

## Kompatible Geräte

| Schnellladen mit PD 2.0/QC 3.0 Ladegerät | |
|---|---|
| Der Ausgangsstrom beträgt 7,5 W | iPhone XS MAX/iPhone XR/iPhone XS<br>iPhone X/iPhone 8/iPhone 8 Plus |
| Der Ausgangsstrom beträgt 10 W | Samsung Galaxy S10/S10 Plus/S10E<br>Samsung Galaxy S9/S9 Plus/S8/S8 Plus<br>Samsung Galaxy S7/S7 Edge/S6 Edge Plus/ Note5/Note9/Note8 |
| **Unterstützt das Laden aller Qi-zertifizierten Geräte mit einem 5 V/2 A Ladegerät** | |
| Der Ausgangsstrom beträgt 5 W | Samsung Galaxy S9/S9 Plus/Note8/ S8 S8 Plus/Note5<br>Samsung S7/S7 Edge/S6/S6 Edge/ S6 Edge Plus<br>iPhone X/iPhone 8/iPhone 8 Plus<br>Google Nexus 6/4/5/7 (2013) |

## Specifiche del Prodotto

| | |
|---|---|
| Modello del Prodotto | UBCH172 |
| Input | 5V/2A, 9V/1.8A |
| Output | 5W/7.5W/10W |
| FCC ID | 2ASUP-UBCH172 |
| Colore | Nero |
| Peso | 257g±3g |
| Dimensioni | Circa 108*81*107mm |
| Lunghezza del Braccio Telesc. | Circa 69-106mm |
| Capacità Batteria | 60mAh/0.222Wh |
| Larghezza disp. Compatibili | Circa 4.7-6.5in |
| Banda di Frequenza | 110KHz-205KHz |
| Distanza Carica a Induzione | ≤8mm |
| Contenuto della Confezione | 1*Supporto per caricatore Wireless da auto 1*Cavo di ricarica Tipo-C<br>1*Fermaglio presa d'aria<br>1* Supporto a ventosa<br>1*Manuale d'uso<br>1* Assistente d'installazione della ventosa |

## Dispositivi Compatibili

| Ricarica Veloce con Caricatore PD 2.0/QC 3.0 | |
|---|---|
| La corrente in uscita è 7.5W | iPhone XS MAX / iPhone XR / iPhone XS<br>iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus |
| La corrente in uscita è 10W | Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S10E<br>Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus<br>Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note5 / Note9 / Note8 |
| **Supporta la ricarica di tutti i dispositivi Certificati Qi se con un Caricatore da 5V/2A** | |
| La corrente in uscita è 5W | Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / Note8 / S8 / S8 Plus / Note5<br>Samsung S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus<br>iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus<br>Google Nexus 6 / 4 / 5 / 7 (2013) |

## Display LED

| Stato | Reazione LED |
|---|---|
| Acceso | Spia viola per 3 secondi, quindi diventa rossa |
| Standby | Spia rossa |
| Ricarica | Spia blu |
| FOD | Spia rossa lampeggiante |
| Ricarica anomala | Spia rossa lampeggiante |
| Completamente carico | Spia viola |

## Come usare il supporto a ventosa

Consiglio: Si prega di verificare che la superficie di installazione sia liscia, altrimenti, posizionare prima l'assistente d'installazione della ventosa.

1. Estrai la manopola giunto a sfera e inserisci il supporto a ventosa sulla manopola giunto a





2. Spingi la manopola giunto a sfera nella presa sul retro del supporto e ruota la manopola giunto a sfera in posizione. Nota: Si prega di testare che il supporto per caricatore wireless da auto possa essere ruotato con una pressione uniforme in stato di fissaggio.

3. Rimuovi il film protettivo del supporto a ventosa e poni il porto per caricatore wireless da auto su un piano e quindi blocca la ventosa. Nota: si prega di pulire prima il luogo d'installazione.



4. Regola l'angolo di visuale sulla posizione adeguata ruotando la manopola giunto a sfera, la manopola di regolazione del braccio telescopico e la manopola fisa, e il supporto per caricatore wireless da auto sarà pronto all'uso.



5. Inserisci il cavo di ricarica Tipo-C e regola la gamba inferiore LED regolabile in base alle dimensioni del tuo telefonino.



6. Premi il testo di rilascio su entrambi i lati per aprire i bracci di bloccaggio, poni quindi il telefono sulla staffa con fissaggio e ricarica automatici dei bracci.





7. Rimuovi il telefono premendo il tasto di rilascio su entrambi i lati per aprire i bracci di bloccaggio, e tirandolo fuori.

8. Rimuovi il supporto da auto aprendo il blocco della ventosa e sollevando la ventosa.

## Come usare il fermaglio presa d'aria

1. Estrai la manopola giunto a sfera e inserisci il supporto a ventosa sulla manopola giunto a sfera.





2. Spingi la manopola giunto a sfera nella presa sul retro del supporto e ruota la manopola giunto a sfera in posizione. Nota: Si prega di testare che il supporto per caricatore wireless da auto possa essere ruotato con una pressione uniforme in stato di fissaggio.

3. Allenta il dado fisso e inserisci il fermaglio sulla presa d'aria dell'auto, quindi stringi il dado fisso.





4. Regola l'angolo di visuale sulla posizione adeguata e il supporto per caricatore wireless da auto sarà pronto all'uso.

5. Inserisci il cavo di ricarica Tipo-C e regola la gamba inferiore LED regolabile in base alle dimensioni del tuo telefonino.



6. Premi il testo di rilascio su entrambi i lati per aprire i bracci di bloccaggio, poni quindi il telefono sulla staffa con fissaggio e ricarica automatici dei bracci.



7. Rimuovi il telefono premendo il tasto di rilascio su entrambi i lati per aprire i bracci di bloccaggio, e tirandolo fuori.

## Nota

1. Questo supporto per caricatore wireless da auto è dotato di una batteria integrata che garantisce l'uso normale del tasto di rilascio quando è spento.
2. Si prega di usare con un caricatore PD 2.0 o QC 3.0 e un cavo di ricarica rapida per ricaricare velocemente il telefonino.
3. Se i bracci di bloccaggio non sono in stato di apertura totale, potrebbero non chiudersi automaticamente quando inserisci il tuo telefono. In tale situazione, si prega di premere il tasto di rilascio per riaprire i bracci di bloccaggio.
4. Si prega di non smontare, urtare, schiacciare o lanciare il prodotto fuoco.
5. Si prega di non usare il supporto per caricatore wireless da auto in ambienti corrosivi o caratterizzati da alta temperatura e umidità per evitare che il circuito venga danneggiato, provocando dispersioni indefinite.
6. Tenere lontano da bande magnetiche o chip card (schede ID o Carte di Credito) perché potrebbe causare guasti magnetici.
7. Non porre metalli o contenitori metallici sul caricatore.
8. Si prega di mantenere una distanza di almeno 20cm tra i dispositivi medici impiantati (pacemaker, impianti cocleari, ecc.) e il caricatore.
9. Tenere il caricatore lontano da acqua o altri liquidi.
10. Se il caricatore necessita di essere pulito, assicurarsi che sia spento.
11. Per favore non lasciare che i bambini lo usino come un giocattolo.
12. Si prega di usarlo ad una temperature operativa compresa tra 0°C e 40°C.



## 製品概要

1. 自動固定トリガーボタン
2. リリースボタン
3. クランプアーム
4. シリコンパッド
5. LED可動脚
6. Type-C 充電ポート
7. ボールジョイントつまみ（車載ホルダーの回転を360°コントロール）
8. 伸縮アーム
9. 伸縮アーム調節つまみ（伸縮アームの長さを調節）
10. 伸縮アーム固定つまみ（伸縮アームの回転を200°コントロール）
11. 吸盤
12. 吸盤ロック（使用時の安定性を保ちます）
13. 固定ナット

**※ 吸盤の使い方**
1. 伸縮アーム固定つまみをゆるめて、伸縮アームを持ち上げます。
2. 吸盤ロックを上に上げます。





## LED Bildschirm

| Status | Anzeige der LED |
|---|---|
| Power on | Lila Licht für 3 Sekunden, wird dann rot |
| Standby | Leuchtet rot |
| Wird geladen | Blaues Licht |
| FOD | Rotes Licht blinkt |
| Abnormales Laden | Rotes Licht blinkt |
| Voll aufgeladen | Leuchtet lila |

## Verwendung mit der Saugnapf-Halterung

Tipp: Bitte prüfen Sie, ob die Oberfläche am Einbauort glatt ist. Wenn nicht, setzen Sie zuerst den Saugnapf-Installationshilfe ein.

1.Drehen Sie das Kugelgelenk heraus und setzen Sie die Saugnapf-Halterung auf das Kugelgelenk.





2.Drücken Sie das Kugelgelenk in die Buchse auf der Rückseite der Halterung und drehen Sie das Kugelgelenk bis es einrastet. Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob die Halterung des drahtlosen Kfz-Ladegeräts im angezogenen Zustand mit gleichmäßigem Druck gedreht werden kann.

3.Ziehen Sie die Schutzfolie vom Saugnapf ab und drücken Sie die Halterung für das kabellose Kfz-Ladegerät auf eine flache Oberfläche. Verriegeln Sie dann den Saugnapf. Hinweis: Bitte reinigen Sie die Fläche erst.



---

4.Stellen Sie den Betrachtungswinkel durch Drehen des Kugelgelenks, des ausziehbaren Teleskoparms und des Feststellknopfs so ein, dass Sie gut sehen können und schon ist die kabellose Kfz-Ladehalterung einsatzbereit.



5.Stecken Sie das Ladekabel Typ-C ein und passen Sie den LED verstellbaren Fuß auf die Größe Ihres Handys an.



6.Drücken Sie den Entriegelungstasten auf beiden Seiten, um die Klemmen zu öffnen, und legen Sie Ihr Handy dann in die Halterung, die automatisch arretiert und mit dem Laden beginnt.





7.Entfernen Sie Ihr Handy, indem Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten drücken, um die Klemmen zu öffnen, und nehmen Sie es heraus.

8.Entfernen Sie die Kfz-Halterung, indem Sie die Saugnapf-Verriegelung öffnen und den Saugnapf anheben.

---

## Verwendung mit der Halterung für das Lüftungsgitter

1.Drehen Sie das Kugelgelenk heraus und setzen Sie die Halterung für das Lüftungsgitter auf das Kugelgelenk.





2.Drücken Sie das Kugelgelenk in die Buchse auf der Rückseite der Halterung und drehen Sie das Kugelgelenk bis es einrastet. Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob die Halterung des drahtlosen Kfz-Ladegeräts im angezogenen Zustand mit gleichmäßigem Druck gedreht werden kann.

3.Lösen Sie die Klemmmutter, setzen Sie die Halterung in das Lüftungsgitter ein und ziehen Sie die Klemmmutter fest.





4.Stellen Sie den Blickwinkel so ein, dass Sie gut sehen können und schon ist die Kfz-Halterung einsatzbereit.

5.Stecken Sie das Ladekabel Typ-C ein und passen Sie den LED verstellbaren Fuß auf die Größe Ihres Handys an.



---

6.Drücken Sie den Entriegelungstasten auf beiden Seiten, um die Klemmen zu öffnen, und legen Sie Ihr Handy dann in die Halterung, die automatisch arretiert und mit dem Laden beginnt.



7.Entfernen Sie Ihr Handy, indem Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten drücken, um die Klemmen zu öffnen, und nehmen Sie es heraus.

## Hinweis

1.Diese kabellose Kfz-Ladehalterung ist mit einer integrierten Batterie ausgestattet, um sicherzustellen, dass die Entriegelung auch im ausgeschalteten Zustand normal verwendet werden kann.
2.Bitte verwenden Sie das PD 2.0 oder QC 3.0 Ladegerät und das Schnellladekabel, für die Schnellladung des Handys.
3.Wenn die Klemmen nicht vollständig geöffnet sind, schließen sich die Klemmen möglicherweise nicht automatisch, wenn Sie Ihr Handy einlegen. Drücken Sie in diesem Fall die Entriegelungstasten, um die Klemmen zu öffnen.
4.Bitte zerlegen, stoßen, zertrümmern, verbrennen Sie dieses Produkt nicht.
5.Bitte verwenden Sie das kabellose Kfz-Ladegerät mit Halterung nicht bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder aggressiven Umgebungen, um eine Beschädigung des Stromkreises zu vermeiden, die zu Undichtigkeiten führen kann.
6.Bitte halten Sie es vom Magnetstreifen oder Chipkarten (Ausweise oder Bankkarten) fern, da es sonst zu Störungen durch Magnete kommen kann.
7.Bitte legen Sie keine Metall- oder Metallgehäuse auf das Ladegerät.
8.Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen implantierten medizinischen Geräten (Herzschrittmacher, Cochlea-Implantat usw.) und dem kabellosen Ladegerät.
9.Bitte halten Sie das Ladegerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
10.Wenn das Ladegerät gereinigt werden muss, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
11.Bitte geben Sie es Kindern nicht als Spielzeug.
12.Bitte verwenden Sie es bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 ℃ und 40 ℃.

---



## Chargeur de voiture sans fil

1.Bouton de déclenchement avec fixation automatique
2.Bouton de déblocage
3.Bras de fixation
4.Coussinets en silicone
5.Support inferieur LED
6.Port de chargement Type-C
7.Articulation à rotule (Contrôle la rotation 360° du Support de voiture)
8.Bras télescopique
9.Bouton d'ajustement du bras télescopique(Ajustement de la longueur du bras télescopique)
10.Bouton de fixation du bras télescopique(Contrôle la rotation 200° du bras télescopique)
11.Support ventouse
12.Fermeture du support ventouse (pour maintenir la stabilité lors de l'utilisation)
13.Ecrou de fixation

**Remarque : comment utiliser la ventouse**

1.Desserrer le bouton de fixation du bras télescopique pour soulever le bras télescopique
2.Remontez la fermeture du support ventouse



---

## Spécifications du Produit

| | |
|---|---|
| Modèle du Produit | UBCH172 |
| Entrée | 5V/2A, 9V/1.8A |
| Sortie | 5W/7.5W/10W |
| FCC ID | 2ASUP-UBCH172 |
| Couleur | Noir |
| Poids | 257g±3g |
| Taille | Environ 108*81*107mm |
| Longueur du bras télescopique | Environ 69-106mm |
| Capacité de la batterie | 60mAh/0.222Wh |
| Largeur des appareils compatibles | Environ 4.7-6.5in |
| Bande de fréquence | 110KHz-205KHz |
| Distance de chargement par induction | ≤8mm |
| Contenu | 1*Chargeur pour voiture sans fil<br>1*Câble de chargement Type-C<br>1*Support pour la grille d'aération<br>1*Support ventouse<br>1*Guide Utilisateur<br>1* Aide à l'installation de la ventouse. |

## Appareils Compatibles

| Chargement rapide avec chargeur PD 2.0/QC 3.0 | |
|---|---|
| Courant de sortie 7.5W | iPhone XS MAX / iPhone XR / iPhone XS<br>iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus |
| Courant de sortie 10W | Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S10E<br>Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus<br>Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note5 / Note9 / Note8 |
| **Supporte le chargement de tous les appareils certifiés Qi lorsqu'utilisé avec chargeur 5V/2A** | |
| Courant de sortie 5W | Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / Note8 / S8 / S8 Plus / Note5<br>Samsung S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus<br>iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus<br>Google Nexus 6 / 4 / 5 / 7 (2013) |

---

## Affichage LED

| Etat | Réaction LED |
|---|---|
| Allumé | Lumière violet pendant 3 secondes, ensuite rouge |
| En veille | Lumière rouge |
| Chargement | Lumière bleu |
| FOD | Lumière rouge clignotante |
| Chargement anormal | Lumière rouge clignotante |
| Charge terminé | Lumière violet |

## Comment utiliser avec le support ventouse

Conseil : Veuillez vérifier que l'endroit où vous l'installez est bien lisse, dans le cas contraire, placez l'aide à l'installation de la ventouse d'abord.

1.Faites dérouler l'articulation à rotule et insérez le support ventouse sur l'articulation.





2.Pressez l'articulation à rotule dans la cavité à l'arrière du support et tournez l'articulation jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. Remarque : veuillez vérifier que le chargeur pour voiture sans fil puisse être tourné par pression lorsqu'il est serré.

3.Enlevez le fil de protection du support ventouse et placez le chargeur pour voiture sans fil à plat avant de verrouiller le support ventouse.
Remarque : veuillez d'abord nettoyer l'endroit où vous l'installez.



---

## 製品仕様

| | |
|---|---|
| 製品モデル | UBCH172 |
| 入力 | 5V/2A、9V/1.8A |
| 出力 | 5W/7.5W/10W |
| FCC ID | 2ASUP-UBCH172 |
| カラー | ブラック |
| 重さ | 257g±3g |
| サイズ | 約108 x 81 x 107mm |
| 伸縮アームの長さ | 約69～106mm |
| バッテリー容量 | 60mAh/0.222Wh |
| 利用可能なデバイスの幅 | 約4.7～6.5インチ |
| 周波数帯 | 110KHz-205KHz |
| 充電距離 | ≤8mm |
| パッケージ内容 | 1 x ワイヤレス車載充電ホルダー<br>1 x Type-C 充電ケーブル<br>1 x 通風口クリップ<br>1 x 吸盤ホルダー<br>1 x ユーザーマニュア<br>1*吸盤設置補助具ル |

## 対応デバイス

| PD 2.0/QC 3.0 充電器を使用した急速充電 | |
|---|---|
| 出力電流7.5W | iPhone XS MAX / iPhone XR / iPhone XS<br>iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus |
| 出力電流10W | Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S10E<br>Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus<br>Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note5 / Note9 / Note8 |
| 5V/2A 充電器を使用時は全てのQi認証デバイスに対応 | |
| 出力電流5W | Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / Note8 / S8 / S8 Plus / Note5<br>Samsung S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus<br>iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus<br>Google Nexus 6 / 4 / 5 / 7（2013） |

---

## LED

| 状態 | LEDの状態 |
|---|---|
| 電源オン | 紫で三秒点灯後赤で点灯 |
| スタンバイ | 赤で点灯 |
| 充電中 | 青で点灯 |
| FOD（異物検出） | 赤で点滅 |
| 異常充電 | 赤で点滅 |
| 満充電 | 紫で点灯 |

## 吸盤ホルダーを使用する場合

ヒント：設置場所がなめらかであることをご確認ください。もしなめらかでない場合は、まず設置場所に吸盤設置補助具を置いてください。

1. ボールジョイントつまみをスクロールして、吸盤ホルダーをボールジョイントつまみの上に差し込みます。





2. ボールジョイントつまみをホルダーの後ろのソケットに差し込み、しっかりロックされるまでボールジョイントつまみを回します。注：締めた状態で一定の力を入れたときにワイヤレス車載充電ホルダーが回転するか試してください。

3. 吸盤の保護フィルムをはがしてワイヤレス車載充電ホルダーを平らな場所に置き、吸盤を固定します。注：先に設置場所をキレイにしてください。



---

6. どちらかの側面のリリースボタンを押してクランプアームを開き、取り付け具に携帯電話を入れると自動的にアームがロックされ充電が開始されます。



7. 携帯電話を取り外すには、どちらかの側面のリリースボタンを押してクランプアームを開いて取り出してください。

## 注意

1. このワイヤレス車載充電ホルダーは、電源がオフの状態でもリリースボタンが使えるようバッテリーを内蔵しています。
2. 携帯電話を急速充電をするには、PD 2.0 もしくは QC 3.0 充電器及び急速充電ケーブルと一緒にご使用ください。
3. クランプアームが完全に開いていない状態でスマートフォンを入れると、クランプアームが自動的に閉じないことがあります。その場合はリリースボタンを押してクランプアームを再度開いてください。
4. この製品を分解したり衝撃を与えたり、押しつぶしたり火の中に投げ入れたりしないでください。
5. 重大な漏電を引き起こすような電気回路へのダメージを避けるため、ワイヤレス車載充電ホルダーを過度な高温や湿気、腐食環境などで使用しないでください。
6. 磁気ストライプやICカード（IDカードやキャッシュカード）に近づけないでください。磁気不良が起こる可能性があります。
7. 金属や金属ケースなどを充電器の上に置かないでください。
8. （ペースメーカー、人工内耳などの）埋め込み式医療器具とワイヤレス充電器は、少なくとも20cm以上離してご使用ください。
9. 充電器を水やその他の液体に近づけないでください。
10. 充電器の清掃が必要な場合は、電源がオフになっていることを確認してください。
11. お子さまに玩具として遊ばせないでください。
12. 気温0°C～40°Cの間でご使用ください。

---

English

**Premium 36-month Warranty Policy**

UNBREAKcable commits to providing a unique 3-year warranty for products ordered on authorized channels. You could enjoy our worry-free warranty by simply registering on our UNBREAKcable Facebook Messenger at:

**m.me/UNBREAKcableproducts**
**(Recommended if you are a Facebook user)**
OR via UNBREAKcable website:
**www.UNBREAKcable.com/warranty**

Please register your warranty within 15 days after purchase, your registration information will serve as warranty claim proof.

For more UNBREAKcable information, please visit **www.UNBREAKcable.com**

---

Deutsch

**Premiumgarantie für 36 Monate**

UNBREAKcable verpflichtet sich, Ihnen eine einzigartige 3-jährige Garantie für Produkte zu geben, die über autorisierte Kanäle bestellte wurden. Sie können unsere sorgenfreie Garantie genießen, indem Sie sich einfach auf der Webseite von UNBREAKcable registrieren:

**m.me/UNBREAKcableproducts**
**(Empfohlen, wenn Sie ein Facebook-Nutzer sind)**
Oder
**www.UNBREAKcable.com/warranty**

Bitte registriere deine Produkt für die Garantie innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt. Diese Informationen gelten als Beweis für die Garantie.

Für weitere Informationen zu UNBREAKcable besuchen Sie bitte **www.UNBREAKcable.com**

---

French

**Politique de garantie premium 36 mois**

UNBREAKcable s'engage à vous offrir 3 ans de garantie pour vos produits commandés auprès de revendeurs autorisés. Vous pouvez bénéficier de notre garantie sans tracas en vous inscrivant simplement sur notre site Internet UNBREAKcable à l'adresse suivante:

**m.me/UNBREAKcableproducts**
**(Recommandé si vous êtes un utilisateur de Facebook)**
OU
**www.UNBREAKcable.com/warranty**

veuillez enregistrer les informations de garantie dans 15 jours après votre achat; vos informations d'enregistrement serviront de voucher après-vente.

Pour davantage d'informations au sujet d'UNBREAKcable, veuillez consulter notre site Internet **www.UNBREAKcable.com**

---

Español

**Política de Garantía Premium de 36 meses**

UNBREAKcable se compromete a proporcionar una garantía única de 3 años para los productos pedidos en canales autorizados. Usted puede disfrutar de nuestra garantía sin preocupaciones simplemente registrándose en la página UNBREAKcable en:

**m.me/UNBREAKcableproducts**
**(Recomendado si eres usuario de Facebook)**
O
**www.UNBREAKcable.com/warranty**

Por favor registre la garantía en 15 días tras la compra, su información de registro servirá como prueba de garantía.

Para obtener más información sobre UNBREAKcable, visite **www.UNBREAKcable.com**

---

105g双铜纸打样　装订方式：骑马钉

4.Réglez l'angle de vue jusqu'à la position désirée en tournant l'articulation à rotule, le bouton de fixation et le bouton d'ajustement du bras télescopique. Le chargeur pour voiture sans fil est maintenant prêt pour utilisation.



5.Branchez le câble de chargement Type-C et réglez le support inférieur LED en fonction de la taille de votre téléphone.



6.Appuyez sur le bouton de déblocage d'un des côtés pour ouvrir les bras de fixation, placez ensuite votre téléphone dans le support. Les bras se serreront et le chargement commencera automatiquement.





7.Retirez votre téléphone en appuyant sur le bouton de déblocage d'un des côtés pour ouvrir les bras de fixation, et retirez-le.

8.Retirez le support pour voiture en ouvrant le support ventouse et en soulevant le support ventouse,

---

## Comment utiliser avec le support pour grille d'aération

1.Faites dérouler l'articulation à rotule et insérez le support pour grille d'aération sur l'articulation.





2.Pressez l'articulation à rotule dans la cavité à l'arrière du support et tournez l'articulation jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. Remarque : veuillez vérifier que le chargeur pour voiture sans fil puisse être tourné par pression lorsqu'il est serré.

3.Desserrez l'écrou de fixation et insérez le support dans la grille d'aération, serrez ensuite l'écrou de fixation





4.Réglez l'angle de vue jusqu'à la position désirée. Le chargeur pour voiture sans fil est maintenant prêt pour utilisation.

5.Branchez le câble de chargement Type-C et réglez le support inférieur LED en fonction de la taille de votre téléphone.



---

Appuyez sur le bouton de déblocage d'un des côtés pour ouvrir les bras de fixation, placez ensuite votre téléphone dans le support. Les bras se serreront et le chargement commencera automatiquement.



7.Retirez votre téléphone en appuyant sur le bouton de déblocage d'un des côtés pour ouvrir les bras de fixation, et retirez-le.

### Remarque

1.Le chargeur pour voiture sans fil est équipé d'une batterie intégrée garantissant que le bouton de déblocage puisse être utilisé même sans courant.
2.Veuillez utiliser avec un chargeur PD 2.0 or QC 3.0 et un câble de chargement rapide pour charge rapidement le téléphone.
3.Si les bras de fixation ne sont pas entièrement ouverts, les bras de fixations pourraient ne pas automatiquement se fermer lorsque vous placez votre téléphone. Dans ce cas, veuillez appuyer sur le bouton de déblocage pour ouvrir de nouveau les bras de fixation.
4.Veuillez ne pas démonter, soumettre à des impacts, écraser ou jeter ce produit dans les flammes.
5.Veuillez ne pas utiliser le chargeur pour voiture sans fil dans des environnements à haute température, haute humidité ou corrosifs pour éviter d'endommager le circuit, provoquant ainsi une fuite.
6.Veuillez le tenir éloigné des bandes magnétiques ou cartes à puce (Carte d'Identité ou Carte de Banque), au risque d'erreur magnétique.
7.Veuillez ne pas placer de métal ou d'étui en métal sur le chargeur.
8.Veuillez maintenir une distance d'au moins 20 cm entre tout appareil médical (stimulateur cardiaque, implant cochléaire, etc.)
9.Veuillez tenir le chargeur éloigné de l'eau ou tout autre liquide.
10.Si le chargeur doit être nettoyé, veuillez vous assurer qu'il soit éteint.
11.Veuillez ne pas laisser d'enfants jouer avec.
12.Veuillez l'utiliser à température ambiante entre 0°C to 40°C.

---



## Descripción del producto

1.Botón disparador de autosujeción
2.Botón de de extracción
3.Brazos de sujeción
4.Almohadillas de silicona
5.Pata inferior ajustable LED
6.Puerto de carga tipo C
7.Articulación esférica
(Control de rotación de 360° para soporte de coche)
8.Brazo telescópico
9.Perilla de ajuste del brazo telescópico
(Ajuste de longitud del brazo telescópico)
10.Perilla de fijación del brazo telescópico
(Control de rotación de 200° del brazo telescópico)
11.Ventosa
12.Bloqueo de la ventosa
(Para mantener la estabilidad al usar)
13.Tuerca de fijación

**Nota: Cómo usar la ventosa**

1.Afloje la perilla de fijación del brazo telescópico para poder estirarlo
2.Levante el bloqueo de la ventosa





---

## Especificaciones del producto

| | |
|---|---|
| Modelo del producto | UBCH172 |
| Entrada | 5 V / 2 A - 9 V / 1.8 A |
| Salida | 5 W / 7.5 W / 10 W |
| FCC ID (Número de identificación) | 2ASUP-UBCH172 |
| Color | Negro |
| Peso | 257 g ± 3 g |
| Tamaño | Aprox. 108 x 81 x 107 mm |
| Longitud del brazo telescópico | Aprox. 69 - 106 mm |
| Capacidad de la batería: | 60 mAh - 0.222 Wh |
| Anchura de los dispositivos compatibles | Aprox. 11.9 - 16.5 cm |
| Banda de frecuencias | 110 KHz - 205 KHz |
| Distancia de carga por inducción | ≤8 mm |
| Qué contiene el pack | 1 Soporte cargador inalámbrico para coche<br>1 Cable de carga tipo C<br>1 Clip para rejilla de ventilación<br>1 Soporte de ventosa<br>1 Manual de uso<br>1* Asistente de instalación de la ventosa |

## Dispositivos compatibles

| | |
|---|---|
| **Carga rápida con cargador PD 2.0/QC 3.0** | |
| Corriente de salida de 7.5 W | iPhone XS MAX / iPhone XR / iPhone XS<br>iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus |
| Corriente de salida de 10 W | Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S10E<br>Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus<br>Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note5 / Note9 / Note8 |
| **Soporta cargar todos los dispositivos con certificación Qi cuando se usa un cargador 5 V - 2 A** | |
| Corriente de salida de 5 W | Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / Note8 / S8 / S8 Plus / Note5<br>Samsung S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus<br>iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus<br>Google Nexus 6 / 4 / 5 / 7 (2013) |

---

Italiano

**Politica Garanzia Premium di 36 Mesi**

UNBREAKcable si impegna a fornire una garanzia unica della durata di 3 anni per i prodotti ordinati sui canali autorizzati. Puoi usufruire della nostra garanzia senza preoccupazioni, semplicemente registrandoti sul sito UNBREAKcable a:

**m.me/UNBREAKcableproducts**
**(Raccomandata se sei un utente Facebook)**
Oppure
**www.UNBREAKcable.com/warranty**

registra la tua garanzia entro 15 giorni dall'acquisto, le informazioni riguardo la registrazione serviranno come prova in caso di reclamo di garanzia.

Per ulteriori informazioni su UNBREAKcable, si prega di visitare il sito **www.UNBREAKcable.com**

---

日本語

**36カ月プレミアム保証規定**

UNBREAKcableは認定されたチャンネルに購入された製品を3年間保証します. 安心で保証できるように以下のサイトに登録してください:

**m.me/UNBREAKcableproducts**
**(Facebookのユーザーなら､この方法をお勧めします)**
或いは
**www.UNBREAKcable.com/warranty**

購入後15日以内に保証のための登録を行ってください｡登録された情報は保証利用時の証拠になります。

詳細情報は **www.UNBREAKcable.com**にみてください。

---

## Happy with your purchase? We can do better with your encouragement!

Encourage UNBREAKcable team today by sharing us your user experience online!

★★★★★

**Need help with your purchase?**

We stand by our products to make every thing right!
Contact us at
**m.me/UNBREAKcableproducts**
**(Strongly recommended for Facebook Messenger user)**
OR
**www.UNBREAKcable.com**

## Important!

Please register your warranty within 15 days after purchase, your registration information will serve as warranty claim proof.