AUKEY

User Manual
True Wireless Earbuds

Model: EP-T27

Aukey Technology Co., Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
Room 103, Building D, Minfeng Industrial Zone, Electronic Trading Center, Longgang District, Shenzhen, 518111 China
FC ID: 2AFBEEP27
IC:24934EP27

Contents

English ---------- (1)-13
Deutsch ---------- 14-27
Français ---------- 28-41
Español ---------- 42-53
Italiano ---------- 54-69

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada". « licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR-Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée à deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage,
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si ce brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Thank you for purchasing the AUKEY EP-T27 True Wireless Earbuds. Please read the user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

True Wireless Earbuds
Charging Case
Three Pairs of Ear Tips (S/M/L)
USB-A to C Cable
User Manual
Quick Start Guide
Warranty Card

Product Diagram

Specifications

Earbuds	
Model	EP-T27
Dimensions	1.7" x 0.8" x 0.8" (43x19.5x19.5mm)
Earbud Weight (Including Earbuds)	1.8 g (0.06 oz) x 2 (3.6 g (0.12 oz))
Operating Frequency Range	2402-2480 MHz
Bluetooth Version	Bluetooth 5.0
Bluetooth Range	Up to 33 ft (10 m)
Bluetooth Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Ultrasonic Frequency Response	20Hz - 20kHz
Microphone Frequency Range	100Hz - 10kHz
Microphone Sensitivity	-42 ± 3dB
Microphone Type	2 mics
Battery Capacity	40mAh x 2 (80mAh)
Charging Voltage	5V
Charging Current	60mA
Charging Time	1.5 hours
Number of Earbud Recharges	4 times
Playtime	Up to 7 hours
Charging Case	
Model	CH-T27
Dimensions	2.1" x 1.7" x 1.1" (53x43x28mm)
Charging Case Weight	1.8 oz (51 g)
Charging Input	5V⎓ 1A
Charging Time	2 hours
Wireless Charging	Qi Wireless Charging (5W/10W)
Number of Earbud Recharges	4 times
Playtime	Up to 28 hours

Getting Started

Charging
Fully charge the charging case before first use. To charge, connect the case to a USB port using the USB-C cable. The LED indicator will turn red. The LED charging indicator light on the outside of the case blues, the case is fully charged. Charging takes around 2 hours, and after being fully charged, the case can fully charge the earbuds 4 times. The earbuds should be stored in the case when not in use.

Turning On / Off

Turn On	Open the lid of the charging case or touch and hold on the touch-sensitive panel on both earbuds for 4 seconds when they are turned off
Turn Off	Return both earbuds to the charging case and close the lid or touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 8 seconds when they are turned on

Pairing

Starting with the earbuds in the case:
1. Open the lid of the charging case. Both earbuds will turn on automatically and enter pairing mode.
2. Turn on the pairing mode on your device and wait for pairing.
3. From the list of available devices, find and select "AUKEY EP-T27".
4. If there is a pop-up asking you to confirm the connection, Tap "Pair".

Regular Use After Pairing

Once the earbuds are successfully paired with your device, they can be switched on and off as follows:
- Open the lid of the charging case, and both earbuds will turn on and connect with each other automatically.
- Return both earbuds back to the charging case and close the lid, and they will begin charging.

Using the Left/Right Earbud Only

Starting with the earbuds in the case:
1. Take the left/right earbud out
2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbud
3. From the list of available devices, find and select "AUKEY EP-T27"

Notes

- When you turn on the earbuds, they will automatically reconnect to the last-paired device or enter pairing mode if no paired device is found.
- In pairing mode, the earbuds will automatically turn off after 3 minutes if no devices are paired.
- If the left or right earbud has no sound output, put both earbuds back into the charging case and close the lid, then follow the steps to clear the previous pairing list to reset.
- The wireless operating range is 10m (33ft). If you exceed this range, the earbuds will disconnect from your paired device. The connection will be re-established if you re-enter the wireless range within 5 minutes.

Controls & LED Indicators

Streaming Audio
Once paired, you can wirelessly stream audio from your device to the earbuds. Music will automatically pause when you receive an incoming phone call and resume once the call has ended.

Play or pause	Tap the touch-sensitive panel on either earbud
Skip to next track	Double-tap the touch-sensitive panel on right earbud
Skip to previous track	Double-tap the touch-sensitive panel on left earbud

Taking Calls	
Answer or end a call	Double-tap the touch-sensitive panel on either earbud
Reject an incoming call	Touch and hold on the touch-sensitive panel on either earbud for 2 seconds
Use Siri or other voice assistant	While your device is connected, triple-tap the touch-sensitive panel on either earbud

LED Charging Indicator (Earbuds)	Status
Red	Earbuds charging
Blue	Earbuds fully charged

LED Charging Indicator (Case)	Status
Blue flashing	Case charging
Blue	Case fully charged
Blue	30%-100%
Red	10%-30%

FAQ

The earbuds are on, but not connecting to my device
For the earbuds and your device to establish a connection, you need to put them into pairing mode. Please follow the instructions in the pairing section of the manual.

I've connected the earbuds with my smartphone but can't hear any sound
Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before connecting to them for audio playback. If using a music player or other device, please make sure to select the A2DP profile.

The sound isn't very clear or the caller can't hear my voice clearly
Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try moving closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or blocking. Remove any obstructions (like reinforced steel walls) between the earbuds and your device.

The earbuds won't turn on
Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the email address given in Warranty & Customer Support.

I put the earbuds back in the charging case, but the earbuds are still connected
The charging case is probably out of power. Try charging it.

Product Care & Use

- Keep away from liquids and extreme heat
- Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*These rates, AUKEY can only provide after-sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

CE Statement

Max RF power level:
BT classic: 2402-2480MHz: 2.1dBm
The SAR test has been successfully performed to prove that this unit will not generate the maximum EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999/519/EC).

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** declares that the radio equipment type (True Wireless Earbuds, EP-T27) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Notice: The device may be used in each member state of the EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für den EP-T27 Echt Kabellosen Kopfhörer von AUKEY entschieden haben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf auf. Sollten Sie Zusätze Versus Fragen oder Probleme haben, tritt Ihren unser Neundlichen Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodell Nummer und Amazon Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Echt Kabellose Kopfhörer
Ladebox
3 Paare Silikon Ohrenstöpsel (S/M/L)
USB-A to C Kabel
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produktbild



Technische Daten

Kopfhörer	
Modell	EP-T27
Abmessungen	1.7" x 0.8" x 0.8" (43x19.5x19.5mm)
Kopfhörergewicht	1.8 g (0.06 oz) x 2 (3.6 g (0.12 oz))
Betriebsfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Bluetooth-Reichweite	Bis zu 33 ft (10 m)
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Ultraschallfrequenzbereich	20Hz - 20kHz
Mikrofonfrequenzbereich	100Hz - 10kHz
Mikrofonempfindlichkeit	-42 ± 3dB
Mikrofontyp	2 mics
Akkukapazität	40mAh x 2 (80mAh)
Ladespannung	5V
Ladestrom	60mA
Ladezeit	1.5 Stunden
Anzahl der Kopfhörerladungen	4 Mal
Spielzeit	Bis zu 7 Stunden
Lade-Case	
Ladebezeichnung	CH-T27
Abmessungen	2.1" x 1.7" x 1.1" (53x43x28mm)
Ladebox Gewicht	1.8 oz (51 g)
Ladeeingang	5V⎓ 1A
Ladezeit	2 Stunden
Kabelloses Laden	Qi Kabelloses Laden (5W/10W)
Anzahl der Kopfhörerladungen	4 Mal
Spielzeit	Bis zu 28 Stunden

Erste Schritte

Laden
Laden Sie das Lade-Case mit den Ohrhörern im Inneren vor der ersten Verwendung vollständig auf. Zum Laden verbinden Sie das Case über das mitgelieferte USB-C Kabel mit einem USB-Ladegerät (oder Ladeanschluss). Wenn die Ladeanzeige an der Außenseite des Gehäuses blau leuchtet, ist das Case vollständig geladen. Der Ladevorgang dauert etwa 2 Stunden und nach dem Laden können die Ohrhörer weiter geladen werden. Wenn Sie die Ohrhörer (sonst) nicht verwenden, sollten Sie diese im Case aufbewahren.

Ein-/Ausschalten

Einschalten	Öffnen Sie den Deckel des Lade-Cases oder halten Sie die berührungsempfindlichen Bereiche an beiden Ohrhörern 4 Sekunden lang gedrückt, wenn sie ausgeschaltet sind
Ausschalten	Schließen Sie den Deckel des Lade-Cases oder halten Sie die berührungsempfindlichen Bereiche an beiden Ohrhörern 8 Sekunden lang gedrückt, wenn sie eingeschaltet sind

Pairing

Die Kopfhörer befinden sich im Lade-Case:
1. Öffnen Sie den Deckel des Lade-Cases. Beide Ohrhörer schalten sich automatisch ein und versenden sich automatisch miteinander.
2. Schalten Sie den Pairing-Modus an dem Gerät, das Sie mit den Kopfhörern koppeln wollen.
3. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Geräte „AUKEY EP-T27" aus
4. Wenn Sie in einem Popup aufgefordert werden, die Verbindung zu bestätigen, tippen Sie auf "Pair"

Normale Verwendung nach dem Pairing

Wenn die Kopfhörer mit Ihrem Gerät erfolgreich verbunden sind, können Sie wie folgt ein- und ausgeschaltet werden:
- Öffnen Sie den Deckel des Lade-Cases, und beide Ohrhörer schalten sich ein und verbinden sich automatisch miteinander
- Zum Ausschalten legen Sie die Kopfhörer zurück in das Lade-Case zurück, woraufhin diese geladen werden.

Verwendung nur des linken/rechten Kopfhörers

Ausgehend von den Kopfhörern im Lade-Case:
1. Nehmen Sie den linken/rechten Kopfhörer heraus
2. Schalten Sie die Pairing-Funktion an dem Gerät, das Sie mit dem Kopfhörer koppeln wollen.
3. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Geräte „AUKEY EP-T27"

Steuerungstasten & LED-Anzeigen

Audio Streaming
Sobald eine Verbindung besteht, können Sie kabellos Musik von Ihrem Gerät über die Kopfhörer abspielen. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik automatisch pausiert und nach Beendigung des Anrufs wird die Wiedergabe automatisch fortgesetzt

Löschen der Pairing-Liste

Die Kopfhörer befinden sich im Lade-Case:
1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Lade-Case. Diese schalten sich daraufhin ein. Halten Sie die berührungsempfindlichen Bereiche beider Ohrhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um sie wieder auszuschalten.
2. Halten Sie die berührungsempfindlichen Bereiche beider Ohrhörer 10 Sekunden lang gedrückt. Die Ohrhörer schalten sich ein, die Pairing-Liste wird gelöscht und der Pairing-Vorgang beginnt.

Steuerungstasten & LED-Anzeigen

Play oder Pause	Tippen Sie auf das berührungsempfindliche Bedienfeld eines der Ohrhörer
Zum nächsten Titel wechseln	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am rechten Ohrhörer
Zum vorherigen Titel wechseln	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am linken Ohrhörer

Anrufsteuerung	
Anruf annehmen oder Gespräch beenden	Tippen Sie zwei mal auf das berührungsempfindliche Bedienfeld eines der Ohrhörer für 2 Sekunden
Eingehenden Anruf Ablehnen	Tippen Sie zwei berührungsempfindlichen Bereich eines Ohrhörers für 2 Sekunden lang gedrückt
Nutzung von Siri oder anderen Sprachassistenten	Tippen Sie zwei angrenzt Hosenem Gerät (meinst oder) auf dem linken/rechten Kopfhörer

Play oder Pause	Tippen Sie auf das berührungsempfindliche Bedienfeld eines der Ohrhörer
Zum nächsten Titel wechseln	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am rechten Ohrhörer
Zum vorherigen Titel wechseln	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am linken Ohrhörer

Anrufsteuerung	
Anruf annehmen oder Gespräch beenden	Tippen Sie zwei berührungsempfindlichen Bereich eines Ohrhörers für 2 Sekunden lang gedrückt
Eingehenden Anruf Ablehnen	Tippen Sie zwei berührungsempfindlichen Bereich eines Ohrhörers für 2 Sekunden lang gedrückt
Nutzung von Siri oder anderen Sprachassistenten	Tippen Sie zwei angrenzt Hosenem Gerät (meinst oder) auf dem linken/rechten Kopfhörer

LED-Betriebsanzeige (Kopfhörer)	Status
Rot	Aufladen des Gehäuses
Blau	Kopfhörer vollaufgeladen

LED-Betriebsanzeige (Case)	Status
Blau	Aufladen des Gehäuses
Blau	Fast aufgeladen
Blau	30%-100%
Rot	10%-30%

FAQ

Die Kopfhörer sind an, aber nicht mit meinem Gerät verbunden
Damit zwischen den Kopfhörern und ihrem Gerät eine Verbind ng hergestellt werden kann, müssen Sie beiden den Pairing-Modus aktivieren. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Pairing" dieser Bedienungsanleitung.

Ich habe eine Verbindung zu meinem Smartphone hergestellt, höre aber keinen Ton
Überprüfen Sie die Lautstärke an ihrem Smartphone und an den Kopfhörern. Bei einigen Smartphones ist es erforderlich, dass die Kopfhörer als Ausdiosgerätgerät festgelegt werden, bevor Audiogeräte darüber übertragen werden können. Wenn Sie einen Musikplayer oder ein anderes Gerät verwenden, ändern Sie schon das Gerätausgabegerät A2DP ortsnahrd ein.

Der Klang ist nicht besonders klar oder der Anrufer kann nicht deutlich hören
Passen Sie die Lautstärke an ihrem Smartphone und an den Kopfhörern an. Halten Sie sich so nah wie möglich an ihrem Smartphone aus, damit Interferenzen und Blockierungsprobleme ausgeschlossen sind.

Wie groß ist die kabellose Reichweite der Kopfhörer?
Die maximale Reichweite beträgt 10m. Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von Umweltfaktoren ab. Für optimale Leistung sollten Sie sich in einer Reichweite von 5 Metern von Ihrem Gerät aufhalten und sicherstellen, dass sich keine massiven Hindernisse (wie verstärkte Stahlwände) zwischen den Kopfhörern und ihrem Gerät befinden.

Wenn Kopfhörer lassen sich nicht einschalten
Laden Sie die Kopfhörer für eine gewisse Zeit. Falls die Kopfhörer auch dann immer noch nicht anschalten lassen, wenden Sie sich über die unten genannte Adresse an unseren Kundenservice.

Ich habe die Kopfhörer wieder in dem Lade-Case gelegt, aber die Kopfhörer sind immer noch angeschlossen
Das Lade-Case ist wahrscheinlich leer. Laden Sie es auf.

Produktpflege & Verwendung

- Von Flüssigkeiten und extreme Hitze fernhalten
- Ohrhörer nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwenden, da dies zu bleibenden Gehörschäden oder Gehörverlust führen kann

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungsanfragen oder Garantieansprüchen kontaktie ren Sie uns unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und Ihr Produktmodellnummer an.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Diese Raten, AUKEY kann nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Haben Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Fundamental bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

CE-Erklärung

Max. RF-Leistungspegel
BT classic: 2402-2480 MHz: 2.1 dBm
Die RF-Expositionsbewertung wurde zum Beweis durchgeführt, dass dieses Gerät keine schädlichen Emissionen jenseits des Referenzpegels der Empfehlung des Rates erzeugt (1999/519/EG).

ACHTUNG: BEI VERWENDUNG EINES FALSCHEN BATTERIETYPS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. GEBRAUCHTE BATTERIEN GMÄß UND DEN ANWEISUNGEN ZU ENTSORGEN.

Ein Ohrhörer Schalldruck von Ohrhören und Kopfhörern kann zu Gehörverlust führen.

Hiermit, **Aukey Technology Co., Ltd.** erklärt hiermit, dass die Funkgerätetyp (True Kabellose Kopfhörer, EP-T27) die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt

Hinweis: Dieses Gerät darf in jedem EU-Mitgliedsstaat verwendet werden.

Merci d'avoir acheté le AUKEY EP-T27 Ecouteurs sans fil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des services d'assistance, veuillez contacter notre service client avec le numéro de modèles et le numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Écouteurs Sans fil
Boîtier de charge
Trois Paires d'Embouts de Silicone (S/M/L)
Câble USB-A to C
Mode d'Emploi
Guide de démarrage rapide
Carte de Garantie

Schéma du produit

Caractéristiques

Écouteurs	
Modèle	EP-T27
Dimensions	1.7" x 0.8" x 0.8" (43x19.5x19.5mm)
Poids	1.8 g (0.06 oz) x 2 (3.6 g (0.12 oz))
Fréquence de fonctionnement	2402-2480 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Portée Bluetooth	Jusqu'à 33 ft (10 m)
Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Fréquence de réponse ultrasonique	20Hz - 20kHz
Fréquence du microphone	100Hz - 10kHz
Sensibilité du microphone	-42 ± 3dB
Type de microphone	2 micros
Capacité de la batterie	40mAh x 2 (80mAh)
Tension de charge	5V
Courant de charge	60mA
Temps de charge	1.5 heures
Nombre de recharges des écouteurs	4 fois
Autonomie	Jusqu'à 7 heures
Boîtier de charge	
Modèle	CH-T27
Dimensions	2.1" x 1.7" x 1.1" (53x43x28mm)
Poids du boîtier de charge	1.8 oz (51 g)
Entrée de charge	5V⎓ 1A
Temps de charge	2 heures
Charge sans fil	Charge sans fil (5W/10W)
Nombre de recharges des écouteurs	4 fois
Autonomie	Jusqu'à 28 heures

Mise en marche / Arrêt

Mise en marche	Ouvrir le couvercle du boîtier de charge ou toucher et maintenir les surfaces tactiles des deux écouteurs pendant 4 secondes lorsqu'ils sont éteint
Arrêt	Arrêt Remettez le couvercle du boîtier de charge ou toucher et maintenir les surfaces tactiles des deux écouteurs pendant 8 secondes lorsqu'ils sont allumés

Appairage

En commençant par les écouteurs dans le boîtier:
1. Ouvrir le couvercle du boîtier de charge. Les deux écouteurs s'allumeront automatiquement et se connecteront automatiquement.
2. Activez la fonction appariement de l'appareil à coupler avec les écouteurs
3. Dans la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez AUKEY EP-T27.
4. S'il y a un pop-up vous demandant de confirmer la connexion, appuyez sur "Pair"

Pour commencer

Chargement
Chargez complètement le boîtier de charge avec les écouteurs à l'intérieur avant la première utilisation. Pour charger le boîtier, connectez-le à un chargeur USB-A à l'aide du câble USB-C inclus. Le voyant LED du boîtier de charge va clignoter en rouge. Le voyant LED du boîtier de charge va rester bleu fixe lorsque le boîtier est chargé. Le chargement prend environ 2 heures, et après avoir été complètement chargé, le boîtier peut charger complètement les écouteurs, les écouteurs doivent être rangés dans leur boîtier lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Allumer / Éteindre

Allumer	Ouvrez le couvercle du boîtier de charge ou touchez et maintenez les surfaces tactiles des deux écouteurs pendant 4 secondes lorsqu'ils sont éteint
Éteindre	Remettez le couvercle du boîtier de charge ou touchez et maintenez les surfaces tactiles des deux écouteurs pendant 8 secondes lorsqu'ils sont allumés

Utilisation de l'écouteur gauche ou droit uniquement

Commencer par les écouteurs dans le boîtier:
1. Retirez l'écouteur gauche ou droit
2. Activez la fonction de couplage sur l'appareil que vous voulez coupler avec l'écouteur
3. Dans la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez AUKEY EP-T27

Remarques

- Lorsque vous allumez les écouteurs, ils se reconnectent automatiquement au dernier appareil couplé ou passeront en mode de couplage si aucun appareil couplé n'est trouvé.
- Si vous avez coupé les écouteurs (éteignant automatiquement après 3 minutes si aucun appareil n'est couplé).
- Si l'un des écouteurs n'émet pas de son, remettez les deux écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle pour suivre les étapes ultérieur ordre de réinitialiser la liste de couplage précédente.
- La portée sans fil est de 10m (33pieds). Si vous dépassez cette portée, les écouteurs se déconnectent de votre appareil couplé. La connexion sera rétablie une fois que vous entrerez à nouveau dans la portée sans fil dans un délai de 5 minutes. Les écouteurs se reconnectent automatiquement au dernier appareil couplé. Pour vous connecter avec d'autres appareils, répétez les étapes précédentes de la section « Appairage».

Efficacer la liste de jumelage

En commençant par les écouteurs dans le boîtier:
1. Retirez les deux écouteurs de l'étui de chargement et les écouteurs s'allumeront. Appuyez de manière prolongée sur les pommeaux tactiles des deux écouteurs pendant 10 secondes. Les écouteurs s'éteindront.
2. Appuyez de manière prolongée sur les pommeaux tactiles des deux écouteurs pendant 10 secondes. Les écouteurs s'allumeront, efficacent leur liste de couplage, puis entreront en mode de couplage.

Commandes et voyants LED

Flux de musique audio
Une fois appariés, vous pouvez diffuser de l'audio sans fil de votre appareil vers vos écouteurs. Lo musique s'arrêtera automatiquement lorsque vous recevrez un appel téléphonique et reprend une fois l'appel terminé.

Contrôle pour Écouteur	Action
Pause/ Ré la piste	Appuyez sur le pommeau tactile sur l'un des écouteurs
Piste suivante	Appuyez deux fois sur le pommeau tactile de l'écouteur droit
Retourner à la piste précédente	Appuyez deux fois sur le pommeau tactile de l'écouteur gauche

Passer des appels	
Répondre ou terminer un appel	Appuyez deux fois sur la surface tactile de l'un des écouteurs pour répondre ou mettre fin à un appel
Rejeter un appel entrant	Touchez et maintenez la surface tactile sur l'un des écouteurs pendant 2 secondes
Utiliser Siri ou d'autres assistants vocaux	Maintenez au dispositif entré connecté - dis, toque trois neces ouculeurs de tes ouculeurs

Indicateur LED de niveau de batterie (Écouteurs)	Etat
Rouge	Chargement des écouteurs
Bleu	Chargé à 100 %

Indicateur LED de niveau de batterie (Boîtier)	Etat
Bleu	Chargement du boîtier
Bleu	Chargé à 100 %
Bleu	30%-100%
Rouge	<30%

FAQ

Les écouteurs sont allumés mais ne se connectent pas à mon appareil.
Pour que les écouteurs et votre appareil établissent une connexion, vous devez les mettre tous les deux en mode appariement. Veuillez suivre les instructions de la section appariement du manuel.

J'ai établi une connexion avec mon smartphone mais je n'entends rien.
Vérifiez deux fois le niveau de volume de votre smartphone et des écouteurs. Certains smartphones exigent que vous configurez les écouteurs comme périphérique de sortie audio avant que vous puissiez jouer dire trainers. Si vous utilisez un lecteur de musique ou un autre appareil, assurez-vous d'avoir un chargé le profil de musique sélectionné A2DP.

Le son n'est pas très clair ou l'appelant n'entend pas clairement ma voix.
Réglez le volume de votre smartphone et des écouteurs. Essayez de vous rapprocher de votre smartphone pour exclure la possibilité d'interférences ou de problèmes de portée sans fil.

Les écouteurs ne s'allument pas
Rechargez-les pendant quelque temps. Si vous ne parvenez toujours pas à les allumer, veuillez contacter votre équipe d'assistance à l'adresse e-mail indiquée dans la section Garantie et le numéro de modèle du produit.

Je suis revenu à mon étui de chargement, mais ils restent connectés.
Dans ce cas, il se peut que le boîtier de charge soit déchargé. Vous devrez le recharger.

Nettoyage et produits toxiques

- Nettoyez régulièrement les embouts de silicone avec un chiffon doux et sec
- Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides
- Ne pas exposer à la température élevée, à l'humidité élevée ou à la poussière excessive
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits contenant des solvants

Garantie & Support de Client

Pour questions, support ou demandes de garanties, pour nous joindre en contactez-vous à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon US commandes: support.us@aukey.com
Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com
Amazon CA commandes: support.ca@aukey.com
Amazon JP commandes: support.jp@aukey.com

*Ceux-ci sont des taux, AUKEY ne peut fournir le service après-vente pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tout ce service ou questions de garantie.

Déclaration de la CE

Niveau de puissance RF maximum:
BT classique: 2402-2480 MHz: 2.1 dBm
Une évaluation de l'exposition aux radiofréquences (RF) a été effectuée pour prouver que cet appareil ne produira pas de rayonnements électromagnétiques nocives supérieures au niveau de référence spécifié dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l'UE.

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.

Par la présente, **Aukey Technology Co., Ltd.** déclare que le type d'équipement radio (Écouteurs Sans fil, EP-T27) est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Avis : Cet appareil peut être utilisé dans chaque État membre de l'UE.

Gracias por comprar AUKEY EP-T27 Auriculares inalámbricos. Por favor, leo atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesitas cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

Auriculares inalámbricos
Estuche de carga
Cable USB-A a C
Tres pares de almohadilla para los oídos (S/M/L)
Guía de inicio rápido
Manual usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del producto

Especificaciones

Auriculares	
Modelo	EP-T27
Dimensiones	1.7" x 0.8" x 0.8" (43x19.5x19.5mm)
Peso	1.8 g (0.06 oz) x 2 (3.6 g (0.12 oz))
Frecuencia de funcionamiento	2402-2480 MHz
Versión Bluetooth	Bluetooth 5.0
Alcance Bluetooth	Hasta 33 ft (10 m)
Perfiles Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Rango de frecuencia de micrófono	100Hz - 10kHz
Sensibilidad del micrófono	-42 ± 3dB
Tipo de micrófono	2 micros
Capacidad de la batería	40mAh x 2 (80mAh)
Tensión de carga	5V
Corriente de carga	60mA
Tiempo de carga	1.5 horas
Número de recargas de los auriculares	4 veces
Duración	Hasta