English ----------05
Deutsch----------13
Español----------21
Français----------29
Italiano----------37
日本語----------45
Manual & Q&A----------54

1. Package Accessories

- 1* Hörpfropfen Earbuds
- 1* Ladekoffer Case
- 1* Type-C Charging Cable
- 1* User Manual
- 4* Paris of Ear Tips

- 1* Auriculares Hishphigh
- 1* Estuche de Carga
- 1* Cable de Carga Type-C
- 1* Manual de Usuario
- 4* Pares de Fundas de Silicona

- 1* Aurriculari Hishphigh
- 1* Custodia di ricarica
- 1* Cavo di ricarica Type-C
- 1* Manuale dell'utente
- 4* Paia di coprecchie in silicone

- 1* Hishphigh Kopfhörer
- 1* Ladekoffer
- 1* Type-C Ladekabel
- 1* Benutzerhandbuch
- 4* Paar Ohrpads

- 1* Ecouteurs Hishphigh
- 1* Boîtier de charge
- 1* Câble de Charge de Type-C
- 1* Manuel de l'Utilisateur
- 4* Paires d'Embouts Auriculaires

- 1* 高音質ヘッドホン
- 1* 充電ケースボックス
- 1* タイプC充電ケーブル
- 1* 取扱説明書
- 4ペア* イヤーピース

2. Product introduction

- 1: Multifunctional Touch Button
- 2: Charging Pin or Contact
- 3: Charging Pin or Contact
- 4: Microphone for Phone Call
- 5: Type-C Charging Port
- 6: Charging Pin of Charging Case

- 1: Botón Táctil Multifuncional
- 2: Pin de Carga o Contacto
- 3: Pines de Carga del Auricular
- 4: Micrófono para Llamadas
- 5: Puerto de Carga Type-C
- 6: Pines de Carga del Estuche

- 1: Multifunktionale Berührungstaste
- 2: Ladestift oder Kontakt
- 3: Ladestift oder Kontakt
- 4: Mikrofon für Telefonanrufe
- 5: Ladeanschluss Typ-C
- 6: Ladestifte an der Ladebox

- 1: Bouton Tactile Multifonctions
- 2: Broche de Charge ou Contact
- 3: Broche de Charge ou Contact
- 4: Microphone pour Appels Téléphoniques
- 5: Port de Charge Type-C
- 6: Broches de Charge du Boîtier de Charge

- 1: 多機能タッチボタン
- 2: 充電ピンまたは接点
- 3: 充電ピンまたは接点
- 4: 通話用マイク
- 5: タイプC充電ポート
- 6: 充電ケースの充電端子

Usage Instructions

1. After you open the package for the first time use, please bear the Hishphigh earbuds in the charging case for 5 minutes, and charging can via USB charging cable for at least 10 minutes; do not turn on the buds during the period.

1. The earbuds are installed with a pair of medium-sized ear tips by default. Please select the suitable size for secure fit.

2. How to pair

a) First-time use mode instructions:

Open the charging case or press and hold the Multifunctional Touch Buttons for 3 seconds to power on the earbuds, the indicator of the main earbud will flash red and blue alternately, after the pairing is enabled, the indicator of the main earbud will flash red and white light alternately and the voice prompt "Pairing" will be heard, then search for the Bluetooth device name as voice prompt "Pairing" and follow from the main earbud, at this time, turn on the Bluetooth function of your mobile phone and search for the Bluetooth device, after the pairing is successful, the earbuds will prompt you with "Connected", and the indicators of the earbuds will go out.

b) Mono mode instructions:

Press and hold the MFB on a single earbud for 3 seconds to power off later to turn it on again the charging case, take out a single earbud and close the charging case, the earbud will enter the pairing mode automatically, and the voice prompt will send a voice prompt "Pairing", will follow and the indicator of the earbud will flash red and white light alternately, then search for the Bluetooth device name as voice prompt "Hishphigh ET3" and click to pair it. After the pairing is successful, the earbud will prompt you with "Connected", and the indicators of the earbuds will go out.

3. How to control

Turn on	Open the charging case when it still has battery power or press and hold the MFB for 3 seconds of earbuds
Turn off	Put the earbuds back into the charging case and close the charging case, or press and hold the MFB for 3 seconds of the earbuds
Play	Double-click the MFB on L/R earbud
Pause	Double-click the MFB on L/R earbud
Previous song	Triple-click the MFB on L/R earbud
Next song	Press and hold the MFB on L/R earbud for 1s
Volume down (in-ear detection pairing mode)	Click the MFB on L earbud 1time. Note: To use this function, you need to enable the in-ear detection function in the mobile phone's accessibility mode.
Volume up (in-ear detection pairing mode)	Press and hold the MFB on R earbud for 1s. Note: To use this function, you need to enable the in-ear detection function in the mobile phone's accessibility mode.
Answer a call	Double-click the MFB on L/R earbud
Hang up a call	Double-click the MFB on L/R earbud
Reject a call	Press and hold the MFB on L/R earbud for 1s
Activate voice assistant	Click the MFB on L/R earbud 3 times

4. Product parameters

Version	5.0
Support protocol	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Working distance	10M (barrier-free)
Working time of earbuds	Up to 5 hours (Varies by volume level and audio content)
Total working time (earbuds+charging case)	Up to 25 hours (Varies by volume level and audio content)
Charging mode	Single earbud/charging case/dual earbuds
Charging time	Up to 3 times
Input current of charging case	5V/1A
Charging time of earbuds	1.5 hours
Charging time of charging case	2 hours

5. LED indicator

Status	Description	Voice prompt
Power on	Red light rapidly flashes for about 1s	"Power on"
Power off	Red light rapidly flashes for about 1s	"Power off"
Pairing	The multifunctional buttons red and white light alternately and the indicator flashes in red and white light every 1s	"Pairing"
Successful connection	Indicators of both earbuds go out	"Connected"
Disconnection	Red breathing light	/
Low battery	Red light goes out	/
Charging case is being charged	White breathing light	/
Earbuds in the charging case are fully charged	White light goes out	/
Charging case is being charged	White breathing light	/
Charging case is fully charged	White light goes out	/
When earbuds are fully charged by the charging case	Flashing white light	/

When earbuds are fully charged by the charging case	White light goes out	/
Charging case is low battery power	Red light goes out	/

FAQ

1. The charging case still has battery power, but why the earbuds can not be charged?

A: For the first time use, please bear the earbuds in the charging case for 5 minutes, and charging can via USB charging cable for at least 10 minutes.

2. Why can't the earbuds be charged in the charging case?

A: Please clean the gold pins of the earbuds and the charging case with a dry cotton swab to remove dirt, and then put the earbuds back into the charging case.

3. Why is there a humming when using the earbuds?

A: Please keep away from other devices with strong magnetic wave interference in the area may cause temporary jamming.

AFTER-SALE SERVICE

Our customer service is friendly and hassle-free.please contact us if you encounter problems as following.

-Technical Support

-Package & Mail in Perfect Condition.

-Products against the deadline of the Amazon Return Window are also accepted.

Email:support@yingdee.com

Gebrauchsanweisung

1. Bevor Sie die Verpackung zum ersten Mal geöffnet haben, sollten Sie Ihre Ohr-Ladestifte in die Kopfhörer-Box ablegen. Sie können die Kopfhörer und die Ladebox mindestens 10 Minuten lang über das USB-Ladekabel aufladen. Nehmen Sie die Kopfhörer während dieser Zeit nicht heraus.

2. Die Kopfhörer sind standardmäßig mit einem Paar mittelgroßer Ohrpads ausgestattet. Wählen Sablen Sie die passende Größe für einen sicheren Sitz.

3. Kopplung

a) Anweisungen für den bimauralen Modus:

1.Legen Sie die Kopfhörer in die Ladebox oder halten Sie die Multifunktionstasten gedrückt, um die Kopfhörer zu aktivieren. Die Anzeige des Hauptkopfhörers leuchtet abwechselnd rot und blau auf, nachdem der Kopplungsmodus aktiviert wurde, leuchtet die Anzeige des Hauptkopfhörers abwechselnd rot und weiß und die Sprachaufforderung „Pairing" ertönt. Suchen Sie dann nach dem Bluetooth-Gerätenamen „Hishphigh ET3" in den Einstellungen Ihres Handys und stellen Sie eine Verbindung her. Schalten Sie nun die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät. Nach erfolgreicher Kopplung ertönt die Sprachaufforderung „Connected", und die Anzeigen der Kopfhörer erlöschen.

b) Anweisungen für den Mono Modus:

Halten Sie den Taste an einem einzelnen Kopfhörer im ausgeschalteten Zustand 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten oder die Ladebox zu öffnen. Nehmen Sie einen Kopfhörer heraus, der Kopplungsmodus wird automatisch aktiviert und die Sprachaufforderung „Pairing" ertönt, folgen Sie auf dem Hauptkopfhörer, die Anzeige des Kopfhörers leuchtet abwechselnd rot und weiß. Schalten Sie zu diesem Zeitpunkt die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Sobald Sie den Kopplungsmodus aktiviert haben, suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerätenamen „Hishphigh ET3" und klicken Sie zum Koppeln. Nachdem die Kopplung erfolgreich ist, ertönt die Sprachaufforderung „Connected" und die Anzeigen der Kopfhörer erlöschen.

4. Kontrolle

Einschalten	Öffnen Sie die Ladebox, wenn der Akku noch vorhanden ist, und halten Sie die Tasten mindestens 3 Sekunden lang gedrückt
Ausschalten	Setzen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladebox und schließen Sie die Ladebox, oder halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt
Abspielen	Doppeltklicken Sie auf die Taste am L / N Kopfhörer
Pausieren	Doppeltklicken Sie auf die Taste am L / N Kopfhörer
Vorherige Lied	Halten Sie die Taste am L/R Kopfhörer 3 Sekunden lang gedrückt (mit einer Kopfhörerlänge)
Nächsten Lied	Halten Sie die Taste am L/R Kopfhörer 3 Sekunden lang gedrückt (mit einer Kopfhörerlänge)
Lautstärke verringern (im Ohrerkennungsmodus)	Halten Sie die Taste am L-Kopfhörer 3 Sekunden lang gedrückt (mit einer Kopfhörerlänge), wenn Sie die Ohrerkennungsfunktion verwenden, wenn Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Ohrerkennungsfunktion zu aktivieren. Hinweis: Wenden Sie nicht zu schnell, da sonst die Kopfhörer leicht abrutschen können. Sie müssen auch die Ohrerkennungsfunktion in den Einstellungen Ihres Mobiltelefons aktivieren.
Lautstärke erhöhen (im Ohrerkennungsmodus)	Halten Sie die Taste am R-Kopfhörer 3 Sekunden lang gedrückt (mit einer Kopfhörerlänge), wenn Sie die Ohrerkennungsfunktion verwenden, wenn Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Ohrerkennungsfunktion zu aktivieren. Hinweis: Wenden Sie nicht zu schnell, da sonst die Kopfhörer leicht abrutschen können. Sie müssen auch die Ohrerkennungsfunktion in den Einstellungen Ihres Mobiltelefons aktivieren.
Anruf beantworten	Doppeltklicken Sie auf die Taste am L / N Kopfhörer
Anruf auflegen	Doppeltklicken Sie auf die Taste am L / N Kopfhörer
Anruf ablehnen	Halten Sie die Taste am L / N Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt
Sprachassistenz aktivieren	Klicken Sie dreimal auf die Taste am L / N Kopfhörer

5. Ladehülle

Ladestatus	Wenn der Akku der Ladebox ausreichend geladen ist, leuchtet die Anzeige der Ladebox 3 Sekunden lang rot, wenn der Akku der Ladebox schwach ist, blinkt die Anzeige der Ladebox 3 Sekunden lang rot, wenn der Akku der Ladebox leer ist, erlischt die Anzeige der Ladebox.
Ladestatus der Kopfhörer	Wenn die Kopfhörer in der Ladebox aufgeladen werden, leuchtet die Anzeige der Kopfhörer rot, wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, erlischt die Anzeige der Kopfhörer.

6. Produktparameter

Version	5.0
Unterstütztes Protokoll	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Arbeitsentfernung	10M (barrierefrei)
Arbeitszeit der Kopfhörer	Bis zu 5 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Gesamtarbeitszeit (Kopfhörer + Ladebox)	Bis zu 25 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Batterieladeart für Ladebox/einzelne Kopfhörer / Ladebox	Klicken Sie auf die Taste am R-Kopfhörer, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen. Halten Sie die Taste am R-Kopfhörer mindestens 3 Sekunden lang gedrückt (mit einer Kopfhörerlänge), um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen.
Ladezeiten	Bis zu 3 mal
Eingangsstrom Ladebox	5V/1A
Ladezeit der Kopfhörer	1.5 Stunden
Ladezeit der Ladebox	2 Stunden

7. LED-Anzeige

Status	Beschreibung	Sprachaufforderung
Einschalten	Blinkt 1 s schnell rot und blau	„Power on"
Ausschalten	Blinkt 1 s schnell rot	„Power off"
Kopplung	Die Multifunktionstasten blinken abwechselnd rot und weiß, und die Anzeige blinkt alle 1 Sekunden weiß	„Pairing"
Erfolgreiche Verbindung	Die Anzeigen beider Kopfhörer erlöschen	„Connected"
Kopfhörer trennen/Kopfhörer sind getrennt	Rotes Atemlicht	/
Kopfhörer sind niedrig aufgeladen	Rotes Licht geht aus	/
Ladebox wird aufgeladen	Weißes Atemlicht	/
Kopfhörer in der Ladebox vollständig aufgeladen	Weißes Licht geht aus	/
Ladebox wird aufgeladen	Weißes Atemlicht	/
Ladebox vollständig aufgeladen	Blinkendes weißes Licht	/

Wenn die Kopfhörer vom Ladekoffer vollständig aufgeladen sind, liegt die Anzeige aus	Weißes Licht aus	/
Ladebox hat schwacher Batteriestrom	Weißes Licht blinkt schnell für 3 Sekunden	/

FAQ

1. Die Ladebox hat noch Batteriestrom, aber warum können die Kopfhörer nicht aufgeladen werden?

A. Bitte bestätigen Sie bei der ersten Verwendung, die die Kopfhörer die Kopfhörer 5 Minuten lang in der Ladebox laden.

2. Warum können die Kopfhörer nicht in der Ladebox aufgeladen werden?

A. Bitte reinigen Sie die Goldstifte der Kopfhörer und der Ladebox mit einem trockenen Wattestäbchen, um Schmutz zu entfernen, und legen Sie dann die Kopfhörer wieder in die Ladebox ein.

3. Warum kommt es bei der Verwendung der Kopfhörer zu einer Störung?

A. Bitte halten Sie sich von anderen Geräten mit starken elektromagnetischen Wellen in der Umgebung, es könnte gelegentlich Störungen führen.

AFTER-SALES-SERVICE

Unser Kundenservice ist freundlich und reibungslos, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie unsere Hilfe brauchen wie folgt.

- Technischer Support
- Verpackung & Versand in perfektem Zustand.
- Bestellungen außerhalb der Rückgabezeit von Amazon werden ebenfalls akzeptiert.

Email:support@yingdee.com

Instrucción de Uso

1. Al abrir el paquete para el primer uso, por favor retire los pequeños auriculares sobre los auriculares, luego cargue los auriculares en el estuche de carga durante 5 minutos como mínimo, mientras cargue los auriculares durante este periodo.

2. Los auriculares están instalados con un par de tapa de silicona de tamaño mediano por defecto. Seleccione el tamaño adecuado para un ajuste seguro para un óptimo ajuste.

3. Cómo emparejarse

a) Instrucciones de Modo bimaural:

Abra el estuche de carga o mantenga presionados los botones táctiles multifunción durante 3 segundos para encender los auriculares, el indicador del auricular principal parpadeará en rojo y blanco alternativamente después de habilitar el emparejamiento, el indicador del auricular principal parpadeará en rojo y blanco alternativamente y se escuchará la indicación de voz "Pairing", luego busque el nombre del dispositivo Bluetooth como indicación de voz "Pairing" y siga desde el auricular principal, en este momento, encienda la función Bluetooth de su teléfono móvil y busque el dispositivo Bluetooth, después de que el emparejamiento se realice correctamente, los auriculares le indicarán con "Connected" y los luces indicadoras de los auriculares se apagarán.

b) Instrucciones de Modo mono:

Mantenga presionado el botón MF de un solo auricular durante 3 segundos si estaba apagado para encenderlo, saque un solo auricular y cierre el estuche de carga, los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento automáticamente, y la indicación de voz será "Pairing", siga el auricular y el indicador del auricular parpadeará en rojo y blanco alternativamente y se escuchará la indicación de voz "Hishphigh ET3", haga clic para conectar. Una vez que el emparejamiento se realice correctamente, los auriculares le indicarán con "Connected" y los indicadores de los auriculares se apagarán.

4. Cómo controlar

Encender	Abra el estuche de carga cuando aún tenga batería/mantenga presionados los botones MF durante 3 segundos
Apagado	Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y cierre el estuche de carga, o mantenga presionados los botones MF durante 3 segundos
Reproducir	Haga doble clic en el botón MF del L/R
Pausar	Haga doble clic en el botón MF del L/R
Canción anterior	Haga triple clic en el botón MF del L/R
Canción siguiente	Mantenga presionado el botón MF del L durante 1s
Volumen abajo (en el modo de detección de oído)	Haga clic en el botón MF del L. Nota: Para usar esta función, debe habilitar la función de detección de oído en la configuración de accesibilidad del teléfono móvil.
Volumen arriba (en el modo de detección de oído)	Mantenga presionado el botón MF del R durante 1s. Nota: Para usar esta función, debe habilitar la función de detección de oído en la configuración de accesibilidad del teléfono móvil.
Contestar la llamada	Haga doble clic en el botón MF del L/R
Colgar la llamada	Haga doble clic en el botón MF del L/R
Rechazar la llamada	Mantenga presionado el botón MF del L/R durante 1s
Activar el asistente de voz	Mantenga presionado el botón MF del L/R durante 1s

5. Parámetros del producto

Versión	5.0
Auriculares de soporte	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Distancia de trabajo	10m (sin obstáculos)
Tiempo de trabajo de los auriculares	Hasta 5 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Tiempo de trabajo total (los auriculares + el estuche de carga)	Hasta 25 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Modo de carga	Solo auricular/estuche de carga/auriculares dobles
Hora de carga	Hasta 3 veces
Corriente de entrada del estuche de carga	5V/1A
Tiempo de carga completa de los auriculares	1.5 horas
Tiempo de carga completa del estuche de carga	2 horas

6. Especificaciones técnicas

Versión	5.0
Protocolo de soporte	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Distancia de trabajo	10M (sin barreras)
Tiempo de trabajo de los auriculares	Hasta 5 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Tiempo de trabajo total (los auriculares + el estuche de carga)	Hasta 25 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Modo de carga	Solo auricular/estuche de carga/auriculares dobles
Hora de carga	Hasta 3 veces
Corriente de entrada del estuche de carga	5V/1A
Tiempo de carga completa de los auriculares	1.5 horas
Tiempo de carga completa del estuche de carga	2 horas

7. Indicador LED

Estados	Descripción	Indicación de voz
Encendido	Parpadea rojo y blanco alternativamente durante 1 segundo	"Power on"
Apagado	Parpadea rápidamente en rojo durante 1 segundo	"Power off"
Emparejamiento	Los botones multifunción parpadean en rojo y blanco alternativamente y el indicador del auricular parpadea en rojo y blanco alternativamente cada 1s	"Pairing"
Conexión exitosa	Se apagan los luces indicadoras de ambos auriculares	"Connected"
Los auriculares están en modo desconectado/Los auriculares están desconectados	Se apagan las luces rojas.	/
Los auriculares tienen una batería baja	Desactivar luces rojas	/
El estuche de carga se está cargando	Respirando luz blanca	/
El estuche de carga está cargado completo	Se apaga la luz blanca.	/
Cuando los auriculares se están cargando, en el estuche de carga	La luz indicadora del estuche de carga parpadea en blanco.	/

Cuando los auriculares están completamente cargados por el estuche de carga	La luz indicadora del estuche de carga se apaga.	/
El estuche de carga tiene poca batería	Parpadea la luz blanca y el indicador del estuche de carga parpadea en rojo	/

FAQ

1. ¿Por qué no se pueden cargar los auriculares aún quedaba batería del estuche de cargar?

A: La primera vez, confirme si los pelúsidas alrededor de los auriculares se limpian.

2. ¿Por qué no se pueden cargar los auriculares en el estuche de cargar?

A: Limpie los pines oro, luego limpie los auriculares y el estuche de carga con un paño de algodón limpio para asegurarse de que no haya objetos extraños.

3. ¿Por qué hay un zumbido al usar los auriculares? A: Por favor, mantenga alejado de otros dispositivos con fuerte interferencia de ondas magnéticas en el área puede causar un atasco temporal.

SERVICIO POSTVENTA

Nuestro servicio de atención al cliente amigable y sin complicaciones, contáctenos si necesita ayuda de siguiente manera.

- Soporte técnico
- Paquete en condiciones impecables.
- También se aceptan pedidos más allá de la fecha límite de la ventana de devolución de Amazon.

Correo electrónico: support@yingdee.com

Instructions d'Utilisation

1. Après avoir ouvert l'emballage pour la première utilisation, veuillez placer les écouteurs dans le boîtier de chargement pour les écouteurs et le boîtier de charge lors de la première utilisation ou moins 10 minutes, ce niveau peu les écouteurs pendant cette période.

1.Les écouteurs sont installés avec une paire d'embouts d'oreille de taille moyenne par défaut. Veuillez sélectionner la taille appropriée pour un ajustement sûr.

2. Comment associer

a) Instructions du mode binaural:

Ouvrez le boîtier de chargement ou appuyez et maintenez les boutons tactiles multifonctions pendant 3 secondes pour allumer les écouteurs, les écouteurs gauche et droit entreront automatiquement en mode d'appairage, l'indicateur des écouteurs gauche et droit clignotera alternativement en rouge et blanc et l'indicateur de l'écouteur principal clignotera alternativement en rouge et blanc et l'invitation de l'écouteur principal sera entendue, puis recherchez le nom de l'appareil Bluetooth comme invite vocale "Hishphigh ET3" et cliquez pour vous connecter. Une fois que l'appairage réussi, l'écouteur vous demandera « Connecté », et les indicateurs des écouteurs s'éteindront.

b) Instructions du mode mono:

Appuyez et maintenez la MFB sur une seule oreillette pendant 3 secondes lors d'une mise sous tension, puis retirez une seule oreillette, l'étui se mettra en mode d'appairage automatiquement, et le boîtier de chargement, l'étui se mettra en mode d'appairage automatiquement, et l'invite vocale enverra « Appairage », l'indicateur de l'écouteur clignotera alternativement en rouge et blanc, puis recherchez le nom de l'appareil Bluetooth comme invite vocale « Hishphigh ET3 » et cliquez pour associer. Une fois l'appairage réussi, l'écouteur vous demandera « Connecté », et les indicateurs des écouteurs s'éteindront. Remarque : Si vous souhaitez associer à nouveau, veuillez d'abord supprimer les informations d'appairage de l'écouteur dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone mobile, puis suivez les étapes ci-dessus pour vous connecter.

3. Commandes

Allumer	Ouvrez le boîtier de chargement lorsqu'il a encore de la batterie ou appuyez et maintenez les boutons tactiles multifonctions pendant 3 secondes
Éteindre	Remettez les écouteurs dans la boîte de chargement et fermez le boîtier de chargement, ou appuyez et maintenez la MFB sur l'écouteur pendant 3 secondes
Jouer	Double-cliquez sur la MFB de l'écouteur L / R
Pause	Double-cliquez sur la MFB de l'écouteur L / R
Chanson précédente	Appuyez et maintenez la MFB de l'écouteur gauche pendant 1 seconde (uniquement en mode mono). Remarque : En mode mono, appuyez et maintenez la MFB de l'écouteur gauche pendant 1 seconde pour passer à la chanson suivante
Chanson suivante	Appuyez et maintenez la MFB de l'écouteur droit pendant 1 seconde (uniquement en mode mono). Remarque : En mode mono, appuyez et maintenez la MFB de l'écouteur droit pendant 1 seconde pour passer à la chanson suivante
Répondre à un appel	Double-cliquez sur la MFB de l'écouteur L / R
Raccrocher un appel	Double-cliquez sur la MFB de l'écouteur L / R
Refuser un appel	Appuyez et maintenez la MFB de l'écouteur gauche ou droit pendant 1 seconde (uniquement en mode mono). Remarque : En mode mono, appuyez et maintenez la MFB pendant 1 seconde pour refuser un appel entrant
Activer l'assistant vocal	Cliquez 3 fois sur la MFB de l'écouteur L / R

4. Commandement à l'appareil à un écouteur droit

Connexion à un écouteur droit :

Éteignez un seul écouteur lorsque vous utilisez un mode binaural. Appuyez et maintenez la MFB de l'écouteur droit pendant 3 secondes pour l'éteindre, puis appuyez et maintenez la MFB pendant 3 secondes pour le rallumer. Ensuite, retirez l'écouteur droit, l'étui de chargement entrera automatiquement en mode d'appairage et l'invite vocale indiquera « Appairage », l'indicateur de l'écouteur droit clignotera alternativement en rouge et blanc. Sur votre téléphone mobile, activez la fonction Bluetooth et recherchez le nom de l'appareil Bluetooth « Hishphigh ET3 » dans la liste Bluetooth de l'appareil et cliquez pour associer. Une fois l'appairage réussi, l'écouteur droit vous demandera « Connecté », et les indicateurs de l'écouteur droit s'éteindront.

5. Commandes

Allumer	Retirez l'écouteur droit de la boîte de chargement.
Éteindre	Remettez l'écouteur droit dans la boîte de chargement et fermez le boîtier de chargement, ou appuyez et maintenez la MFB de l'écouteur droit pendant 3 secondes
Jouer	Double-cliquez sur la MFB de l'écouteur droit
Pause	Double-cliquez sur la MFB de l'écouteur droit
Chanson précédente	Appuyez et maintenez la MFB de l'écouteur droit pendant 1 seconde
Chanson suivante	Appuyez et maintenez la MFB de l'écouteur droit pendant 1 seconde
Répondre à un appel	Double-cliquez sur la MFB de l'écouteur droit
Raccrocher un appel	Double-cliquez sur la MFB de l'écouteur droit
Refuser un appel	Appuyez et maintenez la MFB de l'écouteur droit pendant 1 seconde (uniquement en mode mono). Remarque : En mode mono, appuyez et maintenez la MFB pendant 1 seconde pour refuser un appel entrant
Activer l'assistant vocal	Cliquez 3 fois sur la MFB de l'écouteur droit

6. Paramètres du produit

Version	5.0
Protocole de support	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Distance de travail	10M (sans obstacles)
Temps de travail des écouteurs	Jusqu'à 5 heures (varie selon le niveau sonore et le contenu audio)
Temps de travail total (écouteurs + boîtier de charge)	Jusqu'à 25 heures (varie selon le niveau sonore et le contenu audio)
Capacité de la batterie de l'écouteur / boîtier de charge	65mAh/420mAh
Courant d'entrée	5V/1A
Temps de charge des écouteurs	Jusqu'à 3 fois
Temps de charge du boîtier de chargement	2 heures

7. Indicateur LED

État	Description	Invite vocale
Allumer	La lumière bicolore clignote alternativement pendant 1 seconde	"Power on"
Éteindre	La lumière rouge clignote rapidement pendant 1 seconde	"Power off"
Jumelage	L'écouteur clignote alternativement en lumière rouge et blanche, et l'indicateur clignote alternativement en rouge et blanc toutes les 1 seconde	"Pairing"
Connexion réussie	Les indicateurs des deux écouteurs s'éteignent	"Connected"
Les écouteurs sont en cours de déconnexion	La lumière de respiration rouge	/
Les écouteurs sont faiblement chargés	La lumière rouge s'éteint	/
Le boîtier de chargement est en charge	La lumière rouge clignote lentement, toutes les 2 secondes	/
Le boîtier de chargement est complètement chargé	La lumière de respiration blanche	/
Le boîtier de chargement est en cours de charge	La lumière rouge clignote lentement	/
Le boîtier de chargement est complètement chargé	La lumière blanche s'éteint	/

FAQ

1. La batterie de charge est toujours allumée par la batterie, mais pourquoi les écouteurs ne peuvent-ils pas être chargés ?

A : Lors de la première utilisation, veuillez vous assurer que la batterie des écouteurs est allumée au moins 5 minutes.

2. Pourquoi les écouteurs ne peuvent-ils pas être chargés dans l'étui de charge ?

A : Veuillez utiliser un coton-tige sec pour nettoyer la saleté sur les broches dorées des écouteurs et de l'étui de charge, puis remettez les écouteurs dans l'étui de charge.

3. Pourquoi y a-t-il un bourdonnement lorsque j'utilise les écouteurs ? A : Veuillez éloigner les autres appareils ayant de fortes interférences d'ondes électromagnétiques dans la zone pourrait provoquer un brouillage temporaire.

SERVICIO POST VENTA

Tenemos un servicio cliente conveniente e di alta qualità, non esitare a contattarci in caso di bisogno di aiuto come seguono:

- Supporto tecnico
- Il confezionar non è in buone condizioni.
- Anche gli ordini che hanno perso la scadenza di recesso di Amazon possono essere accettati.

Email:support@yingdee.com

Istruzioni d'uso

1. Dopo aver aperto la confezione per la prima volta, disporre la piccola batteria sugli auricolari, poi caricare gli auricolari a custodia di ricarica per almeno 5 minuti; durante questo periodo, gli auricolari si caricano.

2. Per impostazione predefinita, gli auricolari sono installati con un paio di auricolari di media dimensione. Selezionare la misura adatta per un incapsulamento sicuro.

3. Come accoppiare

a) Istruzioni sulla modalità binaurale:

Aprire la custodia di ricarica o tenere premuti i pulsanti Touch Multifunzione MFB per 3 secondi sono sulle sé auguramento per accendere gli auricolari, l'indicatore dell'auricolare principale lampeggerà in rosso e bianco alternativamente dopo aver abilitato l'accoppiamento, l'indicatore dell'auricolare principale lampeggerà in rosso e bianco alternativamente e verrà riprodotto il messaggio vocale "Pairing", quindi cercare il nome del dispositivo Bluetooth come messaggio vocale "Pairing" e seguire l'auricolare principale, a questo punto, attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare e cercare il dispositivo Bluetooth, dopo che l'accoppiamento è riuscito, gli auricolari richiederanno "Connesso" e gli indicatori degli auricolari si spegneranno.

b) Istruzioni sulla modalità mono:

Tenere premuta la MFB su un singolo auricolare per 3 secondi sulla sala di spegnimento per accenderlo, estrarre un singolo auricolare e chiudere la custodia di ricarica, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento e il messaggio vocale "Pairing" verrà seguito e l'indicatore dell'auricolare lampeggerà alternativamente in rosso e bianco, quindi cercare il nome del dispositivo Bluetooth come messaggio vocale "Hishphigh ET3" e fare clic per accoppiare. Dopo il successo dell'accoppiamento, gli auricolari richiederanno "Connesso" e gli indicatori degli auricolari si spegneranno.

c) Istruzioni di collegare l'auricolare sinistro al dispositivo A e l'auricolare destro al dispositivo B:

Qualsiasi auricolare acceso/spento quando due auricolari sono in modalità binaurale. Tenere premuto il pulsante MFB di un auricolare per 3 secondi per spegnerlo, quindi premere e tenere premuto il pulsante MFB per 3 secondi per riaccenderlo. Quindi rimuovere l'auricolare destro, la custodia di ricarica entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento e il messaggio vocale "Pairing" verrà seguito e l'indicatore dell'auricolare destro lampeggerà alternativamente in rosso e bianco, quindi cercare il nome del dispositivo Bluetooth "Hishphigh ET3" sul cellulare e cliccare per accoppiare. Dopo il successo dell'accoppiamento, l'auricolare destro richiederà "Connesso" e gli indicatori degli auricolari si spegneranno. Nota: Se si desidera accoppiare nuovamente, è necessario prima eliminare le informazioni di accoppiamento dell'auricolare destro nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del telefono cellulare, quindi seguire i passaggi precedenti.

4. Come fare un reset

Tenere premuto il pulsante MFB di entrambi gli auricolari per 3 secondi di volume può auto attivare/disattivare la modalità di accoppiamento. Nota: Si raccomanda di eseguire questa funzione con il dispositivo.

5. Comandi