THINKCAR®
www.thinkcar.com

THINKOBD 900

Quick Start Guide EN



Function Description

1. Compatible with vehicles after 1996 and vehicles with updated OBDII protocol.
2. Read & clear DTCS, turn off check engine light.
3. Depths live data stream for effective troubleshooting.
4. Built-in I/M Readiness function for quick emission inspection.
5. Built-in DTC lookup library no need to search for DTC definitions.
6. View VIN, CID and CVN, quickly know vehicle identifications.
7. Multi-language: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Русский, Turkish and Portuguese.
8. Printing diagnostic data immediately and save to view.
9. Compatible with ES30101, KWP2000, J1939/PWM, J1850VPW/VPM, J1939/VPW and can OBD II protocol.

How To Use

1. Locate the vehicle's DLC (OBDII) socket.



Note: Turn on the ignition of the vehicle, the voltage range of the device should be 9-18V, and the throttle should be in the closed position.

2. Select "Diagnose" and click "OK" to enter the system diagnosis.
3. Select "GENERAL DIAGNOSE" to start the full scan.
4. Select "SYSTEM DIAGNOSE" to scan the single system.
5. Select "CHECKING MOTOR FORMS" and click "OK" to view Checkpoint Monitor data streams.
6. Select "O2 SENSOR TEST" and click "OK" to view O2 Sensor data Stream.
7. Select "READINESS" and click "OK" to view I/M Readiness data Stream.
8. Select "RECEIVE/ERASE" and click "OK" to view the data stream.
9. Select "REVIEW" and click "OK" to view diagnostic records and data records.
10. Select "Setup" to set the relevant parameters.
11. Select "Print" and click "OK" to enter the "UPLOAD RECORD" interface to view the printouts, click "Help and ESC" to view the prompts and operate whether to delete the information.
12. Select "Help" to view the prompts for the relevant operators
13. Select "Settings" to set the menu language, unit of measure and normal mode, sound
14. Select "Info" to view tool information

Note: Check out for using OBDII/EOBD Will. Before using it, please go to http://www.thinkcar.com to check if there is an updated software. If you have the latest software, please update the latest version before use.

Quick Start Guide ES

Update

1. The tool can be updated via a USB cable.
2. Visit Obdii.com.de on computer bar on Internet connection
   2.1 Please go to http://www.obdii.com.de/ or Email website to find the "THINKOBD Update TOOL" Download to find "Product Update Tool Setup.exe" to the computer, Unzip and install it on your computer (compatible with Windows XP, 7, and Vista)
   2.2 Use the USB cable to connect one end of the USB data cable to the USB port of the computer, Mini USB port on the other end of the tool.
   2.3 First insert the device into the computer identification port, then open the OBDII upgrade tool, find the "THINKCAR Update Tool" and click to open, and change the "Serial Name" in the file to the computer and device port "USB(CAR name)" (example).
   2.4 Finally, open the "Checked" "Key Upgrade Toolpack" of the OBDII installation package file, and click "start upgrade" to complete the upgrade.

Start Diagnostics

1. Preparation
   Turn the vehicle's ignition on.
   Verify battery voltage range should be 9~18Volts.
   Throttle should be in a closed position.
2. Vehicle Connection
   Locate the vehicle's DLC socket - The DLC (Diagnostic Link Connector) is usually located 12 inches from the center of the steering wheel under or around the driver's side for most vehicles. If the DLC cannot be found refer to the vehicle's service manual for the location.
   Connect the OBDII diagnostic cable to the vehicle's DLC, the tool will be automatically powered up.
   Turn the tool to key ready to work.
3. Diagnostic view
   Download the "ThinkDiag" app on the Google app, After the diagnosis is over, generate a PDF, click "share" to open "Bluetooth", search for the name that needs to be transferred to the phone, and click send.

Warranty Card

1. For non-vehicle quality problems, we accept return in one month without any reasons, Within one year, free warranty, Please keep the invoice and the complete machine packaging, Before replacement/repair, please call the service number to get the shipping address.
2. Product warranty starting date is based on the payment date.
3. Product Warranty Service
   Customer Service Email: support@thinkcar.com
   Products tutorial, videos, FAQ and coverage list are available on Thinkcar official website.

@thinkcar_official @ThinkTheker

Note: This Quick Start Guide is subject to change without written notice.

Guide de démarrage rapide FR



Description du fonctionnement

1. Compatible avec les véhicules d'après 1996 et les véhicules ayant un protocole OBDII mis à jour.
2. Lire et effacer les DTC, éteindre le voyant moteur.
3. Flux de données approfondies en direct pour un dépannage efficace.
4. Test du capteur d'oxygène, du moniteur embarqué et du système EVAP pour l'inspection des émissions.
5. Bibliothèque DTC intégrée pas besoin de rechercher les définitions DTC, recherche rapide.
6. Affichez le VIN, numéro de châssis, le CID et le CVN, pour connaître rapidement l'identification du véhicule.
7. Prend en charge l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le turc, le japonais, l'italien et le portugais.
8. Prise en charge de l'impression des données de diagnostic immédiatement et enregistrer pour afficher.
9. Compatible avec ES30101, KWP2000, J1939/PWM, J1850VPW/VPM, J1939/VPW et pour protocole OBDII.

Mode d'emploi

1. Localisez la prise DLC (OBDII) du véhicule.



Remarque : Tournez le clé de contact du véhicule en position ON, la plage de tension de l'appareil doit être de 9-18V, et l'accélérateur doit être en position fermée.

2. Sélectionnez « Diagnostiquer » et appuyez sur « OK » pour accéder au diagnostic du système.
3. Sélectionnez « ERREUR CODES » pour effacer le code de défaut.
4. Sélectionnez « DIAGNOSTIC GÉNÉRAL » pour démarrer le diagnostic complet.
5. Sélectionnez « SYSTÈME EVAP » et appuyez sur « OK » pour afficher les flux de données EVAP.
6. Sélectionnez « SURVEILLANCE EMBARQUÉE » et appuyez sur « OK » pour afficher les flux de données du capteur d'oxygène.
7. Sélectionnez « TRACTOR CAPTEUR D'OXYGÈNE » et appuyez sur « OK » pour afficher les flux de données du capteur d'oxygène.
8. Sélectionnez « ARRÊT DU MOTEUR » et appuyez sur « OK » pour enregistrer le flux de données PENDANT que l'image
9. Sélectionnez « PRÉPARATION PAS » et appuyez sur « OK » pour afficher les flux de données PAS.
10. Sélectionnez « RECEVOIR/EFFACER » et appuyez sur « OK » pour afficher les flux de données EVAP.
11. Sélectionnez « REVIEW » et appuyez sur « OK » pour afficher les enregistrements de diagnostic et les enregistrements.
12. Sélectionnez « RECHERCHER DE DTC » pour interroger la définition des codes de défaut.
13. Sélectionnez « CONFIGURATION » pour définir les paramètres, tels que « UNITÉ », « ERREUR ENREGISTREMENT », « RÉINITIALISER » pour définir la langue maternelle, l'unité de mesure, le mode d'enregistrement et la tonalité.

Garantie

1. Pour les problèmes de qualité non humains, nous acceptons le retour dans un mois sans aucune raison, Dans un délai d'un an, garantie gratuite,
2. La date de début de garantie du produit est basée sur la date de paiement,
3. Service de garantie du produit
   Courriel du service client: support@thinkcar.com
   Le didacticiel sur les produits, les vidéos, la FAQ et la liste de couverture sont disponibles sur le site officiel de Thinkcar.

@thinkcar_official @ThinkTheker

Remarque: Ce guide de démarrage rapide est sujet à changement sans avis écrit.

THINKCAR®
www.thinkcar.com

FCC Requirement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Conformément aux exigences d'exposition aux champs électromagnétiques de Santé Canada, veuillez vous assurer que l'équipement est installé et utilisé à une distance d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Conformément aux exigences d'exposition aux champs électromagnétiques de Santé Canada, veuillez vous assurer que l'équipement est installé et utilisé à une distance d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Guía de Inicio Rápido ES



Descripción de la función

1. Compatible con vehículos posteriores a 1996 y vehículos con protocolo OBDII actualizado.
2. Lee y borra los DTCS, apaga la luz de control del motor.
3. Flujo de datos en vivo en profundidad para un diagnóstico de problemas.
4. Prueba del sensor O2, monitor de a bordo y sistema EVAP para la inspección de emisiones.
5. Biblioteca de búsqueda de DTC incorporada, sin tener que buscar definiciones de DTC.
6. Ver VIN, CID y CVN, conocer rápidamente la ID del vehículo.
7. Compatible con los siguientes idiomas: inglés, francés, español, alemán, ruso, japonés, italiano y portugués.
8. Imprimir los datos de diagnóstico inmediato, muy útil en línea.
9. Compatible con ES30101, KWP2000, J1939/PWM, J1850VPW/VPM, J1939/VPW además el protocolo OBDII.

Cómo utilizar el dispositivo

1. Localiza la toma del conector de enlace de datos (DLC) (OBDII) del vehículo.

Nota: Luego el contacto del vehículo, el rango de voltaje del dispositivo debe ser de 9-18V, y el acelerador debe estar en la posición de cerrado.

2. Seleccione "DIAGNOSE" (diagnosticar) y haga clic en "OK" (aceptar) para entrar en el diagnóstico del sistema.
3. Seleccione "BORRAR CÓDIGO" (borrar código) para borrar el código de fallo.
4. Seleccione "DIAGNÓSTICO" (diagnóstico general) para iniciar el diagnóstico completo.
5. Seleccione "SISTEMA EVAP" (sistema EVAP) y haga clic en "OK" para ver el flujo de datos EVAP.
6. Seleccione "COMPROBAR MONITOR EMBARCADO" (monitorización a bordo) y haga clic en "OK" (aceptar) para ver el flujo de datos del sensor de oxígeno.
7. Seleccione "O2 SENSOR TEST" (prueba del sensor O2) y haga clic en "OK" para ver el flujo de datos del sensor de O2.
8. Seleccione "PARADA MOTOR" (parada del motor) y haga clic en "OK" para ver el flujo de datos de corriente de entrada.
9. Seleccione" EP RECIBIR/ESP" (Preparación para inspección y mantenimiento) y haga clic en "OK" para ver el flujo de datos de preparación para inspección y mantenimiento.
10. Seleccione "REVIEW" (revisión) y haga clic en "OK" (aceptar) para ver los registros de diagnóstico y datos en los registros.
11. Seleccione "DTC LOOKUP" (buscar DTC) para consultar la definición de los códigos de error.
12. Seleccione "FINAL" (siguiente) y haga clic en "OK" (aceptar) para entrar en la interfaz "UPLOAD RECORD" (cargar registros) para ver los fotocromos, haga clic en "HELP" (ayuda) y pulse "ESC" (cancelar) para ver las indicaciones, si desea eliminar la información.
13. Seleccione "Help" (ayuda) para introducir la función OBD del dispositivo, los instrucciones del sistema.

Guia de Início Rápido ES

14. Selecione "Settings" (configurações) para ajustar o idioma native, fa unidade de medida e o modo de registro e o sonido.
15. Selecione "INFO" (informações) para ver as informações local.

Nota: Gracias por usar OBDII/EOBD Will. Antes de su uso, diríjase a http: //www.obdii.com.pues para comprobar si hay alguna actualización de software disponible. Si tiene el software anterior, actualícelo a la última versión disponible antes de usar.

Actualizar

1. La herramienta puede actualizarse a través de un cable USB.
2. Visite Obdii.com.de en la barra de computadora en conexión a Internet
   2.1 Vaya a Sitio oficial http://www.obdii.com.de/ o envíe por correo electrónico al sitio web para encontrar la descarga "THINKOBD Update TOOL" Product Update Tool Setup.exe" y regrese a la computadora, Descomprímalo e instálelo en la computadora (compatible con Windows XP, 7, y Vista)
   2.2 Use el cable USB para conectar un extremo del cable de datos USB al puerto USB del ordenador y el otro extremo al puerto Mini USB de la herramienta.
   2.3 Primero inserte el dispositivo en el puerto de identificación del ordenador, luego abra la herramienta de actualización del OBDII, encuentre "THINKCAR Update Tool" y haga clic para abrirlo, cambie el nombre "Serial Name" en el archivo y el puerto del dispositivo de la computadora "USB(nombre del coche)" (ejemplo).
   2.4 Finalmente, abra el "Cheque" "Key Upgrade Toolpack" del archivo de instalación del OBDII(II), y haga clic en "start upgrade" (iniciar actualización) para completar el proceso.

Comenzar el diagnóstico

1. Preparación
   Active el encendido del vehículo.
   Verifique que el rango de voltaje de la batería del vehículo debe ser de 9 a 18 voltios.
   El acelerador debe estar en la posición de cerrado.
2. Conexión del vehículo
   Localice el conector DLC del vehículo (DLC (Conector de enlace de datos) se encuentra por lo general a 12 pulgadas del centro y por debajo del volante en la mayoría de los vehículos. Si no se encuentra el DLC, consulte el manual de servicio del vehículo para conocer la ubicación del conector DLC.
   Conecte el cable de diagnóstico al DLC del vehículo, la herramienta se encenderá de forma automática.
   La herramienta ya está preparada para trabajar.
3. Vista de diagnóstico
   Descargue la aplicación "ThinkDiag" de la aplicación de Google, Una vez finalizado el diagnóstico, genere un PDF, haga clic en "Compartir" para abrir "Bluetooth", busque el nombre que debe transferir al teléfono y haga clic en "Enviar" (enviar).

Recuperar piezas

1. Para problemas de calidad no humanos, aceptamos la devolución en un mes sin ningún motivo, Dentro de un año, garantía gratuita,
2. La fecha de inicio de la garantía del producto se basa en la fecha de pago,
3. Servicio de garantía de producto
   Correo Electrónico de Servicio al Cliente: support@thinkcar.com
   El OBDII(II) tal los productos, los videos, la FAQ y la lista de cobertura son están disponibles en el sitio oficial de Thinkcar.

@thinkcar_official @ThinkTheker

Nota: Esta Quick Start Guide is subject to change without written notice.

Schnellstart-Anleitung DE



Funktionsbeschreibung

1. „Alle Fahrzeuge nach OBDII 1996 und Fahrzeuge mit aktualisiertem Protokoll kompatibel.
2. Lesen & Löschen von DTCS, Abschalten des Motorprüflichts.
3. Tiefgehende Datenstromanalyse für eine effektive Fehlersuche.
4. Test des Sauerstoffsensors, OBD-Monitortests & EVAP-Tests zur Abgasprüfung.
5. Eingebaute DTC-Nachschlagebibliothek, kein Bedarf nach einer Suche nach DTC-Definitionen.
6. Anzeige von VIN, CID und CVN, schnelle Kenntnis der Fahrzeugidentifikationen.
7. Unterstützte Sprachen: Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Japanisch, Italienisch und Portugiesisch.
8. Sofortiger Ausdruck von Diagnosedaten und Betrachten Ladedaten.
9. Kompatibel mit ES30101, KWP2000, J1939/PWM, J1850VPW/VPM, J1939/VPW und OBD-II-Protokoll.

Anwendung

1. Suchen Sie die DLC-Buchse (OBDII) des Fahrzeugs.

Hinweis: Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein, der Betriebsspannungsbereich des Geräts sollte 9-18 V betragen, und die Drosselklappe sollte in der geschlossenen Position sein.

2. Wählen Sie „Diagnose" und klicken Sie auf „OK", um in die Systemdiagnose einzutreten.
3. Wählen Sie „LÖSCHCODES", um den Fehlercode zu löschen.
4. Wählen Sie „DIAGNOSE", um den vollständigen Test zu starten.
5. Wählen Sie „EVAPSYSTEM" und drücken Sie auf „OK", um die EVAP-Datenströme zu sehen.
6. Wählen Sie „OVMCHECKBEREITSCHAFT" und drücken Sie auf „OK", um die O2-Sensor-Datenströme zu sehen.
7. Wählen Sie „O2 SENSORTEST" und drücken Sie auf „OK", um den Datenstrom des Sauerstoffsensors zu sehen.
8. Wählen Sie „STANDBETRIEB" und drücken Sie auf „OK", um die Eingangsdatenströme aufzurufen.
9. Wählen Sie „EP RECEIVE/ESP" und drücken Sie auf „OK", um die Diagnosedatenströme aufzurufen und die Aufzeichnungen anzusehen.
10. Wählen Sie „REVIEW" und drücken Sie auf „OK", um die Diagnoseaufzeichnungen abzurufen.
11. Wählen Sie „DTC-SUCHE", um die Fehlercodedefinition abzufragen.
12. Wählen Sie „FINAL" und drücken Sie auf „OK", um die Seite „UPLOAD RECORDS" zu gelangen und die Aufnahmen anzuschauen, drücken Sie auf „HILFE und ESC", um die Aufforderungen aufzurufen und Informationen zu löschen.
13. Wählen Sie „HILFE" für eine Einführung in die OBDII-Funktion des Geräts, Anweisungen zum Systembetrieb.
14. Wählen Sie „Einstellungen", um Sprache, Maßeinheit und Aufzeichnungsmodus auf Ton einzustellen.
15. Wählen Sie „INFO", um die Werkzeuginformationen anzuzeigen.

Schnellstart-Anleitung DE

Hinweis: Vielen Dank für die Nutzung des THINKOBD 900. Gehen Sie vor der Nutzung auf http://www.thinkcar.com, um zu prüfen, ob eine aktualisierte Software verfügbar ist. Wenn Sie die neueste Software haben, aktualisieren Sie sie vor der Verwendung.

Aktualisieren

1. Das Tool kann über ein USB-Kabel aktualisiert werden.
2. Besuchen Sie Obdii.com.de auf dem Computer über eine Internetverbindung.
   2.1 Bitte gehen Sie auf die offizielle Website http://www.obdii.com.de/ oder senden Sie eine E-Mail an die Website, um das "THINKOBD Update TOOL" Product Update Tool Setup.exe" auf Ihren Computer herunterzuladen, zu entpacken und zu installieren (kompatibel mit Windows XP, 7 und Vista)
   2.2 Nach Installation des Tools verbinden Sie das eine Ende des USB-Datenkabels mit dem USB-Anschluss des Computers und das Mini-USB-Ende mit einem Ende des Geräts an.
   2.3 Zuerst das Gerät in den Computer-Identifikationsport einsetzen, dann die Datei des OBDII-Upgrade-Tools öffnen, finden Sie das OBDII-Upgrade-Tool und klicken Sie zum Öffnen, ändern Sie den Namen "Serial Name" in der Datei auf den Computer und den Gerätepunkt "USB(Car-Name)".
   2.4 Öffnen Sie schließlich das "Checked" "Key Upgrade Toolpack" des OBDII(II)-Installationspakets und klicken Sie auf "Upgrade starten", um das Upgrade abzuschließen.

Diagnose starten

1. Vorbereitung
   Aktivieren Sie die Zündung des Fahrzeugs.
   Überprüfen Sie, ob die Batteriespannung des Fahrzeugs 9 und 18 V liegen
   Die Drosselklappe sollte sich in der geschlossenen Position befinden.
2. Verbindung mit dem Fahrzeug
   Finden Sie die DLC-Buchse des Fahrzeugs (der DLC (Diagnostic Link Connector) befindet sich bei den meisten Fahrzeugen 30 Zentimeter (12 Zoll) von der Mitte des Lenkrads entfernt, unter oder um die Fahrerseite herum. Wenn der DLC nicht gefunden werden kann, lesen Sie im Handbuch des Fahrzeugs nach, wo er sich befindet.
   Verbinden Sie das Diagnosekabel an den DLC des Fahrzeugs an, das Tool schaltet sich automatisch ein.
   Das Tool ist nun einsatzbereit.
3. Diagnoseansicht
   Laden Sie die „ThinkDiag"-App auf Google App herunter, Generieren Sie ein Ende der Diagnose eine PDF, klicken Sie auf „Teilen", um „Bluetooth" zu öffnen, suchen Sie nach dem Namen, der auf das Telefon übertragen werden soll, und klicken Sie auf senden.

Garantiekarte

1. Bei nicht-menschlichen Qualitätsproblemen akzeptieren wir die Rücksendung innerhalb eines Monats ohne Angabe von Gründen, Innerhalb eines Jahres, kostenlose Garantie,
2. Bitte bewahren Sie vor dem Ausbruch sicher, dass die Verpackung vollständig ist, Rufen Sie vor dem Austausch/der Reparatur bitte die Service-Nummer an, um die Versandadresse zu erhalten.
3. Das Startdatum der Produktgarantie basiert auf dem Zahlungsdatum.
   Service-Line: info@thinkcar.com
   Produkttutorials, Videos und Abdeckungsliste sind
   Auf der offiziellen Thinkcar-Website finden Sie Tutorials für Produkte, Videos, häufig gestellte Fragen (FAQs) und eine Liste der verfügbaren Produkte.

@thinkcar_official @ThinkTheker

Hinweis: Die Schnellstartanleitung kann ohne schriftliche Ankündigung geändert werden.