









EN: Instructions

TX Mode:

1. Connect BS571 to rear-Bluetooth TV or other device with 3.5mm audio cable.
2. Slide the mode button to TX, after powered on, the adapter will automatically enter the pairing mode (LED lights flashing red and blue).
3. Activate the Bluetooth of the mobile phone/computer/tablet, click "BS571" to connect, and wait for the pairing to succeed.
4. Enjoy your music.

★ **How to enter pairing mode?**

Press and hold the ⏻ button for 2 seconds after powered on,BS571 will enter the pairing mode (LED lights flashing red and blue).

How to pair the second device?

1. Set BS571 to pairing mode again (pairs prohibited the ⏻ button for 2 seconds until the LED flashes red and blue).
2. Activate the Bluetooth of the second mobile phone, find "BS571", click connect, and wait for the pairing to success.
3. Enjoy your music.

Note: You can only play music on one device at a time, so if you want to play music on the second device, you need to pause the music on the first device before playing it on the second device.

Charging method

★Plug in the charging cable to charge the BS571, and the LED will be steady red.

★When the battery is fully charged, the LED indicator will turn off.

How to reset the device?

If BS571 cannot be connected or does not work normally, please refer to the following methods to reset the device:

Turn off BS571, and long press ⏻ for 10 seconds, the purple indicator light flashes 3 times at the same time, then it will turn on automatically, and enter pairing mode.

ZH：操作说明

发射模式

1. 使用3.5mm音频线将BS571连接到具有音频输出的电视或其他设备。
2. 将拨动按钮切换至“TX”模式，设备加电后将自动进入配对模式（LED灯红蓝闪烁）。
3. 在您的设备(蓝牙耳机/扬声器/平板/电脑)上开启蓝牙，搜索并连接“BS571”，等待配对成功。
4. 享受您的音乐。

★ **如何进入配对模式?**

开机后按住⏻键2 秒钟，BS571将进入配对模式（LED 灯红蓝闪烁）。

如何配对第二台设备?

1. 再次将BS571设置为配对模式，按住⏻键2秒钟，直到LED灯红蓝闪烁)。
2. 打开第二个手机设备蓝牙，找到 “ BS571”，点击连接，等待连接顺利成功。
3. 享受您的音乐。

注意：您一次只能在一台设备上播放音乐，因此，如果您想在第二台设备上播放音乐，您需要先暂停第一台设备上的音乐，然后才能在第二台设备上播放。

充电方式

- 插入充电线为BS571充电，LED 常亮红灯。
- 当电池充满电时，LED指示灯将熄灭。

如何重置设备?

如果BS571无法连接或工作不正常，请参考以下方法重置设备：

关闭BS571，长按⏻键10秒，指示灯紫灯同时闪烁3下，然后自动开机进入配对模式。

DE: Anweisungen

TX-Modus:

1. Verbinden Sie BS571 mit einem 3,5-mm-Audiokabel mit einem Heck-Bluetooth-Fernseher oder einem anderen Gerät.
2. Drehen Sie die Modustaste nach dem Einschalten auf "TX", der Adapter wechselt automatisch in den Pairing-Modus (LED-Leuchten blinken rot und blau).
3. Stellen Sie Ihr Gerät (Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher) in den Pairing-Modus, suchen und verbinden Sie die Kopplung erfolgreich war.
4. Genießen Sie Ihre Musik.

RX-Modus

1. Verbinden Sie BS571 mit einem 3,5-mm-Audiokabel mit einem Verstärker oder aktivlautsprecher an.
2. Drehen Sie die Modustaste nach dem Einschalten auf "RX", der Adapter wechselt automatisch in den Pairing-Modus (LED-Leuchten blinken rot und blau).
3. Aktivieren Sie Bluetooth des Mobiltelefons/Computers/Tablets, klicken Sie auf "BS571" und warten Sie, bis die Kopplung erfolgreich war.
4. Genießen Sie Ihre Musik.

★ Wie rufe ich den Pairing-Modus auf?

Halten Sie die ⏻ Taste nach dem Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt, BS571 wechselt in den Pairing-Modus. (LED-Leuchten blinken rot und blau).

Wie kann ich das zweite Gerät koppeln?

1. Setzen Sie den BS571 wieder in den Pairing-Modus (drücken und halten Sie die ⏻ Taste für 2 Sekunden, bis die LED rot und blau blinkt).
2. Aktivieren Sie Bluetooth des zweiten Handys, finden Sie "BS571", klicken Sie auf "Verbinden" und warten Sie, bis die Kopplung erfolgreich war.
3. Genießen Sie Ihre Musik.

Hinweis: Sie können Musik nur auf einem Gerät gleichzeitig wiedergeben. Wenn Sie also Musik auf dem zweiten Gerät abspielen möchten, müssen Sie zuerst die Musik auf dem ersten Gerät anhalten, bevor Sie sie auf dem zweiten Gerät abspielen.

Ladmethode

★ Schließen Sie das Ladekabel an, um den BS571 aufzuladen, und die LED leuchtet konstant rot.

★Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

Wie setze ich den Gerät zurück?

Wenn der BS571 nicht angezeigt lassen werden kann oder nicht normal funktioniert, verwenden Sie die folgenden Methoden zum Zurücksetzen des Geräts:

Schalten Sie BS571 aus und drücken Sie 10 Sekunden lang ⏻, die violette Anzeigeleuchte blinkt gleichzeitig 3 Mal, dann schaltet sie sich automatisch an und wechselt in den Pairing-Modus.

ES: Instrucciones

Modo TX:

1. Conecte BS571 a un televisor que no sea Bluetooth u otro dispositivo con un cable de audio de 3,5 mm.
2.Deslice el botón de modo a TX' después de encender, el adaptador entrará automáticamente en el modo de emparejamiento (las luces LED parpadean en rojo y azul).
3. Active el Bluetooth de su dispositivo (auriculares Bluetooth o altavoz Bluetooth) en modo de emparejamiento y espere a que el emparejamiento se realice correctamente.
4. Disfrute de su música.

Modo RX

1. Conecte BS571 a un amplificador o altavoz autoamplificado con un cable de audio de 3,5 mm.
2. Deslice el botón de modo a 'RX' después de encender, el adaptador entrará automáticamente en el modo de emparejamiento (las luces LED parpadean en rojo y azul).
3. Active el Bluetooth del teléfono móvil / computadora / tableta, haga clic en 'BS571' para conectarse y espere a que el emparejamiento se realice correctamente.
4. Disfrute de su música.

★ **¿Cómo ingresar al modo de emparejamiento?**

Mantenga presionado el botón ⏻durante 2 segundos después de encender, BS571 ingresará en el modo de emparejamiento. (Luces LED parpadeando en rojo y azul).

¿Cómo emparejar el segundo dispositivo?

1. Configure BS571 en modo de emparejamiento nuevamente (presione y mantenga presionado el botón ⏻durante 2 segundos hasta que el LED parpadee en rojo y azul).
2. Active el Bluetooth del segundo teléfono móvil, busque 'BS571', haga clic en conectar y espere a que el emparejamiento se realice correctamente.
3. Disfrute de su música.

Nota: Solo puede reproducir música en un dispositivo a la vez, por lo que si desea reproducir música en el segundo dispositivo, debe pausar la música en el primer dispositivo antes de reproducirla en el segundo dispositivo.

Método de carga

–Conecte el cable de carga para cargar el BS571, y el LED permanecerá rojo fijo.

–Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador LED se apagará.

¿Cómo restablecer el dispositivo?

Si BS571 no se puede conectar o no funciona normalmente, consulte los siguientes métodos para restablecer el dispositivo:

Apague BS571 y mantenga presionado ⏻durante 10 segundos, la luz indicadora parpadeará 3 veces (morado) al mismo tiempo, luego se encenderá automáticamente y entrará en el modo de emparejamiento.

IT: Istruzioni

Modalità trasmissione:

1.Collegare BS571 a TV non Bluetooth o altro dispositivo con cavo audio da 3,5 mm.
2.Capovolgere il pulsante della modalità su 'TX' dopo l'accensione, l'adattatore entrerà automaticamente in modalità di associazione (le spie LED lampeggiano in rosso e blu).
3.Imposta il tuo dispositivo (cuffie Bluetooth o altoparlante Bluetooth) in modalità di associazione e attendi che l'associazione abbia esito positivo.
4.Goditi la tua musica.

Modalità RX

1.Collegare BS571 a un amplificatore o altoparlante amplificato con cavo audio da 3,5 mm.
2. Capovolgi il pulsante della modalità su 'RX' dopo l'accensione, l'adattatore entrerà automaticamente in modalità di associazione (le spie LED lampeggiano in rosso e blu).
3. Attivare il Bluetooth del cellulare/cellulare/computer/tablet, fare clic su 'BS571' per connettersi e attendere che l'accoppiamento vada a buon fine.
4. Goditi la tua musica.

★ **Come accedere alla modalità di associazione?**

Tenere premuto il pulsante ⏻per 2 secondi dopo l'accensione, BS571 entrerà in modalità di associazione (le spie LED lampeggiano in rosso e blu).

Come associare il secondo dispositivo?

1. Impostare nuovamente BS571 sulla modalità di associazione (premere e tenere premuto il pulsante ⏻per 2 secondi finché il LED non lampeggia in rosso e blu).
2. Attivare il Bluetooth del secondo telefono cellulare, trovare 'BS571', fare clic su Connetti e attendere che l'accoppiamento vada a buon fine.
3. Goditi la tua musica.

Nota: può riprodurre musica su un solo dispositivo alla volta, quindi se vuoi riprodurre musica sul secondo dispositivo, devi mettere in pausa la musica sul primo dispositivo prima di riprodurla sul secondo dispositivo.

Metodo di ricarica

–Collegare il cavo di ricarica per caricare BS571 e il LED sarà rosso fisso.

–Quando la batteria è completamente carica, il indicatore LED si spegne.

Come ripristinare il dispositivo?

Se BS571 non può essere collegato o non funziona normalmente, fare riferimento ai seguenti metodi per ripristinare il dispositivo:

Spegnere BS571 e premere a lungo ⏻per 10 secondi, la spia viola lampeggia 3 volte contemporaneamente, quindi si accenderà automaticamente e entrerà in modalità di associazione.

FR: Instructions

Mode d'émission :

1. Connecter le BS571 à un téléviseur non Bluetooth ou à un autre appareil avec un câble audio de 3,5 mm.
2. Faites glisser le bouton de mode sur 'TX' après la mise sous tension, l'adaptateur entrera automatiquement en mode d'appairage (les voyants LED clignotent en rouge et bleu).
3. Mettez votre appareil (casque Bluetooth ou haut-parleur Bluetooth) en mode d'appairage et attendez que l'appairage réussisse.
4. Profitez de votre musique.

Mode Réception

1. Connecter le BS571 à un amplificateur ou à un haut-parleur alimenté avec un câble audio de 3,5 mm.
2. Basculez le bouton de mode sur 'RX' après la mise sous tension, l'adaptateur entrera automatiquement en mode d'appairage (les voyants LED clignotent en rouge et bleu).
3. Activez le Bluetooth du téléphone portable/ordinateur/tablette, cliquez sur 'BS571' pour vous connecter et attendez que l'appairage réussisse.
4. Profitez de votre musique.

★**Comment entrer en mode appairage ?**

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⏻ pendant 2 secondes après la mise sous tension, BS571 entrera en mode d'appairage. (Les voyants LED clignotent en rouge et bleu.)

Comment appairer la deuxième appareil ?

1. Réglez à nouveau le BS571 en mode d'appairage. (appuyez sur le bouton ⏻et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en rouge et bleu).
2. Activez le Bluetooth du deuxième téléphone mobile, recherchez 'BS571', cliquez sur Connecter et attendez que l'appairage réussisse.
3. Profitez de votre musique.

Remarque : Vous ne pouvez lire de la musique que sur un seul appareil à la fois. Par conséquent, si vous souhaitez lire de la musique sur le deuxième appareil, vous devez mettre la musique en pause sur le premier appareil avant de la lire sur le deuxième appareil.

Méthode de charge

–Connectez le câble de charge pour charger le BS571 et la LED sera rouge fixe.

–Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur LED s'éteint.

Comment réinitialiser l'appareil ?

Si le BS571 ne peut pas être connecté ou ne fonctionne pas normalement, veuillez vous référer aux méthodes suivantes pour réinitialiser l'appareil :

Éteignez BS571 et appuyez longuement sur ⏻pendant 10 secondes, le voyant violet clignote 3 fois en même temps, puis il s'allumera automatiquement et entrera en mode d'appairage.

JP: 取扱

TX送信モード:

1.BS571をBluetooth以外のテレビまたは3.5mmオーディオケーブルで他のデバイスに接続します。
2.電源投入後に左側、モードボタンを「TX」側にスライドすると、アダプターは自動的にペアリングモードに入ります（LEDライトが赤と青で点滅します）。
3.デバイス（Bluetoothヘッドフォンまたはbluetoothスピーカー）をペアリングモードにし、ペアリングが成功するのを待ちます。
4.音楽を楽しんください。

RX受一手

1.BS571を3.5mmオーディオケーブルでアンプまたはパワードスピーカーに接続します。
2.電源投入後に右側、モードボタンを「RX」側にスライドすると、アダプターは自動的にペアリングモードに入ります（LEDライトが赤と青で点滅します）。
3.携帯電話/コンピューター/タブレットのBluetoothを有効にし、「BS571」をクリックして接続し、ペアリングが成功するのを待ちます。
4.音楽を楽しんください。

★ペアリングモードに入るには?

電源投入後、⏻ボタンを2秒間押し続けると、BS571はペアリングモードになります（LEDライトが赤と青に点滅します）。

2台目のデバイスをペアリングするには?

1. BS571をペアリングモードに再設定します（「BS571」を見つけて接続するまで⏻ボタンを2秒間押し続けます）。
2.2台目の携帯電話のBluetoothをアクティブにし、「BS571」を見つけて接続をクリックし、ペアリングが成功するのを待ちます。
3.音楽を楽しんください。

注意: 音楽は一度に1つのデバイスでしか再生できないため、2番目のデバイスで音楽を再生する場合は、最初のデバイスで音楽を再生する前に最初のデバイスで音楽を一時停止する必要があります。

充電方法

–充電ケーブルを差し込んでBS571を充電すると、LEDが点灯します。

–バッテリーが完全に充電されると、LEDインジケーターが消灯します。

デバイスをリセットする方法は?

BS571を正常に接続できない、または正常に動作しない場合は、次の方法を参照してデバイスをリセットしてください：

オフにBS571、⏻ボタンを10秒間押し続けると、紫色のインジケーターライトが同時に3回点滅し、その後自動的にオンになり、ペアリングモードになります。

KO: 지침

TX모드:

1. BS571을 후면 Bluetooth TV 또는 3.5mm 오디오 케이블을 사용하는 기타 장치에 연결합니다.
2. 전원을 켠 후 모드 버튼을 "TX"로 슬라이드 하면 어댑터가 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다(LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박임).
3. 모바일 폰/컴퓨터/태블릿의 Bluetooth를 활성화하고 'BS571'을 클릭하여 연결하고 페어링이 성공할 때까지 기다립니다.
4. 음악을 즐기십시오.

수신 모드

1. BS571을 3.5mm 오디오 케이블을 통해 앰프 또는 파워드 스피커에 연결합니다.
2. 전원을 켠 후 모드 버튼을 "RX"로 슬라이드 하면 어댑터가 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다(LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박임).
3. 휴대폰/컴퓨터/태블릿의 Bluetooth를 활성화하고 'BS571'을 클릭하여 연결하고 페어링이 성공할 때까지 기다립니다.
4. 음악을 즐기십시오.

★ 페어링 모드로 들어가는 방법은?

전원을 켠 후 ⏻버튼을 2초 동안 길게 누르면 BS571이 페어링 모드로 들어갑니다(LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박임).

두 번째 장치를 페어링하는 방법을 무엇입니까?

1. BS571을 다시 페어링 모드로 설정합니다 (LED가 빨간색과 파란색으로 깜박일 때까지 ⏻버튼을 2초 동안 누르십시오).
2. 두 번째 휴대폰의 Bluetooth를 활성화하고 'BS571'을 찾아 연결을 클릭하고 페어링이 성공할 때까지 기다립니다.
3. 음악을 즐기십시오.

참고: 한 번에 재생할 장치에서만 음악을 재생할 수 있으므로 두 번째 장치에서 음악을 재생하려면 두 번째 장치에서 음악을 재생하기 전에 첫 번째 장치에서 음악을 일시 중지해야 합니다.

충전 방법

–충전 케이블을 연결하여 BS571을 충전하면 LED가 빨간색으로 켜져 지속적으로 켜집니다.

– 배터리가 완전히 충전되면 LED 표시등이 꺼집니다.

장치를 재설정하는 방법은 무엇입니까?

BS571을 연결할 수 없거나 제대로 작동하지 않는 경우 다음 방법을 참조하여 장치를 초기화하십시오:

BS571을 끄고 ⏻버튼을 10초 동안 길게 누르면 보라색 표시등이 동시에 3번 깜박인 다음 자동으로 켜지고 페어링 모드로 들어갑니다.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by IMI Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an electrical outlet on a different circuit to that which the receiver is connected.
• Consult the manufacturer or an experienced radio/TV technician for help.

This product, like other radio devices, emits radio frequency electromagnetic energy and operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations. These guidelines and recommendations reflect the consensus of the scientific community and result from deliberations of panels and committees of scientists who continually review and interpret the extensive research literature.

RF Exposure Information:
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

CE

IMI Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.imi.com

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Shenzhen IMI Technologies Limited
Baoan District, Shenzhen 518103 China

EU Importer:
eVanmaster Consulting GmbH
Berlinstraße 30/60323 Frankfurt am Main/Germany

Disposal

Always dispose of the used appliance or a recycling centre.
Do not dispose the used appliance together with household waste.

Warranty

Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using on unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper storage/care may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

EC REP
eVanmaster Consulting GmbH
Berlinstr.30
60323 Frankfurt am Main/Germany
mail@evanmaster.com

Scan the QR code for more information.
扫描二维码获取更多信息。
Escanee el código para obtener más información.
Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen zu erhalten.
Scannez le code pour obtenir plus d'informations.
スキャンしてください。詳細情報を取得します。
더 많은 정보를 얻으려면 코드를 스캔하십시오.

Manufacturer: Shenzhen Imiker Electronics Limited
Address: Building 1#,Jushi Park, No. 4187 Baoan Blvd., Gelang St., Baoan Dist., Shenzhen, China
Operator: Shenzhen IMI Technologies Limited
Address: Qianhai Complex A03, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong kong Cooperation Area, Shenzhen, China

We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and reasonable.

support@imk.com web: www.imk.com

FCC ID: 2AUFR-RT5017

MADE IN CHINA

说明书专色印刷+折页105g铜板纸
说明书折叠后成品尺寸：105X80mm

项目名称	RT5017	备注	
物料名称	RT5017 说明书	版本	VER:2.2
物料编号	69501700A	制作	Enid
物料尺寸	105*80mm	日期	2022/01/06