420 x 297 mm

iDance

PARTY BALL 2

BB10K2

BLUETOOTH KARAOKE System with DISCO BALL
Système BLUETOOTH KARAOKE avec DISCO BALL
BLUETOOTH KARAOKE-systeem met DISCO BALL
BLUETOOTH KARAOKE System mit DISCO BALL
Sistema BLUETOOTH KARAOKE con BOLA DE DISCO
Sistema BLUETOOTH KARAOKE con DISCO BALL

User Manual
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
Manual del usuario
Manuale dell'utente
Manual do utilizador
Brugsanvisning

WORLD HEADQUARTERS:
Dance Mark
Unit L, 6F, MG Tower,
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong

Copyright-2021 Dance Distribution Limited - All Rights Reserved

www.idancesudio.com

ENGLISH • FRANÇAIS • NEDERLANDS • DEUTSCH • ESPAÑOL • ITALIANO • PORTUGUESE • DANISH

What is included in the Box	Inclus dans la boîte	Wat zit er in de doos	Was ist im Karton enthalten	Qué incluye la caja	Che cosa è incluso	O que está incluído	Hvad er inkluderet i kassen
1 - BB-10K2V2 unit 1 - Mic input 2 1 - USB charging port 1 - User Manual	1 - Appareil BB-10K2V2 1 - Entrée Mic2 1 - USB-Ladeanschluss 1 - Manuel d'utilisateur	1 - BB-10K2V2 toestel 1 - Mic-ingang 2 1 - USB-laadpoort 1 - Gebruikershandleiding	1 - BB-10K2V2-Gerätes 1 - Mikrofon-Eingang 2 1 - USB-Ladeanschluss 1 - Bedienungsanleitung	1 - Unidad BB-10K2V2 1 - Entrada de micrófono 2 1 - Puerto de carga USB 1 - Manual del usuario	1 - Unità BB-10K2V2 1 - Ingresso Mic 2 1 - Porta di ricarica USB 1 - Manuale dell'utente	1 - Unidade BB-10K2V2 1 - Entrada de microfone 2 1 - Porta de carregamento USB 1 - Manual do utilizador	1 - BB-10K2V2-enhed 1 - Mikrofonindgang 2 1 - USB-opladningsport 1 - Brugsanvisning

Thanks for your Purchase of Dance BB-10K2V2, Please read this manual carefully before using the product.	Merci de l'achat de votre Dance BB-10K2V2, Veuillez lire ce manuel attentivement avant de l'utiliser.	Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van de Dance BB-10K2V2, Lees de handleiding aandachtig voor u de apparatuur gebruikt.	Vielen Dank, dass Sie sich für Dance BB-10K2V2 entschieden haben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Gerät benutzen.	Gracias por comprar el Dance BB-10K2V2, Lea detenidamente este manual antes de usar el producto.	Grazie per aver acquistato Dance BB-10K2V2, Leggete attentamente il manuale prima di usare il prodotto.	Tem Dank da compra de Dance BB-10K2V2, Leia o manual cuidadosamente antes de usar o produto.	Tak for din indkøb af Dance BB-10K2V2 Læs brugsanvisningen omhyggeligt inden du tager produktet i brug.

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU • Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU • Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU • Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU • Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU • Este prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU • Este produto satisfaz os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/EU • Dette produkt opfylder de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU

Manufactured by Dance • Fabriqué par Dance • Geïsoleerd door Dance • Hergestellt von Dance • Fabricado por Dance • Prodotto da Dance • Fabricado por Dance • Fremstillet af Dance

http://www.idancesudio.com/sites/default/files/downloads/conformity/dance/bb10k2v2.pdf

---

vendido junto al producto. Cuando use un cierto, tenga cuidado de mover el aparato y cierre para evitar daños al cuerpo. Antes de Carro Portátil, ¡Tuve solo cerrado, seguro, bien, estén o desvió indicado del producto o si deberíamos con hipersensibilidad. In caso di utilizzo di carrelli, prestare attenzione a spostare gli apparecchi per evitare danni al corpo. Quando si chiude, assicurarsi che siano chiusi, bene e sicuri. Prima di Carrello portatile, ho chiuso solo, sicuro, ben chiuso. Se si sposta o si piega il prodotto o se si ha ipersensibilità. Se o carrinho portátil, fechei apenas, seguro, bem fechado. Se o produto estiver dobrado ou se tiver hipersensibilidade. Ved du bruger en vogn, skal man forsigtig, lukker den lukket, sikker og godt. Inden du bruger produktet eller hvis du er følsom.

11. Utsätt inte apparaten utsätts för fukt eller regnande. Om du ska använda produkten i fuktiga miljöer. Advarsel om fugtighed.
12. Utsätt inte apparaten utsätts för stänk eller droppande. Undvik att placera föremål som innehåller vätskor, som exempel vaser, ovanpå produkten. Advarsel om stænk og dryp.
13. Utsätt inte apparaten utsätts för extrema temperaturer. Undvik att placera den i direkt solljus eller i närheten av värmekällor. Advarsel om temperatur.
14. Utsätt inte apparaten utsätts för batterier som exempel på batterier som installerats i apparaten. Advarsel om batterier.
15. Om du ska använda produkten under en lång tid. Om du inte ska använda produkten under en lång tid, bör batterierna tas ur produkten för att undvika läckage. Advarsel om batterier.

WARNING • AVERTISSEMENT • WAARSCHUWING • WARNUNG • ADVERTENCIA • ATTENZIONE • AVISO • ADVARSEL

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE / AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ / WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF SCHOK TE VERMINDEREN, DIT PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT / WARNUNG: UM FEUER ODER SCHOCK ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS / ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD / ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA ELETTRICA NON ESPONETE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ / AVISO: DE MODO A REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO À CHUVA OU HUMIDADE / ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER STRØM, LUDSET IKKE DETTE PRODUKT FOR REGEN ELLER FUGT.

CAUTION / MISE EN GARDE / VOORZICHTIGHEID / VORSICHT / PRECAUCIÓN / ATTENZIONE / ADVERTÊNCIA / ADVARSEL:

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN / RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR / RISICO VAN ELLEKTRISCHE SCHOK NIET OPEN / ÖDEN / RISKO EINES ELEKTRischEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN / RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO NO ABRIR / RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE / RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRIR / RISKO FOR ELEKTRISK STØD, MÅ IKKE ÅBNES

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL / ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE OU LE DOS. AUCUNE PIÈCE À RÉPARER À L'INTÉRIEUR. CONTACTER UN SERVICE AU PERSONNEL QUALIFIÉ / VORSICHTIG: UM HET RISICO OP BRAND OF SCHOKSLAG TE VERMINDEREN, VERWIJDER DE DEKSELS OF DE ACHTERKANT NIET. GINNEER DOOR GEBRUIKERS ONDERHOUDEN ONDERDELEN. RAADPLEEG SERVICE AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL / ACHTUNG: UM DE GEFAHR EINES BRANDES ODER STROMSCHLAGES ZU VERMINDERN, ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG ODER DIE RÜCKSEITE NICHT. KEINE TEILE VOM BENUTZER REPARIERBAR. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES PERSONAL / PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO DENTRO. REFIERA SERVICIO ALPERSONAL CUALIFICADO / ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO O NEL SALLA PARTE DI SERVIZIO / ATENTE ALL'ATENTAS. FARE RIFERIMENTO ALLA MANUTENZIONE DI PERSONALE QUALIFICATO / ADVERTÊNCIA: DE MODO A REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE, NÃO REMOVA A TAMPA OU A PARTE TRASEIRA. NÃO EXISTEM PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. CONSULTE O PESSOAL QUALIFICADO PARA A MANUTENÇÃO / ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER STRØMSLAG, FJERN IKKE DÆKSLET ELLER BAGSIDEN. DER ER INGEN DELE INDEN, DER KAN SERVICERES AF BRUGEREN. KONTAKT KVALIFICERET PERSONALE.

The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons. / Le symbole de l'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, Bracelet Sin de Warning / Deze folder les instructions. / Reportez-vous à la section « Instructions de sécurité » du manuel. Ne ouvrez pas le boîtier. Ne pas démonter. Ne pas ouvrir. Ne pas démonter. Ne pas ouvrir. Ne pas démonter. Ne pas ouvrir