





Tronsmart

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse T01H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Email:support@tronsmart.com
800-270-1082 (USA & Canada)
+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AV3Z-BANGMINI

www.tronsmart.com
Made in China

Package Contents
1 x Tronsmart Bang Mini Portable Outdoor Speaker
1 x Quick Start Guide
1 x Type-C Charging Cable
1 x Warranty Card
1 x Lanyard
1 x Sound Mark Card

NFC Streaming
Confirm Bluetooth & NFC functions are enabled on your device, and then put the device on the NFC area of the speaker to pair automatically.

USB-A Power Bank Function
This speaker carries a USB charge-out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under powering-on mode. Kindly note that the power bank functions for only 30 minutes if doesn't play any sound.

Aux-in Mode
Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.
Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode
The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

USB Flash Drive Mode
The speaker will play the music from your U-disk when plugging into the slot.

Auto Power Off
The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth or doesn't play any sound after pairing. When on low battery or charging for a device for 30 minutes without playing sound, the speaker will power off automatically as well.

Specifications

Model	Bang Mini
Color	Black
Bluetooth Version	5.3
Audio Codec	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmission Distance	15m/49ft
Frequency Range	2402MHz-2480MHz
Playtime	LED OFF:Up to 15 Hours(Varied by Volume Level & Audio Contents) LED On: Up to 5 Hours(Varied by Volume Level & Audio Contents)
Battery Capacity	7.4V4000mAh
Input Power	5V/3A via Type-C Port
Output Power	5WX
IP Rating	IPX6
Charging Time	4 Hours

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français
Merci d'avoir acheté le haut-parleur extérieur portable Tronsmart Bang Mini. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à : support@tronsmart.com

Contenu du Colis
1 x haut-parleur extérieur portable Tronsmart Bang Mini
1 x Guide de démarrage rapide
1 x câble de charge de type C
1 x carte de garantie.
1 x manuel d'utilisation
1 x carte SoundMark®

Diffusion NFC
Vérifiez que les fonctions Bluetooth et NFC sont activées sur votre appareil, puis placez l'appareil sur la zone NFC de l'enceinte pour l'appairer automatiquement.

Fonction de Banque d'alimentation USB-A
Ce haut-parleur comporte une fonction de charge USB qui détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A en mode de mise sous tension. Veuillez noter que la banque d'alimentation ne fonctionne que pendant 30 minutes si elle ne produit aucun son.

Mode d'entrée Auxiliaire
Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.
Remarque: Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

Mode Fente pour Carte TF
Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF/Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente.

Mode Clé USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre clé USB lors de la connexion à la fente.

Arrêt automatique
Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne s'appaire avec aucun appareil via Bluetooth ou s'il n'émet aucun son après l'appairage. Lorsque la batterie est faible ou que vous chargez un appareil pendant 30 minutes sans émettre de son, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Caractéristiques

Modèle	Bang Mini
Couleur	Noir
Version Bluetooth	5.3
Codec audio	SBC
Compatibilité Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distance de transmission	15m/49ft
Gamme de fréquences	2402MHz-2480MHz
Révélation	LED Eteinte : jusqu'à 15 Heures (Variable Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio) LED Allumée : jusqu'à 5 Heures (Variable Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio)
Capacité de la batterie	7.4V4000mAh
La puissance d'entrée	5V/3A via le Port de Type-C
Puissance de sortie	5WX
Classement IP	IPX6
Temps de charge	4 Heures

Entretien et Maintenance
- N'utilisez aucune forme de détergent ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut endommager définitivement l'appareil.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne soumis pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conserver le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité provenant de l'humidité peuvent l'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit humide.
- Ne jetez pas ce produit au feu ou ne jetez pas pourrissent explosez ou fuir.

Informations de Garantie
Bh ,Tronsmart Bang Mini Tragbarer Outdoor-Lautsprecher" wird dem ursprünglichen Besitzer für 12 Monate ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Service garantiert. Tronsmart ist nicht verantwortlich für Produkte, die durch unsachgemäße Verwendung (jedes Produkts und seine Haftung überzeugt nicht dem Kaufpreis des Produkts. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter support@tronsmart.com.

Deutsch
Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Outdoor-Lautsprecher Tronsmart Bang Mini entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support@tronsmart.com

Packungsinhalt
1 x Tronsmart Bang Mini Tragbarer Outdoor-Lautsprecher
1 x Kurzanleitung
1 x Type-C-Ladekabel
1 x Garantiekarte
1 x Benutzerhandbuch
1 x SoundMark®-Karte

NFC-Streaming
Bestätigen Sie, dass die Bluetooth- und NFC-Funktionen auf Ihrem Gerät aktiviert sind, und legen Sie das Gerät dann auf den NFC-Bereich des Lautsprechers, um es automatisch zu koppeln.

USB-A-Powerbank-Funktion
Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Aufladen beginnt, wenn das Ladekabel im Einschaltmodus an den USB-A-Anschluss angeschlossen wird. Bitte beachten Sie, dass die Powerbank nur 30 Minuten lang funktioniert, wenn kein Ton abgespielt wird.

Aux-in-Modus
Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Klinkenkabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.
Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-in-Modus.

TF-Kartensteckplatzmodus
Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken.

USB-Flash-Laufwerksmodus
Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer U-Disk ab, wenn Sie ihn in den Steckplatz stecken.

Automatisches Ausschalten
Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er mit keinem Gerät über Bluetooth gekoppelt ist oder keinen Ton abspielt, nachdem er gekoppelt wurde. Wenn der Lautsprecher einen schwachen Akku hat oder wenn ein Gerät 30 Minuten lang ohne Tonwiedergabe aufgeladen wird, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen

Modell	Bang Mini
Farbe	Schwarz
Bluetooth-Version	5.3
Audio-Codec	SBC
Bluetooth-Kompatibilität	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Übertragungsentfernung	15m/49ft
Frequenzbereich	2402MHz-2480MHz
Spielzeit	LED aus: Bis zu 15 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt) LED an: Bis zu 5 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Batteriekapazität	7.4 V4000 mAh
Eingangsleistung	5V/3A über Type-C-Anschluss
Ausgangsleistung	5WX
Schutzklasse IP	IPX6
Ladezeit	4 Stunden

Pflege & Wartung
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder darauf treten und gehen Sie vorsichtig damit um, um die beste Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Gehäuse des Produkts ansammeln, wenn es an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt wird.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da die Batterien sonst explodieren oder auslaufen können.

Garantieinformationen
Ihr „Tronsmart Bang Mini Tragbarer Outdoor-Lautsprecher" wird dem ursprünglichen Besitzer für 12 Monate ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Service garantiert. Tronsmart ist nicht verantwortlich für Produkte, die durch unsachgemäße Verwendung (jedes Produkts und seine Haftung überzeugt nicht dem Kaufpreis des Produkts. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter support@tronsmart.com.

Español
Gracias por comprar el altavoz portátil para exteriores Tronsmart Bang Mini. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para futuras consultas. Si tiene preguntas o comentarios adicionales, contáctenos por correo electrónico a: support@tronsmart.com.

Contenidos del Paquete
1 x Altavoz Portátil para Exteriores Tronsmart Bang Mini
1 x Guía de Inicio Rápido
1 x Cable de Carga Tipo C
1 x Tarjeta de Garantía.
1 x Manual de Usuario.
1 x Tarjeta SoundMark®

Transmisión NFC
Confirme que las funciones de Bluetooth y NFC estén habilitadas en su dispositivo y luego coloque el dispositivo en el área NFC del altavoz para emparejarlo automáticamente.

Función de Banco de Energía USB-A
Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A en el modo de encendido. Tenga en cuenta que el banco de energía funciona solo durante 30 minutos si no reproduce ningún sonido.

Modo de Entrada Auxiliar
Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm.
Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

Modo de Ranura para Tarjeta TF
El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF/Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura.

Modo de Unidad Flash USB
El altavoz reproducirá la música de su disco U cuando se conecte a la ranura.

Apagado Automático
El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth o si no reproduce ningún sonido después de emparejarse. Cuando la batería esté baja o se esté cargando un dispositivo durante 30 minutos sin reproducir sonido, el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones

Modelo	Bang Mini
Color	Negro
Versión Bluetooth	5.3
Codec de audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distancia de transmisión	15 m/49 pies
Rango de frecuencia	2GHz-2MHz
Tiempo de juego	LED apagado: hasta 15 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio) LED encendido: hasta 5 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Capacidad de la batería	7.4 V4000 mAh
Potencia de entrada	5 V/3 A a través del puerto tipo C
Potencia de salida	5WX
Clasificación del IP	IPX6
Tiempo de Carga	4 Horas

Cuidado y Mantenimiento
- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede dañar permanentemente el dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No lo deje caer ni sobre este ni lo trates con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Conservar el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se guarda en un lugar húmedo.
- No deseche este producto en el fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía
Su "Altavoz Portátil para Exteriores Portátil Tronsmart Bang Mini" está garantizado para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. Tronsmart no es responsable por el uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema al utilizar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

Italiano
Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile per esterni Tronsmart Bang Mini. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di ulteriori domande o commenti, contattaci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com.

Contenuto della Confezione
1 x Altoparlante da Esterno Portatile Tronsmart Bang Mini
1 x Guida di Avvio Rapido
1 x Cavo di Ricarica di Tipo-C
1 x Scheda di Garanzia
1 x Manuale Utente
1 x Scheda SoundMark®

Streaming NFC
Verifica che le funzioni Bluetooth e NFC siano abilitate sul tuo dispositivo, quindi posiziona il dispositivo nell'area NFC dell'altoparlante per l'accoppiamento automatico.

Funzione Power Bank USB-A
Questo altoparlante è dotato di una funzione di ricarica USB che rileverà automaticamente il tuo dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di ricarica è collegato alla porta USB-A in modalità di accensione. Si prega di notare che il power bank funziona solo per 30 minuti se non riproduce alcun suono.

Modalità Ingresso Ausiliario
Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm.
Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Slot per Scheda TF
L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si collega la scheda allo slot.

Modalità Chiavetta USB
L'altoparlante riprodurrà la musica dal tuo U-disk quando lo colleghi allo slot.

Spegnimento Automatico
L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con nessun dispositivo tramite Bluetooth o non riproduce alcun suono dopo il bavosoviarsa. Quando la batteria è scarica o si carica un dispositivo per 30 minuti senza riprodurre l'audio, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

Specifiche

Modello	Bang Mini
Colore	Nero
Versione Bluetooth	5.3
Codec Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distanza di trasmissione	15m/49ft
Frequenza di Frequenza	2GHz-2MHz
Tempo di Gioco	LED Spento: Fino a 15 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio) LED Acceso: Fino a 5 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio)
Capacità della Batteria	7.4 V4000 mAh
Potenza di Ingresso	5 V/3 A Tramite Porta di Tipo C
Potenza di Uscita	5W
Classificazione IP	IPX6
Tempo di Carica	4 Ore

Cura e Manutenzione
- Non utilizzare alcun tipo di detersivo o materiale per la pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere né calpestarlo e trattarlo con cautela per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità dall'umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo umido.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o avere perdite.

Informazioni di Garanzia
Il tuo "Altoparlante da Esterno Portatile Tronsmart Bang Mini" è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e lavorazione in condizioni di uso e servizio normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. Se hai problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

русский
Благодарим вас за покупку портативной наружной колонки Tronsmart Bang Mini. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и держите его под рукой для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: support@tronsmart.com.

содержимое пакета
1 x Tronsmart Bang Mini Портативный наружный Динамик
1 x Краткое руководство
1 x Кабель для зарядки Type-C
1 x Гарантийный Талон
1 x Руководство Пользователя
1 x Карта SoundMark®

Потоковая Передача по NFC
Убедитесь, что функции Bluetooth и NFC включены на вашем устройстве, а затем поместите устройство в область NFC динамика для автоматического сопряжения.

Функция USB-A Power Bank
Эта колонка оснащена функцией зарядки через USB, которая автоматически обнаружит ваше устройство и начнет заряжать его, когда зарядный кабель подключен к порту USB-A в режиме включения. Обратите внимание, что внешний аккумулятор работает только 30 минут, если не воспроизводится звук.

Дополнительный Режим
Просто подключите динамик к устройству без Bluetooth с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм.
Примечание: После подключения аудиокабеля динамик автоматически переключается в режим Aux-in.

Режим Слота Для Карт TF
Динамик будет воспроизводить музыку с вашей карты TF/Micro SD при подключении карты в слот.

Режим USB-накопителя
Динамик будет воспроизводить музыку с вашего U-диска при подключении к слоту.

Автоматическое Выключение
Динамик автоматически отключится через 30 минут, если он не будет сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth или не будет воспроизводить звук после сопряжения. При низком заряде батареи или зарядке устройства в течение 30 минут без воспроизведения звука динамик также автоматически отключится.

Характеристики

Модель	Bang Mini
Цвет	Черный
Версия Bluetooth	5.3
Аудио кодек	СБК
Bluetooth совместимость	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Дальность передачи	15 м/49 футов
Диапазон частот	2,4 ГГц-2,4 ГЦ
Время воспроизведения	Светодиод выключен: до 15 часов (зависит от уровня громкости и аудиоконтента) Светодиод горит: до 5 часов (зависит от уровня громкости и аудиоконтента)
Емкость батареи	7,4 В 4000 мАч
Входная мощность	5 В/3 А через порт Type-C
Выходная мощность	5ВТ
Рейтинг IP	IPX6
Время зарядки	4 часа

Уход и Обслуживание
- Не используйте какие-либо моющие средства или чистящие материалы для очистки устройства, так как любое химическое вещество может необратимо повредить устройство.
- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на него, бережно относитесь к нему для достижения наилучших результатов.
- Храните продукт в сухом месте. Пыль, грязь и влага из-за влажности могут скапливаться на корпусе изделия, если оно хранится в неблагоприятном месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация о Гарантии
Ну ваш «Tronsmart Bang Mini Портативный Наружный Динамик» предоставляется первичному первоначальному владельцу на 12 месяцев с даты покупки на дефекты материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не будет превышать цену покупки продукта. Если у вас возникли проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

日本語
Tronsmart Bang Mini ポータブル屋外スピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。使用前にユーザーマニュアルをお読みになり、後で参照できるように保管してください。ご不明な点やご意見がございましたら、support@tronsmart.comまでメールでお問い合わせください。

パッケージの内容
1 x Tronsmart Bang Mini ポータブル屋外スピーカー
1 x クイックスタートガイド
1 x Type-C充電ケーブル
1 x 保証カード
1 x ユーザーマニュアル
1 x SoundMark®カード

NFCストリーミング
デバイスでBluetoothとNFC機能が有効になっていることを確認してから、デバイスをスピーカーのNFC領域に置いて自動的にペアリングします。

USB-Aパワーバンク機能
このスピーカーには、電源オンモードで充電ケーブルがUSB-Aポートに接続されると、デバイスを自動的に検出して充電を開始するUSB充電機能を備えています。音が出ない場合、パワーバンクは30分間しか機能しないことに注意してください。

補助モード
3.5mmオーディオジャックケーブルを介して、スピーカーをBluetooth以外のデバイスに接続するだけです。
注：オーディオケーブルを接続すると、スピーカーは自動的にAux-inモードに切り替わります。

TFカードスロットモード
カードをスロットに挿入すると、スピーカーはTF/Micro SDカードの音楽を再生します。

USBフラッシュドライブモード
スロットに接続すると、スピーカーがUディスクから音楽を再生します。

自動電源オフ
Bluetoothを介してデバイスとペアリングしない場合、またはペアリング後にサウンドが再生されない場合、スピーカーは30分後に自動的に電源がオフになります。バッテリー残量が少ない場合、またはデバイスを30分間充電しても音が出ない場合は、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

仕様

型式	Bang Mini
色	黒
Bluetoothバージョン	5.3
オーディオコーデック	SBC
Bluetooth互換性	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
伝送距離	15m/49ft
周波数帯域	2GHz-2MHz
プレイタイム	LEDオフ：最大15時間（音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります） LEDオン：最大5時間（音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります）
バッテリー容量	7.4V 4000mAh
入力電力	Type-Cポート経由の5V/3A
出力電力	5WX
IP定格	IPX6
充電時間	4時間

ケアとメンテナンス
- 化学製品を使用するとこのデバイスが使用できなくなる可能性があるため、製品の清掃に洗剤や洗浄剤を使用しないでください。
- 本製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 最高のパフォーマンスを得るには、丁寧に扱い、落としたり踏んだりしないでください。
- 製品を乾燥した場所に保管してください。湿気にさらされると、ほこり、湿気は、中程度な場所に保管すると、製品の本体に蓄積する可能性があります。
- 本製品を火中に投じないでください。電池が爆発したり、漏れたりする可能性があります。

保証情報
「Tronsmart Bang Mini ポータブル屋外スピーカー」は、通常の使用およびサービスでの材料および製造上の欠陥に対して、購入日から12か月間元の所有者に保証されます。Tronsmartは、この製品の異常な使用について責任を負いません。その責任は製品の購入価格を超えることはありません。製品の使用中に問題が発生した場合は、support@tronsmart.comでカスタマーサービスチームに連絡することをお勧めしないでください。

FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

	Tronsmart	制作日期	2022-8-11	制作员	黄焕丽
名称	Bang Mini				
尺寸	95.46x135mm				
材质 说明	128g铜版纸、手风琴样式、总页数16页				
工艺 说明	正面四色印刷、背面黑白印刷，过哑膜				
版本	V3.2				
备注	V3.2 封面BANG MINI改为Bang Mini				