- Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähdettä, kuten lämpöpatteria, lämmitintä, uunia tai muuta lämpöä tuottavaa laitetta, tulipalon välttämiseksi.
- Vältä nesteen pääsemistä laitteen sisälle sisäisten komponenttien vahingoittumisen estämiseksi.
- Asenna laite vaakasuoraan tai asenna se vakaaseen paikkaan estääksesi sen kaatumisen.
- Asenna laite hyvin ilmastoituun paikkaan äläkä peitä laitteen tuuletusaukkoja.
- Älä pura laitetta omavaltaisesti.
- Vältä kovaa rasitusta, voimakasta tärinää ja kosteutta kuljetuksen, säilytyksen ja asennuksen aikana. Kuljetus vaatii täydellisen pakkaamisen.

Käytä tehtaan pakkausta tai vastaavaa kuljetuksen aikana.Paristo

Alhainen pariston varaustaso vaikuttaa tosiaikakellon (RTC:n) toimintaan nollaten sen jokaisella käynnistyskerralla. Lokiviesti ilmestyy tuotteen palvelinraporttiin, kun paristo on vaihdettava. Lisätietoa palvelinraportista saat tuotteen asetussivuilta tai ottamalla yhteyttä Imoun tukeen.

VAROITUS

- Räjähdysvaara, jos paristo asetetaan väärin paikalleen.
- Vaihda vain samanlaiseen paristoon tai Imoun suosittelemaan paristoon.
- Hävitä käytetyt paristot ja akut paikallisten määräysten tai valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Türkçe

Önemli Kurallar ve Uyarılar

Bu Bölüm, Cihazın doğru kullanımını, tehlike önlemeyi ve mal zararının önlenmesini kapsayan içerikleri anlatmaktadır. Cihazı kullanmadan önce bu içerikleri dikkatli şekilde okuyun, kullanırken bunlara uyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Güvenlik Talimatları

Aşağıda, belirtilen açıklamaya sahip kategorize edilmiş uyarı sözcüklerini Kılavuzda görebilirsiniz.

Uyarı Sözcükleri	Anlamı
TEHLİKE	Kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olacak yüksek potansiyelli bir tehlikeyi belirtir.
UYARI	Kaçınılmaması durumunda hafif veya orta dereceli yaralanmaya neden olabilecek orta veya düşük potansiyelli bir tehlikeyi belirtir.
DİKKAT	Kaçınılmaması durumunda mal hasarına, veri kaybına, düşük performansa veya tahmin edilemeyen sonuca neden olabilecek potansiyel bir riski belirtir.
İPUÇLARI	Bir problemi çözmenize veya zamandan tasarruf etmenize yardımcı olmak için yöntemler sunar.
NOT	Metne pekiştirme ve ek olarak ilave bilgiler sağlar.

Güvenlik Gereksinimi

- Voltajın is istikrarlı olduğundan ve cihazın güç kaynağı gereksinimine uygun olduğundan emin olmak için yerel elektrik güvenliği standartlarına uyun.
- Cihazı izin verilen nem ve sıcaklık şartları altında nakledin, kullanın ve saklayın. Belirli çalışma sıcaklığı ve nem değerleri için cihazın ilgili teknik özelliklerine bakın.
- Cihazı rutubete, toza, aşırı sıcağa veya soğuğa, güçlü elektronik radyasyona veya değişken aydınlatma şartlarına maruz kalan bir yere yerleştirmeyin.
- Yangını önlemek için cihazı radyatör, ısıtıcı, fırın veya başka ısı üreten cihazlar gibi ısı kaynağına yakın bir yere monte etmeyin.
- İçerisindeki parçaların hasar görmesini önlemek için cihazın içerisine sıvıların girmesini önleyin.
- Cihazın düşmesini önlemek için yatay olarak veya dayanıklı bir yere monte edin.
- Cihazı iyi havalandırılan bir yere monte edin ve cihazın hava sirkülasyonunu engellemeyin.

- Cihazın parçalarını gelişigüzel sökmeyin.
- Cihazın nakliyesi, saklanması ve montajı esnasında ağır baskılardan, şiddetli sarsıntılardan ve sıvıya batmalardan kaçının. Cihazın nakliyesi esnasında ambalajın tamamı gereklidir.
- Nakliye için fabrikasyon ambalajı ya da eş değerini kullanın.

Pil

Düşük pil gücü, her güç açma esnasında sıfırlanmasına neden olarak RTC'nin çalışmasını etkiler. Pillerin değiştirilmesi gerektiğinde ürünün sunucu raporunda bir günlük iletisi görüntülenir. Sunucu raporu hakkında daha fazla bilgi için ürünün kurulum sayfalarına bakın veya Imou destek merkeziyle iletişime geçin.

UYARI

- Pil yanlış şekilde takılırsa patlama tehlikesi.
- Sadece aynı türde veya Imou tarafından önerilen bir pil takın.
- Eski pilleri, yerel yönetmeliklere veya pil üreticisinin talimatlarına göre elden çıkarın.

Svenska

Viktiga skyddsåtgärder och varningar

Kapitlet beskriver korrekt hantering av enheten, förebyggande av risker och skada på egendom. Läs anvisningarna noga innan du använder enheten, följ dem vid användning och behåll dem för framtida referens.

Säkerhetsanvisningar

Följande kategoriserade signalord med definierad innebörd kan förekomma i bruksanvisningen.

Signalord	Innebörd
FARA	Markerar en hög potentiell risk, som om den inte undviks, kan leda till livsfara eller allvarlig kroppsskada.
VARNING	Markerar en medelhög eller låg potentiell risk, som om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig kroppsskada.
FÖRSIKTIGHET	Markerar en potentiell risk, som om den inte undviks, kan leda till skada på egendom, dataförlust, sämre prestanda eller oförutsägbara resultat.
TIPS	Tillhandahåller metoder för att hjälpa dig att lösa ett problem eller spara tid åt dig.
OBS!	Ger ytterligare information för att ge eftertryck till, eller komplettera texten.

Säkerhetsföreskrifter

- Följ alla lokala elektriska säkerhetsstandarder för att säkerställa att spänningen är stabil och uppfyller enhetens krav på strömförsörjning.
- Enheten får endast transporteras, användas och förvaras enligt de tillåtna förutsättningarna för temperatur och luftfuktighet. Se enhetens tekniska specifikationer för specifik arbetstemperatur och luftfuktighet.
- Enheten får inte placeras på en plats som är utsatt för fukt, damm, extrem värme eller kyla, stark elektronisk strålning eller instabila belysningsförhållanden.
- Enheten får inte monteras på en plats i närheten av en värmekälla, såsom ett element, en värmeapparat eller annan apparat som genererar värme då detta kan leda till brand.
- Förhindra att vätska rinner in i enheten för att undvika skador på de invändiga komponenterna.
- Enheten måste monteras horisontellt eller på en stabil plats så att den inte riskerar att falla ner.
- Enheten ska monteras på en plats med god ventilation och enhetens ventilation får inte blockeras.
- Enheten får inte monteras isär.

- Undvik stora påfrestningar, häftiga vibrationer och blötläggning av enheten vid transport, förvaring och montering. Den fullständiga förpackningen krävs vid transporter.
- Använd leveransförpackningen eller motsvarande vid transport.

Batteri

Låg batteriladdning påverkar realtidsklockans funktion, och får den att nollställas vid varje strömtillslag. Ett loggmeddelande kommer att visas i produktens serverrapport när batteriet behöver bytas. Se produktens konfigurationssidor eller kontakta Imous support, för mer information om serverrapporten.

VARNING

- Risk för batteriexplosion om batteriet monteras felaktigt.
- Batteriet måste ersättas med ett identiskt batteri eller ett batteri som rekommenderas av Imou.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser eller batteritillverkarens anvisningar.

Norsk

Viktige sikkerhetsinstrukser og advarsler

I dette kapittelet beskriver vi hvordan man håndterer enheten på riktig måte, hvordan man forebygger mot farer og hvordan man forhindrer skade på eiendom. Les innholdet nøye før du bruker enheten, følg instruksjonene mens du bruker enheten, og ta vare på dokumentet til fremtidig bruk.

Sikkerhetsinstrukser

Håndboken kan inneholde følgende kategoriserte nøkkelord med definerte betydninger.

Nøkkelord	Betydning
FARE	Indikerer en fare med høy risiko som kan føre til død og alvorlige personskader.
ADVARSEL	Indikerer en fare med middels eller lav risiko som kan føre til små eller mellomstore personskader.
OBS	Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på enheten, tap av data, forringet ytelse eller uventede resultater.
TIPS	Gir tips om hvordan du kan løse problemer eller spare tid.
MERKNAD	Gir utfyllende informasjon som tillegg til teksten.

Sikkerhetskrav

- Følg alle lokale elektriske forskrifter for å sikre at spenningen er stabil og overholder enhetens krav til strømforsyning.
- Enheten må transporteres, brukes og lagres i henhold til de angitte kravene til luftfuktighet og temperatur. Les de relevante tekniske spesifikasjonene for den aktuelle enheten for å finne spesifikke luftfuktighets- og temperaturgrenser.
- Plasser ikke enheten et sted der den utsettes for fukt, støv, ekstrem varme eller kulde, sterk elektromagnetisk stråling eller ustabile belysningsforhold.
- For å unngå brannfare må enheten ikke plasseres i nærheten av en varmekilde, f.eks. radiator, panelovn, fyrkjele eller andre apparater som avgir varme.
- Forhindre at det kommer væske inn i enheten, da dette kan skade de indre komponentene.
- Monter enheten horisontalt eller installer den på et stabilt underlag for å forhindre at den faller.
- Monter enheten på et sted med god ventilasjon, og unngå å blokkere ventilasjonsåpningene.
- Enheten må ikke demonteres.
- Enheten må ikke utsettes for kraftige fysiske påkjenninger, vibrasjoner eller vann under transport, lagring eller installasjon. All emballasjen må brukes under transport.

- Bruk fabrikkemballasjen eller noe tilsvarende under transport.

Batteri

Lavt batteri påvirker enhetens funksjonalitet og gjør at den nullstilles hver gang den slås på. Når batteriet må skiftes vises det en loggmelding i produktets serverrapport. Hvis du vil ha mer informasjon om serverrapporten, kan du lese konfigurasjonssidene for produktet eller kontakte Imous kundeservice.

ADVARSEL

- Eksplosjonsfare hvis batteriet ikke blir skiftet ut på riktig måte.
- Bruk kun et identisk batteri eller et annet Imou-anbefalt batteri som erstatning.
- Kast brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser eller batteriprodusentens instruksjoner.

Magyar

Fontos óvintézkedések és figyelmeztetések

A jelen Fejezet leírja az Eszköz megfelelő kezelését, a veszélyek megelőzését és a vagyoni károk megelőzését. Az Eszköz használata előtt olvassa el figyelmesen, a használata során tartsa be, és őrizze meg jól jövőbeni hivatkozás céljára.

Biztonsági utasítások

Az Útmutatóban az alábbi meghatározott jelentéssel bíró kategorizált figyelmeztetések jelenhetnek meg.

Figyelmeztetés	Jelentés
VESZÉLY	Nagy potenciális veszélyt jelez, amely, ha nem kerüli el, halált vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELEM	Közepes vagy kis potenciális veszélyt jelez, amely, ha nem kerüli el, enyhe vagy mérsékelt sérülést okozhat.
VIGYÁZAT	Olyan potenciális kockázatot jelez, amely, ha nem kerüli el, vagyoni kárt, adatvesztést, alacsonyabb teljesítményt vagy kiszámíthatatlan eredményt okozhat.
TIPPEK	Olyan módszereket biztosít, amelyek segítenek megoldani a problémáját vagy időt takarítanak meg.
MEGJEGYZÉSEK	További információkat biztosít a szöveg kiemelésével és kiegészítésével.

Biztonsági követelmények

- Tartsa be a helyi elektromos biztonsági szabványokat annak biztosítása érdekében, hogy a feszültség stabil és az eszköz áramellátási követelményének megfelelő legyen.
- Az eszközt a megengedett páratartalom és hőmérséklet viszonyok között szállítsa, használja, és tárolja. A konkrét üzemi hőmérsékletet és páratartalmat megtalálja az eszköz műszaki leírásában.
- Ne tegye az eszközt olyan helyre, ahol nedvességnek, pornak, rendkívüli melegnek vagy hidegnek, erős elektronikus sugárzásnak, vagy instabil fényviszonyoknak van kitéve.
- A tűz elkerülése érdekében ne telepítse az eszközt hőforrás, mint például radiátor, hősugárzó, kemence, vagy más hőtermelő eszköz közelében lévő helyre.
- A belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében akadályozza meg, hogy folyadék folyjon az eszközbe.
- A leesésének megakadályozása érdekében az eszközt vízszintesen telepítse, vagy stabil helyre telepítse.
- Az eszközt jól szellőző helyre telepítse, és ne blokkolja az eszköz szellőzését.
- Önkényesen ne szerelje szét az eszközt.
- A szállítás, tárolás és telepítés során kerülje a nagy igénybevételt, erős rezgést, és az eláztatást. A szállítás során a teljes csomagolásra szükség van.

- A szállításhoz gyári csomagolást vagy azzal egyenértékűt használjon.

Elem

Az alacsony elem töltöttségi szint hatással van az RTC működésére, minden bekapcsoláskor alaphelyzetbe áll. Amikor az elemet cserélni kell, egy napló üzenet jelenik meg a termék szerver jelentésében. A szerver jelentésről további információkat talál a termék beállítási oldalain, vagy forduljon a Imou támogatáshoz.

FIGYELEM

- Robbanásveszély, ha az elemet nem megfelelőre cseréli.
- Csak ugyanolyan elemre vagy a Imou által ajánlott elemre cserélje.
- A használt elemet a helyi előírások vagy az elemgyártó utasításai szerint ártalmatlanítsa.

Românesc

Masuri de siguranta si Atentionari

Acest capitol descrie indicatiile de utilizare corecta a Dispozitivului , prevenirea pericolului si prevenirea distrugerii proprietatii.Cititi aceste randuri inaintea folosirii Dispozitivului

Instructiuni de siguranta

Urmatoarele semne categorizate pot aparea in Ghid.

Signal Words	Meaning
PERICOL	Indică un risc potențial ridicat care, dacă nu este evitat, va duce la deces sau vătămări grave.
AVERTIZARE	Indică un pericol potențial mediu sau scăzut care, dacă nu este evitat, poate duce la răni ușoare sau moderate.
ATENTIE	Indică un risc potențial care, dacă nu este evitat, ar putea duce la daune materiale, pierderi de date, performanțe mai scăzute sau rezultate imprevizibile.
SFATURI	Oferă metode care să vă ajute să rezolvați o problemă sau să economisiți timp.
NOTA	Oferă informații suplimentare ca accent și supliment la text.

Cerinte de siguranta

- Respectați standardele locale de siguranță electrică pentru a vă asigura că tensiunea este stabilă și respectă cerințele de alimentare ale dispozitivului.
- Transportați, utilizați și depozitați dispozitivul sub condițiile de umiditate și temperatură admise. Consultați specificațiile tehnice corespunzătoare ale dispozitivului pentru temperatură și umiditate specifice de lucru.
- Nu așezați dispozitivul într-o locație expusă la umezeală, praf, extrem de caldă sau rece, de radiații electronice puternice sau de condiții de iluminare instabile.
- Nu instalați dispozitivul într-un loc în apropierea sursei de căldură, cum ar fi radiatorul, încălzitorul, cuptorul sau alt dispozitiv generator de căldură, pentru a evita incendiul.
- Împiedicați curgerea lichidului în dispozitiv pentru a evita deteriorarea componentelor interne.
- Instalați dispozitivul în poziție orizontală sau instalați-l pe un loc stabil pentru a preveni căderea acestuia.
- Instalați aparatul într-un loc bine ventilat și nu blocați ventilația aparatului.
- Nu dezasamblați dispozitivul voit.
- Evitați loviturile puternice, vibrațiile violente și umiditatea în timpul transportului, depozitării și instalării. Este necesar un pachet complet în timpul transportului.
- Utilizati pachetul de fabrica sau echvalent in timpul transportului.

Bateriile

Puterea redusă a bateriei afectează funcționarea RTC, determinând resetarea la fiecare pornire. Când bateria are nevoie de înlocuire, în raportul serverului produsului va apărea un mesaj de jurnal. Pentru mai multe informații despre raportul serverului, consultați paginile de configurare ale produsului sau contactați asistența Imou.

AVERTIZARE

- Risc de explozie dacă bateria este înlocuită incorect.
- Înlocuiți numai cu o baterie identică sau cu o baterie recomandată de Imou.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale sau cu instrucțiunile producătorului bateriei.

Čeština

Důležitá bezpečnostní opatření a varování

Tato kapitola popisuje obsah vztahující se na správnou manipulaci se zařízením, prevenci nebezpečí a prevenci škod na majetku. Pečlivě si tyto informace pročtěte před použitím zařízení, během používání zařízení je dodržujte a uschovejte je pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

Tato příručka může obsahovat následující kategorie signálních slov.

Signální slova	Význam
NEBEZPEČÍ	Označuje možnost závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
VAROVÁNÍ	Označuje možnost středně nebo málo závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek lehké nebo nepříliš závažné zranění.
UPOZORNĚNÍ	Označuje možné riziko, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek škodu na majetku, ztrátu dat, snížení výkonu nebo neočekávaný výsledek.
TIPY	Uvádí metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo vám ušetří čas.
POZNÁMKA	Poskytuje dodatečné informace formou důrazu a doplnění textu.

Bezpečnostní požadavek

- Dodržujte místní normy pro elektrickou bezpečnost pro zajištění stabilního napětí a dodržení požadavků na napájení zařízení.
- Zařízení přepravujte, používejte a skladujte při odpovídající teplotě a vlhkosti. Konkrétní pracovní teplotu a vlhkost naleznete v příslušných technických specifikacích zařízení.
- Neumísťujte zařízení tam, kde bude vystaveno vlhkosti, prachu, extrémnímu horku nebo chladu, silnému elektronickému záření nebo nestabilním světelným podmínkám.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako je radiátor, ohřívač, kotel nebo jiné zařízení generující teplo, aby nedošlo k požáru.
- Zamezte proniknutí kapalin do zařízení, aby nedošlo k poškození jeho vnitřních součástí.
- Zařízení instalujte vodorovně nebo je instalujete na stabilním místě, aby bylo chráněno před pádem.
- Zařízení instalujte na dobře větraném místě a neblokujte odvětrávání zařízení.
- Zařízení svévolně nedemontujte.
- Během přepravy, skladování a instalace zamezte silnému tlaku, prudkým vibracím a namočení. Při přepravě je nezbytné úplné zabalení.
- Při přepravě použijte obal z výroby nebo obdobný obal.

Baterie

Nízké nabití baterie ovlivňuje fungování hodin ve skutečném čase a způsobuje, že se při každém spuštění resetují. V případě, že je třeba baterii vyměnit, se v serverové zprávě produktu zobrazí zpráva protokolu. Další informace o serverové zprávě naleznete na stránkách o nastavení produktu, případně kontaktujte podporu společnosti Imou.

VAROVÁNÍ

- Nebezpečí výbuchu v případě nesprávné výměny baterie.
- Vyměňte pouze za totožnou baterii nebo baterii doporučenou společností Imou.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy nebo pokyny výrobce baterie.

Ελληνικά

Σημαντικές Διασφαλίσεις και Προειδοποιήσεις

Αυτό το Κεφάλαιο περιγράφει το περιεχόμενο που καλύπτει το σωστό χειρισμό της Συσκευής, την πρόληψη των κινδύνων και την πρόληψη της καταστροφής της ιδιοκτησίας. Διαβάστε προσεκτικά τα αναγραφόμενα πριν χρησιμοποιήσετε τη Συσκευή, τηρήστε τα κατά τη χρήση και κρατήστε τα καλά για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες Ασφαλείας

Τα ακόλουθα κατηγοριοποιημένα σήματα με λέξεις έχουν καθορισμένη σημασία και ενδέχεται να εμφανίζονται στις Οδηγίες Χρήσης.

Σήματα με λέξεις	Σημασία
ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Δείχνει έναν υψηλό δυνητικό κίνδυνο, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Υποδεικνύει έναν μεσαίο ή χαμηλό δυνητικό κίνδυνο, ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Δείχνει έναν πιθανό κίνδυνο, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην ιδιοκτησία, απώλεια δεδομένων, χαμηλότερη απόδοση ή απρόβλεπτο αποτέλεσμα.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	Παρέχει μεθόδους που θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε ένα πρόβλημα ή να εξοικονομήσετε χρόνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες δίνοντας έμφαση και συμπληρώνοντας το κείμενο.

Απαιτήσεις ασφαλείας

- Τηρήστε τα τοπικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας για να βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι σταθερή και συμμορφώνεται με την απαίτηση τροφοδοσίας της συσκευής.
- Μεταφέρετε, χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε τη συσκευή υπό τις επιτρεπόμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής για τη συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασίας και υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση που είναι εκτεθειμένη σε υγρασία, σκόνη, ακραία ζέστη ή κρύο, ισχυρή ηλεκτρονική ακτινοβολία ή ασταθές φωτισμό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος κοντά στην πηγή θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμάστρα, κλίβανο ή άλλη συσκευή παραγωγής θερμότητας για να αποφύγετε τη φωτιά.
- Αποφύγετε να ρέει υγρό μέσα στη συσκευή για να αποφύγετε την αποδυνάμωση των εσωτερικών εξαρτημάτων.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή οριζόντια ή εγκαταστήστε την στο σταθερό μέρος για να μην πέσει.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο μέρος και μην εμποδίζετε τον εξαερισμό της συσκευής.
- Μην αποσυναρμολογείτε αυθαίρετα τη συσκευή.
- Αποφύγετε την υψηλή συμπίεση, το υψηλό βάρος, τη βίαιη δόνηση και τη διαβροχή κατά τη

διάρκεια της μεταφοράς, της αποθήκευσης και της εγκατάστασης. Το πλήρες πακέτο είναι απαραίτητο κατά τη μεταφορά.

- Χρησιμοποιήστε το εργοστασιακό πακέτο ή το αντίστοιχο για μεταφορά.

Μπαταρία

Η χαμηλή ισχύς της μπαταρίας επηρεάζει τη λειτουργία του RTC, προκαλώντας την επαναφορά του σε κάθε επανεκκίνηση. Όταν η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση, ένα μήνυμα συμβάντος θα εμφανιστεί στην αναφορά συμβάντων του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναφορά διακομιστή, ανατρέξτε στις σελίδες εγκατάστασης του προϊόντος ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη Imou.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας.
- Αντικαταστήστε μόνο με πανομοιότυπη μπαταρία ή μπαταρία που συνιστάται από τη Imou.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ή τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας.

Slovenčina

Dôležité bezpečnostné pokyny a varovania

Táto kapitola obsahuje informácie týkajúce sa správnej manipulácie so zariadením, prevencie pred nebezpečenstvom a prevencie poškodenia majetku. Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tieto informácie, dodržiavajte ich pri používaní a uchovajte ich na budúce použitie.

Bezpečnostné pokyny

V príručke sa môžu nachádzať nasledujúce kategorizované signálne výrazy s definovaným významom.

Signálne výrazy	Význam
NEBEZPEČENSTVO	Označuje vysoké potenciálne nebezpečenstvo, ktoré spôsobí smrť alebo vážne zranenie, ak sa mu nevyhnete.
VAROVANIE	Označuje stredné alebo nízke potenciálne nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok mierne alebo stredne ťažké zranenie, ak sa mu nevyhnete.
POZOR	Označuje potenciálne riziko, ktoré môže viesť k poškodeniu majetku, strate údajov, zníženiu výkonu alebo nepredvídateľnému výsledku, ak sa mu nevyhnete.
TIPY	Poskytuje metódy, ktoré vám pomôžu vyriešiť problém alebo ušetriť čas.
POZNÁMKA	Poskytuje ďalšie informácie ako zdôraznenie a doplnenie textu.

Požiadavky na bezpečnosť

- Dodržujte miestne elektrické bezpečnostné normy, aby ste zabezpečili, že napätie je stabilné a zodpovedá požiadavkám na napájanie zariadenia.
- Zariadenie prepravujte, používajte a uchovávajte pri povolených podmienkach vlhkosti a teploty. Prečítajte si príslušné technické špecifikácie zariadenia pre špecifickú pracovnú teplotu a vlhkosť.
- Zariadenie neumiestňujte na miesto vystavené vlhkosti, prachu, extrémnemu teplu alebo chladu, silnému elektronickému žiareniu alebo nestabilným podmienkam osvetlenia.
- Zariadenie neinštalujte na miesto, ktoré sa nachádza blízko zdroja tepla, ako je napríklad radiátor, ohrievač, pec alebo iné zariadenie na tvorbu tepla. Predídete tak vzniku požiaru.
- Zabráňte vnikaniu kvapaliny do zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných komponentov.
- Zariadenie nainštalujte horizontálne alebo ho nainštalujte na stabilné miesto, aby ste zabránili pádu.

- Zariadenie nainštalujte na dobre vetranom mieste a neblokujte ventiláciu zariadenia.
- Zariadenie svojvoľne nerozoberajte.
- Počas prepravy, skladovania a inštalácie sa vyhnite silnému namáhaniu, prudkým vibráciám a namáčaniu. Počas prepravy je potrebné prepravovať kompletné balenie.
- Na prepravu použite továrenské balenie alebo jeho ekvivalent.

Batéria

Nízka kapacita batérie ovplyvňuje prevádzku RTC, čo spôsobí jeho vynulovanie pri každom zapnutí. Keď je batériu potrebné vymeniť, v správe servera produktu sa zobrazí hlásenie. Ďalšie informácie o hlásení servera nájdete na stránkach s nastaveniami produktu alebo sa obráťte na podporu spoločnosti Imou.

VAROVANIE

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vymenená.
- Vymeňte iba za tú istú batériu alebo batériu, ktorú odporúča spoločnosť Imou.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi alebo pokynmi výrobcu batérie.

Српски

Važne Zaštitne mere i Upozorenja

Ovo poglavlje opisuje sadržaj koji pokriva pravilno rukovanje uređajem, sprečavanje opasnosti i sprečavanje oštećenja imovine. Pažljivo pročitajte ove sadržaje pre korišćenja uređaja, postujte ih kada koristite i čuvajte ga za buduću referencu.

Bezbednosna Uputstva

Sledeće kategorije reči sa definisanim značenjem mogu se pojaviti u „Vodiču".

Oznaka	Značenje
OPASNOST	Označava visoku potencijalnu opasnost koja će, ako se i ne izbegne, rezultirati smrću ili ozbiljnim povredama.
UPOZORENJE	Označava opasnost srednje ili niske potencijale koja bi, ukoliko se ne izbegne, mogla dovesti do blagih ili umerenih povreda.
OPREZ	Označava potencijalni rizik koji bi, ukoliko se to ne izbegne, mogao dovesti do oštećenja imovine, gubitka podataka, niže performanse ili nepredvidivog rezultata.
PREPORUKE	Pruža metode za pomoć u rešavanju problema ili uštede vremena.
BELEŠKA	Pruža dodatne informacije kao naglasak i dodatak tekstu.

Bezbednosna Uputstva

- Pridržavajte se lokalnih standarda električne sigurnosti kako biste bili sigurni da je napon stabilan i da odgovara zahtevu za napajanje uređaja.
- Prevoz, korišćenje i skladištenje uređaja treba da budu u skladu sa dozvoljenim uslovima vlage i temperaturnim uslovima. Pogledajte odgovarajuće tehničke specifikacije uređaja koji se odnose na specifičnu radnu temperaturu i vlažnost vazduha.
- Nemojte postavljati uređaj na mesto izloženo vlazi, prašini, ekstremnom vrućem ili hladnom vazduhu, jakom elektronskom zračenju ili nestabilnim uslovima osvetljenja.
- Ne postavljajte uređaj na mesto blizu izvora toplote, kao što je radijator, grejač, peć ili drugi uređaj za proizvodnju toplote kako biste izbegli požar.
- Sprečite tečnost da teče u uređaj kako bi se izbeglo oštećenje unutrašnjih komponenti.
- Instalirajte uređaj horizontalno ili postavite na stabilno mesto kako biste sprečili padanje.
- Ugradite uređaj na dobro provetreno mesto i ne blokirajte ventilaciju uređaja.
- Nemojte rastavljati uređaj proizvoljno.

- Izbegavajte jak pritisak, nasilne vibracije i usisavanje tokom transporta, skladištenja i instalacije. Kompletan paket je neophodan tokom transporta.
- Koristite fabričko pakovanje ili ekvivalent u toku transporta.

Baterija

Baterija male snage utiče na rad RTC-a, dovodeći do reseta pri svakom uključivanju. Kada se baterija mora zameniti, logovna poruka će se pojaviti u izveštaju servera proizvoda. Za više informacija o izveštaju servera, pogledajte stranice za podešavanje proizvoda ili kontaktirajte Imou podršku.

UPOZORENJE

- Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zameni.
- Zamenite je samo sa identičnom baterijom ili sa baterijom koju preporučuje Imou.
- Odložite iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim propisima ili uputstvima proizvođača baterije.

עִבְרִית

תובישח ילעב תורהזאו תוריהז יעצמא

הלא םינכת אורקל שי .שוכר יקזנ תעינמו תויעב תעינמ ,רישכמב תואנ לופיט אשונב םינכתה תא ראתמ הז קרפ .ידיתע ןויעל םתוא רומשלו רישכמה תלעפה תעב םראול לועפל ,רישכמב שומיש ינפל בל תמושתב

תוחיטב תויחנה

ךירדמב עיפוהל תויושע םירדגומה םישוריפה םע תואבה תוגווסמה ןומיסה תולימ.

ןומיס תולימ	תועמשמ
הנכס	השק העיצפל וא תוומל םורגל היושע ,ענמית אל םאש ,ההובג תוריבסב הנכס תנייצמ.
הרהזא	וא הלק העיצפל םורגל היושע ,ענמית אל םאש ,הכומנ וא תינוניב תוריבסב הנכס תנייצמ .תינוניב
תוריהז	תמרב התחפה ,עדימ ןדבוא ,קזנל םורגל היושע ,ענמית אל םאש הנכסל תוריבס תנייצמ .תויופצ אל תואצותל וא םיעוציבה
תוצע	.ןמז ךל וכסחיש וא תויעב רותפל ךל ועייסיש תוטיש תקפסמ
הרעה	.ותמלשהלו טסקטל השגדהל ףסונ עדימ תקפסמ

תוחיטב תשירד

- תושירדל םאותו ביצי חתמהש חיטבהל תנמ לע למשחב תוחיטבל םיימוקמה םינקתה לכל תייצל שי .רישכמה לש למשחה תקפסא
- סחייתהל שי .םירתומה תוחלהו הרוטרפמטה יאנתל םאתהב ושעי רישכמה לש ןוסחאו שומיש ,הלבוה .הדובע עוציבל םירדגומה תוחללו הרוטרפמטל רישכמה לש םיליבקמה םיינכטה םיטרפמל
- וא הקזח תילמשח הנירק ,םיינוציק םוח וא רוק יאנת ,קבא ,תובירטל ףושח םוקמב רישכמה תא םקמל ןיא .םיביצי אל הרואת יאנת
- .םוח טלופש רחא רישכמ וא ןשבכ ,רונת ,ןרקמ ןוגכ ,םוח רוקמ תברקב רישכמה תא ןיקתהל ןיא תנמ לע
- .םיימינפה םיביכרמל קזנ עונמל תנמ לע רישכמה לע לזונ תכיפשמ ענמיהל שי
- .ביצי םוקמב וא תנזואמ הרוצב רישכמה תא ןיקתהל שי ,לופיי אלש תנמ לע
- .רישכמל ריוואה רבעמ תא םוסחל אלו בטיה רוואמ םוקמב רישכמה תא ןיקתהל שי
- .ךמצע תוחוכב רישכמה תא קרפל ןיא
- .תונקתהו ןוסחא ,רישכמה תלבוה ךלהמב ותבטרה וא קזח לוטלט ,דבכ לקשמ תבצהמ ענמיהל שי .האלמה ותזיראב שמתשהל שי רישכמה תרבעה תעב
- .הליבקמ וא ןרציה ידי לע תקפוסמה הזיראב שמתשהל שי רישכמה תרבעה תעב

הללוס

הללוסה תפלחהב ךרוצ שי רשאכ .ולש הקלדה לכב ספאתהל ול םרוגתו RTC-ה תלועפ לע העיפשת הלשח הללוס, לש הרדגהה יפדב ןייעל שי ,תרשה ח"וד תודוא ףסונ עדימל .רצומה לש תרשה ח"ודב םיעוריא ןמוי תעדוה עיפות

לש הכימתה תווצ םע רשק רוציל וא רצומה Imou.

הרהזא

- .ץוציפ םורגל הלולע הללוסה לש הנוכנ אל הפלחה
- ידי לע תצלמומש וזכ וא ההז הללוסב קרו ךא ףילחהל שי Imou.
- .ןרציה לש ויתויחנהל וא תוימוקמה תונקתל םאתהב תושמושמ תוללוס קלסל שי

Eesti

Olulised kaitsemeetmed ja hoiatused

See peatükk kirjeldab seadme nõuetekohast käsitsemist ning ohtude ja varalise kahju vältimist. Enne seadme kasutamist lugege see peatükk hoolikalt läbi, järgige seda seadme kasutamisel ja hoidke alles ka edaspidiseks.

Ohutusjuhised

Juhendis võib esineda järgmisi allpool määratletud tähendusega märksõnu.

Märksõnad	Tähendus
OHT	Juhib tähelepanu suurele võimalikule ohule, mille vältimata jätmine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.
HOIATUS	Juhib tähelepanu keskmisele või vähesele võimalikule ohule, mille vältimata jätmine võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.
ETTEVAATUST	Juhib tähelepanu võimalikule ohule, mille vältimata jätmine võib põhjustada varalist kahju, andmekadu, jõudluse vähenemist või ettearvamatuid tulemusi.
NÄPUNÄITED	Pakub meetodeid, mis aitavad lahendada probleemi või säästa aega.
MÄRKUS	Annab täiendavat teavet, rõhutab ja täiendab teksti.

Ohutusnõue

- Järgige kohalikke elektriohutuse standardeid, et tagada pinge püsivus ja vastavus seadme toiteallikale esitatud nõuetele.
- Vedage, kasutage ja hoiustage seadet ainult lubatud niiskuse ja temperatuuriga tingimustes. Teavet asjakohase töötemperatuuri ja niiskuse kohta vaadake seadme vastavast tehnilisest kirjeldusest.
- Ärge asetada seadet kohta, kus on niiske, tolmune, äärmiselt kuum või külm, esineb tugevat elektrilist kiirgust või valgustus on ebaühtlane.
- Tulekahju vältimiseks ärge paigaldage seadet soojusallika, näiteks radiaatori, kütteseadme, ahju või muu soojust tekitava seadme lähedale.
- Sisemiste osade kahjustamise vältimiseks ärge laske vedelikul seadmesse voolata.
- Seadme kukkumise vältimiseks paigaldage see rõhtsasse asendisse või püsivale alusele.
- Paigaldage seade hea õhuvahetusega kohta ja ärge tõkestage seadme tuulutust.
- Seadet ei tohi omavoliliselt lahti monteerida.
- Vältige tugevat koormamist, tugevat vibratsiooni ja märgumist veo, hoiustamise ja paigaldamise ajal. Veo ajal peab seade olema täielikult sisse pakitud.
- Vedamiseks tuleb kasutada tehase- või samaväärset pakendit.

Aku

Tühi aku mõjutab RTC talitlust, põhjustades selle lähtestamise igal sisselülitamisel. Kui aku tuleb vahetada, kuvatakse toote serveriaruandes logiteade. Lisateavet serveriaruande kohta saab toote häälestamise lehtedelt või pöördudes Imou toe poole.

HOIATUS

- Aku ebaõige vahetamine toob kaasa plahvatusohu.
- Vahetage üksnes sarnase või Imou soovitatud akuga.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt kohalikele määrustele või aku tootja juhistele.

Lietuvių

Svarbios apsaugos priemonės ir įspėjimai

Šiame skyriuje aprašytas tinkamas prietaiso / įrenginio naudojimas, pavojų bei žalos turtui prevencijos priemonės. Prieš pradėdami naudoti prietaisą / įrenginį, atidžiai perskaitykite šį dokumentą, naudodamiesi prietaisu / įrenginiu, laikykitės jame pateikiamų nurodymų ir išsaugokite šį dokumentą ateičiai.

Saugos nurodymai

Vadove gali būti pateikiami toliau pateikti, į kategorijas suskirstyti signaliniai žodžiai su apibrėžta reikšme.

Signaliniai žodžiai	Reikšmė
PAVOJUS	Nurodo didelį potencialų pavojų, kurio neišvengus gali ištikti mirtis arba galima sunkiai susižaloti.
ĮSPĖJIMAS	Nurodo vidutinį arba mažą potencialų pavojų, kurio neišvengus galima patirti nežymių arba vidutinio sunkumo sužalojimų.
DĖMESIO	Nurodo potencialią riziką, kurios neišvengus gali būti padaryta žala turtui, prarasti duomenys, pablogėti prietaiso / įrenginio eksploatacinės savybės arba galima sulaukti nenuspėjamų (nepageidautinų) veikimo rezultatų.
PATARIMAI	Pateikia būdus, skirtus padėti išspręsti problemą arba sutaupyti laiko.
PASTABA	Pateikia papildomos informacijos, skirtos pabrėžti arba papildyti dokumento tekstą.

Saugos reikalavimai

- Siekdami užtikrinti stabilią įtampą bei prietaiso / įrenginio atitiktį elektros energijos tiekimo reikalavimams, laikykitės vietos elektros saugos normų.
- Prietaisą / įrenginį gabenkite, naudokite ir laikykite leistinomis drėgmės ir temperatūros sąlygomis. Konkreti darbinė temperatūra ir drėgmė nurodyta atitinkamose prietaiso / įrenginio techninėse specifikacijose.
- Nestatykite prietaiso / įrenginio tokioje vietoje, kur yra drėgmės, dulkių, didelis karštis ar šaltis, stipri elektroninė spinduliuotė ar nestabilios (netinkamos) apšvietimo sąlygos.
- Nestatykite prietaiso / įrenginio šalia šilumos šaltinio, pvz., radiatoriaus, šildytuvo, krosnies ar kito šilumą skleidžiančio prietaiso / įrenginio, kad nekiltų gaisras.
- Saugokite prietaisą / įrenginį, kad į jį nepatektų skysčių, nes jie gali pakenkti vidiniams komponentams.
- Kad prietaisas / įrenginys nenukristų, statykite jį horizontaliai arba stabilioje vietoje.
- Prietaisą / įrenginį statykite gerai vėdinamoje vietoje ir pasirūpinkite, kad niekas neužstotų jo ventiliacijos.
- Prietaiso / įrenginio neardykite savavališkai.
- Prietaisą / įrenginį gabenant, sandėliuojant ir montuojant, reikia saugoti nuo didelio spaudimo, sutrenkimo, stiprios vibracijos ir skysčių patekimo. Prietaisą / įrenginį būtina gabenti nepažeistoje pakuotėje.
- Gabenimui naudokite gamyklinę ar ją atitinkančią pakuotę.

Baterija

Mažas baterijos įkrovos lygis paveikia RTC veikimą, dėl ko kiekvieną kartą įjungus, jį tenka nustatyti iš naujo. Prireikus bateriją pakeisti, gaminio serverio ataskaitoje pasirodys žurnalo pranešimas. Daugiau informacijos apie serverio ataskaitą pateikta gaminio sąrankos puslapiuose arba jos galima gauti susisiekus su bendrovės „Imou" klientų aptarnavimo skyriumi.

ĮSPĖJIMAS

- Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus.
- Seną bateriją pakeiskite tik identiška arba bendrovės „Imou" rekomenduojama baterija .
- Naudotas baterijas šalinkite laikydamiesi vietos reglamentų arba baterijų gamintojo nurodymų.

Latviski

Svarīgi drošības pasākumi un brīdinājumi

Šajā nodaļā ir informācija par ierīces pareizu lietošanu, bīstamības novēršanu un īpašuma bojājumu novēršanu. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet saturu, ievērojiet to un saglabājiet turpmākai uzziņai.

Drošības instrukcijas

Šajā rokasgrāmatā var būt ietverti zemāk minētie kategorizētie signālvārdi ar noteiktu nozīmi.

Signālvārdi	Nozīme
BĪSTAMĪBA	Norāda uz iespējami augstu bīstamību, kas var izraisīt nāvi vai nopietnu traumu, ja netiek novērsta.
BRĪDINĀJUMS	Norāda uz iespējami vidēju vai zemu bīstamību, kas var izraisīt nelielu vai mērenu traumu, ja netiek novērsta.
UZMANĪBU	Norāda uz iespējamu risku, kas var izraisīt īpašuma bojājumu, datu zudumu, zemāku veiktspēju vai neparedzamu rezultātu, ja netiek novērsts.
PADOMI	Sniedz informāciju par metodēm, kas palīdzēs risināt problēmas vai ietaupīt laiku.
PIEZĪME	Sniedz papildu informāciju, kas uzsver un papildina tekstu.

Drošības prasība

- Ievērojiet vietējos elektrodrošības standartus, lai nodrošinātu, ka spriegums ir stabils un atbilst ierīces barošanas avota prasībām.
- Transportējiet, lietojiet un glabājiet ierīci atļautajos mitruma un temperatūras apstākļos. Specifisko darba temperatūru un mitrumu skatiet ierīces attiecīgajās tehniskajās specifikācijās.
- Nenovietojiet ierīci vietā, kas pakļauta mitrumam, putekļiem, ārkārtējam karstumam vai aukstumam, spēcīgam elektroniskam starojumam vai nestabila apgaismojuma apstākļiem.
- Neuzstādiet ierīci tuvu siltuma avotam, piemēram, radiatoram, sildītājam, krāsnij vai citai siltumu ģenerējošai ierīcei, lai izvairītos no ugunsgrēka.
- Nepieļaujiet šķidruma nokļūšanu ierīcē, lai nesabojātu iekšējos komponentus.
- Uzstādiet ierīci horizontāli vai uz stabilas virsmas, lai izvairītos no tās krišanas.
- Uzstādiet ierīci labi vēdināmā vietā un nenobloķējiet ierīces ventilāciju.
- Neizjauciet ierīci patvaļīgi.
- Izvairieties no liela sprieguma, spēcīgām vibrācijām un izmirkšanas transportēšanas, uzglabāšanas un uzstādīšanas laikā. Transportēšanas laikā ir nepieciešama pilnīga iepakošana.
- Transportēšanai izmantojiet rūpnīcas iepakojumu vai līdzvērtīgu iepakojumu.

Akumulators

Zema akumulatora jauda ietekmē RTC darbību, kas izraisa atiestatīšanu katrā ieslēgšanas reizē. Ja nepieciešama akumulatora nomaiņa, izstrādājuma servera pārskatā parādīsies ziņojums. Lai uzzinātu vairāk par servera pārskatu, skatiet informāciju par izstrādājuma iestatīšanu vai sazinieties ar Imou atbalsta dienestu.

BRĪDINĀJUMS

- Ja akumulators tiek ievietots nepareizi, pastāv sprādziena risks.
- Nomainiet tikai ar identisku akumulatoru vai Imou ieteiktu akumulatoru.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem vai akumulatoru ražotāja norādījumiem.

Slovenščina

Pomembna varnostna navodila in opozorila

V tem poglavju je opisana vsebina, ki obsega pravilno ravnanje z napravo, preprečevanje nevarnosti in preprečevanje materialne škode. Pred uporabo naprave pozorno preberite to vsebino, jo upoštevajte med uporabo in jo dobro shranite za prihodnjo uporabo.

Varnostna navodila

V priročniku so lahko navedene naslednje kategorizirane opozorilne besede z določenim pomenom.

Opozorilne besede	Pomen
NEVARNOST	Označuje visoko potencialno nevarnost, ki bo, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.
OPOZORILO	Označuje srednjo ali nizko potencialno nevarnost, ki bo, če se ji ne izognete, povzročila lažje ali zmerne telesne poškodbe.
POZOR	Označuje možno tveganje, ki bi lahko, če mu se ne izognete, povzročilo materialno škodo, izgubo podatkov, slabše delovanje ali nepredvidljiv rezultat.
NASVET	Ponuja metode, ki vam bodo pomagale rešiti težavo ali vam prihranile čas.
OPOMBA	Ponuja dodatne informacije kot poudarek in dopolnitev besedila.

Varnostne zahteve

- Upoštevajte lokalne standarde glede električne varnosti, da zagotovite, da je napetost stabilna in v skladu z zahtevami napajanja naprave.
- Napravo prevažajte, uporabljajte in shranjujte pri dovoljeni vlažnosti in pod dovoljenimi temperaturnimi pogoji. Glejte ustrezne tehnične specifikacije naprave za specifično delovno temperaturo in vlažnost.
- Naprave ne postavljajte na mesto, izpostavljeno vlagi, prahu, ekstremno vročemu ali hladnemu, močnemu elektronskemu sevanju ali nestabilnim svetlobnim razmeram.
- Da se izognete požaru, naprave ne nameščajte v bližino vira toplote, kot so na primer radiator, grelec, peč ali druga naprava za ustvarjanje toplote.
- Preprečite iztekanje tekočine v napravo, da se izognete poškodbam notranjih sestavnih delov.
- Napravo namestite vodoravno ali jo namestite na stabilno mesto, da preprečite njen padec na tla.
- Napravo namestite na dobro zračnem mestu in ne blokirajte prezračevanja naprave.
- Naprave ne razstavljajte samovoljno.
- Med transportom, skladiščenjem in namestitvijo preprečite močan stres, močne vibracije in vlažnost. Med prevozom je potrebna celotna embalaža.
- Za prevoz uporabite tovarniško embalažo ali enakovredno embalažo.

Baterija

Nizka moč baterije vpliva na delovanje RTC-ja, zaradi česar se ob vsakem vklopu ponastavi. Ko je treba baterijo zamenjati, se v poročilu o strežniku izdelka prikaže sporočilo dnevnika. Za več informacij o poročilu strežnika si oglejte nastavitvene strani izdelka ali se obrnite na podporo Imou.

OPOZORILO

- Če baterijo nepravilno zamenjate, obstaja nevarnost eksplozije.
- Baterijo zamenjajte samo z enako baterijo ali baterijo, ki jo priporoča Imou.
- Prazne baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi ali navodili proizvajalca baterij.

Български

Важни предпазни мерки и предупреждения

Тази глава описва инструкциите за правилна експлоатация на устройството, за предотвратяване на опасностите и материалните щети. Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате устройството, спазвайте ги при използването на устройството, и ги запазете за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

Ръководството съдържа следните определени сигнални думи.

Сигнални думи	Значение
ОПАСНОСТ	Показва висока потенциална опасност, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Показва средна или ниска потенциална опасност, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леки или умерени наранявания.
ВНИМАНИЕ	Посочва потенциален риск, който, ако не бъде избегнат, може да доведе до материални щети, загуба на данни, по-ниска производителност или непредсказуем резултат.
СЪВЕТИ	Обозначава начини, които да ви помогнат да разрешите проблем или да спестите време.
ЗАБЕЛЕЖКА	Предоставя допълнителна информация като акцент и допълнение към основния текст.

Изисквания за безопасност

- Спазвайте местните стандарти за електрическа безопасност, за да осигурите стабилно напрежение, отговарящо на изискването за захранване на устройството.
- Транспортирайте, използвайте и съхранявайте устройството при указаните условия на влажност и температура. Направете справка в съответните технически спецификации на устройството за конкретната работна температура и влажност.
- Не поставяйте устройството на място, изложено на влага, прах, много висока или ниска температура, със силно електронно излъчване или на място с променливо осветление.
- Не поставяйте устройството близо до източник на топлина, като радиатор, нагревател, пещ или друго устройство за генериране на топлина, за да избегнете пожар.
- Не допускайте в устройството да попадне течност, за да не се повредят вътрешните компоненти.
- Монтирайте устройството хоризонтално или го поставете на стабилно място, за да не падне.
- Монтирайте устройството на добре проветриво място и не блокирайте вентилацията на устройството.
- Не разглобявайте устройството произволно.
- Избягвайте силно натоварване, вибрации и намокряне по време на транспортиране, съхранение и монтаж. При транспортиране следва да се опакова напълно.
- Използвайте за транспортиране фабричната опаковка или подобна.

Батерия

Ниската мощност на батерията влияе на работата на часовника в реално време (RTC), което води до нулиране при всяко включване. Когато батерията трябва да бъде сменена, в отчета на сървъра на продукта ще се покаже съобщение. За повече информация относно отчета на сървъра вижте страниците за настройка на продукта или се свържете с екипа на Dahua.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако батерията е неправилно подменена, има риск от експлозия.
- Сменяйте само със същата или батерия, препоръчана от Dahua.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните разпоредби или инструкциите на производителя на батерията.