尺寸：10x11.5cm

SOMiC

MODEL: M1
SOMIC TV Headset
User Manual

CONTENTS

English P.01 US/UK/CA
Deutsch P.03 DE
Français P.05 FR
Español P.07 ES
Lietuvos P.09 LT
日本語 P.11 JP
中文 P.13 中文

FCC Statement
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN, DE, ES Thank you for choosing SOMIC TV Headset M1.
Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Product Specifications

- Bluetooth version: V5.2
- Bluetooth frequency response: 20Hz-20KHz
- Sensitivity: 112dB±2
- Operating frequency range: 2402-2480MHZ
- Battery capacity: 500mAh
- Connective adapter size: Φ3.5mm DC 5.5V
- Charging time: about 2 hours
- Battery life: Bluetooth mode lasts about 12 hours; 2.4G mode lasts about 17 hours
- Weight (without accessories): About 125g

Product Functions

1. Perfect for watching TV, movies, and videos through wireless connection.
2. Supports simultaneous connection of 2.4G and Bluetooth.
3. Support stereo music playback, supports adjusting left and right channel volume up/down, turning off/on the microphone, and answering/changing up/reducing calls.
4. Support 2.4G and BT audio switching.
5. Support MIC and BT audio switching.
6. Support 2.4G 和 Bluetooth 双模式, 蓝牙 BT mode, and USB AUX 3 modes.
7. Features a 3.5 mm low-latency gaming function.

Product Functions

- 1 x Headset
- 1 x Type-C cable
- 1 x 2.4G wireless USB dongle
- 1 x 3.5 mm audio cable
- 1 x User manual

Headset Buttons and Interface Instructions

① Volume Adjustment Knob
In all modes, use the volume adjustment knob to control the left and right channel volumes. Small rotations are fine-tuned, while large rotations adjust volume.

② On/Off Button
Press and hold for about 2 seconds to power on the device. A voice prompt, "Power on," and a blue power light flash indicate 2.4G mode. For bluetooth connection, prompts "Connected." and the green light stays on. Disconnection prompts "disconnected."
③ Press and hold for about 5 seconds to power on the device. The voice prompt "Power on," and a slow blue light flash indicates Bluetooth mode. "Pairing." is announced. Successful pairing is indicated by "Connected." and a steady blue light. Disconnection prompts "disconnected."
④ Under normal Bluetooth operation, press and hold for 5 seconds. The voice prompt "Switched to 2.4G." indicates a switch to 2.4G mode. "Connected." confirms successful connection.
⑤ Press and hold for about 5 seconds to enter Bluetooth pairing mode. The voice prompt "Switched to Bluetooth." indicates a switch to Bluetooth mode. "Pairing." is announced. Successful pairing is indicated by "Connected." and a steady blue light. Disconnection prompts "disconnected."
⑥ Under normal 2.4G operation, press and hold for 5 seconds. The voice prompt "Switched to USB AUX." indicates a switch to USB AUX mode. "Connected." confirms successful connection.

⑦ Microphone On/Off
Short press to turn the microphone on/off. The voice prompt "Microphone on" or "Microphone off" confirms the action.

⑧ Mode Button
① On the first startup, the headset defaults to 2.4G mode. Subsequent startups remember the mode before the last shutdown.
② 2.4G Mode: Press and hold for 5 seconds to switch to Bluetooth mode with a voice prompt.
③ Bluetooth mode, press and hold for 5 seconds to switch to 2.4G mode with a voice prompt. Short press to pause.
④ Press and hold for 5 seconds during powered-on, reset pairs to factory defaults.

Note:
1. Switching between 2.4G Bluetooth mode in multi-device pairing: a Bluetooth call, making a call, or call ends.
2. Due to electronic circuit design reasons, the 3.5mm line-in and adapter cable (non-split two-ear) Audio+Microphone have a microphone prompt issue, but there is no actual microphone functionality.

⑨ 3.5mm Line-in Function
Plug the 3.5mm audio cable into the headset left trigger or controller thickness. Tune the volume knob to adjust the volume. Press the mode button to switch to 3.5mm line-in mode. Use the other unplugging, press the power button again to turn on the device.

⑩ Type-C Charging Interface
① When using an adapter for charging, the adapter specification is DC5V.
② Use the Type-C cable to charge the headset. The charging time is about 2 hours.
③ The red light remains on during charging and turns off when fully charged.

2.4G Wireless Transmitter Button and Interface Instructions

① Type-C Power & Audio In Transmitter
1) Use the Type-C cable to insert into the transmitter and connect the other end to a DC5V power adapter for charging. The transmitter's red light stays on during charging and turns off when fully charged. Full charge duration is approximately 2 hours.
2) The transmitter defaults to line-in mode. Use the 3.5mm line-in and adapter cable (non-split two-ear) Audio+Microphone to connect to the transmitter and the headset. Tune the volume knob to adjust the volume. Press the mode button to switch to USB mode. Use the other unplugging, press the power button again to turn on the device.

② 3.5mm Line-in Function
Plug the 3.5mm audio cable into the transmitter and connect the other end to a SCDV controller. Press the mode button to switch to 3.5mm line-in mode. Use the other unplugging, press the power button again to turn on the device.

③ Type-C Charging Interface
1) When using an adapter for charging, the adapter specification is DC5V.
2) Use the Type-C cable to charge the headset. The charging time is about 2 hours.
3) The red light remains on during charging and turns off when fully charged.

④ Indicator Light
The red, green, and blue indicator lights display different colors to different states.

⑤ Microphone Mute
There is a silver microphone that controls and is illuminated in red. All modes.

Headset-Tasten und Schnittstellenanweisungen

① Lautstärkeregler
In allen Modi kann die Lautstärke des linken und rechten Kanals einzeln eingestellt werden. Kleine Drehungen zum Feinabstimmen, große Drehungen zum Einstellen der Lautstärke.

② Ein-/Ausknopf
Halten Sie den Knopf etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Eine Sprachansage „Power on" und ein blaues Licht, das langsam blinkt, zeigen den 2,4G-Modus an. Bei Bluetooth-Verbindung ertönt die Ansage „Verbunden", und das blaue Licht leuchtet konstant. Bei der Trennung ertönt die Ansage „Getrennt".
③ Halten Sie den Knopf etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Eine Sprachansage „Power on" und ein langsam blinkendes blaues Licht zeigen den Bluetooth-Modus an. Es ertönt die Ansage „Pairing". Erfolgreiche Kopplung wird durch „Connected" und ein stetiges blaues Licht angezeigt. Bei der Trennung ertönt die Ansage „Disconnected".
④ Halten Sie im normalen 2,4G-Betrieb den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt. Eine Sprachansage „Switched to 2.4G." bestätigt den Wechsel in den 2,4G-Modus. „Connected." bestätigt die erfolgreiche Verbindung.
⑤ Halten Sie den Knopf etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen. Eine Sprachansage „Switched to Bluetooth." bestätigt den Wechsel in den Bluetooth-Modus. „Pairing." ertönt. Erfolgreiche Kopplung wird durch „Connected." und ein stetiges blaues Licht angezeigt. Bei der Trennung ertönt die Ansage „Disconnected".
⑥ Halten Sie im normalen 2,4G-Betrieb den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt. Eine Sprachansage „Switched to USB AUX." bestätigt den Wechsel in den USB-AUX-Modus. „Connected." bestätigt die erfolgreiche Verbindung.

⑦ Mikrofon An/Aus
Kurz drücken, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Eine Sprachansage „Microphone on" oder „Microphone off" bestätigt die Aktion.

⑧ Modustaste
① Beim ersten Einschalten ist der Kopfhörer standardmäßig im 2,4G-Modus. Beim nächsten Einschalten wird der zuletzt verwendete Modus vor dem Ausschalten wiederhergestellt.
② 2,4G-Modus: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Eine Sprachansage „Switched to Bluetooth." bestätigt den Wechsel in den Bluetooth-Modus.
③ Bluetooth-Modus: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den 2,4G-Modus zu wechseln. Eine Sprachansage „Switched to 2.4G." bestätigt den Wechsel in den 2,4G-Modus. Kurzes Drücken pausiert.
④ Halten Sie im eingeschalteten Zustand 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Geräte zurückzusetzen.

⑨ 3,5-mm-Audio-Funktion
Stecken Sie das 3,5-mm-Audiokabel in den Kopfhörer-Controller oder die Kopfhörerdicke. Drehen Sie am Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Modustaste, um in den 3,5-mm-Audiomodus zu wechseln. Ziehen Sie das Kabel zum Ausschalten heraus.

⑩ Type-C-Ladefunktion
① Verwenden Sie zum Laden ein Type-C-Kabel und einen Adapter mit 5 V Gleichstrom. Die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden.
② Die rote Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

2.4G Wireless Sender/Empfänger und Interface Anleitung

① Type-C-Stromversorgung und Audio-Eingang des Senders
1) Verbinden Sie das Type-C-Kabel mit dem Sender und schließen Sie das andere Ende mit einem 5V-Netzteil zum Laden an. Die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden. Die rote Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.
2) Der Sender ist standardmäßig im Line-In-Modus. Verbinden Sie das 3,5-mm-Audiokabel für die Stromversorgung des Audio-Mikrofons mit dem Sender und dem Kopfhörer. Drehen Sie am Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Modustaste, um in den USB-Modus zu wechseln. Ziehen Sie zum Ausschalten das Kabel heraus.

② 3,5-mm-Audio-Schnittstelle
Verbinden Sie das 3,5-mm-Audiokabel mit der Kopfhörer-Controller-Schnittstelle oder der Kopfhörerdicke. Drehen Sie am Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Modustaste, um in den 3,5-mm-Audiomodus zu wechseln. Ziehen Sie zum Ausschalten das Kabel heraus.

③ Type-C-Schnittstelle
Verbinden Sie das Type-C-Kabel mit dem Sender und dem Kopfhörer, um Audio- und Mikrofonsignale zu übertragen.

④ Anzeige
Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

⑤ Modustaste
① Beim ersten Einschalten ist der Kopfhörer standardmäßig im 2,4G-Modus. Beim nächsten Einschalten wird der zuletzt verwendete Modus vor dem Ausschalten wiederhergestellt.
② 2,4G-Modus: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Eine Sprachansage „Switched to Bluetooth." bestätigt den Wechsel in den Bluetooth-Modus.
③ Bluetooth-Modus: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den 2,4G-Modus zu wechseln. Eine Sprachansage „Switched to 2.4G." bestätigt den Wechsel in den 2,4G-Modus. Kurzes Drücken pausiert.
④ Halten Sie im eingeschalteten Zustand 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Geräte zurückzusetzen.

⑥ Mikrofon An/Aus
Ein- oder ausschalten des Mikrofons. Eine Sprachansage „Microphone on" oder „Microphone off" bestätigt die Aktion.

⑦ Lautstärkeregler
Lautstärke in allen Modi einstellen. Kleine Drehungen zum Feinabstimmen, große Drehungen zum Einstellen der Lautstärke.

Instrucciones de botones e interfaz del Auricular

① Botón de ajuste de volumen
En todos los modos, ajuste el volumen con la perilla de volumen para controlar los volúmenes de los canales izquierdo y derecho. Giros pequeños: ajustes finos. Giros grandes: ajustes rápidos.

② Botón de Encendido/Apagado
Mantenga pulsado durante aproximadamente 2 segundos para encender el dispositivo. Se escuchará una indicación de voz "Encendido", un parpadeo lento en azul y un indicador de modo 2,4G. La conexión se anunciará como "Conectado", y la luz verde se permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
③ Mantén pulsado durante aproximadamente 5 segundos para encender el dispositivo. La indicación de voz "Encendido", un parpadeo lento en azul y el modo Bluetooth. Se anuncia "Emparejamiento". La conexión exitosa "Conectado" y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "Desconectado".
④ En el modo 2,4G normal, mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para apagar. La indicación de voz "Cambiado a 2,4G." confirma el cambio al modo 2,4G. "Conectado" confirma la conexión exitosa.
⑤ Mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. Se anuncia "Cambiado a Bluetooth." para cambiar al modo Bluetooth. "Emparejando." se anuncia. Una conexión exitosa se indica con "Conectado" y una luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "Desconectado".
⑥ En el modo 2,4G normal, mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para apagar. La indicación de voz "Cambiado a USB AUX." confirma el cambio al modo USB AUX. "Conectado" confirma la conexión exitosa.

⑦ Botón de silenciar el micrófono
Presione el botón para silenciar o activar el micrófono. Una luz roja indica que el micrófono está silenciado. La indicación de voz "Micrófono apagado" o "Micrófono encendido" confirma la acción.

⑧ Botón de ajuste de volumen
Ajuste el volumen del canal izquierdo y derecho en todos los modos. Giros pequeños: ajustes finos. Giros grandes: ajustes rápidos.

Instrucciones para botones y interfaz del Transmisor Auricular 2.4G

① Interfaz de alimentación Type-C para el transmisor
1) Utilice el cable Type-C para conectarse al transmisor y conectar el otro extremo a un adaptador de corriente DC 5 V a un puerto. Luz roja encendida durante la carga. Se apaga cuando está completamente cargado. La duración de la carga completa es de aproximadamente 2 horas.
2) El transmisor se establece por defecto en el modo de audio de entrada de línea. Use el cable de audio de entrada de línea de 3,5 mm y el cable adaptador (sin dividir, dos auriculares) Audio + Micrófono para conectarse al transmisor y al auricular. Gire la perilla de volumen para ajustar el volumen. Presione el botón de modo para cambiar al modo USB. Use el otro desenchufado, presione nuevamente el botón de encendido para encender el dispositivo.

② Interfaz de salida de 3,5 mm
Conecte el cable de audio de 3,5 mm a la ranura del gatillo izquierdo del auricular o el grosor del controlador. Gire la perilla de volumen para ajustar el volumen. Presione el botón de modo para cambiar al modo de entrada de línea de 3,5 mm. Use el otro desenchufado, presione nuevamente el botón de encendido para encender el dispositivo.

③ Interfaz de carga Type-C
1) Cuando se usa un adaptador para cargar, la especificación del adaptador es CC 5V.
2) Para cargar el auricular, use el cable Type-C.
3) La luz roja permanece encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.

④ Luz indicadora
La luz roja indica que el micrófono está silenciado.

⑤ Luz indicadora
Las luces indicadoras rojo, verde y azul muestran colores diferentes para estados diferentes.

⑥ Interfaz de carga Type-C
Para cargar el auricular, use el cable Type-C.

⑦ Botón de ajuste de volumen
Ajuste el volumen del canal izquierdo y derecho en todos los modos. Giros pequeños: ajustes finos. Giros grandes: ajustes rápidos.

⑧ Botón de modo
① Por primera vez encendido, el auricular se establece por defecto en el modo 2,4 G. Los encendidos posteriores recuerdan el modo antes del apagado.
② En modo 2,4G, mantenga pulsado durante 5 segundos para cambiar al modo Bluetooth con una indicación de voz para "Bluetooth".
③ En modo Bluetooth, presione y mantenga pulsado durante 5 segundos para cambiar al modo 2,4G con una indicación de voz para "2,4G".
④ En modo 2,4G en el auricular, presione y mantenga pulsado durante 5 segundos para cambiar al modo USB con una indicación de voz para "USB".
⑤ Mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para encender el dispositivo. La indicación de voz "Encendido", un parpadeo lento en azul y el modo Bluetooth. Se anuncia "Emparejando". La conexión exitosa "Conectado", y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
⑥ En el modo 2,4G normal, mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para apagar. La indicación de voz "Cambiado a 2,4G." confirma el cambio al modo 2,4G. "Conectado" confirma la conexión exitosa.
⑦ Mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. Se anuncia "Cambiado a Bluetooth." para cambiar al modo Bluetooth. "Emparejando." se anuncia. Una conexión exitosa se indica con "Conectado", y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
⑧ En el modo 2,4G normal, mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para apagar. La indicación de voz "Cambiado a USB." confirma el cambio al modo USB. "Conectado" confirma la conexión exitosa.

Nota:
La interfaz Type-C del transmisor puede proporcionar energía al transmisor y admite la transmisión de datos de audio.

Botón de modo
Cambie el cable de audio de 3,2 mm en la interfaz de transmisor y el cable adaptador Type-C divisible en dos en la interfaz de transmisor. Presione el botón de modo para conectar el transmisor al modo USB, y luego vaya al transmisor. Vaya a la interfaz de transmisor y presione el botón de modo entrelazado durante 5 segundos para encender el dispositivo.

Instrucciones para botones y interfaz del Auricular

① Botón de ajuste de volumen
Ajuste el volumen del canal izquierdo y derecho en todos los modos. Giros pequeños: ajustes finos. Giros grandes: ajustes rápidos.

② Botón de Encendido/Apagado
Mantenga pulsado durante aproximadamente 2 segundos para encender el dispositivo. Se escuchará una indicación de voz "Encendido", un parpadeo lento en azul y un indicador de modo 2,4G. La conexión se anunciará como "Conectado", y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
③ Mantén pulsado durante aproximadamente 5 segundos para encender el dispositivo. La indicación de voz "Encendido", un parpadeo lento en azul y el modo Bluetooth. Se anuncia "Emparejamiento". La conexión exitosa "Conectado" y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
④ En el modo 2,4G normal, mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para apagar. La indicación de voz "Cambiado a 2,4G." confirma el cambio al modo 2,4G. "Conectado" confirma la conexión exitosa.
⑤ Mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. Se anuncia "Cambiado a Bluetooth." para cambiar al modo Bluetooth. "Emparejando." se anuncia. Una conexión exitosa se indica con "Conectado", y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
⑥ En el modo 2,4G normal, mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para apagar. La indicación de voz "Cambiado a USB." confirma el cambio al modo USB. "Conectado" confirma la conexión exitosa.

⑦ Botón de silenciar el micrófono
Presione el botón para silenciar o activar el micrófono. La indicación de voz "Micrófono apagado" o "Micrófono encendido" confirma la acción.

⑧ Botón de ajuste de volumen
Ajuste el volumen del canal izquierdo y derecho en todos los modos. Giros pequeños: ajustes finos. Giros grandes: ajustes rápidos.

Instrucciones de botones e interfaz del Auricular

① Botón de ajuste de volumen
Ajuste el volumen del canal izquierdo y derecho en todos los modos. Giros pequeños: ajustes finos. Giros grandes: ajustes rápidos.

② Botón de Encendido/Apagado
Mantenga pulsado durante aproximadamente 2 segundos para encender el dispositivo. Se escuchará una indicación de voz "Encendido", un parpadeo lento en azul y un indicador de modo 2,4G. La conexión se anunciará como "Conectado", y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
③ Mantén pulsado durante aproximadamente 5 segundos para encender el dispositivo. La indicación de voz "Encendido", un parpadeo lento en azul y el modo Bluetooth. Se anuncia "Emparejamiento". La conexión exitosa "Conectado" y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
④ En el modo 2,4G normal, mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para apagar. La indicación de voz "Cambiado a 2,4G." confirma el cambio al modo 2,4G. "Conectado" confirma la conexión exitosa.
⑤ Mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. Se anuncia "Cambiado a Bluetooth." para cambiar al modo Bluetooth. "Emparejando." se anuncia. Una conexión exitosa se indica con "Conectado", y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
⑥ En el modo 2,4G normal, mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para apagar. La indicación de voz "Cambiado a USB." confirma el cambio al modo USB. "Conectado" confirma la conexión exitosa.

⑦ Botón de silenciar el micrófono
Presione el botón para silenciar o activar el micrófono. La indicación de voz "Micrófono apagado" o "Micrófono encendido" confirma la acción.

⑧ Botón de ajuste de volumen
Ajuste el volumen del canal izquierdo y derecho en todos los modos. Giros pequeños: ajustes finos. Giros grandes: ajustes rápidos.

Specifiche prodotto

- Versione Bluetooth: V5.2
- Risposta in frequenza Bluetooth: 20Hz-20KHz
- Sensibilità: 112dB±2
- Gamma di frequenza operativa: 2402-2480MHZ
- Capacità della batteria: 500mAh
- Dimensioni dell'adattatore di connessione: DC 5.5V
- Tempo di ricarica: circa 2 ore
- Durata della batteria: la modalità Bluetooth dura circa 12 ore; la modalità 2.4G dura circa 17 ore
- Peso (senza accessori): Circa 125g

Funzioni del prodotto

1. Perfetto per la visione di televisione, film e video tramite connessione wireless.
2. Supporta la connessione simultanea di 2.4G e Bluetooth.
3. Supporta la riproduzione di musica stereo, regolazione del volume del canale sinistro e destro, attivazione/disattivazione del microfono, e risposta/riduzione/aumento delle chiamate.
4. Supporta la commutazione audio 2.4G e BT.
5. Supporta la commutazione tra MIC e BT.
6. Compatibile con tre modalità di 2.4G, BT e USB AUX.
7. Dispone di una funzione di gioco a bassa latenza da 3,5 mm.

Contenuto della confezione

- 1 x cuffia
- 1 x cavo Type-C
- 1 x dongle USB wireless 2.4G
- 1 x cavo audio da 3,5 mm
- 1 x manuale d'uso

Istruzioni sui pulsanti delle cuffie e sull'interfaccia

① Regolazione del volume
La rotella di modalità può le impostate al regolazione del volume per controllare il volume dei canali destro e sinistro in tutte le modalità. Piccole rotazioni ricevono regolazioni sottili, mentre le rotazioni ampie regolano il volume.

② Pulsante di accensione/spegnimento
Tenere premuto per circa 2 secondi per accendere il dispositivo. Si annuncia: vocale "Accensione" e la luce lampeggiante blu lenta indica la modalità Bluetooth. Si annuncia "Connesso" e la luce lampeggiante blu lenta. Durante la disconnessione indica "Disconnesso".
③ Tenere premuto per circa 5 secondi per accendere il dispositivo. Si annuncia: vocale "Accensione" e la luce lampeggiante blu lenta indica la modalità Bluetooth. Si annuncia "Accoppiamento" in corso. Il successo è indicato da "Connesso" e la luce blu costante. Durante la disconnessione indica "Disconnesso".
④ Durante il normale funzionamento a 2,4 GHz, premere per circa 5 secondi. Il messaggio vocale "Passato a 2,4G." indica il passaggio alla modalità 2,4 GHz. "Connesso" è la conferma della connessione riuscita.
⑤ Premere per circa 5 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth. Il messaggio vocale "Passato a Bluetooth." indica il passaggio alla modalità Bluetooth. "Accoppiamento." è annunciato. Il successo è indicato da "Connesso." e una luce blu costante. La disconnessione indica "Disconnesso".
⑥ Durante il normale funzionamento a 2,4 GHz, premere per circa 5 secondi. Il messaggio vocale "Passato a USB AUX." indica il passaggio alla modalità USB AUX. "Connesso." conferma la connessione riuscita.

⑦ Pulsante di accensione/spegnimento del microfono
Premere per accendere o spegnere il microfono. Il messaggio vocale "Microfono acceso" o "Microfono spento" conferma l'azione.

⑧ Pulsante di regolazione del volume
Regolare il volume dei canali destro e sinistro in tutte le modalità. Piccole rotazioni per la regolazione fine, rotazioni ampie per regolare il volume.

Istruzioni per la ricarica

① Ricarica con adattatore
Quando si utilizza un adattatore per la ricarica, le specifiche dell'adattatore sono CC 5V.

② Ricarica del cavo
Utilizzare il cavo Type-C per ricaricare la cuffia. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.

③ Indicatore di ricarica
La luce rossa rimane accesa durante la ricarica e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Instrucciones de botones e interfaz del Auricular

① Botón de ajuste de volumen
Ajuste el volumen del canal izquierdo y derecho en todos los modos. Giros pequeños: ajustes finos. Giros grandes: ajustes rápidos.

② Botón de Encendido/Apagado
Mantenga pulsado durante aproximadamente 2 segundos para encender el dispositivo. Se escuchará una indicación de voz "Encendido", un parpadeo lento en azul y un indicador de modo 2,4G. La conexión se anunciará como "Conectado", y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
③ Mantén pulsado durante aproximadamente 5 segundos para encender el dispositivo. La indicación de voz "Encendido", un parpadeo lento en azul y el modo Bluetooth. Se anuncia "Emparejamiento". La conexión exitosa "Conectado" y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
④ En el modo 2,4G normal, mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para apagar. La indicación de voz "Cambiado a 2,4G." confirma el cambio al modo 2,4G. "Conectado" confirma la conexión exitosa.
⑤ Mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. Se anuncia "Cambiado a Bluetooth." para cambiar al modo Bluetooth. "Emparejando." se anuncia. Una conexión exitosa se indica con "Conectado", y la luz verde permanecerá encendida. Desconectado: "desconectado".
⑥ En el modo 2,4G normal, mantenga pulsado durante aproximadamente 5 segundos para apagar. La indicación de voz "Cambiado a USB." confirma el cambio al modo USB. "Conectado" confirma la conexión exitosa.

⑦ Botón de silenciar el micrófono
Presione el botón para silenciar o activar el micrófono. La indicación de voz "Micrófono apagado" o "Micrófono encendido" confirma la acción.

⑧ Botón de ajuste de volumen
Ajuste el volumen del canal izquierdo y derecho en todos los modos. Giros pequeños: ajustes finos. Giros grandes: ajustes rápidos.

Specifiche del prodotto

- Versione Bluetooth: V5.2
- Risposta in frequenza Bluetooth: 20Hz-20KHz
- Potenza di trasmissione: CLASSE 2
- Frequenza operativa: 2402-2480MHZ
- Modello di frequenza operativa: FHSS+BPSK/QPSK
- Capacità della batteria: 500mAh
- Dimensioni dell'adattatore di connessione: DC 5.5V
- Tempo di ricarica: circa 2 ore
- Durata della batteria: la modalità Bluetooth dura circa 12 ore; ancora la modalità 2.4G circa 17 ore
- Peso (senza accessori): Ca. 125g

Funzionalità prodotto

1. Perfetto per la visione di televisione, film e video attraverso la connessione wireless.
2. Supporta la connessione simultanea di 2.4G e Bluetooth.
3. Possibilità di riprodurre contemporaneamente musica in stereo, regolare il volume dei canali destro e sinistro su giù, spegnere/accendere il microfono e rispondere/aggiungere/ridurre le chiamate.
4. Supporta la commutazione audio tra BT, MIC, USB e AUX.
5. Supporta la commutazione audio tra MIC e USB.
6. Supporta la tecnologia wireless 2.4G e Bluetooth, modalità BT, modalità USB AUX.
7. Dispone di una funzione di gioco a bassa latenza da 3,5 mm.

Confezione

- 1 x auricolare
- 1 x cavo Type-C
- 1 x ricevitore wireless (uno dietro in due)
- 1 x trasmettitore wireless 2,4G
- 1 x cavo audio da 3,5 mm
- 1 x manuale per l'utente

Istruzioni sui pulsanti delle cuffie e sull'interfaccia

① Regolazione del volume
La rotella di modalità può le impostate al regolazione del volume per controllare il volume dei canali destro e sinistro in tutte le modalità. Piccole rotazioni ricevono regolazioni sottili, mentre le rotazioni ampie regolano il volume.

② Pulsante di accensione/spegnimento
Tenere premuto per circa 2 secondi per accendere il dispositivo. Si annuncia: vocale "Accensione" e la luce lampeggiante blu lenta indica la modalità Bluetooth. Si annuncia "Connesso" e la luce lampeggiante blu lenta. Durante la disconnessione indica "Disconnesso".
③ Tenere premuto per circa 5 secondi per accendere il dispositivo. Si annuncia: vocale "Accensione" e la luce lampeggiante blu lenta indica la modalità Bluetooth. Si annuncia "Accoppiamento" in corso. Il successo è indicato da "Connesso" e la luce blu costante. La disconnessione indica "Disconnesso".
④ Durante il normale funzionamento a 2,4 GHz, premere per circa 5 secondi. Il messaggio vocale "Passato a 2,4G." indica il passaggio alla modalità 2,4 GHz. "Connesso" è la conferma della connessione riuscita.
⑤ Premere per circa 5 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth. Il messaggio vocale "Passato a Bluetooth." indica il passaggio alla modalità Bluetooth. "Accoppiamento." è annunciato. Il successo è indicato da "Connesso." e una luce blu costante. La disconnessione indica "Disconnesso".
⑥ Durante il normale funzionamento a 2,4 GHz, premere per circa 5 secondi. Il messaggio vocale "Passato a USB AUX." indica il passaggio alla modalità USB AUX. "Connesso." conferma la connessione riuscita.

⑦ Pulsante di accensione/spegnimento del microfono
Premere per accendere o spegnere il microfono. Il messaggio vocale "Microfono acceso" o "Microfono spento" conferma l'azione.

⑧ Pulsante di regolazione del volume
Regolare il volume dei canali destro e sinistro in tutte le modalità. Piccole rotazioni per la regolazione fine, rotazioni ampie per regolare il volume.

接続仕様

- Bluetooth バージョン：V5.2
- Bluetooth 周波数応答：20Hz-20KHz
- 感度：112dB±2
- 作動周波数：2402-2480MHZ
- バッテリー容量：500mAh
- 接続アダプター：DC 5.5V
- 充電時間：約2時間
- バッテリー寿命：Bluetooth モードは約12時間、2.4G モードは約17時間再生
- 重量（アクセサリー含む）：約125g

製品機能

1. ワイヤレス接続によるテレビ、映画、ビデオ視聴に最適です。2.4G と Bluetooth のデュアル接続をサポートします。
2. ステレオ音楽の再生をサポートし、左右のチャンネル音量の上げ下げ、マイクのオン/オフ、着信の応答/拒否/音量調整をサポートします。
3. MIC と BT、AUX の切り替えをサポートします。
4. MIC と BT の切り替えをサポートします。
5. 2.4G および Bluetooth デュアルモード、BT モード、USB AUX 3 モードをサポートします。
6. 3.5mm ラインイン低遅延ゲーム機能を搭載しています。

パッケージの内容

- 1 x ヘッドセット
- 1 x Type-C ケーブル
- 1 x 2.4G ワイヤレス USB ドングル
- 1 x 3.5mm オーディオケーブル
- 1 x ユーザーマニュアル

ヘッドセットボタンインターフェースの説明

① 音量調整ノブ
すべてのモードで、音量調整ノブを使用して左右のチャンネルの音量を個別に調整します。小さな回転で微調整、大きな回転で音量を調整します。

② パワーボタン
① 長押し約2秒、電源をオンにします。青色インジケーターが点滅し、「パワーオン」と音声プロンプトが流れます。2.4G モードを示します。Bluetooth 接続の場合、「接続済み」と音声プロンプトが流れ、緑色インジケーターが点灯します。「切断されました」と音声プロンプトが流れます。
③ 長押し約5秒、電源をオンにします。青色インジケーターがゆっくり点滅し、「パワーオン」と音声プロンプトが流れます。Bluetooth モードを示します。「ペアリング」と音声プロンプトが流れます。ペアリングが成功すると「接続済み」と音声プロンプトが流れ