AB18

/ 用户手册 /

品存耳机播放器

运行状态	LED指示灯说明
配对状态	红蓝灯交替闪
电源开启	蓝灯长亮，播放蓝灯慢闪;
待机模式/TF卡模式待机	蓝灯/绿灯长亮
TF卡播放	绿灯慢闪
充电灯	充电红灯亮，充满红灯灭

基本按键操作

开启电源

拨动开关拨到开机位置，蓝灯长亮2秒后耳机开机。

关闭电源

拨动开关拨到关机位置，红灯长亮2秒后耳机关机。

蓝牙连接

开机后耳机进入配对状态，搜索蓝牙设备并配对。蓝牙断开时耳机会自动进入配对状态，可以和另外蓝牙设备配对连接。

音量调节

短按 ▪▪ 键和 ▬ 键，可调节音量大小。

歌曲选择

短按 ▶▶ 键，跳到下一曲播放;

短按 ◀◀ 键，跳到上一曲播放。

播放/暂停/打接电话

音乐播放时短按触摸键，音乐暂停;

音乐暂停时短按触摸键，音乐播放;

有来电时短按触摸键，接听电话;

在通话中短按触摸键，挂断当前通话;

有来电时长按触摸键，拒绝接听。

耳机开机模式

拨动开关拨到开机位置，耳机开机，红蓝灯交替闪，耳机进入配对模式。

蓝牙配对

拨动开关拨到开机位置，耳机开机后，进入蓝牙配对模式，LED灯红蓝交替闪。打开手机蓝牙功能，并搜索蓝牙设备名AB18,点击设备名进行连接。连接成功后蓝灯长亮，音乐播放时蓝灯慢闪。

外观线框图



TF卡播放

*关机时插入TF卡时，开机会进入蓝牙模式。同时短按上一曲和下一曲转到TF卡播放模式。

*开机时插入TF卡，会自动转入TF卡播放模式，同时短按上一曲和下一曲切换回蓝牙模式。

恢复出厂设置

在蓝牙连接状态，长按音量+和音量减6秒，红灯快速闪3次后红蓝交替闪，表示恢复出厂设置完成。恢复后音量默认为14/16级，不会自动回连以前连接过的手机。

注: 以前连接过的手机需要取消配对后再次连接。

自动关机及超距离回连

*当蓝牙耳机未连接蓝牙或是手机主动断开蓝牙连接时，耳机5分钟后会自动关机。关机后不会在耗电功率。

*当蓝牙连接后，蓝牙耳机和手机超出蓝牙有效距离后，耳机会提示断开连接，在5分钟内回到蓝牙有效距离内会自动连接，超过5分钟后耳机会自己关机。

中英文语音切换

在配对状态下，双击音量加，会切换为中文语音提示。再次双击会在英文语音提示和中文语音提示之间切换。

Line-in模式

*开机状态下: 插入音频线，耳机不能开机，只能听音频线的音乐。

*关机状态下: 音频线插入时耳机不能开机，只能听音频线的音乐。

注: 如果要听蓝牙或TF卡内歌曲需要拔下音频线后开机使用。

充电模式

新的耳机有电量支持数次使用，当电池电量低时，请使用USB充电线充电3小时左右，在充电过程中耳机会自动关机。充电时红色LED灯长亮，充满红灯灭。

电池容量状态

耳机连接IOS设备时，在屏幕右上角显示目前耳机电池状态。

参数配件	
蓝牙配置	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
接受距离	8 ~ 10米
喇叭阻抗	32Ω ± 15%
喇叭灵敏度	108 ± 3dB at 1K HZ
频响范围	20 HZ ~ 20K HZ

包装配件	
1、蓝牙耳机	4、音频线
2、用户手册	5、保修卡
3、充电线	6、合格证

充电电压: 5V	工作电压: 3.0 ~ 4.2V
充电电流: 1A	工作电流: 30 ~ 35mA

温馨提示

1、使用5V 1A 充电器对耳机充电。使用电压过高的充电设备对耳机充电可能会损坏

2、当耳机超过3个月未使用时，需要给耳机充电后再使用。

3、长期不使用时，建议每3个月为耳机充一次电，能更有效的保护电池的使用。

注意事项

*请勿将耳机放置在高温环境，包括太阳直射。

*请勿将耳机放置在靠近火源或其他过热环境下。

*请勿将耳机放置于潮湿或淹没在液体中，保持耳机干爽。

*除了所提供的充电线以外，请勿试图用其他的方法为耳机充电。

*请勿将耳机拆开，禁止企图修理，改造耳机的任何行为。

*请注意过度跌落、撞击、擦伤或其他影响耳机功能的行为，如果有任何损坏，如凹陷，穿刺，撕裂变形或腐蚀等，请立即停止使用该耳机设备，并联系所购买的商家或通过保修卡上的联系方式与我们联系。

*如果耳机产生异常气味，高于正常温度，颜色或形状出现异常变化，请立即停止该耳机的使用，并联系所购买的商家或通过保修卡上的联系方式与我们联系。

⚠ 警 告

*如果电池更换不当会有爆炸危险。只能用同类型或等效类型的电池来更换。电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

*设备不应遭受水滴或水溅，设备不应放置在诸如花瓶或者相似装满液体的物体。

*本产品不属于儿童玩具，14岁以下儿童需家长陪伴使用。

*长时间高音量使用耳机，可能会对您的听力造成损伤

符合FCC法规

此设备符合FCC规则的第15部分。操作必须符合以下两个条件：（1）此设备不会造成有害干扰，并且（2）此设备必须接受收到的任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰

未经负责合规方明确批准的更改或修改可能会使用户丧失操作设备的权限。

本设备经测试证明符合FCC规则第15部分中关于B类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。本设备会产生，使用并辐射射频能量。如果未按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过打开和关闭设备来确定），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

– 重新调整或放置接收天线。

– 增加设备和接收器之间的距离。

–将设备连接到与接收器不同电路的插座上。

–向经销商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

本设备符合针对不受控制的环境规定的FCC辐射暴露限制。该发射器不得与其他任何天线或发射器放在一起放置或一起使用。

AB18

/ User Manual /

Running Status	LED Indicator Description
Pairing	Red and Blue LED twinkle alternately
Turn On	LED light in solid blue, blue LED flash slowly when in music playing
Standby Mode/ TF Card Mode	LED light in solid blue/green
TF Card Music Play	Green LED flash slowly
Charging	LED light in red while charging, LED light goes off while full charged

Operation Guidance

Turn On

Toggle switch to turn on position, blue LED will be on for 2 seconds and then headphone turn on.

Turn Off

Toggle switch to turn off position, red LED will be on for 2 seconds and then headphone turn off.

Bluetooth Connection (1)

After turn on, the headphone enters pairing mode. Just search for "AB18" on your device and click to connect.

Bluetooth Connection (2)

When headphone's Bluetooth is disconnected, it will automatically enter pairing mode (waiting for another Bluetooth device).

Volume Adjustment

Short press ▪▪ or ▬ to adjust volume.

Music Selection

Next Track: Short press ▶▶

Previous Track: Short press ◀◀

Play/Pause/Answer the Phone

Music Play/Pause: Short press touchkey

Answer the Phone: Short press touchkey

Hang Up: Short press touchkey when you want to finish a phone call

Refuse to Answer: Long press touchkey

Headphone Turn On Mode

Toggle switch to "On" position and the LED will flash "red" and "blue" alternatively. Headphone is ready for "Bluetooth pairing".

Bluetooth Pairing

Toggle switch to "On" position and headphone will turn on to enter pairing mode (the LED will start blinking "red" and "blue" alternatively. Turn on "Bluetooth" on your device and search for "AB18" to connect. The headphone LED light will turn solid "blue" when connected successfully. The blue LED will flash slowly when playing music.

Outline Wireframe Map



TF Card Music Play

1. Inserting a TF card in turn off status, the headphone will enter Bluetooth mode when turn on. Short press previous track and next track button simultaneously can switch to TF mode.

2. Inserting a TF card in turn on status, the headphone will enter TF mode automatically. Short press previous track and next track button simultaneously can switch to Bluetooth mode.

Auto off and Long-distance Reconnect

When Bluetooth headphone in disconnecting, it will auto off after 5 mins for avoiding energy cost.

The headphone will hint disconnected when out of the effective range. And when back to within range, it will auto connect your phone. (Disconnected for over 5mins will auto off)

Factory Reset

When Bluetooth in connecting, long press "Vol +" and "Vol –" for 6 seconds, red LED quickly flashes 3 times, and then red and blue LED twinkle alternately, it indicates the factory reset. After reset, the volume defaults to grade 14/16, and won't automatically reconnect to the previously connected phone.

NOTE: It needs to delete the B8 on your phone Bluetooth list and connect again for the previously connected phone.

Language Switch

Double click "Vol +" in pairing status for language switching.

Line-in Mode

Turn on Status: Plug in the audio cable, the headphone can't be turned on, can only listen to the music with the audio cable.

Turn off Status: Plug in the audio cable, the headphone can't be turned on, can only listen to the music with the audio cable.

NOTE: If you want to listen to the songs in the Bluetooth or TF card, you need to unplug the audio cable and turn on headphone to use.

Charging Mode

New headphones with power and support to use several times. When the battery is low, please charge it for around 3 hours with USB charging cable. The headphone will automatically shut off during charging. LED light will be in solid red in charging, and LED light goes off when full charged.

Power Status

When the headphones connected to the IOS device, the current power status of the headphone will be display in the upper right corner of the device screen.

Parameters Information	
Profiles Supported	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
Accept Range	8 ~ 10M
Speaker Resistance	32Ω ± 15%
Speaker Sensitivity	108 ± 3dB at 1K HZ
Frequency Range	20 HZ ~ 20K HZ

Packing List	
1. Bluetooth Headphone	4. Audio Cable
2. User Manual	5. Warranty Card
3. USB Charging Cable	6. Certification

Charging voltage: 5V	Working voltage: 3.0 ~ 4.2V
Charging current: 1A	Working current: 30 ~ 35mA

Warm Tips

1. Please charge the headphone with 5V 1A charger, high voltage charger may making damage to the headphone.

2. When the headphone has not been used for more than 3 months, it needs to be charged before using.

3. When not use for a long time, we suggest you to charge every 3 months to provide good protection for the battery.

Attentions

1. Please keep or use the headphone in normal temperature, avoid direct sunlight.

2. Please keep the headphone away from fire or other hot object.

3. Please keep the headphone away from damp place or submerged in liquid, keep dry.

4. Please don't try to use other method for charging other than the USB charging cable we provide.

5. Please don't disassemble, repair or modify.

6. Please pay attention to excessive clash, if any damage (like dents, deformation, corrosion, etc.), please turn to us for help via the contact information on your warranty card.

7. If the headphone produces an abnormal smell, higher than normal temperature, color or shape changes abnormally, please stop to use and turn to us for help via the contact information on your warranty card.

⚠ Warning

1. There is a danger of explosion if you replace the battery in improper way. It can only be replaced with a battery of the same type or equivalent.
The battery (battery pack or assembled battery) must not be exposed to the conditions such as sunlight, fire, or similar overheating environment.
2. The device should not suffer from water droplets or water splashes, and also should not be placed in vases or similarly objects filled with liquids.
3. This product is not belong to children's toy. Children under the age of 14 are need to be accompanied by their parents to use.
4. Using headset at high volume for long periods of time may cause damage to your hearing

FCC Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

AB18

/ ユーザーマニュアル /

稼働状態	LEDインジケータ説明
ペアリング状態	青と赤のライトが交互に点滅する
電源起動	青のライトが点く、青白や青のライトがゆっくり点滅する
待機モード/TFカード待機モード	青のライト/緑のライトが点く
TFカード再生	緑のライトがゆっくり点滅する
充電ライト	充電中、赤のライトが点く、フル充電になると赤のライト消灯

基本的なボタン操作

電源起動

スイッチをオンにつけて、青のライトが2秒点くとヘッドホンはオンになる。

電源シャットダウン

スイッチをオフにして、赤のライトが2秒点くとヘッドホンはオフになる。

Bluetooth接続

ヘッドホンが起動され、ペアリング状態になります。デバイスを検索してペアする。Bluetoothが切れたときヘッドフォンは自動的にペアリング状態になる。他のBluetooth機器と接続が可能です。

音量調節

「 ▪▪ 」と「 ▬ 」を押し音量を調節できる

曲の追跡

「 ▶▶ 」を押し曲を送ります

「 ◀◀ 」を押し曲を戻ります

再生/一時停止/電話をかける/電話に出る

再生中タッチボタンを押し音楽を一時停止します

一時停止の場合タッチボタンを押し音楽を再生させる

着信の場合タッチボタンを押し電話に出る

通話中タッチボタンを押し電話を切る

着信の場合タッチボタンを長押し電話を拒否する。

ヘッドホン起動モード

スイッチをオンにつけて、ヘッドホン起動、青と赤のライトが交互に点滅する、ペアリング状態になります。

Bluetoothペアリング

スイッチをオンにして、ヘッドホンは起動され、ペアリング状態になります。LEDインジケータは青と赤のライトが交互に点滅する。スマホのBluetooth機能をつけて、デバイスのAB18をタッチしてペアする。ペアリング済後青のライトが点く、再生中では青のライトがゆっくり点滅する。

外観回路図



TFカード再生

*オフ状態でTFカードを差込、ヘッドホンを起動し、Bluetoothモードにさせます。同時に曲送りボタンを押し、ヘッドホンはTFカード再生モードになります。

*オンである状態にTFカードを差込、ヘッドホンは自動的にTFカード再生モードになります。この時同時に曲戻りと曲送りボタンを押し、ヘッドホンはBluetoothモードへ戻ります。

リセットの設定

Bluetooth接続済の状態で、同時に音量+と音量–キーを6秒長押し、赤のライトが急速に3回点滅し、青と赤のライトが交互に点滅する、リセットの設定は完成です。リセットの後、音量のデフォルトは14/16、以前と接続したスマホに自動にペアしません。

注: スマホに再接続することはスマホにあるbluetoothデバイスを消し、もう一度ヘッドホンにペアリングする必要が有ります。

自動OFFと距離超えでの自動ペアリング

*Bluetoothが切れた後ヘッドホンは五分後自動的にオフになる、電力を消費しません。

*Bluetoothが接続後、有効距離を超えると、切れのヒントがする，5分以内で再度有効距離に戻ると、自動出来にペアする。5分以上を超えると自動的にオフになる。

中国語と英語の切り替え

ペアリング状態で、音量+を二回押し、中国語のアナウンスになる。再度二回押せば英語に切り替えます。

充電モード

新しいヘッドホンのバッテリー残量で数回の使用ができます。低電力の場合、USB充電ケーブルで三時間を充電してください。充電中ヘッドホンは自動的にオフになる。充電中赤のライトが点きます、フル充電になると赤のライトが点く。

電池容量状態

IOSデバイスに接続された時、スマホは右上隅にバッテリー残量が表示します。

Line-inモード

*オンである場合: オーディオケーブルを差込、ヘッドホンはオフになり、起動できません。ケーブルから音楽だけ聞ます。

*オフである場合: オーディオケーブルを差込、ヘッドホンは反応はなく、起動できません。ケーブルから音楽だけ聞ます。

注: BluetoothやTFカードの曲を聴くには、ケーブルを取り出すことだけで利用できます。

仕様とアクセサリー	
Bluetoothプロトコル	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
受信距離	8 ~ 10M
抵抗	32Ω ± 15%
感度	108 ± 3dB at 1K HZ
周波数範囲	20 HZ ~ 20K HZ

パッケージ内容	
1. bluetoothイヤホン	4. オーディオケーブル
2. 充電ケーブル	5. 保証カード
3. ユーザーマニュアル	6. 合格書

充電電圧: 5V	動作電圧: 3.0 ~ 4.2V
充電電流: 1A	動作電流: 30 ~ 35mA

ウォームヒント

1、5V 1A の充電器でヘッドホンに充電してください。電圧が高すぎた充電設備はヘッドホンを損害するかもしれません。

2、三ヶ月以上ヘッドホンを利用しないならヘッドホンを充電する後でご利用ください。

3、長時間ヘッドホンを使用しないなら、三ヶ月ごとに一回充電してください，バッテリーの寿命を有効に延長できる。

注意事項

*ヘッドホンを高温環境に置かないでください。陽光に直接に当たってもだめです。

*ヘッドホンを火に近づけないでください。

*湿気のある環境と液体にヘッドホンを置かないでください。乾燥を確保してください。

*ご提供したケーブル以外のケーブルでヘッドホンに充電しないでください。

*ヘッドホンを分解、修理、改造しないでください。

*落ちることやヒットすることでヘッドホンを変形させ、凹凸させることになりましたら、ヘッドホンをご利用しないでください。メーカーと保証カードに記載されている情報による弊社とご連絡ください。

*もしヘッドホンは異常な匂いがする、正常温度に超えて、色と形状も変化するとしたら、ヘッドホンの利用をお中めください。メーカーと保証カードに記載されている情報による弊社とご連絡ください。

⚠ 警告

*本製品には リチウムポリマー電池が内蔵され、本製品を分解、修理、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

*本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光のあたる場所や火のそばなどでの使用・保管は避けてください。発熱、破裂、発火の原因になります。

*本製品を濡らしたり、水気の多い場所での使用/保管しないでください。水や洗剤などが本製品にかかると、故障から漏水より、火災・感電の原因になります

*小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。14歳未満のお子様が使用する場合、家族員が同伴する必要があります。誤飲などお怪ぬ事故を招く場合があります。

*セキリングを誤差しないように長時間ヘッドホンをご利用しないで ください

符合FCC法規

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。動作には次の2つの条件が適用されます。（1）このデバイスは有害な干渉を引き起こさない可能性があり、（2）このデバイスは受信した干渉を受け入れなければなりません（望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む）

コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

この装置はテスト済みであり、FCC規則のパート15に基づくクラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅地での設置において有害な干渉からの適切な保護を提供するように設計されています。この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置状況で干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は、機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます。ユーザーは、次の方法で干渉を修正することをお勧めします。

–受信アンテナの向きや位置を変える。

–機器と受信機の距離を離す。

–受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続します。

–販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

この装置は、制御されていない環境に対して定められたFCC放射線被ばくの制限に準拠しています。この送信機は、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に配置したり、一緒に動作させたりしてはなりません。

AB18

/ Bedienungsanleitung /

Laufenden Zustand	LED–Anzeige Beschreibung
Paarungsstatus	Das Rote und blaue Licht blinken abwechselnd
Einschalten	Das blaue Licht leuchtet immer und das blaue Licht blinkt langsam während der Wiedergabe
Standby–Modus / TF–Kartenmodus Standby	Das Blaues Licht / grünes Licht ist immer an
TF–Kartenwiedergabe	Das grünes Licht blinkt langsa
Aufladen	Das rote Licht ist beim Laden immer an und das rote Licht ist ausgehen, wenn der Akku voll ist

Grundlegende Tastenbedienung

Einschalten

Stellen Sie den Kippschalter in die Einschaltposition und das Headset schaltet sich ein, nachdem das blaue Licht für 2 Sekunden aufleuchtet.

Ausschalten

Der Kippschalter wird in die Aus–Position gedreht und das Headset wird ausgeschaltet, nachdem das rote Licht für 2 Sekunden aufleuchtet.

Bluetooth Verbindung

Nach dem Einschalten wechselt das Headset in den Kopplungsstatus, sucht nach Bluetooth–Geräten AB18 und verbinden. Wenn die Bluetooth–Verbindung getrennt wird, wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsstatus und kann mit einem anderen Bluetooth–Gerät gekoppelt werden.

Lautstärkeregelung

Drücken Sie kurz die Tasten ▪▪ und die Tasten ▬, um die Lautstärke einstellen.

Lieder wechseln

Drücken Sie kurz die Taste ▶▶, um zum nächsten Lied zu springen.

Drücken Sie kurz die Taste ◀◀, um zum vorherigen Lied zu springen.

Abspielen / Pause / Anruf

Drücken Sie kurz die Berührungstaste, während die Musik wiedergegeben wird, die Musik ist angehalten

Drücken Sie kurz die Berührungstaste, während die Musik angehalten ist, die Musik wird wiedergeben

Drücken Sie kurz die Berührungstaste, wenn Sie einen Anruf haben, den Anruf annehmen

Drücken Sie kurz die Berührungstaste während eines Anrufs, um den aktuellen Anruf zu beenden

Wenn Sie einen Anruf haben, drücken Sie lang den Touch–Knopf, um den Anruf abzuweisen.

Kopfhörer–Boot–Modus

Wenn der Kippschalter in die Einschaltposition gedreht wird, wird das Headset eingeschaltet, die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd und das Headset wechselt in den Pairing–Modus.

Bluetooth Kopplung

Stellen Sie den Kippschalter in die Einschaltposition und das Headset wechselt in den Bluetooth–Kopplungsmodus, nachdem das Headset eingeschaltet wurde die rot und blau LED leuchtet abwechselnd. Schalten Sie die Bluetooth–Funktion des Telefons ein und suchen Sie nach dem Bluetooth–Geräternamen AB18, klicken Sie auf den Geräternamen, um eine Verbindung herzustellen. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet das blaue Licht immer, das blaue Licht blinkt während der Musikwiedergabe langsam.

Tastenbeschreibung



TF–Karte Wiedergabe

*Legen Sie die TF–Karte ein, wenn sie ausgeschaltet ist, und wechseln Sie nach dem Booten in den Bluetooth–Modus. Drücken Sie gleichzeitig die vorherigen Lied Taste und die nächstes Lied Taste, um in den TF–Karten–Wiedergabemodus zu gelangen.

*Legen Sie die TF–Karte beim Booten ein, wechselt automatisch in den TF–Karten–Wiedergabemodus und drücken Sie kurz die vorheriges Lied Taste und die nächstes Lied Taste, um wieder in den Bluetooth–Modus zu wechseln.

Zurücksetzen auf Fabrikeinstellungen

Drücken und halten Sie im Status der Bluetooth–Verbindung die Tasten "Lautstärke +" und "Lautstärke –" 6 Sekunden. Das rote Licht dreimal blinkt, dann blinken abwechselnd rot und blau, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist. Die Lautstärke nach der Wiederherstellung ist standardmäßig auf 14/16 eingestellt und verbindet sich nicht automatisch mit zuvor verbundenen Telefonen.

Hinweis: Das zuvor verbundene Mobiltelefon wird nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht gespeichert und Sie müssen das Telefon erneut anschließen.

Line–In Modus

*Im eingeschalteten Zustand: Stecken Sie das Audiokabel ein, das Headset lässt sich nicht einschalten, hören Sie nur die Musik des Audiokabels.

*Im ausgeschalteten Zustand: Wenn das Audiokabel angeschlos–sen ist, kann das Headset nicht eingeschaltet werden, hören Sie nur die Musik des Audiokabels.

Hinweis: Wenn Sie die Songs auf der Bluetooth– oder TF–Karte hören möchten, müssen Sie das Audiokabel abziehen und einschalten das Headset.

Automatische Abschaltung und Trennung und Verbindung

* Wann das Bluetooth–Headset nicht mit Bluetooth verbunden ist oder das Telefon die Bluetooth–Verbindung aktiv trennt, wird das Headset nach 5 Minuten automatisch heruntergefahren und verbraucht nach dem Herunterfahren keinen Strom.

*Wenn das Bluetooth Headset angeschlossen ist und das Bluetooth Headset und das Mobiltelefon die Bluetooth–Reichweite überschreiten, wird das Headset aufgefordert, die Verbindung zu trennen. Wenn das Bluetooth–Headset in den Bluetooth–gültigen Bereich zurückkehrt, stellt innerhalb von 5 Minuten das Headset automatisch eine Verbindung zum Telefon her. Es wird automatisch nach 5 Minuten nach dem Trennen heruntergefahren.

Chinesische und englische Sprachumschaltung

Doppelklicken Sie im Kopplungsstatus auf die Lautstärketaste + um zur chinesischen Sprachansage zu wechseln. Ein Doppelklick erneut schaltet zwischen der englischen Sprachansage und der chinesischen Sprachansage um.

Batterlekapazität Status

Wenn das Headset mit dem iOS–Gerät verbunden ist, wird der aktuelle Akkuladezustand des Headsets in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt

Lademodus

Der neue Kopfhörer kann mehrere Male verwendet werden. wenn der Akku fast leer ist, bitte laden Sie den Kopfhörer mit dem USB–Kabel für ca. 4 Stunden. wird das Headset während des Ladevorgangs automatisch heruntergefahren. Die rote Anzeigeleuchte ist beim Laden immer an, wenn der aktuelle Akkuladestand voll ist, ausgeht die rote Anzeigeleuchte.

Parameter Zubehör	
Bluetooth–Konfiguration	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
Reichweite	8 ~ 10M
Widerstand	32Ω ± 15%
Empfindlichkeit	108 ± 3dB at 1K HZ
Frequenzbereich	20 HZ ~ 20K HZ

Verpackungszubehör	
1. Bluetooth Kopfhörer	4. Audiokabel
2. Bedienungsanleitung	5. Garantiekarte
3. USB–Ladekabel	6. Zertifikat der Qualifikation

Ladespannung: 5V	Arbeitsspannung: 3.0 ~ 4.2V
Ladestrom: 1A	Arbeitsstrom: 30 ~ 35mA

WARNUNG

1. Verwenden Sie das Ladegerät 5V1A zum Aufladen des Headsets, das Laden des Headsets mit einem Hochspannungsladegerät kann das Produkt beschädigen

2. Wenn das Headset länger als 3 Monate nicht benutzt wurde, müssen Sie das Headset aufladen, bevor Sie es verwenden.

3. Bei längerer Nichtbenutzung empfiehlt es sich, den Kopfhörer alle 3 Monate vollständig aufzuladen, wodurch die Akkulaufzeit der Kopfhörers besser geschützt ist.

Vorsichtsmaßnahmen

*Stellen Sie den Kopfhörer nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen oder direkt in die Sonne.

*Stellen Sie den Kopfhörer nicht in der Nähe von Feuer oder anderen überhitzten Umgebungen auf.

*Stellen Sie die Kopfhörer nicht in übermäßig feuchter Umgebung oder unter Wasser und halten Sie die Kopfhörer trocken.

*Bitte verwenden Sie nur das von uns zur Verfügung gestellte Ladekabel zum Aufladen des Headsets.

*Zerlegen Sie das Headset nicht und verbieten Sie jegliche Reparatur oder Transformation des Headsets.

*Bitte vermeiden Sie übermäßige Stürze, Stöße, Abschürfungen oder andere Verhaltensweisen, die die Funktion des Kopfhörers beeinträchtigen. Bei Beschädigungen, wie Beulen, Einstichen, Rissen, Verformungen oder Korrosion, hören Sie sofort auf, das Headset zu benutzen, und kontaktieren Sie uns.

*Wenn der Ohrhörer einen ungewöhnlichen Geruch aufweist, die Ohrhörertemperatur höher als die normale Temperatur ist und sich die Farbe oder Form ungewöhnlich ändert, hören Sie sofort auf, den Kopfhörer zu benutzen, und kontaktieren Sie uns.

⚠ Warnung

* Bei unsachgemäßem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr. Es kann nur durch eine Batterie desselben Typs oder einer gleichwertigen ersetzt werden. Der Akku (Akkupack oder zusammengebauter Akku) darf keinen Bedingungen wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlicher Überhitzung ausgesetzt werden.
* Das Gerät sollte nicht unter Wassertropfen oder Wasserspritzern leiden und auch nicht in Vasen oder ähnliche mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände gestellt werden.
* Dieses Produkt gehört nicht zu Kinderspielzeug. Kinder unter 14 Jahren müssen von ihren Eltern begleitet werden.
* Die Verwendung von Headsets mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Gehörschäden führen.

Einhaltung der FCC–Vorschriften

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC–Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC–Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzen–ergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, die Funkkommunikation schädigen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.
Wenn dieses Gerät den Radio– oder Fernsehempfang schädigt, was durch Aus– und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:
– Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
– Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
– Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
– Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio– / Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht den FCC–Grenzwerten für die Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.