MUQ I

User Manual
Wireless Speaker

Contents

English 01–13
Deutsch 14–26
Français 27–39
Español 40–52
Italiano 53–65

Model: MQ-13

Shenzhen MiQiji Acoustics Co.,Ltd
Email: sales@miqiji.com
http://www.miqiji.com
Floor 2, Building 2, Yuanchuangjiang, Fuyong,Bao'an District, Shenzhen 518103

CE RoHS

材质：105g 铜版纸
尺寸：80*100mm
装订方式：骑马钉
印刷颜色：单黑

Thank you for purchasing the MiQiji MQ-13 Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Wireless Speaker
USB-A to C Cable
3.5mm Audio Cable
User Manual

Product Diagram

Specifications

Model	MQ-13
Technology	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2
Audio Output Power	2 × 3W
Frequency Response	80Hz - 20KHz
Signal-to-Noise Ratio	≥ 80dB
Input	DC 5V
Charging Time	3 hours
Battery Life	28 hours (50% volume)
Battery Type	Li-ion (2200mAh)
Operating Range	Up to 33ft / 10m
Dimensions	L 170mm × W 50mm × H 67mm
Weight	360x20g

Getting Started

Charging the Speaker

Fully charge the speaker before first use. Connect one end of the USB-A to C cable to the charging input port of the MQ-13 and the other end to a USB charger or charging port to charge. The LED indicator will be solid red while charging and turn off when fully charged. Charging takes about 3 hours.

Controls & LED Indicator

AUX Mode

Functions	Instructions
Turn speaker on / off	Press and hold the power button for 2 seconds
Adjust volume	Short press volume +/ - (synchronized with the volume of the iPhone, not Android)
Play or pause	Press the multi-function button

BT Mode

Functions	Instructions
Turn speaker on / off	Press and hold the power button for 2 seconds
Switch mode	Short press the power button (between BT and AUX mode)
Enter or exit TWS pairing mode	Double-click the power button
Play or pause	Short press the multi-function button
Adjust volume	Short press volume +/ - (synchronized with the volume of the iPhone, not Android)
Skip to next/previous track	Press and hold volume +/ - for 2 seconds
Answer or end the call	Short press the multi-function button
Reject an incoming call	Press and hold the multi-function button for 2 seconds
Redial last outgoing call (related mode)	Double-click the multi-function button in standby
Disconnect BT	Long press the multi-function button

TWS Mode

Functions	Instructions
Turn speaker on	Press and hold the power button of both speakers for 2 seconds
Turn speaker off	Press and hold the power button of any speaker for 2 seconds
Enter or exit TWS pairing mode	Double-click the power button of the home speaker
Play or pause	Short press the multi-function button of the home speaker
Adjust volume	Short press the volume +/ - of any of the two speakers (synchronized with the volume of the iPhone, not Android)
Skip to next/previous track	Press and hold volume +/ - for 2 seconds
Answer or end the call	Short press the multi-function button of the home speaker
Reject an incoming call	Press and hold the multi-function button of the home speaker
Redial last outgoing call (related mode)	Double-click the multi-function button in standby of the home speaker
Disconnect BT	Long press the multi-function button of any of the two speakers for 2 seconds

Power On / Off

- Press and hold the power button for 2 seconds to turn on/off the speaker

Pairing

1. When you turn on the speaker, it will automatically enter pairing mode.
2. Activate the pairing function on your phone and select "MiQiji MQ-13".
3. If a code or pin is required for pairing, enter "0000" as the default code
4. When successfully paired, you will hear a tone.

Note

- If you want to use another device to connect to MQ-13, please press and hold the multi-function button for 2 seconds to disconnect MQ-13 from the current device. Repeat the previous "pairing" steps.
- When you turn the speaker on, it will automatically reconnect to the last paired device or enter pairing mode if no paired device is found.
- When the speaker is paused, or there is no Bluetooth connection, the speaker will automatically shut down after 10 minutes.

- If the speaker or connected device exceeds the operating range, the speaker will disconnect. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter the wireless range. For some computers, you need to access the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device.

Playing Audio via Audio Input Connection

Connect the MQ-13 to your PC, laptop, or other devices with the audio output port using the included 3.5mm audio cable. If the two speakers are in TWS mode, please connect the home speaker to the device you need using the included 3.5mm audio cable.

Note

- The speaker will disconnect from your phone or other paired devices when an audio cable is plugged into the audio input jack. Short-press the power button to switch back to BT mode.

- When playing audio using the audio input jack, press the volume +/ - to adjust the volume and short-press the multi-function button to pause or resume. Headphones track control on the speaker is disabled in audio input mode.
- For some computers, you may need to access the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device.

TWS Mode

1. Turn on two MQ-13 speakers at the same time, double-click the power button of one of the speakers to automatically enter the TWS pairing mode. The other speaker will automatically pair.
2. During the TWS pairing process, double-click the power button to cancel the TWS pairing. If the TWS pairing exceeds 60 seconds and the TWS pairing is not successful, it will automatically return to the normal BT mode.
3. After the TWS pairing is successful, one of the LED lights of the two speakers will flash blue, and the other will remain solid blue (the master is the home), and the TWS pairing success tone is the same as the BT connection success tone

- If the Bluetooth connection between one of the speakers and the mobile phone is connected successfully, cancel the Bluetooth connection between one of the speakers and the mobile phone. Double-click the speaker that is connected to the mobile phone to enter the TWS pairing mode.
- In TWS mode, directly press and hold the power button for 2 seconds to turn off, and the MQ-13 TWS will automatically connect back after the power is back on. If you double-click the power button to disconnect the TWS pairing, the TWS will need to be manually connected if you turn off and on.
- If the two speakers or connected device exceeds the operating range, the speaker will disconnect. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter the wireless range within 10 minutes. To connect to other devices, repeat the previous "pairing" steps

- If the Bluetooth of the two speakers and the mobile phone is connected successfully, cancel the Bluetooth connection between one of the speakers and the mobile phone. Double-click the speaker that is connected to the mobile phone to enter the TWS pairing mode.
- After the TWS pairing is successful, double-click the power button of one of the two speakers to disconnect the TWS pairing. Cancel the Bluetooth connection between the home speaker and the mobile phone will not disconnect. Double-click the power button of the home speaker to enter TWS pairing mode

FAQ

The TWS pairing is unsuccessful?

Please check if the phone is connected to the Bluetooth of the two speakers at the same time. If yes, please long press the multi-function button of any of the two speakers to disconnect any speaker BT from the phone. Double-click the power button of the speaker that is connected to the phone to enter TWS pairing mode. If not, please double-click the power button of both speakers to enter TWS pairing mode.

From TWS mode to AUX mode?

Connect the power button to the required equipment with an audio cable. Press the power button to switch back to Bluetooth mode.

Product Care & Use

- Keep away from extreme heat and strong magnetic fields
- Do not use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or hearing loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below or visit our support page. Please include your Amazon order number and product model number

E-mail: sales@miqiji.com

**Please note, MiQiji can only provide after-sales service for products purchased directly from MiQiji. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.*

Vielen Dank für Ihren Kauf von MiQiji MQ-13 Drahtloser Lautsprecher. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Ihn sicheren Platz für zukünftige Reference auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

Drahtloser Lautsprecher
USB-Kabel vom A auf C
3.5mm Audiokabel
Bedienungsanleitung

Produkt-Diagramm



Spezifikationen

Modell	MQ-13
Technologie	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2
Audio Ausgangsleistung	2 × 3W
Frequenzgang	80Hz - 20KHz
Signal-zu-Rauch-Verhältnis	≥ 80dB
Eingang	DC 5V
Ladedauer	3 Stunden
Batterielebensdauer	28 Stunden (50% Volumen)
Akkutyp	Li-Polymer (2200mAh)
Betriebsbereich	Bis zu 33ft / 10m
Abmessungen	L 170mm × W 50mm × H 67mm
Gewicht	360x20g

Erste Schritte

Aufladen

Laden Sie diesen Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie ein mit einem USB-Ladegerät oder einem Ladeanschluss mit dem mitgelieferten USB-Kabel vom A auf C. Wenn die rote LED-Anzeige ausschaltet, ist der Lautsprecher voll aufgeladen und betriebsbereit. Die Aufladung dauert ca. 3 Stunden.

Kontrollen und LED-Anzeige

AUX Modus

Funktionen	Anleitungen
Ein-/Ausschalten	Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden gedrückt
Lautstärke einstellen	Drücken die Lautstärke +/ - kurz (synchronisiert mit der Lautstärke des iPhones, nicht mit Android)
Spielen oder pausieren	Drücken die Multifunktionstaste kurz

BT Modus

Funktionen	Anleitungen
Ein-/Ausschalten	Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden gedrückt
Modus ändern	Drücken die Power-Taste (zwischen BT- und AUX-Modus)
TWS-Modus aktivieren oder deaktivieren	Drücken Sie zweimal die Power-Taste
Spielen oder pausieren	Drücken die Multifunktionstaste kurz
Lautstärke einstellen	Drücken die Lautstärke +/ - kurz (synchronisiert mit der Lautstärke des iPhones, nicht mit Android)
Zum nächsten/vorherigen Titel springen	Halten Sie Lautstärke +/ - länger
Beantworten oder beenden des einen Anrufs	Drücken die Multifunktionstaste kurz
Ablehnen eines eingehenden Anrufs	Halten Sie die Multifunktionstaste länger als 2 Sekunden gedrückt
Zuletzt gewählte Nummer wählen (verwandte Modus)	Drücken Multifunktionstaste im Standby-Modus zweimal
BT-Pairing abbrechen	Drücken Sie lang auf die Multifunktionstaste

TWS Modus

Funktionen	Anleitungen
Einschalten	Halten Sie Power-Taste beider Lautsprecher 2 Sekunden gedrückt
Ausschalten	Halten Sie die Power-Taste des einen der beiden Lautsprecher 2 Sekunden gedrückt
TWS-Modus aktivieren oder deaktivieren	Drücken Sie zweimal die Power-Taste des Home-Lautsprechers
Spielen oder pausieren	Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste bei einem der beiden Lautsprecher
Lautstärke einstellen	Drücken Sie die Lautstärke +/ - kurz (synchronisiert mit der Lautstärke des iPhones, nicht mit Android)
Zum nächsten/vorherigen Titel springen	Halten Sie Lautstärke +/ - bei einem der beiden Lautsprecher 2 Sekunden lang
Beantworten oder beenden des einen Anrufs	Drücken Sie die Multifunktionstaste kurz
Ablehnen eines eingehenden Anrufs	Halten Sie die Multifunktionstaste länger als 2 Sekunden gedrückt
Zuletzt gewählte Nummer wählen (verwandte Modus)	Drücken Multifunktionstaste im Standby-Modus zweimal
BT-Pairing abbrechen	Drücken Sie lang auf die Multifunktionstaste

Ein-/Ausschalten

- Zum Einschalten, halten die Power-Taste für 2 Sekunden lang gedrückt, oder tippe die LED-Anzeige ebenfalls

Pairing

1. Aktivieren Sie den Lautsprecher mit automatischer Pairing-Modus aktiviert
2. Aktivieren die Koppelungsfunktion von Ihrem Handy oder anderen kompatiblen Geräten und wählen „MiQiji MQ-13" aus.
3. Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erforderlich ist, geben Sie „0000" ein
4. Hören Sie einen erfolgreichen Pairing-Ton Sie einen Ton

Hinweise

- Wenn Sie an anderes Gerät mit dem Lautsprecher MQ-13 verbinden möchten, halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden gedrückt, um den MQ-13 vom aktuellen Gerät zu trennen. Wiederholen Sie die vorherigen Pairing Schritte
- Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, wird er automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät oder der Pairing-Modus wird aktiviert, falls kein gekoppeltes Gerät gefunden wird
- Der Lautsprecher schaltet sich nach 10 Minuten im Pairing-Modus automatisch ab, wenn keine Geräte gekoppelt sind
- Wenn der Lautsprecher oder das angeschlossene Gerät der Betriebsbereich überschreitet, wird die Verbindung getrennt. Sobald Sie wieder in den Bereich zum letzten erfolgreich angeschlossenen Gerät wird wiederhergestellt, sobald Sie innerhalb von 10 Minuten die drahtlose Reichweite wieder eingehen. Um eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen, wiederholen Sie die vorherigen Schritte „Pairing"

Audio über Audioeingang anschließen

Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte 3.5mm-Audiokabel an Ihren PC, Laptop oder andere Geräte an. Wenn sich beide Lautsprecher im TWS-Modus befinden, verbinden Sie den Heimlautsprecher über das mitgelieferte 3.5mm-Audiokabel mit dem benötigten Gerät an.

Hinweise

- Der Lautsprecher wird von Ihrem Telefon oder anderen gekoppelten Geräten getrennt, wenn ein Audiokabel an die Audioeingangsbuchse angeschlossen ist. Drücken Sie kurz die Netztaste, um zum BT-Modus zurückzukehren
- Wenn Sie Audio mit der Audioeingangsbuchse abspielen, drücken Sie die Lautstärke +/ - um die Lautstärke einzustellen und die Multifunktionstaste kurz zu drücken, um anzuhalten oder fortzufahren. Die Kontrolle / vorherige Spur auf dem Lautsprecher ist im Audioeingangsmodus deaktiviert.
- Für einige Computer müssen Sie möglicherweise auf Ihre Audio-Bedien-Feld zugreifen, um den Lautsprecher manuell als Standard-Audiogerät einzustellen.

TWS Modus

1. Schalten Sie zwei MQ-13-Lautsprecher gleichzeitig ein, drücken Sie zweimal die Power-Taste eines Lautsprechers Lautsprechers, um automatisch den TWS-Pairing-Modus zu aktivieren. Sie hören die 3 Sekunden lanen Ton.
2. Drücken Sie während des TWS-Pairing-Vorgangs zweimal die Power-Taste um den TWS-Pairing zu beenden. Wenn das Pairing-Verfahren mehr als 60 Sekunden noch nicht erfolgreich, wird automatisch wieder der BT-Modus aktiviert.
3. Nach erfolgreichem TWS-Pairing leuchtet immer eine der LED-Anzeigen der beiden Lautsprecher (blitzt), die andere blinkt (Hauptlautsprecher). Der TWS-Pairing-Ton ist identisch mit dem BT-Verbindungston

- Aktivieren Sie die Pairing-Funktion bei Ihrem Smartphone oder einem anderen kompatiblen Gerät und wählen Sie „MQ-13" aus.
5. Falls ein Code oder eine PIN für das Pairing erforderlich ist, geben Sie „0000" ein
6. Nach dem erfolgreichen Pairing hören Sie einen Ton

Hinweise

- Ist das Smartphone zuerst mit einem der Lautsprecher über Bluetooth verbunden, müssen Sie zweimal die Power-Taste des mit dem Smartphone verbundenen Lautsprechers drücken, um den TWS-Pairing-Modus zu aktivieren.
- Nach dem erfolgreichen TWS Pairing drücken Sie zweimal die Power-Taste beiseiten beiden Lautsprecher, um den TWS-Pairing-Modus automatisch zu beenden. Die Bluetooth-Verbindung des Heimlautsprechers wird dann eingeben. Um eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen, wiederholen Sie die vorherigen Schritte „Pairing"

- Wurde die Bluetooth-Verbindung der beiden Lautsprecher und des Smartphones erfolgreich hergestellt, trennen Sie die Bluetooth-Verbindung zwischen einem der Lautsprecher und dem Smartphone. Drücken Sie zweimal die Power-Taste des Lautsprechers, der mit dem Smartphone verbunden wurde, um den TWS Pairing-Modus zu aktivieren.
- Halten Sie direkt im Anschluss die Power-Taste im TWS-Modus 2 Sekunden gedrückt, um den MQ-13 auszuschalten. TWS aktiviert automatisch wieder eine Verbindung her, nachdem der Lautsprecher wieder eingeschaltet wird. Wenn Sie zweimal die Power-Taste drücken, um die TWS-Verbindung zu trennen, muss TWS manuell verbunden werden, wenn Sie das Gerät auszuschalten.
- Wenn die Lautsprecher oder das angeschlossene Gerät den Betriebsbereich überschreitet, wird die Lautsprecher ausgeschaltet. Die Verbindung zum letzten erfolgreich angeschlossenen Gerät wird wiederhergestellt, sobald Sie innerhalb von 10 Minuten die drahtlose Reichweite wieder eingehen. Um eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen, wiederholen Sie die vorherigen Schritte „Pairing"

FAQ

Wie das TWS-Pairing nicht erfolgreich?

Überprüfen Sie, ob das Smartphone mit den beiden Lautsprechern gleichzeitig über Bluetooth verbunden ist. Falls ja, halten Sie die Multifunktionstaste eines beliebigen Lautsprechers lang gedrückt, um die BT-Verbindung zwischen diesem Lautsprecher und dem Smartphone zu trennen. Drücken Sie zweimal die Power-Taste des Lautsprechers, der mit dem Smartphone verbunden ist, um den TWS-Pairing-Modus zu aktivieren. Falls nein, drücken Sie zweimal die Power-Taste beider Lautsprecher, um den TWS-Pairing-Modus zu aktivieren.

Möchten Sie vom TWS-Modus in den AUX-Modus wechseln?

Schließen Sie den Hauptlautsprecher über ein Audiokabel an das empfangende Gerät an. Drücken Sie die Power-Taste, um wieder zum Bluetooth-Modus zu wechseln.

Produktpflege& Anwendung

- Längere Exposition extremer Hitze und starken Magnetfeldern zu vermeiden
- Verwenden Sie diesen Lautsprecher nicht für längere Zeit mit hohen Lautstärke, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder Hörverlust führen kann

Garantie & Kundendienst

Für Fragen, Hilfen, Unterstützungen, oder Garantieansprüche, kontaktieren Sie bitte uns per die folgende E-Mail-Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

E-mail: sales@miqiji.com

**Achten Sie bitte darauf, dass MiQiji zu Kundendienst nach Verkauf für die Produkte anbietet kann, die direkt von MiQiji erworben werden. Wenn Sie an anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie mit dem Händler für Dienst oder Garantieanspruch.*

Merci d'avoir acheté le MiQiji MQ-13 haut-parleur Sans Fil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Haut-parleur Sans Fil
Câble USB-A to C
Câble Audio de 3.5 mm
Mode d'emploi

Diagramme du Produit



Spécifications

Modèle	MQ-13
Technologie	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2
Puissance de Sortie Audio	2 × 3W
Fréquence de Réponse	80Hz - 20KHz
Rapport Signal sur Bruit	≥ 80dB
Entrée	DC 5V
Temps de Charge	3 heures
Autonomie de la Batterie	28 heures (50% de capacité)
Type de Batterie	Li-ion (2200mAh)
Plage de Fonctionnement	Jusqu'à 33ft / 10m
Dimensions	L 170mm × W 50mm × H 67mm
Poids	360x20g

Recharge

Chargez complètement ce haut-parleur avant la première utilisation. Connectez l'une des extrémités du câble USB-A to C au port de charge avec le câble USB-A to C. Suivi pour charger. Lorsque l'indicateur LED rouge clignote, votre haut-parleur est complétement chargé et prêt à l'emploi. Il rechargea duo environ 3 heures.

Contrôle & Indicateur LED

AUX Modes

Fonctions	Instructions
Allumer / Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Ajuster le volume	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (même fonction que le mode BT et le mode AUX)
Pause ou lecture	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de manière rapide
Lecture ou Pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel
Ajuster le volume	Appuyez brièvement sur le bouton de volume +/ - (synchronisé avec le volume de l'iPhone, pas sur Android)
Passer à la piste précédente/suivante	Appuyez longuement sur le boutonde volume +/ -
Répondre ou raccrocher un appel	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel
Rejeter un appel entrant	Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel pour plus de 2 secondes
Recomposer le dernier numéro composé	Appuyez deux fois sur le bouton multifonctionnel en mode veille
Annuler l'appariement	Appuyez longuement sur le bouton multifonction

BT Modes

Fonctions	Instructions
Allumer / Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Changer de mode	Appuyez sur le bouton d'alimentation (même fonction que le mode BT et le mode AUX)
Passer en mode TWS appariement	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de manière rapide
Jouer ou pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel
Ajuster le volume	Appuyez brièvement sur le bouton de volume +/ - (synchronisé avec le volume de l'iPhone, pas sur Android)
Passer à la piste précédente/suivante	Appuyez longuement sur le boutonde volume +/ -
Répondre ou raccrocher un appel	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel
Rejeter un appel entrant	Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel pour plus de 2 secondes
Recomposer le dernier numéro composé	Appuyez deux fois sur le bouton multifonctionnel en mode veille
Annuler l'appariement	Appuyez longuement sur le bouton multifonction

TWS Modes

Fonctions	Instructions
Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'une des deux enceintes et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Passer en mode TWS appariement	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'enceinte principale
Jouer ou Pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel
Ajuster le volume	Appuyez brièvement sur le bouton de volume +/ - de l'une des deux enceintes
Passer à la piste précédente/suivante	Appuyez sur le bouton de volume +/ - de l'une des deux enceintes pendant 2 secondes
Répondre ou raccrocher un appel	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel de l'enceinte principale
Rejeter un appel entrant	Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel de l'enceinte principale et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Recomposer le dernier numéro composé	Appuyez deux fois sur le bouton multifonctionnel de l'enceinte principale
Annuler l'appariement	Appuyez longuement sur le bouton multifonction de l'une des deux enceintes et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

Allumer / Éteindre

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour 2 secondes, et l'indicateur LED clignotera en bleu / éteindra

Appariement

1. Lorsque vous allumez les enceintes, elles passent automatiquement en mode appariement
2. Activez la fonction d'appariement sur votre téléphone ou tout autre appareil compatible et sélectionnez «MiQiji MQ-13»
3. Si un code ou un code de PIN est nécessaire pour l'appariement, saisissez «0000»
4. Lorsque l'appariement est réussi, vous entendrez une tonalité

Notes

- Si vous souhaitez utiliser un autre appareil pour vous connecter à MQ-13, veuillez appuyer sur le bouton multifonctionnel maintenant enfoncé pendant 2 secondes pour déconnecter MQ-13 de l'appareil actuel. Répétez les étapes d'appariement précédentes.

- Lorsque vous allumez les enceintes, elles se reconnectent automatiquement au dernier appareil apparié ou passent en mode appariement si aucun appareil apparié n'est trouvé.
- Lorsque la musique est en pause, ou lorsque vous n'avez pas de connexion Bluetooth, les enceintes s'éteindront automatiquement après 10 minutes.
- Lorsque votre enceinte ou votre appareil connecté dépasse la plage de fonctionnement, l'enceinte se déconnectera. La connexion au dernier appareil connecté sera rétablie avec succès une fois que vous serez dans la plage sans fil. Pour se connecter à d'autres appareils, répétez les étapes précédentes d'«appariement».

Diffuser Audio via la Connexion d'Entrée Audio

Connectez le MQ-13 à votre PC, ordinateur portable ou tout autre appareil doté d'un port de sortie audio (câble du câble audio 3.5 mm fourni). Si les deux enceintes sont en mode TWS, veuillez connecter l'enceinte principale à l'appareil dont vous avez besoin à l'aide du câble audio 3.5 mm fourni.

Notes

- Le haut-parleur se déconnectera de votre téléphone ou d'autres appareils appariés lorsque un câble audio est branché sur la prise d'entrée audio. Appuyez brièvement sur le bouton de mode pour revenir au mode BT
- Lorsque vous écoutez de l'audio à l'aide de la prise d'entrée audio, appuyez sur le bouton de volume +/ - pour ajuster le volume et appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel pour suspendre ou reprendre. Le contrôle / piste précédente du haut-parleur est désactivé en mode d'entrée audio.
- Pour certains ordinateurs, vous devez peut-être accéder au panneau de contrôle audio pour configurer manuellement le haut-parleur comme périphérique audio par défaut

TWS Mode

1. Mettez vous tension les deux enceintes MQ-13 en même temps, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation d'une des deux enceintes, vous serez en premier lieu, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'enceinte connectée au téléphone pour activer le mode appariement TWS, une tonalité se fera entendre toutes les trois secondes

2. Pendant le processus d'appariement TWS, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour annuler l'appariement TWS. Si l'appariement TWS dépasse 60 secondes et qu'il ne réussit pas, il reviendra automatiquement au mode BT normal.
3. Lorsque l'appariement TWS terminé, l'un des voyants LED des deux enceintes (bleu) sera toujours allumé, l'autre clignotera (bleu) (maître principal). Aussi, la tonalité de réussite de l'appariement TWS est la même que celle de la connexion BT
4. Activez la fonction d'appariement sur votre téléphone ou tout autre appareil compatible et sélectionnez «MQ-13»
5. Si un code ou un PIN est requis pour l'appariement, entrez «0000 »
6. Lorsque l'appariement est réussi, vous entendrez une tonalité

Notes

- Lorsque le téléphone est connecté au Bluetooth de l'une des deux enceintes, vous devez en premier lieu, appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation de l'enceinte connectée au téléphone pour activer le mode appariement TWS, et le connexion BT entre l'enceinte principale et le téléphone se déconnectera (pas grave).
- Lorsque l'appariement TWS terminé, l'un des voyants LED des deux enceintes (bleu) sera toujours allumé, l'autre clignotera (bleu) (maître principal). Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation des deux enceintes pour passer en mode d'appariement TWS.

- Une fois le couplage TWS réussi, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'une des deux enceintes pour utiliser automatiquement le mode d'appariement TWS, et la connexion BT entre l'enceinte principale et le téléphone ne se déconnectera (pas grave). Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'enceinte principale pour passer en mode d'appariement TWS.
- Si la connexion Bluetooth entre les deux enceintes et le téléphone portable est réussie, annulez la connexion Bluetooth entre l'une des enceintes et le téléphone portable. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'enceinte connectée au téléphone pour passer en mode d'appariement TWS.
- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre l'enceinte connectée au téléphone, le TWS reconnectera automatiquement après l'allumage. Si vous éteignez les deux enceintes, vous devez répéter les étapes d'appariement précédentes.
- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre les deux enceintes TWS, et le TWS reconnectera automatiquement après l'allumage. Si vous éteignez les deux enceintes, vous devez répéter les étapes d'appariement précédentes.

FAQ

Le couplage TWS n'a pas fonctionné ?

Veuillez vérifier si votre téléphone est connecté au Bluetooth des deux enceintes en même temps. Si oui, veuillez appuyer longuement sur le bouton multifonction de l'une des deux enceintes pour déconnecter l'un enceinte du Bluetooth du téléphone. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation des deux enceintes connectées au téléphone pour passer en mode d'appariement TWS. Si non, veuillez appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation des deux enceintes pour passer en mode d'appariement TWS.

Du mode TWS au mode AUX ?

Connectez l'enceinte principale à l'équipement requis à l'aide d'un câble audio. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour repasser en mode Bluetooth.

Gracias por adquirir el Altavoz inalámbrico MiQiji MQ-13 de ALREET. Lea este manual del usuario detenidamente y guárdelo para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Contenidos del Paquete

Altavoz inalámbrico
Cable USB-A to C
Cable de Audio de 3.5mm
Manual de Usuario

Diagrama del Producto

Especificaciones

Modelo	MQ-13
Tecnología	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2
Potencia de Salida de Audio	2 × 3W
Respuesta de Frecuencia	80Hz - 20KHz
Relación Señal / Ruido	≥ 80dB
Entrada de Alimentación	DC 5V
Tiempo de Carga	3 horas
Vida Esperada de la Batería	28 horas (50% de capacidad)
Tipo de Batería	Li-ion (2200mAh)
Rango	Hasta 33ft / 10m
Dimensiones	L 170mm × W 50mm × H 67mm
Peso	360x20g

Carga

Cargue completamente este altavoz antes de usarlo por la primera vez. Conecte un extremo del cable USB-A a C al puerto de carga del MQ-13 y el otro a un cargador USB o un puerto de carga para cargar. Cuando el indicador LED rojo se apaga, su altavoz está completamente cargado y listo para su uso. La carga dura alrededor de 3 horas.

Controles e Indicadores LED

AUX Modos

Funciones	Instrucciones
Encendido / Apagado	Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos
Ajuste el volumen	Presione brevemente el botón multifunción (entre Bluetooth y el modo AUX)
Reproducir o Pausa	Pulse el botón de encendido dos veces
Ajuste el volumen	Presione brevemente el volumen +/ - (sincronizado con el volumen del iPhone, no de Android)
Saltar a la pista anterior/siguiente	Presione largamente el volumen +/ -
Responder o finalizar una llamada	Pulse brevemente el botón multifunción
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado el botón multifunción durante 2 segundos
Volver a marcar