Material: 105g coated paper size: 60X80mm printing: single black + double side printing

fold

This page is the cover

AMEGAT

USER MANUAL

MagFusion GameFrost
Magnetic Wireless Charger
with Active Cooling

Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur | Manual de Usuario
Manuale d'uso | Panduan pengguna | Instrukcja obsługi
Kullanım kılavuzu | Руководство пользователя | 使用说明书
使用手册 | دليل المستخدم

Product Diagram

Produkt Diagramm | Schéma du produit | Diagrama del producto | Diagramma del prodotto | Diagram Produk | Schemat produktu | Ürün Diyagramı | 製品図 | Схема изделия | 產品圖解 | مخطط المنتج

❶ LED light button | LED-Lichtknopf | Bouton LED lumineux | Botón de luz LED | Pulsante luce LED | Tombol lampu LED | Przycisk światła LED | LED ışık düğmesi | 指示灯按钮 | Кнопка LED подсветки | LED 燈按鈕 | زر ضوء LED

Short press the button to switch the lighting mode between Solid, Breathing and Off.
Drücken Sie kurz die Taste, um zwischen den Beleuchtungsmodi "Dauerlicht", "Atmungseffekt" und "Aus" zu wechseln.
Appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre les modes d'éclairage "Fixe", "Respiration" et "Éteint".
Presiona brevemente el botón para cambiar entre los modos de iluminación "Sólido", "Respiración" y "Apagado".
Premi brevemente il pulsante per passare tra le modalità di illuminazione "Fisso", "Respiro" e "Spento".
Tekan tombol sebentar untuk beralih antara mode pencahayaan "Solid", "Bernapas", dan "Mati".
Krótkie naciśnięcie przycisku zmienia tryb oświetlenia między "Jednolitym", "Oddychającym" i "Wyłączonym".
Aydınlatma modunu "Sabit", "Nefes" ve "Kapalı" arasında değiştirmek için düğmeye kısa süreli basın.
ボタンを短く押すと、「ソリッド」、「ブリージング」、「オフ」の照明モードを切り替えます。
Краткое нажатие на кнопку переключает режим подсветки между свечением, пульсацией и выключением.
短按按鍵可在「固定」、「呼吸」和「關閉」之間切換照明模式。
اضغط لفترة قصيرة على الزر للتبديل بين الأنماط الثابتة، والتنفس، والإطفاء.

❷ Wireless charging button | Wireless-Ladetaste | Bouton de charge sans fil | Botón de carga inalámbrica | Pulsante di ricarica wireless | Tombol pengisian daya nirkabel | Przycisk ładowania bezprzewodowego | Kablosuz şarj düğmesi | ワイヤレス充電ボタン | Кнопка беспроводной зарядки | 無線充電按鈕 | زر الشحن اللاسلكي

Short press the button to switch between On and Off.
Drücken Sie kurz die Taste, um zwischen "Ein" und "Aus" zu wechseln.
Appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre "Allumé" et "Éteint".
Presiona brevemente el botón para cambiar entre "Encendido" y "Apagado".
Premi brevemente il pulsante per passare tra "Acceso" e "Spento".
Tekan tombol sebentar untuk beralih antara "Hidup" dan "Mati".
Krótkie naciśnięcie przycisku zmienia tryb między "Włączone" i "Wyłączone".
Düğmeye kısa süreli basınarak "Açık" ve "Kapalı" arasında geçiş yapın.
ボタンを短く押すと、「オン」と「オフ」の切り替えができます。
Краткое нажатие на кнопку переключает между включением и выключением.
短按開關按鈕可在「開啟」和「關閉」之間切換。
اضغط لفترة قصيرة على الزر للتبديل بين التشغيل والإيقاف.

❸ Cooling button | Kühltaste | Bouton de refroidissement | Botón de enfriamiento | Pulsante di raffreddamento | Tombol pendingin | Przycisk chłodzenia | Soğutma düğmesi | 冷却ボタン | 制冷按键 | Кнопка охлаждения | 冷風鍵 | زر التبريد

Short press the button to switch the cooling mode between Common, Medium, Freezing and Off. Long press the button for 3s to switch the temperature unit between °F and °C on the LCD screen.
Drücken Sie kurz die Taste, um zwischen den Kühlmodi "Normal", "Mittel", "Einfrieren" und "Aus" zu wechseln. Drücken Sie lange auf die Taste, um die Temperatureinheit zwischen °F und °C auf dem LCD-Bildschirm zu wechseln.
Appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre les modes de refroidissement "Normal", "Moyen", "Congélation" et "Éteint". Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour basculer l'unité de température entre °F et °C sur l'écran LCD.

Presiona brevemente el botón para cambiar entre los modos de refrigeración "Común", "Medio", "Congelación" y "Apagado". Mantén presionado el botón durante 3 segundos para cambiar la unidad de temperatura entre °F y °C en la pantalla LCD.
Premi brevemente il pulsante per passare tra le modalità di raffreddamento "Normale", "Medio", "Congelamento" e "Spento". Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per passare dall'unità di temperatura °F a °C sullo schermo LCD.
Tekan tombol sebentar untuk beralih antara mode pendinginan "Biasa", "Sedang", "Membekuan" dan "Mati". Tekan tombol dalam waktu lama selama 3 detik untuk beralih unit suhu antara °F dan °C pada layar LCD.
Krótkie naciśnięcie przycisku zmienia tryb chłodzenia między "Normalnym", "Średnim", "Zamrażaniem" i "Wyłączonym". Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zmienić jednostkę temperatury między °F i °C na wyświetlaczu LCD.
Soğutma modunu "Normal", "Orta", "Dondurma" ve "Kapalı" arasında geçiş yapmak için düğmeye kısa süreli basın. LCD ekranında sıcaklık birimini °F ve °C arasında değiştirmek için düğmeyi 3 saniye basılı tutun.
ボタンを短く押すと、冷却モードを「通常」、「中」、「凍結」、「オフ」の間で切り換えます。ボタンを3秒間押すと、LCD画面上で温度単位を°Fと°Cの間で切り換えます。
Краткое нажатие на кнопку переключает режим охлаждения: обычный, средний, замораживание и выключение. Удерживайте кнопку в течение 3 с, чтобы переключить единицу измерения температуры на LCD экране между °F и °C.
按開關按鈕可選擇「一般」、「中溫」、「冷凍」和「關閉」之間的冷卻模式。長按按鈕3秒可在LCD螢幕上切換溫度單位為°F或°C。
اضغط لفترة قصيرة على الزر لتبديل وضع التبريد بين عادي، ومتوسط، وتجميد، وإيقاف. اضغط مطولًا لمدة 3 ثوانٍ لتبديل وحدة درجة الحرارة بين °F و°C على شاشة LCD.

Charging Your Phone

Laden Sie Ihr Handy auf
Charger votre téléphone
Cargando su teléfono
Carica il tuo telefono
Mengisi Daya Ponsel Anda
Ładowanie telefonu

Telefonunuzu Şarj Etme
スマートフォンを充電する
Зарядка телефона
為您的手機充電

شحن هاتفك

● The cooling system will automatically work when connected with the phone, and stop about 3.5 minutes later after disconnecting.
Das Kühlsystem wird automatisch aktiviert, wenn es mit dem Telefon verbunden ist, und 3 Minuten nach dem Trennen gestoppt.
Le système de refroidissement fonctionnera automatiquement lorsqu'il est connecté au téléphone et s'arrêtera 3 minutes après la déconnexion.
El sistema de enfriamiento funcionará automáticamente al estar conectado al teléfono, y se detendrá 3 minutos después de desconectarse.

Note

Notiz | Note | Nota | Not | Catatan | Notatka | Not | ノート | Примечание | 注意 | ملاحظة

● This wireless charger can provide magnetic alignment for iPhone 12/13/14/15 series.
Dieses kabellose Ladegerät kann eine magnetische Ausrichtung für die iPhone 12/13/14/15-Serie bieten.
Cette chargeuse sans fil peut fournir un alignement magnétique pour iPhone série 12/13/14/15.
Esta cargadora inalámbrica puede proporcionar alineación magnética para iPhone 12/13/14/15 series.
Questo caricatabile wireless può fornire l'allineamento magnetico per la serie iPhone 12/13/14/15.
Pengisi daya nirkabel ini dapat memberikan penyelarasan magnetik untuk seri iPhone 12/13/14/15.
Ta bezprzewodowa ładowarka może zapewnić wyrównanie magnetyczne dla serii iPhone 12/13/14/15.
Bu kablosuz şarj cihazı iPhone 12/13/14/15 mıknatıslanma sağlayabilir.
ワイヤレス充電器は、iPhone 12/13/14/15シリーズにぴったり吸着します。
Это беспроводное зарядное устройство обеспечивает магнитное выравнивание для iPhone серий 12/13/14/15.
此無線充電器可以確保您的iPhone 12/13/14/15系列手機。
يمكن لهذا الشاحن اللاسلكي محاذاته مع هاتف هاتف آيفون iPhone 12/13/14/15

● This wireless charger is able to provide fast charging up to 15W for iPhone 12 and later models running on iOS 17.2 or higher.
Dieses kabellose Ladegerät ist in der Lage, iPhone 12 und neuere Modelle mit iOS 17.2 oder höher schnell mit bis zu 15 W aufzuladen.
Ce chargeur sans fil est capable de fournir une charge rapide jusqu'à 15 W pour les iPhone 12 et les modèles ultérieurs fonctionnant sous iOS 17.2 ou supérieur.
Este cargador inalámbrico puede proporcionar una carga rápida de hasta 15 W para iPhone 12 y modelos posteriores con iOS 17.2 o superior.
Questo caricabattone wireless in grado di fornire una ricarica rapida fino a 15 W per iPhone 12 e modelli successivi con iOS 17.2 o versioni successive.
Pengisi daya nirkabel ini mampu memberikan pengisian cepat hingga 15W untuk iPhone 12 dan model lebih baru yang menjalankan iOS 17.2 atau lebih tinggi.
Ta bezprzewodowa ładowarka jest w stanie zapewnić szybkie ładowanie z mocą do 15 W dla iPhone'a 12 i nowszych modeli z systemem iOS 17.2 lub nowszym.
Bu kablosuz şarj cihazı, iOS 17.2 veya üzerini çalıştıran iPhone 12 ve sonraki modeller için 15W'a kadar hızlı şarj sağlayabilmektedir.
このワイヤレス充電器は、iOS 17.2 以降を搭載した iPhone 12 以降のモデルに最大 15W の高速充電を提供できます。
Это беспроводное зарядное устройство способно обеспечить быструю зарядку мощностью до 15 Вт для iPhone 12 и более поздних моделей, работающих на iOS 17.2 или более поздней версии.
這款無線充電器能為搭載 iOS 17.2 或更高版本的 iPhone 12 及更高版本提供高達 15W 的快速充電。
هذا الشاحن اللاسلكي قادر على توفير شحن سريع يصل إلى 15 واط لهواتف iPhone 12 وأجهزة iOS 17.2 أو أعلى.

● Charger above 45W (not included) is recommended for better performance.
Für eine bessere Leistung wird ein Ladegerät über 45W (nicht im Lieferumfang enthalten) empfohlen.
Un chargeur supérieur à 45W (non inclus) est recommandé pour de meilleures performances.
Se recomienda un cargador de más de 45W (no incluido) para un mejor rendimiento.
Per prestazioni migliori si consiglia un caricabattere superiore a 45W (non incluso).
Pengisi daya di atas 45W (tidak termasuk) disarankan untuk kinerja yang lebih baik.
Aby uzyskać lepszą wydajność, zalecana jest ładowarka o mocy powyżej 45W (nie dołączona do zestawu).
Daha iyi performansın için 45W üzeri şarj cihazı (dahil değildir) önerilir.
製品のパフォーマンスを向上させるために、45W以上の電力の充電器（パッケージには含まれていません）を使用することをお勧めします。
Для повышения эффективности рекомендуется использовать зарядное устройство мощностью более 45 Вт (не входит в комплект).
建議使用超過45W以上的充電器（包裝不在這項產品當中）。
يوصى باستخدام شاحن أعلى من 45 واط (غير مضمن) للحصول على أداء أفضل.

Product Care and Precautions

Produktpflege und Vorsichtsmaßnahmen
Entretien et précautions du produit
Cuidados y precauciones del producto
Cura e precauzioni del prodotto
Perawatan produk dan tindakan pencegahan
Pielęgnacja produktu i środki ostrożności
Ürün Bakımı ve Önlemler
製品のお手入れと使用上の注意
Уход и меры предосторожности
產品保養及注意事項
العناية بالمنتج والاحتياطات

● Keep away from liquids and extreme heat.
Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten.
Tenir à l'écart des liquides et de la chaleur extrême.
Mantenga el producto alejado de líquidos y calor extremo.
Tenere lontano da liquidi e calore estremo.
Jauhkan dari cairan dan panas yang ekstrim.
Przechowywać z dala od płynów i ekstremalnego ciepła.
Sıvılardan ve aşırı ısıdan uzak tutun.
湿度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
Избегайте воздействия жидкостей и чрезмерного нагрева.
請勿接觸濕潤和極高溫。
تجنب الاقتراب من السوائل والتعرض للحرارة الشديدة.

● Do not leave it in humid, extremely hot or cold place for a long time.
Lassen Sie es nicht längere Zeit an einem feuchten, extrem heißen oder kalten Ort liegen.
Ne le laissez pas dans un endroit humide, extrêmement chaud ou froid pendant une longue période.
No lo deje en un lugar húmedo, extremadamente caliente o frío durante mucho tiempo.
Non lasciarlo a lungo in luoghi umidi, estremamente caldi o freddi.
Jangan tinggalkan di tempat yang lembab, sangat panas atau dingin untuk waktu yang lama.
Nie pozostawiaj go w wilgotnym, bardzo gorącym lub zimnym miejscu przez dłuższy czas.
Nemli, aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
湿度が高い場所、高温、寒い場所に長時間置いないでください。
Не оставляйте во влажном, очень жарком или холодном месте на долгое время.
請勿將其長時間置於濕度高、極高溫或極低溫的環境。
لا تترك الجهاز في مكان رطب أو شديد الحرارة أو شديد البرودة لفترة طويلة.

Warning

Warnung | Avertissement | Advertencia | Avertimento | Peringatan | Ostrzeżenie | Uyarı | Предупреждение | 警告 | تحذير

● Do not place anything other than compatible devices on top of this product.
Platzieren Sie keine anderen als kompatible Geräte auf diesem Produkt.
Ne placez rien d'autre que des appareils compatibles sur ce produit.
No coloque nada que no sean dispositivos compatibles encima de este producto.
Non posizionare altro che dispositivi compatibili sopra questo prodotto.
Jangan letakkan apa pun selain perangkat yang kompatibel di atas produk ini.
Nie umieszczaj na tym produkcie niczego poza kompatybilnymi urządzeniami.
本製品の上には対応機器以外のものを置かないでください。
Не кладите на изделие ничего, кроме совместимых устройств.
請勿將相容裝置以外的任何物品放置在本產品上。
لا تضع أي شيء آخر غير الأجهزة المتوافقة فوق هذا المنتج.

● If you use a cardiac pacemaker, consult your doctor before using this product.
Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt.
Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.
Si utiliza un marcapasos cardíaco, consulte a su médico antes de utilizar este producto.
Se si utilizza un pacemaker cardiaco, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto.
Jika Anda menggunakan alat pacu jantung, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan produk ini.
Jeśli używasz rozrusznika serca, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
ペースメーカーを使用している場合は、本製品を使用する前に医師にご相談ください。
Если вы используете кардиостимулятор, проконсультируйтесь с врачом перед применением данного устройства.
如果您正在使用心臟起搏器，請在使用本產品前諮詢醫生。
إذا كنت تستخدم منظم ضربات القلب، فاستشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج.

● Do not bring magnetic cards (credit cards, cash cards, etc.) close to the product. Please note that we are not responsible for any damage to card data due to the influence of magnets.
Bringen Sie keine Magnetkarten (Kreditkarten, Geldkarten etc.) in die Nähe des Produkts. Bitte beachten Sie, dass wir für Schäden an Kartendaten durch den Einfluss von Magneten keine Haftung übernehmen.
Ne pas approcher des cartes magnétiques (cartes de crédit, cartes de paiement, etc.) à proximité du produit. Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables de tout dommage aux données de la carte dû à l'influence des aimants.
No acerque tarjetas magnéticas (tarjetas de crédito, tarjetas de efectivo, etc.) al producto. Tenga en cuenta que no somos responsables de ningún daño a los datos de la tarjeta debido a la influencia de los imanes.

Saat membunga produk ini, ikuti petunjuk dari masing-masing pemerintah setempat dan buang dengan benar.
Produktes ufyłączaj tego produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami lokalnych i prawidłowo go zutylizować.
Bu ürünü elden çıkarırken, çevrenin yerleşim talimatlarına uyun ve doğru şekilde imha edin.
本製品を廃棄する場合は、地方自治体の指示に従って適切に廃棄してください。
При утилизации данного изделия следуйте местным нормам власти и утилизируйте его должным образом.
廢棄本產品時，請遵循當地政府的指示正確處理。
عند التخلص من هذا المنتج، اتبع التعليمات الخاصة بالسلطات المحلية وقم بالتخلص منه بشكل صحيح.

Warning

Warnung | Avertissement | Advertencia | Avertimento | Peringatan | Ostrzeżenie | Uyarı | Предупреждение | 警告 | تحذير

● Do not place anything other that compatible devices on top of this product.
Platzieren Sie keine anderen als kompatible Geräte auf diesem Produkt.
Ne placez rien d'autre que des appareils compatibles sur ce produit.
No coloque nada que no sean dispositivos compatibles encima de este producto.
Non posizionare altro che dispositivi compatibili sopra questo prodotto.
Jangan letakkan apa pun selain perangkat yang kompatibel di atas produk ini.
Nie umieszczaj na tym produkcie niczego poza kompatybilnymi urządzeniami.
本製品の上には対応機器以外のものを置かないでください。
Не кладите на изделие ничего, кроме совместимых устройств.
請勿將相容裝置以外的任何物品放置在本產品上。
لا تضع أي شيء آخر غير الأجهزة المتوافقة فوق هذا المنتج.

● Charging while there is an object (especially metal) between the product and a device may cause heat or fire. Remove the case or smartphone case if you detect any abnormal heat.
Das Aufladen, während sich ein Gegenstand (insbesondere Metall) zwischen dem Produkt und einem Gerät befindet, kann zu Hitze oder Feuer führen. Entfernen Sie vor dem Laden die Hülle oder den Smartphone-Ständer, wenn Hitze auftritt.
Charger alors qu'il y a un objet (en particulier du métal) entre le produit et un appareil peut provoquer des blessures ou un incendie. Retirez la coque ou l'anneau du smartphone contenant du métal avant de charger.
Cargar mientras hay un objeto (especialmente metálico) entre el producto y un dispositivo puede provocar calor o incendio. Retire la funda o el anillo del teléfono inteligente que contenga metal antes de cargar.
La ricarica mentre è presente un oggetto (soprattutto metallo) tra il prodotto e il dispositivo può causare calore o incendio. Rimuovere la custodia o l'anello dello smartphone che contiene metallo prima della ricarica.
Mengisi daya saat ada benda (terutama logam) di antara produk dan perangkat dapat menyebabkan panas atau kebakaran. Lepaskan casing atau cincin ponsel cerdas yang mengandung bahan logam sebelum mengisi daya.
Ładowanie, gdy między produktem a urządzeniem znajduje się przedmiot (zwłaszcza metalowy) może spowodować przegrzanie lub pożar. Przed ładowaniem zdejmij obudowę lub pierścień smartfona, którzy zawiera metal.
本製品と機器の間に物（特に金属）を挟んだまま充電すると、発熱や発火の原因となる恐れがあります。異常な熱を感じたら、ケースまたはスマートフォンケースを取ってください。
Если между изделием и устройством находится какой-либо предмет (особенно металлический), зарядка может вызвать перегрев или возгорание. Если чехол или кольцо смартфона содержит металл, снимите его перед зарядкой.
本產品和裝置之間存在物體（特別是金屬）時進行充電可能會導致發熱或火災。如發現過度下溫度量的內容物質發生異常現象，請將手機殼或手機支架取下。
في حال وجود أي شيء (خاصة المعدن) بين المنتج والجهاز، قد يؤدي الشحن إلى ارتفاع الحرارة أو نشوب حريق. في حال الكشف عن سخونة غير طبيعية، قم بإزالة الحافظة أو حلقة هاتف الذكي التي تحتوي على معدن قبل الشحن.

Nie wavicinare carte magnetiche (carte di credito, bancomat, ecc.) al prodotto. Tieni presente che non siamo responsabili per eventuali danni ai dati della carta dovuti all'influenza dei magneti.
Jangan mendekatkan kartu bermagnet (kartu kredit, kartu tunai, dll.) ke dekat produk. Harap dicatat bahwa kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan pada data kartu karena pengaruh magnet.
Nie zbliżaj kart magnetycznych (kart kredytowych, płatniczych itp.) do produktu. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia danych karty spowodowane działaniem magnesów.
磁気カード（クレジットカード、キャッシュカード等）を本製品に近づけないでください。 磁気の影響によるカードデータの破損に対しては、責任では負担をいかねますので、あらかじめご了承ください。
Не подносите магнитные (кредитные, платежные и др.) карты близко к изделию. Учтите, что мы не несем ответственности за ущерб данным карты из-за воздействия магнитов.
請勿將磁卡（信用卡、現金卡等）靠近本產品。請注意，因磁鐵導致的資料損壞，我們不予負責。
يرجى عدم تقريب البطاقات المغناطيسية (بطاقات الائتمان، وبطاقات النقد، وما إلى ذلك) إلى المنتج. يرجى ملاحظة أننا لسنا مسؤولين عن أي تلف لبيانات البطاقة بسبب تأثير المغناطيس.

Ostrzeżenie o bezpiecznym użytkowaniu

Trzymaj z daleka od cieczy i ekstremalnego ciepła.
Normalnym jest, że LC-G10 może się trochę nagrzać podczas ładowania.

CE

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Declaration of Conformity
Hereby, ALKEY Technology Co., Ltd. declares that the product type LC-G10 is in compliance with Directives EN 55032:2015, EN 55035:2017. The Declaration of Conformity for the LC-G10 is available from www.alkey.com

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF exposure statement:
The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body.

Specifications

Specifikationen | Spécifications | Especificaciones | Specifications | Spesifikasi | Specyfikacje | Özellikler | 製品仕様 | Технические характеристики | 規格 | مواصفات

Model	Modell	Modèle	Modelo	Modello	Model	Model	Özellikler	型番	Модель	型號	LCG1010
Input	Eingang	Entrée	Entrada	Ingresso	Masukan	Wejście	Giriş	入力	Вход	輸入	USB-C in: 5V 3A / 9V 3A
Output	Ausgang	Sortie	Salida	Uscita	Keluaran	Wyjście	Çıkış	出力	Выход	輸出	Wireless: 5W, 7.5W, 10W, 15W (Max)
Weight	Gewicht	Poids	Peso	Peso	Bobot	Waga	Ağırlık	重量	Вес	重量	94g / 3.32oz
Dimensions	Maße	Dimensions	Dimensiones	Dimensioni	Dimensi	Wymiary	Boyutlar	寸法	Размеры	尺寸	25.1 x 63 x 63mm / 0.99" x 2.48" x 2.48"
Operating temperature	Betriebstemperatur	Température d'opération	Temperatura operativa	Temperatura di funzionamento	Suhu Operasional	Temperatura robocza	Çalışma sıcaklığı	使用温度範圍	Рабочая температура	工作溫度	0-35°C /32-95°F
Storage temperature	Lagertemperatur	Température de stockage	Temperatura de almacenamiento	Temperatura di conservazione	Suhu penyimpanan	Temperatura przechowywania	Depolama sıcaklığı	保管温度範圍	Температура хранения	儲存溫度	-20~60°C / -4~140°F

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

FCC RF exposure statement:
The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body.

This page is the back cover