160 mm

75 mm

Boscnorp

Manual

Important Tips: When pairing a device with your Boscnorp, it's crucial to ensure a stable Apple ID Server. Pairing may fail because of network problems. The following actions are recommended: Change the iphone's network, such as switching between Wifi and mobile network.

01. Turn on the device

Press and hold the button for 2 seconds, and the device will beep and turn on. Double press the button, a chime will sound.

If the device is not in pairing mode, the device first, then quickly press the button 5 times within 2 seconds, a pairing chime will sound.

02. Pair the device

Open the Find My app (make sure the Bluetooth is enabled).

Tap Items --> Add Other Item --> Other Supported Item --> Name the Item --> Choose an Emoji --> Play and stop sound



03. Locate Your Boscnorp

03.1 Find Boscnorp When It's Nearby:

Open Find My app and select the "Items" tab. Locate the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your Boscnorp from the list. Click "Play Sound" to make the Boscnorp beep.
Tap "Stop Sound" to keep the beeps once you find.

03.2 Find Boscnorp's Location:

Open Find My app and select the "Items" tab. Locate the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your Boscnorp from the list.
Your Boscnorp's location will appear on the Map within a few seconds of when the item was located. To navigate to the Boscnorp's location, tap "Directions" to open Apple Maps.

04. Notifications

04.1 Enabling "Notify When Left Behind":

Open Find My app and select the "Items" tab. Locate the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your Boscnorp from the list.
Under "Notifications" enable the "Notify When Left Behind" toggle.
You will receive a notification when you leave your Boscnorp behind and it's no longer in range of your device.

04.2 Enabling "Notify When Found":

Under "Notifications", enable the "Notify When Found" toggle.
When your Boscnorp is seen by another Find My network device, you will receive a notification from Apple.
Note: " Notify When Found" can only be activated when your Boscnorp is out of range.

05. When Your Boscnorp Is Lost

05.1 Enabling "Lost Mode":

Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your Boscnorp from the list.
Scroll down to "Mark As Lost" and follow the prompts. Lost Mode will pop up. Tap "Continue". Enter your phone number or email address and tap "Next".
You may enter a message that will be shared with the person that finds your item. Tap "activate" to enable "Lost Mode".
Note: "Lost Mode" will disable your device's passcode.
and set the Boscnorp to silent mode.
Note: When " Lost Mode" is enabled, your Boscnorp is locked and cannot be paired to a new device.

06. Resetting Boscnorp

06.1 Remove The Boscnorp From Find My App:

Open Find My app and select the "Items" tab.
Tap on your Boscnorp from the list.
please ensure " Lost Mode" is disabled.
Scroll to the bottom of the screen and tap "Remove Item".
A summary will open, tap "Remove" to confirm.

06.2 Connect Your Boscnorp

After successfully removing the Boscnorp from Find My app, Quickly press the button twice. A chime will sound. then, Press and hold the button for 2 seconds until the LED indicator flashes and a chime sound. Press and hold again for another 2 seconds until you hear a prompt sound. Re- reset the device.

The Boscnorp is now reset and ready to be paired to a new Apple ID.

07. Extras

07.1 Replace The Battery:

Carefully open the shell using the gap in the middle of the Boscnorp. Remove the battery with a new CR2032 battery, with the positive side facing up with the new battery cap.

Carefully close the Boscnorp by aligning the tiny holes on both sides

07.2 Unwanted tracking:

If any iFind My item or AirtaG accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified in one of two ways:

1. If you have an iPhone, iPad, iPod, they will send a notification to your Apple device.This feature is available on iOS or iPad OS 14.5 or later.
2. If you don't have an iOS device or a smartphone, a Find My network enhanced Bluetooth alert will be sent for a period of time, will emit a sound when it is moved.



08. About Apple Find My

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible devices, items, and people. The Find My app on your iPhone, iPad, Mac®, or iPod Touch, Apple Watch.
Use of the Made with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet.

09. The Fine Print

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.
The equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device and its antenna(s) must not be co-located or operation with any other antenna or transmitter.

Apple Find My network product name/name and marks/mark, Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPod, iPad,OS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

⚠ WARNING

- **Risk of explosion** This product contains coin cell or button cell battery.
- If the coin cell or button cell battery is swallowed, it can cause internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries out of reach of children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed in any part of the body, seek immediate medical attention.
- Replace only with batteries of the same or equivalent type.
- Dispose of immediately in accordance with local laws or regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in the trash or recycle.
- Do not charge, short circuit, disassemble, heat or incinerate.
- Do not leave in extreme temperature environments or leave in a low air pressure environment that may cause leakage.
- Do not ingest. Chemical burn hazard. This product contains a coin cell or button cell battery. If the battery is swallowed, it can cause internal chemical burns in just 2 hours and lead to death.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time in accordance with local laws.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Boscnorp

Handbuch

Wichtige Tipps: Beim Koppeln eines Geräts mit der iFind Mini-App wird das Telefon mit dem Apple-Server verbunden. Das Koppeln kann aufgrund von Netzwerkproblemen fehlschlagen. Es wird empfohlen, folgenden Maßnahmen: Ändern Sie das Netzwerk des Telefons, z. B. durch Wechsel zwischen WLAN und Mobilfunknetz.

01. Schalten Sie das Gerät ein

Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, und das Gerät gibt einen Signalton von sich und schaltet sich ein. Doppeltes Drücken der Taste zweimal, es ertönt ein Signalton.

Hinweis: Um es einzuschalten, Wenn das Gerät nicht im Kopplungsmodus ist, drücken Sie dann zuerst 5 mal innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal schnell auf die Taste, es ertönt ein langer Signalton.

02. Koppeln: Sie das Gerät

Öffnen Sie die Mini App. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

Objekt hinzufügen --> Anderes unterstützes Objekt --> Weiterer --> Objekt benennen --> Ein Emoji auswählen --> Ton abspielen



03. Lokalisieren Sie Ihren Boscnorp

03.1 Finden Sie Boscnorp, wenn er in der Nähe ist:

Öffnen Sie die Mini App. Anmeldung und wählen Sie den Tab "Elemente" aus. Suchen Sie das Find Items App auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren Boscnorp in der Liste. Tippen Sie auf "Ton abspielen", um Ihren Boscnorp klingeln zu lassen. Tippen Sie auf "Ton stoppen", um den Signalton zu stoppen, sobald Sie ihn gefunden haben.

03.2 Finden Sie den Standort von Boscnorp:

Öffnen Sie die Mini App. Anmeldung und wählen Sie den Tab "Elemente" aus oder öffnen Sie die Mini App. Anmeldung auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren Boscnorp in der Liste. Ihr Boscnorp-Standort wird in Kürze auf der Karte angezeigt, sobald er gefunden wurde. Um zum Standort des Boscnorps zu navigieren, tippen Sie auf "Wegbeschreibung" von Apple Maps zu öffnen.

04. Benachrichtigungen

04.1 Aktivieren von "Benachrichtigen, wenn zurückgelassen":

Öffnen Sie die Mini App. Anmeldung und wählen Sie den Tab "Elemente" aus oder öffnen Sie die Mini App. Anmeldung auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren Boscnorp in der Liste. Aktivieren Sie unter "Benachrichtigungen" den Schalter "Benachrichtigen, wenn zurückgelassen". Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Ihren Boscnorp zurücklassen und er nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts ist.

04.2 Aktivieren von "Benachrichtigen, wenn gefunden":

Aktivieren Sie unter "Benachrichtigungen" den Schalter "Benachrichtigen, wenn gefunden". Wenn Ihr Boscnorp von einem anderen Find My network-Gerät gesehen wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über einen Standort. Hinweis: "Benachrichtigen, wenn gefunden" kann nur aktiviert werden, wenn Ihr Boscnorp außer Reichweite ist.

05. Wenn Ihr Boscnorp verloren geht

05.1 Aktivieren von "Verlorene Modus":

Öffnen Sie die Mini App. Anmeldung und wählen Sie den Tab "Elemente" aus oder öffnen Sie die Mini App. Anmeldung auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren Boscnorp in der Liste.
Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf "Als verloren markieren". Es wird ein Verlorenen Modus angezeigt. Tippen Sie auf "Weiter". Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf "Weiter". Sie können eine Nachricht eingeben, die mit der Person geteilt wird, die Ihr Element findet. Tippen Sie auf "Aktivieren", um den "Verlorenen Modus" zu aktivieren. Hinweis: Der Gerätecode Ihres Geräts wird durch "Verlorenen Modus" automatisch aufgehoben. Hinweis: Wenn der "Verlorenen Modus" aktiviert ist, ist Ihr Boscnorp gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

06. Zurücksetzen von Boscnorp

06.1 Entfernen Sie den Boscnorp aus der Wo ist?-Anwendung:

Öffnen Sie die Wo ist? Anwendung und wählen Sie den Tab "Elemente" aus. Tippen Sie auf Ihren Boscnorp in der Liste. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf "Entfernen Modus" aktiviert ist. Scrollen Sie zum Ende des Bildschirms und tippen Sie auf "Element entfernen". Es wird eine Datenverbindung geöffnet. Tippen Sie auf "Entfernen", um zu bestätigen.

06.2 Verbinden Sie Ihren Boscnorp

Nachdem der Boscnorp erfolgreich aus der Wo ist?-Anwendung entfernt wurde, drücken Sie die Taste zweimal schnell. Es ertönen zwei Signaltöne, dann drücken und halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang nach dem zweiten Signalton. Drücken und halten Sie die Taste erneut für etwa 2 Sekunden, bis der erste Ton ertönt. Es ertönt ein Signalton.

Der Boscnorp ist jetzt zurückgesetzt und bereit, mit einer neuen Apple-ID gekoppelt zu werden.

07. Extras

07.1 Batterie austauschen:

Öffnen Sie vorsichtig die Lücke entlang der Lücke in der Mitte des Boscnorp. Entfernen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie, wobei die positive Seite nach oben zeigt und der Deckel nach oben.

Schließen Sie den Boscnorp vorsichtig, indem Sie die oberen Löcher auf beiden Seiten ausrichten.

07.2 Unerwünschtes Tracking:

Wenn ein iFin iPh Netzwerk-Gerät, das von seinem Besitzer getrennt wurde, im Laufe der Zeit mit diesem gesehen wird, werden Sie auf eine von zwei Arten benachrichtigt:

1. Wenn Sie Iphone ein iPhone, iPad hinzufügen, wird eine Benachrichtigung an Ihr Apple-Gerät. Diese Funktion ist auf iOS oder iPad OS 14.5 oder höher verfügbar.
2. Wenn Sie keinen Iphone ein iOS-Gerät noch ein Smartphone ihr. Find mein Netzwerkgeräteton, das für einen Bestimmten Zeitraum nicht mit seinem Eigentümer mitbewegt wird, ist, und ein Sound ausgelöst, wenn er bewegt wird.

Diese Funktionen werden speziell entwickelt, um sicheren Ohren abzuhalten, ohne die Personen zu verraten. Ihre Sicherheit.



08. Über Apple Wo ist?

Das Apple Wo ist? Netzwerk bietet eine einfache, sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mithilfe der Wo ist?-Anwendung auf Ihrem iPhone, iPad, Mac® oder iPod touch zu finden.
Verwendung auf dem Apple Watch ist deaktiviert.

09. Die Feinheiten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle eingehenden Interferenzen empfangen, einschließlich Störungen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.
HINWEIS:
Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder TV-Störungen, die durch unbefugte Änderungen verursacht werden.Modifikationen oder Änderungen an diesem Gerät. Solche Modifikationen oder Änderungen könnten Ihre Autorität zum Betrieb des Geräts ungültig machen. Um unsere rechtliche Partei, können die Anfragen des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, umgeführt werden.

Das Gerät wurde bewertet, um den allgemeinen RF-Expositionsanforderungen zu erfüllen. Das Gerät
Die Verwendung des "Works with Apple"-Abzeichens bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Technologie entwickelt wurde, die im Abzeichen identifiziert ist, und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, um den Apple Find My Network-Produktstandards und -zertifizierungen zu entsprechen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung seiner Sicherheits- und gesetzlichen Anforderungen. Sicherheits- und Regulierungsprodukte, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPod, iPad,OS, Mac, macOS and watchOS sind Marken von Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Boscnorp

Manuale

Suggerimenti Importanti: Quando si accoppia un dispositivo con un Boscnorp, è fondamentale un collegamento al server Apple®. L'accoppiamento potrebbe fallire a causa di problemi di rete. Si suggeriti azioni sono raccomandate: Cambiare la rete del telefono, ad esempio passando tra WiFi e rete mobile.

01. Accendi il dispositivo

Premi e tieni premuto il pulsante per 5 secondi, e il dispositivo si accenderà se segnale sonoro è di dispositivo.
Premi due volte il pulsante, si sentirà un segnale sonoro.
Premi, Premi quindi premi rapidamente il pulsante 5 volte entro 2 secondi, si sentirà un lungo segnale sonoro.

02. Accoppia il dispositivo

Apri l'app Check Locate
Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato.

Aggiungi oggetto --> Altro oggetto supportato --> Connetti --> Nome oggetto --> Scegli un'emoji --> Fai suonare



03. Trova il tuo Boscnorp

03.1 Trova Boscnorp quando è nelle vicinanze

Apri l'app Check Locate e selezione la scheda "Elementi" e apri l'app Check sul tuo Apple Watch.
Trova il tuo Boscnorp dalla lista
Tocca "Riproduci suono" per far suonare il tuo Boscnorp.
Tocca "Interrompi suono" per fermare i segnali sonori una volta trovato.

03.2 Trova la posizione di Boscnorp:

Apri l'app Check Locate e selezione la scheda "Elementi" e apri l'app Check sul tuo Apple Watch. Trova il tuo Boscnorp dalla lista
La posizione del tuo Boscnorp apparirà sulla mappa con un intervallo di qualche. Il seguito è stata localizzata. Per navigare fino alla posizione di Boscnorp, tocca "Indicazioni" per aprire Apple Maps.

04. Notifiche

04.1 Abilitazione di "Notifica quando lasciato indietro":

Apri l'app Check e selezione la scheda "Elementi" e apri l'app Check sul tuo Apple Watch.
Trova il tuo Boscnorp dalla lista
Sotto "Notifiche", abilita il pulsante "Notifica quando lasciato indietro".
Riceverai una notifica quando lasci il tuo Boscnorp indietro e non è più nel raggio del tuo dispositivo.

04.2 Abilitazione di "Notifica quando trovato":

Sotto "Notifiche", abilita il pulsante "Notifica quando trovato".
Quando il tuo Boscnorp viene visto da un altro dispositivo della rete Overo, riceverai una notifica dalla tua posizione.
Nota: "Notifica quando trovato" può essere attivato solo quando il tuo Boscnorp è fuori portata.

05. Quando il tuo Boscnorp è perso

05.1 Abilitazione della "Modalità smarrito":

Apri l'app Find My e selezione la scheda "Elementi" o apri l'app Find Items sul tuo Apple Watch. Tocca sul tuo Boscnorp dalla lista.
Scorri "Modalità smarrito" tocca "Avviare"
Comparirà una schermata dettagliata sulla Modalità smarrito, tocca "Continua" inserisci il tuo numero di telefono o indirizzo email e tocca "Avanti".
Puoi inserire un messaggio che verrà condiviso con la persona che trova il tuo oggetto. Tocca "Attiva" per abilitare la "Modalità smarrito".
Nota: Quando la "Modalità smarrito" è attivata, "Notifica quando trovato" è automaticamente attivata.
Nota: Quando la "Modalità smarrito" è attivata, il tuo Boscnorp è bloccato e non può essere accoppiato con un nuovo dispositivo.

06. Reimpostazione Boscnorp

06.1 Rimuovi il Boscnorp dall'app Dov'è:

Apri l'app Check e selezione la scheda "Elementi"
Trova il tuo Boscnorp dalla lista
scorri fino alla "Modalità smarrito" e/o disattivala
Scorri fino in fondo e selezione la voce "Rimuovi elemento"
Si aprirà una finestra di riepilogo, tocca "Rimuovi" per confermare.

06.2 Connetti il tuo Boscnorp

Dopo aver rimosso con successo il Boscnorp dall'app Dov'è, premi rapidamente il pulsante due volte. Si sentirà un segnale sonoro, quindi premi e tieni premuto il pulsante per circa 5 secondi dopo il secondo segnale sonoro di conferma, premi e tieni premuto nuovamente per altri 2 secondi. Fino a quando non sentirai un segnale sonoro di prompt per completare il dispositivo.
Il Boscnorp è ora ripristinato e pronto per essere accoppiato con un nuovo ID Apple.

07. Extra

07.1 Sostituisci la batteria

Con cautela apri la parte lungo la cavità nel mezzo del Boscnorp
Sostituisci la batteria con una nuova batteria CR2032, con il lato positivo rivolto verso l'alto
Scorri il tuo dell'elenco inutile verso l'alto.

Chiudi con attenzione il Boscnorp allineando i fori su entrambi i lati

07.2 Tracciamento indesiderato:

Se un qualsiasi accessorio iFindy AirTag o AirtaG separato dal proprietario viene visto in movimento con voi nel tempo, riceverete una notifica in uno dei due modi:

1. Se hai un iPhone, iPad,iPod, Devi ricevere una notifica al tuo dispositivo Apple. Questa funzionalità è disponibile su iOS o iPad OS 14.5 o versioni successive.
2. Se non disponi di un dispositivo iOS o di uno smartphone, un accessorio di rete Dov'è di Bluetooth di terze parti che appartiene a un periodo di tempo emetterà un suono quando viene spostato.

Questa funzionalità è una delle create appositamente per scoraggiare lo pericolo del tentativo di stalking e/o tracciamento non bisogna.



08. Informazioni su Apple Dov'è

La rete Apple Dov'è fornisce un modo facile e sicuro per individuare oggetti personali compatibili utilizzando l'app Trova il mio su iPhone, iPad, Mac® o Trova Trova oggetti su Apple Watch.

L'uso del badge Works with Apple significa che un prodotto è stato progettato per funzionare specifiamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore del prodotto.

09. Le Condizioni Generali.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme della FCC. Il funzionamento è soggetto ai seguenti due
condizioni:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi
interferenza ricevuta, compresa l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.
NOTA:
Il produttore non è responsabile di eventuali interferenze radio o TV causate da persone non autorizzate modifiche o sostituzioni a questo attrezzatura. Tali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati da parte della parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di far funzionare questa dispositivo.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in
portatelo condizioni di esposizione senza restrizioni. La trasmissione federale della
Commissione delle
Radiazioni Esposizione Standard è stata fissata dal rapporto di azione di un caso di esposizione RF.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, pursuant to parte 15 delle norme della FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera usa e può. Irraggiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, potrebbe
causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che l'interferenza non si verificherà in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa danni
Interferenza alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendo l'attrezzatura e l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti Misure: Riorientare o spostare l'antenna ricevente. Aumentare la separazione tra attrezzature e ricevitore. Collegare l'attrezzatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

per qualsiasi le specifiche o il modello del prodotto della parte Apple Dov'è. Apple non è responsabile del funzionamento di questo
dispositivo o dell'uso di questo prodotto o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPod, iPad,OS, Mac, macOS e watchOS sono marchi registrati di Apple Inc. IOS è un marchio registrato o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e altri paesi ed è utilizzato su licenza.

218-240307

Model: Boscnorp
FCC ID: 2BBS-BNCSC2CR2032
Web address: www.boscnorp.com