437 mm

正面

64 mm

反面

True wireless headset user manual
Manuale d'uso delle cuffie true wireless
Manual del usuario de los auriculares inalámbricos True
Manuel d'utilisation du casque sans fil True
True Wireless Headset Benutzerhandbuch
トゥルーワイヤレスヘッドセット取扱説明書

TWS-OWS

EN

Packing list
OWS true wireless headset host
OWS real wireless headset charging box
TYPE-C charging cable
User instruction manual
Operation of Bluetooth application
• Product model: OWS
• True wireless version: V5.4
• Battery specification: coin/bone 3.7v ; Charging bin 3.7v
• Supported modes: HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
• Sensitivity: -105dB ±1dB/5.8FL ± 3kHz
• Signal distance: 10 m (in an ideal environment without any large obstacles)
• Playing time: about 3.5 hours
• Talk time: approximately 2.5 hours
• Standby time: about 80 hours
• Charging time: charge the charging warehouse for about 1 hour, and charge the headset for about 1 hour
• Charging times for the headset: about 2 times
Functional instructions
1. Start
Open the headset out of the charging bin and start it automatically or long press the left and right touch function button of the headset for 3 seconds.
2. Start down
Put the earphone into the charging chamber and turn it off automatically. Long press the left and right earphone multifunction keys for 5 seconds to turn it off.
3. Voice prompt
When the pairing is successful, the bluetooth headset will first enter the state of reconnect when connected, and then it is started and automatically reconnect the connected phones.
4. Play/pause
In standby state, click the left or right earphone multifunction button to play music directly, while click the left or right earphone multifunction button to pause playing.
5. Switch songs
Click the left or right earphone multi_function button for 2 seconds to play music, and then press the right earphone multi_function button for 2 seconds to play music.
6. Volume up and down
Double-click the left earphone multifunction button to increase the volume step by step, and double-click the right earphone multifunction button to decrease the volume step by step.
7. Answer and hang up
When the phone calls, click on the multifunction key ensured machines can answer the phone.
8. Call hang up
When talking on the mobile phone, you can hang up the phone by clicking the left or right earphone multifunction button.
9. Call reception
When the phone calls, long press the left and right earphone multifunction button for 2 seconds to reject the call.
10 Refid
When you are on standby or playing music, you can make the last call in your phone record by three clicks of the left earphone multifunction button.
11. Start voice assistant
Three clicks on the right earphone multifunction button can activate apple's Siri or Google voice assistant for voice control of the phone operation.
Common pairing style
When the headphone battery is insufficient, the reserve of 60 seconds to play a low battery sound, until the headphone low power off.
Common pairing style
1. Take it out from the charging bin or press the left and right multi-function area for 3 seconds at the same time to start the machine, the indicator light flashes alternately, and the machine enters the matching state, enter the pair-ear automatic match to complete the successful matching, the main ear indicator lights flash alternately, the auxiliary ear indicator lights turn off, and the pair ear successful success can listen to music simultaneously.
3. If mobile wireless capabilities on your phone or other devices. If it's an android phone or device that has a "Bluetooth" menu, please enter the "Bluetooth" menu to search for "OWS" and click to search for matching automatically after searching for the model of the wireless headset, click enter the match. After the match is successful, the headset will give a notification tone that the connection is successful. The left and right headset lights will turn off and enter the connection standby mode, the right ear was the right vocal tract and the left ear was the left vocal tract.
4. The two headphones can also be connected separately with the mobile phone respectively. The operation method can be operated according to the operation method of STEP 2 above.
Charging instructions
1. Plug the TYPE-C charging cable into the charging bin and the Charger at one end. The Charger uses a standard 5V 1A charger to charge the bin.
2. Charging the headphones: the headphones can be automatically charged into the charging bin, charging the headphone indicator light will be lit, full of electricity after the extinguishment.
Charging tips
1. Please charge in a safe environment. When charging the charging bin, the charging bin should be separated from the charger as soon as possible, so as to avoid damage to the charging bin caused by charging for a long time.
2. When the music is playing, please adjust the music to the appropriate volume to avoid long-term high volume to cause hearing damage to the user's ears.
3. Try to avoid using the earphone where there is interference source, otherwise it may affect the earphone signal.
4. Try to avoid using the earphone in a corrosive environment, so as not to affect the function of the earphone.
Tips: when you use this bluetooth headset to listen to music or talk, please pay attention to adjust the volume, so as not to affect your listening too much!

IT

Elenco degli imballaggi
Cuffie true wireless OWS
Box di ricarica per cuffie OWS true wireless
Cavo di ricarica TYPE-C
Manuale di istruzione
Specifiche di protezione
• Modello del prodotto: OWS
• Versione true wireless: V5.4
• Specifiche della batteria: auricolare 3.7V, contenitore di ricarica 3.7v
• Modalità supportate: HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
• Sensibilità: -105dB ±1dB/5.8FL ± 3kHz
• Distanza del segnale: 10 m (in un ambiente ideale senza grandi ostacoli)
• Tempo di riproduzione: circa 3.5 ore
• Tempo di conversazione: circa 2.5 ore
• Tempo di standby: circa 80 ore
• Tempo di ricarica: caricare il magazzino di ricarica per circa 1 ora e caricare le cuffie per circa 1 ora
• Tempi di ricarica per le cuffie: circa 2 volte
Istruzioni funzionali
1.Avvio
Estrarre l'auricolare dal contenitore di ricarica e avviarlo automaticamente oppure premere a lungo i tasti multifunzione destro e sinistro dell'auricolare per 3 secondi. delle cuffie per 3 secondi.
2. Spegnimento
Inserire l'auricolare nel vano di ricarica e spegnerlo automaticamente. Premere a lungo i tasti multifunzione destro e sinistro dell'auricolare per 5 secondi per spegnerlo.
3. Risveglio
Quando l'accoppiamento è riuscito, l'auricolare bluetooth entrerà per prima cosa nel lo stato di collegamento quando la seconda volta si riconnetterà automaticamente il telefono collegato.
4. Riproduzione/pausa
In modalità standby, fare clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro o destro per riprodurre direttamente la musica, mentre fare clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro o destro per mettere in pausa la riproduzione.
5. Cambiare brano
Premere il pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro per 2 secondi per riprodurre la musica, quindi premere il pulsante multifunzione dell'auricolare destro per 2 secondi per riprodurre la musica.
6. Aumento e diminuzione del volume
Fare doppio clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro per aumentare gradualmente il volume e fare doppio clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare destro per diminuirlo gradualmente.
7. Risposta alle chiamate in arrivo
Quando il telefono chiama, fare clic sul tasto multifunzione interno agli auricolari per rispondere al telefono.
8. Riattacco della chiamata
Quando si parla al cellulare, è possibile riagganciare il telefono facendo clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare destro o sinistro. tasto multifunzione sinistro o destro.
9. Richiamo della chiamata
Quando il telefono chiama, premere a lungo il pulsante multifunzione sinistro e destro dell'auricolare per 2 secondi per rifiutare la chiamata.
10. Riconoscimento
Quando si è in standby o si sta ascoltando la musica, è possibile richiamare l'ultima chiamata registrata con tre clic del tasto multifunzione dell'auricolare sinistro. clic del pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro.
11. Avvio dell'assistente vocale
Tre clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare destro possono attivare l'assistente vocale Siri o Google per il controllo vocale delle operazioni del telefono. Siri di Apple o l'assistente vocale di Google per il controllo vocale del funzionamento del telefono.
12. Avviso di batteria scarica
Quando la batteria delle cuffie è inferiore all'80%, l'interruttore di 60 secondi riproduce un suono di batteria scarica, fino alla spegnimento delle cuffie.
Stili di abbinamento comune
1. Estrarre l'apparecchio dal contenitore di ricarica o premere l'area multifunzione destra e sinistra per 3 secondi contemporaneamente. l'area multifunzione sinistra e destra per 3 secondi allo stesso tempo, accendere l'interruttore, l'indicatore luminoso non lampeggia alternativamente, entra nello stato di ricerca di coppia ed entra nella modalità di corrispondenza automaticamente, entrambe le luci di indicazione principali lampeggiano alternativamente, le luci di indicazione ausiliarie si spengono, la coppia dell'orecchio spaiagagiano alternativamente, principale lampeggia alternativamente, la spia dell'orecchio ausiliario si spegne e viene riprodotto simultaneamente il segnale acustico di successo dell'accoppiamento, il successo dell'abbinamento viene ripodotto contemporaneamente.
2. Abilitare le funzionalità wireless su telefono o su altri dispositivi. Se il tratto di un telefono è un telefono Android con la funzione "Bluetooth", accedere al menu "Bluetooth" per cercare "OWS" e fare clic su Cerca automaticamente dopo la ricerca del modello di cuffie wireless, fare clic su "Invio" per la corrispondenza. Una volta riuscita la corrispondenza, le cuffie emetteranno un segnale sonoro per indicare che la connessione è avvenuta correttamente. con successo e avverrà con successo. le luci delle cuffie sinistra e destra si spengono e entrano in modalità di connessione in standby, l'orecchio destro è il modo vocale destro e l'orecchio sinistro è il modo vocale sinistro.
3. Le due cuffie possono essere accoppiate al telefono cellulare anche separatamente. Il metodo di funzionamento può essere utilizzato secondo il metodo di funzionamento della FASE 2 di cui sopra.

Funzionamento della carica
1. Inserire il cavo di ricarica TYPE-C nel contenitore di ricarica e l' caricatore a un'estremità. Il caricatore utilizza un caricatore standard da 5V 1A per caricare il contenitore.
2. Ricarica delle cuffie: le cuffie possono essere caricate automaticamente nel contenitore di ricarica, la spia di carica delle cuffie si accende e, dopo lo spegnimento, si riempie di elettricità.
Suggerimenti per la ricarica
1. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Quando si carica il contenitore di ricarica, questi ultimo deve essere separato dal caricatore il prima possibile. dal caricabatteria il più presto possibile, in modo da evitare danni al contenitore di ricarica causati dalla carica prolungata.
2. Quando la musica è in riproduzione, regolare il volume della musica in modo appropriato per evitare che un volume elevato a lungo termine causi danni all'udito agli orecchi dell'utente.
3. Cercare di evitare di utilizzare l'auricolare in presenza di fonti di interferenza, altrimenti il segnale dell'auricolare potrebbe risentirne. segnale dell'auricolare.
4. Evitare di utilizzare l'auricolare in un ambiente corrosivo, per non compromettere il funzionamento dell'auricolare. auricolare.

ES

Lista de embalaje
Auriculares inalámbricos verdaderos auriculares inalámbricos reales
OWS caja de carga de auriculares inalámbricos reales
Cable de carga TYPE-C
Manual de instrucciones
Especificación del producto
• Modelo del producto: OWS
• Versión inalámbrica real: V5.4
• Especificaciones de la batería: auricular 3.7v ; Cargador 3.7v
• Modo soportado: HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
• Sensibilidad: -105dB ±1dB/5.8FL ± 3kHz
• Distancia de señal: 10 m (en un entorno ideal sin grandes obstáculos)
• Tiempo de reproducción: unas 3.5 horas
• Tiempo de conversación: unas 2.5 horas
• Tiempo en espera: unas 80 horas
• Tiempo de carga: cargue el depósito de carga durante 1 hora aproximadamente y cargue los auriculares durante aproximadamente 1 hora
• Tiempo de carga de los auriculares: aproximadamente 2 veces
Instrucciones funcionales
1.Arranque
Saque el auricular del compartimento de carga e iniciarlo automáticamente o mantenga pulsadas las teclas multifunción izquierda y derecha del auricular durante 3 segundos. del auricular durante 3 segundos.
2. Apagado
Coloca el auricular en la cámara de carga y apágalo automáticamente. Mantenga pulsadas las teclas multifunción derecha del auricular durante 5 segundos para apagarlo.
3. Volver a arrancar
Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, el auricular bluetooth entrará primero en el estado de reconexión cuando se vuelva a conectar automáticamente a los teléfonos conectados.
4. Reproducir/pausar
En estado de espera, pulse el botón multifunción de un auricular izquierdo o derecho para reproducir música directamente, mientras que pulse el botón multifunción de un auricular izquierdo o derecho para pausar la reproducción.
5. Cambiar de canción
Pulse el botón multifunción del auricular izquierdo durante 2 segundos para reproducir música y, a continuación, pulse el botón multifunción del auricular derecho durante 2 segundos para reproducir música.
6. Subir y bajar el volumen
Pulse dos veces el botón multifunción del auricular izquierdo para subir el volumen paso a paso, y pulse dos veces el botón multifunción del auricular derecho para bajarlo paso a paso.
7. Responder a las llamadas entrantes
Cuando el teléfono llama, pulse la tecla multifunción ubicadaen de los auriculares para responder al teléfono.
8. Colgar llamada
Cuando esté hablando por el teléfono móvil, puede colgar el teléfono pulsando el botón multifunción del auricular izquierdo o derecho. botón multifunción.
9. Rejellamar de llamada
Cuando el teléfono llama, mantenga pulsado el botón multifunción del auricular izquierdo o derecho durante 2 segundos para rechazar la llamada.
10. Reconocimiento
Cuando esté en modo de espera o reproduciendo música, puede realizar la última llamada del registro del teléfono con tres clics del botón multifunción del auricular izquierdo.
11. Iniciar asistente de voz
Tres clics en el botón multifunción del auricular derecho pueden activar Siri de apple o Google voice assistant para el control de voz del funcionamiento del teléfono.
12. Alerta de batería baja
Cuando la batería de los auriculares es insuficiente, el interruptor de 60 segundos para reproducir un sonido de batería baja, hasta que el auricular se apague.
Estilo de emparejamiento común
1. Retire el auricular del compartimento de carga o pulse y mantenga pulsada las áreas multifunción izquierda y derecha durante 3 segundos al mismo tiempo, encenderá luces que le las indicadoras parpadean alternativamente, al mismo tiempo, encenderán hasta que la luz indicadora parpadee alternativamente, entre en el estado de búsqueda en pares de oídos, entre en el estado de emparejamiento automático de pares de oídos,

FR

Liste de colisage
Hôte du casque sans fil OWS
Boîtier de charge pour casque sans fil OWS
Câble de charge TYPE-C
Manuel d'instructions
Spécification du produit
• Modèle du produit : OWS
• Version sans fil véritable : V5.4
• Spécifications de la batterie : écouteur 3,7 V ; bac de chargement 3,7 v
• Mode pris en charge : HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
• Sensibilité : -105dB ±1dB/5.8FL ± 3kHz
• Distance du signal : 10 m (dans un environnement idéal sans obstacles importants)
• Durée de lecture : environ 3,5 heures
• Durée de conversation : environ 2,5 heures
• Durée de veille : environ 80 heures
• Temps de charge : chargez le magasin de charge pendant environ 1 heure, et chargez l'oreillette pendant environ 1 heure
• Temps de charge de l'oreillette : environ 2 fois
Instructions fonctionnelles
1. démarrage
Sortez l'oreillette du bac de chargement et démarrez-la automatiquement ou appuyez longuement sur les touches multifonctions gauche et droite de l'oreillette pendant 3 secondes. de l'oreillette pendant 3 secondes.
2. Éteindre
Placez l'écouteur dans le compartiment de charge et éteignez-le automatiquement. Appuyez longuement sur les touches multifonctions gauche et droite de l'écouteur pendant 5 secondes pour l'éteindre.
3. Rappel vocal
Lorsque l'appairage est réussi, l'oreillette bluetooth entre d'abord en état de reconnexion lorsque la deuxième fois est connectée et reconnecte automatiquement le téléphone connecté, la deuxième fois et reconnectera automatiquement le téléphone connecté.
4. Lecture/pause
En mode veille, cliquez sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche ou droit pour écouter directement la musique, et sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche ou droit pour mettre la musique en pause.
5. Changer de chanson
Cliquez sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche pendant 2 secondes pour écouter de la musique, puis appuyez sur le bouton multifonction de l'écouteur droit pendant 2 secondes pour écouter de la musique.
6. Augmenter et diminuer le volume
Double-cliquez sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche pour augmenter le volume pas à pas, et double-cliquez sur le bouton multifonction de l'écouteur droit pour diminuer le volume pas à pas.
7. Répondre aux appels entrants
Lorsque le téléphone appelle, cliquez sur la touche multifonction autour des écouteurs pour répondre au téléphone.
8. Raccrocher l'appel
Lorsque vous parlez sur le téléphone mobile, vous pouvez raccrocher en cliquant sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche ou droit. de l'écouteur gauche ou droit.
9. Répétition de l'appel
Lorsque le téléphone appelle, appuyez longuement sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche ou droit pendant 2 secondes pour rejeter l'appel. pour rejeter l'appel.
10. reconnaissance
Lorsque vous êtes en veille ou en train d'écouter de la musique, vous pouvez rappeler le dernier appel de votre répertoire téléphonique en appuyant trois fois sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche. trois clics sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche.
11. Démarrer l'assistant vocal
Trois clics sur le bouton multifonction de l'écouteur droit permettent d'activer l'assistant vocal Siri d'Apple ou Google pour contrôler vocalement le fonctionnement du téléphone. d'Apple ou de Google pour contrôler vocalement le fonctionnement du téléphone.
12. Alarme de batterie faible
Lorsque la batterie de l'écouteur est insuffisante, un son de batterie faible est émis dans un intervalle de 60 secondes, jusqu'à ce que l'écouteur s'éteigne.
Style d'appairement commun
1. Retirez-le du compartiment de chargement ou appuyez sur les touches gauche et droite de la zone multifonction pendant 3 secondes en même temps, en même temps, allumez l'appareil jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote alternativement, entrez dans l'état de recherche de paire d'oreilles, entrez dans l'état d'appairement automatique de paire d'oreilles, l'état de recherche de paires d'oreilles, entrez dans l'état de recherches automatique de paires d'oreilles, principaux clignotent alternativement, le voyant auxiliaire s'éteint, le son de réussite de l'appairement est joué simultanément, les paires d'oreilles ont joué simultanément, de l'oreille auxiliaire s'éteignent, et le signal sonore de réussite de l'appairement de l'oreille paire est émis simultanément.
2. Activez les capacités sans fil de votre téléphone ou d'autres appareils. S'il s'agit d'un téléphone ou d'une appareil Android, cliquez sur l'option « Rechercher des appareils sans fil » sur votre téléphone. Cliquez sur « Bluetooth » pour entrer dans le menu Bluetooth, recherchez « OWS » et cliquez pour rechercher. Si vous avez sélectionné le modèle de l'oreillette sans fil, cliquez sur « Entrer ». La correspondance. Lorsque la correspondance est réussie, l'oreillette émet un signal sonore indiquant que la connexion est réussie. connexion est réussie. Les écrans gauche et droite de l'oreillette s'éteignent et passent en mode connexion. En mode veille, l'oreille droite était le constat vocal droit et l'oreille gauche était le constat vocal gauche.
3. Les deux écouteurs peuvent également être couplés séparément avec le téléphone portable. La méthode de fonctionnement peut être utilisée selon la méthode de fonctionnement de l'ÉTAPE 2 ci-dessus.
Opération de chargement
1. Branchez le câble de chargement TYPE-C dans le cartable de chargement et dans le chargeur à une extrémité. Le chargeur utilise un chargeur standard 5V 1A pour charger le cartable.
2. Chargement des écouteurs : les écouteurs peuvent être automatiquement chargés dans la cartelle de chargement, lors du chargement, le témoin lumineux du casque s'allumera, puis s'éteindra pour laisser place à l'électricité.
Conseils de charge
1. Veuillez charger l'appareil dans un environnement sûr lors du chargement de la corbeille, celle-ci doit être séparée du chargeur dès que possible afin d'éviter tout dommage à la corbeille, séparée du chargeur dès que possible, afin d'éviter que la corbeille ne soit endommagée par une par un chargement prolongé.

JP

Aufbewahrung
1. Stecken Sie das TYPE-C-Ladekabel an einem Ende in die Ladestation und am anderen Ende in das Ladegerät. Das Ladegerät verwendet ein standard-mäßiges 5V 1A-Ladegerät zum Aufladen des Behälters.
2. Aufladen der Kopfhörer: Die Kopfhörer können automatisch in die Ladestation aufgeladen werden, beim Aufladen leuchtet die Kopfhörer-Kontrollleuchte auf und ist nach dem Erlöschen voll aufgeladen.
Vorsichtsmaßnahmen
1. Bitte laden Sie in einer sicheren Umgebung. Wenn Sie die Ladeschale aufladen, sollten Sie die Ladeschale so schnell wie möglich von der Ladestation trennen, um zu vermeiden, dass die Ladeschale durch längere Ladezeit beschädigt wird.
2. Wenn die Musik spielt, stellen Sie bitte die Lautstärke auf eine angemessene Lautstärke ein, um langfristige Gehörschäden bei hoher Lautstärke zu vermeiden.
3. Versuchen Sie, die Verwendung von Kopfhörern in Umgebungen mit Störquellen zu vermeiden, da dies das Signal der Kopfhörer beeinträchtigen kann. Kopfhörersignal beeinträchtigen.
4. Vermeiden Sie die Verwendung des Kopfhörers in einer korrosiven Umgebung, um die Funktion des Kopfhörers nicht zu beeinträchtigen. Kopfhörer zu beeinträchtigen.
Tipps: Wenn Sie dieses Bluetooth-Headset zum Hören von Musik oder zum Sprechen verwenden, achten Sie bitte darauf, die Lautstärke einzustellen, um Ihr Hörvergnügen nicht zu sehr zu beeinträchtigen!

パッケージリスト
OWS トゥルーワイヤレスヘッドセットホスト
OWS トゥルーワイヤレスヘッドセット充電ボックス
TYPE-C 充電ケーブル
ユーザーマニュアル
製品仕様
• 製品モデル：OWS
• トゥルーワイヤレスバージョン：V5.4
• バッテリー仕様：イヤホン 3.7V ; 充電ケース 3.7V
• サポートモード：HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
• 感度：-105dB ± 1dB/ 5.8FL ± 3kHz
• 信号距離：10 m（理想的な環境下（障害物なし）での距離）
• 再生時間：約 3.5 時間
• 通話時間：約 2.5 時間
• 待機時間：約 80 時間
• 充電時間：約 1 時間充電ボックスを充電すると、Apple Watch または Google の音声アシスタントを起動することができます。
• ヘッドセットの充電回数：約 2 回
機能説明
1. 電源オン
ケースからイヤホンを取り出すと、自動的に電源がオンになります。または、イヤホンの左右のタッチ機能ボタンを 3 秒以上長押しします。
2. 電源オフ
イヤホンを充電ケースに収納すると、自動的に電源がオフになります。または、イヤホンの左右のマルチファンクションボタンを 5 秒以上長押しします。
3. 音声プロンプト
ペアリングが成功すると、Bluetooth ヘッドセットは最初に再接続状態になり、接続されると、再起動して接続された電話機に自動的に再接続されます。
4. 再生/一時停止
スタンバイ状態では、左右のイヤホンのマルチファンクションボタンをクリックすると、音楽が直接再生されます。左右のイヤホンのマルチファンクションボタンをクリックすると、音楽が一時停止します。
5. 曲の切り替え
左右のイヤホンのマルチファンクションボタンを 2 秒間押すと音楽が再生されます。次に、右のイヤホンのマルチファンクションボタンを 2 秒間押すと音楽が再生されます。
6. 音量の上げ下げ
左のイヤホンのマルチファンクションボタンをすばやく 2 回クリックすると、音量が 1 段階ずつ大きくなります。右のイヤホンのマルチファンクションボタンをすばやく 2 回クリックすると、音量が 1 段階ずつ小さくなります。
7. 着信応答
着信があると、左右のイヤホンのマルチファンクションボタンをクリックして、電話を応答します。
8. 通話終了
携帯電話で通話しているときに、左右のイヤホンのマルチファンクションボタンをクリックして、電話を切ることができます。
9. 着信拒否
着信があると、左右のイヤホンのマルチファンクションボタンを 2 秒以上長押しすると、着信を拒否することができます。
10. 音声認識
スタンバイ状態または音楽再生中に、左のイヤホンのマルチファンクションボタンを 3 回クリックすると、電話帳の最後の発信番号にダイヤルすることができます。
11. 音声アシスタントを起動する
右のイヤホンのマルチファンクションボタンを 3 回クリックすると、Apple Siri または Google の音声アシスタントを起動することができます。
12. バッテリー残量低下
イヤホンのバッテリー残量が不足している場合、60 秒間バッテリー残量低下アラームが鳴り、イヤホンの電源が自動的にオフになります。
一般的なペアリング方法
1. 充電ケースからイヤホンを取り出すと、左右のイヤホンが自動的にペアリングモードに入ります。イヤホンの左右のマルチファンクションボタンを 3 秒以上長押しすると、イヤホンの電源がオンになり、ペアリングモードに入ります。イヤホンの左右のインジケーターライトが交互に点滅し、イヤホンがペアリングモードに入ったことを示します