L8 Air
WIRELESS MOUSE

USER MANUAL
产品使用手册
保修卡
合格证

合格证
QUALIFIED CERTIFICATE

检验
MACHINEME CERTIFIED

使用本产品前请仔细阅读保修手册，妥善保存以备参考。
Please read the instructions carefully before using this product and keep it well for reference.

LAYOUT/按键布局



SPECIFICATIONS

Model	L8 Air 7K	L8 Air 9K	L8 Air 4K Black/Gray
Connectivity	Wireless 2.4G +Bluetooth	Wireless 2.4G +Bluetooth	Wired/Wireless 2.4G +Bluetooth
Sensor	PAW3395		
DPI	800-7200DPI		
Polling rate	Wired: 1000Hz 2.4G: 1000Hz Bluetooth: 125Hz	Wired: 1000Hz 2.4G: 8000Hz Bluetooth: 125Hz	Wired: 8000Hz Dual Link: 4000Hz Bluetooth: 125Hz
Battery	400mAh		
Driver	Support		
Dimensions	117.5*62.5*38.3mm		

产品安装及功能

一、连接方式

有线模式: 将数据线插入电脑端口，连接电脑后，鼠标开机即工作

2.4G模式/蓝牙模式: 将接收器插入电脑USB接口，鼠标开机，进入配对状态(长按滚轮/左键/右键/前进键/后退键)，蓝牙进入配对模式(长按侧面拨动开关3秒)，2.4G接收器进入配对模式，配对成功后进入2.4G工作状态。

蓝牙模式: 将侧面拨动开关拨到蓝牙模式，鼠标开机，进入配对模式，连接电脑设置蓝牙进入配对模式，即可进行连接。

注意事项: 请将侧面拨动开关拨到2.4G或蓝牙模式，鼠标开机，即可进入工作状态，若拨动开关拨到有线模式，鼠标关机，需要连接数据线才能工作。

二、回报率

有线模式: 默认回报率1000Hz，可设置为125-250-500-1000Hz

2.4G模式: 默认回报率1000Hz，可设置为125-250-500-1000-2000-4000-8000Hz

蓝牙模式: 默认回报率125Hz，不可调

4K:

2.4G模式: 默认回报率8000Hz，可设置为125-250-500-1000-2000-4000-8000Hz

有线模式: 默认回报率4000Hz，可设置为125-250-500-1000-2000-4000-8000Hz

蓝牙模式: 默认回报率125Hz，不可调

三、DPI

DPI调节按键共有五档，切换DPI时，左侧指示灯显示常亮为对应的颜色，第DPI档常亮蓝色常亮指示灯对应DPI数值800（红色）；1600（绿色）；2400（蓝色）；3200（黄色）；4400（青色）；5600（紫色）；7200（白色）。默认情况下调节DPI为2600DPI

四、休眠

无线模式下，鼠标不使用3MIN后，鼠标进入休眠状态进入休眠模式，单击鼠标唤醒，DPI灯会以最大亮度常亮，进入正常使用。

七、低电/唤醒灯

当电量低于10%时，鼠标指示灯显示红色灯闪烁（15闪烁1次），当低于3.2V时鼠标自动关机。

八、充电

充电时，将鼠标放置在指定的位置，鼠标指示灯常亮蓝色，充满后指示灯常亮绿色（灯闪烁1次）

五、指示灯

2.4G无线模式/蓝牙模式: 当鼠标进行配对状态时，指示灯闪烁（15闪烁2次），当成功连接后，指示灯常亮蓝色（15闪烁1次）

注意事项:

1. 建议将鼠标放在支架上，可延长USB数据线在电脑上连接，保障长期稳定连接电脑。
2. 鼠标单击时间需要在0.5秒内，否则会出现单击不灵敏的现象，请调节单击时间至合适时间。

产品保修: 自购买日期起，请不要自行拆装，请联系商家/厂家。

Product Introduction

1. Connection methods

WIRED MODE:
Turn the mouse switch to wired mode and connect the cable to the computer.

2.4G/BLUETOOTH MODE:
Turn the mouse switch to 2.4G/Bluetooth mode and turn on the mouse, the receiver enters the pairing state, the mouse enters the pairing state (long press the wheel/left button/right button/forward button/back button for 3 seconds and then go out. For the initial use, the mouse will auto-enter the pairing state. If the mouse is connected, the indicator will stay on in blue for 1 second and then go out. If the mouse is disconnected, the indicator light will flash yellow quickly and go out in 1 minute.

BLUETOOTH MODE:
Turn the mouse switch to Bluetooth mode and turn on the mouse. The mouse enters pairing mode (long press the side switch for 3 seconds and go out. For the initial use, the mouse will auto-enter the pairing state. If the mouse is connected, the indicator will stay on in blue for 1 second and then go out. If the mouse is disconnected, the indicator light will flash yellow quickly and go out in 1 minute.

2. Pairing instructions

2.4G MODE:
Turn the mouse switch to 2.4G/Bluetooth mode and turn on the mouse. The green indicator will flash at the bottom of the mouse will stay on blue for 2 seconds and then go out. For the initial use, the mouse will auto-enter the pairing state. If the mouse is connected, the indicator will stay on in yellow for 3 seconds and then go out. If the mouse is disconnected, the indicator light will flash yellow quickly and go out in 1 minute.

BLUETOOTH MODE:
Turn the mouse switch to Bluetooth mode, press and hold the scroll wheel/left button/right button/forward button/back button for 3 seconds to pairing state. The blue light on the left side will flash quickly and then find the mouse name on your device's Bluetooth list. After successful pairing, the left indicator is solid blue for 3 seconds.

3. Re-connection

2.4G/Bluetooth mode: The indicator light on the left flashes yellow slowly; **BLUETOOTH MODE:** The indicator light on the left flashes blue slowly.

4. Polling rate

IF YOU USE THE WIRELESS RATE VERSION,

2.4G mode:	Default Polling Rate 1000Hz! It supports 125+250+500+1000Hz
Bluetooth mode:	Default Polling Rate is 125Hz and it is not adjustable

IF YOU USE THE WIRED RATE VERSION,

2.4G mode:	Default Polling Rate 1000Hz! It supports 125+250+500+1000+2000+4000+8000Hz
Bluetooth mode:	Default Polling Rate is 125Hz and it is not adjustable

5. DPI

The left indicator also indicates the DPI. After switching DPI, it shows different colors representing different DPI. The DPIs are defined as 800 (red); 1600 (green); 2400 (blue); 3200 (yellow); 4400 (cyan); 5600 (purple); and 7200 (orange). All DPIs are adjustable in the driver.

6. Sleep mode

In wireless mode, the mouse enters sleep mode after 3 minutes of inactivity. Mouse automatically awakens it from sleep mode; after 30 minutes, it enters deep sleep. Click any button to wake it up.

7. Low Battery/Shutdown Level

When the voltage drops below 10% (1 flashes), the low battery indicator light on the wheel flashes red. When it drops below 3.2V, the mouse switches off automatically.

8. Charging

When charging, the left indicator light shows solid red until the battery is full, then the light changes to solid green.

Important tips:

1. Lengthening the mouse cable connection to the computer can ensure long-term stable connection to the computer.
2. The mouse click time should be more than 0.5 seconds, if the mouse clicks are not sensitive, please adjust the click time to the appropriate time.

Product Warranty: Please do not disassemble the product by yourself. Please contact the seller or the manufacturer.

Package List:
Mouse*1, Receiver*1, Cable*1, User Manual*1, Anti-slip Sticker*1

Introducción al producto

1. Indicadores de conexión

MODO CABLEADO:
Gira el interruptor a modo cableado y conecta el cable al ordenador.

MODO 2.4G/BLUETOOTH:
Gira el interruptor al modo 2.4G/Bluetooth y enciende el ratón. El indicador de alimentación en el lado izquierdo del ratón permanecerá en azul durante 1 segundo y luego se apagará. Si el ratón está desconectado, el indicador parpadeará rápidamente en amarillo y se apagará en 1 minuto.

MODO BLUETOOTH:
Gira el interruptor al modo Bluetooth y enciende el ratón. El indicador de alimentación en el lado izquierdo del ratón permanecerá en azul durante 1 segundo y luego se apagará. Si el ratón está desconectado, el indicador parpadeará rápidamente en amarillo y se apagará en 1 minuto.

2. Instrucciones de emparejamiento

MODO 2.4G:
Gira el interruptor al modo 2.4G/Bluetooth, mantenga pulsado el botón de desplazamiento/izquierdo/derecho/adelante/atrás durante 3 segundos para entrar en estado de emparejamiento. El indicador parpadeará en azul y el receptor entrará en estado de emparejamiento. El receptor en el ordenador parpadeará en azul y se apagará en 3 minutos. Si el receptor ya está conectado, el indicador se iluminará en amarillo durante 3 segundos y luego se apagará. Si el ratón está desconectado, el indicador parpadeará rápidamente en amarillo y se apagará en 1 minuto.

MODO BLUETOOTH:
Gira el interruptor al modo Bluetooth, mantenga pulsado el botón de desplazamiento/izquierdo/derecho/adelante/atrás durante 3 segundos para entrar en estado de emparejamiento. El indicador parpadeará en azul y el receptor entrará en estado de emparejamiento. El receptor en el ordenador parpadeará en azul y se apagará en 3 minutos. Si el ratón está desconectado, el indicador parpadeará rápidamente en amarillo y se apagará en 1 minuto.

3. Reconexión

Modo 2.4G/Bluetooth: La luz indicadora en el lado izquierdo parpadea lentamente en amarillo.

MODO BLUETOOTH: La luz indicadora en el lado izquierdo parpadea lentamente en azul.

4. Razón de Sondeo

SI UTILIZA LA VERSIÓN DE RAZÓN DE SONDEO 1K,

Modo 2.4G:	La razón de sondeo predeterminada ¡1000Hz! es compatible con 125+250+500+1000Hz
Modo Bluetooth:	La razón de sondeo predeterminada es 125Hz y no es ajustable

SI UTILIZA LA VERSIÓN DE RAZÓN DE SONDEO 8K,

Modo 2.4G:	La razón de sondeo predeterminada es 8000Hz
Modo Bluetooth:	La razón de sondeo predeterminada es 125Hz y no es ajustable

SI UTILIZA LA VERSIÓN DE RAZÓN DE SONDEO 4K,

Modo 2.4G:	La razón de sondeo predeterminada es 4000Hz
Modo Bluetooth:	La razón de sondeo predeterminada es 125Hz y no es ajustable

5. DPI

Cuando el indicador izquierdo está encendido, el color del indicador de DPI cambiará a diferentes colores para representar diferentes DPI. Los DPI se definen como 800 (rojo); 1600 (verde); 2400 (azul); 3200 (amarillo); 4400 (cian); 5600 (morado); y 7200 (naranja). Todos los DPI son ajustables en el controlador.

6. Modo de sueño

En modo inalámbrico, el ratón entra en modo de suelto después de 3 minutos de inactividad. El movimiento despierta automáticamente del modo de suelto; después de 30 minutos, entra en modo de suelto profundo. Haga clic en cualquier botón para despertar.

7. Nivel de batería bajo/Apagado

Cuando el voltaje baja a menos de 3.1V, la luz indicadora de batería baja en la rueda parpadea en rojo. Cuando baja a menos de 3.2V, el ratón se apaga automáticamente.

8. Carga

Mientras se carga, la luz indicadora de la capucha muestra rojo sólido hasta que la batería está llena, luego cambia a la luz sólida verde.

Consejos importantes:

1. Mantenerse alejado de los dispositivos de radio. Por lo tanto, el ratón está conectado al ordenador.
2. Si el ratón no responde, desconecte el receptor y vuelva a conectarlo.
3. Si los ancianos con problema que no puede escuchar, no intente reparar el ratón por sí mismo.
4. Si la gente el cable o el receptor, por favor, póngase en contacto con el vendedor.

Lista de paquetes:
Ratón*1, Receptor*1, Cable*1, Manual de usuario*1, Pegatinas antideslizantes*1

Introduction du produit

1. Indicateurs de connexion

MODE FILAIRE:
Tournez l'interrupteur en mode filaire et connectez le câble à l'ordinateur.

MODE 2.4G/BLUETOOTH:
Tournez l'interrupteur en mode 2.4G/Bluetooth et allumez la souris. L'indicateur d'alimentation sur le côté gauche de la souris restera allumé en bleu pendant 1 seconde puis s'éteindra. Si la souris est déconnectée, l'indicateur clignotera rapidement en mode 2.4G/Bluetooth. Si la souris est connectée, l'indicateur restera allumé en jaune pendant 3 secondes puis s'éteindra. Si la souris est déconnectée, l'indicateur clignotera rapidement en jaune et s'éteindra au bout d'une minute.

MODE BLUETOOTH:
Tournez l'interrupteur en mode Bluetooth et allumez la souris. L'indicateur d'alimentation sur le côté gauche de la souris restera allumé en bleu pendant 1 seconde puis s'éteindra. Si la souris est déconnectée, l'indicateur clignotera rapidement en jaune et s'éteindra au bout d'une minute.

2. Instructions d'appariement

MODE 2.4G/BLUETOOTH:
Tournez l'interrupteur en mode 2.4G/Bleutooth, appuyez et maintenez la molette/gauche/droite/avant/arrière pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appariement. L'indicateur clignotera rapidement en bleu et le récepteur entrera en mode d'appariement. Le récepteur en mode d'appariement clignotera en bleu pendant 3 minutes. Si le récepteur est déjà connecté, l'indicateur restera allumé en jaune pendant 3 secondes puis s'éteindra. Si la souris est déconnectée, l'indicateur clignotera rapidement en jaune et s'éteindra au bout d'une minute.

MODE BLUETOOTH:
Tournez l'interrupteur en mode Bluetooth et allumez la souris. L'indicateur d'alimentation sur le côté gauche de la souris restera allumé en bleu pendant 1 seconde puis s'éteindra. Si la souris est déconnectée, l'indicateur clignotera rapidement en jaune et s'éteindra au bout d'une minute.

3. Reconnexion

Mode 2.4G/Bluetooth: Le voyant indicateur de gauche clignote lentement en jaune.

MODE BLUETOOTH: Le voyant indicateur de gauche clignote lentement en bleu.

4. Taux de sondage

SI VOUS UTILISEZ LA VERSION À TAUX DE RAPPORT 1 K,

Mode 2.4G:	Le taux de rapport par défaut de 1000Hz ! supporte 125+250+500+1000Hz
Mode filaire:	Le taux de rapport par défaut de 125Hz et il n'est pas ajustable

SI VOUS UTILISEZ LA VERSION À TAUX DE RAPPORT 8K,

Mode 2.4G:	Le taux de rapport par défaut de 8000Hz
Mode filaire:	Le taux de rapport par défaut de 125Hz et il n'est pas ajustable

SI VOUS UTILISEZ LA VERSION À TAUX DE RAPPORT 4K,

Mode 2.4G:	Le taux de rapport par défaut de 4000Hz
Mode filaire:	Le taux de rapport par défaut de 125Hz et il n'est pas ajustable

5. DPI

Lorsque l'indicateur gauche indique également le DPI, Après avoir changé le DPI, il montre différentes couleurs pour représenter différentes DPI. Les DPI sont définis comme suit : 800 (rouge); 1600 (vert); 2400 (bleu) ; 3200 (jaune); 4400 (cyan); 5600 (violet); et 7200 (orange). Tous les DPI sont ajustables dans le pilote.

6. Mode veille

En mode sans fil, la souris entre en mode veille après 3 minutes d'inactivité. Le mouvement réveille automatiquement la souris du mode veille ; après 30 minutes, elle entre en veille profonde. Cliquez sur n'importe quel bouton pour se réveiller.

7. Niveau de batterie faible / Niveau d'arrêt

Lorsque la tension est inférieure à 3.1V, le voyant de batterie faible sur la roue clignote en rouge. Lorsque la tension est inférieure à 3.2V, la souris s'éteint automatiquement.

8. Charge

Pendant la charge, le voyant indicateur de gauche montre un rouge solide jusqu'à ce que la batterie soit pleine, puis la lumière passe au vert solide.

Conseils importants:

1. Mouvement du cycle de souris non réactif: veuillez confirmer que la souris est connectée à l'ordinateur.
2. Mouvement de la souris trop lent ou trop rapide: Peut être dû au réglage du taux de sondage. Veuillez ajuster le taux de sondage au niveau approprié.
3. Si vous rencontrez un problème que ne puede resolver, no intente reparar el ratón por sí mismo.
4. Si la gente el cable o el receptor, por favor, póngase en contacto con el vendedor.

Liste des colis:
Souris*1, Récepteur*1, Câble*1, Manuel d'utilisation*1, Autocollants anti-dérapants*1

Introdução do Produto

1. Indicadores de conexão

MODO COM FIO:
Gire o interruptor para o modo cabeado e conecte o cabo ao computador.

MODO 2.4G/BLUETOOTH:
Gire o interruptor para o modo 2.4G/Bluetooth e ligue o mouse. O indicador de energia no lado esquerdo do mouse ficará azul por 2 segundos e depois se apagará. Se o mouse estiver desconectado, o indicador piscará automaticamente no modo de emparelhamento. Se o mouse estiver conectado, o indicador ficará amarelo por 3 segundos e então se apagará. Se o mouse estiver desconectado, o indicador piscará rapidamente em amarelo e se apagará em 1 minuto.

MODO BLUETOOTH:
Gire o interruptor para o modo Bluetooth e ligue o mouse. O indicador de energia no lado esquerdo do mouse ficará azul por 2 segundos e depois se apagará. Se o mouse estiver desconectado, o indicador piscará automaticamente no modo de emparelhamento. A luz azul do lado esquerdo piscará rapidamente e então piscará o nome do mouse em seu dispositivo Bluetooth. Após o emparelhamento bem-sucedido, o indicador esquerdo ficará azul por 3 segundos.

2. Reconexão

Modo 2.4G/Bluetooth: A luz indicadora do lado esquerdo piscará lentamente em amarelo.

MODO BLUETOOTH: A luz indicadora do lado esquerdo piscará lentamente em azul.

4. Taxa de varredura

SE VOCÊ USA A VERSÃO COM TAXA DE VARREDURA DE 1K,

Modo 2.4G:	A taxa de varredura padrão de 1000Hz ! é suporte 125+250+500+1000Hz
Modo com fio:	A taxa de varredura padrão é de 1000Hz e não é ajustável.

SE VOCÊ USA A VERSÃO COM TAXA DE VARREDURA DE 8K,

Modo 2.4G:	A taxa de varredura padrão é de 8000Hz
Modo com fio:	A taxa de varredura padrão é de 1000Hz e não é ajustável.

SE VOCÊ USA A VERSÃO COM TAXA DE VARREDURA DE 4K,

Modo 2.4G:	A taxa de varredura padrão é de 4000Hz
Modo com fio:	A taxa de varredura padrão é de 1000Hz e não é ajustável.

5. Pronome pelo DPI

Tryb 2.4G: Tryb 2.4G: Tryb 2.4G: Tryb 2.4G: