L8 Max
WIRELESS MOUSE

USER MANUAL
产品使用手册
取扱説明書
合格证

合格证
QUALIFIED CERTIFICATE

检验
MACHINES CERTIFIED

FR 无线 Sticker

CPA Certificate

使用本产品前请详细阅读说明书，妥善保存以备参考。
ご使用の前に説明書をお読みください。大切に保管してください。
Using this product and keep it well for reference.

LAYOUT/按键布局



产品参数			
型号	L8 Max	L8 Max PR	L8 Max HK版
连接模式	有线+2.4G+蓝牙	有线+2.4G+蓝牙	有线+2.4G+蓝牙
包装盒	通用	通用	通用
DPI	1600DPI		
回报率	有线：1000Hz 2.4G：1000Hz 蓝牙：125Hz	有线：1000Hz 2.4G：1000Hz 蓝牙：125Hz	有线：1000Hz 2.4G：1000Hz 蓝牙：125Hz
电池	450mAh		
续航	3天/每天使用8小时		
充电口	USB-C		
线材长度	0.8米		

SPECIFICATIONS			
Model	L8 Max	L8 Max PR	L8 Max HK版本
Connectivity	Wired+2.4G+Bluetooth	Wired+2.4G+Bluetooth	Wired+2.4G+Bluetooth
Sensor	PAW3395		
DPI	1600DPI		
Polling rate	Wired: 1000Hz 2.4G: 1000Hz Bluetooth: 125Hz	Wired: 1000Hz 2.4G: 1000Hz Bluetooth: 125Hz	Wired: 1000Hz 2.4G: 1000Hz Bluetooth: 125Hz
Battery	450mAh		
Driver	Support		
Dimensions	125.7*61.5*40.5mm		

CN CN

产品安装及功能

一、连接方式

1.6G/蓝牙模式/默认模式：将开关拨至2.4G/蓝牙模式下，按长开关，若指示灯闪烁3次后常亮则表示连接成功，若长按2.4G/蓝牙模式下的开关，指示灯将会常亮，表示进入配对模式，在配对期间，指示灯将会闪烁，配对成功后，指示灯将会常亮3秒后熄灭，若配对失败，则指示灯将会闪烁3次后熄灭。

注意事项：请在开关拨到蓝牙模式下，长按开关，指示灯将会闪烁3次后熄灭，进入蓝牙配对模式，在配对期间，指示灯将会闪烁，配对成功后，指示灯将会常亮3秒后熄灭，若配对失败，则指示灯将会闪烁3次后熄灭。

2.有线模式/蓝牙模式：将开关拨至2.4G/蓝牙模式下，长按开关，指示灯将会闪烁3次后熄灭，进入蓝牙配对模式，在配对期间，指示灯将会闪烁，配对成功后，指示灯将会常亮3秒后熄灭，若配对失败，则指示灯将会闪烁3次后熄灭。

注意事项：请在开关拨到蓝牙模式下，长按开关，指示灯将会闪烁3次后熄灭，进入蓝牙配对模式，在配对期间，指示灯将会闪烁，配对成功后，指示灯将会常亮3秒后熄灭，若配对失败，则指示灯将会闪烁3次后熄灭。

二、充电

2.有线模式/蓝牙模式：将开关拨至2.4G/蓝牙模式下，长按滚轮，指示灯将会闪烁3次后熄灭，进入蓝牙配对模式，在配对期间，指示灯将会闪烁，配对成功后，指示灯将会常亮3秒后熄灭，若配对失败，则指示灯将会闪烁3次后熄灭。

注意事项：请在开关拨到蓝牙模式下，长按滚轮3秒后熄灭，进入蓝牙配对模式，在配对期间，指示灯将会闪烁，配对成功后，指示灯将会常亮3秒后熄灭，若配对失败，则指示灯将会闪烁3次后熄灭。

三、回报

2.有线模式/蓝牙模式：在开关拨至2.4G/蓝牙模式下，长按滚轮3秒后，若指示灯闪烁3次后熄灭，进入蓝牙配对模式，在配对期间，指示灯将会闪烁，配对成功后，指示灯将会常亮3秒后熄灭，若配对失败，则指示灯将会闪烁3次后熄灭。

四、回报

2.有线模式/蓝牙模式：在开关拨至2.4G/蓝牙模式下，长按滚轮3秒后，若指示灯闪烁3次后熄灭，进入蓝牙配对模式，在配对期间，指示灯将会闪烁，配对成功后，指示灯将会常亮3秒后熄灭，若配对失败，则指示灯将会闪烁3次后熄灭。

五、回报

2.有线模式/蓝牙模式：在开关拨至2.4G/蓝牙模式下，长按滚轮3秒后，若指示灯闪烁3次后熄灭，进入蓝牙配对模式，在配对期间，指示灯将会闪烁，配对成功后，指示灯将会常亮3秒后熄灭，若配对失败，则指示灯将会闪烁3次后熄灭。

EN EN

Product Introduction

1. Connection Indicator

2.4G/BLUETOOTH MODE:
Turn the toggle switch to 2.4G/Bluetooth mode and turn on the mouse. The power indicator on the left side of the mouse will stay on (but for 2 seconds only if the battery is low), and the connection indicator will flash 3 times after the pairing state. If the mouse is connected, the indicator will stay on for 3 seconds and then turn off. If the pairing fail, the indicator will flash 3 times and then turn off. Otherwise, the indicator light will stay on for 3 seconds and go out in 1 minute.

BLUETOOTH MODE:
Turn the toggle switch to Bluetooth mode and turn on the mouse. The power indicator on the left side of the mouse will stay on (but for 2 seconds only if the battery is low), and the connection indicator will flash 3 times after the pairing state. If the Bluetooth is connected, the left indicator will stay on for 3 seconds and then turn off. If the pairing fail, the indicator will flash 3 times and then turn off. Otherwise, the indicator light will stay on for 3 seconds and go out in 1 minute.

2. Pairing Instructions

2.4G/BLUETOOTH MODE:
Turn the toggle switch to 2.4G/Bluetooth mode and turn on the mouse. Long press the wheel button for 3 seconds, the indicator will flash 3 times for 3 seconds and then go out. For the initial use, the mouse will auto-enter the pairing state. If the mouse is connected, the indicator will stay on for 3 seconds and then turn off. If the pairing fail, the indicator will flash 3 times and then turn off.

BLUETOOTH MODE:
Turn the toggle switch to Bluetooth mode, press and hold the scroll wheel button for 3 seconds until it flashes 3 times and then turn off. After successful pairing, the left indicator is solid blue for 3 seconds.

3. Re-connection

2.4G/Bluetooth mode: The indicator light on the left flashes below 20%.

Bluetooth:
Bluetooth mode: The indicator light on the left flashes blue slowly when the battery is low.

IF YOU USE THE 5G POLLING RATE VERSION:

2.4G mode:
Default Polling Rate is 1000HZ. It supports 125/250/500/1000HZ in the drivers.

Wired mode: Default Polling Rate is 1000HZ and it is not adjustable.

Bluetooth mode: Default Polling Rate is 125HZ and it is not adjustable.

IF YOU USE THE 4K POLLING RATE VERSION:

2.4G Receiver:
2.4G mode: Default Polling Rate is 1000HZ. It supports 125/250/500/1000HZ in the drivers.

Wired mode: Default Polling Rate is 1000HZ. It supports 1000+2000 (Hyper).

Bluetooth: Default Polling Rate is 125HZ and it is not adjustable.

4. DPI

The indicator also indicates the DPI. After switching DPI, it shows different colors representing different DPI. The DPIs are defined as 800 (red), 1600 (green), 2400 (blue - the default value), 3200 (yellow), 6400 (pink), and 26000 (orange). Set DPI are adjustable in the driver.

5. Charging dock (Only for set version)

Connect the charging dock to the USB port of the computer. Place the mouse on the charging dock, the mouse will stop charging. Align the charging contact on the bottom of the mouse to the contacts on the charging dock, place the mouse on the charging base, and enter into charging mode.

6. Base of charge (Solo para la versión de conjunto)

Conexión inalámbrica: Después de que la base de carga esté encendida, presione el botón de emparejamiento de la base de carga durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento. La luz azul del lado izquierdo parpadeará rápidamente y luego permanecerá encendida del lado izquierdo. Si el ratón está encendido, el ratón se conectará automáticamente a la base de carga y ahora se encenderá en la base de carga y entrará en estado de carga.

7. Modo de sueño

Cuando el ratón está encendido, el ratón entra en modo de sueño después de 3 minutos de inactividad. El movimiento despertará automáticamente del modo de sueño. después de 30 minutos, entra en sueño profundo, apaga los indicadores (solo para dispositivos

8. Nivel de batería bajo/Apagado

Cuando la batería del ratón es inferior al 20%, el indicador de batería parpadea lentamente en color azul. Cuando haya menos de 3.2V, el ratón se apaga automáticamente.

9. Carga

Cuando el ratón está encendido, el ratón se apagará mientras toja sobre la base de carga. Ahora, entonces la luz cambia a verde sólido.

Consejos importantes:
1. Movimiento del ratón o clic no responde: Por favor, confirme que el ratón está encendido.
2. Problema de ratón desconectado: Por favor, asegúrese de que el receptor está bien conectado a la computadora o DPI: Por favor, ajuste la DPI a su preferencia.
3. Problema de carga: Por favor, asegúrese de que el ratón está colocado correctamente en el cargador. Por favor, póngase en contacto con el vendedor.
4. Si la batería del ratón si el receptor, por favor, póngase en contacto con el vendedor.

Lista de paquetes:
Ratón*1, Receptor*1, Cable*1, Manual de usuario*1, Pegatinas antideslizantes*1, Base de carga inalámbrica*1 (solo para la versión del conjunto)

ES ES

Introducción al producto

1. Indicadores de conexión

MODO 2.4G/BLUETOOTH:
Gire el interruptor a modo 2.4G/bluetooth y conecte el cable al ordenador.

MODO 2.4G/RECEPTOR:
Gire el interruptor al modo 2.4G/bluetooth y encienda el ratón. El indicador de potencia del lado izquierdo del ratón permanecerá encendido (solo durante 2 segundos si queda poca batería). Para el ratón inicial, el ratón entrará automáticamente en estado de emparejamiento. Si el ratón está conectado, el indicador permanecerá encendido durante 3 segundos y luego se apagará. Si el ratón está en estado de emparejamiento, la luz parpadeará rápidamente en intervalos de 3 segundos y luego se apagará. Si el ratón está en estado de emparejamiento, la luz parpadeará rápidamente en intervalos de 3 segundos y luego se apagará. Si el ratón está conectado, el indicador permanecerá encendido durante 3 segundos y luego se apagará. Si el ratón está en estado de emparejamiento, la luz parpadeará rápidamente en intervalos de 3 segundos y luego se apagará.

2. Instrucciones de emparejamiento

MODO 2.4G/BLUETOOTH:
Gire el interruptor a modo 2.4G/bluetooth, mantenga pulsado el botón de desplazamiento y el botón izquierdo + botón derecho durante 3 segundos, el indicador parpadeará 3 veces y luego se apagará. Para el uso inicial, el ratón entrará automáticamente en estado de emparejamiento. Si el ratón está conectado, el indicador permanecerá encendido durante 3 segundos y luego se apagará. Si el ratón está en estado de emparejamiento, la luz parpadeará rápidamente en intervalos de 3 segundos y luego se apagará.

MODO 2.4G/RECEPTOR:
Gire el interruptor al modo 2.4G/bluetooth y encienda el ratón. El indicador de potencia del lado izquierdo del ratón permanecerá encendido (solo durante 2 segundos si queda poca batería). Para el uso inicial, el ratón entrará automáticamente en estado de emparejamiento. Si el ratón está conectado, el indicador permanecerá encendido durante 3 segundos y luego se apagará. Si el ratón está en estado de emparejamiento, la luz parpadeará rápidamente en intervalos de 3 segundos y luego se apagará. Si el ratón está en estado de emparejamiento, la luz parpadeará rápidamente en intervalos de 3 segundos y luego se apagará.

3. Reconexión

Modo 2.4G/Receptor: La luz indicadora en el lado izquierdo parpadea lentamente en amarillo.

Modo Bluetooth: Indicadores en el lado izquierdo parpadean lentamente en azul.

4. Razón de Sondeo

SI UTILIZA LA VERSIÓN CON FRECUENCIA DE SONDEO 5K,

Modo 2.4G:	Por defecto: 1000Hz. Compatible con 125/250/500/1000Hz en el controlador.
Modo Cable:	La tasa de sondeo predeterminada es 1000Hz y no se puede ajustar.
Modo Bluetooth:	La tasa de sondeo predeterminada es 125Hz y no se puede ajustar.

SI UTILIZA LA VERSIÓN CON FRECUENCIA DE SONDEO 4K,

Receptor 2.4G:	Por defecto: 1000Hz. Compatible con 125/250/500/1000Hz en el controlador.
Modo Cable:	La tasa de sondeo predeterminada es 1000Hz; es decir, 1000+2000 (Hyper).
Modo Bluetooth:	La tasa de sondeo predeterminada es 125Hz y no es ajustable.

5. DPI

El indicador de la siguiente también indica los DPI. Tras cambiar los DPI, se muestran diferentes colores que representan diferentes DPI. Los DPI se definen como 800(rojo), 1600 (verde), 2400 (azul - el valor predeterminado), 3200 (amarillo), 6400 (rosa), y 26000 (naranja). Todos los DPI son ajustables en el controlador.

6. Base de carga (Solo para la versión de conjunto)

Conexión inalámbrica: Después de que la base de carga esté encendida, presione el botón de emparejamiento de la base de carga durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento. La luz azul del lado izquierdo parpadeará rápidamente y luego permanecerá encendida del lado izquierdo. Si el ratón está encendido, el ratón se conectará automáticamente a la base de carga y ahora se encenderá en la base de carga y entrará en estado de carga.

7. Modo de sueño

Cuando el ratón está encendido, el ratón entra en modo de sueño después de 3 minutos de inactividad. El movimiento despertará automáticamente del modo de sueño. después de 30 minutos, entra en sueño profundo, apaga los indicadores (solo para dispositivos

8. Nivel de batería bajo/Apagado

Cuando la batería del ratón es inferior al 20%, el indicador de batería parpadea lentamente en color azul. Cuando haya menos de 3.2V, el ratón se apaga automáticamente.

9. Carga

Cuando el ratón está encendido, el ratón se apagará mientras toja sobre la base de carga. Ahora, entonces la luz cambia a verde sólido.

Consejos importantes:
1. Movimiento del ratón o clic no responde: Por favor, confirme que el ratón está encendido.
2. Problema de ratón desconectado: Por favor, asegúrese de que el receptor está bien conectado a la computadora o DPI: Por favor, ajuste la DPI a su preferencia.
3. Problema de carga: Por favor, asegúrese de que el ratón está colocado correctamente en el cargador. Por favor, póngase en contacto con el vendedor.
4. Si la batería del ratón si el receptor, por favor, póngase en contacto con el vendedor.

Lista de paquetes:
Ratón*1, Receptor*1, Cable*1, Manual de usuario*1, Pegatinas antideslizantes*1, Base de carga inalámbrica*1 (solo para la versión del conjunto)

FR FR

Introduction du produit

1. Indicateurs de connexion

MODE 2.4G/BLUETOOTH:
Tourner l'interrupteur en mode filaire et connecter le câble à l'ordinateur.

MODE 2.4G/RECEPTEUR:
Tourner l'interrupteur en mode 2.4G/bluetooth et allumer la souris. Le voyant de puissance du côté gauche de la souris restera allumé (uniquement si la batterie est faible). Pour la souris initiale, la souris entre automatiquement en mode d'appariement. Si la souris est connectée, le voyant restera allumé pendant 3 secondes et s'éteindra. Si la souris est en mode d'appariement, le voyant clignotera rapidement par intervalles de 3 secondes et s'éteindra. Si la souris est en mode d'appariement, le voyant clignotera rapidement par intervalles de 3 secondes et s'éteindra. Si la souris est connectée, le voyant restera allumé pendant 3 secondes et s'éteindra. Si la souris est en mode d'appariement, le voyant clignotera rapidement par intervalles de 3 secondes et s'éteindra.

2. Instructions d'appariement

MODE 2.4G/BLUETOOTH:
Tourner l'interrupteur en mode 2.4G/bluetooth, appuyez et maintenez la roulette de bouton du milieu + le bouton gauche + le bouton droit pendant 3 secondes, le voyant clignotera 3 fois et s'éteindra. Pour la première utilisation, la souris entrera automatiquement en mode d'appariement. Si la souris est connectée, le voyant restera allumé pendant 3 secondes et s'éteindra. Si la souris est en mode d'appariement, le voyant clignotera rapidement par intervalles de 3 secondes et s'éteindra.

MODE 2.4G/RECEPTEUR:
Tourner l'interrupteur en mode 2.4G/bluetooth et allumer la souris. Le voyant de puissance du côté gauche de la souris restera allumé (uniquement si la batterie est faible). Pour la première utilisation, la souris entrera automatiquement en mode d'appariement. Si la souris est connectée, le voyant restera allumé pendant 3 secondes et s'éteindra. Si la souris est en mode d'appariement, le voyant clignotera rapidement par intervalles de 3 secondes et s'éteindra. Si la souris est en mode d'appariement, le voyant clignotera rapidement par intervalles de 3 secondes et s'éteindra.

3. Reconnexion

Mode 2.4G/Récepteur: La lumière indicatrice du côté gauche clignote lentement en jaune.

Mode Bluetooth: Le voyant indicateur sur la gauche clignote lentement en bleu.

4. Taux de rapport

SI VOUS UTILISEZ LA VERSION À TAUX DE RAPPORT 5 K,

Mode 2.4G:	Par défaut : 1000Hz. Compatible avec 125/250/500/1000Hz dans le pilote.
Mode Filaire:	La taux de rapport par défaut est de 1000HZ et n'est pas ajustable.
Mode Bluetooth:	La taux de rapport par défaut est de 125HZ et n'est pas ajustable.

SI VOUS UTILISEZ LA VERSION À TAUX DE RAPPORT 4K,

Récepteur 2.4G:	Par défaut : 1000Hz. Compatible avec 125/250/500/1000Hz dans le pilote.
Mode Filaire:	La taux de rapport par défaut est de 1000HZ; c'est-à-dire, 1000+2000 (Hyper).
Mode Bluetooth:	La taux de rapport par défaut est de 125HZ et n'est pas ajustable.

5. DPI

L'indicateur ci-dessous indique également le DPI. Après avoir changé le DPI, il montre différentes couleurs représentant différents DPI. Les DPI sont définis comme 800 (rouge), 1600 (vert), 2400 (bleu - la valeur par défaut), 3200 (jaune), 6400 (rose), et 26000 (orange). Tous les DPI sont ajustables dans le pilote.

6. Chargeur de station (Seulement pour la version set)

Connexion sans fil : une fois que la station de chargeur est connectée à l'ordinateur, la station de chargeur s'allume. Appuyez sur le bouton d'appariement de la station de chargeur pendant 3 secondes. Le voyant bleu du côté gauche clignotera rapidement puis restera fixe du côté gauche. Si la souris est allumée, la souris se connectera automatiquement à la station de chargeur et la souris s'allumera. Ensuite, l'indicateur de gauche reste bleu pendant 3 secondes.

7. Mode veille

Lorsque la souris est allumée, la souris entre en mode veille après 3 minutes d'inactivité. Le mouvement réveillera automatiquement la souris du mode veille. après 30 minutes, elle entre en veille profonde. Coupez les indicateurs (pour les appareils

8. Niveau de batterie faible / Niveau d'arrêt

Lorsque la batterie de la souris est inférieure à 20%, l'indicateur de batterie clignote de manière lente en bleu. Lorsque le niveau est inférieur à 3.2V, la souris s'éteint automatiquement.

9. Charge

Lors de la charge, le voyant indicateur de gauche montre un rouge solide. Après avoir terminé la charge, le voyant passe au turquoise pour un seul cycle.

Conseils importants:
1. Le mouvement de la souris ne répond pas : Veuillez confirmer que la souris est connectée à l'ordinateur.
2. Problème de déconnexion : Veuillez vérifier si le récepteur est bien connecté à l'ordinateur. Ajustez le DPI selon votre préférence.
3. Si vous rencontrez un problème que ne peut être résolu, n'hésitez pas à contacter le vendeur pour obtenir de l'aide professionnelle.
4. Si le câble ou le récepteur est manquant, veuillez contacter le vendeur.

Liste des colis:
Souris*1, Récepteur*1, Câble*1, Manuel d'utilisation*1, Autocollants antidérapants*1, Kit de chargement sans fil*1 (seulement pour la version ensemble)

DE DE

Produkteinführung

1. Verbindungsindikatoren

KABELMODUS:
Schalten Sie den Umschalter auf den Kabelmodus und verbinden Sie das Kabel mit Ihrem Computer.

2.4G/BLUETOOTH MODUS:
Schalten Sie den Umschalter auf den 2.4G/Bluetooth-Modus und schalten Sie die Maus ein. Die Betriebsanzeige auf der linken Seite der Maus leuchtet 3 Sekunden lang (dies gilt jedoch nur, wenn der Akku fast leer ist) und die Verbindungsanzeige blinkt 3 Sekunden lang nach dem Pairing. Wenn die Maus verbunden ist, leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang auf und geht dann aus. Bei der erstmaligen Verwendung und die Maus automatisch den Pairing-Modus ein.Wenn die Maus im Pairing-Modus ist, blinkt die Anzeige 3 Sekunden lang und erlischt dann. Andernfalls blinkt die Anzeige schnell 3 Sekunden lang und geht nach 3 Minuten aus.

BLUETOOTH-MODUS:
Schalten Sie den Umschalter auf den Bluetooth-Modus und schalten Sie die Maus ein. Die Betriebsanzeige auf der linken Seite der Maus leuchtet 3 Sekunden lang (dies gilt jedoch nur, wenn der Akku fast leer ist) und die Verbindungsanzeige blinkt 3 Sekunden lang nach dem Pairing-Modus.Wenn Bluetooth verbunden ist, leuchtet die linke Anzeige 3 Sekunden lang auf und erlischt dann. Andernfalls blinkt die Anzeige schnell 3 Sekunden lang und geht nach 1 Minute aus.

2. Pairing-Anweisungen

2.4G/BLUETOOTH MODUS:
Schalten Sie den Umschalter auf den 2.4G/Bluetooth-Modus, Drücken und halten Sie das Scrollrad + linke Taste + rechte Taste für 3 Sekunden, die Anzeige blinkt 3 Mal und erlischt dann. Beim ersten Gebrauch wird die Maus automatisch den Kopplungsmodus aktivieren. Wenn die Maus verbunden ist, leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang auf und erlischt dann. Wenn die Maus im Kopplungsmodus ist, blinkt die Anzeige schnell 3 Sekunden lang und erlischt dann.

BLUETOOTH MODUS:
Schalten Sie den Umschalter auf den Bluetooth-Modus und halten Sie das Scrollrad 3 Sekunden lang gedrückt, bis es 3 Mal blinkt und dann erlischt. Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die linke Anzeige 3 Sekunden lang auf.

3. Re-Connection

2.4G Receiver mode: The indicator light on the left flashes yellow slowly.

Bluetooth:
Bluetooth mode: The indicator light on the left flashes blue slowly.

IF YOU USE THE 5G POLLING RATE VERSION:

2.4G mode:
Default Polling Rate is 1000HZ. It supports 125/250/500/1000HZ in the drivers.

Wired mode: Default Polling Rate is 1000HZ and it is not adjustable.

Bluetooth mode: Default Polling Rate is 125HZ and it is not adjustable.

IF YOU USE THE 4K POLLING RATE VERSION:

2.4G Receiver:
2.4G mode: Default Polling Rate is 1000HZ. It supports 125/250/500/1000HZ in the drivers.

Wired mode: Default Polling Rate is 1000HZ. It supports 1000+2000 (Hyper).

Bluetooth: Default Polling Rate is 125HZ and it is not adjustable.

4. DPI

The indicator also indicates the DPI. After switching DPI, it shows different colors representing different DPI. The DPIs are defined as 800 (red), 1600 (green), 2400 (blue - the default value), 3200 (yellow), 6400 (pink), and 26000 (orange). Set DPI are adjustable in the driver.

5. Charging dock (Only for set version)

Connect the charging dock to the USB port of the computer. Place the mouse on the charging dock, the mouse will stop charging. Align the charging contact on the bottom of the mouse to the contacts on the charging dock, place the mouse on the charging base, and enter into charging mode.

6. Schalthebel

Drahtlose Verbindung: Nachdem die Ladestation mit dem Computer verbunden ist, Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss an Ihrem Computer. Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden. Aufladen: Richten Sie die Ladekontakte an der Unterseite der Maus auf die Kontakte an der Ladestation aus, platzieren Sie die Maus auf der Ladebasis und treten Sie in den Ladezustand ein.

7. Schlafmodus

Wenn die Maus eingeschaltet ist, wird die Maus nach 3 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus. Eine Bewegung wird die Maus automatisch auf. nach 30 Minuten geht sie in den Tiefschlaf. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Maus aufzuwecken.

8. Niedriger Batterie-/Abschaltmodus

Wenn die Spannung unter 3.2 Volt, blinkt die Batterieanzeige auf dem Kopf mit. Wenn sie unter 3.2V fällt, schaltet sich die Maus automatisch ab.

9. Aufladen

Wenn die Maus eingeschaltet ist, wird die Maus beim Ladevorgang auf der Ladestation ausgeschaltet. Nach dem Laden ist das solide grün.

Wichtige Tipps:
1. Nicht reagierende Mausbewegung oder Klicken: Bitte bestätigen Sie, dass die Maus mit dem Computer verbunden ist.
2. Problem mit der Trennung der Maus: Bitte stellen Sie sicher, dass der Empfänger ordnungsgemäß an den Computer angeschlossen ist. Bitte stellen Sie die DPI nach Ihren Wünschen ein.
3. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, das nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer zu Unterstützung. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer.
4. Wenn der Kabel oder der Empfänger fehlt, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.

Packliste:
Maus*1, Empfänger*1, Kabel*1, Benutzerhandbuch*1, Rutschfreie Aufkleber*1, Drahtloser Ladesatz*1 (nur für Set-Version)

PT PT

Introdução do Produto

1. Indicadores de conexão

MODO CONEXÃO:
Gire o interruptor para o modo Bluetooth, pressione e segure a roda de rolagem + botão esquerdo + botão direito por 3 segundos, o indicador piscará 3 vezes e depois ficará apagado. Para o uso inicial, o mouse entrará automaticamente no modo de emparelhamento. Se o mouse estiver conectado, o indicador permanecerá ligado por 3 segundos e depois ficará apagado. Se o mouse estiver no modo de emparelhamento, o indicador piscará rapidamente em intervalos de 3 segundos e depois ficará apagado. Se o mouse estiver no modo de emparelhamento, o indicador piscará rapidamente em intervalos de 3 segundos e depois ficará apagado. Se o mouse estiver conectado, o indicador permanecerá ligado por 3 segundos e depois ficará apagado. Se o mouse estiver no modo de emparelhamento, o indicador piscará rapidamente em intervalos de 3 segundos e depois ficará apagado.

2. Instruções de emparelhamento

MODO 2.4G/BLUETOOTH:
Gire o interruptor para o modo Bluetooth, pressione e segure a roda de rolagem + botão esquerdo + botão direito por 3 segundos, o indicador piscará 3 vezes e depois ficará apagado. Para o uso inicial, o mouse entrará automaticamente no modo de emparelhamento. Se o mouse estiver conectado, o indicador permanecerá ligado por 3 segundos e depois ficará apagado. Se o mouse estiver no modo de emparelhamento, o indicador piscará rapidamente em intervalos de 3 segundos e depois ficará apagado.

MODO 2.4G/RECEPTOR:
Gire o interruptor para o modo Bluetooth e ligue o mouse. O indicador de energia no lado esquerdo do mouse ficará aceso por 2 segundos e depois ficará apagado (somente se a bateria estiver fraca). Para o uso inicial, o mouse entrará automaticamente no modo de emparelhamento. Se o mouse estiver conectado, o indicador esquerdo ficará azul por 3 segundos e depois ficará apagado. Se o mouse estiver no modo de emparelhamento, o indicador esquerdo piscará 3 vezes.

3. Reconexão

Modo 2.4G/Receptor: O indicador amarelo no lado esquerdo piscará lentamente.

Modo Bluetooth: Indicadores no lado esquerdo piscam lentamente em azul.

4. Taxa de varredura

SE VOCÊ UTILIZAR A VERSÃO COM TAXA DE VARREDURA DE 5K,

Modo 2.4G:	A taxa de varredura padrão é de 1000HZ e é suporte 125/250/500/1000HZ no driver.
Modo Cabo:	A taxa de varredura padrão é de 1000HZ e não é ajustável.
Modo Bluetooth:	A taxa de varredura padrão é de 125HZ e não é ajustável.

SE VOCÊ UTILIZAR A VERSÃO COM TAXA DE VARREDURA DE 4K,

Receptor 2.4G:	A taxa de varredura padrão é de 1000HZ e não é ajustável.
Modo Cabo:	A taxa de varredura padrão é de 1000HZ; é não é ajustável.
Modo Bluetooth:	A taxa de varredura padrão é de 125HZ e não é ajustável.

5. DPI

O indicador mostrado também indica o DPI. Após a mudança do DPI, ele exibe cores diferentes representando diferentes DPI. Os DPIs são definidos como 800 (vermelho), 1600 (verde), 2400 (azul - o valor padrão), 3200 (amarelo), 6400 (rosa), e 26000 (laranja). Todos os DPIs são ajustáveis no driver.

6. Dock de carregamento (Apenas para versão com conjunto)

Conecte um fio. Após o dock de carregamento ser conectado ao computador, o mouse ficará ligado. Ao colocar o mouse no dock de carregamento, o mouse para de carregar. Alinhe os contatos de carregamento na parte inferior do mouse com os contatos do dock de carregamento, coloque o mouse na base de carregamento e entre no modo de carregamento.

7. Modo de repouso

No modo ativo, o mouse entra em modo de repouso após 3 minutos de inatividade. O movimento despertará automaticamente o modo de repouso. Após 30 minutos, entra em sono profundo. Desligue os indicadores (para dispositivos

8. Nível de bateria baixa/Desligamento

Quando a bateria do mouse for inferior a 20%, o indicador de bateria baixa piscará lentamente em azul. Quando for abaixo de 3.2V, o mouse desliga automaticamente.

9. Carregamento

Ao carregar, a luz indicadora do lado esquerdo fica vermelha sólida. Após o término da carga, ela muda para azul por uma ciclo.

Dicas importantes:
1. Movimento do mouse ou clique não reagem: Por favor confirme que o mouse está conectado ao computador.
2. Movimento do mouse muito lento ou muito rápido: Pode ser devido à configuração do DPI. Por favor, ajuste o DPI de acordo com a sua preferência.
3. Se você encontrar um problema que não pode ser resolvido, não tenha receio de entrar em contato com o vendedor para obter ajuda profissional.
4. Se o cabo ou o receptor estiverem ausentes, entre em contato com o vendedor.

Lista de pacote:
Mouse*1, Receptor*1, Cabo*1, Manual do usuário*1, Adesivos anti-derrapantes*1, Dock de carregamento sem fio*1 (apenas para a versão do conjunto)

PL PL

Wprowadzenie do produktu

1. Wskaźniki połączenia

TRYB PRZEWODOWY:
Podłączyć myszkę przewodem i włączyć przełącznik.

TRYB 2.4G/BLUETOOTH:
Przełącznik trybu na tryb 2.4G/Bluetooth i włączyć mysz. Wskaźnik zasilania po lewej stronie myszy będzie świecił (tylko w przypadku niskiego poziomu baterii). Przy pierwszym użyciu myszy automatycznie wejdzie w stan parowania. Jeśli Bluetooth jest podłączony, wskaźnik pozostanie włączony na 3 sekundy i zgaśnie. Jeśli myszy automatycznie wejdzie w stan parowania, jeśli Bluetooth jest podłączony, wskaźnik będzie szybko migał przez 3 sekundy i zgaśnie. Jeśli myszy automatycznie wejdzie w stan parowania, jeśli Bluetooth jest podłączony, wskaźnik będzie szybko migał przez 3 sekundy i zgaśnie. Jeśli myszy automatycznie wejdzie w stan parowania, jeśli Bluetooth jest podłączony, wskaźnik będzie szybko migał przez 3 sekundy i zgaśnie.

2. Instrukcje parowania

TRYB 2.4G/BLUETOOTH:
Przełącznik trybu na tryb 2.4G/Bluetooth, nacisnąć i przytrzymać rolkę przewijania + lewy przycisk + prawy przycisk przez 3 sekundy, wskaźnik będzie migał 3 razy i zgaśnie. Przy pierwszym użyciu myszy, mysz automatycznie wejdzie w stan parowania. Jeśli Bluetooth jest podłączony, wskaźnik będzie świecił przez 3 sekundy i zgaśnie. Jeśli myszy automatycznie wejdzie w stan parowania, jeśli Bluetooth jest podłączony, wskaźnik będzie szybko migał na niebiesko. Jeśli myszy automatycznie wejdzie w stan parowania, jeśli Bluetooth jest podłączony, wskaźnik będzie szybko migał na niebiesko. Jeśli myszy automatycznie wejdzie w stan parowania, jeśli Bluetooth jest podłączony, wskaźnik będzie szybko migał na niebiesko.

3. Ponowne połączenie

Tryb 2.4G/Odbiornik: Lewy wskaźnik żółty miga wolno.

Tryb Bluetooth: Lewy wskaźnik na niebiesko miga wolno.

4. Częstotliwość odpytywania

JEŚLI KORZYSTASZ Z WERSJI Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ ODPYTYWANIA 5K,

Tryb 2.4G:	Domyślna częstotliwość odpytywania wynosi 1000Hz i jest obsługiwana 125/250/500/1000Hz w sterowniku.
Tryb przewodowy:	Domyślna częstotliwość odpytywania wynosi 1000Hz i nie jest dostosowywalna.
Tryb Bluetooth:	Domyślna częstotliwość odpytywania wynosi 125Hz i nie jest dostosowywalna.

JEŚLI KORZYSTASZ Z WERSJI Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ PRZEWOŁANIA 4K,

Odbiornik 2.4G:	Domyślna częstotliwość odpytywania wynosi 1000Hz i jest obsługiwana 125/250/500/1000Hz w sterowniku.
Tryb przewodowy:	Domyślna częstotliwość odpytywania wynosi 1000Hz; to znaczy 1000+2000 (Hyper).
Tryb Bluetooth:	Domyślna częstotliwość odpytywania wynosi 125Hz i nie jest dostosowywalna.

5. DPI

Wskaźnik również pokazuje DPI. Po zmianie DPI pokazuje różne kolory reprezentujące różne DPI. Ustawione DPI to 800 (czerwony), 1600 (zielony), 2400 (niebieski - wartość domyślna), 3200 (żółty), 6400 (różowy), i 26000 (pomarańczowy). Wszystkie DPI można regulować w sterowniku.

6. Stacja ładująca (Tylko dla wersji zestawu)

Podłączyć kabel do komputera, po podłączeniu stacji ładującej do komputera, mysz zostanie włączona. Po umieszczeniu myszy na stacji ładującej, mysz przestanie ładować. Wyrównaj styki ładujące na dole myszy z stykami stacji ładującej, umieść myszy na podstawie ładującej i wejdź w tryb ładowania.

7. Tryb uśpienia

Gdy mysz jest włączona, mysz przechodzi w tryb uśpienia po 3 minutach bezczynności. Ruch automatycznie obudzi się z trybu uśpienia. po 30 minutach wchodzi w głębok sen. Wyłącz diodowy (dotyczy, aby dopasować

8. Niski poziom baterii/Poziom wyłączenia

Gdy bateria myszy jest poniżej 20%, wskaźnik baterii miga powolnym niebieskim światłem. Gdy spadnie poniżej 3,2 V, mysz automatycznie się wyłącza.

9. Ładowanie

Podczas ładowania lewa kontrolka świeci na czerwono, aż bateria będzie pełna, a następnie zawsze zmienia się na dwa zielone.

Ważne wskazówki:
1. Mysz nie reaguje na ruchy lub kliknięcia: Potw