成品尺寸：60×80mm
材质：128g铜版纸/双面印刷/折页

60mm

80mm

NOHON

Instruction Manual

MS15

Magnetic Wireless Power Bank

SELECT LANGUAGE

EN English 1–4
DE Deutsch 5–8
IT Italiano 9–12
FR Français 13–16
ES Español 17–20

EN

NOHON

Thank you for purchasing our Listing our product!
This MS15 Power Bank is a durable and portable device designed to keep your electronic gadgets charged on the go.

• Product Specifications

Item	Parameters
Model	MS15
Color	Black, White Optional
Battery capacity	10000mAh/3.7V/37Wh
Power capacity	7200mAh/5V/36Wh
Input	5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
Output	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15W MAX
Wireless charge	5W/7.5W 10W MAX
Cell type	18650*2PCS
Net weight	Approx. 192.5G±10G
Product size	Approx. 70.5*70.5*15.5mm
Cable length	Approx. 0.15M
Charging time	4.5H
Discharging time	4.5H

• Package Contents

MS15 Power Bank x1
Charging cable x1
Product User Manual x1

1

• Product Layout

• Quantity Instructions

Charging Your Power Bank:
1. Before first use, fully charge the power bank using a compatible charging cable and USB adapter.
2. Connect the cable to the power bank and the charger. The LED indicator will show the charging progress.

Charging Your Devices:
1. Ensure your device is compatible with the power bank using an iPhone charging cable.
2. Press the power button on the power bank to initiate charging.
3. Plug the cable directly into your device's charging port or use the power bank's built-in wireless charging pad if your device supports it.
4. The magnetic wireless charging feature of this product is compatible with devices that support Qi wireless charging. Simply place your device on the charging pad, aligning it with the magnetic coil. Many devices can initiate use of this magnetic wireless charging function without additional accessories.
5. Monitor the charging process. The LED indicators on the front of the magnetic wireless charging pad will show the current charging status.
6. Once your device is fully charged, remove it from the charging pad or unplug the cable. Avoid overcharging to prolong the battery's lifespan.
7. The charging pad is designed for convenience and security. It may automatically stop charging if it detects that there is no device placed on it. This helps prevent unnecessary energy consumption.

In the fast charging mode, the power LED is steadily turned on. Meanwhile, and the battery [ ] indicator remains white. When the battery [ ] is over 25%, the right two digit of the LED is turned on. When the battery is fully charged, all LEDs turned on and keep [ ] steadily.

2

Surveying the Power Bank On and Off.
1. During the charging process, press the power button once.
To turn off the power bank, press the power button twice and hold it for two seconds.

• Note

1. Sensitivity to cold: Lithium-ion batteries are sensitive to the cold. Avoid using the power bank in extremely cold conditions, as this can affect its performance and charging speed.
2. Avoid exposure to extreme temperatures: Keep the power bank away from direct sunlight, heat sources, and extreme cold. Extreme temperatures can damage the battery and reduce its lifespan.
3. Do not disassemble or modify: Never attempt to disassemble or modify the power bank, as this can be dangerous and may void the warranty.
4. Use only compatible charging cables: Use only the charging cables that are designed for your specific power bank model. Using incompatible cables can damage the device.
5. Keep away from children: Keep the power bank out of the reach of children to prevent accidental ingestion or misuse.
6. Dispose of properly: When the power bank reaches the end of its lifespan, dispose of it according to local regulations for electronic waste. Do not throw it in the trash.

3

• Safety Precautions

1. Do not expose the power bank to extreme temperatures exceeding 45°C, direct sunlight, moisture, or corrosive substances. Avoid dropping or subjecting it to physical impact.
2. Use only the provided charging cable and a compatible power source. Using incorrect cables or power sources may damage the device and pose a risk of overheating or fire.
3. Do not attempt to disassemble, modify, or repair the power bank yourself. Tampering with the device can void the warranty and may be dangerous.
4. Keep the power bank out of the reach of children and pets to prevent accidental ingestion or misuse.
5. If you notice any unusual behavior, such as excessive heat, swelling, or leakage, discontinue use immediately and contact customer support for assistance.

• Manufacturer

Shenzhen Nohon Technology Co., Ltd.
Address: Room 1001, Building 1, Zhongchuang Industrial Park, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China
Website: www.nohon.com
Email: support@nohon.com

4

DE

NOHON

Laden Sie Ihr Werkzeug und die Nutzung unseres Produkts!
Die MS15 Power Bank ist ein langlebiges und tragbares Gerät, mit dem Sie Ihre elektronischen Geräte unterwegs aufladen können.

• Produktspezifikationen

Artikel	Parameter
Modell	MS15
Farbe	Schwarz, Weiß optional
Batteriekapazität	10000mAh/3,7V/37Wh
Kapazität	7200mAh/5V/36Wh
Eingang	5V/2A 9V/2A 12V/1,5A
Ausgang	5V/3A 9V/2A 12V/1,5A 15W MAX
Kabellose Ladung	5W/7,5W 10W MAX
Zelltyp	18650*2PCS
Nettogewicht	Ca. 192,5G±10G
Produktgröße	Ca. 70,5*70,5*15,5mm
Kabellänge	Ca. 0,15M
Ladezeit	4,5H
Entladezeit	4,5H

• Packungsinhalt

MS15 Powerbank x1
Aufladekabel x1
Anleitung (deutsch) x1

5

• Product Layout

• Aufladeanleitung

Aufladen Ihrer Powerbank:
1. Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch mit einem kompatiblen Ladekabel und einem USB-Adapter vollständig auf.
2. Verbinden Sie das Kabel mit der Powerbank und dem Ladegerät. Die LED-Anzeige zeigt den Ladefortschritt an.

Laden Ihrer Geräte:
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit der Powerbank mit einem iPhone-Ladekabel kompatibel ist.
2. Drücken Sie den Netzschalter an der Power Bank, um den Ladevorgang zu starten.
3. Schließen Sie das Kabel direkt an den Ladeanschluss Ihres Geräts an oder verwenden Sie das kabellose Ladepad der Powerbank, wenn Ihr Gerät dies unterstützt.
4. Dieses Produkt verfügt über eine magnetische kabellose Ladefunktion, die mit Geräten kompatibel ist, die Qi-kabelloses Laden unterstützen. Legen Sie Ihr Gerät einfach auf das Ladepad und richten Sie es an der Magnetspule aus. Viele Geräte können diese magnetische kabellose Ladefunktion ohne zusätzliches Zubehör verwenden.
5. Überwachen Sie den Ladevorgang. Die LED-Anzeigen auf der Vorderseite des magnetischen kabellosen Ladepads zeigen den aktuellen Ladestatus an.
6. Sobald Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, entfernen Sie es vom Ladepad oder ziehen Sie das Kabel ab. Vermeiden Sie eine Überladung, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
7. Das Ladepad ist für Komfort und Sicherheit ausgelegt. Es kann automatisch die Ladung stoppen, wenn es erkennt, dass kein Gerät darauf platziert ist. Dies hilft, unnötigen Energieverbrauch zu verhindern.

Im Schnelllademodus leuchtet die Stromversorgungs-LED dauerhaft. Währenddessen bleibt die Batterieanzeige [ ] weiß. Wenn die Batterie [ ] über 25 % aufgeladen ist, leuchten die beiden rechten LEDs dauerhaft. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, leuchten alle LEDs dauerhaft und bleiben [ ] stabil eingeschaltet.

6

Aufladen der Power Bank ein- und ausschalten.
1. Drücken Sie während des Ladevorgangs einmal die Power-Taste.
Um die Powerbank auszuschalten, drücken Sie zweimal die Power-Taste und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt.

• Hinweis

1. Empfindlichkeit gegenüber Kälte: Lithium-Ionen-Batterien sind empfindlich gegenüber Kälte. Vermeiden Sie die Verwendung der Powerbank bei extrem kalten Bedingungen, da dies ihre Leistung und Ladegeschwindigkeit beeinträchtigen kann.
2. Vermeiden Sie extreme Temperaturen: Halten Sie die Powerbank fern von direkter Sonneneinstrahlung, Hitzequellen und extremer Kälte. Extreme Temperaturen können die Batterie beschädigen und ihre Lebensdauer verkürzen.
3. Nicht zerlegen oder modifizieren: Versuchen Sie niemals, die Powerbank zu zerlegen oder zu modifizieren, da dies gefährlich sein kann und die Garantie erlöschen lässt.
4. Verwenden Sie nur kompatible Ladekabel: Verwenden Sie nur die Ladekabel, die für das jeweilige Powerbank-Modell ausgelegt sind. Die Verwendung inkompatibler Kabel kann das Gerät beschädigen.
5. Von Kindern fernhalten: Halten Sie die Powerbank außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliches Verschlucken oder Missbrauch zu verhindern.
6. Ordnungsgemäß entsorgen: Wenn die Powerbank das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott. Werfen Sie sie nicht im Müll weg.

7

• Instructions de charge

Charger votre batterie externe :
1. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie externe à l'aide d'un câble de charge compatible et d'un adaptateur USB.
2. Connectez le câble à la batterie externe et au chargeur. L'indicateur LED affichera la progression de la charge.

Charger vos appareils :
1. Assurez-vous que votre appareil est compatible avec la batterie externe à l'aide d'un câble de charge pour iPhone.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la batterie externe pour démarrer la charge.
3. Branchez le câble directement dans le port de charge de votre appareil ou utilisez le chargeur sans fil intégré à la batterie externe si votre appareil le prend en charge. Certains appareils peuvent nécessiter des accessoires supplémentaires pour la charge sans fil.
4. Le chargeur sans fil magnétique de ce produit est compatible avec les appareils prenant en charge la charge sans fil Qi. Placez simplement votre appareil sur le chargeur, en alignant-le avec la bobine magnétique. Cela permettra à de nombreux appareils d'utiliser cette fonction de charge sans fil magnétique sans accessoires supplémentaires.
5. Surveillez le processus de charge. Les indicateurs LED situés à l'avant du chargeur sans fil magnétique indiqueront l'état de la charge.
6. Une fois votre appareil entièrement chargé, retirez-le du chargeur ou débranchez le câble. Évitez de surcharger pour prolonger la durée de vie de la batterie.
7. Le chargeur est conçu pour plus de commodité et de sécurité. Il peut arrêter automatiquement la charge s'il détecte qu'aucun appareil n'est placé dessus. Cela permet d'éviter une consommation d'énergie inutile.

En mode de charge rapide, la LED reste allumée en continu. Pendant ce temps, et la batterie [ ] reste blanche. Lorsque la batterie [ ] est chargée à plus de 25 %, les deux chiffres de droite de la LED s'allument. Lorsque la batterie est entièrement chargée, toutes les LED restent allumées en permanence.

8

• Précautions de sécurité

1. Ne pas exposer la batterie externe à des températures extrêmes supérieures à 45°C, à la lumière directe du soleil, à l'humidité ou à des substances corrosives. Évitez de la faire tomber ou de la soumettre à des chocs physiques.
2. Utilisez uniquement le câble de charge fourni et une source d'alimentation compatible. L'utilisation de câbles ou de sources d'alimentation incorrects peut endommager l'appareil et présenter un risque de surchauffe ou d'incendie.
3. Ne tentez pas de démonter, de modifier ou de réparer la batterie externe vous-même. Toute manipulation de l'appareil peut annuler la garantie et peut être dangereuse.
4. Gardez la batterie externe hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter toute ingestion accidentelle ou toute manipulation abusive.
5. Si vous remarquez un comportement inhabituel, tel qu'une chaleur excessive, un gonflement ou une fuite, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le support client pour obtenir de l'aide.

• Fabricant

Shenzhen Nohon Technology Co., Ltd.
Adresse : Salle 1001, bâtiment 1, parc industriel Zhongchuang, rue Dalang, district de Longhua, Shenzhen, Chine
Site web : www.nohon.com
Courriel : support@nohon.com

9

IT

NOHON

Ricaricare i tuoi dispositivi e il nostro prodotto!
Il Power Bank MS15 è un dispositivo affidabile e portatile progettato per mantenere i tuoi dispositivi elettronici sempre carichi durante gli spostamenti.

• Specifiche del prodotto

Articolo	Parametri
Modello	MS15
Colore	Nero, Bianco opzionale
Capacità della batteria	10000mAh/3,7V/37Wh
Capacità nominale	7200mAh/5V/36Wh
Ingresso	5V/2A 9V/2A 12V/1,5A
Uscita	5V/3A 9V/2A 12V/1,5A 15W MAX
Ricarica wireless	5W/7,5W 10W MAX
Tipo di cella	18650*2PCS
Peso netto	Circa 192,5G±10G
Dimensioni del prodotto	Circa 70,5*70,5*15,5mm
Lunghezza del cavo	Circa 0,15M
Tempo di ricarica	4,5H
Tempo di scarica	4,5H

• Contenuto della confezione

MS15 Powerbank x1
Cavo di ricarica x1
Manuale di istruzioni x1

10

• Zapatjaren ad produkta

• Zerbitzu hartzeko

Hasiera eta Amaiera Hasiera:
1. Aldatu Power Bank-a hornitutako kable bidezko eta USB adaptadore bidezko karga bateria osoa lortu arte.
2. Konektatu kablea Power Bank-ari eta kargagailuari. Karga-aurrerapena LED adierazleak erakutsiko du.

Gailuak kargatzeko:
1. Ziurtatu zure gailua Power Bank-arekin bateragarria dela iPhone kargatzeko kable bat erabiliz.
2. Sakatu Power Bank-aren botoia karga hasteko.
3. Konektatu kablea zuzenean gailuaren karga-portuan edo erabili Power Bank-aren karga-plataforma bateragarria bada gailua.
4. Produktu honek Qi hari gabeko kargarekin bateragarria den hari gabeko karga magnetikoa du. Jarri gailua kargatzeko plataforman, lerrokatuz bobina magnetikoarekin. Gailu askok funtzio hau erabil dezakete hari gabeko karga magnetiko hau gehigarri gehiagorik gabe.
5. Kontrolatu kargatzeko prozesua. Power Bank-aren aurrealdeko LED adierazleek kargaren egoera erakutsiko dute.
6. Gailua guztiz kargatuta dagoenean, kendu plataformatik edo deskonektatu kablea. Saihestu gainkarga bateriaren iraupena luzatzeko.
7. Plataforma erosotasunerako eta segurtasunerako diseinatuta dago. Automatikoki gelditu dezake kargatzen gailurik gainean jarrita ez dagoela detektatzen badu. Horrek energia-kontsumo beharrezkoa saihesten laguntzen du.

Karga azkarreko moduan, LED argia etengabe piztuta egoten da. Bitartean, eta bateria [ ] zuri geratzen da. Bateria [ ] % 25 baino gehiago kargatuta dagoenean, LED argiaren bi digitu eskuinekoak piztuta egoten dira. Bateria guztiz kargatuta dagoenean, LED argi guztiak piztuta egoten dira eta [ ] etengabe piztuta mantentzen dira.

11

Ausentzia eta Power Bank-a piztu eta itzaltzeko.
1. Karga-prozesuan zehar, sakatu Power Bank-aren botoia behin.
Power Bank-a itzaltzeko, sakatu botoia bi aldiz eta mantendu sakatuta bi segundoz.

• Oharra

1. Hozkarekiko sentikortasuna: Litio-ion bateriak hozkarekiko sentikorrak dira. Saihestu Power Bank-a oso tenperatura baxuetan erabiltzea, izan ere, horrek eragin dezake bere errendimenduan eta kargatzeko abiaduran.
2. Saihestu tenperatura muturrekoak: Mantendu Power Bank-a eguzki-izpi zuzenetatik, bero-iturrietatik eta hotz handitik urrun. Tenperatura muturrekoek kalte egin diezaiokete bateriari eta haren iraupena laburtu.
3. Ez desmuntatu edo aldatu: Ez saiatu inoiz Power Bank-a desmuntatzen edo aldatzen, izan ere, arriskutsua izan daiteke eta bermea baliogabetu.
4. Erabili soilik bateragarriak diren kargatzeko kableak: Erabili soilik Power Bank-aren eredu zehatzerako diseinatuta dauden kargatzeko kableak. Bateragarriak ez diren kableak erabiltzeak gailua kaltetu dezake.
5. Mantendu haurrengandik urrun: Mantendu Power Bank-a haurren eta maskotengandik urrun, ustekabean irentsi edo gaizki erabiltzea saihesteko.
6. Behar bezala bota: Power Bank-a bizitza-amaiera iristen denean, bota ezazu tokiko hondakin elektronikoen araudiaren arabera. Ez bota zakarrontzian.

12

• Retour et mes-ures

Ne laissez pas votre batterie externe se décharger complètement, car cela pourrait endommager définitivement la batterie. Rechargez-la régulièrement, même si vous ne l'utilisez pas souvent.

• Manufacturer

Shenzhen Nohon Technology Co., Ltd.
Address: Room 1001, Building 1, Zhongchuang Industrial Park, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China
Website: www.nohon.com
Email: support@nohon.com

13

• Expédier du produit



• Mise à niveau

Pour mettre votre batterie externe à niveau :
1. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie externe à l'aide d'un câble de charge compatible et d'un adaptateur USB.
2. Connectez le câble à la batterie externe et au chargeur. L'indicateur LED affichera la progression de la charge.

Pour charger vos appareils :
1. Assurez-vous que votre appareil est compatible avec la batterie externe à l'aide d'un câble de charge pour iPhone.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la batterie externe pour démarrer la charge.
3. Branchez le câble directement dans le port de charge de votre appareil ou utilisez le chargeur sans fil intégré à la batterie externe si votre appareil le prend en charge. Certains appareils peuvent nécessiter des accessoires supplémentaires pour la charge sans fil.
4. Le chargeur sans fil magnétique de ce produit est compatible avec les appareils prenant en charge la charge sans fil Qi. Placez simplement votre appareil sur le chargeur, en alignant-le avec la bobine magnétique. Cela permettra à de nombreux appareils d'utiliser cette fonction de charge sans fil magnétique sans accessoires supplémentaires.
5. Surveillez le processus de charge. Les indicateurs LED situés à l'avant du chargeur sans fil magnétique indiqueront l'état de la charge.
6. Une fois votre appareil entièrement chargé, retirez-le du chargeur ou débranchez le câble. Évitez de surcharger pour prolonger la durée de vie de la batterie.
7. Le chargeur est conçu pour plus de commodité et de sécurité. Il peut arrêter automatiquement la charge s'il détecte qu'aucun appareil n'est placé dessus. Cela permet d'éviter une consommation d'énergie inutile.

En mode de charge rapide, la LED reste allumée en continu. Pendant ce temps, et la batterie [ ] reste blanche. Lorsque la batterie [ ] est chargée à plus de 25 %, les deux chiffres de droite de la LED s'allument. Lorsque la batterie est entièrement chargée, toutes les LED restent allumées en permanence.

14

• Allumer et éteindre la batterie externe

1. Pendant le processus de charge, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
Pour éteindre la batterie externe, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

• Note

1. Sensibilité au froid : les batteries lithium-ion sont sensibles au froid. Évitez d'utiliser la batterie externe dans des conditions extrêmement froides, car cela peut affecter ses performances et sa vitesse de charge.
2. Évitez les températures extrêmes : gardez la batterie externe à l'écart de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et du froid extrême. Les températures extrêmes peuvent endommager la batterie et réduire sa durée de vie.
3. Ne pas démonter ni modifier : n'essayez jamais de démonter ou de modifier la batterie externe, car cela peut être dangereux et annuler la garantie.
4. Utilisez uniquement des câbles de charge compatibles : utilisez uniquement les câbles de charge conçus pour votre modèle de batterie externe spécifique. L'utilisation de câbles incompatibles peut endommager l'appareil.
5. Tenir hors de portée des enfants : gardez la batterie externe hors de portée des enfants pour éviter toute ingestion accidentelle ou tout mauvais usage.
6. Éliminer correctement : lorsque la batterie externe atteint la fin de sa durée de vie, éliminez-la conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques. Ne la jetez pas à la poubelle.

15

• Consejos inteligentes

Cargue su batería externa:
1. Antes del primer uso, cargue completamente la batería externa con un cable de carga compatible y un adaptador USB.
2. Conecte el cable a la batería externa y al cargador. El indicador LED mostrará el progreso de la carga.

Cargue sus dispositivos:
1. Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con la batería externa mediante un cable de carga para iPhone.
2. Pulse el botón de encendido de la batería externa para iniciar la carga.
3. Conecte el cable directamente al puerto de carga de su dispositivo o use la función de carga inalámbrica integrada de la batería externa si su dispositivo la admite. Algunos dispositivos pueden requerir accesorios adicionales para la carga inalámbrica.
4. La base de carga magnética inalámbrica de este producto es compatible con dispositivos que admiten la carga inalámbrica Qi. Simplemente coloque su dispositivo en la base de carga, alineándolo con la bobina magnética. Esto permitirá que muchos dispositivos utilicen esta función de carga inalámbrica magnética sin accesorios adicionales.
5. Supervise el proceso de carga. Los indicadores LED situados en la parte frontal de la base de carga inalámbrica magnética mostrarán el estado de la carga.
6. Una vez que su dispositivo esté completamente cargado, retírelo de la base de carga o desenchufe el cable. Evite la sobrecarga para prolongar la vida útil de la batería.
7. La base de carga está diseñada para mayor comodidad y seguridad. Puede detenerse automáticamente si detecta que no hay ningún dispositivo colocado sobre ella. Esto ayuda a evitar el consumo innecesario de energía.

En el modo de carga rápida, el LED está encendido de forma fija. Mientras tanto, y la batería [ ] permanece en blanco. Cuando la batería [ ] supera el 25 %, los dos dígitos de la derecha del LED se encienden. Cuando la batería está completamente cargada, todos los LED permanecen encendidos de forma fija.

16

• Instrucciones de operación

Cargando su dispositivo:
1. Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con la batería externa mediante un cable de carga para iPhone.
2. Pulse el botón de encendido de la batería externa para iniciar la carga.
3. Conecte el cable directamente al puerto de carga de su dispositivo o use la función de carga inalámbrica integrada de la batería externa si su dispositivo la admite. Algunos dispositivos pueden requerir accesorios adicionales para la carga inalámbrica.
4. La base de carga magnética inalámbrica de este producto es compatible con dispositivos que admiten la carga inalámbrica Qi. Simplemente coloque su dispositivo en la base de carga, alineándolo con la bobina magnética. Esto permitirá que muchos dispositivos utilicen esta función de carga inalámbrica magnética sin accesorios adicionales.
5. Supervise el proceso de carga. Los indicadores LED situados en la parte frontal de la base de carga inalámbrica magnética mostrarán el estado de la carga.
6. Una vez que su dispositivo esté completamente cargado, retírelo de la base de carga o desenchufe el cable. Evite la sobrecarga para prolongar la vida útil de la batería.
7. La base de carga está diseñada para mayor comodidad y seguridad. Puede detenerse automáticamente si detecta que no hay ningún dispositivo colocado sobre ella. Esto ayuda a evitar el consumo innecesario de energía.

En el modo de carga rápida, el LED está encendido de forma fija. Mientras tanto, y la batería [ ] permanece en blanco. Cuando la batería [ ] supera el 25 %, los dos dígitos de la derecha del LED se encienden. Cuando la batería está completamente cargada, todos los LED permanecen encendidos de forma fija.

17

• Detalles del producto

• Instrucciones de operación

Cargando su dispositivo:
1. Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con la batería externa mediante un cable de carga para iPhone.
2. Pulse el botón de encendido de la batería externa para iniciar la carga.
3. Conecte el cable directamente al puerto de carga de su dispositivo o use la función de carga inalámbrica integrada de la batería externa si su dispositivo la admite. Algunos dispositivos pueden requerir accesorios adicionales para la carga inalámbrica.
4. La base de carga magnética inalámbrica de este producto es compatible con dispositivos que admiten la carga inalámbrica Qi. Simplemente coloque su dispositivo en la base de carga, alineándolo con la bobina magnética. Esto permitirá que muchos dispositivos utilicen esta función de carga inalámbrica magnética sin accesorios adicionales.
5. Supervise el proceso de carga. Los indicadores LED situados en la parte frontal de la base de carga inalámbrica magnética mostrarán el estado de la carga.
6. Una vez que su dispositivo esté completamente cargado, retírelo de la base de carga o desenchufe el cable. Evite la sobrecarga para prolongar la vida útil de la batería.
7. La base de carga está diseñada para mayor comodidad y seguridad. Puede detenerse automáticamente si detecta que no hay ningún dispositivo colocado sobre ella. Esto ayuda a evitar el consumo innecesario de energía.

En el modo de carga rápida, el LED está encendido de forma fija. Mientras tanto, y la batería [ ] permanece en blanco. Cuando la batería [ ] supera el 25 %, los dos dígitos de la derecha del LED se encienden. Cuando la batería está completamente cargada, todos los LED permanecen encendidos de forma fija.

18

Desarrollo y cargador del Power Bank.
1. Durante el proceso de carga, pulse el botón de encendido una vez.
Para apagar el Power Bank, presione el botón de encendido dos veces y mantenga pulsado durante dos segundos.

• Nota

1. Sensibilidad al frío: las baterías de iones de litio son sensibles al frío. Evite usar el Power Bank en condiciones de frío extremo, ya que esto puede afectar su rendimiento y la velocidad de carga.
2. Evite temperaturas extremas: mantenga el Power Bank alejado de la luz solar directa, fuentes de calor y frío extremo. Las temperaturas extremas pueden dañar la batería y reducir su vida útil.
3. No desmonte ni modifique: nunca intente desmontar o modificar el Power Bank, ya que esto puede ser peligroso y anular la garantía.
4. Use solo cables de carga compatibles: use solo los cables de carga diseñados para el modelo específico de su Power Bank. El uso de cables incompatibles puede dañar el dispositivo.
5. Mantenga fuera del alcance de los niños: mantenga el Power Bank fuera del alcance de los niños para evitar la ingestión accidental o el mal uso.
6. Deseche correctamente: cuando el Power Bank llegue al final de su vida útil, deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos. No lo tire a la basura.

19

• Modelo de negócio

1. Recarregue a bateria externa antes de usá-la pela primeira vez.
2. Conecte o cabo à bateria externa e ao carregador. O indicador LED mostrará o progresso do carregamento.

Para carregar seus dispositivos:
1. Certifique-se de que seu dispositivo é compatível com a bateria externa usando um cabo de carregamento para iPhone.
2. Pressione o botão liga/desliga da bateria externa para iniciar o carregamento.
3. Conecte o cabo diretamente à porta de carregamento do seu dispositivo ou use o carregador sem fio integrado da bateria externa, se o seu dispositivo for compatível. Alguns dispositivos podem exigir acessórios adicionais para carregamento sem fio.
4. O carregador sem fio magnético deste produto é compatível com dispositivos que suportam carregamento sem fio Qi. Basta colocar o dispositivo no carregador, alinhando-o com a bobina magnética. Isso permitirá que muitos dispositivos usem esse recurso de carregamento sem fio magnético sem acessórios adicionais.
5. Monitore o processo de carregamento. Os indicadores LED na parte frontal do carregador sem fio magnético mostrarão o status do carregamento.
6. Quando o seu dispositivo estiver totalmente carregado, remova-o do carregador ou desconecte o cabo. Evite o carregamento excessivo para prolongar a vida útil da bateria.
7. O carregador foi projetado para conveniência e segurança. Ele pode interromper automaticamente o carregamento se detectar que nenhum dispositivo está sobre ele. Isso ajuda a evitar o consumo desnecessário de energia.

No modo de carregamento rápido, o LED permanece aceso de forma contínua. Enquanto isso, e a bateria [ ] permanece branca. Quando a bateria [ ] está acima de 25%, os dois dígitos à direita do LED acendem. Quando a bateria está totalmente carregada, todos os LEDs permanecem acesos de forma contínua.

20