User Manual

English - - - - - - - - - - - - - - - - 01–04

中文 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05–06

français - - - - - - - - - - - - - - - - 07–08

Deutsche - - - - - - - - - - - - - - - 09–10

italiano - - - - - - - - - - - - - - - - 11–12

Español - - - - - - - - - - - - - - - - 13–14

日本語 - - - - - - - - - - - - - - - - 15–16

① OVERVIEW

Touch Screen/Pad	Long press	Long press the top menu to switch the dial	Click	Unavailable	
	Slide down	Slide down to get voice menu	Slide up	Slide up to get message view	
	Slide right	Slide right to get home UI	Slide left	Slide left to get sport features	

Please enter into Application to get more functions

② POWER ON/OFF

Power on

- Long press the power button to start the watch.
- The watch starts automatically when it is charging.

Power off

- Long press the power button to shut off the watch.
- There is watch off button from watch setting, Click it to turn it off.

Reset

- There is reset button from watch setting. Click it to reset the watch.
- After reset, the watch will automatically restart and all history data in watch will be cleared.

③ CHARGE

To charge your device, use the cable provided in the box, connect it with the charge points on the backside of watch. Connect the other end of the cable to a wall outlet or a USB plug or a wall outlet.Please charge the device 3hours per time if just it idle no use.

* Make sure your watch is 100% charged before first use.If it does not light up ,plug it in for 2hours and try again
* Do not use the device while it is charging.Unplug the charging cable from the power source to prevent short-circuit when it comes in contact with conductive objects.

④ PHONE SYSTEM

Android 4.4+ iOS 8.5 +

* Some additional functions(message push/caller ID display,etc) may not compatable with some phones.

[APP DOWNLOAD]

For Android Phone
Scan the QR code as below, or search "GloryFit" in Google Play,download and install it.

For IOS Phone
Scan the QR code above, or search for "GloryFit" in the APP Store, download and install.

Android iOS

⑤ [CONNECTION]

Android phone: Turn on phone BT button and watch BT call button.Enter into GloryFit App to connect with the watch device "TY1/TY2".After the watch is connected there is window pop out to ask for "Notification access" permission with audio,please confirm yes and the watch will support with SMS and speaker function.

IOS phone: Turn on the phone BT button and the watch BT call button.Enter into GloryfIt APP to connect with the watch device "TY1/TY2".After the watch is connected please enter into BT setting list again, and click the device name for connection again.After it is connected,the watch will support with SMS and speaker function.

* Tips: 1.Please allow the App running in the background, Allow the App notification in phone settings
2.The time/date on the watch may not accurate if it is disconnected with smartphone or power-off for long time.
3.Please setup correct personal information in App. Wrong information may affect the fitness data result.
4.If the call function is abnormal, please try above steps again.Please make sure the watch bt call button is always on.

Disclaimer

- The contents of this manual are provided according to the status quo. Unless required by applicable law, the company does not provide any express or implied guarantees for all contents in this manual, including but not limited to the guarantee of marketability or for a specific purpose.
- To the extent permitted by applicable laws, the company will not use the relevant contents of this manual and the products described in this manual under any circumstance. Compensation for any loss caused by the use of the product, including but not limited to loss of profit from the product, and no profits, data, compensation shall be made for loss of goodwill or anticipated savings.
- To the extent permitted by the relevant laws, in any case, the company's maximum liability for the losses you suffer from using the products described in this manual is limited to the price you pay for the purchase of this product. (Except for damages in accordance with applicable laws in cases involving personal injury).
- The health-type data related to the heart rate, ECG, body temperature, blood pressure trend, sleep stages, etc. involved in this product are only for reference, not for medical diagnosis.

⚠ Warnning

Protection level

- The watch meets the IP67 protection level requirements and is suitable for daily waterproofing such as hand washing and rain.It is not suitable for water sports such as diving or long-term swimming,pool or coastal swimming.
- Not applicable to hot water showers, hot springs, saunas(steam rooms), diving, water skiing, other wading activities and deep water activities facing high-speed water flow.
- It can prevent dust conditions such as living room, office, laboratory, light industrial studio, storage rooms, etc., not suitable for special dust environments.
- **Please keep the equipment and its accessories away from the power source to prevent short-circuit when it comes in contact with conductive objects.**

Maintenance

- Please keep the equipment and its accessories dry.Don't dry it with external heating equipment such as microwave ovens and hairdryers.
- Please use normal temperature clean water cleaning equipment regularly to avoid dirt and bacteria.
- Do not place the device and its accessories in areas where the temperature is too high or too low. Otherwise,the device may malfunction, catch fire, or explode
- Do not subject the device and its accessories to strong shocks or vibrations, so as not to damage the device and its accessories and cause the device to malfunction.
- Do not place the device and its accessories in the environment of hot sun, high temperature, humidity and open flame accessories.
- Do not use strong chemicals, detergents or strong detergents to clean the device or its accessories.
- Do not allow children or animals to chew or swallow the device.

QUALIFICATION CERTIFICATE
MODEL: SMART WATCH
CHECKED & ACCEPTED
RoHS CE FC

① 外观及功能介绍

操作指示	长按	长按开机/关机/关闭闹钟/挂断来电	点击	选择/确认	
	下滑	开启声音下滑菜单/语音菜单	上滑	开启声音/消息查看/拒绝来电	
	左滑	开启声音/切换表盘/结束来电	右滑	开启声音/运动功能	

产品详细功能请进入APP了解

② 开关机说明

开机

- 长机状态下，长按电源键开机。
- 关机状态下，连接充电器进行充电时，手表自动开机。
- 超低电量开机时，需先连接充电器为手表充电30秒方可正常开机。

关机

- 开机状态下，长按电源键关机。
- 超低电量提示提醒后手表自动关机。

恢复出厂

- 开机状态下，进入功能菜单，选择设置→恢复出厂。
- 恢复出厂设置后，手表自动重启，重启后手表内与手机解除绑定，且所有用户数据清零。

③ 使用说明

充电使用说明：

首次使用手表之前需要充电激活，使用盒内的磁吸充电线将附到手表背面的接触点，充电线另一端闪烁接电状态进行即可，如果设备长期不使用，请每必保证每三个月补充电一次。

* 请勿直接连接到充电头插口，否则可能会损坏设备。
* 产品有电池成分，请把充电器保存干燥，以防接触到导电物而引发短路。

④ 安装APP

安卓4.4以上 iOS 10.2 +

* 手机和应用功能有关系，具体的以实际为准，不能满足的，请谅解。

[APP下载方式]

安卓APP安装步骤：

扫描下方的二维码，或者在安卓应用商店搜索“GloryFit”，下载并安装。

苹果手机连接步骤：

扫描下方的二维码，或者在 APP Store 搜索“GloryFit”，下载并安装。

安卓手机APP下载 苹果手机APP下载

⑤ 连接APP

安卓手机：打开手机蓝牙与手表通话界面的开关，进入APP申请连接设备“T1/T1Y”进行绑定，成功绑定后，APP将自动弹出要授权通知，点击配对即可进行表说以及外音播放功能。

iOS手机：打开手机蓝牙与手表通话界面的开关，进入APP申请连接设备“T1/T1Y”进行绑定，成功绑定后，再次打开手机蓝牙，单击刚才已绑定的设备名进行二次绑定，提示绑定成功，即可使用通话和外音播放功能。

＊ 如不需要通话功能，可以在手机蓝牙中设置关闭。

提示：要在手机应用中为APP一直保持后台运行，请在手机设置中允许后台运行。
为保证手表与手机APP的连接稳定性，请关闭手机的省电模式，以免手机自动断开蓝牙连接。
设备首次使用，请在APP中输入个人资料，以便获取可能影响数据准确性。

① APERÇU

Touchpad	Appui long	Appuyez longuement sur l'interface du cadran pour changer le cadran	Glisser vers le haut	Ouvrir/Lecteur
	Glisser vers le bas	Glissez vers le bas pour ouvrir le menu vocal	Glisser vers la droite	Ouvrir le message/Lecteur et arrêter
	Glisser vers la droite	Glissez vers la droite pour ouvrir l'interface principale	Glisser vers la gauche	Ouvrir le mode sport/Lecteur précédent

Veuillez entrer dans l'application pour obtenir plus de fonctions

② MARCHE / ARRÊT

Allumer

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour démarrer la montre.
- La montre démarre automatiquement lorsqu'elle est en charge.

Éteindre

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre la montre.
- Il y a un bouton d'arrêt du réglage de la montre, cliquez dessus pour l'éteindre.

Réinitialiser

- Il y a un bouton de réinitialisation du réglage de la montre, cliquez dessus pour réinitialiser la montre
- Après la réinitialisation, la montre redémarrera automatiquement et toutes les données d'historique de la montre seront effacées.

③ CHARGER

Pour charger votre appareil, utilisez le câble fourni dans la boîte, connectez-le aux points de charge à l'arrière de la montre. Connectez l'autre extrémité du chargeur à une prise murale ou à un port USB ou à une prise murale. Veuillez charger l'appareil 3 hours par temps si le mettre inactif se sert a rien.

* Assurez-vous que votre montre est chargée à 100 % avant la première utilisation. Si elle ne s'allume pas, veuillez la charger pendant 30 minutes et essayez à nouveau.
* Ne pas utiliser l'appareil pendant qu'il charge.Débranchez le câble de charge de la source d'alimentation pour éviter tout court-circuit lorsqu'il entre en contact avec des objets conducteurs.

④ SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

Android 4.4+ iOS 8.5 +

* Certaines fonctions supplémentaires (message push/affichage de l'identification de l'appelant, etc.) peuvent ne pas être compatibles avec certains téléphones.

[TÉLÉCHARGER L'APPLICATION]

Pour téléphone Android
Scanner le code QR comme ci-dessous ou recherchez « GloryFit » dans Google Play, téléchargez-le et installez-le.

Pour IOS Téléphone
Scanner le code QR comme ci-dessous, ou recherchez "GloryFit" dans l'APP Store, téléchargez et installez.

Android iOS

⑤ [CONNEXION]

Téléphone Android : allumez le bouton BT du téléphone et regardez le bouton d'appel BT. Entrez dans l'application GloryFit pour vous connecter avec l'appareil de montre « TY1/TY2 ». Une fois la montre connectée, une fenêtre apparaît pour vous demander de confirmer la connexion avec l'audio, Veuillez confirmer oui et la montre prendra en charge l'appel et la fonction haut-parleur.

Téléphone IOS : allumez le bouton BT du téléphone et le bouton d'appel BT de la montre. Entrez dans l'application GloryfIt APP pour connecter l'appareil de montre "TY1/TY2". Après la connection, veuillez entrer à nouveau dans la liste des parametres BT et cliquez à nouveau sur le nom de l'appareil pour la connexion. Une fois connectée, la montre prendra en charge "Opinnelle" et la fonction haut-parleur .

* Tips:
1.Veuillez autoriser l'exécution de l'application en arrière-plan, autoriser la notification de l'application dans les paramètres du téléphone.
2.L'heure/date sur la montre peut ne pas être précise si elle est déconnectée du smartphone ou éteinte pendant une longue période.
3.Veuillez configurer les informations personnelles correctes dans l'application. Des informations erronées peuvent affecter le résultat des données de condition physique.
4. Si la fonction d'appel est anormale, veuillez réessayer les étapes ci-dessus. Veuillez vous assurer que le bouton d'appel de la montre est toujours allumé.

① ÜBERBLICK

Bedienung Anzeigen	Lange drücken	Drücken Sie lange auf das Zifferblatt, um das Zifferblattmenü zu	Wischen	Öffnen/Abspielen
	Nach unten wischen	Wischen Sie nach unten, um das Sprachmenü zu öffnen	Nach oben wischen	Öffnen Sie die Nachrichtenansicht und beenden Sie die Wiedergabe
	Nach rechts wischen	Wischen Sie nach rechts, um die Zifferblattansicht zu	Nach links wischen	Öffnen Sie die vorherige Sportfunktion

Bitte gehen Sie die Anwendung ein, um weitere Funktionen zu erhalten

② EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

Ein

- Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um die Uhr zu starten.
- Die Uhr startet automatisch, wenn sie aufgeladen wird.

Ausschalten

- Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um die Uhr auszuschalten.
- Es gibt eine Schalttaste zum Ausschalten der Uhreinstellung. Klicken Sie darauf, um sie auszuschalten.

Zurücksetzen

- Es gibt eine Schalttaste zum Zurücksetzen der Uhreinstellung. Klicken Sie darauf, um die Uhr zurückzusetzen.
- Nach dem Zurücksetzen wird die Uhr automatisch neu gestartet und alle Verlaufsdaten in der Uhr werden gelöscht.

③ AUFLADEN

Um Ihr Gerät aufzuladen, verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel, verbinden Sie es mit den Ladepunkten auf der Rückseite der Uhr. Schließen Sie das andere Ende des Ladegerätes an eine Steckdose oder eine Steckdose an eine Stromquelle an. Bitte laden Sie das Gerät 3 Monate lang auf Zeit, wenn es im Leerlauf ist, nicht nutzte.

* Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr auf dem ersten Gebrauch zu 100 % aufgeladen ist. Wenn sie nicht aufleuchtet, versuchen Sie es erneut.
* Verwenden Sie nicht das Gerät beim Aufladen.Ziehen Sie Ladekabel von der Stromquelle, um einen Kurzschluss zu verhindern, Objekten zu vermeiden.

④ TELEFONSYSTEM

Android 4.4+ iOS 8.5 +

* Einige zusätzliche Funktionen (Nachrichten-Push/Anrufer-ID-Anzeige usw.) sind möglicherweise nicht mit einigen Telefonen kompatibel.

[APP-DOWNLOAD]

Für Android-Telefon
Scannen Sie den untenstehenden QR-Code oder suchen Sie in Google Play nach „GloryFit", laden ihn herunter und installieren Sie es.

Für IOS-Telefon
Scannen Sie den QR-Code wie unten oder suchen Sie im APP Store nach „GloryFit", laden Sie es herunter und installieren Sie es.

Android iOS

⑤ [VERBINDUNG]

Android-Telefon: Schalten Sie die BT-Taste des Telefons ein und beobachten Sie die BT-Anruftaste. Rufen Sie die GloryFit-App auf, um eine Verbindung mit dem Uhrengerät „T1/T1Y" herzustellen. Nachdem die Uhr verbunden ist, erscheint ein Fenster, das nach der Bestätigung um Erlaubnis zur Verbindung mit Audio zu bestätigen. Bitte bestätigen Sie ja und die Uhr unterstützt die BT-Anruf- und Lautsprecherfunktion.

IOS-Telefon: Schalten Sie die BT-Taste des Telefons und die BT-Anruftaste der Uhr ein. Rufen Sie die GloryfIt APP auf, um eine Verbindung mit dem Uhrengerät "T1/T1Y" herzustellen. Nachdem sie verbunden ist, öffnen Sie bitte erneut die BT-Einstellungsliste auf und klicken Sie erneut auf den Gerätenamen für die Verbindung. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, unterstützt die Uhr die BT-Anruf- und Lautsprecherfunktion.

* Tips:
1.Bitte erlauben Sie, dass die App im Hintergrund läuft, erlauben Sie die App-Benachrichtigung in den Telefoneinstellungen.
2.Die Uhrzeit/das Datum auf der Uhr ist möglicherweise nicht genau, wenn sie vom Smartphone getrennt oder für lange Zeit ausgeschaltet wird.
3.Bitte richten Sie korrekte persönliche Informationen in der App ein. Falsche Informationen können das Ergebnis der Fitnessdaten beeinflussen.
4.Wenn die Anruffunktion nicht funktioniert, versuchen Sie bitte erneut mit den obigen Schritten. Bitte stellen Sie sicher, dass die BT-Anruftaste der Uhr immer eingeschaltet ist.

① PANORAMICA

Tocco	Premere a lungo	Premere a lungo il quadrante per aprire il menu del quadrante	Su	Aprire/Lettore
	Scorrere verso il basso	Scorri verso il basso per aprire il menu vocale	Scorrere verso destra	Apri la pagina dei messaggi e interrompi la riproduzione
	Scorri a sinistra	Scorri verso destra per ritornare l'interfaccia	Scorri a sinistra	Apri la modalità sportiva precedente

Si prega di accedere all'applicazione per ottenere più funzioni

② ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Accensione

- Premere a lungo il pulsante di accensione per avviare l'orologio.
- L'orologio si avvia automaticamente quando si in carica.

Spegni

- Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere l'orologio.
- C'è un pulsante di spegnimento dell'impostazione dell'orologio, fare clic per spegnerlo.

Ripristina

- C'è un pulsante di ripristino dell'impostazione dell'orologio, fare clic per ripristinare l'orologio.
- Dopo il ripristino, l'orologio si riavvia automaticamente e tutti i dati della cronologia nell'orologio verranno cancellati.

③ CARICA

Per caricare il dispositivo, utilizza il cavo fornito nella confezione, collegalo ai punti di ricarica sul retro dell'orologio. Collega l'altra estremità del caricabattere a una fonte di alimentazione tramite una presa USB o una presa a muro. Ricarica il dispositivo 3 mesi per tempo se metto inattivo non sarve.

* Assicurati che l'orologio sia carico al 100% prima del primo utilizzo. Se non si accende, ricaricalo per 30 minuti e riprova.
* Non utilizzare il dispositivo mentre si sta caricando.Scollegare il cavo di ricarica dalla fonte di alimentazione per evitare cortocircuiti quando viene a contatto con oggetti conduttivi.

④ SISTEMA TELEFONICO

Android 4.4+ iOS 8.5 +

* Alcune funzioni aggiuntive (messaggio push/visualizzazione ID chiamante, ecc.) potrebbero non essere compatibili con alcuni telefoni.

[SCARICA APP]

Per telefono Android
Scansione il codice QR come di seguito o cerca "GloryFit" in Google Play, scaricalo e installatelo.

Per telefono iOS
Scansione il codice QR come di seguito o cerca "GloryFit" nell'APP Store, scarica e installa.

Android iOS

⑤ [CONNESSIONE]

Telefono Android: accendi il tasto BT del telefono e vista el tasto BT del telefono. Ingresso a la applicazione GloryFit para conectar el dispositivo de reloj "TY1/TY2". Después de conectar el reloj, aparecerá una ventana para pedirle que confirme la conexión con el audio, confirme que sí y el reloj admitirá la función de llamada y altavoz.

Telefono IOS: encenda el botón BT del teléfono y el botón de llamada BT del reloj. Ingresa a la aplicación GloryfIt para conectar el dispositivo de reloj "TY1/TY2". Después de conectar el reloj, vuelva a ingresar a la lista de configuración de BT y haga clic en el nombre del dispositivo para volver a conectarlo. Después de conectarlo, el reloj admitirá la función de llamada y altavoz.

*Suggerimenti:
1.Consenti l'esecuzione dell'app in background, Consenti la notifica dell'app nelle impostazioni del telefono.
2.L'ora/la data sull'orologio potrebbe non essere precisa se viene disconnessa dallo smartphone o spenta per molto tempo.
3.Assicurati di configurare le informazioni personali corrette nell'app. Informazioni errate possono influire sulla forma fisica risultato dei dati.
4.Se la funzione di chiamata è anormale, riprovate i passaggi precedenti. Assicurarsi che l'indicatore del pulsante di chiamata è sempre attivo.

① VISIÓN DE CONJUNTO

Toque	Presione larga	Mantenga presionada la esfera de la pantalla para cambiar	Haga clic	Abrir/Reproducir
	Deslizar hacia abajo	Deslizar hacia abajo para abrir el menú de voz	Deslizar hacia arriba	Abra la página de mensajes y detenga la reproducción
	Deslizar hacia la derecha	Deslizar hacia la derecha para volver a la interfaz	Deslizar hacia la izquierda	Abra la última función deportiva

Ingrese a la aplicación para obtener más funciones

② ENCENDIDO / APAGADO

Encendido

- Mantenga presionado el botón de encendido para iniciar el reloj.
- El reloj se inicia automáticamente cuando se está cargando.

Apagado

- Mantenga presionado el botón de encendido para apagar el reloj.
- Hay un botón de apagado dentro la configuración del reloj, haga clic en él para apagarlo.

Reiniciar

- Hay un botón de reinicio dentro la configuración del reloj, haga clic en él para reiniciar el reloj.
- Después del reinicio, el reloj se reiniciará automáticamente y se borrarán todos los datos del historial del reloj.

③ CARGAR

Para cargar su dispositivo, use el cable provisto en la caja, conéctelo con los puntos de carga en la parte posterior del reloj. Conecte el otro extremo del cargador a una fuente de alimentación a través de un enchufe USB o un tomacorriente de pared. Cargue el dispositivo 3 meses por tiempo si lo pone inactivo no sirve.

* Asegúrese de que su reloj está 100 % cargado antes del primer uso. Si no se enciende, cárgalo durante 30 minutos y vuelva a intentarlo.
* Después de cargar el producto, desconecte el cable de carga de la fuente de alimentación para evitar cortocircuitos cuando entre en contacto con objetos conductores.

④ SISTEMA DE TELEFONO

Android 4.4+ iOS 8.5 +

* Ciertas funciones adicionales (envío de mensajes / visualización de identificación de llamadas, etc.) no eran compatibles con algunos teléfonos.

[DESCARGAR APLICACIÓN]

Para teléfono Android
Escanee el código QR como se muestra a continuación, o busque "GloryFit" en Google Play, descárgalo e instálalo.

Para teléfono IOS
Escanee el código QR como se muestra a continuación o busque "GloryFit" en la tienda de aplicaciones, descárgalo e instálalo.

Android iOS

⑤ [CONEXIÓN]

Teléfono Android: enciende el botón BT del teléfono y vista el botón de llamada BT. Ingrese a la aplicación GloryFit para conectarse con el dispositivo de reloj "TY1/TY2". Después de conectar el reloj, aparecerá una ventana para pedirle que confirme la conexión con el audio, confirme que sí y el reloj será compatible con función de llamada y altavoz.

Teléfono IOS: enciende el botón BT del teléfono y el botón de llamada BT del reloj. Ingrese a la aplicación GloryfIt para conectar el dispositivo de reloj "TY1/TY2". Después de conectar el reloj, ingrese a la lista de configuración de BT nuevamente, y haga clic en el nombre del dispositivo para la conexión nuevamente. Después de que esté conectado, el reloj admitirá con función de altavoz y llamada tel.

*Consejo: 1. Permite que la aplicación se ejecute en segundo plano, permite la notificación de la aplicación en la configuración del teléfono.
2.La hora/fecha en el reloj puede no ser precisa si se desconecta con el teléfono inteligente o apagado por mucho tiempo.
3.Configure la información personal correcta en la aplicación. La información incorrecta puede afectar el resultado de los datos de condición física.
4. Si la función de llamada es anormal, intente de nuevo los pasos anteriores. Asegúrese de que el reloj tel.El botón de llamada siempre está encendido.

① 概要

電源操作	長押し	長押しで電源オフ	クリック	選択/確認
	下スライド	下にスライドして通知メニュー	上スライド	通知/メッセージビューを開く
	左スライド	左にスライドして時計画面に戻る	右スライド	右にスライドしてスポーツ機能を開く

より多くの機能を取得するには、アプリケーションに入力してください。

② 電源のオン/オフ

電源オン

- 電源ボタンを長押しして時計を起動します。
- 充電中は時計が自動的に起動します。

電源を切る

- 電源ボタンを長押しして時計の電源を切ります。
- 時計の設定からシャットダウンオプションがあります。クリックするとオフになります。

リセット

- 時計の設定からリセットボタンがあります。クリックすると時計がリセットされます。
- リセット後、時計は自動的に再起動し、時計のすべての履歴データが消去されます。

③ 充電

デバイスを充電するには、ボックスに付属のケーブルを使用し、時計の背面にある充電ポイントに接続します。充電器の反対側の端を壁のコンセントまたは USB プラグまたは壁の電源に接続します。デバイスをあなたのことに電源してください。アイドルの間に1子ような無駄にします。

* 初めて使う前に、腕時計が100%に充電されていることを確認してください。点灯しない場合は再充電し、数時間後にもう一度試してください。
* 充電中は、電源を使用しないでください。誤接続、短絡を防ぐために、充電器を乾燥した状態で保管してください。

④ 電話システム

Android 4.4+ iOS 8.5 +

* 一部の追加機能（メッセージプッシュ/発信者IDの表示など）は一部の電話と互換性がない場合があります。

[アプリのダウンロード]

Android フォンの場合
以下のようなQRコードをスキャンするか、Google Play で"GloryFit"を検索し、ダウンロードしてインストールします。

IOS電話の場合
以下のようなQRコードをスキャンするか、APPストアで"GloryFit"を検索してダウンロードしてインストールします。

Android iOS

⑤ [繋がり]

Android フォン: 電話の着信ボタンをオンにしてBTボタンを点灯。GloryFitアプリにふる入力のTY1/TY2 ウェ に接続します。時計を接続すると、ウェアラブル時刻に出ます。ポップアップウィンドウが表示されますので、ポップアップウィンドウが表示されますので、ポップアップウィンドウが表示されますので、