（感谢您使用本产品，请在使用前认真阅读本册）
Thank you for using this product.
Please read this book carefully before using it
Merci d'avoir utilisé ce produit.
Veuillez lire attentivement ce livre avant de l'utiliser.
Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden.
Bitte lesen Sie dieses Buch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden

instructions
instructions
instructions
使用说明

产品简介
Product introduction
Présentation du produit
Produkteinführung

长按3秒开/关机，短按
切换频率，10频循环
Long press for 3 seconds to turn on / off,
short press to switch frequency,
10 frequency cycle
Appuyez longuement pendant 3 secondes
pour allumer/éteindre, appuyez brièvement pour changer
de fréquence, cycle de 10 fréquences
Langes Drücken für 3 Sekunden zum
Ein-/Ausschalten,kurzes Drücken zum Umschalten der
Frequenz, 10-Frequenz-Zyklus

Grazie per aver utilizzato questo prodotto.
Leggere attentamente questo libro prima di utilizzarlo
Gracias por usar este producto.
Lea este libro detenidamente antes de usarlo.
この製品をご利用いただきありがとうございます
ご使用の前に本書をよく お読みください。

instructions
instructions
instructions

ntroduzione al prodotto
Introducción del producto
製品導入

Premere a lungo per 3 secondi per accendere/spegnere,
premere brevemente per cambiare frequenza,
ciclo di 10 frequenze
Mantenga presionado durante 3 segundos para
encender/apagar, presione brevemente para cambiar la
frecuencia, ciclo de 10 frecuencias
3秒間長押ししてオン/オフ
短押しして周波数を切り替え、10周波数サイクル

暮瑟 操作手册

一、下载及安装APP

IOS系统
1.在App Store里面搜索“暮瑟”下载安装也可以扫描旁边的二维码下载

Android系统
1.在手机商店里面搜索“暮瑟”下载安装也可以扫描旁边的二维码下载

二、连接及登录APP

1.点击“暮瑟”图标进入APP,首次登录请先注册
2.点击“新用户注册”，用手机号码或邮箱完成注册
3.注册完成后，输入账号和密码登录APP

三、设备绑定

1.客户首次登陆后需绑定设备（图1）
2.点击“+”，出现设备绑定扫描框（图2）

图1 图2

3.扫描二维码（2138），扫描成功后如（图4），也可以输入唯一2138进行绑定

2138

图4

4.长按设备图标，可以对设备进行删除和设备名称的修改（左图）
5.设备删除后，如客户想恢复到需重新扫描设备绑定码

四、设备连接和操控

1.首先拿起产品长按 3 秒产品会震动一下，把产品先开机，然后打开手机上的蓝牙功能，然后再点一下（图 1 我的设备）这是会连接成功（如图2）



图1 图2

APP MANUAL

1. Download and install app

Scan the left QR code with the mobile phone's code scanning tool, and download and install the app according to the prompts

remarks:
IOS system can search "lovespouse" in Apple Store
Android system can search "lovespouse" in Google store

2. Device binding

After logging in for the first time, bind the device, click "+" (figure 1) to display the scan box (Figure 2), and scan the device identification code on the outer packing box or instruction manual (Figure 3)

If the scanning is not successful, you can manually input the identification code, and the number below is as shown in （figure 4）after the scanning is successful

figure 1 figure 2 figure 3 figure 4

3. Equipment control

Turn on the device, open the app, and connect the device according to the software prompts. Click the "my device" icon; Start your fun journey, five modes waiting for you to play.
Note: In the interactive mode, you must add the other party's friends first, and you can interact only after passing

Manuel de l'application

1. Téléchargez et installez l'application

Scannez le code QR gauche avec l'outil de numérisation de code du téléphone mobile, puis téléchargez et installez l'application en fonction des instructions.

remarques : Le système d'exploitation peut rechercher "lovespouse" dans l'Apple Store. Le système Android peut rechercher "lovespouse" dans Google Store.

2. Liaison de l'appareil

Après vous être connecté pour la première fois, associez l'appareil, cliquez sur " + " (figure 1) pour afficher la boîte de numérisation (figure 2) et scannez le code d'identification de l'appareil sur la boîte d'emballage extérieure ou le manuel d'instructions (figure 3).

si la numérisation échoue, vous pouvez saisir manuellement le code d'identification, et le numéro ci-dessous est comme indiqué dans (figure 4) une fois la numérisation réussie

figure 1 figure 2 2138 figure 4

3.Contrôle des équipements

Allumez l'appareil, ouvrez l'application et connectez l'appareil selon les invites du logiciel. Cliquez sur l'icône « mon appareil » . Commencez votre voyage amusant, cinq modes vous attendent pour jouer.

Remarque : en mode interactif, vous devez d'abord ajouter les amis de l'autre partie. Et vous ne pouvez interagir qu'après avoir réussi

APP-Handbuch

1.App herunterladen und installieren

Scannen Sie den linken QR-Code mit dem Code-Scan-Tool des Mobiltelefons, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie entsprechend den Anweisungen

Anmerkungen: Das Betriebssystem kann im Apple Store nach „lovespouse " suchen. Das Android-System kann im Google Store nach „lovespouse " suchen

2. Gerätebindung

Nachdem Sie sich zum ersten Mal angemeldet haben, binden Sie das Gerät, drücken Sie „ +"(Abbildung 1), um das Scanfeld anzuzeigen (Abbildung 2), und scannen Sie den Geräteidentifikationscode auf der äußeren Verpackung oder der Bedienungsanleitung (Abbildung 3).

Wenn der Scanvorgang nicht erfolgreich ist, können Sie den Identifikationscode manuell eingeben. Nach erfolgreichem Scanvorgang wird die Nummer unten wie in (Abbildung 4) angezeigt

figure 1 figure 2 2138 figure 4

3.Gerätekontrolle

Schalten Sie das Gerät ein, öffnen Sie die App und verbinden Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen der Software. Klicken Sie auf das Symbol „Mein Gerät ". Beginnen Sie Ihre unterhaltsame Reise. Fünf Modi warten darauf, von Ihnen gespielt zu werden.

Hinweis: Im interaktiven Modus müssen Sie zuerst die Freunde der anderen Partei hinzufügen. Sie können erst interagieren, nachdem Sie bestanden haben

Manuale dell'APP

1.Scarica e installa l'app

Scansiona il codice QR sinistro con lo strumento di scansione codici del telefono cellulare, quindi scarica e installa l'app secondo le istruzioni

osservazioni: Il sistema operativo può cercare "lovespouse" nell'Apple Store Il sistema Android può cercare "lovespouse" nel Google Store

2. Associazione del dispositivo

Dopo aver effettuato l'accesso per la prima volta, associare il dispositivo, selezionare " + " (figura 1) per visualizzare la casella di scansione (figura 2) e scansionare il codice identificativo del dispositivo sulla confezione esterna o sul manuale di istruzioni (figura 3)
se la scansione non ha esito positivo, è possibile inserire manualmente il codice di identificazione e il numero sottostante sarà come mostrato nella (figura 4) dopo che la scansione ha avuto esito positivo

figure 1 figure 2 2138 figure 4

3.Control de equipos

Encienda el dispositivo, abra la aplicación y conecte el dispositivo según las indicaciones del software. Haga clic en el icono "mi dispositivo"; Comienza tu divertido viaje, cinco modos te esperan para jugar.

Nota: en el modo interactivo, primero debes agregar a los amigos de la otra parte y solo puedes interactuar después de pasar.

アプリマニュアル

1.アプリをダウンロードしてインストールします

携帯電話のコードスキャンツールで左のQRコードをスキャンし、画面の指示に従ってアプリをダウンロードしてインストールします

備考：OSシステムはApple Store で「lovespouse」を検索できますAndroidシステムはGoogleストアで「lovespouse」を検索できます

2. デバイスバインディング

初めてログインした後、デバイスをバインドし、「+」をチェックして（図1）、スキャンボックスを表示し（図 2）、外箱または取扱説明書にあるデバイス識別コードをスキャンします（図 3）。

スキャンが成功しなかった場合は、識別コードを手動で入力できます。スキャンが成功すると、下の番号が（図 4）に示すようになります。

figure 1 figure 2 2138 figure 4

3.控制设备

打开设备，打开App，按照软件提示连接设备。点击“我的设备”，开启有趣的旅程，五种模式等待您来玩。

注意：在互动模式下，需要先添加对方的朋友，通过了解后才可以互动。

Thank You For Using This Product.
Please Read This Book Carefully Before Using It!
（本製品をご利用いただきありがとうございます。
ご利用の前に、本をよく お読みください。）
{ Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden.
Bitte lesen Sie das Buch sorgfältig durch, bevor
Sie es verwenden. }

USER MANUAL
使用说明
GEBRAUCHSANWEISUNG

Product Brief
製品概要
Produkteinführung

Long press for 3 seconds
to turn on / off, short pre
ss for switching frequency
, 10 frequency cycle.
3秒を押して電源を切り、
切り替え周波数を短く 5、
10周波数を繰返す。

Large Drücken für drei
Sekunden, um /off einzu
schalten, kurze drücken
für Schaltfrequenz, 10-
Frequenz-Zyklus.



short press switching
frequency, 10 frequency cycle.
短押しで周波数切替
、10周波数サイクル
。
Kurz Schaltfrequenz,
10-Frequenz-Zyklus.

Specification Parameter

Product name: Johnson Generation 2
Product model: MQ-QS2T-001
Material: ABS + silicone
Noise: less than 60 decibels
Battery: rechargeable lithium battery

Use Note

★ Please clean this product thoroughly before and after each use. Ensure before cleaning The product is shut down and the product is closed.
★ Rinse the main part with clean water and sterilizing soap, and then use clean water Rinse and finally wipe dry with atowel. Do not use alcohol, petroleum-based solvent or C Ketone cleaner for cleaning.
★ Please cooperate with human body lubricating oil. Massage oil, petroleum jelly and petroleum jelly are prohibited. Gasoline or acetone is used as lubricant.
★ Please store this product in a cool, ventilated and dry place to ensure that the product is protected from sunlight Direct sunlight, high temperature, heavy pressure, humidity and pollution.
★ Connect the USB cable to a USB power adapter (excluding accessory) or USBPort, can use any USB power adapter for charging.
★ It takes about 2 hours to fully charge once. According to the residual electricity inside the appliance The specific charging time may vary depending on the quantity.
★ The use time of this appliance after complete charging can reach 60 - 90 minutes. For specific use Depending on the operation mode and vibration. The higher the frequency of the vibration mode, the more the battery is consumed The faster.
★ There is no need to completely drain the power before charging. In order to prolong the battery life and ensure charging Electric effect, we suggest that you charge the appliance before the vibration is significantly reduced.
★ If the product is automatically shut down, it may be caused by insufficient power and start up Self - protection mode, please charge or replace the remote controller battery in time.

Safety Matters

As The Intimate Partner Of The Vast Number Of Users, The Massager Can Be Used Safely And Healthily Users And Or Common Responsibility. Now Remind Users:
★ This Product Is Only Suitable For Adults Over 18 Years Old. Please Keep It Away From Children.
★ Please Do Not Exert Too Much Force During Use, And Pay Attention To Avoid Injury.
★ Do Not Mix This Product With Others. If You Feel Uncomfortable During Use, Please Stop Immediately use This Product.
★ It Is Necessary To Regularly Check Whether The Product Is Damaged. If Any Damage Is Found, It Shall Be Stopped Immediately.
★ After This Product Is Abandoned, It Shall Be Disposed Of According To The Waste Electrical And Electronic Products And Recycled To The Corresponding The Recycling Station Of Waste Electrical And Electronic Products. This Product Is Not Suitable For Ordinary Garbage.

Hazardous Substance						
Part Name	Lead (Pb) Cadmium (Cd)	Mercury (Hg)	Hexavalent Chromium (Cr6+)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)	Phthalate (DEHP)
Series Lingerie	800	800	80	800	800	800
Tube Fan	800	800	80	800	800	800
Isolate Fin	800	800	80	800	800	800
Extra Lingerie	800	800	80	800	800	800

After-sales Service

If you have a difficult problem or do not use this massager for the time being. If you can use it, please contact us as soon as possible, and we will do our best for you. Provide quality service. However, you may not demolish and repair the massewe without authorization. We are not responsible for the repaired toys. In order to ensure that you enjoy after-sales service, please keep the purchase ticket or receipt. This press. Molders are designed and manufactured by professional adult products research and development institutions, design graphics and text, The copyright belongs to the swan. Imitation must be investigated!

仕様パラメータ

商品名: ジョンソン世代
型番: MQ-QS2T-001
材質:ABS+シリコン
騒音:60デシベル以下
バッテリー:二次電池

使用注意

★本製品の使用の前後に、徹底的に洗浄して、洗浄前に製品がシャットダウン状態で、かつ、閉鎖状態であることを確保してください。
★水と除菌石鹸で本体部分を洗い流した後、きれいな水で洗い流し、最後にタオルで拭きます。
★人体の潤滑油に合わせて使用してください。禁止はワセロ油、ハンドクリーム、洗剤ガソリンはアセトンを潤滑剤として使用します。
★本製品を涼しい、風が通って、乾燥所に保管して、製品が日光、高温、重圧、湿気と汚染を避けて下さい。
★USBケーブルを十分の公共電源アダプタ(充電器を除く)やUSBポートに接続し、任意のUS電源アダプタを使用して充電を行うことができます。
★完全充電ロー回は時間がかかる。本機器内部の残留電力量の多少によって具体的な充電時間が異なる。
★本製品は充電後の使用時間が60-90分に達し、具体的な使用時間は、あなたが選択した振動モードに依存し、振動モードの周波数が高いほど、電池が消耗する早ければ早い
★充電前に完全に電力を消費する必要はありません。電池寿命を延長し、充電効果を保証するために、本機器が振動が著しく減衰する前に充電を行うことをお勧めします。
★製品が自動的にシャットダウンする場合は、電力不足のため、自己保護モードを起動します
★製品の所有権はスワンの所有する。(複製必要

安全のこと

歩くのユーザーの親密なパートナーとして、このマッサージ器を安全かつ健康に使用できるように(ユーザーと私達の共同の責任である。ユーザーに注意を喚起する。本製品は18歳以上の大人にのみお使いいただけますので、お子様はお離れください。*使用中は、過度の力を入れないで、けがをしないように注意してください。*他人との混用はご遠慮ください。ご使用中に不良自がございましたら、直ちにご使用をお中止ください。*定期的に製品が破損していてるかどうかを検査し、破損が発見された場合は直ちに使用を中止する。*本製品を廃棄した後、使用済み電池・電子製品を処理し、該当の使用済み電気・電子製品回収に回収する。通常のゴミ箱には捨ててはいけない。

有害物質						
部品名	鉛(Pb)カドミウム(Cd)	水銀(Hg)	六価クロム(Cr6+)	多臭化ビフェニル(PBB)	多臭化ジフェニルエーテル(PBDE)	フタル酸エステル(DEHP)
電子部品	800	800	80	800	800	800
ハンドル部品	800	800	80	800	800	800
底座	800	800	80	800	800	800
電線部品	800	800	80	800	800	800

アフターサービス

本マッサージ器を使用している最中に、問題が発生したり、しばらく使用できない状況になった場合は、当社に連絡を取っていただき、販売サービスを提供する。*もともと品質を保証します。本マッサージ器の修理を無断で行うことはできません。*品のアフターサービスを確保するために、購入した領収書や領収書を保管してください。本マッサージ器は専門の成人用品研究開発機関が設計、制造し、設計図形と文字部はスワンの所有する。(複製必要

Manual de aplicación

1.Descargue e instale la aplicación

Escanee el código QR izquierdo con la herramienta de escaneo de códigos del teléfono móvil y descargue e instale la aplicación según las indicaciones.

observaciones:El sistema operativo puede buscar "lovespouse" en Apple StoreEl sistema Android puede buscar "lovespouse" en la tienda de Google

2. Vinculación del dispositivo

Después de iniciar sesión por primera vez, vincule el dispositivo, marque " + " (figura 1) para mostrar el cuadro de escaneo (figura 2) y escanee el código de identificación del dispositivo en la caja de embalaje exterior o en el manual de instrucciones (figura 3).

Si el escaneo no tiene éxito, puede ingresar manualmente el código de identificación y el número a continuación será como se muestra en (figura 4) después de que el escaneo sea exitoso.

figure 1 figure 2 2138 figure 4

3.Control de equipos

Encienda el dispositivo, abra la aplicación y conecte el dispositivo según las indicaciones del software. Haga clic en el icono "mi dispositivo"; Comienza tu divertido viaje, cinco modos te esperan para jugar.

Nota: en el modo interactivo, primero debes agregar a los amigos de la otra parte y solo puedes interactuar después de pasar.

Manual de especificación

Nombre del producto: JohnsonGeneration2
Modelo de producto: MQ-QS2T-001
Material: ABS + silicona
Ruido: menos de 60 decibeles,
Batería: batería de litio recargable

Nota de uso

*Limpie a fondo este producto antes y después de cada uso. Antes de limpiar, asegúrese de que el producto está apagado y cerrado.
* Enjuague la parte principal con agua limpia y jabón esterilizante, luego use agua limpia, enjuáguela y finalmente séquela con una toalla. No use alcohol, solventes a base de petróleo ni limpiadores de cetona para la limpieza.
* Por favor, coopere con el aceite lubricante del cuerpo humano. Están prohibidos el aceite de masaje, la crema de manos y los agentes de limpieza. Como lubricante se utiliza gasolina o acetona.
* Guarde este producto en un lugar fresco, ventilado y seco para garantizar que está protegido de la luz solar. Luz solar directa, altas temperaturas, alta presión, humedad y contaminación.
* Conecte el cable USB a un adaptador de corriente USB (excluyendo el accesorio) o puerto USB, puede usar cualquier adaptador de corriente USB para cargar
* Se necesitan aproximadamente 2 horas para cargar completamente una vez. De acuerdo con la electricidad residual dentro del aparato, el tiempo de carga específico puede variar según la cantidad.
*El tiempo de uso de este aparato después de la carga completa puede alcanzar entre 60 y 90 minutos. Para uso específico Dependiendo del modo de vibración que elija. Cuanto mayor sea la frecuencia del modo de vibración, más se consumirá la batería. Cuanto más rápido *No es necesario agotar completamente el energía antes de cargar, para prolongar la vida útil de la batería y garantizar el efecto eléctrico de la carga, le sugerimos que cargue el aparato antes de que la vibración se reduzca significativamente. * Si el producto se apaga automáticamente, puede deberse a una energía insuficiente y el inicio. Modo de autoprotección Cargue o reemplace la batería del control remoto a tiempo.

アフターサービス

歩くのユーザーの親密なパートナーとして、このマッサージ器を安全かつ健康に使用できるように(ユーザーと私達の共同の責任である。ユーザーに注意を喚起する。*本品は18歳以上の大人にのみお使いいただけますので、お子様はお離れください。*使用中は、過度の力を入れないで、けがをしないように注意してください。*他人との混用はご遠慮ください。ご使用中に不良自がございましたら、直ちにご使用をお中止ください。*定期的に製品が破損していてるかどうかを検査し、破損が発見された場合は直ちに使用を中止する。*本製品を廃棄した後、使用済み電池・電子製品を処理し、該当の使用済み電気・電子製品回収に回収する。通常のゴミ箱には捨ててはいけない。

有害物質						
部品名	鉛(Pb)カドミウム(Cd)	水銀(Hg)	六価クロム(Cr6+)	多臭化ビフェニル(PBB)	多臭化ジフェニルエーテル(PBDE)	フタル酸エステル(DEHP)
電子部品	800	800	80	800	800	800
ハンドル部品	800	800	80	800	800	800
底座	800	800	80	800	800	800
電線部品	800	800	80	800	800	800

Spezifikationen

Produktname: Johnson Generation 2
Produktmodell: MQ-QS2T-001
Material: ABS + Silikon
Geräusch: unter 60 dB
Batterie: Wiederaufladbare Lithumbatterie

Passen Sie auf

Waschen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass das Produkt ausgeschaltet und geschlossen ist
* Spülen Sie den Hauptkörper mit Wasser und Seife ab, spülen Sie ihn dann mit klarem Wasser ab und wischen Sie ihn mit einem Handtuch trocken. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Alkohol, Lösungsmittel auf Erdölbasis oder Keton enthalten
* Bitte mit Schmierstoffen verwenden, kein Massageöl, Handcreme, Waschmittel, Benzin oder Aceton als Schmiermittel verwenden.
* Bitte lagern Sie dieses Produkt an einem kühlen, belüfteten und trockenen Ort, um sicherzustellen, dass das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, starkem Druck, Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
* Schließen Sie das USB-Kabel an ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einen USB-Anschluss an, und Sie können jedes USB-Netzteil zum Laden verwenden.
* Es dauert etwa 2 Stunden, bis es einmal voll aufgeladen. Die Ladezeit kann je nach Restladung im Gerät variieren.
* Je nach ausgewähltem Vibrationsmodus kann das Gerät nach dem vollständigen Aufladen 60 bis 90 Minuten lang verwendet werden. Je höher die Frequenz des Vibrationsmodus, desto schneller entleert sich der Akku.
* Der Akku muss vor dem Aufladen nicht vollständig entladen werden. Um die Akkulaufzeit zu verlängern und den Ladeeffekt zu gewährleisten, empfehlen wir, das Gerät aufzuladen, bevor die Vibration des Geräts erheblich reduziert wird.
* Wenn sich das Produkt automatisch ausschaltet, kann dies an einer unzureichenden Stromversorgung liegen. Aktivieren Sie den Selbstschutzmodus. Laden Sie die Batterie der Fernbedienung oder tauschen Sie sie rechtzeitig aus.

FCC Caution,
This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation,
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment,
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
–Reorient or relocate the receiving antenna.
–Increase the separation between the equipment and receiver,
–Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
–Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Sicherheit

Als enger Begleiter der Benutzer liegt es in der Verantwortung der Benutzer und uns, dieses Massagegerät sicher und gesund zu verwenden. Benutzer werden daran erinnert:
★ Das Produkt ist nur für Erwachsene über 18 Jahre geeignet, bitte von Kindern fernhalten.
★ Wenden Sie während des Gebrauchs keine übermäßige Kraft an, um Verletzungen zu vermeiden.
★ Mischen Sie dieses Produkt nicht mit anderen. Wenn Sie während des Gebrauchs Beschwerden haben, stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein.
★ Das Produkt muss regelmäßig auf Beschädigungen über prüft werden und sollte sofort eingestellt werden, wenn sich herausstellt, dass es beschädigt ist.
★ Nachdem dieses Produkt entsorgt wurde, sollte es als Elektro- und Elektronik-Altprodukt behandelt und zur entsprechenden Recyclingstation für Elektro- und Elektronik-Altprodukte zurückgeführt werden. Dieses Produkt ist nicht für den Haushalt geeignet.

Anwendung						
Teilname	Blei (Pb) Cadmium (Cd)	Quecksilber (Hg)	Sechswertiges Chrom (Cr6+)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)	Phthalat (DEHP)
Serien Lingerie	800	800	80	800	800	800
Tube Fan	800	800	80	800	800	800
Isolierte Fin	800	800	80	800	800	800
Extra Lingerie	800	800	80	800	800	800

Kundendienst

Wenn Sie während der Verwendung dieses Massagegeräts Schwierigkeiten haben oder vorübergehend nicht verwenden, sollten Sie sich schnell an unser Unternehmen, und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen qualitätsfähige hochwertige Dienste zu bieten. Sie dürfen das Gerät jedoch nicht ohne Genehmigung zerlegen. Wir sind nicht verantwortlich für Spielzeug, das ohne Genehmigung repariert wurde.
Bitte bewahren Sie ein kleines Ticket oder eine Quittung für den Kauf auf, um sicherzustellen, dass Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen können. Dieses Massagegerät wurde von einer professionellen Einrichtung für Forschung und Entwicklung von Erwachsenenartikeln entwickelt und hergestellt. Fälschungen werden untersucht!

Paramètre de spécification

Nom du produit : JohnsonGeneration2
Modèle de produit: MQ-QS2T-001
Matériau : ABS + silicone.
Bruit: moins de 60 décibels,
Batterie: batterie au lithium rechargeable

Utiliser la remarque

*Veuillez nettoyer soigneusement ce produit avant et après chaque utilisation. Assurez-vous avant de nettoyer que le produit est éteint et que le produit est fermé.
*Rincez la partie principale avec de l'eau propre et du savon stérilisant, puis utilisez de l'eau propre, rincez et enfin séchez avec une serviette. N'utilisez pas d'alcool, de solvant à base de pétrole ou de nettoyant Cétonne pour le nettoyage.
* Veuillez coopérer avec l'huile lubrifiante du corps humain. L'huile de massage, la crème pour les mains et les produits de nettoyage sont interdits, L'essence ou l'acétone est utilisée comme lubrifiant.
*Veuillez stocker ce produit dans un endroit frais, ventilé et sec pour garantir qu'il est protégé du soleil. Lumière directe du soleil, haute température, forte pression, humidité et pollution.
* Connecter le câble USB à un adaptateur d'alimentation USB (exclusif Accessoire) ou à une port USB, vous pouvez utiliser n'importe quel adaptateur secteur USB pour le chargement.
* Il faut environ 2 heures pour une charge complète une fois. Selon l'électricité résiduelle à l'intérieur du appareil le temps de charge spécifique peut varier en fonction de la quantité.
*Le temps d'utilisation de l'appareil après une charge complète peut atteindre 60 à 90 minutes. Pour une utilisation spécifique En fonction du mode de vibration que vous choisissez. Plus la fréquence du mode de vibration est élevée, plus la batterie est consommée. Plus vite
* Il n'est pas nécessaire de vider complètement la batterie. Allongement avant la charge, afin de prolonger la durée de vie de la batterie et garantir l'effet électrique de la charge, nous vous suggérons de charger l'appareil avant que les vibrations ne soient considérablement réduites.
* Si le produit s'éteint automatiquement, cela peut être dû à une puissance insuffisante et à un démarrage. Mode d'auto-protection. veuillez charger ou remplacer la batterie de la télécommande à temps.

Questions de sécurité

En tant que partenaire intime du grand nombre d'utilisateurs, le Masseur peut être utilisé en toute sécurité et sainement. Notre responsabilité commune rappelle désormais aux utilisateurs :
* Ce produit convient uniquement aux adultes de plus de 18 ans.
Veuillez le garder hors de portée des enfants.
Veuillez ne pas exercer trop de force lors de l'utilisation et prêter attention aux blessures évitées. Ne mélangez pas ce produit avec d'autres. Si vous ressentez un inconfort pendant l'utilisation, veuillez arrêter immédiatement utiliser le produit.*Il est nécessaire de le faire régulièrement. Vérifiez si le produit est endommagé. Si des dommages sont constatés, il doit être arrêté immédiatement* Une fois ce produit abandonné, il doit être éliminé conformément aux déchets de produits électriques et électroniques et recyclé à la station de recyclage correspondante des déchets électriques et électroniques. Des produits. Ce produit ne convient pas aux déchets ordinaires.

Hazardous Substance						
Part Name	Lead (Pb) Cadmium (Cd)	Mercury (Hg)	Hexavalent Chromium (Cr6+)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)	Phthalate (DEHP)
Series Lingerie	800	800	80	800	800	800
Tube Fan	800	800	80	800	800	800
Isolate Fin	800	800	80	800	800	800
Extra Lingerie	800	800	80	800	800	800

Service après-vente

Si vous rencontrez un problème difficile ou n'utilisez pas ce masseur pour le moment, si vous pouvez l'utiliser, veuillez nous contacter dès que possible et nous ferons de notre mieux pour vous. Fournir un service de qualité. Cependant, vous ne pouvez pas démolir et réparer la massewe sans autorisation. Nous ne sommes pas responsables des jouets réparés. Afin de vous assurer que vous bénéficiez du service après-vente, veuillez conserver le ticket d'achat ou le reçu. Cette presse, les moulages sont conçus et fabriqués par des institutions professionnelles de recherche et de développement de produits pour adultes. , concevoir des graphiques et du texte. Le droit d'auteur appartient au cygne. Limitation doit faire Enquêtes!

Parametro di specifica

Nome del prodotto:JohnsonGeneration2
Modello prodotto: MQ-QS2T-001
Materiale: ABS + silicone.
Rumore: meno di 60 decibel,
Batteria: batteria al litio ricaricabile

Usa nota

*Si prega di pulire accuratamente questo prodotto prima e dopo ogni utilizzo. Assicurarsi prima della pulizia che il prodotto sia spento e chiuso.
*Sciacquare la parte principale con acqua pulita e sapone sterilizzante, quindi utilizzare acqua pulita, sciacquare e infine asciugare con un asciugamano. Non utilizzare alcol, solventi a base di petrolio o detergenti Cétonne per la pulizia.
* Si prega di collaborare con olio lubrificante per il corpo umano. Sono vietati olio da massaggio, crema per le mani e detergenti. Come lubrificante viene utilizzata benzina o acetone.
*Conservare questo prodotto in un luogo fresco, ventilato e asciutto per garantire che sia protetto dalla luce solare. Luce solare diretta, alta temperatura, pressione elevata, umidità e inquinamento.
*Collegare il cavo USB a un adattatore di alimentazione USB (esclusivo Accessorio) o a una porta USB, è possibile utilizzare qualsiasi adattatore di alimentazione USB per la ricarica.
* Per una ricarica completa sono necessarie circa 2 ore. In base all'elettricità residua all'interno dell'apparecchio. Il tempo di ricarica specifico può variare a seconda della quantità.
Il tempo di utilizzo di questo apparecchio dopo una ricarica completa può raggiungere i 60-90 minuti. Per uso specifico A seconda della modalità di vibrazione scelta. Maggiore è la frequenza della modalità di vibrazione, maggiore sarà il consumo della batteria. Più veloce Non è necessario scaricare completamente la batteria. alimentazione prima della ricarica. Per prolungare la durata della batteria e garantire l'effetto elettrico della carica, ti suggeriamo di caricare l'apparecchio prima che le vibrazioni vengano ridotte in modo significativo. *Se il prodotto si spegne automaticamente, potrebbe essere causato da un'alimentazione insufficiente e dall'avvio. Modalità di autoprotezione. si prega di caricare o sostituire la batteria del telecomando in tempo.

Servizio postventa

Si tiene un problema difficile o no utilizza este masajeador por el momento, si puede usarlo, comuníquese con nosotros lo antes posible y haremos todo lo posible por usted. Brindar servicio de calidad. Sin embargo, no puede desmontar ni reparar el masajista sin autorización. No somos responsables de los juguetes reparados. Para garantizar que disfrute del servicio posventa, conserve el boleto o recibo de compra. Esta prensa, los moldeadores están diseñados y fabricados por instituciones profesionales de investigación y desarrollo de productos para adultos, diseño de gráficos y texto. El derecho de autor pertenece al cisne. Tus que investigar la imitación.

Questioni di sicurezza

In qualità di partner intimo di un vasto numero di utenti, Massager può essere utilizzato in modo sicuro e sano dagli utenti e la nostra responsabilità comune. ora ricorda agli utenti:
*Questo prodotto è adatto solo per adulti di età superiore a 18 anni.
Si prega di tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
Si prega di non esercitare troppa forza durante l'uso e prestare attenzione a eventuali lesioni. Non mescolare questo prodotto con altri. Se ti senti a disagio. Durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso di questo prodotto.*È necessario controllare regolarmente Controllare se il prodotto è danneggiato. Se si riscontrano danni, verrà interrotto immediatamente* Dopo che il prodotto è stato abbandonato, dovrà essere smaltito secondo i rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici e riciclato alla corrispondente stazione di riciclaggio di rifiuti elettrici ed elettronici Prodotti. Questo prodotto non è adatto ai rifiuti ordinari.

Hazardous Substance						
Part Name	Lead (Pb) Cadmium (Cd)	Mercury (Hg)	Hexavalent Chromium (Cr6+)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)	Phthalate (DEHP)
Series Lingerie	800	800	80	800	800	800
Tube Fan	800	800	80	800	800	800
Isolate Fin	800	800	80	800	800	800
Extra Lingerie	800	800	80	800	800	800

Service après-vente

Assistenza post-vendita
Se hai un problema difficile o non usi questo massaggiatore per il momento, se puoi usarlo, contattaci il prima possibile e faremo del nostro meglio per te. Fornire un servizio di qualità. Tuttavia non è possibile demolire e riparare la massaggiatrice senza autorizzazione. Non siamo responsabili dei giocattoli riparati. Per garantire il servizio post-vendita, conservare il biglietto o la ricevuta di acquisto. Questa pressa e gli stampi sono progettati e realizzati da istituti di ricerca e sviluppo di prodotti per adulti professionali. , progettare grafica e testo. Il copyright appartiene al cigno. Lim