Charging Instructions:
1. Connect USB-C Cable to Wireless charger and Wall Adapter.
2. Plug Wall Adapter into wall outlet.
3. Adjust hinges to desired position and start charging.

Note: Always connect to power using a Nimble USB-C Wall Charger, for the safest, most efficient charging experience. Other Wall Chargers will work but the output should be at least 35W.

Nimble
Model: NB-WP-3N1TRY

Instructions de Chargement:
1. Connectez le câble USB-C au chargeur sans fil et à
2. Branchez l'adaptateur mural dans une prise de courant.
3. Ajustez les charnières à la position souhaitée et commencez à charger.

Remarque : Connectez toujours à l'alimentation en utilisant un chargeur mural USB-C Nimble pour une expérience de charge la plus sûre et la plus efficace. D'autres chargeurs muraux fonctionneront, mais la puissance de sortie devrait être d'au moins 35W.

Charging Apple Watch:
Charge laying flat or lift hinge to charge in Nightstand Mode.

Chargement de l'Apple Watch:
Chargez-la à plat ou soulevez la charnière pour charger en mode Table de nuit.

Charging iPhone:
Charge laying flat or lift hinge to use as a stand or charge in Nightstand Mode.

Chargement de l'iPhone:
Chargez-la à plat ou soulevez la charnière pour l'utiliser comme support ou pour charger en mode Table de nuit.

Charge 3 devices at the same time.
Charger 3 appareils en même temps.



A PUBLIC BENEFIT CORPORATION

TECH FOR GOOD.
gonimble.com/FAQs
gonimble.com/pages/global-compliance

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Warning: Read all instructions and warnings prior to using this product. Improper use of this product may result in product damage, excess heat, toxic fumes, fire or explosion, for which damages you ("Purchaser") and Nimble for Good, PBC ("Manufacturer") are responsible.

- Do not store device in high-temperature environment, including heat caused by internal sunlight or other forms of heat. Do not place device in fire or other excessively hot environments. Exposure to fire or temperature above 212°F (100°C) may cause explosion.
- Do not expose the wireless charger to rain or snow.
- Do not use the wireless charger in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.
- Do not attempt to repair any part of this device.
- Use of a power supply or charger not recommended by Nimble may result in a risk of fire or injury to persons.
- If this device is accessible to, or may be used by a minor, purchasing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from attempted use or misuse by a minor.
- All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.
- Switch off the wireless charger when not in use. The wireless charger will automatically switch off when disconnected from its wall charger.
- To disconnect the charging pad from line voltage, pull the AC adapter from the AC outlet.
- The AC outlet shall be installed near the charging pad and shall be easily accessible.
- To comply with FCC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20 cm from all persons.

- To comply with FCC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 10 cm from all persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Legal: Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed. Manufacturer will not be responsible for any damages you or any third party may suffer as a result of misuse of this product as outlined above. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse, including use with an unintended device.
This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be used with certified peripherals and shielded cables. All peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified peripherals or non-shielded cables may result in interference to radio or reception.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 30cm between the radiator & your body.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

MODIFICATION: Any changes or modifications of this device could void the warranty.

STATEMENT OF COMPLIANCE: Hereby, Nimble for Good, PBC declares that the radio equipment wireless charging base is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.gonimble.com/pages/global-compliance

FR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Avertissement : Lisez toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages au produit, une chaleur excessive, des émanations toxiques, un incendie ou une explosion, pour lesquels vous ("Acheteur") et Nimble for Good, PBC ("Fabricant") êtes responsables.

- Ne rangez pas l'appareil dans un environnement à haute température, y compris à la chaleur causée par une lumière solaire interne ou d'autres formes de chaleur. Ne placez pas l'appareil dans le feu ou dans d'autres environnements excessivement chauds. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 212°F (100°C) peut provoquer une explosion.
- Ne soumettez pas le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige.
- N'utilisez pas le chargeur sans fil au-delà de sa capacité de sortie. Un surcroît de charge au-delà de la capacité peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne démontez pas ce produit et ne tentez pas de le modifier ou de le réutiliser de quelque manière que ce soit.
- Ne essayez pas de réparer une partie de l'appareil.
- L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandé par Nimble peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.
- Si cet appareil est accessible à un mineur ou peut être utilisé par un mineur, l'adulte acheteur accepte d'être seul responsable de fournir supervision, instruction et avertissements. L'acheteur accepte de défendre, indemniser et dégager le Fabricant de toute responsabilité pour toute réclamation ou dommage résultant d'une utilisation ou d'un mauvais usage par un mineur.
- Tous les produits ont fait un contrôle qualité approfondi. Si vous constatez que votre appareil est excessivement chaud, émet une odeur, est déformé, abrasé, coupé ou présente un phénomène anormal, cesse immédiatement d'utiliser le produit et contactez le Fabricant.
- Éteignez le chargeur sans fil lorsqu'il n'est pas utilisé. Le chargeur sans fil s'éteindra automatiquement lorsqu'il sera déconnecté de son chargeur mural.
- Pour déconnecter le pad de chargement de la tension secteur, retirez l'adaptateur AC de la prise murale.
- La prise murale doit être installée près du pad de chargement et doit être facilement accessible.
- Pour se conformer aux exigences de conformité en matière d'exposition aux RF de la FCC, le chargeur sans fil doit être utilisé avec une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes.

- Pour se conformer aux exigences de conformité en matière d'exposition aux RF de la IC, le chargeur sans fil doit être utilisé avec une distance de séparation d'au moins 10 cm de toutes les personnes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Légal : Le Fabricant ne sera en aucun cas responsable envers vous ou tout tiers pour les dommages que vous ou tout tiers pourriez subir à la suite de l'utilisation, intentionnelle ou non, ou de la mauvaise utilisation de ce produit en conjonction avec tout appareil ou accessoire autre que l'appareil approprié pour lequel ce produit est conçu. Le Fabricant ne sera pas responsable des dommages que vous ou tout tiers pourriez subir à la suite de la mauvaise utilisation de ce produit comme décrit ci-dessus. L'acheteur accepte de défendre, indemniser et dégager le Fabricant de toute réclamation ou dommage résultant d'une utilisation ou d'une mauvaise utilisation, y compris l'utilisation avec un appareil non prévu.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et RSS-Gen des règles IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui pourrait provoquer un fonctionnement indésirable.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne se produisant pas dans une installation particulière.
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Pour se conformer aux limites de l'appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des périphériques certifiés et des câbles blindés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. Le fonctionnement avec des périphériques non certifiés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la réception radio.

- Sauf ce qui prévu dans le cadre de son usage, ne pas ouvrir, démonter ou modifier le chargeur.
- Ne pas exposer le chargeur à l'eau ou à la neige.
- Ne pas utiliser le chargeur au-delà de sa capacité de charge. Le dépassement de la capacité peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne pas démonter ou modifier le produit ou tenter de le réutiliser de quelque manière que ce soit.
- Ne pas essayer de réparer une partie de l'appareil.
- Ne pas utiliser un chargeur ou une alimentation électrique non recommandé par Nimble peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.
- Si cet appareil est accessible à un mineur ou peut être utilisé par un mineur, l'adulte achetteur accepte d'être seul responsable de fournir supervision, instruction et avertissements. L'achteur accepte de défendre, indemniser et dégager le Fabricant de toute responsabilité pour toute réclamation ou dommage résultant d'une utilisation ou d'un mauvais usage par un mineur.
- Tous les produits ont fait un contrôle qualité approfondi. Si vous constatez que votre appareil est excessivement chaud, émet une odeur, est déformé, abrasé, coupé ou présente un phénomène anormal, cesse immédiatement d'utiliser le produit et contactez le Fabricant.
- Éteignez le chargeur sans fil lorsqu'il n'est pas utilisé. Le chargeur sans fil s'éteindra automatiquement lorsqu'il sera déconnecté de son chargeur mural.
- Pour déconnecter le pad de chargement de la tension secteur, retirez l'adaptateur AC de la prise murale.
- La prise murale doit être installée près du pad de chargement et doit être facilement accessible.
- Pour se conformer aux exigences de conformité en matière d'exposition aux RF de la FCC, le chargeur sans fil doit être utilisé avec une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Légal : Le Fabricant ne sera en aucun cas responsable envers vous ou tout tiers pour les dommages que vous ou tout tiers pourriez subir à la suite de l'utilisation, intentionnelle ou non, ou de la mauvaise utilisation de ce produit en conjonction avec tout appareil ou accessoire autre que l'appareil approprié pour lequel ce produit est conçu. Le Fabricant ne sera pas responsable des dommages que vous ou tout tiers pourriez subir à la suite de la mauvaise utilisation de ce produit comme décrit ci-dessus. L'acheteur accepte de défendre, indemniser et dégager le Fabricant de toute réclamation ou dommage résultant d'une utilisation ou d'une mauvaise utilisation, y compris l'utilisation avec un appareil non prévu.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et RSS-Gen des règles IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui pourrait provoquer un fonctionnement indésirable.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne se produisant pas dans une installation particulière.
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : Pour se conformer aux limites de l'appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des périphériques certifiés et des câbles blindés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. Le fonctionnement avec des périphériques non certifiés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la réception radio.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la **IC** fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 10 cm entre le radiateur et votre corps.

Toute modification ou changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

MODIFICATION : Toute modification ou changement de cet appareil pourrait annuler la garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : Par la présente, Nimble for Good, PBC déclare que la base de chargement sans fil est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.gonimble.com/pages/global-compliance

IT

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA
Avvertenza: Leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto. Un uso improprio di questo prodotto può causare danni al prodotto, eccessiva riscaldamento, fumi tossici, incendio o esplosione, per i quali danni sei ("Acquirente") e noi Nimble for Good, PBC ("Fabbricante") siete responsabili.

- Non conservare il prodotto in ambienti ad alta temperatura, inclusa la calore causato dalla luce solare interna o altre forme di calore. Non posizionare il dispositivo nel fuoco o in altri ambienti eccessivamente caldi. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 212°F (100°C) può provocare esplosioni.
- Non esporre il caricatore wireless alla pioggia o alla neve.
- Non utilizzare il caricatore wireless oltre la sua capacità di uscita. Il sovraccarico delle uscite oltre la capacità può comportare un rischio di incendio o di lesioni alle persone.
- Non smontare questo prodotto né tentare di riutilizzarlo o modificarlo in alcun modo.
- Non tentare di sostituire alcuna parte di questo dispositivo.
- L'uso di un'alimentazione o di un caricatore non raccomandato da Nimble può comportare un rischio di incendio o di lesioni.
- Se questo dispositivo è accessibile o può essere utilizzato da un minorenne, l'adulto acquirente accetta di essere l'unico responsabile della supervisione, delle istruzioni e degli avvertimenti. L'acquirente accetta di difendere, indennizzare e tenere indenne il Fabbricante da qualsiasi reclamo o danno derivante dall'uso non intenzionale o dall'abuso da parte di un minorenne.
- Tutti i prodotti sono stati sottoposti a un controllo qualità approfondito. Se noti che il tuo dispositivo è eccessivamente caldo, emette odori, è deformato, abraso, tagliato o presenta un fenomeno anomalo, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e contatta il Fabbricante.
- Spegni il caricatore wireless quando non è in uso. Il caricatore wireless si spegnerà automaticamente quando verrà disconnesso dal suo caricatore a muro.
- Per collegare il pad di ricarica dalla tensione di rete, estrai l'adattatore AC dalla presa di corrente.
- La presa di corrente deve essere installata vicino al pad di ricarica e deve essere facilmente accessibile.
- Per conformarsi ai requisiti di esposizione RF della FCC, il caricatore wireless deve essere utilizzato con una distanza di separazione di almeno 20 cm dalla torte da persone.

- Per conformarsi ai requisiti di esposizione RF della IC, il caricatore wireless deve essere utilizzato con una distanza di separazione di almeno 20 cm dalla torte da persone.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Legale: Il Fabbricante non sarà in alcun modo responsabile verso di te o verso terzi per danni che tu o terzi possano subire a seguito dell'uso, intenzionale o meno, o dell'abuso di questo prodotto in combinazione con qualsiasi dispositivo o accessorio che non sia quello dispositivo appropriato per cui questo prodotto è progettato. Il Fabbricante non sarà responsabile per danni che tu o terzi possano subire sulla base dell'utilizzo improprio di questo prodotto come descritto sopra. L'acquirente accetta di difendere, indennizzare e tenere indenne il Fabbricante da qualsiasi reclamo o danno derivante dall'uso non intenzionale o dall'abuso, inclusa l'uso con un dispositivo non previsto.
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC e RSS-Gen delle norme IC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.
NOTA: Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per offrire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in una installazione particolare.
Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere le interferenze con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/tv esperto per assistenza.

AVVERTENZE: Per conformarsi ai limiti dell'apparecchio digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC, questo dispositivo deve essere utilizzato con periferiche certificate e cavi schermati. Tutte le periferiche devono essere schermate e messe a terra. Il funzionamento con periferiche non certificate o cavi non schermati può causare interferenze con la radio o la ricezione.

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a operare l'apparecchio.

MODIFICHE: Qualsiasi modifica o cambiamento di questo dispositivo potrebbe annullare la garanzia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Con la presente, Nimble for Good, PBC dichiara che la base di ricarica wireless è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.gonimble.com/pages/global-compliance

DE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Waarschuwing: Lees alle instructies en waarschuwingen voordat je dit product gebruikt. Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot schade aan het product, oversteek hitte, giftige dampen, brand of explosie, waarvoor jij ("Koper") en niet Nimble for Good, PBC ("Fabrikant") verantwoordelijk bent.

- Bewaar het apparaat niet in een omgeving met hoge temperaturen, inclusief hitte veroorzaakt door interne zonlicht of andere vormen van warmte. Plaats het apparaat niet in vuur of andere extreem warme omgevingen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 212°F (100°C) kan een explosie veroorzaken.
- Stel de draadloze oplader niet bloot aan regen of sneeuw.
- Gebruik de draadloze oplader niet boven zijn output rating. Overbelasting van de output kan leiden tot brandgevaar of letsel aan personen.
- Demonteer dit product niet en probeer het niet op enige manier opnieuw te gebruiken of te modificeren.
- Probeer geen enkel onderdeel van dit apparaat te verwijderen.
- Gebruik van een voedingsbron of oplader die niet door Nimble wordt aanbevolen kan leiden tot brandgevaar of letsel aan personen.
- Als dit apparaat toegankelijk is voor of door een minderjarige kan worden gebruikt, stemt de aankopende volwassene ermee in verdere verantwoordelijkheid te zijn voor het bieden van toezicht, instructie en waarschuwingen. De koper stemt in met het verdedigen, schadloosstellen en vrijwaren van de fabrikant voor alle claims of schade voortvloeiend uit ongewenst gebruik of misbruik door een minderjarige.
- Alle producten zijn onderworpen aan een grondige kwaliteitsinspectie. Als je merkt dat je apparaat oevermatig heet is, een geur afgeeft, vervormd, afgeschuurd, gesneden of is een abnormaal fenomeen vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de fabrikant.
- Zet de draadloze oplader uit wanneer deze niet in gebruik is. De draadloze oplader schakelt automatisch uit wanneer deze wordt losgekoppeld van de oplader.
- Om het opladend van de netspanning te ontkoppelen, trek je de AC-adapter uit het stopcontact.
- Het stopcontact moet in de buurt van het opladend vlak worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Om te voldoen aan de FCC RF blootstellingseisten, moet de draadloze oplader worden gebruikt met een schedingafstand van ten minste 20 cm van alle personen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Juridisch: De fabrikant is op geen enkele manier aansprakelijk jegens jou of enige derde partij voor schade die jij of een derde partij zou kunnen lijden als gevolg van gebruik, bedoeld of onbedoeld, of misbruik van dit product in combinatie met een ander apparaat of accessoire dan het juiste apparaat waarvoor dit product is ontworpen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade die jij of een derde partij zou kunnen lijden als gevolg van misbruik van dit product zoals hierboven uiteengezet. De koper stemt ermee in de fabrikant te verdedigen, schadloos te stellen en te vrijwaren van alle claims of schade voortkomend uit ongewenst gebruik of misbruik, inclusief gebruik met een onbedoeld apparaat.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en RSS-Gen van de IC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
OPMERKING: Deze apparatuur is getest en blijkt te voldoen aan de limieten voor een Class B digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als deze niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke interferentie aan radio-communicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie optreedt in een specifieke installatie.
Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Herorienteer of verplaats de ontvangantenne.
- Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een andere circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicus voor hulp.

OPGELET: Om te voldoen aan de limieten voor een Class B digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-regels, moet dit apparaat worden gebruikt met gecertificeerde randapparatuur en afgeschermde kabels. Alle randapparatuur moet afgeschermd en geaard zijn. Gebruik met niet-gecertificeerde randapparatuur of niet-afgeschermde kabels kan interferentie veroorzaken met radio- of tv-ontvangst.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-blootstellingslimieten voor straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze

ES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Advertencia: Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar este producto. El uso inadecuado de este producto puede resultar en daños en el producto, calor excesivo, humos tóxicos, fuego o explosión, por los cuales usted ("Comprador") y nosotros Nimble for Good, PBC ("Fabricante") es responsable.

- No almacene el dispositivo en un entorno de alta temperatura, incluido calor causado por la luz solar interna u otras formas de calor. No coloque el dispositivo en fuego o en otros entornos excesivamente calientes. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 212°F (100°C) puede causar una explosión.
- No exponga el cargador inalámbrico a la lluvia o la nieve.
- No use el cargador inalámbrico más allá de su capacidad de salida. Sobrecargar las salidas por encima de la clasificación puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a las personas.
- No desmonte este producto ni intente reutilizarlo o modificarlo de ninguna manera.
- No intente reemplazar ninguna parte del dispositivo.
- El uso de una fuente de alimentación o cargador no recomendado por Nimble puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a las personas.
- Si este dispositivo es accesible para o puede ser utilizado por un menor, el adulto comprador acepta ser el único responsable de proporcionar supervisión, instrucciones y advertencias. El comprador acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad al fabricante por cualquier reclamo o daño que surja del uso no intencionado o uso indebido por parte de un menor.
- Todos los productos han pasado por una rigurosa inspección de control de calidad. Si encuentra que su dispositivo está excesivamente caliente, emite olor, está deformado, desgastado, cortado o está experimentando o demostrando un fenómeno anormal, detenga inmediatamente todo uso del producto y contacte al fabricante.
- Apague el cargador inalámbrico cuando no esté en uso. El cargador sem fio será desligado automaticamente quando se desconecte do seu carregador de parede.
- Para desconectar la base de carga/carrera de la voltaje de línea, retire el adaptador de CA de la toma de corriente.
- La toma de corriente debe instalarse cerca de la base de carga y debe ser fácilmente accesible.
- Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición a RF de FCC, el cargador inalámbrico debe usarse con una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Legal: El fabricante no será en ningún caso responsable ante usted o ante terceros por los daños que usted o terceros puedan sufrir como resultado del uso, intencional o no, o de un uso indebido de este producto en conjunto con cualquier dispositivo o accesorio que no sea el dispositivo adecuado para el cual este producto fue diseñado. El fabricante no será responsable de ningún daño que usted o terceros puedan sufrir como resultado del uso indebido de este producto según lo descrito anteriormente. El comprador acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad al fabricante por cualquier reclamo o daño que surja del uso no intencionado o uso indebido, incluyendo el uso con un dispositivo no previsto.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC y RSS-Gen de las Reglas de IC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se interferencia se produzca en una instalación en particular.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Para cumplir con los límites del dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC, este dispositivo debe ser utilizado con periféricos certificados y cables blindados. Todos los periféricos deben ser blindados y estar conectados a tierra. El funcionamiento con periféricos no certificados o cables no blindados puede resultar en interferencias en la radio o la recepción.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación de este dispositivo podría anular la garantía.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Por la presente, Nimble for Good, PBC, declara que la base de carga inalámbrica cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.gonimble.com/pages/global-compliance

PO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Aviso: Leia todas as instruções e advertências antes de usar este produto. O uso inadequado deste produto pode resultar em danos ao produto, calor excessivo, fumaça tóxica, incêndio ou explosão, pelos quais você ("Comprador") e não Nimble for Good, PBC ("Fabricante") é responsável.

- Não armazene o dispositivo em ambiente de alta temperatura, incluindo calor causado por luz solar interna ou outras formas de calor. Não coloque o dispositivo no fogo ou em outros ambientes excessivamente quentes. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 212°F (100°C) pode causar uma explosão.
- Não exponha o carregador sem fio à chuva ou à neve.
- Não use o carregador sem fio além de sua capacidade de saída. Sobrecarregar acima da capacidade podem resultar em risco de incêndio ou lesões a pessoas.
- Não desmonte este produto nem tente reutilizá-lo ou modificá-lo de qualquer forma.
- Não tente substituir nenhuma parte deste dispositivo.
- O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado pela Nimble pode resultar em risco de incêndio ou lesões a pessoas.
- Se este dispositivo for acessível a um menor de idade ou puder ser usado por ele, o adulto comprador concorda em ser o único responsável por fornecer supervisão, instruções e advertências. O comprador concorda em defender, indenizar e isentar o fabricante de qualquer reivindicações ou danos decorrentes do uso não intencional ou uso indevido por um menor de idade.
- Todos os produtos passaram por uma rigorosa inspeção de controle de qualidade. Se você perceber que seu dispositivo está excessivamente quente, emitindo odor, deformado, desgastado, cortado ou está experimentando ou demonstrando um fenômeno anormal, interrompa imediatamente todo uso do produto e entre em contato com o fabricante.
- Desligue o carregador sem fio quando não estiver em uso. O carregador sem fio será desligado automaticamente quando se desconecte do carregador de parede.
- Para desconectar a base de carregamento da voltagem da linha, retire o adaptador de CA da tomada de energia.
- A tomada de energia deve ser instalada perto da base de carregamento e deve ser facilmente acessível.
- Para cumprir com os requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, o carregador sem fio deve ser usado com uma distância mínima de 20 cm de todas as pessoas.

SALVE ESTAS INSTRUÇÕES
Legal: O fabricante não será de forma alguma responsável por qualquer dano que você ou terceiros possam sofrer como resultado do uso, intencional ou não, ou do uso indevido deste produto em conjunto com qualquer dispositivo ou acessório que não seja o dispositivo adequado para o qual este produto foi projetado. O fabricante não será responsável por qualquer danos que você ou terceiros possam sofrer como resultado do uso indevido deste produto conforme descrito acima. O comprador concorda em defender, indenizar e isentar o fabricante de qualquer reivindicações ou danos decorrentes do uso não intencional ou uso indevido, incluindo o uso com um dispositivo não previsto.
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC e RSS-Gen das Regras IC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica.
Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de corrente em um circuito diferente ao que está conectado o receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experimentado em rádio/TV para obter ajuda.

CUIDADO: Para cumprir os limites do dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC, este dispositivo deve ser usado com periféricos certificados e cabos blindados. Todos os periféricos devem ser blindados e aterrados. A operação com periféricos não certificados ou cabos não blindados pode resultar em interferência para o rádio ou recepção.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radação da FCC estabelecidos para um ambiente não

CN (T)

重要安全说明
警告：在使用本产品之前，请阅读所有说明和警告。不当使用本产品可能会导致产品损坏、过热、有毒烟雾、火灾或爆炸，因而造成的损失由您（“购买者”）和非Nimble for Good, PBC（“制造商”）负责。

- 不要将设备存放在高温环境中，包括阳光照射所产生的热量。不要将设备置于火中或其他极热环境。设备暴露于火焰或温度超过212°F（100°C）的温度下可能会导致爆炸。
- 不要将无线充电器暴