CLIMAX

DE WICHTIGE SICHERHEITS- UND PRODUKT-INFORMATIONEN

EN IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

FR INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET AU PRODUIT

IT INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA E SUL PRODOTTO

ES INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y PRODUCTOS

JP 重要:安全の手引きおよび製品情報

NO VIKTIG PRODUKTINFORMASJON OM SIKKERHET

SV VIKTIG SÄKERHETS- OCH PRODUKT-INFORMATION

CS DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI A VÝROBKU

SL POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE IN PODATKI O IZDELKU

PL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PRODUKTU

RU ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DE WICHTIGE SICHERHEITS- UND PRODUKT-INFORMATIONEN

Lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden. Sie enthalten allgemeine Sicherheitshinweise für Ihr Gerät.
Beachten Sie die Warnungen und Gefahrenhinweise, um zu verhindern, dass Sie oder andere verletzt werden und das Gerät beschädigt wird.
Der Begriff «Gerät» bezieht sich auf das Produkt und die mit dem Produkt gelieferten Zubehörteile, die mit dem Produkt verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, der Lizenzvereinbarung sowie in der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der App oder auf www.mammut.com/legal.
Weitere Informationen zu der Verwendung Ihrer persönlichen Daten finden Sie auf www.mammut.com/legal bzw. in der Datenschutzerklärung in der App.

WARNUNG
Die Nichtbeachtung der Sicherheitswarnungen und -vorschriften kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

TECHNISCHE DATEN

Entworfen von und hergestellt für: Mammut Sports Group AG, Birren 5, 5703 Seon, Schweiz

Abmessungen (L x B x T):	40 mm x 24 mm x 9 mm
Gewicht:	11 g
Betriebstemperaturbereich:	+5 °C … +35 °C
Konnektivität/Bluetooth:	BT Low Energy, 1 Mbps / 2 Mbps
Frequenz/Sendeleistung:	2,4 GHz / 1 mW (0 dBm)
Stromversorgung:	integrierter Akku (Lithium Polymer) 3,7V / 95 mAh
USB-Aufladung:	5V / 40 mA / ca. 2,5h

AKKUWARNUNGEN
In diesem Gerät wird ein Lithium-Ionen-Akku (Lithium-Polymer, LiPo) verwendet, der für den Anwender unzugänglich ist und nicht ausgetauscht werden darf. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht den Akku zu entfernen.
Ein Missachten dieser Richtlinien kann zur Verkürzung der Lebensdauer des Akkus oder zu Schäden am Gerät, zu Feuer, chemischen Verätzungen, Auslaufen des Elektrolyt und/oder Verletzungen führen.
Das Gerät darf nicht geöffnet, verändert, zerlegt, durchbohrt oder beschädigt werden.
Das Gerät darf Feuer, Explosionen und anderen Gefahrenquellen nicht ausgesetzt werden.

KORREKTE ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (ELEKTROSCHROTT)
Die Substanzen in dem Gerät können bei unsachgemässer Entsorgung schädlich für die Umwelt oder Ihre Gesundheit sein. Das Gerät muss getrennt vom normalen Hausmüll und gemäss den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt oder wiederverwertet werden.

Entsorgung
Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.
Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, dass Ihr Gerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

GERÄTEWARNUNGEN
Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen, Feuer oder Hitzeeinwirkung und halten Temperaturen. Lagern Sie das Gerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung in einem Fahrzeug. Verwenden und Laden Sie das Gerät nicht in ausserhalb der angegebenen Betriebstemperaturen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Laden Sie das Gerät nur mit einem zugelassenen Ladekabel und ausschliesslich an zertifizierten USB-Ladebuchsen. Bringen Sie die Ladebuchse und andere Anschlüsse nicht mit leitenden Materialien in Kontakt, dies kann zu einem Kurzschluss führen. Laden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist und entfernen Sie das Ladekabel, wenn das Gerät vollständig geladen ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heiss oder warm ist und lagen Sie es ab.
Das Gerät enthält Magnete und kann zur Interferenz mit anderen Geräten führen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektronische Implantate haben, lassen Sie sich vor der Benutzung von Ihrem Arzt beraten. Halten Sie das Gerät fern von Defibrillatoren, Kreditkarten, Uhren und sonstigen magnetempfindlichen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Dampfbad oder einer Sauna und setzen Sie es keinem starken Rauch oder Qualm aus. Verwenden Sie das Gerät in Bereichen mit hohen Konzentrationen an Staub oder Partikeln ausschliesslich in entsprechender Schutzkleidung.
Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine aggressiven Scheuermittel, Chemikalien oder Lösungsmittel. Reinigen Sie das Armband nur mit lauwarmem Wasser. Trocknen Sie Gerät und Öffnungen und Schlitze gut mit einem sauberen Tuch ab. Lassen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Seife oder Lotion.
Falls Sie ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche am Gerät wahrnehmen, falls dem Gerät Rauch oder Flüssigkeit entweicht oder das Gerät sonstige Fehlfunktionen aufweist, stellen Sie die Nutzung des Gerätes unverzüglich ein und bringen Sie es in ein Mammut-Servicecenter. Falls Sie das Gerät nicht in ein Servicecenter bringen, lassen Sie es an einem kühlen, gut belüfteten Ort ausserhalb von Gebäuden ausgasen.
Das Produkt ist ein Climbing-Tracker und sammelt lediglich Informationen über Ihre sportliche Aktivität. Klettern ist eine Risikosportart mit hohem Verletzungspotential, die Mammut Sports Group AG übernimmt keinerlei Haftung für Verletzungen, Schäden oder Unfälle, die beim Klettern bzw. während der Benutzung des Gerätes entstanden sind. Verwenden Sie das Produkt nicht als Hilfsmittel oder Sicherungsgerät beim Klettern, es kann zu Verletzungen und zur Zerstörung des Produktes führen.
Hinweis zur Benutzung eines handelsüblichen Ladegerätes: Sie können Ihr Gerät mit jedem handelsüblichen USB Ladegerät oder an einem USB Anschluss von Ihrem PC laden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Ladegerätes resp. Ihres PCs.
Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät resp. Ihr PC störungsfrei funktioniert und nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel (USB A zu Micro USB) unbeschädigt ist und keine Knicke aufweist. Die Stecker müssen neuwertig, sauber und frei von Fremdkörpern sein.
Ein nicht vorhersehbares Ladegerät kann Ihr Gerät beschädigen und Ihre Sicherheit gefährden.

GESUNDHEITSWARNUNGEN
Das Gerät enthält Magnete und kann zur Interferenz mit anderen Geräten führen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektronische Implantate haben, konnen diese durch die Benutzung des Gerätes gestört werden. Lassen Sie sich vor der Benutzung von Ihrem Arzt beraten.
Lassen Sie sich stets von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder ändern.
Bei dem Produkt handelt es sich ausschliesslich um ein Gerät für die Freizeit und nicht für medizinische Zwecke. Die Sensorinformationen des Gerätes sind nicht zu 100% genau und dürfen nicht zur medizinischen Diagnose, Prävention, Überwachung oder Behandlung von Krankheiten oder Leiden verwendet werden. Für Folgen, die sich aus falschen Messwerten ergeben, wird keine Haftung übernommen.
Benutzen Sie das Produkt nicht in gefährlichen Kontaktsituationen mit Benutzern zu Risikosportarten oder Allergien führen. Im Hautreizungen zu reduzieren, tragen Sie das Gerät nur in einem sauberen und trockenen Zustand, nicht zu fest und legen Sie das Gerät bei längerem Tragen für eine Stunde ab, um Hautreizungen zu vermeiden.
Wenn Ihre Hände oder Handgelenke während oder nach dem Tragen des Produktes schmerzen, kribbeln oder taub werden oder sich Ihre Hautfarbe verändert, lösen Sie die Verwendung bitte ein und suchen Sie Ihren Arzt auf.
Sollten Sie unter Krankheiten leiden, welche durch die Verwendung des Gerätes beeinflusst werden können, lassen Sie einen Arzt vor der Verwendung auf und lassen sich beraten.
Das Gerät ist kein Spielzeug. Das Produkt und sein Zubehör enthalten kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie deshalb das Gerät und sein Zubehör von Kindern und Tieren fern.

REGULATORISCHE BESTIMMUNGEN
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung:
Hiermit erklärt Mammut Sports Group AG, dass das Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.mammut.com/ch/de/service/psa-search/

GEWÄHRLEISTUNGSUND GARANTIEBESTIMMUNGEN
Für das Gerät besteht eine Gewährleistungsdauer von zwei (2) Jahren, gerechnet ab Verkaufsdatum gemäss Verkaufsbeleg.
Im Gewährleistungs-/Garantiefall werden alle Teile kostenlos ersetzt. Es entsteht Ihnen kein weiterer Aufwand. Fabrikationsfehler aufweisen. Ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemässe Handhabung und normale Abnutzung zurückzuführen sind. Der Gewährleistungs-/Garantieanspruch erlischt bei Geräten, die durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte geöffnet wurden, sowie bei Geräten, die nicht im Originalzustand oder mit Teilen/Komponenten Ersatzteilen oder Zubehör verwendet wurden.
Bei Geräten, welche Mängel aufweisen, wird der Funktionstest in Bezug auf den Mangel angepasst. Die Gewährleistungen verlängern nicht die Gewährleistungspflicht bzw. Garantiezeit des Gerätes. Auf ersetztes Material wird eine Garantie von sechs (6) Monaten gewährt. Gewährleistungs-/Garantieleistungen können nur erbracht werden, wenn das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg eingesandt wird. Versandkosten gehen zu Lasten des Eigentümers.
Jede weitergehende Gewährleistung/Garantie und jede Haftung insbesondere für direkte, indirekte oder Folgeschäden sind ausgeschlossen, soweit dies nicht nach geltendem Recht im maximal zulässigen Umfang ausdrücklich ausgeschlossen.

SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG UND ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Durch die Verwendung des Gerätes stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung, Nutzungsbedingungen Allgemeinen Geschäftsbedingungen welche in der App einsehbar sind zu. Lesen sie die Lizenzvereinbarung und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch. Es besteht lediglich ein beschränkte Lizenz zur Verwendung der Software und alle Rechte (insbesondere IP Rechte) bleiben bei Mammut Sports Group AG oder Drittanbietern. Es ist ausdrücklich untersagt, die Software zu dekompilieren, -assemblieren, weiterentwickeln, exportieren etc.

MARKENHINWEIS
Die Wortmarke BLUETOOTH sowie dazu gehörende Bildmarken sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Mammut ausschliesslich unter Lizenz verwendet.

EN IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Read these important safety instructions before using the device. They contain general safety instructions for your device.
Observe the warnings and danger advice to prevent injury to yourself or others and damage to the device.
The word „device" means the product and the accessories supplied with the product and used with the product.
There is more information in the user guide, the license agreement and in the General Terms and Conditions in the app or on www.mammut.com/legal
There is more information about the use of your personal data on www.mammut.com/legal and in the privacy policy in the app.

WARNING
Failure to observe the safety warnings and rules may result in serious injury.

TECHNICAL DATA

Designed by and manufactured for: Mammut Sports Group AG, Birren 5, 5703 Seon, Switzerland

Dimensions (L x W x D):	40 mm x 24 mm x 9 mm
Weight:	11 g
Operating temperature range:	+5 °C … +35 °C
Connectivity/Bluetooth:	BT Low Energy, 1 Mbps / 2Mbps
Frequency / transmitting power:	2.4 GHz / 1 mW (0 dBm)
Power supply:	integrated battery (lithium polymer) 3.7V / 95 mAh
USB charging:	5V / 40 mA / approx. 2.5h

BATTERY WARNINGS
This device uses a lithium-ion battery (lithium polymer, LiPo) that cannot be accessed by the user and must not be replaced. Do not open the device and do not attempt to remove the battery.
Failure to observe these instructions may shorten the service life of the battery, damage the device, cause fire, chemical burns, the escape of electrolyte, and/or injuries.
The device must not be opened, modified, taken apart, drilled into or damaged. The device must not be exposed to fire, explosions and other sources of danger.

CORRECT DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
Improper disposal may cause the substances in the device to harm the environment or your health. The device must be disposed of or recycled separately from normal household waste in accordance with the local laws and regulations.
Disposal:
This marking on the product, the accessories or in the documentation indicates that the product and the electronic accessories such as the charger and USB cable must not be disposed of with other household waste.
Please dispose of your device and the accessories separately from other waste in order to avoid harming the environment or human health as a result of uncontrolled waste disposal. Help to ensure that the old device and accessories are disposed of properly in order to encourage the sustainable recycling of material resources.
Private users should contact the retailer from which the product was purchased or the relevant authorities to find out where they can take the old device and accessories for an eco-friendly recycling.
Business users should contact their supplier and proceed according to the terms of the sales agreement. This product and the electronic accessories must not be disposed of with other commercial waste.

DEVICE WARNINGS
Keep the device away from sources of heat, fire or environments with high temperatures. Do not store the device in a vehicle in direct sunlight. Do not use and charge the device outside the specified operating temperatures.
Do not use the device if it is damaged.
Charge the device only with an authorized charging cable connected only to certified USB charging ports. Do not touch the charging port and other connections with conductive materials, which may cause a short circuit.
Do not charge the device when it is wet, and remove the charging cable when the device is fully charged.
If the device is hot or warm, do not use it. Take it off.
The device contains magnets that may cause interference with other devices. If you have a pacemaker or other electronic implants, consult your doctor before using the device. Keep the device away from defibrillators, credit cards, watches and other equipment that is sensitive to magnets.
Do not use the device in a steam room or sauna, and do not expose it to dense smoke or fumes. Use the device in areas with high concentrations of dust or particles only with the supplied bracelet.
Do not use any abrasives, cleaners, chemicals or solvents to clean the device. Only use lukewarm water to clean the bracelet. The tracker itself can be rinsed off. to clean it. Make sure that you tap the water out of the slits and the charging port of the device. Do not attempt to clean openings and slits with a pointed object as this may damage the membrane and therefore the waterproof seal of the device.
Leave the charging port to dry thoroughly before charging the device.
Do not put the device in your seat pocket and do not expose the device to serious knocks.
Do not use the device next to equipment or systems that are sensitive to electromagnetic interferences or radio masts – radio frequencies can cause the device to malfunction.
Do not use the device in the vicinity of magnetic fields, which can cause battery malfunction and discharge.
If you notice unusual smells or noises from the device, if there is smoke or liquid coming from the device, or if the device is otherwise malfunctioning, immediately stop using the device and take it to a Mammut service center. If you do not take the device to a service center, the consequences could be a fire or an explosion.
The product is a climbing tracker and only collects information about your sporting activity. Climbing is a high-risk sport with high injury potential. Mammut Sports Group AG accepts no liability for injuries, losses or accidents occurring while climbing or while using this device. Do not use the product as a tool or belay device while climbing. This may cause injuries and may damage the product.
How to use a standard charger: You can charge your device with a standard USB charger or the USB port in your PC. Observe the safety instructions for the charger or your PC.
Make sure that the charger or your PC is working correctly and is undamaged. Make certain that the cable (USB A to Micro USB) is undamaged and has no kinks. The connector must be as new, clean, and free of debris.
If the charger is not fully functional, it may damage your device and put your safety at risk.

HEALTH WARNINGS
The device contains magnets that may cause interference with other devices. If you have a pacemaker or other electronic implants, they can be damaged if you use the device. Consult your doctor before use.
Always consult your doctor before starting or altering a training program.
The product is exclusively a leisure device and is not intended for medical purposes. The sensor information of the device is not 100% accurate and must not be used for medical diagnosis, prevention, monitoring or treatment of diseases and conditions. We do not accept liability for the consequences of incorrect readings.
For some users, the product can cause skin irritation or allergies after a long period of contact. To reduce skin irritation, only wear the device when it is clean and dry, do not wear it too tight, and if you have been wearing it for a long time, take it off for an hour to prevent skin irritation.
If you have pain, tingling or burning in your hand or wrist after wearing the product, or if your hand or wrist feels numb or stiff, please stop using the product and contact your doctor.
If you have a condition that may be affected by use of the device, contact a doctor for advice before using it. The device is not a toy. The product and accessories contain small parts with a potential risk of suffocation. For this reason, keep the device and its accessories away from children and animals.

REGULATORY PROVISIONS
Simplified EU declaration of conformity:
Mammut Sports Group AG hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: https://www.mammut.com/ch/de/service/psa-search/

USA & Canada:
FCC-ID: ARN-CLIMBAX
IC: 8038A-CLIMBAX
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Radiofrequency radiation exposure information: The radiated output power of the device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.
NOTICE: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standards.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
NOTICE: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Mammut Sports Group AG may void the FCC authorization to operate this equipment.

WARRANTY AND GUARANTEE PROVISIONS
The device has a warranty period of two (2) years starting from the purchase date shown on the sales receipt. In the event of a warranty/guarantee claim, all parts will be replaced free of charge. This excludes damages caused by incorrect handling and normal wear and tear. The warranty/guarantee expires in the case of devices that have been opened by the buyer or an unauthorized third party, as well as devices that have been used with replacement parts and accessories that are not original or not recommended by the manufacturer.
In the case of devices with no apparent fault, the cost of the functional test will be charged. Any guarantee services provided do not lead to the extension of the warranty or guarantee period for the device. A guarantee of six (6) months is provided for replaced material. Warranty/guarantee services can be provided only if the device is sent back together with the purchase receipt. The shipping costs are paid by the owner.
Any further warranty/guarantee service and any liability in particular for direct and indirect or consequential damages relating to the product, are explicitly excluded to the maximum extent possible under applicable law.

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT AND GENERAL TERMS AND CONDITIONS
By using the device you agree to the terms of the software license agreement and the General Terms and Conditions, which can be viewed in the app. Carefully read the license agreement and the General Terms and Conditions. There is only a limited license to use the software and all rights (in particular IP rights) remain with Mammut Sports Group AG or third party providers. It is expressly forbidden to decompile, disassemble, develop, export, etc. the software.

TRADEMARK INFORMATION
The wordmark BLUETOOTH and associated picture marks are the property of Bluetooth SIG, Inc. and are only used by Mammut under license.

FR INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET AU PRODUIT

Veuillez prendre connaissance de ces consignes de sécurité importantes avant d'utiliser l'appareil. Vous trouverez dans ce document les consignes de sécurité générales liées à l'appareil.
Veuillez tenir compte des avertissements et indications de danger afin d'éviter les blessures et les dommages de l'appareil.

Le terme « appareil » fait référence au produit ainsi qu'aux accessoires livrés avec le produit, qui utilisent avec celui-ci.
Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation, le contrat de licence ainsi que les conditions générales de vente, disponibles sur l'application ou sur www.mammut.com/legal.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de vos données personnelles, consultez la page www.mammut.com/legal ou la déclaration de protection des données disponible dans l'application.

AVERTISSEMENT
Le non-respect des avertissements et normes de sécurité peut entrainer de graves blessures.

DONNÉES TECHNIQUES

Conçu par et fabriqué pour : Mammut Sports Group AG, Birren 5, 5703 Seon, Suisse

Dimensions (L x l x P) :	40 mm x 24 mm x 9 mm
Poids :	11 g
Température de fonctionnement :	+5 °C … +35 °C
Connectivité / Bluetooth :	BT Low Energy, 1 Mbps / 2 Mbps
Fréquence / puissance d'émission :	2,4 GHz / 1 mW (0 dBm)
Recharge USB :	batterie intégrée (lithium polymère) 3,7 V / 95 mAh 5 V / 40 mA / env. 2,5 h

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA BATTERIE
Cet appareil contient une batterie au lithium (lithium polymère, LiPo), à laquelle l'utilisateur n'a pas accès et qu'il ne peut pas remplacer. N'ouvrez pas l'appareil et n'essayez pas d'ôter la batterie.
Le non-respect de cette consigne peut raccourcir la durée de vie de la batterie, endommager l'appareil ou entraîner un incendie, des brûlures chimiques, la fuite de l'électrolyte et/ou des blessures.
Il est interdit d'ouvrir, de modifier, démonter, percer ou endommager l'appareil. L'appareil ne doit pas être exposé au feu, aux explosions et autres sources de danger.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES
En cas d'élimination incorrecte, les substances présentes dans l'appareil peuvent être nocives pour l'environnement ou votre santé. L'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être éliminé ou recyclé conformément aux lois et réglementations locales.
Élimination :
Ce pictogramme figurant sur le produit, ses accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques, comme le chargeur ou le câble USB, ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Veuillez éliminer cet appareil et ses accessoires séparément des autres déchets, afin d'éviter tout dommage sur l'environnement et/ou la santé humaine. Contribuez à éliminer correctement l'appareil et ses accessoires, afin de favoriser le recyclage durable des ressources matérielles.
Les particuliers sont invités à contacter le revendeur auprès duquel ils ont acheté l'appareil ou les autorités compétentes, afin de savoir où déposer l'appareil et ses accessoires pour une élimination respectueuse de l'environnement.
Les professionnels doivent se tourner vers leur fournisseur et procéder conformément aux conditions du contrat de vente. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets commerciaux.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'APPAREIL
Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur, feux et environnements où la température est élevée. Dans une voiture, n'exposez pas l'appareil au rayonnement solaire direct. Utilisez et chargez l'appareil dans la plage de température de fonctionnement indiquée.
N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
Chargez l'appareil uniquement à l'aide d'un câble approuvé et exclusivement à des prises USB certifiées. Évitez que la prise et autres connecteurs n'entrent en contact avec des matières conductrices, au risque de provoquer un court-circuit. Débranchez l'appareil s'il est humide et débranchez le câble lorsque l'appareil est complètement rechargé.
N'utilisez pas l'appareil s'il est chaud, rangez-le.
L'appareil contient des aimants pouvant entrainer des interférences avec d'autres appareils. Si vous portez un pacemaker ou avez un autre implant électronique, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil. Tenez l'appareil éloigné des défibrillateurs, cartes bancaires, montres et autres appareils sensibles aux champs magnétiques.
N'utilisez pas l'appareil dans un hammam ou sauna et ne l'exposez pas à la fumée. Dans les zones à forte concentration de poussière ou particules, utilisez l'appareil uniquement avec le brassard fourni.
Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas d'abrasifs agressifs, de produits chimiques ou de solvants. Nettoyez le brassard uniquement avec de l'eau tiède. Il est possible de rincer l'appareil lui-même à l'eau. Dans ce cas, veillez à éliminer l'eau des interstices et de la prise de recharge. Les objets pointus ne doivent pas être utilisés pour nettoyer les ouvertures et fentes avec un objet pointu, cela détruit la membrane ainsi que l'imperméabilité de l'appareil.
Laissez la prise de recharge sécher totalement avant de recharger l'appareil.
Ne mettez pas l'appareil dans votre poche arrière et ne l'exposez pas à des chocs violents.
N'utilisez pas l'appareil près d'appareils ou installations émettant des fréquences radio, comme les haut-parleurs ou les tours de télécommunication. Les fréquences radio peuvent entrainer des dysfonctionnements de votre appareil.
N'utilisez pas l'appareil à proximité de champs magnétiques, cela peut entrainer des dysfonctionnements ainsi que la décharge de la batterie.

Si vous remarquez des odeurs ou bruits inhabituels qui se dégagent de l'appareil, si de la fumée ou du liquide s'échappent de l'appareil ou si l'appareil manifeste d'autres dysfonctionnements, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et apportez-le à un centre SAV Mammut. Si vous n'apportez pas l'appareil à un centre S.A.V., vous courez le risque d'un incendie ou d'une explosion.
Le produit est un tracker d'escalade et recueille uniquement les informations liées à votre activité sportive. L'escalade est un sport dangereux, comportant un risque de blessures élevé. Mammut Sports Group AG décline toute responsabilité en cas de blessures, dommages ou accidents survenus pendant votre pratique de l'escalade ou lors de l'utilisation de l'appareil. N'utilisez pas le produit comme un outil ou un système d'assurage pendant l'escalade, cela peut entrainer des blessures et le détérioration du produit.
Remarques sur l'utilisation d'un chargeur usuel : Vous pouvez recharger votre appareil en le branchant à un chargeur USB usuel ou au port USB de votre PC. Respectez les consignes de sécurité du chargeur ou de votre PC.
Veillez à ce que le chargeur ou votre PC fonctionne correctement et ne soit pas endommagé. Veillez à ce que le câble (USB A à micro-USB) ne soit ni endommagé ni plié. Les connecteurs doivent être en parfait état, propres et exempts de tout corps étranger.
Si le chargeur ne fonctionne pas correctement, il peut endommager votre appareil et porter atteinte à votre sécurité.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SANTÉ
L'appareil contient des aimants pouvant entrainer des interférences avec d'autres appareils électroniques. Si vous portez un pacemaker ou d'autres implants électroniques, l'utilisation de l'appareil peut les dérégler. Demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
Demandez toujours conseil à votre médecin avant de commencer ou modifier un programme d'entrainement.
Cet appareil est uniquement destiné aux loisirs et n'est pas prévu pour un usage médical. Les informations transmises par le capteur de l'appareil ne sont pas exactes à 100 % et ne doivent pas être utilisées pour des diagnostics médicaux, la prévention, la surveillance et/ou le traitement de maladies ou de douleurs. Nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences résultant de mesures erronées.
Chez certains utilisateurs, un contact prolongé avec le produit peut entrainer des irritations de la peau ou des allergies. Afin de réduire les irritations de la peau, portez uniquement s'il est propre et sec, pas trop serré, et rangez-le pendant une heure en cas de port prolongé.
Si, pendant ou après le port prolongé de votre main ou poignets sont douloureux, picotent ou brûlent, ou s'ils sont raides ou engourdis, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
Si vous souffrez d'une maladie sur laquelle l'utilisation de l'appareil peut avoir une incidence, demandez conseil à votre médecin avant de l'utiliser.
L'appareil n'est pas un jouet. Il contient et ses accessoires comportent des petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Par conséquent, tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants et des animaux.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Déclaration de conformité UE simplifiée :
Mammut Sports Group AG déclare par la présente que le produit répond aux exigences de la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.mammut.com/ch/de/service/psa-search/

USA & Canada:
FCC-ID: ARN-CLIMBAX
IC: 8038A-CLIMBAX
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Radiofrequency radiation exposure Information: The radiated output power of the device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.
NOTICE: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standards.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
NOTICE: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Mammut Sports Group AG may void the FCC authorization to operate this equipment.

IT INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA E SUL PRODOTTO

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le seguenti istruzioni importanti per la sicurezza. Contengono le istruzioni generali per la sicurezza per il dispositivo.
Rispettare gli avvisi e i segnali di pericolo per evitare infortuni personali o altrui e per non danneggiare l'apparecchio.
Il concetto di „dispositivo" si riferisce al prodotto e agli accessori forniti in dotazione insieme al prodotto.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale utente, nel contratto di licenza, nelle condizioni generali dell'app oppure alla pagina www.mammut.com/legal.
Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tuoi dati personali sono disponibili alla pagina www.mammut.com/legal e nell'informativa sulla privacy nell'app.

AVVISO
L'inosservanza degli avvisi e delle norme di sicurezza può causare gravi lesioni.

DATI TECNICI

Progettato da e prodotto per: Mammut Sports Group AG, Birren 5, 5703 Seon, Svizzera

Misure (lunghezza x larghezza x profondità):	40 mm x 24 mm x 9 mm
Peso:	11 g
Intervallo delle temperature di esercizio:	da +5 °C a +35 °C
Connettività/Bluetooth:	BT Low Energy, 1Mbps / 2Mbps
Frequenza / potenza di trasmissione:	2,4GHz / 1mW (0dBm)
Alimentazione:	batterie integrate (polimeri di litio) 3,7V / 95mAh
Ricarica USB:	5V / 40mA / circa 2,5h

AVVISI SULLE BATTERIE
In questo dispositivo viene utilizzata una batteria agli ioni di litio (a polimeri di litio, LiPo) inaccessibile all'utente e non sostituibile. Non aprire il dispositivo e non cercare di rimuovere le batterie.
L'inosservanza di queste istruzioni può provocare una riduzione della durata delle batterie o danni al dispositivo, fiamme, ustioni chimiche, perdite di elettrolita e/o lesioni.
L'apparecchio non deve essere aperto, alterato, smontato, forato né danneggiato. L'apparecchio non può essere esposto a fiamme, esplosioni né ad altre sorgenti di pericolo.

SMALTIMENTO CORRETTO DEGLI APPARECCHI USATI (RIFIUTI ELETTRONICI)
Le sostanze all'interno dell'apparecchio possono risultare dannose per l'ambiente o per la salute se smaltite in modo inadeguato. L'apparecchio deve essere riciclato o smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici ai sensi delle norme e leggi locali.
Smaltimento:
Questo simbolo apposto sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e gli accessori elettrici, come il caricabatterie e il cavo USB, non vanno smaltiti insieme ai restanti rifiuti domestici.
Smaltire l'apparecchio e gli accessori separatamente dagli altri rifiuti per non danneggiare l'ambiente e la salute umana con l'eliminazione incontrollata dei rifiuti. Contribuire a smaltire adeguatamente gli apparecchi usati e gli accessori per favorire il riciclaggio sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti privati devono rivolgersi ai rivenditori dai quali è stato acquistato il prodotto oppure contattare le autorità competenti per richiedere dove possono consegnare l'apparecchio e/o gli accessori

規制検定

無線周波数宣言(簡易版):
Mammut Sports Group AG は、本デバイスが2014/53/EUに適合していることを宣言します。EU 適合宣言文の全文は次のアドレスにて確認できます。https://www.mammut.com/ch/de/service/psa-search/

保証規定

本デバイスの保証期間は購入時の領収書に記載されている日付から二(2)年間です。

保証クレームにおいては、材料上あるいは製造上の不具合により影響を受けたことが明らかな部品のすべてを無償で交換いたします。誤った取り扱いならびに一般使用摩耗による損傷は、保証の対象とする損傷は保証対象外です。購入者または未許可の第三者が本体を開けた場合、ならびに前述以外の一切の損傷は、この保証の対象外です。セクリサイを使用した場合は保証失効となります。

明らかな不具合が見受けられないデバイスについては、機能テストの料金を請求させていただきます。保証クレームが認められることにより、保証期間が延長されることはありません。交換部品の保証期間は六(6)か月間です。保証

カードの記載例は、購入時の領収書とともに添品いただいた場合に限ります。送料はお客様負担とさせていただきます。

また、お伝えいただく内容は、問題的、結果的な損傷など、上記以外の保証サービスおよび法的責任は、適用法に従い可能な限り最大限、明示的に除外されています。

ソフトウェア使用許諾契約および一般利用規約
本デバイスを使用するにあたりお客様はソフトウェア使用許諾契約および一般利用規約(アプリ表示可)に同意されたものと見なされます。使用許諾契約および一般利用規約を注意してお読みください。ソフトウェアの使用については制限付きライセンスに点のみとなります。すべての権利(特に知的財産権)はMammut Sports Group AGまたは第三者プロバイダに帰属します。ソフトウェアの逆コンパイルおよびリバース分解、開発、ならびに使用は禁止されています。

商標情報

BLUETOOTH レコタス文字商標および関連する図形商標はBluetooth SIG, Inc.に帰属し、ライセンスの下にMammutのみが使用を認められています。

NO VIKTIG PRODUKTINFORMASJON OM SIKKERHET

Les disse viktige sikkerhetsinstruksjonene før du bruker enheten for å redusere innstillingene relatert sikkerhetsinstruksjoner for enhetene. Overhold advarslene og forevarslene for å forhindre skade på deg selv og andre i tillegg til skade på enheten.

Ordet "enhet" betyr produktet og tilbehøret som følger med produktet og brukes sammen med produktet.

Du finner mer informasjon i brukerveiledningen, lisensavtalen og i de generelle brukervilkårene i appen eller på www.mammut.com/legal.
Du finner mer informasjon om bruker av personopplysningene dine på www.mammut.com/legal og i personvernerklæringen i appen.

ADVARSEL
Unnlatelse av å overholde sikkerhetsadvarslene og reglene kan føre til alvorlig personskade.

TEKNISKE DATA

Utviklet av og produsert for: Mammut Sports Group AG, Birren 5, 5703 Seon, Sveits

Dimensjoner (l x b x d):	40 x 24 x 9 mm
Vekt:	11 g
Driftstemperaturområde:	+5–35 °C
Tilkobling/Bluetooth:	BT Low Energy, 1 Mbps / 2 Mbps
Frekvens/overføringskraft:	2,4 GHz / 1 mW (0 dBm)
Strømforsyning:	Integrert batteri lithium-polymer) 3,7 V / 95 mAh
USB-lading:	5 V / 40 mA / omtrent 2,5 t

BATTERIADVARSLER

Denne enheten bruker et litiumionbatteri (litium-polymer, LiPo) som brukeren ikke har tilgang til og som ikke skal byttes ut. Aldri åpne enheten, og ikke prøv å fjerne batteriet.

Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til at batterilevetiden forkortes, skade enheten, forårsake brann, kjemiske brannskader, lekkasje av elektrolytter og/eller skader og personskader.

Enheten må ikke åpnes av brukeren, tas fra hverandre, bores i eller skadd. Enheten må ikke oppvarmes for brann, eksplosjoner eller andre farekilder.

ELEKTRONISKE OG ELEKTRISKE KOMPONENTER SKAL AVHENDES PÅ RIKTIG MÅTE

Feil avhending kan føre til at enheten skader miljøet eller helsen din. Enheten må avhendes eller resirkuleres vekk fra normalt husholdningsavfall, i henhold til lokale lover og forskrifter.

Avhending

Dette merket på produktet, tilbehøret eller dokumentasjonen indikerer at produktet og det elektriske tilbehøret ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall.

Enheten skal leveres inn på et egnet separat fra annet avfall for unngå å skade miljøet eller menneskelig helse som følge av avhending av avfall uten tilsyn. Sikre at denne enheten og tilbehøret avhendes på en ordentlig måte for å bidra til bærekraftig resirkulering av materialer.

Private brukere bør kontakte forhandleren som produktet ble kjøpt av, eller relevante myndigheter for å finne ut hvor de kan ta med den gamle enheten eller tilbehøret for miljøvennlig resirkulering.

I tillegg må enheter som tilsynelatende ikke har feil, slik som batterier i salgsøyemed, bare produkter av det elektroniske tilbehøret kan ikke avhendes sammen med annet kommersielt avfall.

ENHETSADVARSLER

Hold enheten unna varmekilder, brann eller miljøer med høye temperatur. Ikke oppbevar enheten i et varmt kjøretøy i direkte sollys. Ikke bruk eller lade opp enheten utenfor den angitte driftstemperaturen.

Ikke bruk enheten hvis den er skadet.

Bare lad opp enheten med en autorisert ladekabel som bare er koblet til sertifiserte USB-ladeporter. Ikke berør ladeporten og andre tilkoblingspunkter med strømførende materialer, da dette kan forårsake kortslutning. Ikke lad opp enheten når den er våt. Trekk ut ladekabelen når enheten er helt oppladet.

Hvis enheten er varm eller oppholket, skal du ikke bruke den. Trekk den ut.

Enheten inneholder magneter som kan forårsake forstyrrelser med andre enheter. Hvis du har en pacemaker eller andre medisinske implantater, må du holde enheten deg med en lege før du bruker enheten. Hold enheten unna defibrillatorer, kreditkort, klokker og annet utstyr som er sensitive til magneter.

Ikke bruk enheten i en badstue eller en sauna, og ikke utsett enheten for tett rayk eller avgasser. Du kan bære enheten under svømming, men ikke bruk enheten under eller partikler med det medfølgende armbåndet.

Ikke bruk aggressive slipemidler, kjemikalier eller løsemidler til å rengjøre enheten. Bare bruk lunket vann til å rengjøre armbåndet. Selve sensoren kan rengjøres med rent vann. Sørg for at du rister av vannet i silikone og ladeporten til enheten. Hvis enheten er grønn, kan det oppstå irritasjon. Bruk aldri enheten med dette adelegget membranen og dermed den vanntette forseglingen til enheten.

Ikke bruk enheten i tordenvær.

Ikke bar enheten i setelommen, og ikke utsett enheten for harde støt.

Ikke bruk enheten ved siden av utstyr eller systemer som sender ut radiofrekvenser, som hartelleremoter, eller radiomaster. Radiofrekvenser kan forårsake defekt enhet.

Ikke bruk enheten i nærheten av magnetiske felt, som kan forårsake defekt batteri og utlading.

Hvis du legger merke til uvanlige lukter eller lyder fra enheten, hvis du ser røyk/utslipp eller væske kommer fra enheten, eller hvis enheten på annen måte opplever funksjonsfeil, må du umiddelbart stoppe enheten og ta det til et Mammut-servicesenter. Hvis du ikke tar med enheten til et servicesenter, kan det føre til skade eller eksplosjon.

Produktet er en klatresporer og samles bare inn in formasjoner som sportsaktiviteten din. Klatring er en høyrisikosport med stort potensial for personskade. Mammut Sports Group AG påtar seg intet ansvar for personskade tap eller ethvert som skjer under klatreaktiviteten eller mens denne enheten brukes. Ikke bruk produktet som et verktøy eller skiringsenhet mens du klatrer. Dette kan forårsake personskader eller skade på produktet.

Slik bruker du en standard lader: Du kan lade opp enheten med en standard USB-lader eller USB-porten på PC-en din. Følg sikkerhetsanvisningene til laderen eller PC-en din.

Være sikker på at laderen eller PC-en din fungerer som den skal og at den ikke er skadet. Sørg for at kabelen til mikro-USB) ikke er skadet og ikke er bøyd. Tilkoblingen må være så ny, ren og fri for smuss som mulig. Hvis laderen ikke fungerer helt som den skal, kan den skade enheten din eller utsette deg for risiko.

HELSEADVARSLER

Enheten inneholder magneter som kan forårsake forstyrrelser med andre enheter. Hvis du bruker en pacemaker eller andre elektroniske implantater, kan disse vil skader hvis du bruker enheten. Rådfør deg med en doktor for bvik.

Alltid rådfør deg med en doktor før du starter eller endrer på et treningsprogram.

Produktet er utelukkende ment en fritidsenhet og er ikke tiltenkt medisinske formål. Sensorinformasjonen til enheten er ikke 100 % nøyaktig og må ikke brukes for medisinsk diagnose, forebygging, overvåking eller behandling av sykdommer og tilstander. Vi påtar oss ikke ansvar for konsekvensene som kan oppstå fra feil avlesing.

For enkelte brukere kan produktet forårsake hudirritasjon eller allergier etter en lang periode med hudkontakt. For å redusere hudirritasjon, bare ha på enheten når den er ren og tørr, ikke ha den på for strupt, og hvis du har hatt den må over lengre tid, ta en av i en time for å forhindre hudirritasjon.

Du må ikke bruke enheten, en prikkende effekt eller brennende følelse i hånden eller håndleddet etter at du har brukt produktet, eller hvis hånden eller håndledets hele nummen eller stiv, stopper du bruken av produktet og kontakter en doktor.

Hvis du har en tilstand som kan påvirkes av bruken av enheten, må du rådføre deg med en doktor før bruk av enheten.

Enheten er ikke et leketøy. Produktet og dets tilhørende tilbehør inneholder små deler med potensiell risiko for kvelningsfare. Oppbevar dette skal enheten og tilbehøret holdes unna barn og dyr.

FORSKRIFTSMESSIGE BESTEMMELSER

Forenklet EU-samsvarserklæring:

Mammut Sports Group AG erklærer herved at denne enheten overholder direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internett-adresse: https://www.mammut.com/ch/de/service/psa-search/

GARANTI OG GARANTIBESTEMMELSER

Enheten har en garantiperiode på to (2) år fra og med kjøpsdatoen på salgskvitteringen.

I tillelle et garantikrav oppstår skal alle deler som bevisslig er brert av material- eller produksjonsfeil, skiftes ut kostnadsfritt. Dette omfatter ikke skader forårsaket av feil håndtering og normal brukslitasje. Garantien utløper hvis kjøperen eller en uautorisert reparatør åpner enheten. Garantien eller hvis enheten brukt med erstatningsdeler og tilbehør som ikke er originale eller som ikke er anbefalt av produsenten.

Bedriftskunder har kontaktes leverandøren og bar følge vilkårene i salgsavtalen. Deler produkter og det elektroniske tilbehøret kan ikke avhendes sammen med annet kommersielt avfall.

ENHETSDAVSRLER

Hold enheten unna varmekilder, brann eller miljøer med høye temperatur. Ikke oppbevar enheten i et varmt kjøretøy i direkte sollys. Ikke bruk eller lade opp enheten utenfor den angitte driftstemperaturen.

Ikke bruk enheten hvis den er skadet.

Bare lad opp enheten med en autorisert ladekabel som bare er koblet til sertifiserte USB-ladeporter. Ikke berør ladeporten og andre tilkoblingspunkter med strømførende materialer, da dette kan forårsake kortslutning. Ikke lad opp enheten når den er våt. Trekk ut ladekabelen når enheten er helt oppladet.

Hvis enheten er varm eller oppholket, skal du ikke bruke den. Trekk den ut.

Enheten inneholder magneter som kan forårsake forstyrrelser med andre enheter. Hvis du har en pacemaker eller andre medisinske implantater, må du holde enheten deg med en lege før du bruker enheten. Hold enheten unna defibrillatorer, kreditkort, klokker og annet utstyr som er sensitive til magneter.

Ikke bruk enheten i en badstue eller en sauna, og ikke utsett enheten for tett røyk eller avgasser. Du kan bære enheten under svømming, men ikke bruk enheten under eller partikler med det medfølgende armbåndet.

Ikke bruk aggressive slipemidler, kjemikalier eller løsemidler til å rengjøre enheten. Bare bruk lunket vann til å rengjøre armbåndet. Selve sensoren kan rengjøres med rent vann. Sørg for at du rister av vannet i silikone og ladeporten til enheten. Hvis enheten er grønn, kan det oppstå irritasjon. Bruk aldri enheten med dette adelegget membranen og dermed den vanntette forseglingen til enheten.

Ikke bruk enheten i tordenvær.

Ikke bar enheten i setelommen, og ikke utsett enheten for harde støt.

Ikke bruk enheten ved siden av utstyr eller systemer som sender ut radiofrekvenser, som hartelleremoter, eller radiomaster. Radiofrekvenser kan forårsake defekt enhet.

Ikke bruk enheten i nærheten av magnetiske felt, som kan forårsake defekt batteri og utlading.

Hvis du legger merke til uvanlige lukter eller lyder fra enheten, hvis du ser røyk/utslipp eller væske kommer fra enheten, eller hvis enheten på annen måte opplever funksjonsfeil, må du umiddelbart stoppe enheten og ta det til et Mammut-servicesenter. Hvis du ikke tar med enheten til et servicesenter, kan det føre til skade eller eksplosjon.

Produktet er en klatresporer og samles bare inn in formasjoner som sportsaktiviteten din. Klatring er en høyrisikosport med stort potensial for personskade. Mammut Sports Group AG påtar seg intet ansvar for personskade tap eller ethvert som skjer under klatreaktiviteten eller mens denne enheten brukes. Ikke bruk produktet som et verktøy eller skiringsenhet mens du klatrer. Dette kan forårsake personskader eller skade på produktet.

Slik bruker du en standard lader: Du kan lade opp enheten med en standard USB-lader eller USB-porten på PC-en din. Følg sikkerhetsanvisningene til laderen eller PC-en din.

Være sikker på at laderen eller PC-en din fungerer som den skal og at den ikke er skadet. Sørg for at kabelen til mikro-USB) ikke er skadet og ikke er bøyd. Tilkoblingen må være så ny, ren og fri for smuss som mulig. Hvis laderen ikke fungerer helt som den skal, kan den skade enheten din eller utsette deg for risiko.

HELSEADVARSLER

Enheten inneholder magneter som kan forårsake forstyrrelser med andre enheter. Hvis du bruker en pacemaker eller andre elektroniske implantater, kan disse vil skader hvis du bruker enheten. Rådfør deg med en doktor for bvik.

Alltid rådfør deg med en doktor før du starter eller endrer på et treningsprogram.

Produktet er utelukkende ment en fritidsenhet og er ikke tiltenkt medisinske formål. Sensorinformasjonen til enheten er ikke 100 % nøyaktig og må ikke brukes for medisinsk diagnose, forebygging, overvåking eller behandling av sykdommer og tilstander. Vi påtar oss ikke ansvar for konsekvensene som kan oppstå fra feil avlesing.

For enkelte brukere kan produktet forårsake hudirritasjon eller allergier etter en lang periode med hudkontakt. For å redusere hudirritasjon, bare ha på enheten når den er ren og tørr, ikke ha den på for strupt, og hvis du har hatt den må over lengre tid, ta en av i en time for å forhindre hudirritasjon.

Du må ikke bruke enheten, en prikkende effekt eller brennende følelse i hånden eller håndledet etter at du har brukt produktet, eller hvis hånden eller håndledets hele nummen eller stiv, stopper du bruken av produktet og kontakter en doktor.

Hvis du har en tilstand som kan påvirkes av bruken av enheten, må du rådføre deg med en doktor før bruk av enheten.

Enheten er ikke et leketøy. Produktet og dets tilhørende tilbehør inneholder små deler med potensiell risiko for kvelningsfare. Oppbevar dette skal enheten og tilbehøret holdes unna barn og dyr.

FORSKRIFTSMESSIGE BESTEMMELSER

Forenklet EU-samsvarserklæring:

Mammut Sports Group AG erklærer herved at denne enheten overholder direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internett-adresse: https://www.mammut.com/ch/de/service/psa-search/

GARANTI OG GARANTIBESTEMMELSER

Enheten har en garantiperiode på to (2) år fra og med kjøpsdatoen på salgskvitteringen.

I tillelle et garantikrav oppstår skal alle deler som bevisslig er brert av material- eller produksjonsfeil, skiftes ut kostnadsfritt. Dette omfatter ikke skader forårsaket av feil håndtering og normal brukslitasje. Garantien utløper hvis kjøperen eller en uautorisert reparatør åpner enheten. Garantien eller hvis enheten brukt med erstatningsdeler og tilbehør som ikke er originale eller som ikke er anbefalt av produsenten.

Bedriftskunder har kontaktes leverandøren og bar følge vilkårene i salgsavtalen. Deler produkter og det elektroniske tilbehøret kan ikke avhendes sammen med annet kommersielt avfall.

ENHETSDAVSRLER

Hold enheten unna varmekilder, brann eller miljøer med høye temperatur. Ikke oppbevar enheten i et varmt kjøretøy i direkte sollys. Ikke bruk eller lade opp enheten utenfor den angitte driftstemperaturen.

Ikke bruk enheten hvis den er skadet.

Bare lad opp enheten med en autorisert ladekabel som bare er koblet til sertifiserte USB-ladeporter. Ikke berør ladeporten og andre tilkoblingspunkter med strømførende materialer, da dette kan forårsake kortslutning. Ikke lad opp enheten når den er våt. Trekk ut ladekabelen når enheten er helt oppladet.

Hvis enheten er varm eller oppholket, skal du ikke bruke den. Trekk den ut.

Enheten inneholder magneter som kan forårsake forstyrrelser med andre enheter. Hvis du har en pacemaker eller andre medisinske implantater, må du holde enheten deg med en lege før du bruker enheten. Hold enheten unna defibrillatorer, kreditkort, klokker og annet utstyr som er sensitive til magneter.

Ikke bruk enheten i en badstue eller en sauna, og ikke utsett enheten for tett rayk eller avgasser. Du kan bære enheten under svømming, men ikke bruk enheten under eller partikler med det medfølgende armbåndet.

Ikke bruk aggressive slipemidler, kjemikalier eller løsemidler til å rengjøre enheten. Bare bruk lunket vann til å rengjøre armbåndet. Selve sensoren kan rengjøres med rent vann. Sørg for at du rister av vannet i silikone og ladeporten til enheten. Hvis enheten er grønn, kan det oppstå irritasjon. Bruk aldri enheten med dette adelegget membranen og dermed den vanntette forseglingen til enheten.

Ikke bruk enheten i tordenvær.

Ikke bar enheten i setelommen, og ikke utsett enheten for harde støt.

Ikke bruk enheten ved siden av utstyr eller systemer som sender ut radiofrekvenser, som hartelleremoter, eller radiomaster. Radiofrekvenser kan forårsake defekt enhet.

Ikke bruk enheten i nærheten av magnetiske felt, som kan forårsake defekt batteri og utlading.

Hvis du legger merke til uvanlige lukter eller lyder fra enheten, hvis du ser røyk/utslipp eller væske kommer fra enheten, eller hvis enheten på annen måte opplever funksjonsfeil, må du umiddelbart stoppe enheten og ta det til et Mammut-servicesenter. Hvis du ikke tar med enheten til et servicesenter, kan det føre til skade eller eksplosjon.

Produktet er en klatresporer og samles bare inn in formasjoner som sportsaktiviteten din. Klatring er en høyrisikosport med stort potensial for personskade. Mammut Sports Group AG påtar seg intet ansvar for personskade tap eller ethvert som skjer under klatreaktiviteten eller mens denne enheten brukes. Ikke bruk produktet som et verktøy eller skiringsenhet mens du klatrer. Dette kan forårsake personskader eller skade på produktet.

Slik bruker du en standard lader: Du kan lade opp enheten med en standard USB-lader eller USB-porten på PC-en din. Følg sikkerhetsanvisningene til laderen eller PC-en din.

Være sikker på at laderen eller PC-en din fungerer som den skal og at den ikke er skadet. Sørg for at kabelen til mikro-USB) ikke er skadet og ikke er bøyd. Tilkoblingen må være så ny, ren og fri for smuss som mulig. Hvis laderen ikke fungerer helt som den skal, kan den skade enheten din eller utsette deg for risiko.

HELSEADVARSLER

Enheten inneholder magneter som kan forårsake forstyrrelser med andre enheter. Hvis du bruker en pacemaker eller andre elektroniske implantater, kan disse vil skader hvis du bruker enheten. Rådfør deg med en doktor for bvik.

Alltid rådfør deg med en doktor før du starter eller endrer på et treningsprogram.

Produktet er utelukkende ment en fritidsenhet og er ikke tiltenkt medisinske formål. Sensorinformasjonen til enheten er ikke 100 % nøyaktig og må ikke brukes for medisinsk diagnose, forebygging, overvåking eller behandling av sykdommer og tilstander. Vi påtar oss ikke ansvar for konsekvensene som kan oppstå fra feil avlesing.

For enkelte brukere kan produktet forårsake hudirritasjon eller allergier etter en lang periode med hudkontakt. For å redusere hudirritasjon, bare ha på enheten når den er ren og tørr, ikke ha den på for strupt, og hvis du har hatt den må over lengre tid, ta en av i en time for å forhindre hudirritasjon.

Du må ikke bruke enheten, en prikkende effekt eller brennende følelse i hånden eller håndledet etter at du har brukt produktet, eller hvis hånden eller håndledets hele nummen eller stiv, stopper du bruken av produktet og kontakter en doktor.

Hvis du har en tilstand som kan påvirkes av bruken av enheten, må du rådføre deg med en doktor før bruk av enheten.

Enheten er ikke et leketøy. Produktet og dets tilhørende tilbehør inneholder små deler med potensiell risiko for kvelningsfare. Oppbevar dette skal enheten og tilbehøret holdes unna barn og dyr.

FORSKRIFTSMESSIGE BESTEMMELSER

Forenklet EU-samsvarserklæring:

Mammut Sports Group AG erklærer herved at denne enheten overholder direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internett-adresse: https://www.mammut.com/ch/de/service/psa-search/

GARANTI OG GARANTIBESTEMMELSER

Enheten har en garantiperiode på to (2) år fra og med kjøpsdatoen på salgskvitteringen.

I tillelle et garantikrav oppstår skal alle deler som bevisslig er brert av material- eller produksjonsfeil, skiftes ut kostnadsfritt. Dette omfatter ikke skader forårsaket av feil håndtering og normal brukslitasje. Garantien utløper hvis kjøperen eller en uautorisert reparatør åpner enheten. Garantien eller hvis enheten brukt med erstatningsdeler og tilbehør som ikke er originale eller som ikke er anbefalt av produsenten.

SV VIKTIG SÄKERHETS- OCH PRODUKTINFORMATION

Läs följande viktiga säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. De innehåller allmänna säkerhetsinstruktioner för enheten.
Följ varningarna och råden för att undvika skada på dig själv eller andra och skador på enheten.

Ordet "enhet" syftar på produkten och medföljande tillbehör som används med produkten.
Du hittar mer information i användarhandboken, licensavtalet och i de allmänna villkoren i appen eller på www.mammut.com/legal.
Du hittar mer information om användningen av personuppgifter på www.mammut.com/legal och i sekretesspolicyn i appen.

VARNING
Om säkerhetsanvisningar och regler inte följs kan det leda till allvarliga personskador.

TEKNISKA DATA

Utformad och tillverkad för: Mammut Sports Group AG, Birren 5, 5703 Seon, Schweiz

Mått (L x B x D):	40 mm x 24 mm x 9 mm
Vikt:	11 g
Drifttemperaturområde:	5–35 °C
Anslutning/Bluetooth:	BT Low Energy, 1 Mbit/s / 2 Mbit/s
Driftfrekvens/uteffekt:	2,4 GHz / 1 mW (0 dBm)
Strömförsörjning:	integrerat batteri (litiumpolymer) 3,7 V / 95 mAh
USB-laddning:	5 V / 40 mA / ca 2,5 h

BATTERIVARNINGAR

Enheten använder ett litiumjonbatteri (litiumpolymer, LiPo) som inte kan kommas åt av användaren och som inte får bytas ut. Öppna inte enheten och försök inte att ta bort batteriet.

Om du inte följer anvisningarna kan batteriets livslängd förkortas, enheten skadas, brand eller frätskador uppstå och elektrolyt rinna ut. Risken för personskador är också stor.

Enheten får inte öppnas, modifieras, tas isär, borras i eller skadas på något sätt. Hållet för tillbehör, eller brand, explosioner och andra källor till fara.

KORREKT KASSERING AV UTTJÄNTA PRODUKTER OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING

Olämplig kassering kan leda till att ämnen i enheten skadar miljön och din hälsa. Enheten får inte kasseras åter återvinnas tillsammans med vanligt hushållsavfall i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

Kassering

Märkningen på produkten, tillbehören eller dokumentationen indikerar att produkten och elektroniska tillbehör inte ska kasseras med USB-kabel inte får kasseras i hushållsavfallet.

Kassera enheten och tillbehören skilt från annat avfall för att undvika att skada miljön och människors hälsa. Se till att den gamla enheten och tillbehören kasseras korrekt för att främja återvinning av material.

Privata användare ska kontakta återförsäljaren från vilken produkten köptes eller relevanta myndigheter för att ta reda på var de lämnar den gamla enheten och tillbehör för återvinning.

Företagsanvändare kontaktar sin leverantör och följer villkoren i försäljningsavtalet. Produkten och elektroniska tillbehör kan kasseras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

ENHETSVARNINGAR

Håll enheten borta från värmekällor, brand eller miljöer med höga temperaturer. Förvara inte enheten i en bil i direkt solljus. Använd inte eller ladda enheten utanför de angivna driftstemperaturerna.

Använd inte enheten om den är skadad.

Ladda endast enheten med en auktoriserad laddningskabel som är kopplad till certifierade USB-laddportar. Vidrör inte laddningsporten och andra anslutningar med ledande material eftersom det kan orsaka en kortslutning. Ladda inte en våt enhet och dra ur laddningskabeln när enheten är fulladdad.

Använd inte enheten om den är het eller varm. Ta av den.

Enheten innehåller magneter som kan orsaka störningar med andra enheter. Om du har en pacemaker eller ett annat elektronisk implantat bör du rådfråga din läkare innan du använder enheten. Håll enheten borta från defibrillatorer, kreditkort, klockor och annan utrustning som är känslig för magneter.

Använd inte enheten i en ångbastu eller vanlig bastu och undvik den inte för tät rök eller ångor. Använd endast enheten i simbassänger i koncentrationer av damm eller andra partiklar med det medföljande armbandet.

Använd inte aggressiva slipmedel, kemikalier eller lösningsmedel för att rengöra enheten. Rengör endast armbandet med ljummet vatten. Spåraren kan rengöras genom att skölja av. Se till att du tappar av vattnet ur silikonna och laddningsporten på enheten. Finns det inte rengöra öppningarna och skärorna med ett spetsigt objekt eftersom detta förstör membranet som är enhetens vattentäta tätning.

Låt laddningsporten torka ordentligt innan du laddar enheten.

Ha inte enheten i sätesfickan och utsätt inte enheten för kraftiga stötar eller slag.

Använd inte enheten i närheten av utrustning eller system som sänder radiofrekvenser, till exempel högtalarsystem eller radiomaster. Radiofrekvenser kan göra att enheten slutar fungera korrekt.

Använd inte enheten i närheten av magnetiska fält: det kan göra att batteriet laddas ur eller laddas upp i onödan.

Om du känner ovanliga lukter eller upplever ovanliga ljud från enheten, om det kommer rök eller vätska från enheten, eller om enheten slutar fungera korrekt till följd av något annat ska du omedelbart sluta att använda enheten och ta den till ett Mammut-servicecenter. Om du inte tar enheten till ett servicecenter kan följden i värsta fall bli brand eller explosion.

Produkten är en klättersgrspårare och samlar endast in information om din klättringsaktivitet. Klättring är en sport med hög risk och stor skadepotential. Mammut Sports Group AG ansvarar inte för skador, förluster eller olyckor som sker under klättring eller när du använder enheten. Använd inte produkten som ett verktyg eller en klättringsenhet när du klättrar. Detta kan leda till person- och produktskador.

Så här använder du en standardladdare: Du kan ladda din enhet med en USB-laddare av standardtyp eller USB-porten på din dator. Läs säkerhetsanvisningarna för laddaren eller din dator.

Se till att laddaren eller din dator fungerar korrekt och är oskadad. Se till att kabeln (USB A till micro USB) är oskadad. Kontaktdonet måste vara som nytt, rent och fritt från skräp.

Om laddaren inte fungerar som den ska kan den skada enheten och även din säkerhet.

HÄLSOVARNINGAR

Enheten innehåller magneter som kan orsaka störningar med andra enheter. Om du har en pacemaker eller ett annat elektronisk implantat bör du rådfråga din läkare innan du använder enheten. Rådgör med din läkare innan användning.

Rådfråga alltid din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram.

Produkten är en fritidsenhet och är inte avsedd för medicinskt bruk. Sensorinformationen från enheten är inte 100 % exakt och får inte användas för medicinska diagnoser, förebyggande, övervakning eller behandling av sjukdomar och tillstånd. Vi ansvarar inte för konsekvenserna av felaktiga avläsningar.

För vissa användare kan produkten orsaka hudirritation eller allergier efter en längre tids kontakt. För att minska hudirritationen ska du endast använda enheten när den är ren och torr, inte bära den för tajt, och om du har burit den under en lång tid kan du ta av den en timma för att förhindra hudirritation.

Du ska inte använda enheten, känna en bränande eller brännande känsla i din hand eller handled efter att du brutit produkten, eller om din hand eller handled känns bortdomnad eller stel ska du sluta använda produkten och kontakta din läkare.

Om du har ett tillstånd som kan påverkas negativt av enheten ska du rådgöra med en läkare innan du använder den.

Enheten är inte en leksak. Produkten och dess tillbehör innehåller små delar med en potentiell kvävningsrisk. Håll därför enheten och dess tillbehör borta från barn och djur.

BESTÄMMELSER

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse:

Mammut Sports Group AG intygar härmed att denna enhet överensstämmer med direktiv 2014/53/EG. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.mammut.com/ch/de/service/psa-search/

GARANTI OCH GARANTIBESTÄMMELSER

Enheten har en garantiperiod på två (2) år från inköpsdatumet som visas på försäljningskvittot.

Inträffar en att garantianspråk erstälts alla delar som bevisligen har material- eller tillverkningsfel. Nepoužívejte ani nenabíjejte zařízení mimo předepsané provozní teploty. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.

Zařízení nabíjejte pouze schváleným nabíjecím kabelem připojeným pouze k certifikovaným portům USB nabíjecím portům. Nedotýkejte se nabíjecího portu nebo jiných připojení vodivými materiály, které by mohly způsobit zkrat. Nenabíjejte zařízení, pokud je zcela nabité. Nabíjecí kabel, když je zařízení plně nabité.

Pokud je zařízení teplé nebo horké, nepoužívejte jej. Vyjměte jej.

Toto zařízení obsahuje magnety, které mohou způsobovat rušení jiných zařízení. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát, konzultujte použití tohoto zařízení se svým lékařem. Držte zařízení mimo defibrilátory, kreditní karty, hodinky nebo jiná zařízení citlivá na magnety.

Nepoužívejte zařízení v saunách nebo podobném, a nevystavujte jej hustému kouři nebo výparům. V prostorech s vysokými koncentracemi prachu nebo částic používejte toho zařízení pouze s dodaným rámkem.

K čištění zařízení nepoužívejte agresivní abrazivu, chemikálie nebo rozpouštědla. K čištění náramku používejte pouze vlažnou vodu. Vyhledávač samotný lze čistit opláchnutím. Po čištění nezapomeňte odstranit vodu ze štěrbin a nabíjecího portu zařízení. Nepokoušejte se čistit otvory a štěrbiny ostrým předmětem, jelikož by mohlo dojít ke zničení membrány a ztrátě vodotěsnosti zařízení.

Uchovávejte zařízení mimo zdroje tepla, požáru nebo prostředí s vysokými teplotami. Nevystavujte zařízení vysoké na přímém slunečním světle. Nepoužívejte ani nenabíjejte zařízení mimo předepsané provozní teploty. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.

Zařízení nabíjejte pouze schváleným nabíjecím kabelem připojeným pouze k certifikovaným portům USB nabíjecím portům. Nedotýkejte se nabíjecího portu nebo jiných připojení vodivými materiály, které by mohly způsobit zkrat. Nenabíjejte zařízení, pokud je zcela nabité. Nabíjecí kabel, když je zařízení plně nabité.

Pokud je zařízení teplé nebo horké, nepoužívejte jej. Vyjměte jej.

Toto zařízení obsahuje magnety, které mohou způsobovat rušení jiných zařízení. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát, konzultujte použití tohoto zařízení se svým lékařem. Držte zařízení mimo defibrilátory, kreditní karty, hodinky nebo jiná zařízení citlivá na magnety.

Nepoužívejte zařízení v saunách nebo podobném, a nevystavujte jej hustému kouři nebo výparům. V prostorech s vysokými koncentracemi prachu nebo částic používejte toho zařízení pouze s dodaným rámkem.

K čištění zařízení nepoužívejte agresivní abrazivu, chemikálie nebo rozpouštědla. K čištění náramku používejte pouze vlažnou vodu. Vyhledávač samotný lze čistit opláchnutím. Po čištění nezapomeňte odstranit vodu ze štěrbin a nabíjecího portu zařízení. Nepokoušejte se čistit otvory a štěrbiny ostrým předmětem, jelikož by mohlo dojít ke zničení membrány a ztrátě vodotěsnosti zařízení.

Před nabíjením zařízení nechte nabíjecí port řádně uschnout.

Nenoste zařízení v zadní kapse a nevystavujte jej silnému nárazům.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo systémů generujících radiofrekvenční záření, jako jsou rozprodukторové systémy nebo radiové vysílače – radiové frekvence mohou způsobovat poruchy zařízení.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti magnetických polí, která mohou způsobovat poruchy a vybíjení baterie.

Pokud si všimnete neobvyklého zápachu nebo hluku ze zařízení, nebo pokud se zařízení vyskytl kouř nebo kapalina, nebo zařízení vykazuje jinou závadu, okamžitě ji přestaňte používat a odvezte jej do servisního střediska Mammut. Pokud nevrátíte zařízení do servisního střediska, mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.

Tento výrobek je horolezeckým sledovačem a shromažďuje pouze informace o vaší sportovní aktivitě. Horolezectví je vysoce rizikovým sportem s velkým nebezpečím zranění. Společnost Mammut Sports Group AG nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění, ztráty nebo nehody způsobené během lezení nebo při používání zařízení. Nepoužívejte tento výrobek jako nástroj nebo vázací prvek při lezení. Nepoužívejte tento výrobek jako nástroj nebo údržbový/zachycovací prostředek při lezení. Mohlo by to vést ke zranění nebo k poškození výrobku.

Způsob použití standardní nabíječky: Zařízení můžete nabíjet pomocí standardní USB nabíječky nebo USB portu na počítači. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro nabíječku nebo počítač.

Ujistěte se o správné funkci a nepoškozeném stavu nabíječky nebo počítače. Ujistěte se, že kabel (USB A na micro USB) není poškozen a opotřebován. Konektor musí být jako nový, čistý a prostý nečistot.

Pokud není nabíječka plně funkční, může poškodit zařízení a ohrozit vaši bezpečnost.

ZDRAVOTNÍ VAROVÁNÍ

Tento zařízení obsahuje magnety, které mohou způsobovat rušení jiných zařízení. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát, může používání zařízení dojít k jeho poškození. Použití zařízení konzultujte se svým lékařem.

Před zahájením nebo změnou tréningového programu ze vždy poradte se svým lékařem.

Tento výrobek je určen k volnočasovým zařízením a není určeno pro zdravotní účely. Informace ze snímače nejsou 100% přesné a nesmí být využívány k lékařské diagnostice, monitorování nebo léčbě nemocí, onemocnění a zdravotního stavu. Nepřijímáme odpovědnost za následky nesprávných měření.

U některých uživatelů může výrobek způsobovat podráždění kůže nebo alergie způsobené dlouhodobým kontaktem. Ke snížení podráždění kůže noste toto zařízení pouze když je čisté a suché, nenoste jej příliš těsně upnuté, a pokud jej delším nošení sundáte, aby se zamezilo podráždění kůže.

Pokud pociťujete po nošení výrobku bolest, brnění nebo pálení ruce nebo zápěstí, nebo je zápěstí nebo ruka či zápěstí „umrtvené" nebo strnulé, přestaňte výrobek používat a obraťte se na svého lékaře.

Pokud může být váš zdravotní stav ovlivněn použitím zařízení, ohraťte se na lékaře a poraďte