skyroam

SOLIS

GLOBAL WIFI HOTSPOT + POWER BANK

WIFI 4G LTE + POWER BANK

QUICK START GUIDE

EN DE FR ES IT

MEET SKYR



BATTERY GUIDE:

Charging time: 4-8 hrs

Battery life during use:
16-20 hours

OAM SOLIS

o Start WiFi

ife



wer On/Off

ALSO INCLUDED:

USB Charging Cable

USB-C to USB Adapter

1. ASSEMBLE, POWER-ON & CONNECT

DE: MONTIEREN, EINSCHALTEN UND VERBINDEN

FR: ASSEMBLAGE, MISE SOUS TENSION & CONNEXION

ES: PREPARACIÓN, ENCENDIDO Y CONEXIÓN

IT: ASSEMBLAGGIO, ACCENSIONE E CONNESSIONE



1a. POWER-ON YOUR HOTSPOT

Twist to remove back cover, and pull off plastic tab covering battery. Twist cover with dots aligning to close. Press and hold power button to turn on your hotspot.

DE: HOTSPOT EINSCHALTEN

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite durch Drehen und ziehen Sie die Plastiklasche heraus, unter der sich der Akku befindet. Drehen Sie zum Schließen die Abdeckung so, dass die Punkte auf einer Linie liegen. Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um den Hotspot einzuschalten.

FR: METTRE VOTRE HOTSPOT SOUS TENSION

Ouvrez le capot arrière, puis retirez l'onglet en plastic recouvrant la batterie. Pour fermer, alignez les points en faisant tourner le capot. Appuyez sur le Bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer votre hotspot.

ES: ENCIENDA SU PUNTO DE ACCESO

Gire la tapa trasera y retírela. A continuación, tire de la pestaña de plástico que cubre la batería. Para cerrar, gire la tapa y alinee los puntos. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender su punto de acceso.

IT: ACCENDI IL TUO HOTSPOT

Ruota la scocca posteriore per rimuoverla e togli la copertura in plastica dalla batteria. Ruota la scocca allineando i puntini per chiuderla. Tieni premuto il pulsante d'accensione per accendere il tuo hotspot.

1b. GET ONLINE

Locate your unique WiFi netw
at the bottom of your hotspot





vork/SSID & password found
and connect any gadget.

FREE WIFI

For Registration Only

DE: ONLINE GEHEN

Das WLAN-Netzwerk/die SSID und das Passwort befinden sich an der Unterseite des Hotspots. Verbinden Sie mit deren Hilfe ein beliebiges Gerät.

FR: VOUS CONNECTER

Trouvez vos identifiants réseau Wi-Fi et votre mot de passe (ils sont situés sous votre Hotspot) et connectez vos appareils.

ES: CONÉCTESE

Localice su red Wifi/SSID y contraseña únicas en la parte inferior del punto de acceso y conecte cualquier dispositivo.

IT: VAI ONLINE

Trova la rete Wi-Fi/SSID e la password dedicate sulla parte inferiore del tuo hotspot e collega qualsiasi apparecchio.

2. REGISTER & ACTIVATE SERVICE

DE: SERVICE REGISTRIEREN UND AKTIVIEREN

FR: INSCRIPTION ET ACTIVATION DES SERVICES

ES: REGISTRO Y ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

IT: REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZIO

2a: REGISTER YOUR HOTSPOT

Open **a.skyroam.com** on your gadget connected to Skyroam's WiFi network, or scan the QR code provided on the bottom of your hotspot. Follow the provided steps to register using your e-mail, phone number, or Facebook.

DE: HOTSPOT REGISTRIEREN Öffnen Sie **a.skyroam.com** auf dem Gerät, das mit dem WLAN von Skyroam verbunden ist, oder scannen Sie den QR-Code an der Unterseite des Hotspots. Befolgen Sie die angezeigten Registrierungsschritte für E-Mail, Telefonnummer oder Facebook.

FR: ENREGISTRER VOTRE HOTSPOT Ouvrez **a.skyroam.com** sur un appareil connecté au réseau Wi-Fi Skyroam ou scannez le code QR situé sous votre Hotspot. Suivez les instructions fournies pour vous enregistrer avec votre e-mail, votre numéro de téléphone ou votre compte Facebook.

ES: REGISTRE SU PUNTO DE ACCESO Abra **a.skyroam.com** en su dispositivo conectado a la red Wifi de Skyroam o escanee el código QR que se encuentra en la parte inferior del punto de acceso. Siga los pasos indicados para registrarse mediante correo electrónico, número de teléfono o Facebook.

IT: REGISTRA IL TUO HOTSPOT Apri **a.skyroam.com** sul tuo apparecchio connesso alla rete Wi-Fi di Skyroam, oppure scansiona il codice QR mostrato sulla parte inferiore del tuo hotspot. Segui i passaggi indicati per registrarti utilizzando il tuo indirizzo e-mail, numero di telefono o profilo Facebook.

2b. START A DAYP

button to activate a 24-ho
The light on the WiFi On b
active, and turns off when
service time remaining by

DE: TAGESPASS AKTIVI
Drücken Sie die Taste „WL
24-Stunden-Tagespass zu
Die Anzeige an der Taste „
der Tagespass aktiv ist. Ur
Sie einsehen, wie viel Serv

FR: ACTIVER UN PASS T
Appuyez sur le bouton Wi
temporaire de 24 heures e
Wi-Fi On s'allume lorsque
lorsqu'il arrive à terme. Vo
de service qu'il vous reste

ES: ACTIVE UN BONO D
Pulse el botón «Wifi sí» pa
de 24 horas y conectarse.
se encenderá cuando el se
cuando el servicio haya ca
el tiempo de servicio resta
a.skyroam.com.

ASS Press the WiFi On
ur global daypass and get online.
utton turns on when service is
service expires. You can see
logging in on **a.skyroam.com**

EREN

LAN an“, um einen globalen
aktivieren und online zu gehen.
WLAN an“ leuchtet auf, solange
nter **a.skyroam.com** können
vice-Zeit Sie noch übrig haben.

TEMPORAIRE

-Fi On pour activer un Pass
t vous connecter. Le bouton
le service est activé et s'éteint
us pouvez consulter le temps
sur **a.skyroam.com**

IARIO

ra activar un bono diario global
La luz del botón «Wifi sí»
rvicio esté activo y se apagará
ducado. Puede consultar
nte iniciando sesión en

IT: ATTIVA UN PASS GIORNALIERO

Premi il pulsante Wi-Fi On per attivare un pass giornaliero globale di 24 ore e connetterti online. La luce sul pulsante Wi-Fi On si accende quando il servizio è attivo e si spegne quando il servizio scade. Puoi vedere il tempo di servizio rimanente accedendo su a.skyroam.com.

2c. BUY MORE SERVICE ANYTIME

1. Go to **a.skyroam.com** and select Buy Daypasses
2. Choose a daypass package and checkout
3. Pay with credit card, debit card, and more

DE: MEHR SERVICE-ZEIT ERWERBEN

1. Gehen Sie auf **a.skyroam.com** und wählen Sie „Tagespässe kaufen“.
2. Wählen Sie ein Tagespass-Paket und gehen Sie zur Kasse.
3. Bezahlen Sie unter anderem mit Bank- oder Kreditkarte.

FR: ACHETER PLUS DE TEMPS DE SERVICE

1. Rendez-vous sur **a.skyroam.com** et sélectionnez Acheter des pass temporaires
2. Choisissez votre offre de Pass temporaire et validez
3. Payez à l'aide d'une carte bancaire, ou utilisez un autre moyen de paiement

ES: ADQUIERA SERVICIO ADICIONAL EN CUALQUIER MOMENTO

1. Visite **a.skyroam.com** y seleccione «Comprar bonos diarios».
2. Elija un pack de bonos diarios y confirme la compra.
3. Pague mediante tarjeta de crédito, de débito u otras opciones.

IT: ACQUISTA SERVIZIO AGGIUNTIVO IN QUALSIASI MOMENTO

1. Vai su **a.skyroam.com** e seleziona Acquista pass giornalieri
2. Scegli un pacchetto pass giornalieri e procedi al pagamento
3. Paga con carta di credito, di debito o scegli tra altre opzioni

TECH SPECIFICATIONS

Name: Skyroam Solis: Your Global WiFi Hotspot & Power Bank
Dimensions: 93d x 26h mm
WiFi Connections: Up to 5 devices
WiFi Network: Supports 802.11 a/b/g/n
Networks: FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA, GSM
LTE: 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz
HSPA+/WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz
EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz(2G)
Charging Port: Type USB Type C
Input Power: Max：DC 5V,3.2A
Output power: Max：DC 5V,1.5A
Battery & Power: 2 x Li-Ion 18650 battery (replaceable)

3. CHAR

To use Sky

a. Insert th
the chargin

b. Plug in t

c. Connect
charging!

GE YOUR GADGETS

roam Solis' power bank feature:

e USB-C to USB adapter into
g port

he charging cable to the adapter

your gadget to the cable to begin



DE: GERÄTE LADEN

So verwenden Sie die Power Bank von Skyroam Solis:

a. Stecken Sie den USB-C-auf-USB-Adapter in die Ladebuchse.

b. Schließen Sie das Ladekabel an den Adapter an.

c. Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an ihr Gerät an, um den Ladevorgang zu starten!

FR: CHARGER VOS GADGETS

Pour utiliser la fonction de chargement de Skyroam Solis :

a. Insérez l'adaptateur USB-C vers USB dans le port de chargement

b. Connectez le câble de chargement à l'adaptateur

c. Connectez votre gadget au câble pour commencer le chargement !

ES: CARGA DE DISPOSITIVOS

Para utilizar la batería auxiliar de Skyroam Solis:

a. Inserte el adaptador de USB-C a USB en el puerto de carga.

b. Conecte el cable de carga al adaptador.

c. Conecte su dispositivo al cable para comenzar la carga.

IT: CARICABATTERIE PER APPARECCHI ELETTRONICI

Per utilizzare Skyroam Solis come caricabatteria portatile:

a. Inserisci l'adattatore USB-C/USB nella porta di alimentazione

b. Inserisci il cavo d'alimentazione nell'adattatore

c. Collega i tuoi apparecchi al cavo per iniziare a caricare!

ANY QUESTIONS?

HABEN SIE NOCH FRAGEN?

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

¿ALGUNA DUDA?

HAI QUALCHE DOMANDA?

www.skyroam.com/support

WARRANTY & SATISFACTION GUARANTEE

WWW.SKYROAM.COM/WARRANTY

Copyright © Skyroam Technology Co, Ltd. All rights reserved. This document is intended to provide help and is not guarantee of any written form.

Copyright © Skyroam Technology Co, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument dient lediglich als Hilfe und ist keine Garantie jeglicher schriftlichen Form.

Copyright © Skyroam Technology Co, Ltd. Tous droits réservés. Ce document doit servir d'assistance et ne constitue en aucun cas une garantie écrite.

Derechos de autor © Skyroam Technology Co, Ltd. Todos los derechos reservados. Este documento pretende brindar ayuda y no constituye una garantía en ningún modo.

Copyright © Skyroam Technology Co, Ltd. Tutti i diritti riservati. Questo documento intende fornire un aiuto e non rappresenta una garanzia scritta.

skyroam

vSIM
VIRTUAL SIM TECHNOLOGY
INSIDE

FCC Warning:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into ar
from that to which the receiver
-Consult the dealer or an exper
for help.

The SAR limit of USA (FCC) is
gram of tissue.
Device types S008 (FCC ID: G
tested against this SAR limit. T
SAR value is 0.80 W/kg for ma
board respectively. The Max si
0.90 W/kg for main board, 0.61
respectively. This device was t
operations with the back of the
body. To maintain compliance
requirements, use accessories
separation distance between th
of the handset. The use of belt
accessories should not contain
assembly. The use of accessor
requirements may not comply
requirements, and should be a
The antenna(s) used for this tr
located or operating in conjunc
transmitter.

n outlet on a circuit different
is connected.
rienced radio/TV technician

1.6 W/kg averaged over one

VQS008) has also been
he reported Hotspot Tissue
in board, 0.51 W/kg for vice
multaneous SAR value is
W/kg for vice board
ested for typical body-worn
handset kept 10mm from the
with FCC RF exposure
that maintain a 10mm
he user's body and the back
clips, holsters and similar
metallic components in its
ries that do not satisfy these
with FCC RF exposure
voided.
ansmitter must not be co-
tion with any other antenna or