8 脚短按无效，长按2-3秒对码功能。

9 脚按下前进60%速度

8脚+9脚组合时100%速度

LED遥控时LED灯亮，无遥控LED灯灭，进入睡眠模式。按功能键激活





Title			
Size A4	Number		Revision
Date: 2016/4/22		Sheet of	
File: E:\ E \..\1-26 .SchDoc		Drawn By:	