封面

H8060

Wireless Stereo Headphone

Quick Start Guide(V1.1)

无线立体声

快速开始手

無線立體聲耳機

快速開始指南

무선 스테레오 헤드셋

사용자 설명서

Model	Product Name/產品名稱
A: H8060	Wireless Stereo Headphone/無線立體聲耳機
B: 0F001	Wireless Audio Transmitter/無線音頻發射器

封二

The headphone is powered by 3.7V Li-battery inside, and the transmitter is powered by 5V adapter.

耳機使用3.7V內置鋰電池供電，發射器使用5V適配器供電。



内页1

Index

Language	Page
English	1
简体中文	2
繁體中文	3
한국의	4

内页2

内页3

安装步骤

1 A.耳机
B.发射器
C.适配器
D.3.5mm音频线
E.RCA音频线

2 -使用前耳机需充满电。
-将适配器分别与耳机和电源插座连接即可充电。
-耳机耳壳充电指示灯亮起充电。
-耳机耳壳充电指示灯熄灭充电完成。
-耳机耳壳指示灯电池电量低。

3 -将适配器分别与电源插座和发射器连接。
-将3.5mm音频线或RCA音频线分别与发射器和音频设备连接。
-打开发射器和耳机的电源开关。

故障分析

问题	解决办法
无法连接	-确保耳机已开机。 -确保耳机已充电。 -如几分钟内无连接，发射器将关机，请再开机。 -如仍无法解决，请按照配对说明配对(更多信息请登陆www.rapoo.com)。
音质不好	-耳机最大音量和声音Bass、Treble、EQ均为出厂默认设置，请调整至合适音量。 -检查信号源是否正常工作。 -耳机信号强度太弱，请靠近发射器。
没有声音	-确保耳机已充电。
触控板无法正常工作	-检查耳机充电。 -关闭开机（注：开机状态触控板可触控控板）。

警告

为了您的听力健康：

-请不要长时间佩戴耳机在高音量下使用耳机。

-佩戴耳机时，请勿音量设备音量调至最低

-停止耳机工作时请关闭电源。

■ 如您的问题未解决，请登陆www.rapoo.com/HB060/faq。

2

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of FCC RF Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause interference and

2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Caution!

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

Canada Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NCC 警告語

經國家認證通過射頻電機型號核准證：

第十二條

經核准認證或型式認證射頻機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法管理之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電磁輻射干擾電機之干擾。

This ultimate Wireless 2.0

RAPOO 雷柏

www.rapoo.com

It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Rapoo Technology Co., Ltd.

560E-01202-222

4

설치

1 A. 헤드폰
B. 트랜스미터
C. 어댑터
D. 3.5mm 오디오 케이블
E. RCA 오디오 케이블

2 -헤드폰을 완전히 충전시킨 후 사용하십시오.
-어댑터를 헤드폰과 연결 소켓에 연결하여 헤드폰을 충전하십시오.
-충전 시 헤드폰의 귀 커버 LED가 켜집니다.
-헤드폰이 완전히 충전되면 귀 커버 LED가 꺼집니다.
-헤드폰 배터리 전원이 부족하면 귀 커버 LED가 깜박거립니다.

3 -어댑터를 전원 소켓에 트랜스미터에 연결하십시오.
-3.5mm 오디오 케이블 또는 RCA 오디오 케이블을 트랜스미터와 오디오 장치에 연결하십시오.
-트랜스미터와 헤드폰을 켜십시오.
-트랜스미터 녹색 LED는 켜지고 트랜스미터와 헤드폰 사이에 연결되어 있음을 나타냅니다.
참고: 오디오 장치를 3.5mm 케이블 RCA 케이블 트랜스미터에 동시에 연결하지 마십시오.

구성

문제	해결책
연결 안 됨	-전원 버튼을 켰는지 확인하십시오. -헤드폰을 충전했는지 확인하십시오. -몇 분 동안 연결되지 않을 경우 트랜스미터가 자동으로 꺼집니다. 이럴 경우 다시 켜십시오. -그래도 문제를 해결할 수 없을 경우 페어링 설명에 따라 페어링하십시오.
음질 나쁨	-최대 무선 동작 거리는 10m이지만 벽 또는 커튼과 물체가 있을 경우 동작 거리가 줄어들 수 있습니다. -작동하는 다른 무선 장치를 트랜스미터 및 헤드셋과 멀어지게 밀게 하십시오. -오디오 소스 장치의 볼륨을 낮추고 헤드폰의 볼륨을 높이십시오.
소리가 나지 않음	-헤드폰을 충전했는지 확인하십시오.
터치패드가 정상적으로 작동하지 않음	-헤드폰을 충전하십시오. -그래고 다시 켜십시오(참고: 전원이 켜져 있을 때 터치패드를 만지지 마십시오).

경고

장력을 보호하려면:

-장시간 동안 커다란 소음에 노출되면 장력이 일시적으로 또는 영구적으로 손상될 수 있습니다.

-헤드폰을 작동하기 전에 오디오 소스 장치의 볼륨 레벨을 최저로 조정하십시오.

-헤드폰을 작동하십시오. 장치의 볼륨을 적정 레벨로 높이십시오.

■ 문제가 해결되지 않을 경우 www.rapoo.com/HB060/faq에서 웹트러블슈팅하십시오.

5

内页4

安装步骤

1 A.耳机
B.发射器
C.适配器
D.3.5mm音频线
E.RCA音频线

2 -使用前耳机需充满电。
-将适配器分别与耳机和电源插座连接即可充电。
-耳壳充电指示灯亮起充电。
-耳壳充电指示灯熄灭充电完成。

3 -将适配器分别与电源插座和发射器连接。
-将3.5mm音频线或RCA音频线分别与发射器和音频设备连接。
-打开发射器和耳机的电源开关。

故障分析

问题	解决办法
无法连接	-确保耳机已开机。 -确保耳机已充电。 -如几分钟内无连接，发射器将关机，请再开机。 -如仍无法解决，请按照配对说明配对(更多信息请登陆www.rapoo.com)。
音质不好	-耳机最大音量和声音Bass、Treble、EQ均为出厂默认设置，请调整至合适音量。 -检查信号源是否正常工作。 -耳机信号强度太弱，请靠近发射器。
没有声音	-确保耳机已充电。
触控板无法正常工作	-检查耳机充电。 -关闭开机（注：开机状态触控板可触控控板）。

警告

为了您的听力健康：

-请不要长时间佩戴耳机在高音量下使用耳机。

-佩戴耳机时，请勿音量设备音量调至最低。

-停止耳机工作时请关闭电源。

■ 如您的问题未解决，请登陆www.rapoo.com/HB060/faq。

3

产品中有有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元件	○	○	○	○	○	○
电路板组件PWBA	○	○	○	○	○	○
塑料部件Plastic parts	○	○	○	○	○	○
金属部件Metal parts	○	○	○	○	○	○
橡胶部件Rubber parts	○	○	○	○	○	○
塑料外壳Plastic enclosure	○	○	○	○	○	○

○ 表示该有害物质低于GB/T26572规定的限量要求。

SCS:
Rating:
Approval No:
CMHY 89
SCS:
Rating:
Approval No:
CMHY 89

合格证
RAPOO雷柏

Country or area	Information	Description
Hongkong	Company name Address Tel#	Vim Yield Company RM 1-3,2/F,Yeung Ka Building,No.3, Ka Yip Street,HKSAR,CHINA
台湾地区	Company name Address Tel#	AV FUTURE LINK SDN BHD 2-1,JALAN PERDANA 1/5,TAMAN PERDANA,OUG,PUCHONG,58200 KUALA LUMPUR ,MALAYSIA (+60)0327783031
Viet Nam	Title company Address Tel#	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT THĂNG 3/57, Ở 1/6, khu đô thị Bắc Trung Yên, đường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 0084-4-37924024 - - -
印度	公司名称 地址 电话	印度代理商 Mr. Ajit Singh 22 2884 7995
欧洲大陆	公司名称 地址 电话	欧洲授权代理商 Vim Yield Company 法国南部第一路易斯圣路易斯 (+33)1 [illegible] 0033-4[illegible]-774 - -

保修凭证		日 期	维 修 情 况
购买日期			
购买地点			
产品型号/C			
经销商章			
二 维			

本卡仅一份，请妥善保管以便使用。如丢失或损坏，不予补发。请保留原始发票以便保修。以确保您的正当权益。

Warranty

The device is provided with one-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com/warranty for more information.

质保条款

本设备提供自购买之日起1年的有限硬件保修服务。具体详情请登陆www.rapoo.com/warranty。

質保條款

本設備提供自購買之日起1年的有限硬件保修服務。請參閱www.rapoo.com/warranty。

보증

이 장치에는 구매한 날로부터 1년간의 유한 하드웨어 보증이 제공됩니다. 자세한 내용은 www.rapoo.com/warranty를 참조하십시오.

补 修

在保修期内，您享有以下责任权利（1）工风由质量问题，根据国家“三包”规定予产品外观与功能完全整修整换下，修缺件及检测的不能完成返修的，则交换品。笔顺不的功能笔证，这时您所又付的维修产品费款。（2）40天内出现产品质量问题，您可以利用不能通讯录的售后地点来换修产品，或直接因质量，您应当凭保修证（包括，更换之后的硬件保修期为原保修期的剩余天数。（3）因产品出现产品质量问题，您可以直接向原产品经销商，您可以直接向我们的客户，1年内产品出现质量问题，您可以直接向我们的客户。

质保限制

本质保期限不涵盖由于以下原因导致的问题或损坏：（1）意外事件，说明，操作不当或任何未授权的维修。改装或滥刷机，（2）操作或维护不当，使用过程中造成产品或相关设备或损坏造成当的电压源，（3）或因您用本产品因触电使用设备（如各用电器）。因此用户应使用电源适配器。

保修期限

本产品提供有限硬件保修服务。保修期限自购买日起一年。请保留原始发票以便保修。

1

Installation

1 A. Headphone
B. Transmitter
C. Adapter
D. 3.5mm audio cable
E. RCA audio cable

2 -Before using the headphone needs to be fully charged.
-Connect the adapter to the headphone and a power socket to charge the headphone.
-The red LED on headphone will be on when charging.
-The red LED will go off when the headphone is fully charged.
-The red LED will blink when the headphone is low battery.

3 -Connect the adapter to a power socket and the transmitter.
-Connect the 3.5mm audio cable or RCA audio cable to the transmitter and an audio device.
-Turn on the transmitter and the headphone.
-The green LED on the headphone and the red LED on the transmitter will be on when the connection is successful.
Note: Please do not connect an audio device with 3.5mm jack and another audio device with RCA jack simultaneously to the transmitter.

Trouble Shooting

Problem	Solution
Unsuccessful connection	-Make sure you turned on the power button. -Make sure you have charged the headphone. -The transmitter will auto power off if no connection for several minutes, please turn it on. -Please pair it according to pairing description, if you can not solve it yet (More information please see www.rapoo.com)
Bad sound quality	-Maximum wireless range is 10m, but walls or big objects may reduce the range. -Move other working wireless devices away from the transmitter and headphone. -Decrease the volume on the audio source device and increase volume on headphone.
No sound at all	-Make sure you have charged the headphone.
Touchpad doesn't work normally	-Charge the headphone. -Power off then on(Note: When power on, please do not touch the touchpad).

Warning

To protect your hearing:

-Exposure to loud noise from any source for extended periods of time may temporarily or permanently affect your hearing.

-Before wearing the headphone, please adjust the volume level to the lowest on the audio source device.

-Wear the headphone. Increase the volume to proper level on the devices.

■ If your problem is not solved, please contact the helpdesk at www.rapoo.com/HB060/faq.

1

内页6

内页7

封底