版本	设计	日期	备注

rapoo

Quick Start Guide/ Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung

VT950C Wired/Wireless Gaming Mouse/Souris de jeu filaire/sans fil/ Gaming-Maus für Kabel-/Drahtlosbetrieb



Overview/Vue d'ensemble/Überblick/Descrizione/Visión general/Overzicht/ Visão geral/Обзор/Загальний огляд

A Right button/Bouton droit/Reche Taste/Tasto destro/Botón derecho/Rechterknop/Botão direito/Правая кнопка/Права кнопка

B Left button/Bouton gauche/Linke Maustaste/Tasto sinistro/Botón izquierdo/Linkerknop/Botão esquerdo/Левая кнопка/Ліва кнопка

C Scrollwheel & Middle button/Molette de défilement et bouton central/Scrollrad und mittlere Taste/Rotella di scorrimento e tasto centrale/Rueda de desplazamiento y botón central/Кнопка и колесико прокрутки/Кнопка та прокручення

D DPI- button/Bouton DPI-/Taste DPI-/Tasto DPI-/Botón PPP-/DPI- knop/Botão DPI-/Кнопка DPI-/Кнопка DPI-

E DPI + button/Bouton DPI+/Taste DPI+/Tasto DPI+/Botón PPP+/DPI + knop/Botão DPI+/Кнопка DPI+

F Customized button 1/Default: forward/Bouton personnalisé 1 (Avance par défaut)/Angepasste Taste 1 (Standard=Vorlauf)/ Tasto personalizzato 1 (Avanti predefinito)/Botón personalizado 1 (Avance predeterminado)/Aangepaste knop 1 (Standaard doorsturen)/ Botão personalizado 1 (Encaminhamento padrão)/Персонализированная кнопка 1 (Вперед по умолчанию)/Користувацька кнопка 1 (За промовчанням вперед)

G Customized button 2/Default: back/Bouton personnalisé 2 (Retour par défaut)/Angepasste Taste 2 (Standard=Rücklauf)/ Tasto personalizzato 2 (Indietro predefinito)/Botón personalizado 2 (Retroceso predeterminado)/Aangepaste knop 2 (Standaard achteruit)/ Botão personalizado 2 (Retorno padrão)/Персонализированная кнопка 2 (Назад по умолчанию)/Користувацька кнопка 2 (За промовчанням назад)

H Customized button 3/Default: forward/Bouton personnalisé 3 (Avance par défaut)/Angepasste Taste 3 (Standard=Vorlauf)/ Tasto personalizzato 3 (Avanti predefinito)/Botón personalizado 3 (Avance predeterminado)/Aangepaste knop 3 (Standaard doorsturen)/ Botão personalizado 3 (Encaminhamento padrão)/Персонализированная кнопка 3 (Вперед по умолчанию)/Користувацька кнопка 3 (За промовчанням вперед)

I Customized button 4/Default: back/Bouton personnalisé 4 (Retour par défaut)/Angepasste Taste 4 (Standard=Rücklauf)/ Tasto personalizzato 4 (Indietro predefinito)/Botón personalizado 4 (Retroceso predeterminado)/Aangepaste knop 4 (Standaard achteruit)/ Botão personalizado 4 (Retorno padrão)/Персонализированная кнопка 4 (Назад по умолчанию)/Користувацька кнопка 4 (За промовчанням назад)

Spectrum cycling backlight (default)/Rétroéclairage cyclique spectral (par défaut)/Hintergrundbeleuchtung mit Spektrumwechsel (Standard)/ Retroilluminazione ciclo spettrale (predefinito)/Retroiluminación cíclica de espectro (predeterminada)/Spectrum wisselende achtergrondverlichting (standaard)/ Luz de fundo rotatória espectro (padrão)/Подсветка с циклической сменой цветов (по умолчанию)/Підсвід по колу по спектру підключення (за замовчуванням)

Installation/Installation/Installation/Installazione/Instalación/Installatie/ Instalação/Установка/інсталяція



System Requirements/Exigences du système/Systemvoraussetzungen/Requisiti di sistema/ Requerimientos del sistema/Systeemvereisten/Requisitos de Sistema/ Системные требования/Системні вимоги

- Windows® XP/Vista/7/8/10 or later, USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10 ou version ultérieure, Port USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 oder höher, USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10 o versioni successive, Porta USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 o posteriores, Puerto USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 of later, USB-poort
- Windows® XP/Vista/7/8/10 ou mais recente, porta USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 или более поздней версии, USB порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10 або вище, порт USB

Package contents/Contenu de l'emballage/Packungsinhalt/Contenuto della confezione/ Contenido del Embalaje/Inhoud van de verpakking/Conteúdo da embalagem/ Комплект поставки/Вміст пакування

Install driver/Pilote d'installation/Treiber installieren/Installazione del driver/Instalar el controlador/Stuurprogramma installeren/Instalar o controlador/Установить драйвер/Інсталяція драйверa

- To customize the gaming mouse for each operation, please download the software from www.rapoo.com.
- Pour personnaliser la souris de jeu chaque opération, veuillez télécharger le logiciel sur www.rapoo.com et l'installer.
- Bitte laden Sie zum Anpassen von Gaming-Maus je nach Betrieb die Software von www.rapoo.com herunter und installieren sie.
- Per personalizzare il gaming mouse per ogni operazione, scaricare il software dal sito www.rapoo.com e installarlo.
- Para personalizar el ratón para juegos para cada operación, descargue el software desde www.rapoo.com e instálelo.
- Om de gamemuis aan te passen voor elke bewerking, download u de software van www.rapoo.com en installeert u deze.
- Para personalizar o rato para jogos para cada operação, transfira o software a partir de www.rapoo.com e instale-o.
- Чтобы настроить игровую мышь для каждой операции, загрузите ПО с веб-сайта www.rapoo.com и установите его.
- Щоб пристосувати ігрові мишу для кожної операції, будь-ласка, завантажте ПЗ з www.rapoo.com та інсталюйте його.

DPI adjustment/Réglage DPI/DPI-Anpassung/Regolazione DPI/Ajuste de DPI/DPI-aanpassing/Ajuste de DPI/Настройка DPI/Регулювання DPI

- You can switch DPI values among 5 levels which is up to 5000 DPI. The backlight color changes when you press the DPI button. If the current level is the seventh, pressing the DPI button will switch to the first level.
- Vous pouvez changer librement les valeurs de DPI parmi 5 niveaux jusqu'à 5000 DPI. La couleur du rétroéclairage change lorsque vous appuyez sur le bouton DPI. Si vous appuyez sur le bouton DPI au 7ème niveau, le DPI passe au premier niveau.
- Sie können den DPI-Wert frei zwischen 5 Stufen auf bis zu 5000 dpi einstellen. Im Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändert sich bei Betätigung der DPI-Taste. Wenn Sie bei Erreichen der 5. Stufe die DPI-Taste drücken, wechselt der DPI-Wert zur ersten Stufe.
- È possibile cambiare liberamente i valori DPI tra 5 livelli fino a 5000 DPI. Il colore della retroilluminazione cambia quando si preme il tasto DPI. Al settimo livello, premendo il tasto DPI il DPI passa al primo livello.
- Puede cambiar los valores de PPP libremente eligiendo uno de los 5 niveles hasta 5000 PPP. El color de la retroiluminación cambiará cuando presione el botón PPP. Si ahora se encuentra en el séptimo nivel, presione el botón PPP y el valor de PPP cambiará al primer nivel.
- U kunt DPI-waarden vrijelijk omschakelen tussen 5 levels, wat tot 5000 DPI is. De achtergrondkleur wijzigt wanneer u drukt op de DPI-knop. Als u tot aan het 5e level bent, drukt u op de DPI-knop en de DPI schakelt over naar het eerste level.
- Você pode alterar os valores de DPI livremente entre 5 níveis, que são até 5000 DPI. A cor da luz de fundo vai mudar quando você pressiona o botão DPI. Se o nível for até ao 5º nível, pressione o botão DPI, o DPI mudará para o primeiro nível.
- Переключение значений DPI осуществляется свободно между 5 уровнями, самым высоким из которых является 5000 DPI. После нажатия кнопки DPI цвет подсветки будет меняться. Если повышение уровней дошло до 5-го уровня, нажмите кнопку DPI, после чего DPI переключится на первый уровень.
- Можна перемикати значення DPI між 5 рівнями, тобто до 5000 DPI. При натисканні на кнопку DPI змінюється колір підсвічення. Якщо на 5-му рівні натиснути кнопку DPI, то значення DPI перемкнеться на перший рівень.

Trouble shooting/Dépannage/Problemlösung/Risoluzione dei problemi/Solucionar problemas/ Problemen oplossen/Resolução de problemas/Устранение неисправностей/Усунення несправностей

How to turn off the backlight?
You can set the backlight mode by driver, turn on or off the backlight.

Why does the cursor drift appear when I set the reporting rate to above 125Hz?
This algorithm of enhanced pointer precision is not suitable for Windows systems. To ensure you can use your mouse normally, please take the following steps:
1) Open the "control panel";
2) Click the "Mouse" icon;
3) Select the "Pointer Options";
4) Disable the "Enhanced pointer precision" option.

Comment désactiver la lumière à pulsations ?
Vous pouvez régler la lumière à pulsations sur allumée, pulsations ou éteinte dans le menu du pilote.

Pourquoi le mouvement du curseur apparaît quand je règle le taux de rapport au-dessus de 125 Hz ?
L'algorithme de précision améliorée du pointeur n'est pas adapté aux systèmes Windows. Pour vous assurer que vous pouvez utiliser normalement votre souris, veuillez effectuer les étapes suivantes :
1) Ouvrez le « panneau de configuration » ;
2) Cliquez sur l'icône « Souris » ;
3) Sélectionnez les « Options de pointeur » ;
4) Désactivez l'option « Précision améliorée du pointeur ».

Wie lässt sich die Impulsbeleuchtung ausschalten?
Über das Treibermenü können Sie die Leuchtung beispielsweise aus, aus oder in den Impulsmodus.

Warum verschiebt sich der Mauszeiger, wenn ich die Abfragegeschwindigkeit auf mehr als 125 Hz einstelle?
Der spezielle Algorithmus, der für besonders präzise Mausbewegungen sorgt, eignet sich nicht für Windows-Systeme. Damit Ihre Maus normal und zuverlässig funktioniert, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
1) Öffnen Sie die Systemsteuerung;
2) Klicken Sie auf „Maus";
3) Öffnen Sie das „Zeigeroptionen"-Register;
4) Deaktivieren Sie die Option „Erweiterte Zeigerpräzision".

Come si spegne la luce pulsante?
Nel menu del driver è possibile impostare la luce su On (Attiva), Breathing (Pulsazione) o Off (Disattiva).

Perché il cursore va alla deriva quando imposto la velocità sopra i 125Hz?
L'algoritmo di precisione ottimizzata del puntatore non è adatto per i sistemi Windows. Attenersi alla procedura che segue per garantire l'uso normale del mouse:
1) Aprire il "Pannello di controllo";
2) Fare clic sull'icona "Mouse";
3) Selezionare "Opzioni puntatore";
4) Disabilitare l'opzione "Enhanced pointer precision" (Precisione ottimizzata del puntatore).

¿Cómo desactivo el efecto de breathing?
Puede establecer la luz de efecto de respiración a encendida, respiración o apagada en el menú del controlador.

¿Por qué aparece la desviación del cursor cuando establezco la tasa de informes por encima de 125 Hz?
El algoritmo de la precisión del puntero mejorada no es adecuado para sistemas Windows. Para garantizar que puede utilizar el ratón con normalidad, tome a cabo los pasos siguientes:
1) Abra el "Panel de control";
2) Haga clic en el icono "Ratón";
3) Seleccione "Opciones del puntero";
4) Deshabilite de la opción "Precisión mejorada del puntero".

Hoe kan het breathing light worden uitgeschakeld?
U kunt het breathing instellen op Aan, Breathing of Uit in het menu van het stuurprogramma.

Waarom is er een cursorverschuiving wanneer ik de rapportsnelheid instel op meer dan 125Hz?
Het algoritme van de verbeterde aanwijzerprecisie is niet geschikt voor Windowssystemen. Volg de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat u de muis normaal kunt gebruiken:
1) Open het "Configuratiescherm";
2) Klik op het pictogram "Muis";
3) Selecteer "Aanwijzeropties";
4) Schakel de optie "Precisie van de aanwijzer verbeteren" uit.

Como apagar a luz intermitente?
No menu do controlador, é possível ajustar as definições da luz para: acesa, intermitente ou apagada.

Porque é que o costa do cursor aparece quando definiu uma frequência de atualização superior a 125Hz?
O algoritmo de precisão melhorada do ponteiro não é adequado para sistemas Windows. Para garantir que pode utilizar o rato de forma normal, execute os passos seguintes:
1) Abra o "Painel de controlo";
2) Clique no ícone do "Rato";
3) Selecione "Opções do ponteiro";
4) Desative a opção "Melhorar a precisão do ponteiro".

Как отключить подсветку?
Пользователь может задать режим подсветки с помощью драйвера, а также включить или выключить подсветку.

Почему возникает смещение курсора, когда я задаю значение частоты опроса свыше выше 125 Гц?
Алгоритм повышенной точности указателя не подходит для систем Windows. Для нормальной работы мыши выполните следующие действия:
1) откройте «Панель управления»;
2) нажмите значок «Мышь»;
3) выберите «Параметры указателя»;
4) отключите параметр «Повышенная точность указателя».

Як вимкнути пульсуючу світло?
Встановити пульсацію світла на „увімкнено", „пульсація" або „вимкнено" можна в меню драйвера.

Чому курсор рейв гальмує, коли частоту звіту встановлено на понад 125 Гц?
Алгоритм високої точності указки не підходить системи Windows. Щоб забезпечити нормальну роботу миші, будь-ласка, зробіть наступне:
1) Відкрийте «Контрольну панель»;
2) Клацніть по іконі «Миша»;
3) Виберіть „Опції указки";
4) Відключіть опцію "Висока точність указки".

Warranty / Garantie / Garantie / Garanzia / Garantía / Garantie / Garantia / Гарантия / Гарантія

- The device is provided with two-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information.
- L'appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à compter du jour d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com pour plus d'informations.
- Das gewährte zwei-jährige, eingeschränkte Hardwarezeichnet ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie hier: www.rapoo.com.
- Il dispositivo viene fornito con due anni di garanzia hardware limitata a partire dal giorno di acquisto. Per ulteriori informazioni consultare www.rapoo.com.
- El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada de dos años a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección www.rapoo.com para obtener más información.
- Het toestel wordt met een beperkte garantie van twee jaar geleverd vanaf de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar www.rapoo.com voor meer informatie.
- O dispositivo é fornecido com garantia de hardware limitada de dois anos a partir do dia da compra. Por favor consulte www.rapoo.com para obter mais informações.
- Данное устройство предоставляется с ограниченной гарантией на аппаратное обеспечение сроком ровно на два года с даты покупки. Более подробную информацию можно найти по адресу www.rapoo.com.
- Пристрій забезпечений гарантії для апаратного забезпечення – два роки з дати придбання. Більше інформації ви знайдете на www.rapoo.com.

Declaration of Conformity

We, the manufacturer
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.
Fax: +0086754 8350 8505

Declare that the product
Product Name : Wired/Wireless Gaming Mouse
Model No. : VT950C

Conforms with the following norms of :
EN 300 328 V2.1.1(2019-04)
EN 301 489-1 V2.2.0(2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.0(2019-12)
EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03)
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017
EN 62479:2010
EN 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2021
The product is in compliance with the essential requirements of Radio Equipment Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive (2011/65/EU).

Kevin Lin, Manager
Mid Department Date of Issue: Jan. 10, 2013

Made in China

www.rapoo.com

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution!
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

RSS-GEN warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RSS102 Radiation Exposure Statement

This equipment complies with RSS102 RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition du rayonnement RF RSS102 établi pour un environnement non contrôlé.
Conformément au DAS pour être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

A.1

说明书 297X210MM 70G书纸单黑对折再对折VT950C

投影符号			单位	mm	
设计	李家琪	日期	2020.10.20		
审核		批准			

材料		物料名称	
比例	1:1	物料编号	
版本	A.1	产品编号	
共 1 张 第 1 张		图档名称	