AV PLAYER (DM-AV10) BLOCK DIAGRAM