
1239_SUB_V00
MARK800
MARK802
CAM-F
CAM-R-M
J102
J101
J401
J900
U200
U600
U705
U1102
U1001
U1101
U1201
U1301
U1401
U1501
U1601
U1701
U1801
U1901
U2001
U2101
U2201
U2301
U2401
U2501
U2601
U2701
U2801
U2901
U3001
U3101
U3201
U3301
U3401
U3501
U3601
U3701
U3801
U3901
U4001
U4101
U4201
U4301
U4401
U4501
U4601
U4701
U4801
U4901


AGENEW
1239SWO_MMI_VOO
FLASH
PWR
KCLO
VIB
KEY
GND
VCHG
DM
NTC
DP
USB_ID
BOARD
LCD
CMA-SUB
SPK
MIC
RLC
PS
SIM1
SIM2
VBAT
CS_N