HPML-00103748尺寸100*135mm材质100g书写纸单黑双面印刷24P打钉

封面

封底

NEWMEN

GM610 User Manual

P1

P2

**FCC STATEMENT :**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**RF warning statement:**
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

P24

Dear user:

Thank you for choosing our company's product! In order for you to fully enjoy the product, detailed usage instructions is provided below. Please read them carefully before using this product.

## Warranty

1.The warranty period is 18 months from the date of purchase.
2.Within the warranty period, replacements and returns are guaranteed in case of product failure due to electrical circuit problems. The warranty does not cover the following types of damages:
- Man-made damages, such as disassembly, hard-surface impacts, submersion into water, use of improper current or voltage, lack of proof of purchase.
- Damages caused by natural disasters, such as earthquakes, fires or floods.
3.Consumable parts (such as foot pads) and replacement spare parts are not included in our warranty

## OS support

Windows XP, Windows 7,
Windows 8 and Windows 10/Mac OS10

US/UK

P3

## Hardware Requirements

A PC-compatible machine.

## Product Feature

Full key anti-ghosting
Double injection durable keycaps
Wired+Bluetooth 3.0+Bluetooth 5.0
RGB backlit
Switches hot swappable

Indicator light:
FN charging indicate: 20%(red), 40%(yellow), 60%(green), 80%(blue), 100%(white).
Red light will change to breathing when in low power status.

## Function description:

FN+Tab: Press 3 seconds to switch Wired mode or Bluetooth mode. Automatically switch to Bluetooth mode while Wired mode disconnected.
Tab "Tab" indicate:
Bluetooth Mode: Blue
Wired Mode: Red

P4

FN+Q: Press 3 seconds to match Bluetooth device 1, key "Q" breathing fast when matching.
FN+W: Press 3 seconds to match Bluetooth device 2, key "W" breathing fast when matching.
FN+E: Press 3 seconds to match Bluetooth device 3, key "E" breathing fast when matching.
FN+Q/W/E: Switch Bluetooth device1/2/3 under Bluetooth mode
FN+ space: Switch backlight color (under single color effect)
FN+S: Switch backlight effect
FN+"[]": "[]": Adjust backlight speed
FN+ " " " ": Adjust backlight brightness
Fn+ left "Ctrl" : Switch key function mode, default mode is the function in upper row on keycap
FN+WIN: Lock/Unlock windows
FN+right "Shift": Keyboard reset, restore factory state

## Software

Download and install software driver from www.newmentech.com
Customize backlight effect, function and button is available.

P5

Lieber Nutzer:

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt unseres Unternehmens entschieden haben! Damit Sie das Produkt in vollen Zügen genießen können, finden Sie unten detaillierte Gebrauchsanweisungen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

## Garantie:

1.Die Garantiezeit beträgt 18 Monate ab dem Kaufdatum.
2.Innerhalb der Garantiezeit sind der Ersatz und die Rückgabe im Falle eines Produktfehlers aufgrund von Problemen mit der elektrischen Schaltung garantiert.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf die folgenden Arten von Schäden:
-Von Menschen verursachte Schäden, wie z.B. Demontage, Aufprall auf harte Oberflächen, Eintauchen in Wasser, Verwendung falscher Stromstärke oder -spannung, Fehlen Kaufbeleg.
-Schäden, die durch Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Brände oder Überschwemmungen verursacht werden.
3.Verbrauchteile (wie z.B. Fußpolster) und Austauschteile sind nicht in unserer Garantie enthalten.

## Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP, Windows 7,
Windows 8 und Windows 10/Mac OS10

DE

P6

## Hardware-Voraussetzungen

PC-kompatibler Rechner.

## Produkt-Merkmal

Vollständige Anti-Ghosting-Tastatur
Dauerhafte Tastenkappen mit doppelter Einspritzung
Drahtgebunden+Bluetooth 3.0+Bluetooth 5.0
RGB-Hintergrundbeleuchtung
Schalter wird Hot-Swap-fähig

Anzeigeleuchte:
FN-Ladeanzeige: 20%(rot), 40%(gelb), 60%(grün), 80%(blau), 100%(weiß).
Rotes Licht wechselt zu Atmung, wenn es sich im Niedrigleistungsstatus befindet.

## Beschreibung der Funktionen:

FN+Tab: Drücken Sie 3 Sekunden, um den kabelgebundenen Modus oder den Bluetooth-Modus zu wechseln. Automatisches Umschalten auf den Bluetooth-Modus, wenn die Verbindung zum kabelgebundenen Modus getrennt ist.
Taste "Tab" zeigt an:
Bluetooth-Gerät : Blau
Kabelgebundener Modus: Rot

P7

FN+Q: 3 Sekunden drücken, um mit Bluetooth-Gerät 1 übereinzustimmen, Taste "Q" atmet beim Abgleich schnell.
FN+W: 3 Sekunden drücken, um mit Bluetooth-Gerät 2 übereinzustimmen, Taste "W" atmet bei Übereinstimmung schnell.
FN+E: 3 Sekunden drücken, um mit Bluetooth-Gerät 3 übereinzustimmen, Taste "E" atmet bei Übereinstimmung schnell.
FN+Q/W/E: Bluetooth-Gerät1/2/3 in den Bluetooth-Modus schalten
FN+ Leerzeichen: Hintergrundbeleuchtungsfarbe umschalten (unter Einfarben-Effekt)
FN+[]: Hintergrundbeleuchtungseffekt umschalten
FN+"[]","[]": Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen
FN+" " " ": Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen
Fn+"Ctrl" links: Tastenfunktionsmodus umschalten, Standardmodus ist die Funktion in der oberen Reihe auf der Tastenkappe
FN+WIN: Fenster sperren/entsperren
FN+"Shift" rechts: Tastatur zurücksetzen, Werkszustand wiederherstellen

## Software

Software-Treiber von www.newmentech.com herunterladen und installieren
Schaltfläche, Funktion und Hintergrundbeleuchtungseffekt anpassen ist verfügbar.

P8

Querido usuario:

¡Gracias por seleccionar el producto de nuestra empresa! Para que puedas disfrutar plenamente del producto, a continuación, se proporcionan instrucciones de uso detalladas. Te recomendamos que los leas detenidamente antes de utilizar este producto.

## Garantía

1.El periodo de garantía es de 18 meses a partir de la fecha de compra.
2.Dentro del periodo de garantía, se garantizan reemplazos en caso de que el producto falle por problemas eléctricos.
La garantía no cubre los siguientes tipos de daño:
- Daños provocados al realizar acciones como desmontar, impactar el teclado en superficies duras, sumergirlo en agua, el uso de una corriente o voltaje inadecuados / la falta de un comprobante de compras al momento de solicitar la garantía.
- Daños causados por desastres naturales, como terremotos, inundaciones o incendios.
3.Las piezas consumibles (como las almohadillas de reposo) y las piezas de repuesto no se encuentran incluidas dentro de la garantía.

## Sistemas Operativos Soportados

Windows XP, Windows 7,
Windows 8 y Windows 10/Mac OS10

ES

P9

## Requisitos de Hardware

Un Ordenador Compatible

## Características del Producto

Teclas con Anti-ghosting
Teclas duraderas de doble inyección
Conexión con Cable + Bluetooth 3.0 + Bluetooth 5.0
Retroiluminación RGB
Teclas filtrilineiro intercambiables

Luz Indicadora:
Función de Indicación de Carga: 20%(rojo), 40%(amarillo), 60%(verde), 80%(azul), 100%(blanco).
La luz roja cambiará al modo intermitente cuando el teclado tenga bajo potencia.

## Descripción De las Funciones:

FN+Tab: Presionar durante 3 segundos para abrir el modo Bluetooth. Cambia automáticamente al modo Bluetooth mientras el modo cableado está desconectado.
La tecla "Tabulador" Indica:
Dispositivo Bluetooth : Azul
Modo Cableado: Rojo

P10

FN+Q: Presionar durante 3 segundos para emparejar un dispositivo Bluetooth, la tecla "Q" parpadear rápidamente durante el emparejamiento.
FN+W: Presionar durante 3 segundos para emparejar un dispositivo Bluetooth, la tecla "W" parpadear rápidamente durante el emparejamiento.
FN+E: Presionar durante 3 segundos para emparejar un dispositivo Bluetooth, la tecla "E" parpadear rápidamente durante el emparejamiento.
FN+Q/W/E: Intercambia entre los dispositivos 1/2/3 bajo el modo Bluetooth
FN+ Espacio: Cambia el color de las luces (bajo el efecto de un solo color)
FN+S: Intercambiar los efectos de retroiluminación
FN+"[]","[]": Ajustar la velocidad de la retroiluminación
FN+" " " ": Ajustar el brillo de la retroiluminación
FN+ "Ctrl" izquierdo: Intercambiar el modo de función de teclas, el modo predeterminado es la función en la fila superior del teclado
FN+WIN: Bloquear/Desbloquear Windows
FN+ "Shift" Derecho: Reiniciar Teclado, restableciéndolo al modo de fábrica

## Software

Descargar e instalar el controlador de software desde www.newmentech.com
Se podrá personalizar el efecto de las luces del teclado, las funciones y los botones.

P11

Cher utilisateur :

Merci d'avoir choisi notre produit! Afin que vous puissiez profiter pleinement de ce produit, des instructions d'utilisation détaillées sont fournie ci-dessous. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser ce produit.

## Garantie:

1.La période de garantie est de 18 mois à compter de la date d'achat.
2.Pendant la période de garantie, les remplacements et les retours sont garantis qu'en cas de défaillance du produit due à des problèmes de circuit électrique.
La garantie ne couvre pas les types de dommages suivants :
- Dommages causés par l'homme, tels que le démontage, les chocs sur une surface dure, le submersion dans l'eau, l'utilisation d'un courant ou d'une tension inappropriés, l'absence de preuve d'achat.
- Les dommages causés par des catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les incendies ou les inondations.
3.Les pièces consommables (telles que les protections des supports) et les pièces de rechange ne sont pas couvertes par notre garantie.

## Support OS

Windows XP, Windows 7,
Windows 8 et Windows 10/Mac OS10

FR

P12

## Exigences matérielles

Une machine compatible PC.

## Caractéristique du produit

La clé complète de l'anti-ghosting
Touches durables à double injection
Câblé+Bluetooth 3.0+Bluetooth 5.0
RGB rétro-éclairé
Commutateurs interchangeables à chaud

Lampe pilote:
La lampe FN indique: 20%(rouge), 40%(jaune), 60%(vert), 80%(bleu), 100%(blanc).
Le voyant rouge se mettra à clignoter lorsqu'il sera en état de faible puissance.

## Description de la fonction:

FN+Tab : Appuyez 3 secondes pour passer en mode filaire ou en mode Bluetooth.
Passe automatiquement en mode Bluetooth lorsque le mode câblé est déconnecté.
La touche "Tab" indique :
Dispositif Bluetooth : Bleu
Mode filaire : Rouge

P13

FN+Q: Appuyez sur 3 secondes pour faire correspondre l'appareil Bluetooth, la touche "Q" clignotera rapidement lors de la correspondance.
FN+W : Appuyez sur 3 secondes pour faire correspondre l'appareil Bluetooth, la touche "W" clignotera rapidement lors de la correspondance.
FN+E: Appuyez sur 3 secondes pour faire correspondre l'appareil Bluetooth, touche "E" clignotera rapidement lors de la correspondance.
FN+Q/W/E: Sélectionnez un dispositif Bluetooth1/2/3 en mode Bluetooth
FN+ espace: Changement de couleur du rétro-éclairage (sous l'effet d'une seule couleur)
FN+S : Commutation de rétro-éclairage
FN+ "[]","[]" : Ajuster la vitesse du rétroéclairage
FN+ " " " ": Ajuster la luminosité du rétroéclairage
Fn + "Ctrl" gauche: Changer le mode de fonctionnement des touches, le mode par défaut est la fonction dans la rangée supérieure sur keycap
FN+WIN : VerrouillerDéverouiller les fenêtres
FN+droit "Shift" : Réinitialisation du clavier, rétablissement de l'état d'origine

## Logiciels

Télécharger et installer le pilote du logiciel sur www.newmentech.com
Personnalisation de l'effet de rétro-éclairage, de la fonction et du bouton est disponible.

P14

Caro utente:

Grazie per aver scelto il prodotto della nostra azienda! Per poter godere appieno del prodotto, di seguito vengono fornite istruzioni dettagliate per l'uso. Si prega di leggerli attentamente prima di utilizzare questo prodotto.

## Garanzia

1.Il periodo di garanzia è di 18 mesi dalla data di acquisto.
2.Durante il periodo di garanzia, sostituzioni e resi sono garantiti in caso di guasto del prodotto dovuto a problemi al circuito elettrico.
3.La garanzia non copre i seguenti tipi di danni:
- Danni causati da cause umane, come smontare, urti su superfici dure, immersione in acqua, uso di corrente o voltaggio inproprii, mancanza di prova d'acquisto.
5.Danni causati da calamità naturali, come terremoti, incendi o inondazioni.
6.Le parti consumabili (come i cuscinetti per i piedi) e le parti di ricambio di ricambio non sono incluse nella nostra garanzia.

## Supporto OS

Windows XP, Windows 7,
Windows 8 and Windows 10/Mac OS10

IT

P15

## Requisiti Hardware

Una macchina compatibile con PC.

## Caratteristiche Prodotto

Tastiera Anti-ghosting completa
Copritasti durevoli a doppia iniezione
Cablato + Bluetooth 3.0 + Bluetooth 5.0
Retroilluminazione RGB
Supporta lo scambio a caldo

Lampada pilota:
La carica FN indica: 20% (rosso), 40% (giallo), 60% (verde), 80% (blu), 100% (bianco).
La luce rossa cambierà in lampeggiamento quando in stato di bassa potenza.

## Descrizione della funzione:

FN + Tab: premere 3 secondi per passare alla modalità cablata o alla modalità Bluetooth. Passa automaticamente alla modalità Bluetooth quando la modalità cablata è scollegata.
Il tasto "Tab" indica:
Dispositivo Bluetooth : Blu
Modalità cablata: Rosso

P16

FN + Q: premere 3 secondi per abbinare il dispositivo Bluetooth, il tasto "Q" lampeggia velocemente durante l'abbinamento.
FN + W: premere 3 secondi per abbinare il dispositivo Bluetooth, il tasto "W" lampeggia velocemente durante l'abbinamento.
FN + E: premere 3 secondi per abbinare il dispositivo Bluetooth, il tasto "E" lampeggia velocemente durante l'abbinamento.
FN + Q / W / E: Cambia il dispositivo Bluetooth 1/2/3 in modalità Bluetooth
FN + spazio: Cambia il colore della retroilluminazione (sotto l'effetto monocolore)
FN + [ ]: cambia modalità retroilluminazione
FN + "[]", "[]": regola la velocità della retroilluminazione
FN + " " " ": regola la luminosità della retroilluminazione
Fn+ "Ctrl" sinistra: Cambia la modalità di funzione dei tasti, la modalità default è la funzione nella riga sopra il keycap
FN + WIN: blocca / sblocca le finestre
FN + "Shift" destro: ripristino della tastiera, ripristino dello stato di fabbrica

## Software

Scarica e installa il driver del software da www.newmentech.com
E' possibile personalizzare l'effetto, la funzione e il pulsante di retroilluminazione

P17

дорогой пользователь:

Благодарим вас за выбор продукции нашей компании! Для того чтобы вы могли в полной мере насладиться клавиатурой, мы подготовили для вас подробное описание продукта. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством перед использованием вашего изделия

## Гарантия

1.Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента покупки.
2.В течение гарантийного срока замена и возврат товара осуществляется в случае выхода изделия из строя, а также при наличии проблем с платой.
Гарантия не распространяется на следующие виды повреждений:
- Повреждения, полученные в результате действий человека, включая разборку, физические повреждения, погружение в воду, использование неправильного тока или напряжения, а также отсутствие документов, подтверждающих покупку.
- Повреждения, вызванные стихийными бедствиями, такими как землетрясения, пожары или наводнения.
3.Расходные материалы (например, защитные накладки на нижней части устройства) и запасные части не покрываются гарантией.

## Список поддерживаемых ОС

Windows XP, Windows 7,
Windows 8 и Windows 10/Mac OS10

RU

P18

## Аппаратные требования

ПК-совместимый компьютер

## Основные особенности изделия

Все клавиши без конфликта
Долговечные колпачки клавиш, отличающиеся двойной надежностью
Проводное подключение, а также Bluetooth 3.0 и Bluetooth 5.0
RGB-подсветка
Горячая замена переключателей

Индикатор:
Цветовая индикация заряда: 20% (красный), 40% (желтый), 60% (зеленый), 80% (синий), 100% (белый).
Красный свет начнет мигать при достижении критически низкого уровня заряда.

## Описание функций изделия:

FN+ Tab: Нажмите на 3 секунды, чтобы переключиться между проводным и Bluetooth подключением. Автоматическое переключение в режим Bluetooth при отключении проводного режима.
Цвет кнопки Tab определяет устройство:
Устройство Bluetooth : Синий
Проводной режим: Красный

P19

FN+Q: Нажмите на 3 секунды, чтобы выполнить сопряжение устройства 1 через Bluetooth. Клавиша Q быстро мигает во время сопряжения.
FN+W: Нажмите на 3 секунды, чтобы выполнить сопряжение устройства 2 через Bluetooth. Клавиша W быстро мигает во время сопряжения.
FN+E: Нажмите на 3 секунды, чтобы выполнить сопряжение устройства 3 через Bluetooth. Клавиша E быстро мигает во время сопряжения.
FN+Q/W/E: Переключение устройства Bluetooth 1, 2и 3 в режиме Bluetooth
FN+пробел: Переключение цвета подсвеки (под одноцветным эффектом)
FN+S: Переключение эффекта подсветки
FN+"[]","[]": Настройка скорости подсветки
FN+" " " ": Настройка яркости подсветки
FN+"Ctrl"(Слева): переключение режима клавиш. По умолчанию используется функция в верхней части клавиши.
FN+WIN: Блокировка и разблокировка Windows
FN+"Shift" (правый): сброс клавиатуры и восстановление заводских настроек

## Программное обеспечение

Загрузите и установите драйвер и программное обеспечение с сайта www.newmentech.com
Вы сможете настроить режимы подсветки, а также поменять назначение основных и функциональных клавиш.

P20

Prezado usuário:

Obrigado por escolher o produto da nossa empresa! Da modo a que possa desfrutar completamente do produto, são fornecidas abaixo as instruções detalhadas de utilização. Por favor leia-as com atenção antes de utilizar o produto.

## Garantia

1.O período de garantia é de 18 meses a partir da data de compra.
2.Dentro do período de garantia, as substituições e devoluções estão garantidas em caso de falha do produto devido a problemas no circuito elétrico.
A garantia não cobre os seguintes tipos de danos:
- Danos causados pelo homem, como desmontagem, impactos em superfícies duras, submersão em água, uso impróprio de corrente ou voltagem, falta de comprovativo de compra.
- Danos causados por desastres naturais, como terramotos, incêndios ou inundações.
3.As peças consumíveis (apoio para pés) e peças de substituição à parte não estão incluídas na nossa garantia.

## Suporte OS

Windows XP, Windows 7,
Windows 8 e Windows 10/Mac OS10

PT

P21

## Requisitos de Hardware

Uma máquina compatível com PC.

## Característica do Produto

Teclas com sistema completo anti-ghosting
Keycaps duráveis do tipo Double Injection
Com Fios + Bluetooth 3.0+ Bluetooth 5.0
RGB em teclado retroiluminado
Interruptores hot swappable

Luz indicadora:
O carregamento FN indica: 20%(vermelho), 40%(amarelo), 60%(verde), 80%(azul), 100%(branco).
A luz vermelha irá mudar para modo respiração quando alcançar o estado de pouca energia.

## Descrição das Funções:

FN+Tab: Pressionar durante 3 segundos para trocar o modo com fios ou o modo Bluetooth. Trocar automaticamente para modo Bluetooth enquanto o modo com fios está desconectado.
A tecla "Tab" indica:
Dispositivo Bluetooth : Azul
Modo com Fios: Vermelho

P22

FN+Q: Pressionar durante 3 segundos para corresponder o dispositivo Bluetooth 1, a tecla "Q" respira rápido no momento da correspondência.
FN+W: Pressionar durante 3 segundos para corresponder o dispositivo Bluetooth 2, a tecla "W" respira rápido no momento da correspondência.
FN+E: Pressionar durante 3 segundos para corresponder o dispositivo Bluetooth 3, a tecla "E" respira rápido no momento da correspondência.
FN+Q/W/E: Trocar o dispositivo Bluetooth 1/2/3 sob o modo Bluetooth
FN+ espaço: Trocar a cor da retroiluminação (sob o efeito de cor única)
FN+S: Trocar o efeito de retroiluminação
FN+"[]","[]": Ajuste o velocidade retroiluminação
FN+ " " " ": Ajuster o brilho da retroiluminação
Fn+ "Ctrl" esquerdo : Trocar o modo de função da tecla, o modo pré-definido é a função no keycap na fila de cima
FN+WIN: Bloquear/Desbloquear janelas
FN+ "Shift" direito: Reinicialização do teclado, restaurar para estado de fábrica

## Software

Descarregue e instale o driver de software em www.newmentech.com
O efeito da retroiluminação, função e botão personalizados estão disponíveis.

P23