1.4 Internal views of External reader module:

Bottom view:




HOLE4
D1
D2
C1
FB2
FB1
C2
C7
C4
C3
U1
C6
C8
C10
U2
R4
C11
C9
R2
R3
R1
HOLE1
CON1
C5
2011
HOLE3

Rear view:



Circuit board :




NZ3
U1
D1
FB2
FB1
CON2
FB3
FB4
C24
C22
C23
C29
U4
D3
C2
C5
R14
68
16V
R27
U3
R28
R29
R31
C12
C13
R18
R21
C16
C30
R26
C25
R6
C14
R19
Y1
R20
17EE1VK
TLC274BC
U2
C7
C21
FB6
R10
C32
C4
R7
R15
C11
C31
R23
R30
R9
C19
FB5
D11
D12
Y Soft, 03/2010
OEM ASK FSK v1.0
SMBDOT
NZ4

1.6 Internal views of Ultralight Reader w/ extension interface:

Bottom view:





Rear view:



Circuit board: