Skullcandy

PUSH® PLAY
ACTIVE
User Guide

Scan to get started. Warranty information at: skullcandy.com/warranty

Balayez pour commencer. Renseignements sur la garantie à: skullcandy.com/warranty

Pairing Mode
*On Mode
Either bud

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Parinmoodus • Parkoblandelsestilstand • Luitopariti • Modo Sincronização • Tryb parowania • Режим сопряжения • Eşleştirme Modu • 配對模式 • ペアリングモード • 페어링 모드 • وضع الاقتران

Auto Power - On/Off
*Auto On = Remove buds from Case
*Auto Off - Place buds into Case

Power – On/Off • On/Off • Encendido/Apagado • Accensione/Spegnimento • Ligar/Desligar • On/Aus • Aan/Uitschakelen • Vända På Och Stänga Av • Virta Päälle + Virran Katkaisu • Włącz/wyłącz • Pornire/Oprire • Включение/Выключение • On/Off • 켜짐/꺼짐 • 開啟/關閉 • تشغيل/إيقاف

Power - On
*Off Mode
Either bud

Power – On • On • Encendido • Accensione • Ligar • On • Aan • Tänd • Virta Päälle • Sloan Av • Sobre Ar • Nastavte • Gaz Aşık • 電源開啟 • 開啟 • 켜짐 • تشغيل

Power - Off
*On Mode
Both earbuds

Power – Off • Off • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitschalten • Stäng Av • Sobre • Pois • Pil • Wyłącz • Oprire • Выключение • Kapalı • 電源關閉 • 꺼짐 • إيقاف

Pair New Device
Voice Prompt = "Ready to Pair"
Available Device - "Push Play Active"



LED Pulses Blue

Pair New Device • Dispositivo Nuevo • Nuovo Dispositivo • Novo Dispositivo • Nieuw Apparaat • Ny Enhet • Uusi Laite • Nowe Urządzenie • Dispozitiv Nou • Новое устройство • Yeni Aygıt • 新裝置 • 新裝置 • 새 장치 추가 • جهاز جديد

Play / Pause - Answer / End
*While On
Either bud



Play/Pause-Answer/End • Lecture/Pause-Réponse/Fin • Reproducir/Pausar-Responder/Colgar • Riproduci/Pausa-Risposta/Fine • Reprodução/Pausar-Chamada • Pauze • Voordeelsgeluid • Uppspelning/Paus-Svara/Avsluta • Toisto/Tauko-Vastaus/Lopetus • Odtwarzanie/Wstrzymanie-Odbieranie/Koniec • Redare/Pauză-Răspuns/Încheiere • Воспроизведение/Пауза-Ответ/Завершение • Oynat/Duraklat • 재생/일시정지-응답/종료 • 播放/暫停-接聽/結束 • تشغيل/إيقاف مؤقت-الرد/إنهاء

Volume Down
Right Earbud

Volume Up
Left Earbud



Volume Down • baisser le volume • bajar volumen • volume basso • volume baixo • Lautstärke runter • Volym Ner • Hiljenna • Ścisz • Reducere • Тише • Sesi Azaltın • volume giù • Volym ned • 音量減小 • 音量 아래로 • خفض الصوت

Volume Up • monter le vol. • subir el volumen • alzo il volume • aumentar o volume • Ducter • Volym Upp • Voimakkuus • Zwiększ • Creștere • Громче • Sesi Artırın • volume su • Volym upp • 音量增大 • 音量 위로 • رفع الصوت

Track Forward
Either Earbud

Track Forward • Pista Siguiente • Andiamo • Brano sucessivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Nästa Låt • Kappale Eteenpäin • Skift Til Næste Musiknummer • Nästa låt • Utwór następny • Melodia Următoare • Следующий трек • Sonraki Parça • 下一首 • 다음 곡 • مسار تالي

Track Backward
Either Earbud

Track Back • Pista Precedente • Retrocedar • Brano Precedente • Faixa Anterior • Vorangehender Titel • Ving Nummer • Musiknummer Tillbaga • Nästa låt • Kappale Edellinen • Gira Înapoi • Предыдущий трек • Önceki Parça • 上一首 • 이전 곡 • مسار سابق

Charge Earbuds / Place in case
1) Earbud LED's Pulsing Amber – 0-40%
2) Earbud LED's Pulsing White – 41 – 99%
3) Earbud LED's Solid White – 91-100%

Charge Earbuds • Recharger Les Écouteurs • Auriculares De Carga • Carica Gli Auricolari • Carregar Auscultadores • Ohrhörer Laden • Ladda Hörlurar • Lataa Kuulokkeet • Ładowanie Słuchawek • Încărcați Căștile • Зарядка наушников • Kulaklığı Şarj Edin • 充電耳機 • 이어폰 충전 • شحن سماعات الأذن

Plug in Case to Charge
1) Case LED Pulsing Amber – 0-40%
2) Case LED Pulsing White – 41 – 99%
3) Case LED Solid White – 91-100%



Charge Case • Recharger Les Écouteurs • Auriculares De Carga • Carica Gli Auricolari • Carregar Auscultadores • Ohrhörer Laden • Ladda Hörlurar • Lataa Kuulokkeet • Ładowanie Słuchawek • Încărcați Căștile • Зарядка наушников • Kulaklığı Şarj Edin • 充電耳機 • 이어폰 충전 • شحن سماعات الأذن

EQ Mode Change
Right Earbud
*On Mode / Connected

EQ PRESETS
• MUSIC MODE (DEFAULT) • BASS BOOST • PODCAST MODE

Change Equalizer Preset • Cambiar Ecualizador Preestablecido • Cambia Preimpostazione Equalizzatore • Alterar Predefinição Do Equalizador • Equalizer-Voreinstellung Ändern • Ändra Equalizer-Förinställning • Vaihda Ekvalisoinnin Esiasetus • Schimbați Presetarea Egalizatorului • Изменение предустановки эквалайзера • Ekolayzır Ön Ayarını Değiştirme • 更換均衡器預設 • イコライザープリセットの変更 • 이퀄라이저 프리셋 변경 • تغيير الإعداد المسبق للمعادل

Activate Assistant
Left Earbud
*On Mode
*Bluetooth Connected

Activate Voice Assistant • Activar Asistente Virtual • Attivazione Assistente Vocale • Ativar Assistente De Voz • Sprachassistent Aktivieren • Aktivera Röstassistent • Aktivoi Äänikäsky • Aktywuj Asystenta Głosowego • Activați Asistentul Vocal • Активация голосового помощника • Sesli Asistanı Etkinleştir • 啟動語音助理 • 음성 도우미 활성화 • تنشيط المساعد الصوتي

Re-Sync Earbuds
Both earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected

Pairing • re-Conectar • Riemparare • Reemparelhar • Koppelen • Synka Om • Pari Uudelleen • Ponowne parowanie • Reasociați • Повторное сопряжение • Yeniden Eşleştirme • 重新配對 • 재페어링 • إعادة الاقتران

Clear Paired Device List
Both Earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected

Reset Device • Restablecer Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reposição • Reset • Zurücksetzen • Återställ • Nollaa Laite • Resetowanie • Resetați Dispozitivul • Сброс • Cihazı Sıfırla • 重置 • 재설정 • إعادة تعيين

Pub Play Active
MADE: 10/2022
REF: S2PPW-M374

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098
U.S.A.
Skullcandy.com

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 426
6500AK Nijmegen
Nederland
Skullcandy.eu

Canada
Skullcandy Canada ULC
1055 West Hastings
Vancouver, BC, V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Skullcandy UK LTD
Andrews House
College Road
Guildford
GU1 4QE
Skullcandy.co.uk

EN Made in Vietnam.
FR Fabriqué au Vietnam.
ES Hecho en Vietnam.
ZH 越南製造。

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.
FR Contient une batterie Lithium-ion. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées correctement.
ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada correctamente.
ZH 含鋰離子電池。電池必須回收或正確處置。

EN Speaker Driver: 6mm, Impedance: 32 Ohms, THD <1%@20Hz-20KHz, Voltage Regulation: 3.7v, Bluetooth® 5.3, Frequency Band: 2.4000Hz~2.4835Hz, Maximum Power: 13 dBm, Weight: 352g. **FR** Driver Présidents: 6mm, Impédance: 32 Ohms, THD <1%@20Hz-20KHz, Tension de régulation: 3.7v, Bluetooth® 5.3, Fréquence: 2.4000Hz~2.4835Hz, Puissance Maximum: 13 dBm, Poids: 352g. **ES** Controlador del altavoz: 6mm, Impedancia: 32 Ohms, THD <1%@20Hz-20KHz, Voltaje: 3.7v, Bluetooth® 5.3, Frecuencia: 2.4000Hz~2.4835Hz, Potencia máxima: 13 dBm, Peso: 352g. **ZH** 揚聲器驅動器：6mm，阻抗：32歐姆，總諧波失真：<1%@20Hz-20KHz，穩壓：3.7v，藍牙®：5.3，頻帶：2.4000Hz~2.4835Hz，最大功率：13dBm，重量：352g。

EN Skullcandy® and the marks are registered trademarks of Skullcandy Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy® et les marques sont des marques déposées de Skullcandy Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy® y las marcas son marcas registradas de Skullcandy Inc. Todos los derechos reservados.

EN Maximum operating temperature:45°C.
FR Température maximale de fonctionnement: 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento: 45°C.
ZH 最高操作溫度為攝氏45°C。
JP 最高使用温度は45°C です。

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RSD Compliance Statement
This device contains Bluetooth transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference,(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme au CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation estautorisée aux deux conditions suivantes :(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même s ils brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC SAR statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment, End user must follow the specific operating instructions for satisfying IF exposure compliance, This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the FCC. These requirements are based on SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head, face, and body is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Information on SAR values for your environment not controlled. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté outfonctionner en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DU RADIO. Ces exigences sont basées sur la limite DAS de 1,6 W/kg moyennée sur un gramme de tissu. Le valeur DAS la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à **utiliser lorsqu'bien correctement porté sur la tête,**

EN Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FR L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même s'il est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ES El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ZH 操作須符合下列兩個條件：(1) 此裝置不會產生干擾，且 (2) 此裝置必須接受任何干擾，包括可能導致不良操作的干擾。

JP 本製品の操作は、次の2つの条件を前提としています。(1) 本製品は干渉を引き起こさないこと、(2) 本製品は、干渉を受けた場合でも、誤動作を引き起こさないこと。

KR 이 장치는 다음 두 가지 조건에 따라 작동합니다: (1) 이 장치는 간섭을 일으키지 않아야 하며, (2) 이 장치는 장치의 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.

AR يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN At Skullcandy, products are designed by a rider' sensibility. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For terms, questions, or fine print, see Conditions.
Call us, chat with us, visit Skullcandy.com/warranty or call 1-844-SKULL.
Further countries visit Skullcandy.com/international-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. At Skullcandy we want to do our part. Please visit Skullcandy.com/warranty/eu for more information on how to recycle your Skullcandy product.

FR Chez Skullcandy, les produits sont conçus par des riders. Si un produit ne fonctionne pas comme nous l'avons promis, nous le réparons. Pour en savoir plus, consultez les Conditions générales.
Appelez-nous, discutez avec nous, rendez-vous sur Skullcandy.com/warranty ou appelez le 1-800-SKULL.
Autres pays : rendez-vous sur Skullcandy.com/support/international-support

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Skullcandy souhaite faire sa part. Veuillez vous rendre sur Skullcandy.com/warranty/eu pour en savoir plus sur la manière de recycler votre produit Skullcandy.

ES En Skullcandy, los productos se diseñan pensando en los riders. Si no funcionan como prometimos, los arreglamos. Para más información, consulta nuestras Condiciones.
Llámanos, chatea con nosotros, visita Skullcandy.com/warranty o llama al 1-844-SKULL.
En otros países, visita Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medioambiente. En Skullcandy queremos hacer nuestra parte. Visita Skullcandy.com/warranty/eu para obtener más información sobre cómo reciclar tu producto Skullcandy.

ZH Skullcandy 的產品設計以騎士的感受為出發點。如果產品無法如我們所承諾般運作，我們將為您解決問題。如需瞭解條款、問題或細則，請參閱條款。
如需聯絡我們，請透過 Skullcandy.com/warranty 與我們聯繫，或撥打 1-844-SKULL。
其他國家/地區，請造訪 Skullcandy.com/support/international-support

許多電子產品都可以維修或回收，有助於節省天然資源和環境。Skullcandy 希望盡一己之力。如需瞭解如何回收 Skullcandy 產品的詳細資訊，請造訪 Skullcandy.com/warranty/eu。

JP Skullcandy では、製品はライダーの感覚に基づいて設計されています。製品が当社の約束どおりに機能しない場合は、当社が責任を持って対応いたします。条件、ご質問、細則については、利用規約をご覧ください。
Skullcandy.com/warranty にアクセスするか、チャットまたは 1-844-SKULL までお電話ください。
その他の国については、Skullcandy.com/support/international-support をご覧ください。

多くの電気製品は修理またはリサイクルが可能であり、天然資源と環境の保護に役立ちます。Skullcandy では、この取り組みを推進しています。Skullcandy 製品のリサイクル方法については、Skullcandy.com/warranty/eu をご覧ください。

KR Skullcandy 에서 제품은 라이더의 감각을 염두에 두고 디자인합니다. 제품이 약속한 대로 작동하지 않으면 문제를 해결해 드립니다. 약관, 문의 또는 세부 정보는 이용 약관을 참조하세요.
Skullcandy.com/warranty 에 방문하거나 채팅을 이용하시거나 1-844-SKULL 로 전화하세요.
기타 국가는 Skullcandy.com/support/international-support 를 방문하세요.

많은 전기 제품은 수리 또는 재활용이 가능하여 천연 자원과 환경을 보호할 수 있습니다. Skullcandy 에서는 이 일에 동참하고 있습니다. Skullcandy 제품 재활용 방법에 대한 자세한 내용은 Skullcandy.com/warranty/eu 를 방문하세요.

AR تم تصميم منتجات Skullcandy بناءً على إحساس الراكب. إذا لم يعمل بالطريقة التي وعدنا بها، فسنقوم بإصلاحه. للحصول على الشروط والأسئلة أو التفاصيل الدقيقة، راجع الشروط.
اتصل بنا، تحدث معنا، تفضل بزيارة Skullcandy.com/warranty أو اتصل على الرقم 1-844-SKULL.
للبلدان الأخرى، تفضل بزيارة Skullcandy.com/support/international-support

تتوفر العديد من العناصر الكهربائية للإصلاح أو إعادة التدوير، مما يوفر الموارد الطبيعية والبيئة. في Skullcandy نريد القيام بدورنا. يرجى زيارة Skullcandy.com/warranty/eu لمزيد من المعلومات حول كيفية إعادة تدوير منتج Skullcandy الخاص بك.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Skullcandy International GmbH declares that the radio equipment [S2PPW] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: skullcandy.eu/product-documents

DECLARATION DE CONFORMITE UE SIMPLIFIEE DE L'UE
Skullcandy International GmbH déclare par la présente que l'équipe d'équipement radioélectrique [S2PPW] est conforme à la directive 2014/53 / UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: skullcandy.eu/product-documents

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE SIMPLIFICADA
Por la presente, Skullcandy Internation GmbH declara que el tipo de equipo de radio [Modelo: S2PPW] cumple con la Directiva 2014/53 / UE.
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: skullcandy.eu/product-documents

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Con la presente, Skullcandy Internation GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Modello: S2PPW] è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: skullcandy.eu/product-documents

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Skullcandy International GmbH dat de radioapparatuur [S2PPW] voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: skullcandy.eu/product-documents

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSE
Hermed erklærer Skullcandy International GmbH at radioudstyrstypen [S2PPW] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU.
Den fulde tekst på EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: skullcandy.eu/product-documents

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Täten tavan Skullcandy International GmbH vakuuttaa, että radiolaitteiden tyyppi [RMB-S2PPW] on direktiivien 2014/53 / EU mukainen.
EU -vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: skullcandy.eu/product-documents

GAUTRON
Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect typeDispose of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing a cutting of a battery that can result in an explosionLeaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that will result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gasa battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

RISQUE DE MORT
Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.Eliminez un ne batterie en el'usage o en un horno caliente, o aplastar'tenia o como mecánico de una batería, que puede resultar en una explosión.Deje una batería en un ambiente de temperatura extremadamente alta que puede resultar en una explosión o en la fuga de líquido o gas inflamable.
Una batería sujeta a presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

PRECAUCIÓN
Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto. Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar'tenia o como mecánico de una batería, que puede resultar en una explosión. Deje una batería en un ambiente de temperatura extremadamente alta que puede resultar en una explosión o en la fuga de líquido o gas inflamable.
Una batería sujeta a presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

VORSICHT
Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch unsachgemäße Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder durch mechanisches Zerdrücken oder Schneiden einer Batterie erwärmt wird, was zu einer Explosion führen kann; eine Explosion oder das Austreten von Brennbarer "Klassifikation oder Gasen verursachen, eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, die zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren "Klassifikation oder Gasen führen kann.

注意
如果用错误的电池类型更换电池，则有发生爆炸的风险。把电池扔进火中或热炉中，或对电池进行机械压碎或切割，这可能导致爆炸；将电池留在极高温度的环境中，这可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏；电池受到极低气压，这可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

警告
如果使用錯誤的型號更換電池，則有可能發生爆炸。將電池丟入火中或熱爐中，或對電池進行機械壓碎或切割，可能會導致爆炸；將電池留在極高溫的環境中，可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏；電池暴露在極低氣壓下，可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

警告
如果使用錯誤的型號更換電池，則有可能發生爆炸。將電池丟入火中或熱爐中，或對電池進行機械壓碎或切割，可能會導致爆炸；將電池留在極高溫的環境中，可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏；電池暴露在極低氣壓下，可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

تحذير
خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. التخلص من البطارية عن طريق إلقائها في النار أو في فرن ساخن، أو سحقها أو قطعها ميكانيكيًا، مما قد يؤدي إلى انفجار؛ ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة للغاية، مما يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛ أو بطارية تتعرض لضغط هواء منخفض للغاية، مما قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.