Let's get started

1. Take the earbuds out of the charging case and remove the protective stickers from the charging points.

2. Place the earbuds in the charging case. The LEDs turn red. Remove the earbuds from the case.
3. Open Bluetooth settings on your device. Select Sesh ANC from the list of available devices.
4. Accept any PAIR or OK prompts. Your earbuds will connect to your device. They are now ready to use.

Download the App

Toggle controls, access user guides and register your product through the Skullcandy App.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Button controls

Power On / Off
Remove the earbuds from the case to power ON and connect. Place the earbuds in the case to power the earbuds OFF and charge. To manually power ON your earbuds, press and hold the button for one second. To power OFF, press 2 times and then press and hold for 1 second.

Press 1 Time

Play / Pause	Either Earbud
Answer / End Call	Either Earbud

Press 2 Times

Volume Up	Right Earbud
Volume Down	Left Earbud

Press and Hold 1 Second

Track Forward	Right Earbud
Track Back	Left Earbud

Press 3 Times

Activate Assistant	Either Earbud

Press and Hold 3 Seconds

ANC On/Off	Either Earbud
Stay-Aware Mode	Either Earbud

Press 1 Time, then Press and Hold 1 Second

Pair New Device	Either Earbud

Having trouble?

Don't return to store. Let us help.
For product support, download the app or visit
Skullcandy.com/Support/SeshANC

No audio in one earbud?
Let's re-sync your earbuds. Place them in the charging case and ensure the LEDs both turn red. When removed, both earbuds should play audio. If not, return the earbuds to the case and follow the steps below.

1. On your device, open Bluetooth settings and turn Bluetooth OFF.
2. Remove both earbuds from the charging case. Make sure they are both powered ON.
3. Press BOTH earbuds 3 times. The LEDs will flash red/blue as the earbuds re-sync, once successful both earbuds will flash blue together 4 times.
4. On your device, turn your Bluetooth back ON and select "Sesh ANC" in your paired list if they have not automatically reconnected to your device.
5. LEDs in both earbuds will flash blue 1 time and a voice prompt will indicate when the earbuds have reconnected to your device.

Resetting your earbuds to resolve pairing issues.

1. On your device, open your Bluetooth settings and remove "Sesh ANC" from your paired devices list. Then turn Bluetooth OFF.
2. Remove both earbuds from the case. A tone will indicate that your earbuds are powered ON.
3. Press and hold both earbuds for 3 seconds.
4. Both earbuds will flash red 2 times and then blue 2 times, a tone will indicate a successful reset, and your earbuds will enter back into Pairing Mode.
5. On your device, open Bluetooth settings and turn Bluetooth ON. Select "Sesh ANC" and accept any PAIR or OK prompts to complete pairing.

★ ★ ★ ★ ★
Like your new earbuds?
Please leave a review at your retailer's website or Skullcandy.com

2x press, 2 second hold to enter Pairing Mode*

Commençons

1. Retirez les écouteurs du boîtier de charge et retirez les autocollants de protection des points de charge.

2. Placez les écouteurs dans l'étui de chargement. Les LED deviennent rouges. Retirez les écouteurs de l'étui.
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre appareil. Sélectionnez Sesh ANC dans la liste des périphériques disponibles.
4. Acceptez toutes les invites PAIR ou OK. Vos écouteurs se connectera à votre appareil. Ils sont maintenant prêts à être utilisés.

Téléchargez l'Application

Basculez les commandes, accédez aux guides de l'utilisateur et enregistrez votre produit via l'application Skullcandy.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Commandes des boutons

Marche / Arrêt
Retirez les écouteurs de l'étui pour allumer et connecter. Placez les écouteurs dans l'étui pour les éteindre et les charger. Pour allumer manuellement vos écouteurs, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant une seconde. Pour éteindre, appuyez 2 fois, puis appuyez et maintenez pendant 1 seconde.

Appuyez 1 Fois

Jouer / Pause	Soit des Écouteurs
Répondre / Mettre Fin à l'Appel	Soit des Écouteurs

Appuyez 2 Fois

Monter le Son	Écouteur Droit
Baisser le Volume	Écouteur Gauche

Appuyez et Maintenez 1 Seconde

Suivre Vers l'Avant	Écouteur Droit
Retracer	Écouteur Gauche

Appuyez 3 Fois

Activer l'Assistant	Soit des Écouteurs

Appuyez Une Fois et Maintenez 3 Secondes

ANC Activé / Désactivé	Soit des Écouteurs
Mode Rester Conscient	Soit des Écouteurs

Appuyez 1 Fois, puis Appuyez et Maintenez 1 Seconde

Associer un Nouvel Appareil	Soit des Écouteurs

Avoir des problèmes?

Ne retournez pas en magasin. Aidons-nous.
Pour l'assistance produit, téléchargez l'application ou visitez
Skullcandy.com/Support/SeshANC

Pas de son dans un seul écouteur ?
Resynchronisons vos écouteurs. Placez-les dans le boîtier de charge et assurez-vous que les LED deviennent toutes les deux rouges. Lorsqu'ils sont retirés, les deux écouteurs devraient lire le son. Sinon, remettez les écouteurs dans l'étui et suivez les étapes ci-dessous.

1. Sur votre appareil, ouvrez les paramètres Bluetooth et désactivez Bluetooth.
2. Retirez les deux écouteurs du boîtier de charge. Assurez-vous qu'ils sont tous les deux sous tension.
3. Appuyez 3 fois sur les DEUX oreillettes. Les LED clignoteront en rouge/bleu pendant la resynchronisation des oreillettes, une fois réussie, les deux oreillettes clignoteront en bleu ensemble 4 fois.
4. Sur votre appareil, réactivez votre Bluetooth et sélectionnez « Sesh ANC » dans votre liste d'appariements s'ils ne se sont pas automatiquement reconnectés à votre appareil.
5. Les voyants des deux oreillettes clignoteront en bleu 1 fois et une invite vocale indiquera quand les oreillettes se sont reconnectées à votre appareil.

Réinitialiser vos écouteurs pour résoudre les problèmes d'appairage.

1. Sur votre appareil, ouvrez vos paramètres Bluetooth et supprimez « Sesh ANC » de la liste de vos appareils couplés. Désactivez ensuite Bluetooth.
2. Retirez les deux écouteurs de l'étui. Une tonalité indiquera que vos écouteurs sont allumés.
3. Appuyez sur les deux écouteurs et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.
4. Les deux écouteurs clignoteront en rouge 2 fois, puis en bleu 2 fois, une tonalité indiquera une réinitialisation réussie et vos écouteurs reviendront en mode d'appairage.
5. Sur votre appareil, ouvrez les paramètres Bluetooth et activez Bluetooth. Sélectionnez « Sesh ANC » et acceptez les invites PAIR ou OK pour terminer le jumelage.

★ ★ ★ ★ ★
Vous aimez vos nouveaux écouteurs?
Veuillez laisser un avis sur le site Web de votre détaillant ou sur Skullcandy.com

---

100%
recyclable packaging
emballage recyclable

CONTENTS
- True Wireless Earbuds
- Charging Case
- Ear Gels (S, M, L)
- USB-C Charging Cable
- User Guide
- Warranty information at: skullcandy.com/warranty

CONTENU
- Écouteurs Sans Fil
- Étui de Recharge
- Gels d'Oreille (P, M, G)
- Câble de Recharge USB-C
- Guide de l'Utilisateur
- Renseignements sur la garantie à: skullcandy.com/warranty

CONTENIDO
- Auriculares Inalámbricos
- Estuche de Carga
- Almohadillas (S, M, L)
- Cable de Carga USB-C
- Información sobre la garantía en: skullcandy.com/warranty

SKU: S2TEW-P740
8 10045 68449 9

Skullcandy

PERFECTLY SIMPLE. NOISE CANCELING.™

Sesh ANC

Noise Canceling True Wireless Earbuds
Écouteurs Sans Fil à Réduction de Bruit

4 Mic Digital Active Noise Canceling
4 Micro Annulation Active du Bruit Numérique

Clear Voice Smart Mic
Microphone Intelligent Clarifiant la Voix

46 Hours Total Battery
Heures de Batterie Totale

IP55 Sweat / Water Resistant
Résistant à la Sueur / à l'Eau

FIND WITH tile

EN Safety information inside. Made in Vietnam. Skullcandy, ,and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Skullcandy, Inc. is under license. Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly. FR Renseignements sur la sécurité à l'intérieur. Fabriqué au Vietnam. Skullcandy, ,et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés.La marque verbale et les marques figuratives *Bluetooth®* sont des marques déposée de la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Skullcandy, Inc. s'effectue sous licence. Contient batterie Li-ion. Batterie doit être recyclée ou jetées correctement. ES Información sobre seguridad en el interior. Hecho en Vietnam. Skullcandy, ,y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados. La marca denominativa *Bluetooth®* y las marcas de diseño son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y Skullcandy, Inc. las utiliza bajo licencia. Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente. DE Sicherheitshinweise innen. ZH 安全信息在内 越南制造。 JP 安全情報を内部に含む。

Sesh ANC : True Black
MODEL : S2TEW
S2TEWL
FCC ID : Y22-S2TEW
IC : 10486A-S2TEW

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098
U.S.A.
Skullcandy.com

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

Skullcandy UK LTD
Andrews House
College Road
Guildford
GU1 4QB
Skullcandy.co.uk

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Skullcandy.com/patent-information
© 2021 Skullcandy, Inc.

R-C-Sku-S2TEW
SGS ENERGY EFFICIENCY · 10 · UK CA · CE · Li-ion · EAC · NOM · NYCE · 23 PPB

MP

SIMPLIFY YOUR LISTENING™

Bluetooth® (v5.2)	Bluetooth® (v5.2)	Bluetooth® (v5.2)
Call, Track and Volume Controls	Commandes d'Appel, de Suivi et de Volume	Controles de Llamada, Seguimiento y Volumen
Auto On /Connect	Marche/Connexion Automatique	Encendido Automático /Conectar
Use Either Bud Solo	Utilisez l'Un ou l'Autre Bud Solo	Utilice Bud Solo

SUPREME SOUND™

4 Microphone Digital Active Noise Canceling	4 Microphone Annulation Active du Bruit Numérique	Cancelación Activa de Ruido Digital de 4 Micrófonos
Premium Audio Quality	Qualité Audio Supérieure	Qualité Audio Supérieure
Clear Voice Smart Microphone	Microphone Intelligent à Clarification Vocale	Microphone Intelligent à Clarification Vocale
Stay-Aware Mode	Mode Stay-Aware	Mode Stay-Aware
Custom EQ Modes	Modes d'Égalisation Personnalisés	Modos de Ecualización Personalizados

FEARLESS USE™

IP55 Sweat/ Water Resistant	IP55 Résistant à la Sueur/à l'Eau	IP55 Resistente al Agua y al Sudor
Tile™ Finding Technology	Technologie de Recherche Tile™	Tecnología de Búsqueda Tile™
Rapid Charge: ANC ON: 10 min = 1.5 hrs	Charge rapide: ANC ON: 10 min = 1.5 h	Carga rápida: ANC ENCENDIDO: 10 min = 1.5 horas

Sesh™ ANC