Skullcandy

USER GUIDE

Fuelbase 2

Plug-in To Power



Plug-in to power charging pad.
Branchez-le sur le pad de charge.
Enchufe para alimentar la plataforma de carga.
Carica mento del gruppo batteria
Plug-in para poder carregar pad.
Plug-in Strombelebnis.
Plug-in mazi bazjaptam.
Oplading af batterpakken
Plug-in tilstrom opladning pad.
Plug-in tilstrom ladestyk.
Plug-in Πλεκτρικηγραφτον.
Подключите к блоку зарядки.
插入电源充电垫。
充電パッドへのプラグイン。
충전 패드에 전원을 공급하는 플러그인.
اوصل بالمقبس لشحن الجهاز.

Charging Your Device

Wireless Charging

Place your device in the center to charge.
Place your device in the center to charge.
Coloque su dispositivo en el centro para cargar.
Mettere il dispositivo al centro per caricare.
Coloque o seu dispositivo no centro para carregar.
Stellen Sie Ihr Gerät zum Laden in die Mitte.
Plaats je apparaat in het midden om op te laden.
Placer din enhed i midten for at oplade.
Aseta laite keskelle ladataksesi.
Plasser enheten i sentrum for å lade opp.
Placer enheten i sentrum for å lade opp.
Поместите свое устройство в центр для зарядки.
将设备放在中心即可充电。
充電するには、デバイスを中央に置いてください。
충전하려면 기기를 가운데에 놓습니다.
ضع جهازك في المركز للشحن.

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions Visite: www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia Käytyä: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
有关问题请访问：www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください：www.skullcandy.com
질문 방문: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com: يرجى زيارة الموقع للاطلاع على الأسئلة.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR-(Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité risque d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et il a été déterminé qu'il est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée.
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

ISED SAR Compliance Statement

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 15 cm(FCC) and 10cm (IC RSS-102) between the radiation and your body.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 15 cm(FCC) and 10cm (IC RSS-102) entre le radiateur et votre corps.

RU

ИНСТРУКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РИСКУ ПОЖАРА ИЛИ ТРАВМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - При использовании этого продукта всегда следуют соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:
1) Прочтите все инструкции перед использованием продукта.
2) При использовании продукта рядом с детьми необходим тщательный контроль.
3) Не засовывайте пальцы или руки в изделие.
4) Не подвергайте подставку для беспроводной зарядки воздействию дождя или снега.
5) Не используйте подставку для беспроводной зарядки, превышающую ее номинальную мощность.
6) Не используйте подставку для беспроводной зарядки, если она повреждена или модифицирована.
7) Не разбирайте зарядную площадку
8) Не подвергайте беспроводную зарядную панель воздействию очень низкие/высокие температуры (выше 100 C).
9) Выполняйте обслуживание только квалифицированным специалистом по ремонту идентичные детали.
10) Отключайте подставку для беспроводной зарядки, когда она не используется.

KO

화재 또는 부상 위험에 관한 지침 중요 사전 경고 경고 - 이 제품을 사용할 때는 항상 다음을 포함한 기본 예방 조치를 따라야 합니다.
1) 제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽으십시오.
2) 어린이 근처에서 사용시 세심한 감독 필요.
3) 제품에 손가락이나 손을 넣지 마십시오.
4) 무선 충전 패드를 비나 눈에 노출되지 마십시오.
5) 무선 충전 패드를 정격 전력을 초과하여 사용하지 마십시오.
6) 무선 충전 패드가 파손되거나 개조된 경우 사용하지 마세요.
7) 충전 패드를 분해하지 마십시오.
8) 무선 충전 패드를 매우 저/고온 온도(100C 이상)에 노출시키지 마십시오.
9) 동일한 부품을 사용하는 자격을 갖춘 수리 기술자만 서비스를 수행하십시오.
10) 무선 충전 패드를 사용하지 않을 때는 플러그를 뽑으십시오.

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098, U.S.A.
Skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St, Unit 205,
Vancouver, BC, V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Europe
Skullcandy Europe BV
Poortlaw 425
5222AV 's-Hertogenbosch
Nederland
Skullcandy.eu

Skullcandy UK LTD
Andrews House
College Road
Guildford
GU1 4QB
Skullcandy.co.uk

EN Skullcandy, the skull and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. FR Skullcandy, le crâne et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. ES Skullcandy, la cabeza de calavera y demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

Hardware version : V1.1
Software version : V1.0.0
Fuelbase 2: Skullcandy
Frequency Band: 112.205KHz-147.280KHz

EN Made in China
FR Fabriqué en Chine.
ES Hecho en China.
ZH 中国制造

Fuelbase 2
EN/DE/IT: CE/FCC
FR/ES: CE/FCC/IC
ZH: CE/FCC/SRRC

EN Type-C 5V/3V 9V/2.22A 12V/1.67A (input 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) FR Type-C 5V/3V 9V/2.22A 12V/1.67A (entrée 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) ES Type-C 5V / 3V 9V / 2.22A 12V / 1.67A (entrada 5V / 3A 9V / 2.22A 12V / 1.67A)

EN

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS IMPORTANT SAFETY INFORMATION WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:
1) Read all the instructions before using the product
2) Close supervision is necessary when the product is used near children
3) Do not put fingers or hands into the product
4) Do not expose wireless charging pad to rain or snow
5) Do not use the wireless charging pad in excess of its output rating
6) Do not use the wireless charging pad if it is damaged or modified
7) Do not disassemble the charging pad
8) Do not expose wireless charging pad to fire or excessive temperature (above 100 C)
9) Have servicing performed only by a qualified repair person with identical parts
10) Unplug the wireless charging pad when not in use.

FR

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE AUX PERSONNES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :
1) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit
2) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants
3) Ne pas mettre les doigts ou les mains dans le produit
4) N'exposez pas le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige
5) N'utilisez pas le chargeur sans fil au-delà de sa puissance nominale
6) N'utilisez pas le chargeur sans fil s'il est endommagé ou modifié
7) Ne démontez pas le chargeur
8) N'exposez pas le chargeur sans fil au feu ou à une température excessive (supérieure à 100 C)
9) Faire effectuer l'entretien uniquement par un réparateur qualifié avec des pièces identiques
10) Débranchez le chargeur sans fil lorsqu'il n'est pas utilisé.

ES

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ADVERTENCIA - Al usar este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
1) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
2) Es necesaria una estrecha supervisión cuando el producto se utiliza cerca de niños.
3) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
4) No exponga la plataforma de carga inalámbrica a la lluvia o la nieve.
5) No utilice la plataforma de carga inalámbrica por encima de su potencia nominal.
6) No use la plataforma de carga inalámbrica si está dañada o modificada
7) No desmonte la plataforma de carga
8) No exponga la plataforma de carga inalámbrica al fuego o a una temperatura excesiva (superior a 100 C)
9) Haga que el servicio sea realizado solo por una persona de reparación calificada con piezas idénticas
10) Desenchufe la plataforma de carga inalámbrica cuando no esté en uso.

IT

ISTRUZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI INCENDIO O LESIONI ALLE PERSONE INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA AVVERTENZA – Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, inclusi le seguenti:
1) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto
2) È necessaria un'attenta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini
3) Non mettere le dita o le mani nel prodotto
4) Non esporre il pad di ricarica wireless alla pioggia o alla neve
5) Non utilizzare il pad di ricarica wireless oltre la sua potenza nominale
6) Non utilizzare il pad di ricarica wireless se è danneggiato o modificato
7) Non smontare il pad di ricarica
8) Non esporre il pad di ricarica wireless al fuoco o a temperature eccessive (sopra i 100 C)
9) Far eseguire la manutenzione solo da una persona di riparazione qualificata con parti identiche
10) Scollegare il pad di ricarica wireless quando non è in uso.

PT

INSTRUÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE INCÊNDIO OU LESÕES A PESSOAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA AVISO – Ao usar este produto, devem ser sempre seguidos os cuidados básicos, incluindo os seguintes:
1) Leia todas as instruções antes de usar o produto
2) É necessária supervisão cuidadosa quando o produto é usado perto de crianças
3) Não coloque os dedos ou as mãos no produto
4) Não exponha a almofada de carregamento sem fio à chuva ou neve
5) Não use a base de carregamento sem fio além de sua classificação de saída
6) Não use a base de carregamento sem fio se estiver danificada ou modificada
7) Não desmonte a base de carregamento
8) Não exponha a base de carregamento sem fio ao fogo ou temperatura excessiva (acima de 100 C)
9) A manutenção realizada apenas por um reparador qualificado com peças idênticas
10) Desconecte a base de carregamento sem fio quando não estiver em uso.

DE

ANWEISUNGEN ZU BRAND- ODER VERLETZUNGSGEFAHR WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG – Bei der Verwendung dieses Produkts müssen immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:
1) Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden
2) Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird
3) Stecken Sie keine Finger oder Hände in das Produkt
4) Setzen Sie das kabellose Ladepad nicht Regen oder Schnee aus
5) Verwenden Sie das kabellose Ladepad nicht über seine Ausgangsleistung hinaus
6) Verwenden Sie das kabellose Ladepad nicht, wenn es beschädigt oder modifiziert ist
7) Zerlegen Sie das Ladepad nicht
8) Setzen Sie das kabellose Ladepad keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen (über 100 °C) aus.
9) Lassen Sie die Wartung nur von einem qualifizierten Reparaturpersonal mit identischen Teilen durchführen
10) Trennen Sie das kabellose Ladepad, wenn es nicht verwendet wird.

DA

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISIKO FOR BRAND ELLER SKADE FOR PERSONER VIGTIG SIKKERHEDSOPLYSNING ADVARSEL – Når du bruger dette produkt, skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:
1) Læs alle instruktionerne, før du bruger produktet
2) Nøje overvågning er nødvendig, når produktet bruges i nærheden af børn
3) Lang ikke fingre eller hænder i produktet
4) Udsæt ikke den trådløse opladningspude for regn eller sne
5) Brug ikke den trådløse opladningspude, der overstiger dens output-vurd
6) Brug ikke den trådløse opladningspude, hvis den er beskadiget eller ændret
7) Afmonter ikke opladningspuden
8) Udsæt ikke den trådløse opladningspude for ild eller for høj temperatur (over 100 C)
9) Lad kun service udføres af en kvalificeret reparatør med identiske dele
10) Tag stikket til den trådløse opladningspude ud, når den ikke er i brug.

FI

TURVALLISUUSTIEDOT VAROITUS • Tätä tuotetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:
1) Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä
2) Tarkka valvonta on tarpeen, kun tuotetta käytetään lasten läheltä.
3) Älä työnnä sormia tai käsiä tuotteeseen
4) Älä altista langattoman latauslautasen satelle tai lumelle.
5) Älä käytä langatonta latauslautasta yli sen nimellisarvon
6) Älä käytä langatonta latauslautasta, jos se on vaurioitunut tai siitä on muunettu
7) Älä purea latauslautasta
8) Älä altista langatonta latauslautasta tulelle tai liiallisille lämpötiloille (yli 100 C)
9) Anna huolto ainoastaan pätevän suorittaa vain pätevä korjaaja, jolla on samanlaiset osat.
10) Irrota langaton latauslevy, kun et käytä sitä.

NL

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND OF LETSEL VAN PERSONEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE WAARSCHUWING – Bij gebruik van dit product moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:
1) Lees alle instructies voordat u het product gebruikt
2) Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt
3) Steek geen vingers of handen in het product
4) Stel het draadloze opladerdek niet bloot aan regen of sneeuw
5) Gebruik het draadloze opladerdek niet boven zijn uitgangsvermogen
6) Gebruik het draadloze opladerdek niet als het beschadigd of gewijzigd is
7) Demonteer het opladerpad niet
8) Stel het draadloze opladerpad niet bloot aan vuur of hoge temperaturen (boven 100 C)
9) Laat onderhoud alleen uitvoeren door een gekwalificeerde reparatie met identieke onderdelen
10) Koppel het draadloze opladerdeken los wanneer het niet in gebruik is.

NO

INSTRUKSJONER VEDRØRENDE FARE FOR BRANN ELLER PERSONSKADE VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL – Når du bruker dette produktet, bør grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:
1) Les alle instruksjonene før du bruker produktet
2) Nøye oppsyn er nødvendig når produktet brukes i nærheten av barn
3) Legg ikke fingrer eller hender i produktet
4) Utsett ikke den trådløse ladeputen for regn eller snø
5) Bruk ikke den trådløse ladeputen utover utgangseffekten
6) Ikke bruk den trådløse ladeputen hvis den er skadet eller endret
7) Ikke demonter ladeputen
8) Ikke utsett den trådløse ladeputen for ild eller for høy temperatur (over 100 C)
9) La kun service utføres av en kvalifisert reparatør med identiske deler
10) Koble fra den trådløse ladeputen når den ikke er i bruk.

SV

INSTRUKTIONER FÖR RISK FÖR BRAND ELLER SKADA PERSONER VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VARNING – Vid användning av denna produkt bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:
1) Läs alla instruktioner innan du använder produkten
2) Noggrann övervakning är nödvändig när produkten används nära barn
3) Lägg inte fingrar eller händer i produkten
4) Utsätt inte den trådlösa laddningsplattan för regn eller snö
5) Använd inte den trådlösa laddningsplattan som överskrider dess utefteffekt
6) Använd inte den trådlösa laddningsplattan om den är skadad eller modifierad
7) Ta inte isär laddplattan
8) Utsätt inte den trådlösa laddningsplattan för eld eller för hög temperatur (över 100 C)
9) Låt service endast utföras av en kvalifierad reparatör med identiska delar
10) Koppla ur den trådlösa laddningsplattan när den inte är använda.

JP

火災または人体への傷害のリスクに関する重要な安全情報 警告—この製品を使用するときは、次のような基本的な注意事項を常に守ってください。
1)製品を使用する前にすべての指示を必読ください
2)お子様のそばで使用する場合は、細心の注意が必要です。
3)製品に指や手を入れないでください
4)ワイヤレス充電パッドを雨や雪にさらさないでください
5)ワイヤレス充電パッドを出力定格を超えて使用しないでください
6)ワイヤレス充電パッドが損傷されたり改造されている場合は、使用しないでください。
7)充電パッドを分解しないでください
8)ワイヤレス充電パッドを火や過度の温度（100℃以上）にさらさないでください
9)整備は、同一部品を使用する資格のある修理担当者のみが行ってください。
10)使用しないときは、ワイヤレス充電パッドのプラグを抜いてください。

ZH

有关火灾或人身伤害风险的说明 重要安全信息 警告—使用本产品时，应始终遵循基本的预防措施，包括以下内容：
1)请先产品说明通读所有说明
2)当产品在儿童附近使用时需要密切监督
3)请勿将手指或手伸入产品中
4)请勿将无线充电垫暴露在雨雪中
5)请勿使用超出其输出额定值的无线充电垫
6)请勿使用损坏或修改过的无线充电垫
7)请勿拆解充电垫
8)请勿将无线充电垫暴露在火中或高温过高（100° C 以上）
9)只能由具有相同零件的合格维修人员进行维修
10)不使用时拔下无线充电垫。

AR

يرجى الاطلاع على التعليمات الأساسية للسلامة عند استخدام هذا المنتج لتجنب الإصابات أو الحريق. تحذير - عند استخدام هذا المنتج، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:
1) اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام المنتج
2) يلزم إشراف دقيق عندما يكون المنتج قريبًا من الأطفال
3) لا تضع أصابعك أو يديك في المنتج
4) لا تعرض لوحة الشحن اللاسلكي للمطر أو الثلوج
5) لا تستخدم لوحة الشحن اللاسلكي بما يتجاوز تصنيف الخرج الخاص بها
6) لا تستخدم لوحة الشحن اللاسلكي إذا كانت تالفة أو معدلة
7) لا تقم بتفكيك لوحة الشحن
8) لا تعرض لوحة الشحن اللاسلكي للنار أو درجة حرارة مفرطة (أعلى من 100 C)
9) اجعل الصيانة تتم فقط بواسطة شخص مؤهل للإصلاح بأجزاء مطابقة
10) افصل لوحة الشحن اللاسلكي عندما لا تكون قيد الاستخدام.

EN Skullcandy, the skull and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. FR Skullcandy, le crâne et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. ES Skullcandy, la cabeza de calavera y demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.