預計會有十國語言,頁數目前抓24頁
尺寸: 73mmx100mm





Please read this user manual carefully before using the go-rock MiniB Bluetooth headset. Also read the user manual for your mobile phone, which provides important safety and maintenance information, and the user manual for your music device. Keep the headset and its accessories out of reach of small children.

Safety Instruction
- Please read all the instruction herein.
- Please heed all safety warnings.
- Please retain the manual safely for future reference.
- Please adjust the volume control to a comfortable level to avoid damaging your hearing and the system.

Warning / To Reduce The Risk Of Electric Shock
- Do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Do not use the headset near water , and do not immerse them in any liquid or pour any liquid on them
- Do not throw the headset into fire because this will cause personal injury.
- Do not put the headset in any damp or high temperature areas.
- Do not attempt to open the device.
- Do not drop, knock, or shake the device.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents to clean the device.
- Do not use any charger that is damaged.

Trouble Shooting
If the audio receiver does not work, try the following:
- Ensure connecting devices are charged not in low Battery state
- Turn off all devices and then turn them on in order to shown in this guide
- Ensure devices are within 10 meter range
- Ensure the audio receiver is connected by check the blue LED flash

Notice : Some A2DP source like 3.5mm interface transmitter can not support AVRCP profile, so it can not do remote control function.

Packing Contents
- *Bluetooth Stereo Headset*
- *User Manual*
- *Warranty card*
- *Charging Cable*
- *Ergonomic fit (L/S)*

SPEC
Model No.: TRMH01SB
Bluetooth Standard : Bluetooth Specification 2.1 (class 2) + EDR
Frequency Band : 2.402~2.4800GHz unlicensed ISM band
Profile Supported : A2DP (Wireless stereo bluetooth)
AVRCP (Bluetooth remote control)
HFP V1.5 (HSP
Sensitivity : 80dbm
Audio output power : 20mWrms
Audio Streaming Format : SBC
Battery Capacity : Built-in Rechargeable Li-ion Battery(DC 5V)
Working Distance : Up to 10 meters (in open space)
Operating Time : Normal 3 hours (middle volume 4 hours)
Standby Time (Pairing with Mobile Phones) : 160 hours
Weight : 15.4g
Cable Length : 53cm



Charging Headset
After opening the package, please make sure to do the following steps full charge the headset by charge it at least 30 minutes . The Red LED will be steady on when charging. The LED will go off when battery is fully charged.

Pair and connect the Headset with your mobile phone
Press and hold the Power button for 6 seconds from power off state and wait for the blue and red led flash alternative that indicates the headset is into the paring mode. Operate your Bluetooth mobile phone or other Bluetooth device to start Bluetooth function. Find the headset "go-rock BHM1 ", press the pairing code "0000" The blue LED is start flashing, the audio receiver is in connected mode.

Button Function

+/–	Volume Up (short press) / Forward (long press) Volume Down(short press) / Backward (long press)
Power	Power On / Off / Pairing / Play / Pause / phone function

LED Function

Power On	Blue LED flash 3 times	**Av Active Mode**	Blue led flash twice every 2 seconds
Power Off	Red LED flash 3 times	**Low Battery Indication**	Red led flash once 2 sec continuous
Pairing	Blue and red LED flash alternative	**Auto Shutdown**	Red led flash 3 times and power off (3 minutes no any connection)
Standby Mode	Blue LED steady On		



Le chargement du casque
Après l'ouverture de l'emballage, veuillez vous assurer de suivre les étapes suivantes de pleine charge du casque en le chargeant au moins 30 minutes. La DEL rouge sera stable lors du rechargement. La DEL s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Liez et connectez le casque à votre portable
Maintenir appuyé le bouton Power pendant 6 secondes à partir de l'arrêt et attendre les DELs bleu et rouge clignotent en alternant; cela indique que le casque est en mode liaison. Utilisez votre portable leurre Bluetooth ou autre périphérique Bluetooth pour lancer la fonction Bluetooth. Trouvez le casque "go-rock BHM1", appyez sur le code de liaison "0000".La DEL bleue clignotant indique que le récepteur audio est en mode connecté.

Les fonctions des touches

+/–	Le volume en haut (Appui court) / En avant (Appui long) Le volume en bas (Appui court) / En arrière (Appui long)
La poissance	Démarrer / Eteindre / La liaison / La enction lecture / La pause / Le portable

Les fonctions des DELS

Démarrer	La DEL bleue clignotant 3 fois	**La mode active AV**	La DEL bleue clignotant double chaque 2 secondes
Etaindre	La DEL rouge clignotant 3 fois	**L'indicateur de chargement faible**	Une Led DEL rouge clignotant une fois toutes les 2 secondes
La liaison	Les DELs bleue et rouge clignotant en alternat	**L'arrêt automatique**	La DEL rouge clignotant 3 fois et éteinte (3 minutes sans connexion)
La mode d'attente	La DEL bleue stable		



Headset Aufladung
Nach dem Öffnen der Verpackung, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausführen; um das Headset vollaufladen indem Sie es während mindestens 30 Minuten laden. Die rote LED wird leuchten während der Aufladung. Die LED erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Koppeln und verbinden Sie das Headset mit Ihrem Mobiltelefon
Drücken und halten Sie die Ihrem Taste für sechs Sekunden nach dem Einschalten aus dem ausgeschalteten Zustand und warten Sie bis die blauen und rote LED abwechselnd blinken, das zeigt, dass das Headset sich im gekoppelten Modus befindet. Setzen Sie Ihr Bluetooth Mobiltelefon, oder Bluetooth Gerät in Betrieb um die Bluetooth Funktion zu starten. Finden Sie die Headset Taste "go-rock BHM1", drücken Sie den Kopplungs-Code "0000" Die blaue LED fängt an zu blinken, der Audio-Empfänger ist im angeschlossenen Modus.

Tastenfunktionen

+/–	Lauter (kurz drücken) / Vorwärts (lang drücken) Leiser (kurz drücken) / Rückwärts (lang drücken)
Funktionen	Strom Ein / Aus / Kopplung / Wiedergabe / Pause / Telefon Funktion

LED Funktionen

Strom Ein	Blaue LED blinkt 3 mal	**AV Aktiv Modus**	Blaue LED blinkt zweimal alle 2 Sekunden
Strom Aus	Rote LED blinkt 3 mal	**Niedriger Akkustand Anzeiger**	Rote LED blinkt einmal 2 Sekunden lang
Kopplung	Blaue und rote LED blinken abwechselnd	**Automatisches Ausschalten**	Rote LED blinkt 3 mal und das Gerät schaltet aus (1 für 5 Minuten keine Verbindung)
Bereitschaftsmodus	Blaue LED leuchtet auf		



Istruzioni di caricamento
Dopo aver aperto la scatola, è importante mettere l'auricolare in carica per almeno 30 minuti. Un led rosso rimarrà acceso fintanto il dispositivo è ancora in carica, e si spegne quando la batteria è pronta.

Associare l'auricolare ad un telefono e connetterlo
Con l'auricolare spento, tenere premuto il bottone di accensione per sei secondi finché non vedrete lampeggiare una luce blu e una rossa alternate, questo significa che il dispositivo è entrato in modalità associazione. Attivare la funzionalità Bluetooth su quest'ultimo e cercare l'auricolare go-rock BHM1 nella lista dei dispositivi Bluetooth. Inserire il codice di sicurezza "0000", ed un led blu dovrebbe cominciare a lampeggiare segnalando che l'auricolare ed il dispositivo sono connessi .

Les fonctions des touches

+/–	Aumenta volume (un click) / Avanti veloce (tenendo premuto) Abbassa volume (un click) / Indietro veloce (tenendo premuto)
Power	Accensione / Spegnimento / Associazione / Play / Pause / Funzione telefono

Les fonctions des DELS

Accensione	Blled blu lampeggia 3 volte	**Modalità AV Active**	Blled blu lampeggia 2 volte ogni 2 secondi
Spegnimento	Blled rosso lampeggia 3 volte	**Batteria in esaurimento**	Blled rosso lampeggia una volta ogni 2 secondi
Associazione	Blled rosso e blu lampeggiano alternativamente	**Spegnimento automatico**	Blled rosso lampeggia per 3 volte e poi si spegnerà (dopo 3 minuti senza alcuna connessione)
Modalità standby	Led blu rimane acceso		



Auriculares Recargables
Después de abrir el empaque por favor asegúrese de seguir los siguientes pasos: cargue completamente los auriculares por al menos 30 minutos; la luz roja LED permanecerá prendida en el tiempo de carga; la luz LED se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

Emparejo y conecto los Auriculares a su teléfono móvil
Presione y mantenga presionado el botón de Encendido por seis segundos desde el estado de apagado y espere a que aparezca la luz azul y roja alterna lo cual indica que los auriculares se encuentran en el modo de emparejamiento. Inicie la función operativa de su teléfono móvil con Bluetooth o cualquier otro aparato que tenga Bluetooth para iniciar la función de Bluetooth. Busque el auricular "go-rock BHM1 ", presione el código de emparejamiento "0000" La luz LED azul comenzará a iluminarse; el receptor de audio está en modo de conexión.

Funciones de los Botones

+/–	Subir Volumen (presione pausadamente) / Adelantar (presione prolongadamente) Bajar Volumen (presione pausadamente) / Retroceder (presione prolongadamente)
Energía	Encendido / Apagado / Emparejar / Reproducir / Pausar / función telefónica

Funciones de luz LED

Encendido	La luz azul LED se ilumina 3 veces	**Modo Activo AV**	La luz azul LED se ilumina dos veces cada 2 segundos
Apagado	La luz roja LED se ilumina 3 veces	**Indicador De Batería Baja**	La luz roja LED se ilumina una vez por 2 segundos seguidos
Emparejamiento	La luz LED azul y roja se iluminan alternativamente	**Apagado Automático**	La luz roja LED se ilumina 3 veces y luego se apagará (después de 3 minutos sin ninguna conexión)
Modo En Espera	Luz azul LED permanece encendida		



Opladen van de koptelefoon
Na openen van de verpakking volg u alstublieft nauwkeurig de volgende stappen om de koptelefoon volledig op te laden door deze in ten minste 30 minuten op te laden. De Rode LED zal continu aan zijn tijdens het laden. De LED zal uitgaan wanneer de acu volledig is opgeladen.

Koppel en verbindt de Koptelefoon aan uw mobiele telefoon
Druk op de Aan/Uit-knop en houdt deze zes seconden vast op de Uit-stand en wacht op het afwisselend blauw en rood knipperen dat aanduidt dat de koptelefoon in de koppelmoud is. Bedien uw Bluetooth mobiele telefoon of een ander Bluetooth apparaat om de Bluetooth functie te starten. Zoek de "go-rock BHM1" van de koptelefoon, toets de koppelcode "0000" in. De blauwe LED begint te knipperen en de audio-ontvanger staat nu in de verbonden toestand.

+/–	Volume Hoger (kort indrukken) / Voorwaarts (lang indrukken) Volume Lager (kort indrukken) / Achterwaarts (lang indrukken)
Aan/uit-knop	Aan / Uit / Koppelen / Afspelen / Pauze / telefoonfunctie

Functies de luz LED

Stroom Aan	Blauwe LED knippert 3 keer	**Actieve Stand**	Blauwen LED knippert twee keer elke 2 seconden
Stroom Uit	Rode LED knippert 3 keer	**Aansluiting (Bijna) Lege Accu**	Rode LED knippert een keer 2 seconden continu
Koppelen	Blauwe en rode LED knipperen afwisselend	**Automatisch Uitschakelen**	Rode LED knippert 3 keer en de stroom is uit (3 minuten zonder enige verbinding)
Standby Stand	Blauwe LED continu Aan		



ヘッドセットの充電方法
携帯機はその手間で まずヘッドセットをうなくなる30分間はつみ充電してください・充電中はホのLEDが点灯します・フルが充電になるとのLEDは消灯します・

お使いの携帯電話とヘッドセットのペアリングと接続
電源切の状態で電源ボタンを6秒間押したままにすると青と赤のLEDが交互に点滅しのめます・これはヘッドセットがペアリングを待ち受けモードであることを示しています・Bluetooth 携帯電話または他のBluetooth デバイスでBluetooth 機能を開始させます・ヘッドセットを探す "go-rock BHM1 " を選択してペアリング用コード0000を電話のキーパッドから入力します・青のLEDが点滅開始すればオーディオレシーバーの接続完了です・

ボタンの機能

+/–	音量増（短く押す）/巻き（長く押す） 音量減（短く押す）/巻き（長く押す）
電源	電源ON/OFF/ペアリング/再生/一時停止/電話機能

LED機能

電源ON	青色LEDが3回点滅	AVアクティブモード	青色LEDが2秒おきに点滅
電源OFF	赤色LEDが3回点滅	電池残量が少ない状態	赤色LEDが2秒おきに点滅を繰り返す
ペアリング	青と 赤色LEDが交互に点滅	自動停止	赤色LEDが3回点滅して電源オフ (3 分間接続されない場合)
スタンバイモード	青色LED が点灯状態		



헤드폰 충전
원가지를 한 후,다음의 헤드폰 충전 단계를 따라 적어도 30분 이상 충전시키도록 합니다.충전하는 동안에는 빨간 등이 항상 켜져 있습니다. 완다고 가 충전되면 이 등은 꺼질 것입니다.

헤드셋을 당신의 핸드폰에 연결과 페어하기
전원이 꺼진 상태에서 6초간 전원 버튼을 누르고 헤드셋이 페어링 모드가 되었다는 것을 나타내는 파란색과 적색 LED 깜박임 상태 가 번갈아 나오는 동안 기다립니다. 블루투스 기능을 사용하기 위해 블루투스 핸드폰이나 다른 블루투스 장치를 실행합니다. 헤드셋에 "go-rock BHM1 " 을 찾아 페어링 코드 "0000" 을 누릅니다. 파란색 LED 깜박이기 시작하면, 오디오 수신기는 연결된 모드에 있습니다.

버튼 기능

+/–	볼륨 높이(짧게 누름) / 앞으로 (길게 누름) 볼륨 내림(짧게 누름) / 뒤로 (길게 누름)
전원	전원 온/ 오프/ 페어링/ 플레이/ 일시 중지/ 전 기능

LED 기능

전원 켜짐	파란색 LED가 3회 깜빡임	AV 활동 모드	파란색 LED가 매 2초마다 깜빡임
전원 꺼짐	붉은색 LED가 3회 깜빡임	배터리 부족	붉은색 LED가 한 번 깜빡임
페어링	파란색과 붉은색 LED가 교대로 깜빡임	자동 꺼짐	붉은색 LED 3번 깜빡이고 전원 꺼짐 (3분 동안 연결되 있불시 오면)
대기 모드	파란색 LED가 계속 켜짐		



充电
请先将耳机装满,将耳机放置充电至少30分钟,电量满时耳机会熄灭。
充电完成后即可使用。

配对
将耳机关机,请按住电源开关键约六秒,LED灯将会呈现蓝色灯与红色灯相交闪烁,此即进入配对模式。
打开耳机对应的可连接蓝牙装置(有蓝牙功能),并启蓝牙功能并开始搜寻,出现"go-rock BHM1" 名称,选取该名称配对(部分装置需输入配对密码"0000",此时蓝色LED灯会持续闪烁。

按键功能

+/–	音量+(短按) / 前进一首 (长按) 音量-(短按) / 倒回一首 (长按)
电源	电源关/开/配对/播放/暂停/电话功能

LED指键功能

电源开	蓝色LED闪烁3次	AV 模式	蓝色LED每隔二秒闪烁2次
电源关	红色LED闪烁3次	电池耗尽指示	红色LED每隔两秒闪烁
配对模式	蓝色LED与红色LED相互闪烁	自动关闭模式	红色LED闪烁三次後关机电源 (持续五分钟未使用时)
待机	蓝色LED恒亮		



充电
请将耳机放满电,将随附照步骤操作充进行耳机充电,充电时间为30分钟,电源LED灯将呈现红色。
充电完成后即可使用。

配对
准备配对时,请按住电源开关键约六秒,LED灯将会呈现蓝色灯与红色灯相交闪烁,此即进入配对模式。
打开耳配对的可连接蓝牙装置(有蓝牙功能),并启蓝牙功能并开始搜寻,出现"go-rock BHM1" 名称,选取该名称配对(部分装置需输入配对密码"0000",此时蓝色LED灯会持续闪烁。

按键功能

+/–	音量+(短按) / 前进一首 (长按) 音量-(短按) / 倒回一首 (长按)
电源	电源开/关/配对/播放/暂停/电话功能

LED灯号功能

电源开	蓝色LED闪烁3次	AV 模式	蓝色LED每二秒闪烁2次
电源关	红色LED闪烁3次	电池耗尽指示	红色LED每隔两秒闪烁
配对模式	蓝色LED与红色LED相互闪烁	自动关闭模式	红色LED闪烁三次後关机电源 (持续五分钟未使用时)
待机	蓝色LED恒亮		

NCC聲明
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經核准，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the distance between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IMPORTANT NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Replaceable Battery Caution
Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.