
Antenna
Location
0.5 mm
1 2 3


GND
ADC
EN
IO16
IO14
IO12
IO13
IO15
IO2
RST
GND
3V3
IO4
IO0
IO5
TXD
RXD
0.5 mm
1 2 3 4 5


KM26-V1.3
0.5 mm
1 2 3 4 5
mm


KM26-V1.3