funcionamento fora do normal, desliga-o e consulte a assistência de apoio no nosso site

Não utilizes o dispositivo se um dos componentes estiver danificado.

CARGA

Antes da primeira utilização do dispositivo de carga, verifica a tensão local, uma vez que a tensão local da rede elétrica não pode exceder a tensão máxima da rede elétrica indicada no dispositivo de carga

O dispositivo apenas deve ser alimentado com uma tensão de segurança extremamente baixa, correspondente à que se encontra indicada no aparelho

Não uses os limpos o produto enquanto a bateria estiver a carregar.

Nunca coloques o dispositivo de carga ou o cabo de carga dentro de água ou outros líquidos.

Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.

Este produto contém uma bateria recarregável de íões de lítio

Desliga o cabo de carregamento da tomada após cada processo de carregamento.

PARA UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO PRODUTO SEGUE AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES

Para garantires uma longa duração da bateria, carrega o aparelho regularmente, mesmo que não seja utilizado

Guarda-o num local seguro e seco, sem exposição direta à luz do sol.

Recomendamos a utilização de um lubrificante à base de água. Para evitar danos, não utilizes lubrificantes com perfume, à base de silicone ou de álcool, géis ou óleos de massagem

ACERCA DAS BATERIAS

Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações

As baterias e acumuladores não devem ser deitados no lixo doméstico. O utilizador final é obrigado por lei a proceder à devolução das baterias usadas. Utilize os sistemas de recolha oficiais para este fim, como os pontos de recolha das empresas públicas de eliminação de resíduos. As baterias usadas que comercializamos ou temos comercializado como baterias novas também podem ser devolvidas a nós. Contate-nos para isso em care@we-vibe.com. Para evitar curto-circuitos, os terminais das baterias de lítio devem ser colados antes de os depositar. Por favor não deites baterias, sobretudo que não nos envie as baterias pelos correios e que consulte os regulamentos para o envio de mercadorias perigosas das empresas postais

Se as baterias estiverem permanentemente instaladas no produto, não tente removê-las. Isto pode causar danos permanentes ao dispositivo De resto, as suas obrigações como cliente são regidas pela diretiva REEE e a lei nacional de transposição

Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas

Os resíduos de baterias contêm substâncias nocivas que podem prejudicar o ambiente ou a sua saúde se não forem armazenados ou eliminados adequadamente. Isto aplica-se em particular ao manuseio inadequado de baterias contendo lítio. No entanto, as baterias também contêm matérias-primas importantes como ferro, zinco, manganês ou níquel e podem ser recicladas. A coleta seletiva possibilita a reciclagem dessas matérias-primas e evita os efeitos negativos dos poluentes libertados sobre o ambiente e a saúde humana.

O símbolo constituído por um contentor de lixo barrado por uma cruz significa que o utilizador não deve ser descartar de baterias e acumuladores no lixo doméstico

Em cumprimento dos requisitos legais, por baixo do símbolo do contentor de lixo os seguintes símbolos químicos com os respetivos significados devem ser utilizados para identificar as baterias:

Hg: A bateria contém um teor ponderal de mercúrio superior a 0,0005 %

Pb: A bateria contém um teor ponderal de chumbo superior a 0,004 %

Cd: A bateria contém um teor ponderal de cádmio superior a 0,002 %

INFORMAÇÕES SOBRE O DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Informamos aos proprietários de equipamentos elétricos que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) devem ser recolhidos separadamente dos resíduos municipais de acordo com as normas legais aplicáveis As baterias e acumuladores que não estejam firmemente contidos nos REEE, bem como as lâmpadas que possam ser removidas dos REEE sem serem destruídas, devem ser separadas dos REEE sem destruição antes de serem entregues a um ponto de recolha e levadas para um ponto de eliminação designado. Para a eliminação de baterias, consulte as instruções em separado. O símbolo de um contentor de lixo com rodas barrado por uma cruz mostrado abaixo e aplicado aos REEE indica adicionalmente a obrigação de recolher separadamente

Be acordo com a diretiva REEE e a lei nacional de transposição, nós como distribuidores de equipamentos elétricos e eletrónicos somos obrigados a aceitar de volta certos resíduos sem encargos

Ao adquirir um equipamento elétrico e eletrónico novo, pode entregar nos gratuitamente um resíduo de equipamento que cumpre essencialmente as mesmas funções que o novo equipamento. Se o seu REEE não for maior que 25 centímetros em qualquer dimensão, também nos pode entregá-lo gratuitamente sem comprar um equipamento novo. Contate-nos para isso em care@we-vibe.com. Organizaremos então a devolução do resíduo de equipamento. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie lanternas (como lâmpadas, por exemplo). Utilize os sistemas de recolha das autoridades públicas de gestão de resíduos para a devolução dos dispositivos de iluminação ou contate-nos diretamente no endereço de e-mail acima mencionado

Pode também entregar resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos em todos os pontos de coleta das autoridades públicas de eliminação de resíduos. Ao enviar seus resíduos de equipamento para a recolha separada nos grupos de coleta corretos, faz uma contribuição importante para a reutilização, reciclagem e outros tipos de recuperação de REEE.

Como utilizador final, é responsável pela remoção dos dados pessoais dos REEE a eliminar antes de os entregar

Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas e as opções de reparação devem ser verificadas

RU

ВНИМАНИЕ

Изделие продается только в качестве навого. Не предусмотрено для использования в медицинских целях. Если Вы находитесь под наблюдением врача и / или Ваше состояние здоровья требует использования какого-либо медицинского устройства, то передпользованием данного изделия Вам необходимо проконсультироваться с врачом. Немедленно прекратите использование изделия в том случае, если появится раздражение кожи и/ли Вы начнете испытывать боль или дискомфорт, и обязательно обратитесь к врачу.

Данный прибор предназначен для использования только взрослыми лицами, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний при условии, что они получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с его использованием риски. Детям запрещено играть с прибором, а также чистить его или мыть. Не используйте прибор на опухшие или воспаленных участкахкожи

Перед использованием снимите пирсинг или украшения в активной зоне

Храните изделие в местах, недоступных для детей

Всегда очищайте изделиедо и после использования в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.

Во избежание возникновения повреждений не подвергайте изделие и его аккумулятор воздействию температур выше 45°C, демонтажу, а также механическим или электрическим повреждениям.

Совместное использование секс-игрушек может привести к передаче заболеваний половым путем. Не используйте секс-игрушкисовместно с другими пользователями, за исключением вашего полового партнера. При необходимости используйте средства защиты. Не используйте секс-игрушку, если вы обнаружите на ее поверхности какие-либо трещины или признаки повреждения

Используйте прибор исключительно по назначению. Данный прибор не предназначен для анального использования. Не используйте прибор анально!

Избегайте соприкосновения мягкой части прибора с абсорбирующими поверхностями во избежание появления пятен

Регулярно проверяйте зарядное устройство и изделие на предмет наличия повреждений и не используйтеизделие в том случае,если какие-либо его компоненты повреждены

Магнитные поля могутвлиять на механические и электронные компоненты, например, кардиостимулятор. Не используй изделие вблизи кардиостимулятора. Для получениядополнительной информации обратись к своему лечащему врачу. Карты с магнитной полосой (например, кредитные карты) не должны находиться вблизи изделия, поскольку они могут быть повреждены

Если в работе изделия наблюдается сбои, то вам следует выключить его и обратиться в службу поддержки, контактные данные которой указаны на нашем веб-сайте

Не используйте прибор в случае, если один из его компонентов поврежден

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием зарядного устройства проверьтеровень местного напряжения. Местное сетевое напряжение не должно превышать максимальное сетевое напряжение, указанное на зарядном устройстве

Прибор следует заряжать только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на приборе.

Не используйте и не чистите прибор во время зарядки аккумулятора.

Никогда не погружайте зарядное устройство или зарядный кабель в воду или другие жидкости.

Данный прибор содержит аккумуляторные батареи, не подлежащие замене.

Данный прибор оснащен перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей.

Отключайтезарядный кабель от сети после каждого процесса зарядки.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

Чтобы гарантировать длительное время автономной работы, необходимо регулярно заряжать изделие,даже если вы не используете его

Храните прибор в защищенном, сухом месте, избегая воздействия прямых солнечныхлучей.

Мы рекомендуем использовать смазку на водной основе. Во избежание повреждений не следует использовать ароматизированные или силиконовые смазки, смазки на спиртовой основе, а также гели или массажные масла

CN

警告

仅以新品出售，不适合医疗目的使用。如果您正接受医生照护 和/或存在需要使用任何医疗设 备的状况，请在使用本产品之前咨询您的医生。如果您感到任何皮肤刺激、疼痛或不适，请立即停止使用该产品，并咨询医生。

本设备仅供成年人使用。生理、感官或心智受限人士，或者经验和/或知识不足者，在有人监督，或者经过设备安全使用方法培训并了解相关危险后，亦允许使用。儿童不得玩耍本产品。清洁和用户维护不应由儿童进行。请勿用于宠物扑咬或发泄区域。

使用前，请清除生殖部位的穿孔、饰物。

清洁以及维护

在使用前后，请参考按摩手册中的说明清洁产品。

为避免产品损坏，请不将产品及其电池暴露在温度高于45°C的环境,对其进行拆解, 或使其受到机械或电气损坏。

共享性爱玩具可能会传染性疾病,除伴侣之外, 请勿与其他用户分享您的性爱玩具。与您的伴侣共享时,如有需要, 请使用防护措施。

如果发现色素材料有裂纹或刺激设备, 请您使用玩具。

仅将本产品用于预定用途。本产品不适用于肛门内。请勿插入肛门!

请勿将产品柔软的一边置于墙水表面之上, 以避免造成污渍。

定期检查充电设备和产品是否损坏, 如果任何零件出现损坏,请勿使用设备。

福斯会影响机械和电子零件, 例如心脏起搏器。请勿在近搏器上方直接使用设备。有关更多信息, 请与您的医生联系。请勿将有磁条的卡 (例如信用卡) 放在设备附近, 因为产品上的磁铁可能会损坏这些卡片。

如果您伴侧玩具出现故障异常, 请关闭电源并咨询您们的技术支持。

如果伴之 损坏, 请勿使用设备。

充电中

第一次使用充电设备之前, 请检查您电线是 否完好无损。如果您发现电线损坏,请立即拔掉电源插头。

请勿将电线浸入水或其他液体中。

本设备随时不可更换电池。

本产品附带一个可充电的锂离子电池。

每次充电后, 请断开充电电缆与电源的连接。

为确保最佳使用产品,请遵循以下准则

为延长电池寿命, 即使不使用设备, 也请定期为设备充电。

存放在安全、干燥的地点,避免阳光直射。

我们建议您在使用玩具时使用水性润滑剂。请勿使用含香精、石油或含酒精的润滑油,凝胶或按摩精油,以免造成损害。

攻击事件或性侵害,请立即停止使用。

请勿踩踏或拉扯电缆。

使用前,请去除生殖器部位的珠宝穿孔。

请勿踩踏或拉扯电缆。

在使用前后,请参考按摩手册中的说明清洁产品。

为避免产品损坏,请勿将产品放置