

成型方式：胶装/骑马钉

欢迎使用

BGL宝格龙智能音频眼镜

声明

感谢您购买宝格龙公司的最新产品。宝格龙公司秉承技术创新、品质卓越、服务至上的宗旨，为您提供高品质的产品和服务。为了确保您的权益，我们特此声明：宝格龙公司及其产品均符合国家相关法律法规的要求，并已获得相关认证。请您在使用过程中，务必遵守相关法律法规，不得将本产品用于任何违法违规活动。如有任何侵权行为，我们将依法追究。感谢您的理解与支持。

功能介绍

宝格龙智能音频眼镜采用先进的智能音频技术，为您提供高品质的音质体验。本产品具备以下主要功能：

- 高清通话：支持高清语音通话，让您随时随地享受清晰的通话体验。
- 智能降噪：采用先进的降噪技术，有效降低环境噪音，提升通话质量。
- 音乐播放：支持多种音乐格式播放，让您随时随地享受高品质的音乐。
- 导航功能：集成GPS定位系统，为您提供精准的导航服务。
- 健康监测：内置心率监测传感器，实时监测您的健康状况。

包装清单

- 1. 智能音频眼镜
- 2. 充电线
- 3. 说明书
- 4. 保修卡
- 5. 赠品

智能眼镜外观

图1展示了智能音频眼镜的外观结构。主要部件包括：镜框、镜片、镜腿、鼻托、耳挂、麦克风、摄像头、传感器等。图2展示了眼镜的佩戴方式，要求佩戴者将眼镜正确佩戴在鼻梁上，并确保镜腿稳固。

① 充电模式

充电时，请确保眼镜已关机。将充电线插入眼镜充电口，连接充电器。充电指示灯亮起，表示正在充电。充电时间约为2小时。充电完成后，请拔掉充电线，并将眼镜放回充电盒中。

② 开机

长按镜腿上的电源键3秒，即可开机。开机后，眼镜会自动进入待机状态。

③ 关机

长按镜腿上的电源键5秒，即可关机。关机后，眼镜将进入低功耗模式，以节省电量。

④ 蓝牙配对

1. 打开手机蓝牙功能，并确保手机处于开机状态。

2. 长按镜腿上的蓝牙配对键3秒，眼镜将进入配对模式。

3. 在手机蓝牙列表中，找到“BGL Smart Glasses”，点击“配对”。

4. 配对成功后，眼镜将自动与手机连接。

⑤ 电话模式

长按镜腿上的接听键，即可接听电话。接听电话时，眼镜会自动切换到电话模式。

⑥ 音乐模式

长按镜腿上的播放/暂停键，即可播放/暂停音乐。播放音乐时，眼镜会自动切换到音乐模式。

⑦ 佩戴舒适度

宝格龙智能音频眼镜采用轻量化设计，佩戴舒适。请根据您的脸型，调整镜腿的松紧度，以确保佩戴舒适。

⑧ 续航显示

通过手机APP，您可以实时查看眼镜的电量状态。当电量低于20%时，APP会发出低电量提醒。

⑨ 安全提示

1. 请勿在驾驶过程中使用本产品，以免分散注意力，引发交通事故。

2. 请勿在高温、潮湿、强磁场等环境下使用本产品，以免影响产品性能。

3. 请勿将本产品用于任何违法违规活动，否则我们将依法追究。

⑩ 售后服务

宝格龙公司为您提供完善的售后服务。如有任何质量问题，请第一时间联系我们。我们将竭诚为您服务。

客服热线：400-123-4567

官方网站：www.bgl.com

⑪ 保修政策

宝格龙智能音频眼镜享有1年质保。质保期内，如因产品质量问题导致无法正常使用，我们将提供免费维修或更换服务。

质保范围：镜框、镜片、镜腿、耳挂、麦克风、摄像头、传感器等。

非质保范围：人为损坏、意外摔落、进水、火灾等。

合格证书

宝格龙智能音频眼镜已通过国家强制性产品认证（CCC认证）。证书编号：CCC-2023-123456789。

宝格龙公司承诺：产品质量可靠，服务周到。我们将持续努力，为您提供更好的产品和服务。