

Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。Googleトークを使用して、メンバーとチャットを楽しむことができます。


- Googleトークを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、IS11TにGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、初回Googleトーク起動時に画面の指示に従って設定してください(▶P.70)。
- 利用方法などの詳細については、Googleのホームページをご覧ください。
- サービス内容は予告なく変更される場合があります。

チャットを開始する

1 ホーム画面で →「トーク」


友だちリストが表示されます。友だちリストでチャットする相手の名前をタップすると、チャット画面が表示されます。

チャット画面のメニュー操作

チャット画面表示中に  を押すと、チャット相手の切り替えやオフレコの設定・解除などの操作ができます。

- チャットのメッセージはGmailの「チャット」ラベルに保存されますが、オフレコにすると保存されません。

友だちリストのメニュー操作

友だちリスト表示中に  を押すと、新しいメンバーを追加などの操作ができます。

また、友だちリストでメンバーの名前をロングタッチすると、メンバーの情報表示やブロックなどの操作ができます。

Googleトークの機能を設定する

新着メッセージ通知を設定する

1 友だちリストで →「設定」

2 必要な項目を設定

自動ログインを設定する

IS11Tの電源を入れたときにGoogleトークに自動でログインするように設定できます。新着メッセージは、Googleトークにログインしているときのみ受け取ることができます。

1 友だちリストで →「設定」

2 「自動ログイン」にチェックを付ける

ログアウトする

新着メッセージを受け取らないときはログアウトします。

1 友だちリストで →「ログアウト」



memo

- ◎ Googleトークを終了しても新着メッセージを受け取りたいときはログアウトしないでください。

Googleカレンダーでスケジュールを管理する

Googleカレンダーは、Googleのオンラインスケジュール管理サービスです。

IS11Tでは、Googleカレンダーに予定を登録したり、予定の通知を受け取ることができます。

- Googleカレンダーを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、IS11TにGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、初回Googleカレンダー起動時に画面の指示に従って設定してください(▶P.70)。
- 利用方法などの詳細については、Googleのホームページをご覧ください。
- サービス内容は予告なく変更される場合があります。

予定を登録する

1 ホーム画面で →「カレンダー」

2 →「その他」→「予定を作成」


- 予定を作成する日をロングタッチ→「予定を作成」をタップしても登録できます。

3 必要な項目を設定


- 予定の事前通知を行う場合は、「通知」で時間(予定の開始時間よりどのくらい前に通知するか)を設定します。

4 「完了」

memo

- 予定を作成したときに標準で設定されている事前通知(予定の開始時間よりどのくらい前に通知するか)は、以下の操作で変更することができます。
カレンダー画面で  →「その他」→「設定」→「デフォルトの通知時間」
→時間をタップする

■ 通知を設定した時刻になると

通知を設定した時刻になると、ステータスバーに  が表示されます。

1 ステータスバーを下にドラッグ→通知をタップ

通知を設定した予定がすべて表示されます。

- 予定をタップすると予定詳細画面が表示され、通知が解除されます。

2 「すべてスヌーズ」／「通知を消去」

すべてスヌーズ	すべての予定の通知が5分後に再び通知されます。
通知を消去	すべての予定の通知を解除します。


予定の内容を確認する

1 ホーム画面で →「カレンダー」


カレンダー画面(月表示)が表示されます。

- Googleカレンダーで複数のカレンダーを使用している場合は、カレンダーごとに予定が違う色で表示されます(月表示時を除く)。

2 →「日」／「週」／「月」／「予定リスト」／「今日」

-  →「今日」をタップすると、今日を含む表示に切り替わります。
- カレンダーは上下左右にフリックしたりスライドすることができます。方向は表示によって異なります。

3 予定をタップ

- ・ 予定の事前通知の設定を変更する場合は、「通知」で時間(予定の開始時間よりどのくらい前に通知するか)を設定できます。
- ・  → 「予定を編集」／「予定を削除」をタップすると、予定を編集／削除できます。繰り返す予定の場合は、編集／削除する予定の範囲を選択します。



memo

◎月／週の見方で日付をタップすると、日単位の表示または予定リストの表示に切り替わります。

カレンダーの機能を設定する

Googleカレンダーを用途別に複数作成している場合にどのカレンダーをIS11Tに表示するか選択したり、予定が通知時刻になったときの動作の設定などができます。

1 カレンダー画面で → 「その他」

■ 複数のGoogleアカウントやカレンダーを設定している場合

2 「カレンダー」

設定しているGoogleアカウントやカレンダーが一覧で表示されます。

3 をタップ

- ・ タップすることにより、同期や表示の設定を変更できます。

4 「OK」

■ カレンダーの設定をする場合

2 「設定」

3 必要な項目を設定



- ・ 「辞退した予定を非表示」にチェックを付けると、招待状が届いた予定の参加を辞退した場合に、その予定をカレンダーに表示しないように設定できます。

YouTubeを利用する

YouTubeは、Googleの動画共有サービスです。IS11Tで動画の再生、検索、アップロードなどを行うことができます。

- YouTubeを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、動画をアップロードする場合など、一部の機能を利用するにはYouTube用アカウントを設定する必要があります。
- 利用方法などの詳細については、Googleのホームページをご覧ください。
- サービス内容は予告なく変更される場合があります。

1 ホーム画面で →「YouTube」

- はじめて起動したときは、リンク先の利用規約を確認し、「同意する」をタップすると動画の一覧画面が表示されます。
 :動画を録画してアップロードします。
 :キーワードを入力して動画を検索します。

2 動画をタップ

- 動画再生中に画面をタップすると一時停止／再生の切り替えができます。
- 画面をダブルタップする、またはIS11Tを横画面表示に切り替えると、再生画面を拡大できます。拡大時には再生位置を指定するスライダーや、高画質(HQ)再生のオン／オフ設定アイコンが表示されます。




memo

- ◎ REGZA設定をオンにすると、高画質化エンジンを使用して再生できます(▶P.170)。
- ◎ 数百MB以上の大容量の動画ファイルは、パソコンからアップロードしてください。ネットワーク環境によりIS11Tからはアップロードできない場合があります。

Googleマップを利用する

Googleマップで現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。

- Googleマップを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。
- Googleマップは、すべての国や都市を対象としているわけではありません。
- 利用方法などの詳細については、Googleマップの地図表示中に  →「その他」→「ヘルプ」をタップしてGoogleマップのヘルプや、Googleのホームページをご覧ください。
- サービス内容は予告なく変更される場合があります。





memo



- ◎ Googleマップで現在地を検索する場合は、現在地の検索方法を設定してください(▶P.173)。
- ◎ Googleサービスなどに現在地情報を送信して、サービスをより便利に利用したい場合は、「GPS機能を使用」(▶P.173)をオンにしてください。

地図を表示する

1 ホーム画面で →「マップ」

- 初めて起動したときにマップの新機能を紹介する画面が表示されたら、「OK」をタップします。
- 次の方法で画面を操作できます。
地図の縦／横表示切替: IS11Tを縦または横に持ち替えます。
地図の拡大／縮小: ピンチアウト／ピンチイン、 /  をタップ
拡大: ダブルタップ(2回続けてタップ)
縮小: 2本の指で同時にタップ
見たい部分を表示(スクロール): 画面をスライドします。

ストリートビューを見る




- 1 地図表示中に、ストリートビューで表示する地点をロングタッチ
- 2 表示された吹き出しをタップ
- 3  をタップ
 - ・ストリートビュー表示中に  →「コンパスモード」をタップしてコンパスモードをオンにすると、IS11Tの向きに合わせて表示方向が変わります。



memo

◎ストリートビューに対応していない地域もあります。

興味のある場所を検索する

- 1 地図表示中に  →「検索」
- 2 検索欄に検索する場所を入力
 - ・住所、都市、ビジネスの種類や施設(例:ロンドン 美術館)を入力できます。
- 3  または検索候補をタップ
 - 地図が表示されます。
 - ・地図上の吹き出しをタップすると、その場所の詳細情報と利用できる機能が表示されます。
 - ・検索結果が複数ある場合は、地図上の赤丸をタップ→吹き出しをタップするか、 をタップ→目的の場所をタップすると、その場所の詳細情報と利用できる機能が表示されます。



memo

◎場所によって利用できる機能は異なります。

レイヤを表示する

地図表示に航空写真を追加したり、地形表示に切り替えたりできます。







- 1 地図表示中に  をタップ
- 2 表示する項目を選択



memo


◎渋滞状況と路線図は提供地域が限定されています。

道案内を取得する

- 1 地図表示中に  →「経路」
- 2 出発地を入力→到着地を入力
 -  をタップして、連絡先の住所や地図上の場所を指定することもできます。
- 3 移動手段をタップ→「実行」
 -  :自動車
 -  :公共交通機関
 -  :徒歩
 - ・公共交通機関で検索して複数のルートが見つかった場合は、好みのルートをタップします。
- 4  をタップ
 - 地図が表示されます。
 - ・地図の下に表示される矢印をタップして前後のポイントに進みます。



memo

◎ホーム画面で  →「ナビ」をタップし、Googleマップナビを起動してルート検索することもできます。

Google Latitudeで友人の現在地を確認する

Google Latitudeを利用すると、地図上で友人と位置を確認しあうことができます。


位置情報を共有するには、Latitudeに参加して自分の位置情報を提供する友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。

- Google Latitudeを利用するには、ポケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、IS111にGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、初回Google Latitude起動時に画面の指示に従って設定してください(▶P.70)。
- サービス内容は予告なく変更される場合があります。

Latitudeに参加する

1 ホーム画面で →「Latitude」

友だちリストが表示されます。

- 初めてLatitudeに参加するときは、Googleのプライバシーポリシーを読み、「許可および共有」をタップします。
- 友だちリストで  を押し、友人の招待や情報の更新、Latitudeの各種設定などの操作ができます。
- 友だちリストで友人の名前をタップすると、友人のプロフィール画面が表示され、友人の現在地を地図で確認したり共有オプションを設定したりできます。

プライバシーを管理する

すべての友人に対する自分の見えかたを設定できます。

1 友だちリストで自分の名前をタップ

→「プライバシー設定を編集」

2 項目を選択

現在地を検出	移動するとLatitudeが位置を自動的に検出し、位置情報を更新します。更新の頻度は、電池パックの充電レベルやいつ移動したかなど、いくつかの要素をもとに決められます。
現在地を設定	友人に公開する現在地を、任意の場所に設定できます。
現在地を更新しない	現在地は更新されず、友人に位置情報を公開しません。
ロケーション履歴を有効にする	チェックを付けると、検出した位置情報を保存します。
自動チェックインを有効にする	チェックを付けると、指定した場所に自動的にチェックインします。
チェックイン通知を有効にする	チェックを付けると、チェックインできる候補を自動的に通知します。
場所の管理	自動チェックインや非通知設定の場所を確認／変更します。
Latitudeからログアウト	Latitudeを停止し、位置情報の共有を停止します。Latitudeにはいつでも再び参加できます。

プレイスを利用する

現在地周辺の施設や店舗などをすばやく検索できます。

1 ホーム画面で📍→「プレイス」

2 検索する施設または店舗の種類をタップ

- ・「追加」をタップすると、一覧にない施設や店舗(例:美術館、書店など)を追加できます。

3 検索結果のリストから目的の場所をタップ

詳細情報と利用できる機能が表示されます。



- ◎ 場所によって利用できる機能は異なります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更される場合があります。

jibeを利用する

jibeを利用して、連絡先やmixiのマイミク、Facebookの友人など複数の友達リストを管理することができます。

複数のメディアの友達の投稿やメッセージを、まとめて参照したり、写真やメッセージを複数のメディアにまとめて投稿することができます。

- ・ jibeを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、au one-IDまたはEメールアドレスをjibeに登録する必要があります。

au one-IDの作成については、「au one-IDをIS 11 Tに設定する」(▶P.71)をご参照ください。

1 ホーム画面で📍→「jibeアドレス帳」

jibeのログイン画面が表示されます。

- ・ 初めて起動したときは、アクセス許可画面の内容を確認して「同意する」をタップします。続けて利用規約の内容を確認し、「同意する」をタップします。

■ au one-IDを利用してjibeにログインする場合

2 「au one-ID」

3 au one-IDの入力欄をタップ→au one-IDを入力

4 パスワードの入力欄をタップ

→au one-IDのパスワードを入力

5 「ログイン」

パスワードを保存するかどうかの確認画面が表示されます。

6 「今は保存しない」/「保存」/「保存しない」

ご利用時の注意画面が表示されます。

7 「同意する」

■メールアドレスを利用してjibeにログインする場合

2 「新規登録はこちら」

3 各項目を入力

・パスワードは、jibeを利用するためのパスワードです。

4 「新規登録」

Skype™ | auを利用する

音声通話や、インスタントメッセージ(チャット)ができます。

・Skype™ | auを利用するには、パケット通信接続が必要です。



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、利用できません。

■ 音声通話について

「Skype™」宛の通話と、海外の「Skype™」以外の電話への通話ができます。

- ・「Skype™ | au」から「Skype™」宛の通話
着信先のSkype名を指定して発信します。「Skype™ | au」同士のみならず、PCや他事業者のスマートフォンなど、機器を問わず、Skype™アプリ搭載機器であれば通話が可能です。
- ・「Skype™ | au」から海外の「Skype™」以外の電話への通話
着信先の電話番号をダイヤルして発信します。ご利用には事前にSkype社が提供する「Skype™クレジット」の購入が必要です。「Skype™クレジット」の購入方法は、Skype社公式ホームページ(<http://www.skype.com/intl/ja/prices>)をご参照ください。



◎「Skype™ | au」から国内の「Skype™」以外の電話へ通話する場合は、通常のau携帯電話発信となります。

■ インスタントメッセージ(チャット)について

auのパケット通信を利用し、「Skype™」会員同士でのチャットがいつでもお楽しみいただけます。

オンラインサービスを利用する

オンラインサービスのアカウントについて

オンラインサービスによっては、オンラインサービスのアカウントをIS11Tに登録する必要があります。詳しくは、「オンラインサービスのアカウントをIS11Tに登録する」(▶P.175)をご参照ください。

アカウントをIS11Tに登録できるオンラインサービスは以下の通りです。

- mixi
- Twitter
- Facebook
- コーポレート
(Microsoft Exchange)
- Picasa
- YouTube
- Flickr
- Google
- Skype™



memo

- ◎ IS11Tに複数のGoogleアカウントを追加することができます。
- ◎ Picasaウェブアルバムへのログイン用に設定しているGoogleアカウントを、IS11TのGoogleアカウントとして登録してください。
IS11TにGoogleアカウントを登録したあとに、そのGoogleアカウントを入力してPicasaウェブアルバムのアカウントを新規に取得しても、IS11TのGoogleアカウントの同期項目にPicasaは表示されません。
- ◎ 「アカウントを追加」(▶P.175)からmixiアカウントを新規登録することはできません。あらかじめブラウザを使用したりパソコンを使用したりして、mixiのサイトでmixiアカウントを作成してください。
- ◎ Microsoft Exchange ActiveSyncアカウントの設定についての詳細は、ネットワーク管理者にご確認ください。

メールについて.....	90	Gmailを利用する.....	103
Eメールを利用する.....	90	受信トレイを表示する.....	103
Eメールを起動する.....	91	送信済みや下書き保存したメールを確認する.....	103
メールを作成して送信する.....	91	メールを作成して送信する.....	103
メールを受信する.....	91	メールを受信する.....	104
送受信したメールを確認する.....	92	メールに返信／転送する.....	104
メールに返信する.....	92	スレッドを操作する.....	104
メールを削除する.....	92	メール受信時の動作を設定する.....	105
受信したメールのアドレスを連絡先に登録する.....	93	Cメールを利用する.....	105
フォルダを利用する.....	93	Cメールを作成して送信する.....	105
EメールをmicroSDカードからインポートする.....	94	Cメールを受信する.....	106
ヘルプを利用する.....	94	緊急地震速報を利用する.....	107
メール設定について.....	94	Cメール安心ブロック機能を設定する.....	108
PCメールを利用する.....	99	Cメールを設定する.....	108
PCメールを使うために必要な設定をする.....	99		
受信トレイを表示する.....	100		
メールを作成して送信する.....	101		
メールを受信する.....	101		
メールに返信／転送する.....	102		
メールを削除する.....	102		
メールアカウントごとに受信設定を行う.....	102		

メールについて

IS11Tでは、以下のメールが利用できます。

■ Eメール

Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章のほか、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

Eメールのメールアドレスは、ドメイン名(@マークより右側の部分)が「@ezweb.ne.jp」です。

■ PCメール

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをIS11Tに設定し、パソコンと同じようにIS11Tからメールを送受信できます。

■ Gmail

GmailはGoogleのメールサービスです。IS11TでGoogleアカウント設定を行うとGmailも利用できます。IS11TのGmailで送受信したメールは、パソコンなどのブラウザからも確認できます。また、パソコンなどのブラウザでGmailを操作するとIS11TのGmailにも反映されます。

■ Cメール

携帯電話の電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。他社携帯電話との間でもCメールの送信および受信をご利用いただけます。

Eメールを利用する

Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章のほか、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

Eメールのメールアドレスは、ドメイン名(@マークより右側の部分)が「@ezweb.ne.jp」です。

- Eメールを利用するには、パケット通信接続が必要です。また、あらかじめ初期設定が必要です。詳しくは、「IS11T設定ガイド」および「Eメールの初期設定を行う」(▶P.71)をご参照ください。
- Eメールを利用するには、IS NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

memo

- Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、「グローバルパスポート」(▶P.199)および「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを起動する

1 ホーム画面で (Eメール)

Eメール画面が表示されます。

メールを作成して送信する

1 Eメール画面で「新規作成」

Eメール作成画面が表示されます。

2 「宛先」→宛先を入力

3 「件名」→件名を入力→「本文の編集に戻る」

4 本文入力欄をタップ→本文を入力

・Eメール作成画面で「装飾」をタップすると、本文の文字の色や背景色を変更したり、デコレーション絵文字を挿入して、デコレーションメールを作成することができます。

5 「送信」

・メール送信確認画面が表示されたら「OK」をタップします。



- ◎デコレーションアニメ、デコレーションメールテンプレートには対応していません。
- ◎Eメール作成画面で「保存」をタップすると、編集中のメッセージを下書きフォルダに保存できます。

データを添付する

1 Eメール作成画面→「添付」

添付ファイル一覧が表示されます。

2 「添付ファイルを追加」→ファイルの添付方法を選択

・添付ファイルは、microSDカードやメディアファイルから選択できます。カメラを起動して撮影することもできます。


3 「本文の編集に戻る」




◎添付済みのファイルをタップすると、添付ファイルの削除/再指定ができます。

メールを受信する

1 メールを受信すると

メールの受信が終了すると、ステータスバーに  が表示され、「メール受信時の動作の設定について」(▶P.98)で設定した通知音とバイブレーションでお知らせします。

- ・「メール自動受信」(▶P.94)のチェックを外すと、Eメールは受信せずステータスバーに  が表示されます。
- ・「Eメールお知らせ」(▶P.109)にチェックを付けると、Eメール受信時に「Eメールお知らせ」を受信しません。

2 ステータスバーを下にドラッグ

3 「Eメール」

Eメール画面が表示されます。

4 受信したメールが保存されているフォルダをタップ

→受信メールをタップ

メールの内容が表示されます。

■ 新着メールを問い合わせせて受信する

「受信・表示設定」(▶P.94)で自動受信しないに設定している場合や、自動受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせせて受信することができます。


1 Eメール画面で「新着確認」

■ 送受信したメールを確認する

メールはフォルダの中に保存され、「表示設定」(▶P.98)で一覧にプレビューを表示する設定により、2ペイン表示または全画面表示で確認できます。







2ペイン表示	画面を上下に分割して表示します。上段にはメールの一覧が表示され、下段にはメールの本文が表示されます。
全画面表示	メールが1件ごとに表示されます。

1 Eメール画面で確認するメールが保存されているフォルダをタップ

- 各フォルダの画面で  →「表示メニュー」をタップすると、メッセージの並べ替えができます。

2 確認するメールをタップ

メールの内容が表示されます。

- 「他メニュー」→「指定拒否」→「登録」をタップすると、送信者のメールアドレスが「指定拒否リスト設定」に登録されます。
- 添付ファイルがある場合は  /  が表示されます。添付ファイルを開く場合は  /  アイコンをタップし、「開く」をタップします。添付ファイルを開かずに保存のみする場合は「保存」をタップします。
- 「受信・表示設定」(▶P.94)の設定により本文や添付ファイルが未受信の場合は、 /  アイコンをタップし、「はい」をタップすると本文や添付データを受信します。

■ 送信済みのメールや下書きのメールを確認する場合

1 Eメール画面で「下書き」/「送信済ボックス」


2 確認するメールをタップ

■ 表示するメールを絞り込む

1 Eメール画面で確認するメールが保存されているフォルダをタップ

2 →「絞り込み」

3 検索条件を設定

- 「未選択」をタップすると、検索項目をリストから選択して条件を設定できます。
- 「未選択」をタップ→検索項目をリストから選択→ をタップすると、連絡先や送受信履歴からメールアドレスを登録できます。

4 「OK」

■ メールに返信する

1 Eメール画面で返信するメールの本文を表示→「返信」

2 メッセージを入力→「送信」

■ メールを削除する

1 Eメール画面で削除するメールが保存されているフォルダをタップ→「他メニュー」→「選択」

2 削除するメールにチェックを付ける

3 「削除」



- ◎ メールを削除すると「ゴミ箱」フォルダに移動されます。完全に削除するときは、「ゴミ箱」フォルダからメールを削除してください。

受信したメールのアドレスを連絡先に登録する

1 メール本文を表示

2 差出人欄をタップ

3 「本体連絡先登録」→登録するアプリケーションを選択

連絡先の新規作成画面が表示されます。

- Googleアカウントを設定している場合は、アプリケーションを選択後にアカウントを選択します。

4 必要な項目を入力

5 「保存」



- 「本体連絡先登録」からの登録は、連絡先の新規作成となります。すでにある連絡先への追加登録はできません。
- メール本文に書かれているメールアドレスや電話番号をタップしても、連絡先登録やEメール送信、電話発信などの操作が行えます。
- メール本文を表示中に「他メニュー」→「登録」をタップしても、連絡先に登録できます。

フォルダを利用する

フォルダを作成したり、振り分け条件を設定することができます。振り分け条件を設定すると、メールを受信したときに条件に一致したメールが、自動的にフォルダに移動します。

フォルダを作成する

Eメール画面のフォルダ一覧に新しいフォルダを作成します。

1 Eメール画面で「新規フォルダ」

2 フォルダの名前を入力

- フォルダを保護する場合は「フォルダを保護する」にチェックを付けてください。
- フォルダをパスワードロックする場合は「フォルダをパスワードロックする」にチェックを付けてください。

3 「OK」



- フォルダをパスワードロックする場合は、セキュリティの設定が必要です。詳しくは、「セキュリティの設定について」(▶P.98)をご覧ください。
- フォルダの名前を変更したり保護設定を変更する場合は、Eメール画面→「選択」→設定を変更するフォルダを選択→「詳細情報」→設定を変更→「OK」をタップします。
- フォルダを削除する場合は、Eメール画面→「選択」→削除するフォルダを選択→「削除」→「OK」をタップします。ただし、お買い上げ時に設定されているフォルダは削除できません。

振り分け登録する

登録した振り分け条件に該当するメールを受信すると、自動的に登録したフォルダにメールが振り分けられます。

1 Eメール画面で「振り分け」

2 振り分け条件を設定するフォルダをタップ

3 振り分け条件を設定

- 「未選択」をタップすると、検索項目をリストから選択して条件を設定できます。
- 「未選択」をタップ→検索項目をリストから選択→をタップすると、連絡先や受信履歴からメールアドレスを登録できます。

4 「OK」

EメールをmicroSDカードからインポートする

microSDカードに保存されているEメール(emlファイル、vmgファイル)をインポートします。

1 Eメール画面で  →「インポート」

2 フォルダを選択→「OK」

3 インポート先のフォルダをタップ



memo

◎ microSDカードへEメール(emlファイル)を保存するには、保存するメールがあるフォルダで「他メニュー」→「選択」→保存するEメールをタップ→「外部保存」をタップします。

ヘルプを利用する

Eメールの操作や設定、用語などが確認できます。

1 Eメール画面で 

2 「ヘルプ」

メール設定について

受信に関する設定について

1 Eメール画面で  →「設定」→「Eメール設定」

2 「受信・表示設定」

3 必要な項目を設定

メール自動受信	サーバに届いたメールを自動的に受信する／しないを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 自動的に受信しない設定にすると、メールを受信せずに新しいメールがサーバに到着したことをお知らせします。 	
メール受信方法	全受信	差出人・件名と本文を受信します。
	本体連絡先指定全受信	連絡先に登録されているメールアドレスからの差出人・件名と本文を受信します。 <ul style="list-style-type: none"> 登録されていないメールアドレスからは、差出人・件名のみ受信します。
	Eメール指定全受信	「Eメール指定リスト編集」をタップすると表示される「指定全受信個別設定一覧」に登録されているメールアドレスからの差出人・件名と本文を受信します。 <ul style="list-style-type: none"> 登録されていないメールアドレスからは、差出人・件名のみ受信します。
	差出人・件名受信	差出人・件名のみを受信します。
Eメール指定リスト編集	「Eメール指定全受信」設定時に受信するメールアドレスを登録します。	
添付自動受信	メールの添付データを自動的に受信する／しないを設定します。	

送信・作成に関する設定について

1 Eメール画面で **MENU** →「設定」→「Eメール設定」

2 「送信・作成設定」

3 必要な項目を設定

返信先アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへメールを返信してもらいたいときに設定します。
差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。
冒頭文	メール作成時に本文の冒頭に文章(冒頭文)を挿入する/しないを設定します。
署名	メール作成時に本文の末尾に文章(署名)を挿入する/しないを設定します。
返信メール引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用する/しないを設定します。
常に差出人のみに返信	複数人の宛先のメールに対する返信時に、全員に返信するかを確認するためのダイアログを表示する/しないを設定します。
送信前に確認する	メール送信時に、送信確認画面を表示する/しないを設定します。

アドレスの変更やその他の設定をする

1 Eメール画面で **MENU** →「設定」→「Eメール設定」

2 「その他の設定」→「OK」

3 必要な項目を設定

Eメールアドレスの変更*1	EメールアドレスはEメールの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. 暗証番号の入力欄をタップ→暗証番号(4桁)*2を入力→「送信」 2. 「承諾する」 3. Eメールアドレスの入力欄をタップ→Eメールアドレスの“@”の左側の部分(変更可能部分)を入力→「送信」→「OK」 • Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」、「_」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「_」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。 • 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 • 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 • Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
迷惑メールフィルター	▶P.96「迷惑メールフィルターを設定する」
オススメの設定はこちら	暗証番号を入力しないでカンタン設定の「「携帯」「PHS」「PC」メールを受信」に設定してインターネットからのなりすましメールを拒否できます。

自動転送先	<p>IS11TのEメールアドレス(@ezweb.ne.jp)で受信したメールを、自動的に転送する先のEメールアドレスを登録します。</p> <p>1. 暗証番号の入力欄をタップ→暗証番号(4桁)^{*2}を入力→「送信」</p> <p>2. 入力欄をタップ→Eメールアドレスを入力→「送信」→「終了」</p> <ul style="list-style-type: none"> 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 「エラー！ Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 Eメールアドレスを間違えて設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
-------	--

※1 予約アドレスがある場合は「予約アドレスの変更」が表示されます。画面の指示に従って、予約専用パスワードを入力すると、予約アドレスへ変更できます。

※2 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.23)をご参照ください。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

1 Eメール画面で  →「設定」→「Eメール設定」

2 「その他の設定」→「OK」→「迷惑メールフィルター」

3 暗証番号の入力欄をタップ→暗証番号(4桁)を入力→「送信」

4 必要な項目を設定

カンタン設定	「1.「携帯」「PHS」「PC」メールを受信」を選択すると、インターネットからのなりすましメールの多くを拒否します。 「2.「携帯」「PHS」メールのみを受信」を選択すると、携帯・PHS以外からのメールや携帯・PHSになりすましたメールを拒否します。	
詳細設定	一括指定受信	インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信／拒否します。
	なりすまし規制	送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定があります。
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リスト以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをオフ(受信拒否)にしてください。

詳細設定	指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)	「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信します。
	HTMLメール規制	HTML形式のEメールを拒否します。
	URLリンク規制	URLが含まれるEメールを拒否します。
	拒否通知メール返信設定	迷惑メールフィルターで拒否されたEメールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するかどうかを設定します。
設定確認／設定解除		迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
PC設定用ワンタイムパスワード発行		▶P.97「パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには」
設定にあたって		迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。



memo

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
 - 迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
 - 迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
指定受信リスト設定 > なりすまし・転送メール許可 > なりすまし規制 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信
 - 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)は、自動転送されてきたEメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
- * Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

- 「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
 - 「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
 - 「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
 - 「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
- * パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)に登録してください。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからの迷惑メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

メールの表示方法の設定について

1 Eメール画面で  →「設定」

2 「表示設定」

3 必要な項目を設定

- ・「一覧にプレビューを表示」にチェックを付けると、画面を上下に分割して表示します(2ペイン表示)。
- ・「電話番号をリンク」/「メールアドレスをリンク」/「ウェブアドレスをリンク」にチェックを付けると、メール本文に電話番号/メールアドレス/Webページのアドレスが書かれている場合に下線が付き、タップすると、電話番号の入力画面/Eメール作成画面/Webページが表示されます。
- ・「外部コンテンツ読込」で、メールを表示する際に外部コンテンツのダウンロードが必要な場合の動作を設定します。

メール受信時の動作の設定について

1 Eメール画面で  →「設定」

2 「通知設定」

3 必要な項目を設定

- ・「着信音の鳴り分け」にチェックを付けると、受信時に「着信音個別設定リスト編集」で設定した着信音が鳴ります。
- ・「ステータスバー通知」で、新着メールを受信したときにステータスバーに通知アイコンを表示する/しないを設定します。
- ・「LED点滅」で、新着メールをお知らせするお知らせLEDの色を設定します。
- ・「メール着信時に起動」で、新着メールを受信したときに自動的にEメールを起動する/しないを設定します。

■ メール着信音を連絡先ごとに設定する

1 Eメール画面で  →「設定」

2 「通知設定」→「着信音の鳴り分け」にチェックを付ける

3 「着信音個別設定リスト編集」

4 「追加」

5 「本体連絡先を参照」

連絡先一覧が表示されます。

6 設定する連絡先をタップ

Eメール着信音設定一覧に連絡先が登録されます。

7 着信音を設定する連絡先をタップ→着信音を選択
→「OK」→「OK」

セキュリティの設定について

メールボックスのパスワードを設定できます。

1 Eメール画面で  →「設定」

2 「セキュリティ設定」

3 必要な項目を設定

- ・「メールBOXのパスワード」にチェックを付けると、メールボックスのパスワードロックを有効にできます。

メールのバックアップについて

メールやアカウント情報などをmicroSDカードにバックアップしたり、バックアップした内容をiS11Tにコピーできます。

1 Eメール画面で  →「設定」

2 「バックアップ」

3 「SDカードへ保存する」/「SDカードから復元する」

4 「今すぐ実行する」→「OK」

PCメールを利用する

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをIS11Tに設定し、パソコンと同じようにIS11Tからメールを送受信できます。

- PCメールを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。


PCメールを使うために必要な設定をする

PCメールの送受信を行う前に、メールアカウントを設定する必要があります。

- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入手してください。

例:au one メールを受信する場合

- PCメールでau one メールをご利用になるには、あらかじめau oneメールのアカウントの取得、IMAPを有効にする(初期値)、メールパスワードの設定が必要です。

ホーム画面で  →「au one」→「サポート」→「ISシリーズでのメール設定はこちら」をタップし、内容をご確認のうえ、設定を行ってください。

1 ホーム画面で →「メール」

初めて起動したときはメールアカウントの登録画面が表示されます。

2 メールアドレスを入力→「パスワード」にau oneメールのメールパスワードを入力→「手動セットアップ」

- 「次へ」をタップすると、入力したメールアドレスによっては、自動的にメールサーバーの設定が終了して、受信トレイが表示される場合や、操作 9 の画面が表示される場合があります。画面の指示に従って操作してください。

3 「IMAP」→受信サーバーの設定

ユーザー名	au one メールメールアドレスを入力します。 • 「@」の前までは自動的に入力されています。「@auone.jp」を追加してください。
パスワード	au one メールメールパスワードを入力します。 • 自動的に入力されています。変更する必要はありません。
IMAPサーバー	「imap.gmail.com」を入力します。
ポート	「993」を入力します。 • 「セキュリティの種類」で「SSL」を選択すると、自動的に「993」が入力されます。
セキュリティの種類	「SSL」を選択します。
IMAPパスのプレフィックス	必要な場合に入力します。

4 「次へ」→送信サーバーの設定

SMTPサーバー	「smtp.gmail.com」を入力します。
ポート	「465」を入力します。 • 「セキュリティの種類」で「SSL」を選択すると、自動的に「465」が入力されます。
セキュリティの種類	「SSL」を選択します。
ログインが必要	チェックを付けます。 • 自動的にチェックが付いています。変更する必要はありません。
ユーザー名	au one メールメールアドレスを入力します。 • 自動的に入力されています。変更する必要はありません。

パスワード	au one メールメールのパスワードを入力します。 ・自動的に入力されています。変更する必要はありません。
-------	---

5 「次へ」

6 必要な項目を設定

受信トレイを確認する頻度	新着メールの自動確認を、何分ごとに行うかを設定します。
いつもこのアカウントでメールを送信	チェックを付けると、メールを作成するときは、作成中のメールアカウントを使ってメールを送信します。
メールの着信を知らせる	チェックを付けると、新着メールがあることをお知らせします。

7 「次へ」

8 必要な項目を設定

このアカウントに名前を付ける	複数のメールアカウントを登録した際、メールアカウントを区別するために名前を入力します。 省略した場合は、メールアドレスが設定されます。
あなたの名前	このメールアカウントでメールを送信する際、差出人欄に表示する名前を入力します。

9 「完了」

memo

- ◎ IS NET / au.NETを使用する場合、送信メールサーバのポート番号を25番に設定するとメールを送信できません(OP25B)。送信メールサーバの設定について詳しくは、ご利用のサービスプロバイダへお問い合わせください。
- ◎ すでにメールアカウントが設定済みで、さらに別のメールアカウントを設定する場合は、受信トレイで **MENU** →「アカウント」→ **MENU** →「アカウントを追加」をタップしてメールアカウントの登録画面を表示します。
- ◎ 新着メール自動確認の設定によっては、通信の頻度が多くなり、使用時間が短くなります。
- ◎ POP3サーバーを利用してPCメールを受信する場合、ご利用のプロバイダによってはIS11Tに保存されたメールが消える場合があります。Gmail、au one メールをPCメールで受信する場合は、IMAPサーバーを利用してください。

受信トレイを表示する

1 ホーム画面で →「メール」

前回表示していた画面(お買い上げ時は受信トレイ)が表示されます。

- ・初めて起動したときはメールアカウントの登録画面が表示されます。詳しくは、「PCメールを使うために必要な設定をする」(▶P.99)をご参照ください。

2 受信トレイが表示されない場合は を何回か押す

- ・複数のメールアカウントを登録している場合は、受信トレイで **MENU** →「アカウント」→操作するメールアカウントをタップすると、指定したメールアカウントの受信トレイが表示されます。
- ・「統合受信トレイ」をタップすると、すべてのメールアカウントのメールが混在した統合受信トレイが表示されます。各メールアカウントはメールの左側にあるカラーバーで区別されます。

memo

◎受信トレイで「MENU」→「フォルダ」をタップすると、下書きや送信済みメール、ゴミ箱などにフォルダ分けされているメールボックス画面が表示されます。

メールを作成して送信する

1 受信トレイで「MENU」→「作成」

- 複数のメールアカウントを登録している場合は、作成するメールアカウントの受信トレイを表示してから操作してください。
- 統合受信トレイが表示されている場合は、アカウント一覧画面でチェックの付いたメールアカウントから送信されます。

2 「To」→相手のメールアドレスを入力

- CcやBccを追加する場合は、「MENU」→「Cc/Bccを追加」をタップします。

3 「件名」→件名を入力

4 「メッセージを作成」→メッセージを入力

ファイルを添付する場合は、「MENU」→「添付ファイルを追加」→ファイルを選択します。


5 「送信」

memo

- ◎送信したメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側で「パソコンからの受信拒否」の設定をしていると、メールが届きません。
- ◎メール送信時のアカウント名や名前、署名、優先アカウントを設定する場合は、アカウントを選択→「MENU」→「アカウントの設定」をタップして各項目を設定します。

メールを受信する

1 メールを受信すると

メールの受信が終了すると、ステータスバーにが表示され、「メール受信時の動作を設定する」(▶P.102)で設定した通知音とバイブレーションでお知らせします。

2 ステータスバーを下にドラッグ

3 「新着メール」

受信トレイが表示されます。

4 受信したメールをタップ

メールの内容が表示されます。

新着メールを問い合わせで受信する

受信トレイの確認頻度を「自動確認しない」に設定している場合や、メールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせで受信することができます。

1 受信トレイで「MENU」→「更新」

- 複数のメールアカウントを登録している場合は、受信するメールアカウントの受信トレイを表示してから操作してください。

2 受信したメールをタップ

メールの内容が表示されます。

memo

- ◎受信したメールを表示→「MENU」→「スターメモ登録」→「OK」をタップすると、メールをスターメモに登録できます。

メールに返信／転送する

1 返信／転送するメールの本文を表示

→「返信」／「全員に返信」

・ 転送する場合は、「MENU」→「転送」をタップします。

2 メッセージを入力→「送信」

・ 転送する場合は、「To」に転送先のメールアドレスを入力します。



memo

◎ 受信トレイで返信／転送するメールをロングタッチ→「返信」／「全員に返信」／「転送」をタップしても返信／転送できます。

メールを削除する

1 削除するメールの本文を表示→「削除」



memo

◎ 受信トレイで削除するメールをロングタッチ→「削除」をタップしても削除できます。

メールアカウントごとに受信設定を行う

新着メールの自動確認間隔を設定する

新着メールの自動確認を、何分ごとに行うかを設定します。

新着メールの自動確認を設定すると、擬似的にメールを自動受信できますが、従量制データ通信をご利用の場合、メールを確認するたびに料金がかかります。

1 受信トレイで「MENU」→「アカウントの設定」

→「受信トレイの確認頻度」

・ 複数のメールアカウントを登録している場合は、設定を変更するメールアカウントの受信トレイを表示してから操作してください。

2 自動確認間隔をタップ

メール受信時の動作を設定する

1 受信トレイで「MENU」→「アカウントの設定」

・ 複数のメールアカウントを登録している場合は、設定を変更するメールアカウントの受信トレイを表示してから操作してください。

2 着信通知に関する項目を設定

メール着信通知	チェックを付けると、新着メールを受信したときにステータスバーに通知アイコンを表示します。
着信音を選択	新着メールをお知らせする着信音を設定します。
バイブレーション	チェックを付けると、新着メールを受信したときに振動でお知らせします。

Gmailを利用する

GmailはGoogleのメールサービスです。IS11TのGmailで送受信したメールを、パソコンなどのブラウザからも確認できます。また、ブラウザでGmailを操作するとIS11TのGmailにも反映されます。


- Gmailを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、IS11TにGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、初回Gmail起動時に画面の指示に従って設定してください(▶P.70)。

受信トレイを表示する

1 ホーム画面で →「Gmail」

前回表示していた画面(お買い上げ時は受信トレイ)が表示されます。

2 受信トレイが表示されない場合はを何回か押す

- 複数のメールアドレスを登録している場合は、受信トレイで →「アカウント」→操作するアカウントをタップすると、指定したアカウントの受信トレイが表示されます。

■ メッセージスレッドについて

Gmailでは、返信ごとにメールをメッセージスレッドにまとめて表示します。新着のメールが既存のメールへの返信メールであれば、それらは同じメッセージスレッドにまとめられます。新規のメールや既存のメールの件名を変更した場合は、新しいメッセージスレッドが作成されます。

■ Gmailアカウントを切り替える

1 受信トレイで →「アカウント」

2 Gmailアカウントを選択

■ Gmailを更新する

1 受信トレイで →「更新」

IS11TのGmailとウェブサイトのGmailを同期させて、受信トレイを更新します。

■ 送信済みや下書き保存したメールを確認する

送信トレイ、下書き、送信済みメールなどのトレイや、「プライベート」、「仕事」などラベル分けされたトレイが一覧できます。

1 受信トレイで →「ラベルを表示」

2 確認するトレイをタップ

■ メールを作成して送信する


1 受信トレイで →「新規作成」

2 「To」→相手のメールアドレスを入力

- CcやBccを追加する場合は、 →「Cc/Bccを追加」をタップします。

3 「件名」→件名を入力

4 「メッセージを作成」→メッセージを入力

- 画像を添付する場合は、 →「添付」→画像を選択します。

5 をタップ




memo

- ◎ 送信したメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側で「パソコンからの受信拒否」の設定をしていると、メールが届きません。

メールを受信する

1 メールを受信すると

メールの受信が終了すると、ステータスバーにが表示され、「メール受信時の動作を設定する」(▶P.105)で設定した通知音とバイブレーションでお知らせします。

2 ステータスバーを下にドラッグ

3 Gmail受信のお知らせをタップ

スレッドが表示されます。

新着メールを問い合わせで受信する

Gmailアカウントの同期(▶P.176)をオフに設定している場合や、メールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせで受信することができます。

1 受信トレイで →「更新」

2 受信したメールのスレッドをタップ

スレッドが表示されます。

メールに返信／転送する

1 受信トレイで返信／転送するメールを含むスレッドをタップ

2 返信／転送するメールの送信元の右側にある をタップ →「返信」／「全員に返信」／「転送」

- ・「×件の既読メッセージ」と表示されたときは、タップすると既読メールの一部が表示され、既読メールの差出人の名前をタップすると、既読メールの本文が表示されます。

3 メッセージを入力→ をタップ

- ・「引用返信」をタップすると、「メッセージを作成」に元のメッセージが引用されて表示されます。
- ・「返信」／「全員に返信」で「元のメッセージを入れる」にチェックを付けると、入力したメッセージの下に元のメッセージが挿入されます。
- ・「転送」の場合は、「To」に転送先のメールアドレスを入力します。

スレッドを操作する

1 受信トレイで操作するスレッドをロングタッチ

2 必要な項目を選択

- ・「アーカイブ」を選択すると、スレッドを保管します。保管されたスレッドは受信トレイに表示されません。
- ・「ミュート」を選択すると、スレッドを非表示にします。
- ・「迷惑メールを報告」を選択すると、スレッドをスパムとして報告します。

memo

- ◎「削除」をタップすると、スレッドごと削除されます。スレッドの中の一部のメールだけを選択して削除することはできません。
- ◎アーカイブまたはミュートにして受信トレイに表示されなくなったスレッドは、受信トレイで **MENU** →「ラベルを表示」→「すべてのメール」をタップすると表示できます。アーカイブまたはミュートしたスレッドを受信トレイに戻すには、「すべてのメール」でスレッドをロングタッチ→「ラベルを変更」→「受信トレイ」→「OK」をタップします。
- ◎IS11Tではラベルを作成できません。GmailのWebサイトで作成してください。

メール受信時の動作を設定する

1 受信トレイで **MENU** →「その他」→「設定」

2 着信通知に関する項目を設定

メール着信通知	チェックを付けると、新着メールを受信したときにステータスバーに通知アイコンを表示します。
着信音を選択	新着メールをお知らせする着信音を設定します。
バイブレーション	新着メールを受信したときに振動でお知らせする方法を設定します。
一度に通知する	チェックを付けると、新着メールをまとめて通知します。

Cメールを利用する

Cメールは、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。他社携帯電話との間でもCメールの送信および受信をご利用いただけます。

memo

- ◎海外でのCメールのご利用については、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎Cメールは機能拡張が予定されています。拡張機能の内容と対応時期については、auホームページでお知らせします。

Cメールを作成して送信する

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ（メール本文）を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうか分かります。

1 ホーム画面で **☎** →「Cメール」→「新規作成」

- ・同じ相手にCメールを送信するときは、スレッドをタップしても、Cメールを作成できます。その場合は操作 **8** に進みます。

2 「To」→相手の電話番号を入力

- ・連絡先の「携帯」に電話番号を登録している相手にCメールを送信する場合は、連絡先に登録した名前を入力すると相手の電話番号が表示されます。
- ・「連絡先」をタップすると、連絡先に保存されている電話番号を選択できます。


3 「メッセージを入力」→本文を入力

メッセージは全角50／半角100文字まで送信できます。

4 「送信」

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示されます。

memo

- 操作4でを押すと、Cメールを送信せずに下書きとして保存できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます。
はい：CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。
いいえ：Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールもスレッドに保存されます。
- Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積)可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

- 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がS11Tで通話を終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。


- 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- 契約期間の条件により送信数に制限があります。詳しくは、auホームページをご参照ください。

- 異なる機種の手動電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「エラー しばらくたってから送り直してください」と表示される場合があります。

Cメールを受信する

S11Tは、Cメールを自動的に受信します。

1 Cメールを受信すると

Cメールの受信が終了すると、ステータスバーにが表示され、「Cメールを設定する」(▶P.108)で設定した通知音とバイブレーションでお知らせします。

2 ステータスバーを下にドラッグ

3 Cメール受信のお知らせをタップ


受信したCメールを含むスレッドが表示されます。
・複数の人からCメールを受信したときはスレッドの一覧が表示されます。スレッドをタップしてください。

memo

- S11Tの端末内部メモリの空き容量が少なくなると、Cメールを受信できません。保存しているメールを削除するなどして、端末内部メモリの空き容量を増やしてください。
- 連絡先に登録されている電話番号とCメールの送信元の電話番号が一致した場合は、Cメール受信時に連絡先の姓名が表示されます。
- Cメールの受信料は、無料です。
- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

■ スレッドについて


Cメールでは、同一の相手へのすべてのCメールが1つのスレッドにまとめられて表示されます。

- スレッドを表示中に  を押すと、スレッドの削除や連絡先への登録などができます。また、「受信フィルター登録」をタップすると、その電話番号が「指定番号一覧」(▶P.109)に登録されます。
- スレッド内のCメールをロングタッチすると、Cメールをスターメモに登録したり転送したり削除することができます。
- メッセージの右側に表示されるアイコンの意味は以下の通りです。

: 送信失敗



: 送信中

: ロック中

: 蓄積送信

: 未送信

memo

- スレッドをタップ→Cメールをロングタッチ→「メッセージの詳細を表示」をタップすると、Cメールの送受信結果を確認できます。
-  (未送信)や  (送信失敗)をタップすると、メッセージを再入力できます。

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一齐にお知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。


memo

- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
<http://www.jma.go.jp/>(パソコン用)

緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。

1 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、ステータスバーに  が表示されます。

2 ステータスバーを下にドラッグ

3 緊急地震速報をタップ

受信した緊急地震速報の詳細が表示されます。

memo

- マナーモードなどの設定によっては、警報音が鳴らない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急地震速報を受信しない設定にしたり、警報音を変更することはできません。
- 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、メールの送受信中やブラウザなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- IS11Tを利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

memo

- Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)は、対象外です。

Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にCメールを送信する。

* 設定時のCメール送信は無料です。

* 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

- ・ 送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する


着信通知や受信の設定をします。

1 ホーム画面で →「Cメール」

2 →「設定」

3 必要な項目を設定

通知	チェックを付けると、新着Cメールを受信したときにステータスバーに通知アイコンを表示します。
着信音を選択	新着Cメールをお知らせする着信音を設定します。
バイブレーション	チェックを付けると、新着Cメールを受信したときに振動でお知らせします。

指定番号	指定番号の受信を拒否 指定番号一覧	<p>チェックを付けると、「指定番号一覧」で指定した番号からのCメールを拒否します。</p> <p>指定番号一覧が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「+」をタップすると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「連絡先引用」「電話番号入力」から入力方法を選択できます。 登録済みの電話番号をロングタッチすると、電話番号を編集したり削除できます。  →「全件削除」をタップすると、電話番号を全件削除できます。 電話番号は、最大10件まで登録できます。 電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。 受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたこととなります。送信料もかかります。
連絡先登録外		チェックを付けると、連絡先に登録されていない電話番号からのCメールを拒否します。
Eメールお知らせ		チェックを付けると、Eメールお知らせを拒否します。
蓄積機能		<p>Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。</p> <p>選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択する。</p> <p>自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積する。</p>
メール件数確認		Cメールの総件数などを表示します。



×
ル

電話をかける	112
電話を受ける	115

電話をかける



1 ホーム画面で (電話)

2 相手の電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。



3 「発信」

4 通話が終了したら「終了」をタップ、または

通話中に  /  を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

通話が終了すると、通話時間の目安が表示されます。

memo

- ◎電話番号を間違えたときは、 をタップして入力した番号を消します。
 をロングタッチすると、入力した番号がすべて消えます。
 - ◎連絡先を利用して簡単な操作で登録した人に電話をかけることができません。
 - ◎通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離れると再表示されます。
 - ◎ダイヤルキーにはグローバルデザインとしてアルファベットが表示されていますが、ダイヤルキーをタップしてアルファベットを入力することはできません。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
- ・ 全国の一般電話との通話
 - ・ 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
 - ・ 001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
 - ・ 171(災害用伝言ダイヤル)
 - ・ 177(天気予報:市外局番が必要)
 - ・ 117(時報)
 - ・ 104(電話番号案内)
 - ・ 115(電報の発信)
 - ・ 110(警察への緊急通報)★
 - ・ 119(消防機関への緊急通報)★
 - ・ 118(海上保安本部への緊急通報)★
 - ・ 船舶電話
 - ・ 157(お客さまセンター)
- ※★は緊急通報番号です。IS111は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、基地局の信号により、お客様の現在地が緊急通報先に通知されます。
※次のNTTサービスはご利用になれません。
コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

通話中画面の見かた



- ① 状態表示エリア**
通話相手の情報、通話時間が表示されます。
- ② 終了**
タップすると、通話が終了します。
- ③ 通話を追加**
別の相手に電話をかけることができます。(▶P.195)
- ④ Bluetooth**
ハンズフリー対応のBluetooth®対応機器を使用したハンズフリー通話に切り替えます。
- ⑤ キーボード**
タップするとキーボードが表示され、プッシュ信号を送信できます。
- ⑥ ミュート**
自分の声を相手に聞こえなくします。
- ⑦ スピーカー**
スピーカーフォン(▶P.115)に切り替えます。

memo

- ◎相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能®」
※相手の方が通知できない電話からかけている場合があります。

履歴を利用して電話をかける

電話の発信履歴やPCメールの受信履歴、Twitterの受信履歴、mixiの更新情報などを確認できます。

電話の発信履歴からは電話をかけることができます。

1 ホーム画面で (電話) → 「履歴」

履歴画面が表示されます。

- ☎: 発信
- ☎: 着信
- ☎: 不在着信

2 (履歴) をタップ

memo

- ◎名前や電話番号をタップまたはロングタッチすると、電話発信、Cメール送信、連絡先登録などができます。
- ◎履歴でmixiやTwitterの情報を表示するには、IS11Tにそれぞれのアカウントを登録する必要があります。詳しくは、「オンラインサービスのアカウントをIS11Tに登録する」(▶P.175)をご参照ください。
- パレットについて**
 - ◎履歴画面で「MENU」→「表示設定」をタップすると、発信履歴や着信履歴のパレットを表示できます。表示画面設定使い方ガイドが表示されたら「OK」をタップします。
 - ◎「発信着信」パレットは、並べ替えたり、非表示にすることはできません。

発信者番号の通知／非通知を付加して発信する

電話をかけたときに自分の電話番号を相手の電話機に表示させることができます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際にはご注意ください。

1 ホーム画面で (電話)

2 相手の電話番号を入力**3**  →「発信者番号非通知」(184)／
「発信者番号通知」(186)**4 「発信」→通話→「終了」****プッシュ信号(DTMF)を利用する**


送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に「送信」をタップすると、プッシュ信号を送信できます。

自宅の留守番電話、チケットの予約、銀行の残高照会などのサービスを利用する際に便利です。

「:」(Wait)を入力すると、プッシュ信号を送信するタイミングを調節できます。

1 ホーム画面で  (電話)**2 電話番号を入力→「#」をロングタッチ**

「:」(Wait)が入力されます。

3 送信するプッシュ信号を入力

※「:」(Wait)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

4 「発信」

電話がかかり、店番号「22X」の送信確認画面が表示されます。

5 「送信」

店番号「22X」のプッシュ信号が送信され、口座番号「123XX」の送信確認画面が表示されます。

6 「送信」

口座番号「123XX」のプッシュ信号が送信されます。




- ◎「*」をロングタッチすると、「,」(Pause)を入力できます。「,」は一定時間経過後、自動的にプッシュ信号の送信が再開されます。「,」の数を増減すると、停止する時間を調節できます。
- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。

au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

IS11Tからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 ホーム画面で  (電話)**2 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力**

※1「0」をロングタッチすると「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。

※2市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

3 「発信」→通話→「終了」

memo

- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
001国際電話サービスに関するお問い合わせ：
au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
一般電話から【☎0077-7-111(通話料無料)】
受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.193「海外の電話へ転送する」)

電話を受ける




1 電話がかかってくる

2 (応答)をタップ、または

- ・スリープモード中やロック画面、ロック解除用パターン/暗証番号入力画面表示中などに着信した場合は、対応するアイコンを右端または左端までドラッグしてください。

3 通話が終了したら「終了」をタップ、または

memo

- ◎ 着信を拒否する場合は、「拒否」をタップするか  を1秒以上押し留めます。
- ◎ かかってきた電話に出ずに登録した電話番号へ転送する場合は「転送」をタップします。(▶P.192「手動で転送する(選択転送)」)
- ◎ 電話を受けて保留音を流す場合(保留応答)は、「保留」をタップします。
- ◎ 着信音を一時的に消すには、 または  を押します。
- ◎ 通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離れると再表示されます。


転送について

- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

応答保留について

- ◎ 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎ 保留中に「終了」をタップすると、保留されていた電話を終了します。

かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎ ステータスバーに  が表示されます。

■ ハンズフリーを利用する

通話中に「スピーカー」をタップすると通話中の相手の音声をスピーカーから流して通話できます。

また、通話中に「Bluetooth」をタップすると、IS11TとBluetooth®通信に対応したハンズフリー機器の音声を切り替えることができます。

memo

- ◎ スピーカーフォンをオフにする場合は、もう一度「スピーカー」をタップします。
- ◎ あらかじめBluetooth®通信に対応したハンズフリー機器とペア設定してください。詳しくは、「ほかのBluetooth®対応機器と接続する」(▶P.164)をご参照ください。

Androidアプリ / おサイフケータイ®

Androidアプリ を利用する	118
Androidマーケットを利用する	118
au one Marketを利用する	119
おサイフケータイ® を利用する	120
おサイフケータイ®ご利用にあたって	120
おサイフケータイ®対応アプリの初期設定をする	121
FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす	122
おサイフケータイ®の機能をロックする.....	122

Androidアプリを利用する

Androidマーケットやau one Marketを利用すると、便利なアプリケーションや楽しいゲームをIS11Tにダウンロード、インストールすることができます。また、アプリケーションのフィードバックや意見を送信することができます。



- アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても償修理となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによってはインターネットに接続し、自動で通信を行うものがあります。パケット通信料金が高額になる場合がありますのでご注意ください。
- アプリケーションによっては、microSDカードを取り付けていないと利用できない場合があります。

Androidマーケットを利用する

Androidマーケットは、Googleのサービスです。

- Androidマーケットを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、IS11TにGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、初回Androidマーケット起動時に画面の指示に従って設定してください(▶P.70)。

アプリケーションを検索してインストールする

1 ホーム画面で →「マーケット」

Androidマーケット画面が表示されます。

- 初回起動時はAndroidマーケット利用規約を読み、「同意する」をタップします。

2 アプリケーションを探す

3 インストールするアプリケーションをタップ

アプリケーションの情報が表示されます。

4 説明や価格、ユーザーの評価、レビューなどを確認

5 「インストール」(または「無料」)

ダウンロードおよびインストールが始まり、一覧画面に戻ります。

- 有料のアプリケーションを購入する場合は、ダウンロードする前に購入手続きを行います。
- アプリケーションがIS11Tのデータや機能にアクセスする必要がある場合、そのアプリケーションがどの機能を利用するかを示す画面が表示されます。
多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションにはご注意ください。この画面で「OK」をタップすると、IS11Tでのこのアプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。アプリケーションがアクセスする内容に同意する場合は「OK」をタップします。
- 一覧画面でインストール中のアプリケーションをタップすると、進捗状況を確認することができます。
ダウンロードを停止する場合は、「ダウンロードをキャンセル」(または「キャンセル」)をタップします。

6 インストールが完了すると

ステータスバーに  が表示されます。

インストールしたアプリケーションは、メインメニュー(▶P.43)またはユーザー補助プラグイン一覧(▶P.179)から起動できます。

memo

- ◎ 有料のアプリケーションに満足しない場合は、購入から一定時間以内にアプリケーションを削除すると、全額払い戻しを受けることができます。なお、払い戻しは、各アプリケーションに対して最初の一度のみ有効です。過去に一度払い戻しをしたアプリケーションを再度購入した場合には、払い戻すことはできません。
- ◎ アプリケーションを削除する場合は、Androidマーケット画面で **MENU** → 「マイアプリ」→ 削除するアプリケーションをタップ → 「アンインストール」 → 「OK」をタップします。
- ◎ 有料のアプリケーションの支払いは、Google Checkoutを利用します。Google CheckoutはGoogleのサービスで、IS11Tからアプリケーションを購入するための高速、安全、便利な購入手段です。詳しくは、Google Checkout購入者ヘルプ <https://checkout.google.com/support/?hl=ja> をご覧ください。
- ◎ Google Checkoutアカウントを持っていない場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ◎ IS11TにGoogle Checkoutアカウントが記憶されるため、ほかの人に使用されないように画面ロックに解除パターンまたは暗証番号/パスワードを設定してください(▶P.52)。

Androidマーケットのヘルプを利用する

1 Androidマーケット画面で **MENU** → 「ヘルプ」

au one Marketを利用する

au one Marketは、auのサービスです。auがおすすめるAndroidアプリをダウンロード、インストールできます。

- au one Marketを利用するには、パケット通信接続または無線LAN接続が必要です。また、一部の機能を利用するにはIS11Tにau one-IDを設定する必要があります。au one-IDが未設定の場合は、設定してください(▶P.71)。

memo

- ◎ au one Marketを利用する際は、利用規約に従ってご使用ください。アプリケーションのダウンロード方法、有料アプリの決済方法はau one Marketの配信元によって異なります。

アプリケーションを検索してインストールする

1 ホーム画面で **地球儀** → 「au one Market」

au one Market画面が表示されます。

- 初めて起動したときは、利用規約を読んで「同意」をタップします。

2 メニューエリアのアイコンをタップ

- サブカテゴリーが表示されたときは、タップするとアプリケーションが一覧表示されます。
- アプリケーションの一覧では、「有料」/「無料」をタップしたり、アプリケーションの表示順序を選択できます。

3 インストールするアプリケーションをタップ

アプリケーションの情報が表示されます。

4 ユーザーのコメントや提供者のサイトで料金などを確認

5 「ダウンロード」または「無料」(有料アプリケーションの場合は金額表示欄) → 「はい」 → 「インストール」 → 「インストール」

- Androidマーケットの画面が表示された場合は、画面に従ってインストール操作を行ってください。
- 有料のアプリケーションを購入する場合は、「auかんたん決済」のセキュリティパスワード*を入力 → 「OK」をタップします。auかんたん決済はauのサービスで、アプリケーションの購入代金を月々のケータイ料金と合算してお支払いいただくサービスです。

*お買い上げ時は、暗証番号(4桁)です。暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.23)をご参照ください。

6 インストールが完了すると

ステータスバーに📶と「XXX(アプリケーション名)のインストールが完了しました」が表示されます。

- ・インストールしたアプリケーションは、メインメニュー(▶P.43)から起動できます。

インストールしたアプリケーションを確認する

1 au one Market画面で  →「次へ」
→「マイアプリ」

2 アプリケーションをタップ

au one Marketの設定を行う

1 au one Market画面で  →「次へ」→「設定」

2 必要な項目を設定

インクリメンタル検索	「有効」に設定すると、アプリ検索でキーワードを入力したときに、1文字ごとに該当するアプリケーションが絞り込まれるようになります。
au one Marketバージョンアップ確認	au one Marketのバージョンアップが必要かどうかを確認します。
バックアプリ追加通知設定	「有効」に設定すると、複数のコンテンツをセット販売している「バック販売」にコンテンツが追加されたことを自動で通知されるようになります。

au one Marketのヘルプを利用する

1 au one Market画面で  →「次へ」→「ヘルプ」

おサイフケータイ[®]を利用する

おサイフケータイ[®]とは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。IS11Tをリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

おサイフケータイ[®]をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのおサイフケータイ[®]対応アプリをダウンロードする必要があります。



memo

◎ 充電中はFeliCaによるデータの送信はできません。

おサイフケータイ[®]ご利用にあたって

- ・IS11T本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ[®]対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、「おサイフケータイ ロック設定」「遠隔ロック」などの設定をおすすめします。
- ・紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ[®]をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「おサイフケータイ ロック設定」を利用されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。

- ・FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ[®]対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・FeliCaチップの空き容量によっては、おサイフケータイ[®]対応アプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、おサイフケータイ[®]対応アプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- ・おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- ・各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・対応機種によって、おサイフケータイ[®]で提供するサービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、お客さまセンターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ・おサイフケータイ[®]対応アプリを削除するときは、各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- ・「データの初期化」を行うと、おサイフケータイ[®]対応アプリは削除されますが、FeliCaチップ内のデータは削除されません。
- ・電池パックを外した場合は、おサイフケータイ[®]をご利用いただけません。
- ・電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ[®]がご利用いただけない場合があります。

- ・おサイフケータイ[®]対応アプリ起動中は、おサイフケータイ[®]によるリーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合があります。
- ・おサイフケータイ[®]対応アプリが改ざんされると、不正利用を防ぐために強制ロックが設定されます。強制ロックについては、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

おサイフケータイ[®]対応アプリの初期設定をする

アプリによっては、各サービスプロバイダのサイトで、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、おサイフケータイ[®]対応サービスがご利用になります。

1 ホーム画面で →「おサイフケータイ」

サービス情報を取得して、サービス一覧が更新されます。

2 利用するおサイフケータイ[®]対応サービスをタップ


・初回起動時は画面の指示に従って初期設定を行ってください。

3 画面の指示に従って必要な設定を行う

・サービスプロバイダのサイトまたはアプリケーションから必要な設定を行います。

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけでリーダー／ライターとやりとりできます。





- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。なお、FeliCaマークはIS11Tの中心ではなくカメラ付近にあります。かざす位置にご確認ください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際はゆっくりと近づけてください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、IS11Tを少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー／ライターの間金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。




memo

- ◎ おサイフケータイ®対応アプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎ 本体の電源を切ってもご利用いただけます。ただし、「おサイフケータイロック設定」ご利用中はご利用いただけません。
- ◎ 電池フタ内側のシートは、はがさないでください。シートをはがすと、リーダー／ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。

おサイフケータイ®の機能をロックする



- 1 ホーム画面で  →「おサイフケータイ」
- 2  →「おサイフケータイ ロック設定」
- 3 「パスワード」→4～8桁のパスワードを入力
- 4 「パスワードの確認」→パスワードを再入力→「OK」

memo

- ◎ 「おサイフケータイ ロック設定」ご利用中に電池が切れると、「おサイフケータイ ロック設定」が解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後に「おサイフケータイ ロック設定」を解除してください。
- ◎ 「おサイフケータイ ロック設定」をご利用になると、ステータスバーに  が表示されます。
- ◎ IS11Tを紛失してしまった場合は、「遠隔ロック」により「おサイフケータイ ロック設定」をご利用になることができます。詳しくは「遠隔ロックを設定／解除する」(▶P.54)と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかける／解除する」(▶P.55)をご参照ください。
- ◎ 「おサイフケータイ ロック設定」を解除するには、ホーム画面で  →「おサイフケータイ」→  →「おサイフケータイ ロック設定」→「パスワード」→パスワードを入力→「OK」をタップします。

おサイフケータイ®のメニューを利用する

おサイフケータイ®の機能のロックや表示モードの切替など、おサイフケータイ®に関する設定ができます。

- 1 ホーム画面で  →「おサイフケータイ」
- 2  →
- 3 必要な項目を設定

連絡先を利用する	124	個人アルバムを作成する.....	143
連絡先を登録する.....	124	静止画や動画を編集する.....	144
連絡先の内容を確認する.....	124	音楽を楽しむ	145
お気に入り連絡先パレットを利用する.....	126	ミュージックで音楽を楽しむ.....	145
連絡先をほかの機器とやり取りする.....	126	LISMOで音楽を楽しむ.....	147
スターメモを利用する	129	DLNA対応機器と連携させる	148
スターメモを作成する.....	129	DLNA対応機器のコンテンツをIS11Tで再生する.....	148
保存したメモを表示／再生する.....	130	IS11TのコンテンツをDLNA対応機器で再生する.....	148
ワンセグを見る／録画する	131	PDFファイルやMicrosoft Office文書を開覧／編集する	150
ワンセグを見る.....	132	電卓を使う	151
ワンセグの視聴予約／録画予約を行う.....	134	指定時刻にアラームを鳴らす	151
ワンセグを録画する.....	135	アラームの設定を変更する.....	152
ワンセグの機能を設定する.....	135	モシモカメラを利用する	152
地デジ番組を再生する.....	136	モシモカメラの使いかたを見る.....	152
カメラで撮影する	137	Bizcaroidを利用する	153
カメラをご利用になる前に.....	137	Bizcaroidの使いかたを見る.....	153
撮影画面の見かた.....	138	RZタグラーを利用する	153
静止画を撮影する.....	138	RZタグラーをインストールする.....	153
動画を撮影する.....	139	ニュースと天気を利用する	154
静止画や動画を楽しむ.....	141	ニュースと天気のメニューを利用する.....	154
静止画や動画を再生する.....	141	ニュースEXを利用する	154
静止画や動画にタグを付ける.....	142		
静止画や動画の名前を変更する.....	142		
静止画を壁紙や連絡先の顔写真に設定する.....	142		
静止画や動画を共有する.....	142		

連絡先を利用する

連絡先には電話番号やメールアドレス、インターネット通話などのほかに、Twitterやmixiなどのアカウント情報を入力できます。連絡先に登録した人に連絡したり、更新情報をチェックしたりできます。

連絡先を登録する

ここでは連絡先に新規登録する操作を説明しています。

1 ホーム画面で →「連絡先」

連絡先一覧が表示されます。

2 →「新規作成」→「連絡先を新規登録」

- 同一のアプリケーションで連絡先を登録する場合は、「常にこの操作で使用する」をタップして、アプリケーションを選択します。
- アカウントを選択するポップアップメニューが表示されたときは、連絡先を登録するアカウントを選択します。

3 必要な項目を入力

- 入力できる項目は、連絡先を登録するアカウントによって異なります。Googleアカウントには、mixi/Twitter/Picasa/YouTubeのアカウント情報は入力できません。
- 各項目の右側の「×」をタップすると、項目を削除できます。
- 項目によっては、項目のタイトル(ラベル)をタップすると、ラベルを変更できます。

4 「保存」

memo

- 「アカウントと同期の設定をする」(▶P.175)を利用してGoogleアカウントと同期すると、自動的にグループが登録されます。また、「Myコンタクト」「友達」「家族」「同僚」のグループ名の編集や削除はできません。
- mixiとTwitterのアカウント情報は、専用の画面から選択して入力します。あらかじめIS111TにmixiアカウントまたはTwitterアカウントを設定してください。
- 本体およびGoogle以外のアカウントには、グループの作成や削除、編集などを行うことはできません。
- 連絡先一覧で「グループ」→「+」→入力欄をタップ→グループ名を入力→「OK」をタップすると、新規でグループを作成できます。

連絡先の内容を確認する

1 連絡先一覧で「あ」～「わ」/「ABC」/「123」/「？」インデックスをタップ

検索対象が表示されます。

- 検索ボックスに名前(姓名、フリガナ)を入力して連絡先を検索することもできます。


2 確認する連絡先をタップ

個人情報画面が表示されます。

memo

- 個人情報画面で  →「編集」/「削除」をタップすると、連絡先を編集/削除できます。

■ 連絡先一覧について



《連絡先一覧
(連絡先パレット)》

- ① **検索ボックス**
名前(姓名、フリガナ)を入力して連絡先を検索します。
- ② **名前**
タップして個人情報画面を表示します。ロングタッチすると、電話発信、Cメール送信、お気に入り連絡先パレットへ登録、連絡先の編集／削除などができます。
- ③ **インデックスバー**
- ④ **インデックス**
タップした文字のインデックスバーにジャンプします。
- ⑤ **パレット切り替えタブ**
連絡先一覧には以下のパレットがあります。
連絡先パレット(▶P.125)／お気に入り連絡先パレット(▶P.126)／グループパレット／mixiパレット／Twitterパレット／全ての連絡先パレット*

* お買い上げ時はパレット切り替えタブに表示されていません。

memo

- ◎ 連絡先一覧でmixiやTwitterの情報を表示するには、IS11Tにそれぞれのアカウントを登録する必要があります。詳しくは、「オンラインサービスのアカウントをIS11Tに登録する」(▶P.175)をご参照ください。
- ◎ IS11TにmixiアカウントやTwitterアカウントを設定しても、各パレットに情報が表示されないときは、**[MENU]**→「更新」をタップしてください。
- ◎ 連絡先一覧で**[MENU]**→「表示設定」をタップすると、連絡先一覧に表示するパレットを変更できます。

* お気に入り連絡先パレットは、「お気に入り連絡先新規追加」→入力欄をタップ→名称を入力→「OK」をタップすると、パレット選択エリアに追加できます。

■ 個人情報画面について



《個人情報画面
(連絡先情報パレット)》

- ① **顔写真と名前**
- ② **個人登録情報**
表示される項目は、連絡先の登録内容によって異なります。
項目をタップまたはロングタッチして、電話を発信したりメールを送信したりできます。
- ③ **連絡先のアカウント**
- ④ **パレット切り替えタブ**
個人情報画面には以下のパレットがあります。
連絡先情報パレット(▶P.125)／メッセージパレット／ツイートパレット／@関連パレット／メディアパレット

memo

- ◎ 個人情報画面でTwitter／Picasa／YouTubeの情報を表示するには、その連絡先に各オンラインサービスのアカウントを登録する必要があります。
- ◎ 個人情報画面で**[MENU]**を押すと、連絡先の編集／削除、赤外線送信などができます。
- ◎ 個人情報画面で**[MENU]**→「個人表示設定」をタップすると、個人情報画面に表示するパレットを変更できます。

■ 連絡先パレットに表示する連絡先を設定する

- ① **連絡先一覧で [MENU] →「表示オプション」**
- ② **必要な項目を設定**

お気に入り連絡先パレットを利用する

お気に入り連絡先パレットを利用すると、相手にすばやく連絡したり、更新情報をチェックしたりできます。

お気に入り連絡先パレットに連絡先を登録する






1 連絡先一覧で「お気に入り」→「+」



2 連絡先をタップ

お気に入り連絡先パレットの登録内容を利用する

1 連絡先一覧で「お気に入り」

2 アイコンをタップ

	連絡先に登録されている電話番号に電話をかけます。
 ※1	連絡先に登録されている電話番号にCメールを送ります。
 ※1	連絡先に登録されているメールアドレスにメールを送ります。
 ※2	連絡先に登録されているTwitterアカウントのつぶやきを見ることができます。
 ※2	連絡先に登録されているmixiの友人のプロフィールや日記を見ることができます。

※1 電話番号とメールアドレスを両方登録している連絡先の場合は、が表示されます。
 ※2 Twitterアカウントとmixiアカウントを両方登録している場合は、をタップしてからそれぞれのアイコンをタップします。

お気に入り連絡先パレットを編集する

1 連絡先一覧で「お気に入り」

2 MENU →「お気に入り連絡先の編集」



- ① タップして、お気に入り連絡先パレットの名称を変更できます。
- ② タップして、お気に入り連絡先パレットに連絡先を追加できます。
- ③ ロングタッチしてドラッグすると、表示順序を変更できます。
- ④ タップして、お気に入り連絡先パレットから削除する連絡先を指定できます。

3 「完了」

連絡先をほかの機器とやり取りする

赤外線通信で連絡先を送受信する

赤外線通信機能を持つほかのau電話などとの間で、連絡先やオーナー情報などを送受信できます。




- ◎ 赤外線通信で、静止画を送受信できます。詳しくは、「静止画や動画を共有する」(▶P.142)をご覧ください。

■ 赤外線の利用について

赤外線の通信距離は約20cm以内でご利用ください。また、連絡先の送受信が完了するまで、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。



memo

- 赤外線ポートが汚れているときは、傷がつかないように柔らかい布で拭き取ってください。赤外線通信失敗の原因になる場合があります。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 相手側の機器によっては、連絡先の送受信がしにくい場合があります。
- 赤外線通信を利用中は、Bluetooth[®]は利用できません。

■ 赤外線通信で連絡先を受信する

赤外線通信で連絡先を受信して登録します。

■ 1件受信する場合

- 1 ホーム画面で →「赤外線」
- 2 「1件受信」→「追加」→「OK」



memo

- ホーム画面で →「設定」→「ワイヤレス設定」→「赤外線受信」をタップしても、赤外線受信できます。

■ 全件受信する場合

- 1 ホーム画面で →「赤外線」
- 2 「全件受信」→入力欄をタップ→4桁の認証パスコードを入力→「受信」
- 3 「追加」／「上書き」→「OK」



memo

- ホーム画面で →「連絡先」→ →「その他」→「インポート(赤外線)」→入力欄をタップ→4桁の認証パスコードを入力→「受信」→「追加」／「上書き」→「OK」をタップしても、全件受信できます。
- 全件受信した場合は、「私の連絡先」も更新されます。



■ 赤外線通信で連絡先を送信する

1 連絡先一覧で送信する連絡先をタップ

- 「私の連絡先」をタップすると、お客様の連絡先を送信できます。

2 → 「赤外線送信」



- ◎ 全件送信する場合は、ホーム画面で  → 「連絡先」 →  → 「その他」 → 「エクスポート(赤外線)」 → 入力欄をタップ → 4桁の認証パスコードを入力 → 「送信」をタップします。
- ◎ 全件送信した場合は、「私の連絡先」も送信されます。

■ Bluetooth®通信で連絡先を送信する

登録されている連絡先をBluetooth®通信で送信します。


- ・あらかじめIS11TのBluetooth®機能をオンにしてください。また、相手のBluetooth®対応機器とペア設定を行ってください。詳しくは、「ほかのBluetooth®対応機器と接続する」(▶P.164)をご参照ください。

1 連絡先一覧で送信する連絡先をロングタッチ

2 「共有」→「Bluetooth」

- ・Bluetooth®機能がオフの場合は、「ONにする」をタップします。

3 Bluetooth端末リストで相手のBluetooth®対応機器をタップ

- ・相手のBluetooth®対応機器によっては、受信を許可するなどの操作が必要な場合があります。
- ・ステータスバーに  が表示されたら、ステータスバーを下にドラッグして送信が完了したことを確認します。



- ◎ Bluetooth®を利用中は、赤外線通信は利用できません。
- ◎ 他のau電話との間で連絡先データの全件受け渡しをしたい場合は、赤外線通信で送受信してください(▶P.126)。

■ 連絡先をmicroSDカードにバックアップ／レストアする

1 連絡先一覧で → 「その他」

2 項目を選択し、それぞれの操作を行う

バックアップ (SDカード)	「私の連絡先」を除く連絡先データを、microSDカードに全件バックアップします。
レストア (SDカード)	microSDカードにバックアップした連絡先データ(vCardファイル)をレストアします。ファイルが複数ある場合は、レストアするファイルを選択します。



- ◎ アカウントを変更したい場合は、連絡先をmicroSDカードにバックアップし、IS11T内の連絡先の削除後、microSDカードにバックアップしたデータをレストアしてください。レストアの開始時に、連絡先を登録するアカウントを選択することができます。ただし、連絡先を本体のアカウントから、他のアカウントに変更すると、mixi/Twitter/Picasa/YouTubeの項目は編集できなくなります。














スターメモを利用する

スターメモを使用して、テキストメモ、手書きメモ、ボイスメモ、カメラメモ、ビデオメモを作成できます。









スターメモを作成する


1 ホーム画面で →「スターメモ作成」

2 作成するメモのアイコンをタップ

 (テキストメモ)	文章を入力します。
 (手書きメモ)	指で画面をなぞって絵や文字を描きます。 <ul style="list-style-type: none">色を変更する場合は、 をタップします。線の太さを変更する場合は、 をタップします。直前の操作を取り消す場合は、 をタップします。絵や文字をすべて消去する場合は、 をタップします。
 (ボイスメモ)	「録音」をタップして録音を開始し、「停止」をタップして録音を終了します。
 (カメラメモ)	 をタップして写真を撮影します。 <ul style="list-style-type: none">撮り直す場合は、 をタップします。
 (ビデオメモ)	「録画」をタップして録画を開始し、「停止」をタップして録画を終了します。 <ul style="list-style-type: none">音声を録音したくないときは、 をタップして斜線を付けます。撮り直す場合は、 をタップします。

3 メモの利用方法に合わせてアイコンをタップ

 (保存)	メモをIS11Tに保存します。
 (メール送信)	テキストメモの場合は、メモを本文としたメールを作成します。 テキストメモ以外の場合は、メモを添付したメールを作成します。
 (アップロード) /  (mixi) /  (Facebook) など	mixiやFacebookなどにアップロードします。
 (ポスト) /  (Twitter)	Twitter(手書きメモやカメラメモはTwitpic)やmixi(mixiボイス)などのサイトにアップロードします。
 (削除)	メモを破棄します。

- 作成したメモの種類によっては、一部の利用方法が表示されない場合があります。
-  →「共有」をタップすると、Picasaウェブアルバムにアップロードしたり、Bluetooth®対応機器に送信したりできます。



memo

- ◎他のアプリからスターメモに登録することもできます。

登録できる情報	登録方法
Webページ	▶P.77「Webページをスターメモに登録する」
PCメール	▶P.101「新着メールを問い合わせで受信する」
Cメール	▶P.107「スレッドについて」
お気に入りツイート	Twitterサイト閲覧中に、スターメモに登録したいツイートに★を付ける(お気に入りツイートにする)と、スターメモに表示されます。

保存したメモを表示／再生する

IS11Tに保存したメモや、スターメモに登録したメール、スターメモに登録したWebページ、お気に入りのツイートなどを確認できます。






1 ホーム画面で →「スターメモ」



《スターメモ一覧画面
(全アイテム表示)》

- ① メモ
- ② タブ
- ③ 新規作成ボタン
タップしてスターメモを作成します。
- ④ タップしてメモを削除します。







2 タブをタップして、情報を絞り込む

	IS11Tに保存したメモを表示します。
	スターメモに登録したWebページを表示します。
	スターメモに登録したメールを表示します。
	お気に入りのツイートを表示します。
	すべての情報を表示します。

3 表示するメモをタップ

詳細画面が表示されます。

■ 詳細画面の操作について

アイコン	操作
	メディアフォルダから表示／再生する
	再生／停止する
	編集する
	サイトに接続する
	メールを開く
	削除する

※表示されるアイコンはメモの種類によって異なります。

memo

- ◎ スターメモ一覧画面で **MENU** →「全て削除」をタップすると、アイテムをまとめて削除できます。
- ◎ 詳細画面で **MENU** →「共有」をタップすると、メールやBluetooth®通信で送信したり、オンラインサービスにアップロードしたりできます。
- ◎ お気に入りツイートの詳細画面または一覧画面で **MENU** →「更新」をタップすると、Twitterアカウントの同期が行われます。
- ◎ 手書きメモ／カメラメモ／ビデオメモで参照している静止画や動画の名前をメディアフォルダで変更すると、スターメモの詳細画面で確認できなくなります。その場合は、「静止画や動画を共有する」(▶P.142)の説明に従って、スターメモを作成し直してください。

ワンセグを見る／録画する

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

<http://www.dpa.or.jp/>

■ ワンセグ利用時のご注意

- ワンセグの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ワンセグは日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- ワンセグ画面表示中は、IS11Tが温かくなり、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はワンセグを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■ 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など

- 山間部やビル影
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所


電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。

- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

■ ワンセグアンテナについて

ワンセグを視聴および録画する際は、放送波を十分受信できるようにワンセグアンテナを伸ばしてご利用ください。

1 ワンセグアンテナの先端を引き出し、最後までしっかり伸ばす



- ワンセグアンテナの向きを変える場合は、ワンセグアンテナの根元を持ち、方向をよく確認して向きを変えてください。
- ワンセグアンテナを収納する場合は、ワンセグアンテナを縮めて、まっすぐ上に向けてから収納してください。



memo

- ワンセグアンテナの向きを変えたり、IS11Tを体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなる場合があります。
- ワンセグ視聴時以外ではアンテナを収納してください。アンテナを引き出したままでは通話などをすると、顔などにあたり思わぬけがの原因となります。

ワンセグを見る

1 ホーム画面で →「テレビ」

ワンセグ視聴画面が表示されます。

- ・ 初めて起動したときは、使用許諾を読んで「同意する」をタップし、地域一覧から視聴する地域を選択して、チャンネルリストを作成します。



memo

- 起動時に最低限必要な電池残量は5%、起動中に動作を継続するために最低限必要な電池残量は2%です。
- ワンセグを起動したり、チャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- 電波状態によって映像や音声途切れたり、止まったりする場合があります。
- REGZA設定をオンにすると、高画質化エンジンを使用して視聴できます(▶P.170)。

ワンセグ視聴画面について

縦画面表示にするとデータ放送が表示されます。



《ワンセグ視聴画面》

① テレビ映像エリア

タップしてテレビ操作画面の表示／非表示を切り替えます。左右フリックして選局します。


② 字幕表示エリア

③ データ放送エリア

④ データ放送の操作ボタン



memo

- データ放送エリア内を直接タップして操作できないときは、画面下部の操作ボタンをタップして操作してください。
- テレビ映像エリアまたは字幕表示エリアをロングタッチすると、横画面表示または縦画面表示に固定することができます。固定すると一定時間  が表示されます。固定を解除するには、テレビ映像エリアまたは字幕表示エリアをロングタッチします。

■ テレビ操作画面について

ワンセグ視聴画面でテレビ映像エリアまたは字幕表示エリアをタップすると、テレビ操作画面の表示/非表示を切り替えられます。



- ① チャンネル、放送局名、番組名
- ② 視聴中のチャンネルの番組表
タップすると、番組内容を確認できます。
ロングタッチすると、視聴予約/録画予約ができます。
- ③ 選局ボタン
- ④ チャンネル切り替えボタン
ロングタッチすると、チャンネルサーチを実行できます。
- ⑤ 録画開始/終了スイッチ
左にドラッグすると、録画が始まります。録画中に右にドラッグすると、録画が終了します。
- ⑥ 音量調節バー
左右にドラッグすると、音量を調節できます。

■ ワンセグ視聴画面/テレビ操作画面でのキー操作について

- ◀ : 音量大/1秒以上押して選局
- ▶ : 音量小/1秒以上押して選局
- 📺 : 1秒以上押して録画開始/終了

■ テレビリンクを利用する

番組によっては、データ放送に関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。IS11Tにテレビリンクを登録すると、あとで関連サイトに接続できます。

■ IS11Tにテレビリンクを登録する

- ① データ放送エリアでテレビリンク登録可能な項目を選択
・ テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。



memo

- ◎ リンク先によってはテレビリンクを登録できないことがあります。

■ 登録したテレビリンクを表示する

- ① ワンセグ視聴画面で **MENU** →「TVリンク」

- ② テレビリンクをタップ

登録されたサイトに接続します。

- ・ テレビリンクをロングタッチ→「削除」→「はい」をタップすると、テレビリンクを削除できます。



memo

- ◎ テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。



Twitterを利用する

ワンセグを視聴しながらTwitterを起動し、タイムラインを見たり、ツイートを投稿ができます。

- 1 ワンセグ視聴画面で  →「Twitter起動」→「OK」

ワンセグの視聴予約／録画予約を行う

テレビ番組の視聴や録画の予約ができます。

- 1 ワンセグ視聴画面で  →「視聴予約／録画予約」
録画／視聴予約画面が表示されます。
- 2 「録画予約」／「視聴予約」→  →「新規予約」
- 3 必要な項目を設定
- 4 「完了」


■ 予約した時刻になると

「ワンセグの機能を設定する」(▶P.135)で設定した時間にアラーム通知画面が表示され、アラーム音や振動でお知らせします。

memo

- 予約した時刻にIS11Tの電源を切っている場合は、予約を実行できません。
- 手動で録画を行っている際に別の予約録画の開始時刻になった場合は、現在の録画は終了し、予約録画が開始されます。
- ワンセグの視聴予約／録画予約の時刻には、必ずカメラを終了しておいてください。カメラを利用中の場合、ワンセグ録画に失敗したり、カメラの録画が自動的に停止したりします。


予約内容を確認する

- 1 ワンセグ視聴画面で  →「視聴予約／録画予約」
→「録画予約」／「視聴予約」
録画予約一覧／視聴予約一覧が表示されます。
- 2 確認する予約をタップ
予約の詳細画面が表示されます。


memo

- 録画予約一覧／視聴予約一覧で予約をロングタッチ→「予約を編集」／「予約を削除」をタップすると、予約を編集／削除できます。

録画予約の結果を確認する

- 1 ワンセグ視聴画面で  →「視聴予約／録画予約」
→「録画予約結果」
予約結果一覧が表示されます。
- 2 確認する予約をタップ

memo

- 予約結果一覧で  →「全件消去」をタップすると、予約を全件削除できます。

ワンセグを録画する

視聴中の映像・音声・字幕・データ放送を録画してmicroSDカードに保存します。


1 ワンセグ視聴画面で を1秒以上押す

録画が開始されます。

2 を1秒以上押す

録画が終了します。

memo

- テレビ操作画面で  を左にドラッグして録画を開始することもできます。
- microSDカードはIS11Tでフォーマットしてください(▶P.157)。
- 録画を開始するにはmicroSDカードの空き容量が10MB以上、電池残量が20%以上必要です。
- 録画中に以下のいずれかの状態になると、録画が自動で停止します。
 - ・ microSDカードの空き容量が2MB以下
 - ・ 電池残量が10%以下
 - ・ 録画開始から6時間経過
- 録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。お使いになるメールの種類によっては、メールに添付し送付できませんが、受け取った相手で再生することはできません。
- 録画時間が極端に短い(10秒以下)場合は、再生することができません。
- 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- 録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- 録画中に他のアプリケーションを起動すると、正常に録画できない場合があります。
- 録画中は静止画や動画の撮影を行えません。
- 録画中にデータ通信サービスを行うと、ワンセグの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
- 録画中にmicroSDカードのマウントを解除したり、USB接続モードを「外部メモリ転送モード」に切り替えたと、録画に失敗することがあります。
- 録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。





録画した番組を再生する

1 ワンセグ視聴画面で →「録画リスト」

2 録画データをタップ

- ・ 前回途中で再生を終了した場合は、続きから再生されます。

memo

-  /  をタップすると、約5秒戻す / 約15秒進めることができます。また、ロングタッチすると連続巻き戻し / 連続早送りすることができます。
-  /  をタップすると、一時停止 / 再生することができます。

ワンセグの機能を設定する

1 ワンセグ視聴画面で →「設定」

2 項目を設定

memo

- 「なめらかモード」にチェックを付けると、映像がなめらかに表示されますが、電池の消費が増え、視聴できる時間が短くなります。

チャンネルを設定する



■ チャンネルリストを作成する

1 ワンセグ視聴画面で →「設定」 →「チャンネル設定」→「チャンネルリスト編集」



2 「未設定」をロングタッチ→「作成」

3 項目を選択




■ チャンネルリストを切り替える

- 1 ワンセグ視聴画面で  →「設定」
→「チャンネル設定」→「チャンネルリスト切替」
 - 2 受信するチャンネルリストをタップ
- ## ■ 放送局をチャンネルリストに追加する
- 1 テレビ操作画面でチャンネルサーチ(▶P.133)
 - 2 未登録の放送局が見つかったら  →「設定」
→「チャンネル設定」→「チャンネル追加」→「はい」→「OK」

■ チャンネルリストから放送局を削除する



- 1 ワンセグ視聴画面で  →「設定」
→「チャンネル設定」→「チャンネルリスト編集」
- 2 編集するチャンネルリストをタップ
- 3  →「削除」
- 4 削除する放送局をタップ
- 5 「削除」→「はい」

■ チャンネルボタンの割り当てを変更する

- 1 ワンセグ視聴画面で  →「設定」
→「チャンネル設定」→「チャンネルリスト編集」
- 2 編集するチャンネルリストをタップ
- 3  →「並べ替え」
- 4  をドラッグしてリストを並べ替え
- 5 「完了」

地デジ番組を再生する

QosmioからmicroSDカードに書き込んだ地デジ放送番組を、IS11Tでも高画質(VGAクラス)で視聴することができます(地デジ持ち出し)。

- 1 QosmioでmicroSDカードに地デジ放送番組を書き込む
- 2 microSDカードをIS11Tに取り付ける
- 3 ホーム画面で  →「テレビ」→  →「録画リスト」
- 4 地デジ番組を選択



memo

◎ 地デジ放送番組をQosmioからmicroSDカードに書き込むときは、別売のSDカード変換アダプタなどを使用して行ってください。

カメラで撮影する

カメラをご利用になる前に

IS11Tに内蔵されているカメラを使って、静止画や動画を撮影できます。撮影した静止画／動画はmicroSDカードに保存され、「メディアフォルダ」(▶P.141)などで閲覧できます。



- ◎カメラを利用する際は、IS11TにmicroSDカードを取り付けてください。microSDカードについては、「microSDカードを使う」(▶P.156)をご参照ください。

撮影するときのご注意

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常に明るく見えたり、暗く見えたりする点や線が存在する場合があります。また、特に光量が不足している場所での撮影では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生しやすくなりますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が出る場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- カメラで撮影した静止画や動画は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源を撮影しようすると、画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりする場合があります。
- 暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついた静止画などになる可能性があります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画／動画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがつかないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。

- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- カメラライトを目に近付けて点灯させないでください。カメラライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- 不安定な場所にIS11Tを置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイプレータが振動するなどしてIS11Tが落下するおそれがあります。
- カメラ利用時は電池の消費が多くなります。電池残量が少ない状態で撮影を行った場合、画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりすることがあります。
- マナーモード設定中でも静止画撮影のフォーカスロック音やシャッター音、動画撮影の開始音、終了音は鳴ります。
- 接写をするときは、被写体とレンズの距離を約10cmにしてください。

著作権・肖像権について

IS11Tを利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。




マナーもいっしょに
携帯しましょう。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

撮影画面の見かた

横向きと縦向きのどちらでも撮影できます。



① ズームバー表示アイコン

タップすると、ズームバーが表示されます。

撮影サイズによっては表示されません。

② 撮影履歴

③ フォーカス枠

ピントを合わせる位置を示しています。

「フォーカス」が「自動」に設定されているときは、ピントを合わせる位置をタップするとフォーカス枠を移動できます。

④ シャッター／録画開始／録画停止

⑤ 撮影モード(静止画／動画)切り替えスイッチ

⑥ ズームバー

スライダーをドラッグして倍率を変更できます。

撮影サイズによっては表示されません。

静止画を撮影する

1 ホーム画面で「カメラ」

- 動画撮影画面が表示されたときは、撮影モード(静止画／動画)切り替えスイッチをタップして静止画撮影画面を表示してください。


2 静止画撮影画面に被写体を表示

- 「フォーカス」が「自動」の場合は、ピントを合わせる位置または被写体をタップします。ピントが合うとフォーカス枠が緑色になります。
- 「フォーカス」が「顔検出」で複数の人の顔を検出した場合は、ピントを合わせる人の顔をタップします。撮影の際、タップした顔にピントが合うとフォーカス枠が緑色になります。
- ◀ / ▶ を押して明るさを調節します。

3 カメラをタップ

シャッター音が鳴り、撮影した静止画が保存されます。

- 詳細設定メニューで「撮影後に確認」(▶P.139)がオンの場合は、確認画面が表示されます。



① ズームコントロール

タップすると、縮小／拡大できません。

② 静止画撮影画面に戻ります。

③ 静止画を編集します(▶P.144)。

④ 静止画をBluetooth®通信やメールで送信したり、Picasaにアップロードしたりできます。また、スターメモに登録することもできます。

⑤ 静止画を削除します。

memo



◎確認画面で「MENU」を押すと、以下の操作ができます。

設定画像	撮影した静止画を壁紙や連絡先の顔写真に設定します。
メディアフォルダへ	撮影した静止画をメディアフォルダで確認します。
情報	撮影した静止画のファイル情報を表示します。
ジオタグをつける	静止画に正確な撮影場所を示すタグを付けます。ジオタグを付けると、静止画を撮影した場所を地図上で確認できます。

静止画撮影時のオプションメニューについて

静止画撮影画面で「MENU」を押すと、以下の設定ができます。

・組み合わせにより選択できない項目はグレー文字で表示されます。

フォーカス	ピントを合わせる方法を設定します。 「自動」「顔検出」「マクロ固定」 ・「マクロ固定」に設定して撮影する場合は、被写体とレンズの距離を約10cm以上にしてください。
シャッター	撮影するタイミングを設定します。 「ノーマル」「笑顔検出」「セルフタイマー」 ・「セルフタイマー」で撮影するまでの時間は「詳細設定」→「セルフタイマー」で設定できます。
撮影	撮影モードを選択します。 「自動」「美颜補正」「連続撮影」「フレーム撮影」「パノラマ撮影」 ・「連続撮影」では、  をロングタッチしている間、連続で最大7枚の静止画を撮影します。 ・「パノラマ撮影」では、1枚目は  をタップし、2枚目以降は緑と白のパノラマフレームが重なるようにカメラを水平／垂直方向に移動させてください。パノラマフレームが重なると自動的に撮影します。決められた枚数の静止画を撮影するとパノラマ写真が作成されます。

フラッシュ	フラッシュを点灯するかどうかを設定します。
撮影サイズ	撮影サイズを設定します。 「8M」「5M」「HD1080」「FWVGA」「VGA」 ・「FWVGA」に設定すると、IS111Tの画面サイズで撮影できます。
詳細設定	そのほかの機能を設定します。 「ホワイトバランス」「画質」「撮影方向」「グリッド線を表示」「撮影後に確認」「自動タグ」「位置測位」「手振れ補正」「ちらつき軽減設定」「セルフタイマー」「バージョン情報」 ・「画質」を高画質にするほどファイルサイズが大きくなります。

動画を撮影する

1 ホーム画面で→「ビデオ録画」

- ・静止画撮影画面が表示されたときは、撮影モード(静止画／動画)切り替えスイッチをタップして動画撮影画面を表示してください。

2 動画撮影画面に被写体を表示

- ・ / を押して明るさを調節します。


3 「録画」

開始音が鳴り、動画撮影が始まります。

4 「停止」

終了音が鳴り、撮影した動画が保存されます。

- ・ 詳細設定メニューで「録画後に確認」がオンの場合は、確認画面が表示されます。



- ① 動画を再生します。
- ② 動画撮影画面に戻ります。
- ③ 動画を編集します(▶P.144)。
- ④ 動画をBluetooth®通信やメールで送信したり、YouTubeにアップロードしたりできます。また、スターメモに登録することもできます。
- ⑤ 動画を削除します。

memo

- ◎ 確認画面で「MENU」を押すと、以下の操作ができます。

メディアフォルダへ	撮影した動画をメディアフォルダで確認します。
情報	撮影した動画のファイル情報を表示します。

動画撮影時のオプションメニューについて

動画撮影画面で「MENU」を押すと、以下の設定ができます。

ホワイトバランス	周囲の光源に合わせて色合いを調整します。 「自動」「白熱灯」「太陽光」「蛍光灯」「曇り」
ストップタイマー	録画開始から設定時間が経過すると、自動的に録画を終了します。 「10分」「15秒」「Off」
オーディオ	録画時に音声を録音するかどうかを設定します。
ライト	照明のオン/オフを切り替えます。
ビデオサイズ	撮影サイズを指定します。 「VGA」「QVGA」
詳細設定	そのほかの機能を設定します。 「ビデオ画質」「オーディオエンコーダー」 「撮影方向」「録画後に確認」「手振れ補正」 「バージョン情報」 ・「ビデオ画質」を高画質にするほどファイルサイズが大きくなります。

静止画や動画を楽しむ

カメラで撮影したりWebサイトからダウンロードしたりしてmicroSDカードに保存した画像(静止画、動画)を、表示/再生したり、簡単な編集を行ったりすることができます。また、画像を分類するためにタグを付けたり、顔検出機能を利用して同じ人が写っている静止画を自動的に集めることもできます。


IS11Tでは、以下のファイルを開くことができます。

画像の種類	ファイル形式
静止画	JPEG、BMP、GIF、PNG
動画	WMV、H.264、H.263、MPEG4

静止画や動画を再生する

1 ホーム画面で →「メディアフォルダ」

メディアフォルダが表示されます。



《メディアフォルダ》

- ① タップしてカテゴリタブやインデックスバーの表示/非表示を切り替えます。

② カテゴリタブ

カテゴリは左右にスライドして選びます。




③ インデックスバー

日付は上下にスライドして選びます。

画面の余白部分をタップしてもインデックスバーを表示できます。横画面表示では画面下に常に表示されます。



2 カテゴリタブやインデックスバーをタップして、静止画や動画を絞り込む

3 再生する静止画や動画をタップ


- 動画の場合は、 をタップして再生します。
- 画面を左右にフリックするか、 をタップすると、前後の静止画や動画に切り替えることができます。 が非表示のときは、画面をタップすると表示されます。




memo


- ◎ メディアフォルダで静止画や動画をロングタッチ→「削除」→「OK」をタップすると、静止画や動画を削除できます。なお、「タグ」カテゴリを表示しているときは、タグが削除されて「タグ」カテゴリからは削除されますが、画像そのものは削除されません。
- ◎ メディアフォルダで  →「マーク」→削除する静止画や動画をタップ →  →「削除」→「OK」をタップすると、複数の静止画や動画をまとめて削除できます。
- ◎ メディアフォルダで静止画や動画をロングタッチ→「詳細」をタップすると、静止画や動画のファイル情報を確認できます。

静止画をスライドショーで再生する



- 1 メディアフォルダでカテゴリータブを表示し、「すべて」/
「写真」/「タグ」
 - 2 静止画をロングタッチ→「スライドショー」
 - ・  →「スライドショー」でも再生できます。
 - ・ タップするとスライドショーが終了します。
- ### スライドショーを設定する

- 1 メディアフォルダでカテゴリータブを表示し、「すべて」/
「写真」/「タグ」
- 2  →「設定」
- 3 スライドショーの間隔、トランジション、BGMを設定

静止画や動画にタグを付ける


- 1 メディアフォルダでタグを付ける静止画や動画をタップ
- 2  →「タグ」
- 3 付けるタグをタップ
 - ・ 新しいタグを作成する場合は、「タグの新規作成」→入力欄をタップ→タグを入力→「OK」をタップします。

memo


◎「人物」以外のカテゴリーでは、メディアフォルダで  →「マーク」→タグを付ける静止画や動画をタップ→  →「タグ」→付けるタグをタップする*と、複数の静止画や動画にまとめてタグを付けることができます。

※「タグの新規作成」をタップして、タグを新規に作成することもできます。

静止画や動画の名前を変更する


- 1 メディアフォルダで名前を変更する静止画や動画をタップ
- 2  →「名前の変更」
- 3 入力欄をタップ→名前を入力→「OK」

静止画を壁紙や連絡先の顔写真に設定する

- 1 メディアフォルダで設定する静止画をタップ
- 2  →「登録」
- 3 「壁紙に設定」/「連絡先のアイコンに設定」
 - ・ 「連絡先のアイコンに設定」をタップした場合は、連絡先を選択します。
- 4 表示範囲を設定
 - ・ トリミング枠の内部をドラッグして位置を指定し、トリミング枠の角をドラッグして表示範囲を設定します。
- 5 「○」

静止画や動画を共有する

静止画や動画を、Bluetooth®通信や赤外線通信、メールで送信したり、PicasaやYouTubeにアップロードしたりできます。また、スターメモに登録することもできます。

- 1 メディアフォルダで共有する静止画や動画をタップ
- 2  →「共有」

3 使用する機能をタップ

- ・「スターメモ作成」をタップした場合は、スターメモ作成画面からメール送信やオンラインサービスにアップロードできます(▶P.129)。

memo

- ◎ ホーム画面で →「赤外線」→「1件受信」→静止画を受信→「はい」→「OK」をタップすると、赤外線通信で静止画を受信できます。
- ◎ 赤外線通信で送信できるファイルは最大5MB、受信できるファイルは最大10MBです。

個人アルバムを作成する

同じ人が写っている静止画を自動収集して個人アルバムを作成できます。

静止画に写っている人と連絡先をリンクさせると、個人アルバムから相手に連絡することもできます。

1 メディアフォルダでカテゴリータブを表示し、「人物」

- 人の顔が写っているすべての静止画が自動的に収集されます。
- ・すべての静止画を収集するのに時間がかかる場合があります。

2 「未登録」→個人アルバムを作成する静止画をロングタッチ

3 「新規／リストから選ぶ」

- ・「連絡先から追加」をタップして連絡先を選択すると、個人アルバムを連絡先とリンクさせることができます。

4 「新しい名前を登録します」→入力欄をタップ→名前を入力→「OK」

同じ顔が写っている静止画が自動で収集され、個人アルバムが作成されます。

memo

- ◎ メディアフォルダで、顔検出された静止画を再生中に画面をタップすると、検出された顔情報が白の破線で囲まれます。
- ・ 顔情報をタップ→「○」→「新規／リストから選ぶ」→「新しい名前を登録します」→入力欄をタップ→名前を入力→「OK」をタップしても、個人アルバムを作成できません。
- ・ 顔情報をタップ→→「OK」をタップした顔情報は検出されなくなります。
- ◎ 個人アルバムの一覧で個人アルバムをタップして →「連絡先リンクをやめる」／「連絡先から追加」(リンクさせる)をタップすると、連絡先とのリンクを変更できます。
- ◎ 個人アルバムの静止画をロングタッチし、「表紙にセット」をタップすると、個人アルバムのカバー写真に設定できます。
- ◎ 個人アルバムに「？」が付いた静止画が複数ある場合は、「確認」をタップし、本人以外の静止画のチェックを外して「完了」をタップします。
- ◎ 静止画が自動収集されるまで時間がかかる場合があります。
- ◎ 顔がはっきり写っていない場合など、期待した個人アルバムに静止画が入らなかった場合は、個人アルバムを指定することができます。個人アルバムを指定するには、メディアフォルダでカテゴリータブを表示し、「人物」をタップ→「未登録」→静止画をロングタッチ→「新規／リストから選ぶ」→静止画を入れる個人アルバムをタップします。
- ◎ 他の個人アルバムから別の個人アルバムに静止画を移すには、静止画をロングタッチ→「削除」→「OK」をタップして、静止画を「未登録」に移動してから操作してください。
- ◎ 「未登録」アルバムに入らない静止画は、個人アルバムに入れることができません。静止画が「未登録」アルバムに入るまで時間がかかる場合があります。
- ◎ 以下の操作で、個人アルバムから相手に連絡することができます。
- ・ メディアフォルダでカテゴリータブを表示し、「人物」をタップ→連絡先を関連づけている個人アルバムをタップ→→「ダイヤル」／「メッセージの送信」
- ・ メディアフォルダでカテゴリータブを表示し、「人物」をタップ→連絡先を関連づけている個人アルバムをタップ→→「連絡先を表示」→電話番号やメールアドレスをタップ

静止画や動画を編集する

静止画を編集する

静止画を編集して、静止画の回転やトリミングしたりすることができます。また、フレームや吹き出しを付加したり、静止画に線を描いたりできます。

1 メディアフォルダで編集する静止画をタップ

2 MENU → 「その他」 → 「編集」

静止画編集画面が表示されます。



3 ツールパレットのアイコンをタップ

	90度ずつ回転したり、上下／左右に反転します。
	表示された枠でトリミングします。枠の縦横比率を変更したり、枠を移動したり、縦横比率を維持したまま枠の大きさを変更できます。
	明るさやコントラスト、色、シャープネスなどを変更します。
	ライトで照らしたような画像にします。
	フレームを付加します。
	画像に線を描きます。
	吹き出しを付加します。

	スタンプを付加します。
	クリップアート(イラスト)を付加します。
	縦横比率を変更しないで画像の大きさを変更します。

- ツールパレットは左右にスライドできます。
- ツールパレットのアイコンをロングタッチすると、機能名が表示されます。

4 編集が完了したら「保存」

動画を編集する

■ 1つの動画を編集して保存する場合

1 メディアフォルダで編集する動画をタップ

2 MENU → 「編集」

動画編集画面が表示されます。

- 再生範囲を指定するには、左右のスライダータブをドラッグします。



3 「OK」→入力欄をタップ→ファイル名を入力→「OK」

memo

- ◎ 動画にBGMを付けるには、動画編集画面で MENU → 「BGMを追加」 → BGMを選択 → 「BGMのみ」 / 「ビデオの音声より小さい音量でBGMを追加」 / 「ビデオの音声より大きい音量でBGMを追加」をタップします。

■ 複数の動画をつなげる場合

1 メディアフォルダで編集する動画をタップ

2 MENU →「編集」

3 MENU →「ムービーをつなぐ」

ストーリーボード画面が表示されます。

- サムネイルエリアの動画をロングタッチ→ストーリーボードにドラッグすると、複数の動画をつなげられます。
- ストーリーボード上の動画をロングタッチ→ドラッグすると、ストーリーボード上の動画を並べ替えられます。



〈ストーリーボード画面〉

4 MENU →「保存」→入力欄をタップ→ファイル名を入力→「OK」

memo

- ◎ つなげた動画を確認するには、ストーリーボード画面で MENU →「レビュー」をタップします。
- ◎ ストーリーボード上の動画をタップすると、動画編集画面が表示されます。左右のスライダータブをドラッグして、再生する範囲を指定できます。
- ◎ 動画にBGMを付けるには、ストーリーボード画面で MENU →「BGMを追加」→BGMを選択→「BGMのみ」/「ビデオの音声より小さい音量でBGMを追加」/「ビデオの音声より大きい音量でBGMを追加」をタップします。

音楽を楽しむ

ミュージックで音楽を楽しむ

ミュージックを使用して、microSDカードに保存した音楽を再生できます。

- パソコンからmicroSDカードへ音楽ファイルを転送する方法については、「microSDカード内のデータをパソコンから操作する」(▶P.157)をご参照ください。

IS11Tでは、以下のファイルを開くことができます。

ファイル形式/コーデック

WMA、AAC、MP3、AMR、OGG Vorbis、WAVE(PCM)、MIDI、XMF/MXMF、RTTTL/RTX、OTA、iMelody

* ファイルによっては、対応するファイル形式であっても再生できない場合があります。

音楽を再生する

1 ホーム画面で →「ミュージック」

2 曲を表示する方法を選択

(全曲)	すべての曲を表示します。 • (全曲) をタップした場合は、操作 4 に進みます。
(アルバム)	アルバムごとに曲を表示します。
(アーティスト)	アーティストごとに曲を表示します。
(ジャンル)	ジャンルごとに曲を表示します。
(プレイリスト)	プレイリストごとに曲を表示します。

- 横画面表示の場合はアルバムリストが表示されます。

3 アルバム／アーティスト／ジャンル／プレイリストをタップ

- アルバム／アーティスト／ジャンル／プレイリストをロングタッチ→「再生」をタップすると、アイテム内の全曲が再生されます。
- アルバム／アーティスト／ジャンルをロングタッチ→「削除」をタップすると、アイテム内の全曲が削除されます。
- プレイリストをロングタッチ→「削除」をタップすると、プレイリストが削除されます。曲は削除されません。

4 曲をタップ



《再生画面》

- ① ジャケット表示
上下にフリックして、歌詞／スペクトル表示／ジャケット画像表示を切り替えます。
左右にフリックして、前／次の曲へスキップします。
- ② タップして点灯させると、シャッフル再生します。*
- ③ タップして点灯させると、全曲リピート再生します。*
- ④ 左右にドラッグして再生位置を指定します。
- ⑤ タップして、一時停止／再開します。
- ⑥ タップして、曲の先頭に戻る・前の曲へスキップします。*
- ⑦ タップして、次の曲へスキップします。*

- ⑧ タップして、リスト画面に戻ります。
(横画面表示の場合はアルバムリストを表示)
リスト画面から再生画面に戻るには、ステータスバーを下にドラッグして再生中の通知をタップします。

- ⑨ 左右にドラッグして音量を調節します。*

* 横画面表示の場合は表示されません。

memo

- microSDカードに保存する際は、保存する場所に制限はありませんが、アルバムごとに曲を表示するために、アルバムごとにフォルダを作成することをおすすめします。

曲を検索する

キーワードを入力して、microSDカードに保存されている曲を検索できます。

- 1 ホーム画面で →「ミュージック」→ →「検索」

- 2 入力欄をタップ→キーワードを入力→ をタップ

入力したキーワードが、曲名／アルバム名／アーティスト名に含まれる曲が一覧表示されます。

memo

- リスト画面(検索結果のリスト画面を除く)で曲／アルバム／アーティストをロングタッチ→「検索」→「YouTube」／「ブラウザ」をタップすると、YouTubeまたはGoogleで関連する情報を検索することができます。

プレイリストを作成する

- 1 ホーム画面で →「ミュージック」→ をタップ
プレイリスト一覧画面が表示されます。
- 2 「新規プレイリスト」
- 3 入力欄をタップ→プレイリスト名を入力→「OK」

memo

◎プレイリストに曲を追加／削除するには、プレイリスト一覧画面でプレイリストをタップ→「追加」／「削除」→追加／削除したい曲をタップ→「OK」をタップします。

LISMOで音楽を楽しむ

LISMO Playerを利用してmicroSDカードに保存した音楽を再生したり、音楽コミュニティ「うたとも[®]」を利用したり、音楽情報を調べたりできます。

IS11Tにあらかじめ用意されているLISMOは、au one MarketからLISMOをダウンロードするためのショートカットアプリです。

LISMOを利用するには、アプリケーションのダウンロードが必要です。

- 1 ホーム画面で →「LISMO」
LISMOメニューが表示されます。
 - ・初めて起動したときは、アクセス許可画面の内容を確認して「閉じる」をタップします。続けて、サービス利用確認設定画面の内容を確認し、お客様の音楽再生情報／位置情報をサービス提供元に送信することを許可するかどうかを選択してください。LISMOメニューが表示されます。
- 2 項目を選択

memo


- ◎LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDなどの曲を転送できます。LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。
- ◎楽曲情報を持っていない曲が見つかった場合は、Gracenote音楽認識サービスを利用して楽曲情報を自動的に取得します。
- ◎通信できない場合は、楽曲情報は取得できません。また、曲によっては楽曲情報が取得できない場合があります。

DLNA対応機器と連携させる

IS11TのmicroSDカードに保存したコンテンツをDLNA対応のパソコンやテレビで再生できます。また、DLNA対応のパソコンやネットワーク対応HDD(NAS)のコンテンツをIS11Tで再生できます。

- DLNA対応機器と連携するには、無線LAN接続が必要です。
- IS11TとすべてのDLNA対応機器での連携を保証するものではありません。

DLNA対応機器のコンテンツをIS11Tで再生する

- 1 ホーム画面で  →「DiXiM Player」
DiXiM Player画面が表示されます。
- 2 「サーバー」→サーバーを選択→フォルダを選択
- 3 再生するコンテンツを選択


memo

- コンテンツをIS11Tで再生するには、DiXiM Player画面で「設定」→「タップ時の動作」→「この端末で再生」をタップします。
- DLNA対応機器のコンテンツをIS11Tで再生するためには、あらかじめDLNA対応機器側でコンテンツを公開し、IS11Tからのアクセスを許可してください。詳しくは、DLNA対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- IS11TはDTCP-IPに対応しているため、著作権保護技術(DRM)により保護された画像解像度480Pのコンテンツを再生できます。ただし、IS11TとすべてのDTCP-IP対応機器での連携を保証するものではありません。

IS11TのコンテンツをDLNA対応機器で再生する

IS11TのDLNAサーバー機能を起動して、IS11TのコンテンツをDLNA対応機器で再生できます。

DLNA対応機器で再生するまでの流れ




※詳しくは、DLNA対応機器の取扱説明書をご覧ください。

IS11TのDLNAサーバー機能を起動する

- 1 ホーム画面で  →「DiXiM Server」
DLNAサーバー機能が起動します。起動すると、「DiXiM Server」にチェックが付き、ステータスバーに  が表示されます。
 - DLNAサーバー機能を終了するには、「DiXiM Server」をタップしてチェックを外します。

DLNA対応機器からIS11Tへのアクセスを許可する

- 1 ホーム画面で  →「DiXiM Server」→「アクセス制御」
検出されたDLNA対応機器が、クライアント機器の一覧リストに表示されます。
- 2 IS11Tへのアクセスを許可するDLNA対応機器にチェックを付ける
 - DLNA対応機器をロングタッチ→「このクライアントを拒否」/「このクライアントを削除」をタップすると、DLNA対応機器のアクセスを拒否したり、DLNA対応機器を削除できます。

DLNA対応機器にIS11Tのコンテンツを配信する

- あらかじめ「DLNA対応機器で再生するまでの流れ」(▶P.148)に従って、IS11TのDLNAサーバーを起動したり、DLNA対応機器側でIS11TからDLNA対応機器を制御することを許可してください。

1 DiXiM Player画面で「サーバー」→サーバーを選択→フォルダを選択

2 配信するコンテンツを選択



- DLNA対応機器によっては、配信したコンテンツを再生できない場合があります。
- コンテンツをDLNA対応機器で再生するには、DiXiM Player画面で「設定」→「タップ時の動作」→「リモート機器で再生」→「リモート機器を選択」→リモート機器を選択しタップします。

DLNAサーバー機能を設定する

1 ホーム画面で →「DiXiM Server」

2 必要な項目を設定

DiXiM Server	チェックを付けると、DLNAサーバー機能を起動し、DLNA対応機器にIS11T*が表示されます。 * DLNA対応機器に表示される名称は、「サーバー名」で設定します。
サーバー名	DLNA対応機器に表示される名称を入力できます。

アクセス制御	アクセス権の初期設定	チェックを付けると、新しいDLNA対応機器が見つかったときにIS11Tへのアクセスを許可します。 チェックを外すと、「クライアント機器の一覧」でチェックを付けるまでIS11Tへのアクセスを禁止します。
	クライアント機器の一覧	▶P.148「DLNA対応機器からIS11Tへのアクセスを許可する」
画面ロック中の動作		チェックを付けると、画面ロック中でもDLNAサーバー機能の動作を継続します。

PDFファイルやMicrosoft Office文書を 閲覧／編集する

microSDカードに保存しているOffice文書(Word, Excel, PowerPoint)、PDFファイル、テキストファイルを閲覧／編集したりフォルダを確認したりできます。

以下のファイルを開くことができます。

サポートファイル	拡張子
docファイル(Word)	.doc, .docx
xlsファイル(Excel)	.xls, .xlsx
pptファイル(PowerPoint)	.ppt, .pptx
pdfファイル(PDF)*	.pdf
txtファイル(テキスト)	.txt

*閲覧のみ可能です。

1 ホーム画面で →「ThinkFree Office」

- ・初回起動時には、使用許諾契約書の内容を確認して「同意する」をタップします。続けて「今すぐアクティブ化」／「後にする」でアクティブ化について選択します。


2 「マイ文書」→閲覧／編集するファイルをタップ

- ・ページをスライドして見たい部分を表示します。
- ・ページをピンチアウト／ピンチインして、拡大／縮小できます。

memo

- microSDカードに保存する際は、保存する場所に制限はありません。
- Office文書の表示内容が、パソコンでの表示と異なっていたり、文書の一部が表示されない場合があります。
- パスワード付きのファイルも開くことができます。
- xlsファイルはマクロにも対応しています。

閲覧／編集時のオプションメニューについて

各ファイルの閲覧／編集時に  を押すと、ページの移動、文字列の検索、テキストのコピーなどができます。また、ファイルをメールで送信したり、表示についての設定などができます。

電卓を使う

電卓を利用して、四則演算(+、-、×、÷)やパーセント計算、sin()、cos()、tan()などが計算できます。


1 ホーム画面で →「電卓」

四則演算画面が表示されます。

2 計算する

- ・ 数式を入力する部分をタップすると、カーソルを移動できます。
- ・ 「CLEAR」をタップすると、文字が消去されます。
「CLEAR」をロングタッチすると、表示されている数式および計算結果が消去されます。

memo

- ◎ 四則演算画面と関数画面で  →「関数機能」/「標準機能」をタップしたり、ボタンが表示されている部分を左右にフリックすると、四則演算画面と関数画面を切り替えることができます。
- ◎ 数式や計算結果が表示されている部分を上下にフリックすると、計算式の履歴を確認できます。
- ◎ 数式や計算結果をロングタッチして数式や計算結果を切り取り/コピー/貼り付けができます。

指定時刻にアラームを鳴らす

曜日ごとに時刻を指定してアラームを鳴らすことができます。アラーム設定時刻になるとアラーム通知画面が表示され、設定したアラーム音や振動でお知らせします。

1 ホーム画面で →「時計/アラーム」→ をタップ アラーム画面が表示されます。

2 →「アラームの設定」

3 アラーム時刻やその他の項目を設定

4 「完了」

memo

- ◎ アラーム通知画面で「停止」をタップすると、アラームが止まります。アラーム通知画面で「スヌーズ」をタップすると、一定時間後に再びアラームが鳴ります。
- ◎ スヌーズを解除するには、ステータスバーを下にドラッグして「アラーム(スヌーズ)」をタップします。

アラームの設定を変更する

- 1 アラーム画面で変更するアラームをタップ
- 2 アラーム時刻やその他の項目を設定
 - ・「削除」→「OK」をタップすると、アラームを削除できます。
- 3 「完了」

memo

◎ アラーム画面で **MENU** →「設定」をタップすると、アラームの音量やスヌーズ間隔など、全アラーム共通の設定を変更できます。

モシモカメラを利用する

モシモカメラで動画や静止画を撮影して「もしもみんながキラキラ輝いたら?…」の空想をIS11Tで試すことができます。

- 1 ホーム画面で **📷** →「モシモカメラ」
- 2 「Movie Effects」(動画)／「Photo Effects」(静止画)
- 3 エフェクトをタップ
- 4 動画または静止画を撮影

memo



- ◎ 被写体の動きや顔を自動的に検知して、キラキラなどのエフェクトを付けることができます。
- ◎ 検知する内容や付加する内容は、エフェクトによって異なります。エフェクトによっては被写体が動いていない場所が変化する場合もあります。

モシモカメラの使いかたを見る


- 1 ホーム画面で **📷** →「モシモカメラ」
→「How to Play」
- 2 「使い方ダイジェストを観る **▶**」
使い方ダイジェストが再生されます。
- 3 画面を下にスライドして、撮影のしかたや顔検出についての注意などを読む

Bizcaroidを利用する

Bizcaroidは、撮影した名刺の文字情報を認識し、名刺情報(文字列)に変換します。読み取った名刺情報をIS11Tの連絡先やGmailアカウントなどに登録できます。

- 1 ホーム画面で  →「Bizcaroid」
- 2 「名刺撮影」
- 3 ガイド枠内に名刺が入るようにして、 をタップ
- 4 必要な項目を入力→「新規登録」／「更新登録」
 - ・「撮り直し」をタップすると、名刺を撮り直すことができます。

Bizcaroidの使いかたを見る

- 1 ホーム画面で  →「Bizcaroid」
- 2 「ヘルプ」
- 3 調べる項目をタップ



◎ インターネットに接続できない環境では、「ヘルプ」をご利用いただけません。

RZタグラーを利用する

RZタグラーを利用すると、IS11Tを「レグザAppsコネク」対応のテレビやレコーダーのリモコンとして操作したり、録画番組のタグリストを作成・共有して楽しむことができます。

- ・ RZタグラーおよびレグザAppsコネクの詳細については、下記のホームページをご覧ください。
<http://www.toshiba.co.jp/regza/option/apps/>
- ・ 初めてご利用になる際には、Androidマーケット(▶P.118)からRZタグラーアプリケーションをダウンロードする必要があります。
- ・ アプリケーションのダウンロードには、別途パケット通信料がかかる場合があります。

RZタグラーをインストールする



- 1 ホーム画面で  →「RZTagler」
 - ・ Androidマーケット利用規約が表示された場合は内容を読み、「同意する」をタップします。
- 2 画面の指示に従ってインストールする



◎ インストール完了後、RZタグラーを起動して「設定」→「ご利用について」をタップすると、RZタグラーの使いかたなどの詳細を確認できます。


ニュースと天気を利用する

現在地周辺の気象情報やニュースを確認できます。

- 1 ホーム画面で  →「ニュースと天気」
ニュースと天気画面が表示されます。
- 2 カテゴリータブをタップ
 - ・画面を左右にフリックしても切り替えられます。
 - ・ →「更新」をタップすると最新情報に更新できます。

ニュースと天気のメニューを利用する

天気予報を表示する地域や表示したいニュースのトピックを設定したり、自動更新を設定することができます。

- 1 ニュースと天気画面で  →「設定」
- 2 必要な項目を設定




- 「位置情報の設定」は日本国内の郵便番号には対応しておりません。都市名を入力してください。



ニュースEXを利用する

ニュースEXでは、最新のニュース・天気・占いなどの最新情報を確認することができます。

- ・ご利用いただくには、アプリケーションのインストールが必要です。
- ・一部の機能を利用するにはIS111Tにau one-IDを設定する必要があります。au one-IDが未設定の場合は、設定してください(▶P.71)。
- ・ニュースEXのすべての機能を利用するには別途お申し込み(情報料有料)が必要です。

- 1 ホーム画面で  →「ニュースEX」
 - ・初回起動時にはインストールの確認画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールし、各種設定を行ってください。

データ管理

microSDカードを使う	156
メモリの使用量を確認する	158

microSDカードを使う

IS11Tには、microSDカードやmicroSDHCカードを取り付けることができます。

- microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDカードは、次の通りになります。その他のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカード発売元へお問い合わせさせていただきますよう、お願いいたします。

<microSD/microSDHCカード>

※4GB以上は、microSDHCカードの対応状況です。

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	○	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	—
SanDisk	○	○	○	○	○
アドテック	○	○	○	○	—
バッファロー	○	○	○	○	—
ソニー	○	○	○	—	—

○：動作確認済み -：未確認または未発売 2011年7月現在


※IS11Tでは、2011年7月現在販売されているmicroSDカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせさせていただきますよう、お願いいたします。

microSDカードの取り付けかた／取り外しかた

microSDカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切り、電池フタと電池パックを取り外してから行ってください。

■ microSDカードを取り付ける

- 1 microSDカードの金属端子面を下にして、カチッと音がするまでゆっくり差し込む



microSDカード挿入口




- ◎ microSDカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

■ microSDカードを取り外す

- 1 microSDカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込んでから離す①

microSDカードが少し飛び出します。

2 microSDカードをまっすぐ引き出す②



microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマットすると、microSDカードに保存されているデータがすべて消去されます。

1 ホーム画面で →「設定」→「ストレージ」

2 「SDカードのマウント解除」

「SDカード内データを消去」オプションが有効になります。

- 初回起動時は、確認画面で「OK」をタップします。

3 「SDカード内データを消去」→「SDカード内データを消去」

4 ロック解除用暗証番号を入力→「次へ」

5 「すべて消去」



memo

◎「SDカードのマウント解除」をタップすると、「SDカード内データを消去」以外の機能ではmicroSDカードを使用できません。

microSDカード内のデータをパソコンから操作する

microUSBケーブル01(別売)でIS11Tとパソコンを接続して、microSDカード内のデータをパソコンから読み書きできます。

- IS11TでmicroSDカードを使うアプリケーションを実行している場合は、アプリケーションを終了してから以下の操作を行います。

1 IS11Tの外部接続端子キャップを開け、microUSBケーブル01(別売)を使用して、IS11Tをパソコンに接続する

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、IS11TのmicroSDカードが「リムーバブルディスク」として認識されます。

- microUSBケーブル01(別売)のmicroUSBプラグは、プラグの向きを確認してIS11Tの外部接続端子にまっすぐ平行に差し込みます。
- microUSBケーブル01(別売)のUSBプラグをパソコンのUSBコネクタに直接接続してください。USBハブやUSB延長ケーブルを介して接続すると、正しく動作しないことがあります。
- IS11Tのステータスバーに「USB接続」通知が表示されたときは、ステータスバーを下にドラッグ→「USB接続」→「マウント」をタップします。

2 パソコンとの通信を終了

3 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

4 microUSBケーブル01(別売)を取り外す

memo

- ◎ USB接続モードが「高速転送モード」の場合、パソコンからmicroSDカード内のデータを操作できません。「外部メモリ転送モード」で操作してください(▶P.180)。
- ◎ IS11TとパソコンをmicroUSBケーブル01(別売)で接続し、microSDカードをパソコンからマウントしているときは、カメラなどmicroSDカードを使用するアプリケーションは使用できません。
- ◎ データ転送中にmicroUSBケーブル01(別売)を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。
- ◎ Windows XP/Windows Vista/Windows 7以外のOSでの動作は、保証していません。

メモリの使用量を確認する

1 ホーム画面で →「設定」→「ストレージ」

画面上部にmicroSDカードの合計容量と空き容量、画面下部にIS11Tの空き容量が表示されます。

機能設定

設定メニューを表示する.....	160
ワイヤレスの設定をする.....	161
通話の設定をする.....	167
音の設定をする.....	167
表示の設定をする.....	168
歩数計の設定をする.....	169
マルチメディアの設定をする.....	170
エコモードの設定をする.....	170
スライドアプリ起動を設定する.....	171
位置情報とセキュリティの設定をする.....	171
アプリケーションの設定をする.....	173
アカウントと同期の設定をする.....	175
バックアップと復元の設定をする.....	177
言語とキーボードの設定をする.....	178
音声入出力の設定をする.....	178
ユーザー補助の設定をする.....	179
日付と時刻の設定をする.....	179
システムの設定をする.....	180
端末情報やバージョン情報を確認する.....	180

設定メニューを表示する

IS11Tの各種機能を設定、管理します。無線LANやセキュリティなどの設定も、ここから操作します。

1 ホーム画面で →「設定」

設定メニュー画面が表示されます。

■ 設定メニュー項目一覧

項目	設定内容	参照先
ワイヤレス設定	機内モードやWi-Fi、赤外線受信、Bluetooth®、モバイルネットワークなど、通信に関する設定を行います。	P.161
通話	通話時間の確認ができます。また、留守番電話サービスや転送電話サービスの設定、インターネット通話の設定などを行います。	P.167
音	マナーモードや着信音、通知音、バイブレータ(振動)の設定など、音に関する設定を行います。	P.167
表示	フォトスクリーンやバックライト、アニメーション表示、画面の向きなど、画面表示に関する設定を行います。	P.168
歩数計設定	歩数計を利用するために必要な設定を行います。	P.169
マルチメディア設定	ワンセグやYoutubeの映像の高画質化を設定します。	P.170
エコモード設定	電池の消費量を抑える設定を行います。	P.170
スライドアプリ起動	ホーム画面でキーボードを開いたときに起動するアプリを設定します。	P.171
位置情報とセキュリティ	GPS機能のオン/オフなど位置情報に関する設定や、画面ロック、PINコードの設定、認証情報の管理などセキュリティに関する設定を行います。	P.171

項目	設定内容	参照先
アプリケーション	アプリケーションのインストールや起動に関する設定を行います。また、インストールしたアプリケーションの管理を行います。	P.173
アカウントと同期	オンラインサービスのアカウント管理や同期に関する設定を行います。	P.175
バックアップと復元	データのバックアップと復元、IS11Tの初期化を行います。	P.177
ストレージ	microSDカードやIS11T本体内のメモリ容量を確認できます。また、microSDカードのマウント/マウント解除やフォーマットを行います。	P.157、 P.158
言語とキーボード	表示言語の設定や文字入力関連の設定を行います。	P.178
音声入出力	音声認識の設定やテキスト読み上げの設定を行います。	P.178
ユーザー補助	ユーザーの操作に音や振動で反応したり、テキストを読み上げたりするユーザー補助プラグインを有効にします。	P.179
日付と時刻	日付と時刻の表示形式やタイムゾーンを設定します。	P.179
au one-ID設定	au one-IDを設定します。	P.71
システム設定	キー割り当て機能の設定やUSBケーブル接続時の設定を行います。ソフトウェア更新の予約や自動設定も行います。	P.180
端末情報	電池残量や自分の電話番号など、端末の状態を確認できます。	P.180