SPECTECH

WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassmble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.),discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only).
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it).
- This product is not a toy. KEEP AWAY FROM CHILDREN
- This product cannot work on a glass or mirror surface. Avoid operating this mouse on a glossy surface.
- Avoid operating this product on a metal surface as it may disrupt transmission between product & USB nanoreceiver

T142USER MANUAL

The T142is a 2.4G wireless optical mouse with USB nano receiver. Please see below product specifications & user guide.

T142 Specifications

1.Battery Type: 1x Grade A non-recycled non-rechargeable alkaline AA battery
2.Wireless Frequency: 2.4GHz
3.DPI (Dots Per Inch): 2 adjustable DPI levels (800 or 1600)
4.FCC ID: 2ARPF-T142
5.Product Size: 2 ½" x 4 ½" x 1 ¼"
6.Net Weight: 65g (weight does not include 1x AA battery)
7.Accessories included in the box:
- 1x T142 (USB nano receiver included)
- 1x Grade A non-recycled non-rechargeable alkaline AA battery
- 1x User Manual

T142Product Map

No.	Description
1	Left button
2	Right button
3	Scroll wheel
4	DPI (Dots Per Inch) button
5	LED light sensor
6	Battery cover
7	ON/OFF switch
8	AA battery slot
9	USB nano receiver

T142 Operation

** NOTE: Remove battery stopper prior first use (pull on the battery stopper tab)

1.ON: Switch the ON/OFF button to ON (a red LED will flash once to indicate the T142 is powered ON)
2.OFF: Switch the ON/OFF button to OFF

Establishing a wireless connection between the T142 & laptop/desktop computer

**NOTE: System requirements must be met to ensure T142 installation
a)Operating system (supports Windows 7/8/10/XP, Vista/ME/NT, DOS, Macintosh OS)
b)USB port on laptop or desktop computer
1.Remove battery cover of the T142
2.Detach the USB nano receiver (positioned near AA battery slot)&replace battery cover
3.Insert USB nano receiver to an available USB port on your laptop or desktop computer. (NOTE: no device pairing required)
4.Switch the T142 ON/OFF button to ON (a red LED will flash once to indicate the T142 is powered ON)

Troubleshooting

If a connection is not established between the T142 & USB nano receiver, please follow one of these recommendations:

a)Establish/refresh a new wireless connection between USB nano receiver & computer/laptop
i.Switch the T142 ON/OFF button to OFF
ii.Unplug & re-plug the USB nano receiver into your computer/laptop
b)Test the USB nano receiver onto another available USB port on your computer or laptop
c)Replace the AA battery in the T142.

Adjusting DPI (Dots Per Inch) level between 800 or 1600

1.To switch from 800 to 1600dpi: press DPI button once
2.To switch from 1600 to 800 dpi: press DPI button once

NOTE: DPI is a measurement of how sensitive a computer mouse is. The higher a computer mouse's DPI, the farther the cursor on your screen will move when the mouse is in use.

T142 Battery Replacement

1.Remove battery cover
2.Insert 1x AA battery
3.Replace the battery cover

NOTES:

- the red LED will flash intermittently to indicate that battery replacement is recommended
- it is recommended to switch the T142 power button OFF when not in use to conserve battery power

CAUTION:

Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose of in fire. Accessible surfaces hold or touched for short periods only. Don't heat above 50 °C or incinerate. Follow Manufacturer's Instructionsabove 50 °C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

SPECTECH

AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer ce produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou lumière directe du soleil)
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter les impacts qui pourraientendommager les circuits internes du produit
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ce produit ne peut pas fonctionner sur du verre ou sur la surface d'un miroir. Eviter de manipuler la souris sur une surface trop lisse.
- Eviter de manipuler la souris sur une surface métallique car cela pourrait perturber la transmission entre le produit et le nano-récepteur USB.

Manuel de l'utilisateur de la T142

La T142 est une souris optique sans fil 2.4G incluant un nanorécepteur USB. Ci-dessous le mode d'emploi du produit et ses spécifications.

Spécifications de la T142

1.Type de batterie : 1x non recyclable, non-rechargeable, alcaline AA Grade A
2.Fréquence sans fil : 2.4GHz
3.PPP (Points par pouce) : 2 PPP ajustable, niveaux (800 ou 1600)
4.FCC ID: 2ARPF-T142
5.Dimensions du produit : 2 ½po x 4 ½po x 1 ¼po
6.Poids net : 65 grammes (le poids n'inclut pas la batterie AA)
7.Accessoires inclus dans la boîte :
- 1 T142 (nano-récepteur USB inclus)
- 1 non recyclable, non-rechargeable, alcaline batterie AA Grade A
- 1 Manuel de l'utilisateur

Diagramme de la T142



No.	Description
1	Bouton gauche
2	Bouton droit
3	Roue de défilement
4	Bouton PPP (Points par pouce)
5	Capteur de lumière LED
6	Couvercle de la batterie
7	Bouton d'allumage ON/OFF
8	Fente de la batterie AA
9	Nano-récepteur USB

Fonctionnement de la T142

** NOTE : Enlever le bouchon de la batterie avant de l'utiliser pour la première fois (tirer sur la languette du bouchon)

1.ALLUMER : Mettre l'interrupteur en position ON (LED rouge clignotera une fois pour signaler que la T142 est allumée)
2.ETEINDRE : Mettre l'interrupteur en position OFF

Établir connexion sans fil entre la T142 et l'ordinateur laptop/bureau

** NOTE : Le système doit être configuré pour assurer l'installation de la T142
a)Système d'exploitation (compatible avec Windows 7/8/10/XP, Vista/ME/NT, DOS, Macintosh OS)
b)Port USB du laptop ou de l'ordinateur de bureau
1.Retirer le couvercle de la batterie de la T142
2.Détacher le nano-récepteur USB (près de la fente de batterie AA) et replacer le couvercle
3.Insérer le nano-récepteur USB dans le port USB disponible de votre ordinateur laptop ou de bureau (NOTE : pas de dispositif d'appariement requis)
4.Allumer la T142 (bouton ON/OFF) (LED rouge clignotera une fois pour signaler que la T142 est allumée)

Dépannage

Si la connexion entre la T142 et le nano-récepteur USB n'est pas établie, veuillez suivre les recommandations suivantes :

a)Essayer/ré-essayer une nouvelle connexion sans fil entre le nano-récepteur USB et l'ordinateur
i.Mettre la T142 sur OFF
ii.Débrancher et brancher à nouveau le nano-récepteur USB dans l'ordinateur
b)Brancher le nano-récepteur USB dans un autre port USB disponible de l'ordinateur
c)Replacer la batterie AA dans la T142.

Ajustement PPP (points par pouce) niveau entre 800 et 1600

1.Pour passer de 800ppp à 1600ppp : appuyer sur le bouton PPP une fois
2.Pour passer de 1600ppp à 800ppp: appuyer sur le bouton PPP une fois

NOTE : PPP est une mesure de la sensibilité de la souris. Plus grande est la sensibilité de la souris de votre ordinateur, plus loin le curseur se déplacera lorsque qu'on utilise la souris.

Remplacement de la batterie de la T142

1.Enlever le couvercle de la batterie
2.Insérer une batterie AA
3.Replacer le couvercle

NOTES :

- LED rouge clignotera de manière intermittente pour signaler qu'il faudrait remplacer la batterie
- il est recommandé d'éteindre la T142 lorsqu'elle n'est pas utilisée pour sauvegarder la charge de la batterie.

AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie et de brûlures : ne pas ouvrir, briser, démonter ni jeter au feu. Ne pas chauffer à plus de 50°C. Manipuler les surfaces accessibles ni saisir l'appareil que brièvement. Temperature de travail maximale 50°C. Suivre le mode d'emploi du fabricant.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles et
(2) Ne devrait pas voir son fonctionnement altéré par des interférences nuisibles.

Cet appareil a été testé et déclaré dans la catégorie d'un appareil numérique de classe B et est conforme à la partie 15 des directives FCC. Celles-ci ont été mises à fournir aux installations résidentielles une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles aux communications radio.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à des équipements de radio ou de télévision, ce qui peut se déterminer en allumant et éteignant l'équipement, on encourage l'utilisateur à remédier le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé.

Mise en garde :

Toute transformation ou modification non expressément autorisée par l'autorité responsable pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

SPECTECH

ADVERTENCIA

Por favor,lea y sigatodas las instruccionesyprecauciones de seguridad quese detallan a continuación antes de utilizareste producto. Si no se toman estas precauciones podrían causarse lesiones personales graves y/o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer al productoni al aguani a líquidos. Si un líquido se introduce en el productodesconectarlainmediatamente de todafuente de energía y de cualquierdispositivo.
- No desarmarnimodificar el producto.
- Evitar impactos que puedan dañar los circuitos internos del producto
- En el caso improbable de algunaanormalidad (oloresextraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el productoinmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidosnisubstanciasquímicas (usarsolamente un traposeco).
- Utilizarsolamente los accesorios y piezasespecificados por el fabricante.
- Deshacerse del productoen forma correcta (no arrojarlo a la basuranincinerarlo).
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Este producto no puede funcionar sobre vidrio o sobre la superficie de un espejo. Evite manipular el mouse sobre una superficie demasiado lisa.
- Evite manipular este producto sobre una superficie metálica ya que podría perturbar la transmisión entre el producto y el nano receptor USB.

Manual del usuario del T142

El T142 es un mouse óptico inalámbrico 2.4G, que incluye un nano receptor USB. A continuación el modo de empleo y las especificaciones del producto.

Especificaciones del T142

1.Tipo de batería : AA no reciclable, no recargable, alcalina, Grado A
2.Frecuencia inalámbrica: 2.4GHz
3.PPP (Puntos por pulgada): 2 PPP ajustable, niveles (800 o 1600)
4.FCC ID: 2ARPF-T142
5.Dimensiones del producto: 2 ½" x 4 ½" x 1 ¼"
6.Peso neto: 65 gramos (no incluye batería)
7.Accesorios incluidos en la caja:
- 1x T142 (nano-receptor USB incluido)
- 1x batería AA no reciclable, no recargable, alcalina, Grado A
- 1x manual del usuario

Diagrama del T142

No.	Descripción
1	Botón izquierdo
2	Botón derecho
3	Rueda de desplazamiento
4	Botón PPP (Puntos por pulgada)
5	Captor de luz LED
6	Cubierta de la batería
7	Botón de encendido ON/OFF
8	Ranura de la batería AA
9	Nano receptor USB

Funcionamiento del T142

** NOTA: Sacar el capuchón de la batería antes de usar por primera vez (tirar lengüeta del capuchón)

1.ENCENDER: Poner el interruptor en posición ON (LED roja parpadeará una vez para señalar que el T142 está encendido)
2.APAGAR: Poner el interruptor en posición OFF

Establecer conexión inalámbrica entre el T142 y computador laptop/escritorio

** NOTA: El sistema debe estar configurado para asegurar la instalación del T142

a)Sistema operativo (compatible con Windows 7/8/10/XP, Vista/ME/NT, DOS, Macintosh OS)
b)Puerto USB de laptop o de computador de escritorio
1.Sacar cubierta de la batería del T142
2.Separar el nano receptor USB (al lado de la ranura de la batería AA) y reemplazar cubierta
3.Insertar el nano receptor USB en el puerto USB disponible del computador laptop o de escritorio (NOTA: no es necesario dispositivo de apareamiento)
4.Encender el T142 (botón ON/OFF) (LED roja parpadeará una vez para señalar que el T142 está encendido)

Solución de problemas

Si la conexión entre el T142 y el nano-receptor USB no se establece, seguir las recomendaciones siguientes:

a)Intentar/re intentar una nueva conexión inalámbrica entre el nano receptor USB y el computador
i.Apagar el T142 (posición OFF)
ii.Desconectar y reconectar el nano receptor USB en el computador
b)Intentar conectar el nano receptor USB en otro puerto USB disponible del computador
c)Reponer la batería AA en el T142.

Ajuste PPP (Puntos por pulgada) nivel entre 800 y 1600

1.Para pasar de 800ppp a 1600ppp: oprimir botón PPP una vez
2.Para pasar de 1600ppp a 800ppp: oprimir botón PPP una vez

NOTA: PPP es una medida de la sensibilidad del mouse. Mientras más alta es la sensibilidad del mouse, más lejos el cursor se desplazará al mover el mouse.

Reemplazo de la batería del T142

1.Retirar la cubierta de la batería
2.Insertar una batería AA
3.Reponer la cubierta

NOTAS:

- LED roja parpadeará intermitentemente para señalar que la batería debe reemplazarse
- Se recomienda apagar el T142 cuando no está en uso para ahorrar batería

ADVERTENCIA :

Riesgo de incendio y quemaduras, no abrir, quebrar, desmontar ni arrojar al fuego o incinerar. No tocar las superficies accesibles ni agarrar el dispositivo por mucho rato. Temperatura de trabajo máxima 50°C. Seguir las instrucciones del fabricante.

DÉCLARACIÓN DE LA FCC

Este aparato cumple con la norma 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento debe cumplir con las siguientes condiciones:

(1) El aparato no debería causar interferencias perjudiciales y
(2) Su funcionamiento no debería afectarse a causa de interferencias recibidas.

Este equipo cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencia en una instalación de tipo residencial. Sin embargo, no se puede garantizar que cierta interferencia no ocurra en una instalación determinada.

Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Volver a orientar o a colocar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente ubicado en un circuito distinto al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto para obtener ayuda.

Aviso:

Toda transformación o modificación no autorizada explícitamente por la autoridad responsablepodría anular el derecho a utilizar el equipo.

T142 说明书，风琴折，尺寸：72*104mm,80克书纸双面单色印刷