

**Datalogic ADC, S.r.l.**  
Via S. Vitalino, 13  
40012 Lippo di Calderara di Reno  
Bologna - Italy  
Telephone: (+39) 051-3147011  
Fax: (+39) 051-3147205

**©2013-2014 Datalogic ADC, S.r.l.**

An Unpublished Work - All rights reserved. No part of the contents of this documentation or the procedures described therein may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written permission of Datalogic ADC, Inc. or its subsidiaries or affiliates ("Datalogic" or "Datalogic ADC"). Owners of Datalogic products are hereby granted a non-exclusive, revocable license to reproduce and transmit this documentation for the purchaser's own internal business purposes. Purchaser shall not remove or alter any proprietary notices, including copyright notices, contained in this documentation and shall ensure that all notices appear on any reproductions of the documentation. Should future revisions of this manual be published, you can acquire printed versions by contacting your Datalogic representative. Electronic versions may either be downloadable from the Datalogic website ([www.datalogic.com](http://www.datalogic.com)) or provided on appropriate media. If you visit our website and would like to make comments or suggestions about this or other Datalogic publications, please let us know via the "Contact Datalogic" page.

#### **Disclaimer**

Datalogic has taken reasonable measures to provide information in this manual that is complete and accurate, however, Datalogic reserves the right to change any specification at any time without prior notice. Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S.A. and the E.U.  
Memor and the Memor logo are trademarks of Datalogic ADC S.r.l.  
All other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

#### **Patents**

This product is covered by one or more of the following patents.

Design patents: AU310182, EP0469143, EP1582024, EP2247700, HK0601962.6, JP1325117, KR30/0466667, TWD118829, USD574830, USD643034, USD658174, ZL200630124857.0  
Utility patents: EP0681257B1, EP0789315B1, EP1128315B1, EP1396811B1, EP1413971B1, US5992740, US6808114, US6997385, US7387246.

## CONTENTS

---

<b>1</b>	<b>BATTERIES AND MAINTENANCE.....</b>	<b>1</b>
1.1	Charging the Battery Pack .....	1
1.2	Replacing the Battery Pack.....	4
1.3	Cleaning the Mobile Computer .....	7
<b>2</b>	<b>WIRELESS AND RADIO FREQUENCIES WARNINGS .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>REGULATORY INFORMATION.....</b>	<b>10</b>
3.1	General Safety Rules .....	10
3.2	Power Supply.....	10
3.3	Laser Safety.....	11
3.4	LED Class.....	17
3.5	Radio Compliance.....	17
3.5.1	Europe – EU Declaration of Conformity.....	17
3.5.2	Information for the User .....	20
3.6	FCC Compliance.....	21
3.7	Industry Canada Compliance .....	23
3.8	SAR Compliance.....	24
3.9	WEEE Compliance .....	25

This page intentionally left  
blank

## 1 BATTERIES AND MAINTENANCE



**NOTE**

*Rechargeable backup batteries and battery packs are not initially fully charged. Therefore the initial operation to perform is to charge them. See below.*



**NOTE**

*By default, the main battery pack is disconnected at the factory to avoid damage due to excessive draining.*



**CAUTION**

*Annual replacement of rechargeable battery pack avoids possible risks or abnormalities and ensures maximum performance.*

### 1.1 CHARGING THE BATTERY PACK



**NOTE**

*The battery pack autonomy varies according to many factors, such as the frequency of barcode scanning, RF usage, battery life, storage, environmental conditions, etc.*

The battery icon on the Taskbar indicates when the battery pack is low.

It is possible to recharge the battery pack by connecting the power supply directly to the Memor X3.

Alternatively, it is also possible to recharge the battery pack by inserting the Memor X3 into the single slot dock or the multi battery charger.

Moreover recharging is possible by USB Direct connection with the host computer, but with longer charging times and only if the mobile computer off.

During the charging process the LED positioned at the right side of the display is red constant. Once the charging process has been completed this LED is green constant.

The stand alone battery pack may be recharged outside a Memor X3 using the spare battery charging slot on the back of the single slot dock or the multi battery charger.

**CAUTION**

*Do not use the Memor X3 until batteries are charged for minimum 4 hours.*

**CAUTION**

*Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.  
Dispose of used batteries according to the instructions.*

**CAUTION**

*Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect.  
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.*

**CAUTION**

*Avoid storing batteries for long periods in a state of full charge or very low charge.  
We recommend charging the battery pack every two to three months to keep its charge at a moderate level to maximize battery life.*

**NOTE**

*Even if the storage temperature range is wider, In order to achieve the longest battery life, store the terminal and the spare batteries between 20 to 30 °C (68 to 86 °F).*

*Memor X3 (including spare battery) should be charged at an ambient temperature between 0° to +40 °C (+32° to +104 °F) to achieve the maximum charging rate. Never charge the main device or spare batteries in a closed space where excessive heat can build up.*

**NOTE**

*The battery level may display incorrectly for several minutes after the Memor X3 is disconnected from its charger if the charging cycle is not completed.*



**NOTE**

*The Memor X3 may get warm during charging; this is normal and does not mean a malfunction.*



**NOTE**

*Use only a USB-IF compliant USB port as a charging source.*

## 1.2 REPLACING THE BATTERY PACK

To correctly replace the battery pack, proceed as follows.

1. Turn off the Memor X3 .
2. Press the latch release button and pull the latch down; then remove the battery cover:



3. Install the new battery pack, first insert the upper side (contacts), then the bottom side of the battery pack into the slot:



4. Reinsert the cover. First insert first the upper side and then press the latch release button and pull the latch down to insert the bottom. Push the knurled section of the latch upward to close the cover:



**WARNING**

*Installing, charging and/or any other action should be done by authorized personnel and following this manual.*

*The battery pack may get hot, explode, ignite, and/or cause serious injury if exposed to abusive conditions.*

*If the battery pack is replaced with an improper type, there is risk of explosion.*

*Do not place the battery pack in or near a fire or other heat source; do not place the battery pack in direct sunlight, or use or store the battery pack inside unventilated areas in hot weather; do not place the battery pack in microwave ovens, in clothes dryers, in high pressure containers, on induction cook surfaces or similar devices. Doing so may cause the battery pack to generate heat, explode or ignite. Using the battery pack in this manner may also result in a loss of performance and a shortened life expectancy.*

*Use only a Datalogic approved power supply. The use of an alternative power supply will void the product warranty, may cause product damage and may cause heat, an explosion, or fire.*

*The area in which the units are charged should be clear of debris and combustible materials or chemicals.*

*Do not use the battery pack of this terminal to power devices other than this mobile computer.*

*Immediately discontinue use of the battery pack if, while using, charging or storing the battery pack, the battery pack emits an unusual smell, feels hot, changes colour or shape, or appears abnormal in any other way.*

*Do not short-circuit the battery pack contacts connecting the positive terminal and negative terminal. This might happen, for example, when you carry a spare battery pack in your pocket or purse; accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the contacts of the battery pack (these look like metal strips on the battery pack). Short-circuiting the terminals may damage the battery pack or the connecting object.*

*Do not apply voltages to the battery pack contacts.*

*Do not pierce the battery pack with nails, strike it with a hammer, step on it or otherwise subject it to strong impacts, pressures, or shocks.*



**WARNING**

*Do not disassemble or modify (i.e. bend, crush or deform) the battery pack. The battery pack contains safety and protection devices, which, if damaged, may cause the battery pack to generate heat, explode or ignite.*

*In case of leakage of liquid from the battery, avoid contact with liquid the skin or eyes. If the contact occurs, immediately wash the affected area with water and consult a doctor.*

*Do not solder directly onto the battery pack.*

*Do not expose the battery pack to liquids.*

*Avoid any knocks or excessive vibrations. If the device or the battery is dropped, especially on a hard surface, you should take it to the nearest Authorised Repair Centre for inspection before continuing to use it.*

*Do not replace the battery pack when the device is turned on.*

*Do not remove or damage the battery pack's label.*

*Do not use the battery pack if it is damaged in any part.*

*Battery pack usage by children should be supervised.*

*Collect and recycle waste batteries separately from the device in compliance with European Directive 2006/66/EC, 2011/65, 2002/96/EC and subsequent modifications, with US and China regulatory laws and regulations about the environment.*

**NOTE**

*In order to maximize operating autonomy, the Memor X3 checks its battery level at all times. If the battery is not sufficiently charged, the Memor X3 will not turn on when the ON/OFF Power button is pressed.*

*In this case, either substitute a sufficiently charged battery, insert the Memor X3 into a powered cradle, or plug it into a wall charger.*

**NOTE**

*To maximize battery life, turn off radios when they are not needed.*

### **1.3 CLEANING THE MOBILE COMPUTER**

Periodically clean the Memor X3 with a slightly dampened cloth.

Do not use alcohol, corrosive products or solvents.

## 2 WIRELESS AND RADIO FREQUENCIES WARNINGS

---



**WARNING**

*Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications or attachments could damage the product and may violate laws and regulations.*



**WARNING**

*Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals generated by Memor X3.*



**WARNING**

*Datalogic recommends persons with pacemakers or other medical devices to follow the same recommendations provided by Health Industry Manufacturers Associations for mobile phones.*

*Persons with pacemakers:*

- *Should ALWAYS keep this device more than twenty five (25) cm from their pacemaker and/or any other medical device;*
- *Should not carry this device in a breast pocket;*
- *Should keep the device at the opposite side of the pacemaker and/or any other medical device;*
- *Should turn this device OFF or move it immediately AWAY if there is any reason to suspect that interference is taking place.*
- *Should ALWAYS read pacemaker or any other medical device guides or should consult the manufacturer of the medical device to determine if it is adequately shielded from external RF energy.*

*In case of doubt concerning the use of wireless devices with an implanted medical device, contact your doctor.*

**WARNING**

*Turn this device OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.*

**WARNING**

*RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.*

**WARNING**

*An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If a vehicle's wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.*

**WARNING**

*Turn off the device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Observe restrictions and follow closely any laws, regulations, warnings and best practices on the use of radio equipment near fuel storage areas or fuel distribution areas, chemical plants or where any operation involves use of explosive materials.*

*Do not store or carry flammable liquids, explosive gases or materials with the device or its parts or accessories.*

*Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked or shown.*

*Sparks in such areas could cause an explosion or fire, resulting in injury or even death.*

## 3 REGULATORY INFORMATION

---

**NOTE**

*Read this manual carefully before performing any type of connection to the Memor X3 mobile computer.*

*The user is responsible for any damage caused by incorrect use of the equipment or by inobservance of the indication supplied in this manual.*

### 3.1 GENERAL SAFETY RULES

- Use only the components supplied by the manufacturer for the specific Memor X3 being used.
- Do not attempt to disassemble the Memor X3 mobile computer, as it does not contain parts that can be repaired by the user. Any tampering will invalidate the warranty.
- When replacing the battery pack or at the end of the operative life of the Memor X3 mobile computer, disposal must be performed in compliance with the laws in force in your jurisdiction.
- Before using the devices and the battery packs, read chap. 1.
- Do not submerge the Memor X3 in liquid products.
- For further information, refer to this manual and to the Datalogic web site: [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com).

### 3.2 POWER SUPPLY

This device is intended to be connected to a UL Listed/CSA Certified computer which supplies power directly to the Memor X3 or else be supplied by a UL Listed/CSA Certified Power Unit marked "Class 2" or LPS power source rated 5 V, 3.0 A, which supplies power directly to the Memor X3 via the power connector of the cable.

The package includes three international plug adapters. The adapters must be plugged in the power supply before the power supply itself is plugged on the wall outlet.

### 3.3 LASER SAFETY

The laser light is visible to the human eye and is emitted from the window indicated in the figure.

This information applies to both laser models and the Memor X3 Imager Aiming System.



I	D	F	E
La luce laser è visibile all'occhio umano e viene emessa dalla finestra indicata nella figura.	Die Laserstrahlung ist für das menschliche Auge sichtbar und wird am Strahlaustrittsfenster ausgesendet (siehe Bild).	Le rayon laser est visible à l'oeil nu et il est émis par la fenêtre désignée sur l'illustration dans la figure.	La luz láser es visible al ojo humano y es emitida por la ventana indicada en la figura.
LUCE LASER NON FISSARE IL FASCIO APPARECCHIO LASER DI CLASSE 2 MASSIMA POTENZA DI USCITA: 1 mW LUNGHEZZA D'ONDA EMESSA: 630-680 nm CONFORME A EN 60825-1 (2007)	LASERSTRAHLUNG NICHT IN DER STRAHL BLINKEN PRODUKT DER LASERKLASSE 2 MAXIMALE AUSGANGLEISTUNG: 1 mW WELLENLÄNGE: 630-680 nm ENTSPR. EN 60825-1 (2007)	RAYON LASER EVITER DE REGARDER LE RAYON APPAREIL LASER DE CLASSE 2 MAXIMUM PUISSANCE DE SORTIE: 1 mW LONGUER D'ONDE EMISE: 630-680 nm CONFORME A EN 60825-1 (2007)	RAYO LÁSER NO MIRAR FIJO EL RAYO APARATO LÁSER DE CLASE 2 MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA: 1 mW LONGITUD DE ONDA EMITIDA: 630-680 nm CONFORME A EN 60825-1 (2007)

**ENGLISH**

The following information is provided to comply with the rules imposed by international authorities and refers to the correct use of your mobile computer.

**STANDARD LASER SAFETY REGULATIONS**

This product conforms to the applicable requirements of both CDRH 21 CFR 1040 and EN 60825-1 at the date of manufacture.

For installation, use and maintenance, it is not necessary to open the device.

**CAUTION**

*Do not attempt to open or otherwise service any components in the optics cavity. Opening or servicing any part of the optics cavity by unauthorized personnel may violate laser safety regulations. The optics system is a factory only repair item.*

**CAUTION**

*Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in exposure to hazardous visible laser light.*

The product utilizes a low-power laser diode. Although staring directly at the laser beam momentarily causes no known biological damage, avoid staring at the beam as one would with any very strong light source, such as the sun. Avoid that the laser beam hits the eye of an observer, even through reflective surfaces such as mirrors, etc.

**CAUTION**

*Use of optical systems with the scanner will increase eye hazard. Optical instruments include binoculars, microscopes, eye glasses and magnifying glasses.*

**ITALIANO**

Le seguenti informazioni vengono fornite dietro direttive delle autorità internazionali e si riferiscono all'uso corretto del terminale.

**NORMATIVE STANDARD PER LA SICUREZZA LASER**

Questo prodotto risulta conforme alle normative vigenti sulla sicurezza laser alla data di produzione: CDRH 21 CFR 1040 e EN 60825-1.

Non si rende mai necessario aprire l'apparecchio per motivi di installazione, utilizzo o manutenzione.



**ATTENZIONE**

*Non tentare di accedere allo scomparto contenete i componenti ottici o di farne la manutenzione.*

*L'apertura dello scomparto, o la manutenzione di qualsiasi parte ottica da parte di personale non autorizzato, potrebbe violare le norme della sicurezza. Il sistema ottico può essere riparato solamente alla fabbrica.*

**ATTENZIONE**

*L'utilizzo di procedure o regolazioni differenti da quelle descritte nella documentazione può provocare un'esposizione pericolosa a luce laser visibile.*

Il prodotto utilizza un diodo laser a bassa potenza. Sebbene non siano noti danni riportati dall'occhio umano in seguito ad una esposizione di breve durata, evitare di fissare il raggio laser così come si eviterebbe qualsiasi altra sorgente di luminosità intensa, ad esempio il sole. Evitare inoltre di dirigere il raggio laser negli occhi di un osservatore, anche attraverso superfici riflettenti come gli specchi.

**ATTENZIONE**

*L'uso di strumenti ottici assieme allo scanner può aumentare il pericolo di danno agli occhi. Tali strumenti ottici includono cannocchiali, microscopi, occhiali e lenti di ingrandimento.*

**DEUTSCH**

Die folgenden Informationen stimmen mit den Sicherheitshinweisen überein, die von internationalen Behörden auferlegt wurden, und sie beziehen sich auf den korrekten Gebrauch vom Terminal.

**NORM FÜR DIE LASERSICHERHEIT**

Dies Produkt entspricht am Tag der Herstellung den gültigen EN 60825-1 und CDRH 21 CFR 1040 Normen für die Lasersicherheit.

Es ist nicht notwendig, das Gerät wegen Betrieb oder Installations-, und Wartungs-Arbeiten zu öffnen.

**ACHTUNG**

*Unter keinen Umständen darf versucht werden, die Komponenten im Optikhohlraum zu öffnen, oder auf irgendwelche andere Weise zu warten. Das Öffnen bzw. Warten der Komponenten im Optikhohlraum durch unbefugtes Personal verstößt gegen die Laser-Sicherheitsbestimmungen. Das Optiksistem darf nur werkseitig repariert werden.*

**ACHTUNG**

*Jegliche Änderungen am Gerät sowie Vorgehensweisen, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben werden, können ein gefährliches Laserlicht verursachen.*

Der Produkt benutzt eine Laserdiode. Obwohl zur Zeit keine Augenschäden von kurzen Einstrahlungen bekannt sind, sollten Sie es vermeiden für längere Zeit in den Laserstrahl zu schauen, genauso wenig wie in starke Lichtquellen (z.B. die Sonne). Vermeiden Sie es, den Laserstrahl weder gegen die Augen eines Beobachters, noch gegen reflektierende Oberflächen zu richten.

**ACHTUNG**

*Die Verwendung von Optiksystemen mit diesem Scanner erhöht die Gefahr einer Augenbeschädigung. Zu optischen Instrumenten gehören unter anderem Ferngläser, Mikroskope, Brillen und Vergrößerungsgläser.*

#### FRANÇAIS

Les informations suivantes sont fournies selon les règles fixées par les autorités internationales et se réfèrent à une correcte utilisation du terminal.

#### NORMES DE SECURITE LASER

Ce produit est conforme aux normes de sécurité laser en vigueur à sa date de fabrication: CDRH 21 CFR 1040 et EN 60825-1.

Il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'appareil pour l'installation, l'utilisation ou l'entretien.

**ATTENTION**

*Ne pas essayer d'ouvrir ou de réparer les composants de la cavité optique. L'ouverture de la cavité optique ou la réparation de ses composants par une personne non qualifiée peut entraîner le nonrespect des règles de sécurité relatives au laser. Le système optique ne peut être réparé qu'en usine.*

**ATTENTION**

*L'utilisation de procédures ou réglages différents de ceux donnés ici peut entraîner une dangereuse exposition à lumière laser visible.*

Le produit utilise une diode laser. Aucun dommage aux yeux humains n'a été constaté à la suite d'une exposition au rayon laser. Eviter de regarder fixement le rayon, comme toute autre source lumineuse intense telle que le soleil. Eviter aussi de diriger le rayon vers les yeux d'un observateur, même à travers des surfaces réfléchissantes (miroirs, par exemple).

**ATTENTION**

*L'utilisation d'instruments optiques avec le scanneur augmente le danger pour les yeux. Les instruments optiques comprennent les jumelles, les microscopes, les lunettes et les verres grossissants.*

### ESPAÑOL

Las informaciones siguientes son presentadas en conformidad con las disposiciones de las autoridades internacionales y se refieren al uso correcto del terminal.

#### NORMATIVAS ESTÁNDAR PARA LA SEGURIDAD LÁSER

Este aparato resulta conforme a las normativas vigentes de seguridad láser a la fecha de producción: CDRH 21 CFR 1040 y EN 60825-1.

No es necesario abrir el aparato para la instalación, la utilización o la manutención.

**ATENCIÓN**

*No intente abrir o de ninguna manera dar servicio a ninguno de los componentes del receptáculo óptico. Abrir o dar servicio a las piezas del receptáculo óptico por parte del personal no autorizado podría ser una violación a los reglamentos de seguridad. El sistema óptico se puede reparar en la fábrica solamente.*

**ATENCIÓN**

*La utilización de procedimientos o regulaciones diferentes de aquellas descritas en la documentación puede causar una exposición peligrosa a la luz láser visible.*

El aparato utiliza un diodo láser a baja potencia. No son notorios daños a los ojos humanos a consecuencia de una exposición de corta duración. Eviten de mirar fijo el rayo láser así como evitarían cualquiera otra fuente de luminosidad intensa, por ejemplo el sol. Además, eviten de dirigir el rayo láser hacia los ojos de un observador, también a través de superficies reflectantes como los espejos.

**ATENCIÓN**

*El uso de sistemas ópticos con el escáner aumentará el riesgo de daños oculares. Los instrumentos ópticos incluyen binoculares, microscopios, lentes y lupas.*

### 3.4 LED CLASS

LED illuminator integrated in the Memor X3 models with SE-4500 imager engine are compliant with exempt risk group requirements according to EN62471:2008 and IEC62471:2006.

### 3.5 RADIO COMPLIANCE

In radio systems configured with mobile computers and access points, the frequencies to be used must be allowed by the spectrum authorities of the specific country in which the installation takes place. Be absolutely sure that the system frequencies are correctly set to be compliant with the spectrum requirements of the country.

The Radio modules used in this product automatically adapt to the frequencies set by the system and do not require any parameter settings.

#### 3.5.1 Europe – EU Declaration of Conformity












This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC:

- EN 60950-1:2006/A1: 2010  
Safety of Information Technology Equipment.
- EN 62311: 2008 / Article 3(1)(a) and Article 2 2006/95/EC  
Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz) (IEC 62311:2007 (Modified)).
- EN 300 328 V1.8.1: 2012  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive.
- EN 301 893 V1.7.1: 2012  
Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive.
- EN 301 489-1 V1.9.2: 2011  
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Electroagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements.

- EN 301 489-17 V2.2.1: 2012  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment.
- EN 62479:2010  
Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz).

## CE 0560

<b>cs</b> Český [Czech]	<i>Datalogic ADC S.r.l.</i> tímto prohlašuje, že tento MEMORX3 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
<b>da</b> Dansk [Danish]	Undertegnede <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> erklærer herved, at følgende udstyr MEMORX3 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
<b>de</b> Deutsch [German]	Hiermit erklärt <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> , dass sich das Gerät MEMORX3 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
<b>et</b> Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> seadme MEMORX3 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
<b>en</b> English	Hereby, <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> , declares that this MEMORX3 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
<b>es</b> Español [Spanish]	Por medio de la presente <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> declara que el MEMORX3 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
<b>el</b> Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΜΕΜΟΡΧ3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
<b>fr</b> Français [French]	Par la présente <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> déclare que l'appareil MEMORX3 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
<b>it</b> Italiano [Italian]	Con la presente <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> dichiara che questo MEMORX3 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

 Latviski [Latvian]	Ar šo <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> deklarē, ka MEMORX3 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
 Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> deklaruoja, kad šis MEMORX3 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
 Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> dat het toestel MEMORX3 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
 Malti [Maltese]	Hawnhekk, <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> , jiddikjara li dan MEMORX3 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
 Magyar [Hungarian]	Alulírott, <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> nyilatkozom, hogy a MEMORX3 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
 Polski [Polish]	Niniejszym <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> oświadcza, że MEMORX3 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
 Português [Portuguese]	<i>Datalogic ADC S.r.l.</i> declara que este MEMORX3 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
 Slovensko [Slovenian]	<i>Datalogic ADC S.r.l.</i> izjavlja, da je ta MEMORX3 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
 Slovenský [Slovak]	<i>Datalogic ADC S.r.l.</i> týmto vyhlasuje, že MEMORX3 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
 Suomi [Finnish]	<i>Datalogic ADC S.r.l.</i> vakuuttaa täten että MEMORX3 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
 Svenska [Swedish]	Härmed intygar <i>Datalogic ADC S.r.l.</i> att denna MEMORX3 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

### 3.5.2 Information for the User

#### ENGLISH

Contact the competent authority responsible for the management of radio frequency devices of your country to verify any possible restrictions or licenses required.

For further information, refer to the web site:

<http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rte/documents/contacts-points/spectr/>

#### ITALIANO

Prendi contatto con l'autorità competente per la gestione degli apparati a radio frequenza del tuo paese, per verificare eventuali restrizioni o licenze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:

<http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rte/documents/contacts-points/spectr/>

#### FRANÇAIS

Contactez l'autorité compétente en la gestion des appareils à radio fréquence de votre pays pour vérifier d'éventuelles restrictions ou licences. Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser au site web:

<http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rte/documents/contacts-points/spectr/>

#### DEUTSCH

Wenden Sie sich an die für Radiofrequenzgeräte zuständige Behörde Ihres Landes, um zu prüfen ob es Einschränkungen gibt, oder eine Lizenz erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie auf der Web Seite:

<http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rte/documents/contacts-points/spectr/>

#### ESPAÑOL

Contacta la autoridad competente para la gestión de los dispositivos de radio frecuencia de tu país, para verificar cualesquiera restricciones o licencias posibles requerida. Además se puede encontrar mas información en el sitio web:

<http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rte/documents/contacts-points/spectr/>

### 3.6 FCC COMPLIANCE

#### FCC Interference Statement:

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- This device is restricted to indoor use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.



**IMPORTANT NOTE:  
FCC Radiation Exposure Statement**

This model device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on the below FCC ID:  
U4GN030.

This device is compliant with SAR for general population /uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C.

For body worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and the positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body. Use of other enhancements may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. If you do not use a body-worn accessory and are not holding the device at the ear, position the handset a minimum of 1.5 cm from your body when the device is switched on.

### 3.7 INDUSTRY CANADA COMPLIANCE

#### IC Interference Statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

#### Caution:

- (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- (ii) high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

#### Avertissement:

- (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (ii) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

#### IMPORTANT NOTE:

##### IC Radiation Exposure Statement

This EUT is compliant with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528. This equipment should be installed and operated with minimum distance 1,5cm between the radiator & your body.

### 3.8 SAR COMPLIANCE

This product has been tested and found to comply with the following standards:

- OET BULLETIN 65 SUPPLEMENT C: evaluating compliance with FCC guidelines for human exposure to radio frequency electromagnetic fields.
- EN 62311:2008: assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz).
- EN 62479:2010: Assessment of the compliance of lower power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- IC RSS 102 Issue 4: Radio Frequency (RF) Exposure Compliance of Radiocommunication Apparatus (All Frequency Bands).

### 3.9 WEEE COMPLIANCE



#### Informazione degli utenti ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC

L'apparecchiatura che riporta il simbolo del bidone barrato deve essere smaltita, alla fine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti urbani.

Smaltire l'apparecchiatura in conformità alla presente Direttiva consente di:

- evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana che potrebbero invece essere causati dall'errato smaltimento dello stesso;
- recuperare materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.

Per maggiori dettagli sulle modalità di smaltimento, contattare il Fornitore dal quale è stata acquistata l'apparecchiatura o consultare la sezione dedicata sul sito <http://www.datalogic.com>.

#### Information for the user in accordance with the European Commission Directive 2002/96/EC

At the end of its useful life, the product marked with the crossed out wheeled wastebin must be disposed of separately from urban waste.

Disposing of the product according to this Directive:

- avoids potentially negative consequences to the environment and human health which otherwise could be caused by incorrect disposal
- enables the recovery of materials to obtain a significant savings of energy and resources.

For more detailed information about disposal, contact the supplier that provided you with the product in question or consult the dedicated section at the website <http://www.datalogic.com>.

#### Information aux utilisateurs concernant la Directive Européenne 2002/96/EC

Au terme de sa vie utile, le produit qui porte le symbole d'un caisson à ordures barré ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Éliminer ce produit selon cette Directive permet de:

- éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte
- récupérer les matériaux dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources

Pour obtenir des informations complémentaires concernant l'élimination, veuillez contacter le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit ou consulter la section consacrée au site web <http://www.datalogic.com>.

#### **Información para el usuario de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE**

Al final de su vida útil, el producto marcado con un símbolo de contenedor de basura móvil tachado no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Eliminar este producto de acuerdo con la Directiva permite de:

- evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada
- recuperar los materiales obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos

Para obtener una información más detallada sobre la eliminación, por favor, póngase en contacto con el proveedor donde lo compró o consultar la sección dedicada en el Web site <http://www.datalogic.com>.

#### **Benutzerinformation bezüglich Richtlinie 2002/96/EC der europäischen Kommission**

Am Ende des Gerätelebenszyklus darf das Produkt nicht über den städtischen Hausmüll entsorgt werden. Eine entsprechende Mülltrennung ist erforderlich.

Beseitigung des Produkts entsprechend der Richtlinie:

- verhindert negative Auswirkungen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen
- ermöglicht die Wiederverwendung der Materialien und spart somit Energie und Ressourcen

Weitere Informationen zu dieser Richtlinie erhalten sie von ihrem Lieferanten über den sie das Produkt erworben haben, oder besuchen sie unsere Homepage unter <http://www.datalogic.com>.