



- 14 This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- 15 All the required markings are located on the battery compartment of the parent unit and baby unit and on the bottom enclosure of the charger (if any).

⚠ WARNING:
STRANGULATION HAZARD. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3.5 feet (1 meter) away). Do not remove the tag (Fig. 2).



© 2018 Philips North America LLC
 All rights reserved.
 Tous droits réservés
 Todos los derechos reservados
 4213.354.4325.1 (07/2018)

ENGLISH

Know these safety symbols

The exclamation mark calls attention to features that require you to read the enclosed user information closely to prevent operating and maintenance problems. (Fig. 1)

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block the microphone and speaker holes openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 10 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11 Check if the voltage indicated on the adapters of the baby unit and parent unit corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. Only use the Philips recommended adapters for the parent unit and the baby unit. For the parent unit: model S006AKU0500100 (input 100–240 Vac, output 5.0 Vdc, 1.0 A). For the baby unit: model S003GU0600050 (input 100–240 Vac, output 6.0 Vdc, 0.5 A).
- 12 Unplug this apparatus during lightning or when unused for long periods of time.
- 13 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Please check the power cord periodically to prevent potential damages, such as worn or cut cord. For assistance, visit our website www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in the worldwide guarantee leaflet.

Caution

Caution: Prevent risk of explosion, electric shock, short circuit, or leakage

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- For PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Use the supplied adapters to connect the baby unit, and the parent unit cradle to the mains.
- To prevent electric shock, do not open the housing of the baby unit or parent unit except for the battery compartments.
- Make sure that your hands are dry when you insert or replace batteries (battery pack) or when you handle power cords or power supplies to be plugged to the mains.
- For the parent unit, use only the rechargeable battery pack supplied with the baby monitor. Charge the rechargeable battery pack as described in the user manual.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same type.
- The parent unit has a charging function with a rechargeable battery pack only.
- Make sure to use the following batteries:
 - For the Parent Unit (SCD720/SCD730): Philips PHRHC152M000 battery pack;
 - For the Baby Unit: 1.5V R6 AA alkaline nonrechargeable batteries or charged 1.2V AA HR6 rechargeable batteries. Recharge the rechargeable batteries in a separate battery charger.
- **To prevent battery explosion or leakage, which can damage the baby monitor and cause burns and skin or eye irritation:**
- **CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by incorrect type**
 - do not recharge non-rechargeable batteries
 - insert batteries in the right direction (+/-)
 - keep the battery away from excessive heat such as sunshine, fire or other sources of heat
 - do not leave empty batteries in the baby unit.
 - **To prevent the battery from heating up or releasing toxic materials, hydrogen, or oxygen, do not:**
 - overcharge
 - short circuit
 - reverse charge, or
 - damage batteries
 - To handle damaged or leaking batteries, wear protective gloves to protect your skin.

Adult supervision

- This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.
- Never place the baby unit inside the baby bed or playpen.
- For their safety, do not allow children to touch and play with the baby monitor, adapters and all the accessories. **THIS IS NOT A TOY.**

Cleaning and maintenance

Do not use cleaning sprays or liquid cleaners. Before cleaning, unplug the parent unit and baby unit if they are connected to a power outlet.

Storage precautions

- Use and store the baby monitor between 5° C (40° F) and 40° C (104° F).
- Do not expose the baby unit and parent unit to extreme cold or heat or to direct sunlight.
- Do not put the baby unit and the parent unit close to a heating source.
- Remove batteries if you are not going to use the product for more than 30 days

Replacement

- If you need to replace the battery and the adapter, please refer to the full Safety Instructions from www.philips.com/support for the model number.
- To buy accessories or spare parts, visit our online shop at www.shop.philips.com/service. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). If there is no Consumer Care Centre available in your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre.

Compliance with standards

- This appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Do not attempt to repair or modify this equipment.

Warning: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Philips Avent for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips Avent appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Compliance information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada License-exempt RSS standard. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the requirements for a Class B digital device under part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These requirements are intended to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

RF Radiation exposure statement

This baby monitor complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain the compliance with the FCC RF exposure guideline, the baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 in (20 cm) between the baby unit and any person's body. For body worn operation, this parent unit has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the accessories supplied or designated for this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. The transmitter and antenna of the parent unit shall be held at least 1 inch (2.5 cm) from your face. This baby monitor also complies with Industry Canada RSS-102 with respect to Canadas's Health Code 6 for Exposure of Humans to RF Fields.

Disposal

- This product contains a rechargeable NiMH battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. In the US, you can also call 1-800-822-8837 or visit www.call2recycle.org for battery drop-off locations (Fig. 3). In Canada, you can also call 888-224-9764 or visit www.call2recycle.ca for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website www.philips.com/support or call 1-844-531-6861 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit www.recycle.philips.com.

The baby unit may be fitted with additional disposable or rechargeable batteries (not supplied with product). At the end of useful life:

- Dispose of batteries properly. Do not incinerate. Batteries may explode if overheated.
- Do not wrap in metal or aluminum foil. Tape the waste battery terminals before discarding.
- It is suggested that you contact your local town or city to determine proper battery redemption site(s) in your area.

ESPAÑOL

Conozca estos símbolos de seguridad

El signo de exclamación indica características importantes que requieren que lea atentamente la información adjunta para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento. (Fig. 1)

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia o a la humedad ni se deben colocar sobre este objetos que contengan líquidos.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca de agua.
- 6 Limpielo solo con un paño seco.

- 7 No bloquee las aberturas correspondientes a los orificios del micrófono y el altavoz. Realice la instalación según las instrucciones del fabricante.
- 8 No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- 9 Evite que el cable de alimentación se pise o se doble especialmente en las clavijas, las tomas de corriente y el punto de salida del aparato.
- 10 Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- 11 Antes de enchufarlo, compruebe si el voltaje indicado en los adaptadores de la unidad del bebé y de la unidad para padres corresponde a la red eléctrica local. Utilice sólo los adaptadores Philips suministrados para la unidad para padres y la unidad del bebé. Para la unidad para padres: modelo S006AKU0500100 (entrada 100–240 Vac, salida 5.0 Vdc, 1.0 A). Para la unidad del bebé: modelo S003GU0600050 (entrada 100–240 Vac, salida 6.0 Vdc, 0.5 A).
- 12 Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- 13 Consulte todas las reparaciones con el personal cualificado. Se necesitará servicio cuando el aparato resulte dañado de cualquier modo, por ejemplo, si el cable de alimentación o la clavija sufren daños, si se derrama algún líquido sobre el aparato o si caen objetos dentro de este, si el aparato ha estado expuesto a lluvia o a humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído. Compruebe con regularidad el cable de alimentación para evitar posibles daños, como que se desgaste o se rompa. Si necesita ayuda, visite nuestro sitio web www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. Encontrará los datos de contacto en el folleto de garantía mundial.
- 14 Este producto puede contener plomo y mercurio. El desecho de estos materiales puede estar regulado por consideraciones medioambientales. Para obtener información sobre desecho y reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con la Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- 15 Todas las marcas obligatorias se encuentran en el compartimento de las pilas de la unidad de padres y la unidad del bebé, y en la carcasa inferior del cargador (si lo hubiera).

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN. Los niños se pueden ESTRANGULAR con los cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 1 metro de distancia). No retire la etiqueta (Fig. 2).

Precaución

Precaución: Evite el riesgo de explosión, descarga eléctrica, cortocircuito o fugas

- El aparato no debe exponerse a líquidos que goteen ni salpiquen. Tampoco se deben colocar sobre este objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- Si el EQUIPO FUNCIONA CON ENCHUFE, el enchufe tendrá que instalarse cerca del equipo y estar fácilmente accesible.
- Utilice los adaptadores suministrados para conectar el soporte de la unidad del bebé y la unidad de padres a la red eléctrica.
- Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa de la unidad del bebé o de la unidad de padres, excepto los compartimentos de las pilas.
- Asegúrese de que tiene las manos secas al insertar o sustituir las pilas (batería) o al manipular los cables de alimentación o fuentes de alimentación que se conectan a la red eléctrica.
- Para la unidad de padres, utilice únicamente el conjunto de pilas recargables que se suministra con el vigilabebés. Cargue el conjunto de pilas recargables como se describe en el manual del usuario.
- Existe peligro de explosión si la pila se sustituye incorrectamente. Sustituya la pila por otra del mismo tipo.
- La unidad de padres dispone de función de carga solo con pila recargable.
- Asegúrese de utilizar las pilas siguientes:
 - Para la unidad para padres (SCD720/SCD730): Pack de baterías Philips PHRHC152M000;
 - Para la unidad del bebé: Pilas alcalinas R6 tamaño AA de 1.5 V no recargables o pilas recargables HR6 tamaño AA de 1,2 V cargadas. Recargue las pilas recargables en un cargador independiente.
- **Para evitar explosiones o fugas, que pueden dañar el vigilabebés y provocar quemaduras e irritación en la piel o en los ojos:**
- **PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si la pila se sustituye por otra de un tipo incorrecto**
- no cargue pilas no recargables
- inserte las pilas en la dirección correcta (+/-)
- mantenga la pila alejada del calor excesivo, como la luz solar, el fuego u otras fuentes de calor

- no deje las pilas descargadas en la unidad del bebé.
- Para que la pila no se caliente ni libere materiales tóxicos, hidrógeno u oxígeno, evite:**
- sobrecargas
- cortocircuitos
- inversiones de carga o
- pilas dañadas
- Para manipular pilas dañadas o con fugas, lleve guantes protectores para protegerse la piel.

Supervisión de un adulto

- Este vigilabebés está pensado como una ayuda. En ningún caso sustituye la supervisión responsable y adecuada por parte de un adulto y no debe utilizarse como tal.
- No coloque nunca la unidad del bebé en el interior de la cuna o del parque.
- Por su seguridad, no permita que los niños toquen el vigilabebés, los adaptadores y todos los accesorios, ni que jueguen con ellos. **NO ES UN JUGUETE**:

Limpieza y mantenimiento

No utilice aerosoles ni líquidos de limpieza. Antes de limpiarlo, desenchufe la unidad de padres y la unidad del bebé si están conectados a una toma de corriente.

Precauciones de almacenamiento

- Utilice y almacene el vigilabebés entre 5 °C (40 °F) y 40 °C (104 °F).
- No exponga la unidad de padres ni la unidad del bebé a temperaturas extremadamente bajas o altas ni al contacto directo con la luz del sol.
- No coloque la unidad del bebé y la unidad de padres cerca de una fuente de calor.
- Retire las pilas si no va a utilizar el producto durante más de 30 días

Sustitución

- Si necesita sustituir la pila y el adaptador, consulte el número de modelo en las instrucciones de seguridad completas en **www.philips.com/support**.
- Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite nuestra tienda en línea **www.shop.philips.com/service**. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte los datos de contacto en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente disponible en su país, acuda a su distribuidor de Philips o a un centro de servicio de Philips.

Cumplimiento de las normas

- Este aparato cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

No intente reparar o modificar este equipo.

Advertencia: Los cambios o las modificaciones en este equipo cuyo cumplimiento no haya sido aprobado expresamente por Philips Avent podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips Avent cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura, según las pruebas científicas disponibles actualmente.

Información sobre cumplimiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de la industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) es posible que este dispositivo no cause interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, inclusive aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Parte 15 de la FCC

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los requisitos de un dispositivo digital de Clase B, según las especificaciones de la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos requisitos están diseñados para brindar una protección razonable en contra de la interferencia perjudicial en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el aparato receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el recibidor.
- Consulte a un distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para recibir ayuda.

Industry Canada

El producto cumple con las especificaciones técnicas aplicables de Canadá de innovación, ciencia y desarrollo económico.

Declaración sobre la exposición a la radiación de radiofrecuencia

Este monitor de bebé cumple con los límites de exposición de radiación de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Para mantener el cumplimiento con la directriz de exposición de radiofrecuencia de la FCC, la unidad del bebé debería ser instalada y operada a una distancia mínima de 20 centímetros (8 pulgadas) entre la unidad del bebé y cualquier cuerpo humano. Para utilizarse sobre el cuerpo, la unidad para padres ha sido probada y cumple con las directrices de la FCC sobre la exposición a la radiofrecuencia cuando se usa con los accesorios proporcionados o designados para este producto. El uso de otros accesorios pudiera no asegurar el cumplimiento de las directrices de la FCC de exposición a la radiofrecuencia. El transmisor y la

antena de la unidad para padres se debe sostener al menos a 2.5 cm (1 pulgada) de la cara. Este monitor de bebé también cumple con la normativa de Industry Canada RSS-102 con relación al Código 6 de Salud de Canadá de la exposición de los humanos a campos de radiofrecuencia.

Desecho

- Este producto posee una batería recargable NiMH que debe desecharse apropiadamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. En los Estados Unidos también puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar **www.call2recycle.org** para las ubicaciones (Fig. 3) donde se pueden desechar las baterías. En Canadá, también puede llamar al 888-224-9764 o visite **www.call2recycle.ca** para las ubicaciones donde se pueden desechar las baterías.
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support** o comuníquese gratuitamente al 1-844-531-6861.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre reciclado, comuníquese con las oficinas locales de manejo de desechos o visite **www.recycle.philips.com**.

La unidad del bebé puede equiparse con baterías recargables o desechables adicionales (no suministradas con el producto). Al finalizar la vida útil:

- Disponga de las baterías adecuadamente. No incinere. Las baterías pueden explotar si son sobre calentadas.
- No envuelva en metal o aluminio. Ate con cinta las terminales de las baterías de desperdicio antes de desecharlas.
- Se recomienda comunicarse con los funcionarios locales pertinentes para obtener información acerca de centros de reciclaje autorizados.

FRANÇAIS (CANADA)

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité

Les « points d’exclamation » ont pour but d’attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire attentivement la documentation accompagnant l’appareil afin d’éviter tout problème de fonctionnement et d’entretien. (fig. 1)

Avertissement : Afin de réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité. Ne posez pas dessus d’objets remplis de liquides, tels que des vases.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures du microphone et du haut-parleur. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un four ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
- Protégez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas être écrasé ou pincé; vérifiez particulièrement les fiches, les prises et la sortie du fil dans l'appareil.
- Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Vérifiez que la tension indiquée sur les adaptateurs des unités bébé et parent correspond à la tension de votre secteur avant de brancher l'appareil. N'utilisez que les adaptateurs recommandés par Philips pour l'unité parent et l'unité bébé. Pour l'unité parent : modèle S006AKU05000100 (entrée 100-240 V c.a., sortie 5,0 V c.c., 1,0 A). Pour l'unité bébé : modèle S003GU06000050 (entrée 100-240 V c.a., sortie 6,0 V c.c., 0,5 A).
- Débranchez cet appareil pendant les orages avec éclairs ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire en cas d'endommagement de l'appareil, par exemple l'endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, le déversement de liquide ou la chute d'objets sur l'appareil, l'exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité ou encore le dysfonctionnement ou une chute de l'appareil. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation afin d'éviter tout risque de dommage, comme un cordon usé ou coupé. Pour obtenir de l'aide, visitez notre site Web www.philips.com/support ou communiquez avec le service à la clientèle Philips de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale.
- Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée en raison des risques environnementaux. Pour obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage, contactez vos autorités locales ou visitez le site de l'Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.
- Toutes les mentions requises figurent sur les compartiments des piles de l'unité parent et de l'unité bébé et au bas du chargeur (le cas échéant).

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTRANGLEMENT. Les enfants

peuvent s'ÉTRANGLER avec les cordons. Gardez ce cordon hors de portée des enfants (à plus d'un mètre [3,5 pieds]). N'enlevez pas l'étiquette (fig. 2).

Attention

Attention : Prévenez tout risque d'explosion, d'électrocution, de court-circuit ou de fuite

- Cet appareil ne doit pas être exposé à un égouttement ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé dessus.
- Pour l'ÉQUIPEMENT FONCTIONNANT SUR LE SECTEUR, la prise doit être proche de l'équipement et facilement accessible.
- Branchez le socle des unités bébé et parent uniquement à l'aide des adaptateurs fournis.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier des unités bébé et parent à l'exception du compartiment des piles.
- Assurez-vous que vous avez les mains sèches lorsque vous insérez ou changez les piles (bloc-pile) ou lorsque vous manipulez des cordons ou des sources d'alimentation à brancher sur le secteur.
- Pour l'unité parent, utilisez seulement le bloc-pile rechargeable fourni avec l'écoute-bébé. Rechargez le bloc-pile rechargeable comme l'indique le manuel d'utilisation.
- Si le bloc-pile n'est pas correctement remplacé, il existe un risque d'explosion. Remplacez-le uniquement par un modèle du même type.
- L'unité parent comporte une fonction de recharge compatible avec la batterie rechargeable seulement.
- Utilisez les blocs-piles suivants :
- Pour l'unité parent (SCD720/SCD730) : bloc-piles Philips PHRHC152M000;
- Pour l'unité bébé : piles alcalines non rechargeables R6 AA 1,5 V ou piles rechargeables AA HR6 1,2 V Rechargez les piles rechargeables dans un chargeur distinct.
- Afin d'éviter tout risque de fuite ou d'explosion de la batterie ou des piles risquant d'endommager l'écoute-bébé et de causer des brûlures et des irritations oculaires ou cutanées : MISE EN GARDE : Il existe un risque d'explosion, si le bloc-pile n'est pas remplacé par un bloc-pile de modèle approprié.**
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Respectez la polarité des piles (+/-).
- Conservez le bloc-pile à l'abri d'une source de chaleur excessive, telle que la lumière du soleil ou le feu.
- Ne laissez pas de pile vide dans l'unité bébé.
- Afin d'éviter la surchauffe de la batterie ou des piles et la libération de substances toxiques, d'hydrogène ou d'oxygène, veillez à ne pas :**
- surcharger;
- court-circuiter;
- charger en polarité inversée ou
- endommager la batterie ou les piles.
- Portez des gants pour protéger votre peau lorsque vous manipulez des piles endommagées ou des piles qui fuient.

Supervision par un adulte

- Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte.
- Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc du bébé.
- Pour leur sécurité, n'autorisez pas les enfants à toucher et à jouer avec l'écoute-bébé, les adaptateurs et les accessoires. **CECI N'EST PAS UN JOUET**.

Nettoyage et entretien

N'utilisez pas de détergents liquides ou en vaporisateur. Avant de les nettoyer, débranchez les unités parent et bébé de la prise de courant.

Précautions de stockage

- Utilisez et rangez l'écoute-bébé à une température comprise entre 5 °C (40 °F) et 40 °C (104 °F).
- N'exposez pas les unités bébé et parent à des températures extrêmes ni à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas les unités bébé et parent à proximité d'une source de chaleur.
- Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant plus de 30 jours.

Remplacement

- Si vous avez besoin de remplacer le bloc-pile et l'adaptateur, reportez-vous aux instructions de sécurité concernant ce numéro de modèle fournies sur le site **www.philips.com/support**.
- Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez la boutique en ligne à l'adresse **www.shop.philips.com/service**. Vous pouvez également communiquer avec le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées). Si aucun Centre de service à la clientèle Philips n'est disponible dans votre pays, contactez votre revendeur Philips ou un centre de service agréé par Philips.

Conformité aux normes

- Cet appareil est conforme à toutes les normes et réglementations relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

N'essayez jamais de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.

Avertissement : Tout changement apporté à cet appareil qui n'a pas été expressément approuvé par Philips Avent aux fins de conformité peut faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet équipement.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips Avent est conforme à toutes les normes en matière de champs électromagnétiques (CEM). Cette appareil répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Conformité aux normes

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS-210 pour appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

FCC, section 15

Cet appareil a fait l'objet de tests et a été déclaré conforme aux exigences établies pour un appareil numérique de classe B en vertu de la section 15 du règlement de la FCC (Federal Communications Commission). Ces exigences sont établies pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut également envoyer des interférences nuisibles vers des communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences nuisibles avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit secteur différent de celui du récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Industrie Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Énoncé d'exposition au rayonnement radioélectrique

Cet écoute-bébé est conforme aux limites d'exposition au rayonnement radioélectrique stipulées par la FCC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. Pour maintenir la conformité aux directives de la FCC sur l'exposition au rayonnement radioélectrique, l'unité bébé doit être installée et utilisée à une distance minimale de 20 cm (8 po) entre l'unité bébé et le corps de toute personne. Pour une utilisation portée sur le corps, cette unité parent a été testée et répond aux directives de la FCC relatives à l'exposition au rayonnement radioélectrique lorsqu'elle est utilisée avec les accessoires fournis ou désignés pour ce produit. L'utilisation d'autres accessoires pourrait contrevenir aux directives de la FCC relatives à l'exposition aux radiofréquences. L'émetteur et l'antenne de l'unité parent doivent être tenus à une distance d'au moins 2,5 cm (1 po) de votre visage. Cet écoute-bébé est également conforme à la norme RSS-102 d'Industrie Canada relative au code de santé 6 du Canada pour l'exposition humaine aux champs de radiofréquences.

Mise au rebut

- Ce produit contient une pile NiMH rechargeable qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Aux États-Unis, vous pouvez également appeler au 1 800 822-8837 ou visiter le site **www.call2recycle.org** pour connaître les emplacements (fig. 3) où vous pouvez mettre la pile au rebut. Au Canada, vous pouvez également appeler au 1 888 224-9764 ou visiter le site **www.call2recycle.ca** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la pile au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou composez le numéro sans frais 1-844-531-6861.
- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site **www.recycle.philips.com**.

L'unité bébé peut être équipée de piles jetables ou rechargeables supplémentaires (non fournies avec le produit). Lorsque les piles sont usées :

- Mettez les piles au rebut de manière adéquate. Ne les incinérez pas. Les piles peuvent exploser en cas de surchauffe.
- Ne les enroulez pas dans une feuille métallique ou d'aluminium. Enroulez les bornes des piles usées dans du ruban adhésif avant de les jeter.
- Nous vous suggérons de communiquer avec les responsables de votre ville pour connaître le ou les sites où vous pouvez laisser vos piles.