

项目：FS003

品名：英葡语言说明书

料号：


版本：A

更新日志：

2024-03-01增加巴西葡语

2024-04-28参数/文案更新

图档识别



裁切线

压痕线

标注线

图档比例：1: 1

技术要求

1.尺寸：80x100mm

2.材质：70g书写纸

3.印刷：专色印刷

4.工艺：骑马钉

5.公差：±1mm

6.备注：

注：所有材料必须符合ROHS规定。

资料确认


品牌： 电子：

市场： 品质：

软件： 包装：



东莞市猎声电子科技有限公司
Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.



01 Appearance and package list

Power button
Long press to turn on/off, long press to turn off when in sleep mode, and press to wake the screen.

Charging contacts
Heart rate sensing area

You can wear it with no worry as the watch is made of healthy materials that have undergone strict aging testing. Due to individual skin differences, if you feel skin discomfort when wearing, please stop wearing and consult a doctor.

Package list: Watch x 1, Charging cable x 1, User manual x 1

02 Charging

Align and fit the charging contacts on back of the watch to the metal contacts of the charging head, wait for the watch screen to display charging power indicator.

Precautions:

- Please use the charging cable in the package, and dry the charging contacts before charging.
- Connect the charging cable to a standard USB charger purchased through regular channels, and a power adapter that has obtained CCC certification and meets the standard requirements.
- If the watch cannot power on after being left for a long time, when used again, it need to be pre-charged for about 1 minute to display charging icon.

03 Download and match

Filwans Watch App (hereafter referred to as App) is a must-have app for using the watch. You can manage your watch and experience more rich features through the App.

- First, you need to find the power button of the watch to power on.
- Scan the QR code on the watch screen with your mobile phone to download the App.
- You can also scan the QR code below or download and install the App through the App Store.
- Open the App, click "OK" in the upper right corner, and select "Scan" to scan the QR code on the watch.
- After successful connection, the Bluetooth name displayed on the phone and the watch are the same when pairing.
- You can start using the watch after pairing successfully.

04 Wear

- For daily wear, wear the watch about one finger distance from the wrist, loose, and adjust the tightness of the strap to a comfortable position.
- We recommend to tighten the watch strap during exercise and loosen it appropriately after exercise.

05 Strap assembly and disassembly

If you need to assemble/disassemble the strap, please refer to the diagram.

Note: After assembling the strap, please pull the strap appropriately to ensure that the assembly is successful.

06 More Functions

Please scan QR code or open Filwans Watch App on your mobile phone, and go to "My Help" to view the content.

01 Design e conteúdo da Embalagem

Botão de energia
Pressione o botão para ligar ou desligar. Quando o relógio estiver em modo de suspensão, pressione o botão para despertar o relógio.

Área de carregamento
Área de detecção de frequência cardíaca

Você pode usá-lo sem preocupação, pois o relógio é fabricado com materiais que passaram por rigorosos testes de envelhecimento. Devido às diferenças individuais de pele, se você sentir desconforto ao usar, por favor pare de usar e consulte um médico.

Conteúdo da Embalagem: Smart Watch x 1, Cabo de carregamento x 1, Manual do usuário x 1

02 Carregamento

Posicione e ajuste os contatos de recarga na parte traseira do relógio sobre os contatos metálicos da base de carregamento, aguardando até que o indicador de carregamento apareça na tela do relógio.

Precauções:

- Use o cabo de carregamento que vem na embalagem e ajuste um pequeno espaço antes de carregar.
- Conecte o cabo de carregamento a um carregador USB padrão que tenha sido adquirido em canais regulares e que tenha a certificação CCC e atenda aos requisitos padrão.
- Se o relógio não ligar após um período prolongado de desligamento, quando usado novamente, é necessário carregá-lo por cerca de 1 minuto para exibir a tela de carregamento.

03 Download e Configuração

O aplicativo Filwans Watch (a seguir denominado APP) é essencial para utilizar o smartwatch. Através dele, você pode configurar o relógio e obter uma ampla gama de recursos através do aplicativo.

- Primeiro, você precisa encontrar o botão de energia do relógio para ligá-lo.
- Escaneie o código QR no relógio com seu telefone móvel para baixar o aplicativo.
- Você também pode baixar o código QR abaixo para baixar e instalar o aplicativo através da App Store.
- Abra o aplicativo, clique em "OK" no canto superior direito e selecione "Escanear" para escanear o código QR na tela do relógio.
- Após a conexão bem-sucedida, o nome Bluetooth exibido no telefone e no relógio será o mesmo durante a conexão.
- Você pode começar a usar o relógio após a conexão bem-sucedida.

04 Utilização

- Para uso diário, use o relógio a uma distância de aproximadamente um dedo da pele do pulso e ajuste o fator de ajuste para uma posição confortável.
- Recomendamos ajustar a pulseira do relógio durante o exercício e afrouxá-la adequadamente após o exercício.

05 Montagem e desmontagem da pulseira

Se você precisar montar/desmontar a pulseira, consulte o manual.

Nota: Depois de montar a pulseira, certifique-se de puxar levemente a pulseira para garantir que a montagem foi bem-sucedida.

06 Mais Funções

Por favor, escaneie o código QR ou abra o aplicativo Filwans Watch no seu celular e vá para "My Help" para visualizar o conteúdo completo.

01 Appearance and package list

Power button
Long press to turn on/off, long press to turn off when in sleep mode, and press to wake the screen.

Charging contacts
Heart rate sensing area

You can wear it with no worry as the watch is made of healthy materials that have undergone strict aging testing. Due to individual skin differences, if you feel skin discomfort when wearing, please stop wearing and consult a doctor.

Package list: Watch x 1, Charging cable x 1, User manual x 1

02 Charging

Align and fit the charging contacts on back of the watch to the metal contacts of the charging head, wait for the watch screen to display charging power indicator.

Precautions:

- Please use the charging cable in the package, and dry the charging contacts before charging.
- Connect the charging cable to a standard USB charger purchased through regular channels, and a power adapter that has obtained CCC certification and meets the standard requirements.
- If the watch cannot power on after being left for a long time, when used again, it need to be pre-charged for about 1 minute to display charging icon.

03 Download and match

Filwans Watch App (hereafter referred to as App) is a must-have app for using the watch. You can manage your watch and experience more rich features through the App.

- First, you need to find the power button of the watch to power on.
- Scan the QR code on the watch screen with your mobile phone to download the App.
- You can also scan the QR code below or download and install the App through the App Store.
- Open the App, click "OK" in the upper right corner, and select "Scan" to scan the QR code on the watch.
- After successful connection, the Bluetooth name displayed on the phone and the watch are the same when pairing.
- You can start using the watch after pairing successfully.

04 Wear

- For daily wear, wear the watch about one finger distance from the wrist, loose, and adjust the tightness of the strap to a comfortable position.
- We recommend to tighten the watch strap during exercise and loosen it appropriately after exercise.

05 Strap assembly and disassembly

If you need to assemble/disassemble the strap, please refer to the diagram.

Note: After assembling the strap, please pull the strap appropriately to ensure that the assembly is successful.

06 More Functions

Please scan QR code or open Filwans Watch App on your mobile phone, and go to "My Help" to view the content.

07 Basic parameters

Model: Smart Watch
Model: FS003
Watch body size: 51.2x42.5x11mm
Watch weight (including strap): 27.3g
Bandwidth: 400-4400
Battery capacity: 300mAh
Input power: 5V/1A
Input current: 20-100mA
Input voltage: 5V
Data type: platform: Filwans Watch App
Equipment requirements: Android 5.0 and above, iOS 11 and above

CCC Requirement
Change of modifications not expressly approved by the party responsible for the device may void the protection of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to residential broadcast stations. This equipment may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

equipment off, and so the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to a power outlet on a circuit different from that of the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

08 Safety information

Before using and operating the device, please read and observe the following precautions to ensure the best performance of the device, and avoid damage or illegal products. Precautions for usage scenario:
1. Do not place this product in an area where the temperature is too high or too low, otherwise it may cause the equipment to malfunction.
2. Do not place this product in an area where the temperature is too high or too low, otherwise it may cause the equipment to malfunction.
3. Do not place this product in an area where there are flammable, explosive, or corrosive substances, such as gasoline, alcohol, etc.
4. Do not use the product in a humid environment, such as a bathroom, shower, etc.
5. Do not use the product in a high-voltage or high-current environment, such as a power plant, etc.
6. The radio waves generated by the device may affect the normal operation of implanted medical equipment or personal medical equipment, such as pacemakers and hearing aids. If you use these devices, please consult their manufacturers about the restrictions on using the device.

1. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.
2. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.
3. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.
4. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.
5. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.
6. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.

09 Warranty card

Warranty Period
12 months after you purchase this item. (If you may require your local shop for more details.)
Free Service
Dependency on defects caused by quality issues occur within the warranty period, please take the warranty card and purchase receipts to your distributor for free exchange service.

Model Number	
User Name	
User Address	
User Phone	
Shop Address	
Contents	

Free exchange service will not be assessed under following circumstances:
1. Damages caused by unauthorized disassembly.
2. Damages or product obsolescence caused by leaking or dropping off.
3. Damages caused by acts of God.
4. Damages to your item when the damage or defects except the above circumstances, please return to us or your distributor for free repairing.

1. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.
2. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.
3. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.
4. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.
5. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.
6. Do not take this device and its accessories as ordinary household waste, please adhere to the local laws and regulations for the disposal of this device and its accessories.

Battery safety

- Do not disassemble, modify, puncture or damage the device and batteries.
- Please do not expose the battery or device to flame, high temperature or other objects.
- Please do not use the device in a way that may cause the battery to overheat, such as using the device in a high-temperature environment.
- Please dispose of batteries in accordance with local regulations, and do not take batteries as incandescent waste. If the batteries are not disposed of properly, it may cause the batteries to explode.

Remarks:
This manual is for reference only, the specific functions and product picture may be slightly different from the actual product, please refer to the actual product.