


LEXON
LH87
LUMA M



ENGLISH

IN THE BOX
1x Luma M
1x USB Type-C charging cable
1x User manual

PRODUCT OVERVIEW
1. Receiver (charging function)
2. Lamp
3. BT button (connection between Luma M and BT)
4. Reset key

CHARGING
To charge the device, the BT button battery holds Luma M for 30 minutes. The reset full charge should take approximately 3 hours in USB charging and 4 hours in wireless charging.

OPERATING INSTRUCTIONS
Setting up your Luma M lamp
1. Touch the top of the lamp to turn ON.
2. There are 3 color options you can select by simply touching the top of the lamp.
3. To adjust the brightness, touch the top area until you reached the brightness you desire.
4. To turn off the light, wait 3 seconds after the last touch from the top again.

Pairing several Luma M lamps (interconnection network)
Pairing Luma M with one or multiple Luma M lamps does not require any third-party accessories. To enjoy the multiple bulbs synchronization feature, follow below instructions:

- Press and hold the BT button at the bottom of each lamp for 3 seconds to turn ON the communication module. The Blue LED will start flashing.
- Select one of the lamps and press the BT button twice to initiate the multi-lamp pairing process. Once procedure is complete, all lamps will be on the same color setting.
- The pairing code for the lamp is now identified as MASTER in the system, so you will keep flashing while others are turned OFF.

You can now interact from any lamp the change the color, adjust brightness or turn ON & OFF all lamp at once.

EN
Scan to access the full user manual

FR
Scannez pour accéder au manuel d'utilisation complet

DE
Scannen Sie, um das vollständige Benutzerhandbuch aufzurufen

NL
Scan om toegang te krijgen tot de volledige gebruikershandleiding

IT
Eseguire la scansione per accedere al manuale d'uso completo

SP
Escanear para acceder al manual de usuario completo

PT
Scan para aceder ao manual completo do utilizador

RU
Сканируйте чтобы получить доступ к полному руководству пользователя

ZH
扫描获取完整的用户手册

KR
전체 사용 설명서를 액세스하려면 스캔하십시오

HE
בצע סריקה כדי לשאת ולתת למסמך המלא

AR
مسح الرمز ائق للحصول على التعليمات الكاملة

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

FRANÇAIS

DANS LA BOÎTE
1x Luma M
1x Câble de charge USB Type-C
1x Manuel d'utilisation

Vue d'ensemble
1. Récepteur (fonction de chargement)
2. Lampe
3. Bouton BT (connexion entre la lampe Luma M et BT)
4. Touche de réinitialisation

MISE EN CHARGE
Pour charger l'appareil, le bouton pile maintient la lampe LUMA M pendant 30 minutes. Le chargement complet devrait prendre environ 3 heures en charge USB et 4 heures en charge sans fil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Installation de votre lampe Luma M
1. Appuyez une fois sur le haut de la lampe pour l'allumer.
2. Il y a trois options de couleur que vous pouvez sélectionner en appuyant simplement sur le haut de la lampe.
3. Pour ajuster la luminosité, touchez la partie supérieure de la lampe jusqu'à ce que vous ayez atteint la luminosité que vous désirez.
4. Pour éteindre la lampe, attendez 3 secondes après le dernier toucher de la lampe.
5. Si vous avez plusieurs lampes Luma M, vous pouvez les synchroniser ensemble et les contrôler toutes à l'aide de votre téléphone.

Pairing several Luma M lamps (interconnection network)
Synchronisation avec plusieurs lampes Luma M (Réseau Interconnecté)
Pour profiter de la fonction de synchronisation de plusieurs lampes, suivez les instructions ci-dessous:

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BT sur une lampe ou chaque lampe pendant 3 secondes pour activer le module de communication.
- Sélectionnez une des lampes et appuyez deux fois sur le bouton BT pour initier le processus de mise en réseau.
- Le code de mise en réseau de la lampe est maintenant identifié comme MASTER dans le système, de sorte que vous resterez en flash pendant que les autres lampes sont éteintes.

Vous pouvez maintenant utiliser n'importe quelle lampe pour changer la couleur, régler la luminosité ou allumer et éteindre toutes les lampes en même temps.

EN
Scan to access the full user manual

FR
Scannez pour accéder au manuel d'utilisation complet

DE
Scannen Sie, um das vollständige Benutzerhandbuch aufzurufen

NL
Scan om toegang te krijgen tot de volledige gebruikershandleiding

IT
Eseguire la scansione per accedere al manuale d'uso completo

SP
Escanear para acceder al manual de usuario completo

PT
Scan para aceder ao manual completo do utilizador

RU
Сканируйте чтобы получить доступ к полному руководству пользователя

ZH
扫描获取完整的用户手册

KR
전체 사용 설명서를 액세스하려면 스캔하십시오

HE
בצע סריקה כדי לשאת ולתת למסמך המלא

AR
مسح الرمز ائق للحصول على التعليمات الكاملة

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

TH
สแกนเพื่อดูคู่มือฉบับสมบูรณ์

PL
Zeskanuj, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi

TU
Kullanım kılavuzunun tamamına erişmek için tarysın

DEUTSCH

LIEFERUMFANG
1x Luma M
1x USB-Ladekabel USB Type-C
1x Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT
1. Empfänger (Ladefunktion)
2. Lampe
3. BT-Taste (Verbindung zwischen Luma M-Lampe)
4. Reset-Taste

LADEN
Um das Gerät zu laden, halten Sie den BT-Knopf für 30 Sekunden gedrückt. Das vollständige Aufladen sollte etwa 3 Stunden bei USB und 4 Stunden bei kabellosem Laden dauern.

BEDIENTINGSINSTRUKTIONEN
Einrichten einer Luma M-Lampe
1. Berühren Sie das Oberteil der Lampe, um sie EINZUSCHALTEN.
2. Es gibt 3 Farboptionen, die Sie durch Berühren des Oberteils der Lampe auswählen können.
3. Um die Helligkeit einzustellen, ber