

BANG MAX
PORTABLE PARTY SPEAKER

USER MANUAL

Button Configuration

How to Use

- Power Button**: Press to turn on/off. Press to go to next/previous track.
- Volume/Track Buttons**: Press once to switch between lighting & light effects.
- Bluetooth Button**: Enter Bluetooth pairing mode.
- Play/Pause Button**: Play/Pause music.
- Dual Audio Button**: Enter Dual Stereo Pairing Mode.
- Microphone Button**: Enter Broadcast Mode.

Bluetooth Connection

Click Tronsmart Bang Max to Connect.

- Bluetooth System**: Discover Bang Max (Bluetooth) - Press Once.
- Volume**: Turn up/down Volume - Press Once.
- ECHO**: Switch Echo Mode (Among Off, Auto, Echo Base, Echo Sync Mode) - Press Once.
- Microphone**: Turn up/down Volume - Press counter-clockwise.
- Microphone**: Turn up Volume - Press counter-clockwise.
- Microphone**: Turn down Volume - Press clockwise.

Dual Audio Modes

- Search & click Tronsmart Bang Max to connect with device A.
- Disconnect Tronsmart Bang Max from the device A.
- Press the Dual Audio button on the pairing screen on the device B.
- Search & click Tronsmart Bang Max to connect with the device B.
- Click Tronsmart Bang Max on device A to connect.

How to Enter/Exit Stereo Pairing

- Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
- Press Stereo Pairing button on either speaker. Speaker will enter stereo pairing mode. The stereo pairing indicator of host speaker will flash white.
- If paired successfully, the stereo pairing indicator of both speakers will stay white.
- Search & click Tronsmart Bang Max to connect. The power indicator of host speaker will stay blue while vice versa of both stereo pairing indicator of both speakers stay white.
- Press Stereo Pairing button on either speaker to exit stereo pairing mode.

How to Connect with up to 100 Speakers

- Turn on one speaker as the host speaker, search and click Tronsmart Bang Max to connect with your device.
- Press the TuneConn button once to enter broadcast mode with the TuneConn indicator stop flash.
- Turn on other speakers and press the TuneConn button once to enter broadcast mode.
- If paired successfully, the TuneConn indicator of speakers will stay on white.
- Press the TuneConn button for 3s to exit broadcast mode.

Tronsmart App

Download Tronsmart App via Google Play or App Store.

Available on the App Store

GET IT ON Google play

How to Connect Tronsmart App?

- Turn on Bluetooth setting on your device, search & click Tronsmart Bang Max to connect.
- Open Tronsmart App & allow to access Bluetooth on your device.
- Slide to find out Bang Max & click to connect.
- If connected successfully, you could customize Equalizers, light, etc.

SHENZHEN GEENAVY E-COMMERCE CO., LTD.
Room 301E, No. 89, Xiang'an Road, Xixiang Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Email: support@tronsmart.com
800-276-1982 (USA & Canada)
400-753-2363 (No. Contact)
FCC ID: J4535-BANGMAX
CE RoHS

English
For your convenience, please read the user manual before using Tronsmart Bang Max. Please read the user manual before using Tronsmart Bang Max. Please read the user manual before using Tronsmart Bang Max. Please read the user manual before using Tronsmart Bang Max. Please read the user manual before using Tronsmart Bang Max.

English
For your convenience, please read the user manual before using Tronsmart Bang Max. Please read the user manual before using Tronsmart Bang Max. Please read the user manual before using Tronsmart Bang Max. Please read the user manual before using Tronsmart Bang Max. Please read the user manual before using Tronsmart Bang Max.

French
Pour votre commodité, veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser Tronsmart Bang Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser Tronsmart Bang Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser Tronsmart Bang Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser Tronsmart Bang Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser Tronsmart Bang Max.

French
Pour votre commodité, veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser Tronsmart Bang Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser Tronsmart Bang Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser Tronsmart Bang Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser Tronsmart Bang Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser Tronsmart Bang Max.

German
Für Ihre Bequemlichkeit, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch von Tronsmart Bang Max. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch von Tronsmart Bang Max. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch von Tronsmart Bang Max. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch von Tronsmart Bang Max. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch von Tronsmart Bang Max.

German
Für Ihre Bequemlichkeit, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch von Tronsmart Bang Max. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch von Tronsmart Bang Max. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch von Tronsmart Bang Max. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch von Tronsmart Bang Max. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch von Tronsmart Bang Max.

Spanish
Para su comodidad, por favor lea el manual de instrucciones antes de utilizar Tronsmart Bang Max. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar Tronsmart Bang Max. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar Tronsmart Bang Max. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar Tronsmart Bang Max. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar Tronsmart Bang Max.

Spanish
Para su comodidad, por favor lea el manual de instrucciones antes de utilizar Tronsmart Bang Max. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar Tronsmart Bang Max. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar Tronsmart Bang Max. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar Tronsmart Bang Max. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar Tronsmart Bang Max.

Italian
Per la vostra comodità, leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare Tronsmart Bang Max. Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare Tronsmart Bang Max. Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare Tronsmart Bang Max. Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare Tronsmart Bang Max. Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare Tronsmart Bang Max.

Italian
Per la vostra comodità, leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare Tronsmart Bang Max. Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare Tronsmart Bang Max. Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare Tronsmart Bang Max. Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare Tronsmart Bang Max. Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare Tronsmart Bang Max.

Russian
Для вашего удобства, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием Tronsmart Bang Max. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием Tronsmart Bang Max. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием Tronsmart Bang Max. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием Tronsmart Bang Max. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием Tronsmart Bang Max.

Russian
Для вашего удобства, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием Tronsmart Bang Max. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием Tronsmart Bang Max. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием Tronsmart Bang Max. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием Tronsmart Bang Max. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием Tronsmart Bang Max.

Chinese
为了您的便利，请在使用前阅读 Tronsmart Bang Max 的用户手册。请仔细阅读 Tronsmart Bang Max 的用户手册。请仔细阅读 Tronsmart Bang Max 的用户手册。请仔细阅读 Tronsmart Bang Max 的用户手册。请仔细阅读 Tronsmart Bang Max 的用户手册。

Chinese
为了您的便利，请在使用前阅读 Tronsmart Bang Max 的用户手册。请仔细阅读 Tronsmart Bang Max 的用户手册。请仔细阅读 Tronsmart Bang Max 的用户手册。请仔细阅读 Tronsmart Bang Max 的用户手册。请仔细阅读 Tronsmart Bang Max 的用户手册。

Japanese
お客様の利便性を高めるために、使用前に必ず Tronsmart Bang Max の取扱説明書をお読みください。必ず Tronsmart Bang Max の取扱説明書をお読みください。必ず Tronsmart Bang Max の取扱説明書をお読みください。必ず Tronsmart Bang Max の取扱説明書をお読みください。必ず Tronsmart Bang Max の取扱説明書をお読みください。

Japanese
お客様の利便性を高めるために、使用前に必ず Tronsmart Bang Max の取扱説明書をお読みください。必ず Tronsmart Bang Max の取扱説明書をお読みください。必ず Tronsmart Bang Max の取扱説明書をお読みください。必ず Tronsmart Bang Max の取扱説明書をお読みください。必ず Tronsmart Bang Max の取扱説明書をお読みください。