



# Imou

## Quick Start Guide

### V1.0.1



service.global@imoulife.com  
 https://en.imoulife.com/support/help  
 https://en.imoulife.com  
 @imouglobal

### English

#### 1 Power On the Camera

Connect the camera to power. You can choose wireless or wired network connection (see part 1).

#### 2 Get the Imou Life App

Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

#### 3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).

#### 4 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

LED Status	Device Status
Off	• Power off • LED turned off
Solid red	• Booting • Device malfunction
Flashing red	• Network disconnected • Failed to set up the device
Flashing green	• Ready to set up the device
Solid green	• Working properly
Flashing green and red	• Updating firmware

**i** In case you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s until the LED turns solid red.

### Deutsch

#### 1 Schalten Sie die Kamera ein

Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an. Sie können eine drahtlose oder kabelgebundene Netzwerkverbindung wählen (siehe Abschnitt 1).

#### 2 App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach „Imou Life“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

#### 3 Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).

#### 4 Kamera installieren

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED-Status	Gerätestatus
Aus	• Ausgeschaltet • LED ausgeschaltet
Rot leuchtend	• Gerät fährt hoch • Gerätestörung
Rot blinkend	• Netzwerk getrennt • Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
Blinkt grün	• Bereit zur Einrichtung des Gerätes
Grün leuchtend	• Arbeitet korrekt
Grün und rot blinkend	• Firmware wird aktualisiert

**i** Wenn Sie die Kamera zurücksetzen müssen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED ständig rot leuchtet.

### Français

#### 1 Allumer la caméra

Branchez la caméra à l'alimentation. Vous pouvez choisir une connexion réseau sans fil ou filaire (voir partie 1).

#### 2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

#### 3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).

#### 4 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

Etat du LED	État de l'appareil
Éteint	• Éteindre • Voyant éteint
Rouge fixe	• Démarrage • Dysfonctionnement de l'appareil
Rouge clignotant	• Réseau déconnecté • Échec de la configuration de l'appareil
Vert clignotant	• Prêt à configurer l'appareil
Vert fixe	• En bonne fonction
Vert et rouge clignotant	• Le microprogramme est en cours de mise à jour

**i** Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne rouge fixe.

### Nederlands

#### 1 Schakel de camera in

Sluit de camera aan op de voeding. U kunt kiezen voor draadloze of bekabelde netwerkverbinding (zie deel 1).

#### 2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en te installeren. Creëer een account en meld je aan.

#### 3 De camera instellen

Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

#### 4 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

LED status	Apparaatstatus
Uit	• Uitzetten • LED uitgeschakeld
Constant rood	• Bezig met opstarten • Apparaat storing
Knippert rood	• Netwerkverbinding verbroken • Apparaat installeren mislukt
Knippert groen	• Apparaat is gereed voor installatie
Constant groen	• Werkt correct
Knippert groen en rood	• Firmware bijwerken

**i** Als u de camera wilt resetten, houdt u de resetknop 10 seconden ingedrukt totdat de LED rood brandt.

### Español

#### 1 Encienda la cámara

Conecte la cámara a la corriente. Puede elegir entre una conexión de red inalámbrica o por cable (consulte el apartado 1).

#### 2 Descargue la aplicación Imou Life

Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

#### 3 Configure el dispositivo

Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (consulte el apartado 3).

#### 4 Instale la cámara

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el apartado 4.

Estado del LED	Estado del dispositivo
Apagado	• Apagándose • LED apagado
Rojo fijo	• Arranque • Avería del dispositivo
Rojo parpadeante	• Red desconectada • Fallo al configurar el dispositivo
Verde parpadeante	• Listo para configurar el dispositivo
Verde fijo	• Funcionamiento correcto
Verde y rojo intermitente	• Actualizando firmware

**i** Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 s hasta que el LED se ilumine en rojo fijo.

### Português

#### 1 Ligar a câmara

Ligue a câmara à alimentação. Pode optar por uma ligação de rede sem fios ou com fios (consulte a secção 1).

#### 2 Obter a aplicação Imou Life

Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

#### 3 Configurar a câmara

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a secção 3).

#### 4 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Desligado	• Encerramento • LED desligado
Vermelho fixo	• Arranque • Avaria do dispositivo
Vermelho intermitente	• Rede desligada • Falha ao configurar o dispositivo
Verde intermitente	• Pronto para configurar o dispositivo
Verde fixo	• A operar corretamente
Verde e vermelho intermitente	• A atualizar o firmware

**i** Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos até o LED ficar vermelho fixo.

### Italiano

#### 1 Accensione della telecamera

Collegare la telecamera all'alimentazione. È possibile scegliere una connessione di rete wireless o cablata (vedere parte 1).

#### 2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

#### 3 Impostazione della telecamera

Eeguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (vedere parte 3).

#### 4 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, vedere parte 4.

LED di stato	Stato dell'apparecchio
Disattivo	• Spegnimento • LED spento
Rosso fisso	• Avvio • Malfunzionamento del dispositivo
Rosso lampeggiante	• Rete disconnessa • Configurazione del dispositivo non riuscita
Verde lampeggiante	• Dispositivo pronto per la configurazione
Verde fisso	• Funzionamento corretto
Lampeggio in verde e rosso	• Aggiornamento firmware

**i** Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante Reimposta per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa.

### Polski

#### 1 Uruchamianie kamery

Podłącz kamerę do zasilania. Istnieje możliwość wyboru połączenia z siecią bezprzewodową lub przewodową (zapoznać się z częścią 1).

#### 2 Pobieranie aplikacji Imou Life

Zeskanować kod QR znajdujący się w 2. części lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Założyć konto i zalogować się.

#### 3 Konfiguracja kamery

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (zapoznać się z częścią 3).

#### 4 Montaż kamery

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z częścią 4.

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
Wyłączone	• Wyłączenie • Dioda LED wyłączona
Włączony (czerwony)	• Uruchamianie • Usterka urządzenia
Miga (czerwony)	• Rozłączono z siecią • Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
Miga (zielony)	• Gotowość do konfigurowania urządzenia
Ciągłe (zielony)	• Prawidłowe funkcjonowanie
Miga (zielony i czerwony)	• Aktualizowanie oprogramowania

**i** W przypadku konieczności zresetowania kamery, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 sekund, aż dioda LED zmieni kolor na czerwony.

### Türkçe

#### 1 Kamerayı Açma

Kamerayı güce bağlayın. Kabloz veya kablolu ağ bağlantısını seçebilirsiniz (bkz. bölüm 1).

#### 2 Imou Life Uygulamasının Edinilmesi

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu bölüm 2'de taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

#### 3 Kamerayı Kurma

Cihazın gövdesindeki veya bu kılavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamayla taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (bkz. bölüm 3).

#### 4 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığını üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen bkz. bölüm 4.

LED Durumu	Cihaz durumu
Kapalı	• Kapatma • LED kapatıldı
Sabit kırmızı	• Önyükleme • Cihaz arızası
Kırmızı yanıp sönme	• Ağ bağlantısı kesildi • Cihaz kurulumu yapılamadı
Yeşil yanıp sönme	• Cihaz kurulmaya hazır
Sabit yeşil	• Düğün çalışıyor
Yeşil ve kırmızı yanıp sönme	• Donanım yazılımı güncelleniyor

**i** Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, LED sürekli kırmızı yanana kadar sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun.

## Svenska

### 1 Slå på kameran

Strömsätt kameran. Du kan välja mellan trådlös och trådbunden nätverksanslutning **(se del 1)**.

### 2 Skaffa Imou Life-appen

Skanna QR-koden **på del 2** eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

### 3 Konfigurera kameran

Skanna QR-koden på enheten eller på guidens överdel med appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen **(se del 3)**.

### 4 Montering av kameran

Säkerställ att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt. **Se del 4** för detaljerat installationsförfarande.

Lysdiodens status	Enhetens status
Släckt	<ul style="list-style-type: none"><li>Avstängd</li> <li>Lysdiod släckt</li></ul>
Lyser rött	<ul style="list-style-type: none"><li>Startar</li> <li>Enhetsfel</li></ul>
Blinkar rött	<ul style="list-style-type: none"><li>Nätverk frånkopplat</li> <li>Det gick inte att konfigurera enheten</li></ul>
Blinkar grönt	Redo att konfigurera enheten
Lyser grönt	Fungerar korrekt
Blinkar grönt och rött	Uppdaterar firmware

**i** För att återställa kameran håller du in återställningsknappen i tio sekunder tills lysdioden lyser med fast rött sken.

## Slovenčina

## 1 Zapnutie kamery

Pripojíte kameru k zdroju napájania. Môžete si vybrať pripojenie k bezdrôtovej alebo káblovej sieti **(pozrite si časť 1)**.

## 2 Získanie aplikácie Imou Life

Naskenujte kód QR **v časti 2** alebo vyhľadajte „Imou Life“ a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

## 3 Nastavenie kamery

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte nastavenie **(pozrite si časť 3)**.

## 4 Inštalácia kamery

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery. Podrobný postup montáže uvádza **časť 4**.

Stav LED	Stav zariadenia
Vypnuté	<ul style="list-style-type: none"><li>Vypnuté</li> <li>LED je vypnuté</li></ul>
Neprerušovaná červená	<ul style="list-style-type: none"><li>Spúšťanie</li> <li>Zlyhanie zariadenia</li></ul>
Blikajúca červená	<ul style="list-style-type: none"><li>Sieť odpojená</li> <li>Nepodarilo sa nastaviť zariadenie</li></ul>
Blikajúca zelená	Prípravené na nastavenie zariadenie
Neprerušovaná zelená	Správna prevádzka
Blikanie nazeleno a načerveno	Aktualizácia firmvéru

**i** Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 10 sekúnd, kým nebude indikátor LED svietiť neprerušovane načerveno.

## Lietuvių

## 1 Įjunkite kamerą

Prijunkite kamerą prie mašininio šaltinio. Galite pasirinkti laidinį arba belaidį tinklo ryšį **(žr. 1 dalį)**.

## 2 Gaukite „Imou Life“ programą

Nuskaitykite QR kodą **2 dalyje** arba ieškokite „Imou Life“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.

## 3 Nustatykite kamerą

Naudodami programėlę nuskaitykite QR kodą, esantį ant įrenginio korpuso arba šio vadovo viršelyje, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte sąranką **(žr. 3 dalį)**.

## 4 Kameros įrengimas

Įsitikinkite, kad tvirtinimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnį už kamerą svorį. Išsamią informaciją apie įrengimo procesą **žr. 4 dalį**.

LED būseną	Įrenginio būseną
Nedega	<ul style="list-style-type: none"><li>Maitinimas išjungtas</li> <li>LED išjungtas</li></ul>
Šviečianti raudona	<ul style="list-style-type: none"><li>Įkraunama</li> <li>Įrenginys blogai veikia</li></ul>
Blyksinti raudona	<ul style="list-style-type: none"><li>Tinklas atjungtas</li> <li>Įrenginio nustatyti nepavyko</li></ul>
Blyksinti žalia	Parengta nustatyti įrenginį
Šviečianti žalia	Veikia tinkamai
Blyksinti žalia ir raudona	Programinės aparatinės įrangos naujinimas

**i** Jei reikia iš naujo nustatyti kamerą, paspauskite ir palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką 10 s, kol LED pradės svieėti raudonai.

## Dansk

## 1 Tænd kameraet

Slut kameraet til lysnettet. Du kan vælge trådløs eller kabelforbundet netværksforbindelse **(se afsnit 1)**.

## 2 Hent appen Imou Life

Scan QR-koden **se afsnit 2**, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

## 3 Opsætning af kameraet

Scan QR-koden på enhedens kabinet eller på omslaget til denne vejledning med appen, og følg dernæst vejledningen på skærmen for at færdiggøre opsætningen **(se afsnit 3)**.

## 4 Installation af kameraet

Kontrollér, at monteringsoverfladen er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt. For nærmere oplysninger om fremgangsmåden, **se afsnit 4**.

LED-status	Enhedsstatus
Fra	<ul style="list-style-type: none"><li>Sluk</li> <li>LED-kontrollampe slukket</li></ul>
Lyser konstant rødt	<ul style="list-style-type: none"><li>Starter op</li> <li>Fejlfunktion på enhed</li></ul>
Blinker rødt	<ul style="list-style-type: none"><li>Netværk afbrudt</li> <li>Opsætning af enhed mislykkedes</li></ul>
Blinker grønt	Klar til opsætning af enheden
Lyser konstant grønt	Fungerer korrekt
Blinker grønt og rødt	Opdaterer firmware

**i** Hvis du får brug for at nulstille kameraet, skal du holde nulstillingsknappen inde i 10 s, indtil LED-kontrollampen lyser konstant rødt.

## Srpski

## 1 Uključite napajanje kamere

Priključite kameru u napajanje. Kameru sa mrežom možete da povežete bežično ili pomoću kabela **(pogledajte 1. deo)**.

## 2 Descărcați aplicația Imou Life

Skenirajte QR kód u **2. delu** ili potražite „Imou Life“, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

## 3 Podesite kameru

Pomoću aplikacije skenirajte QR kód na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje **(pogledajte 3. deo)**.

## 4 Postavite kameru

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere. Detalje o postupku postavljanja potražite u **4. delu**.

Status LED lampice	Status uređaja
Isključeno	<ul style="list-style-type: none"><li>Isključivanje</li> <li>LED lampica je isključena</li></ul>
Sija crveno	<ul style="list-style-type: none"><li>Podizanje sistema</li> <li>Uređaj je neispravan</li></ul>
Trepti crveno	<ul style="list-style-type: none"><li>Ne postoji veza sa mrežom</li> <li>Konfigurisanje uređaja nije uspeo</li></ul>
Trepti zeleno	Uređaj je spreman za konfigurisanje
Sija zeleno	Pravilno radi
Trepti zeleno i crveno	Ažuriranje firmvera

**i** Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za resetovanje i držite ga 10 sekundi dok LED lampica ne počne da sija postojano crveno.

## Ελληνικά

## 1 Ενεργοποίηση της κάμερας

Συνδέστε την κάμερα με την παροχή ρεύματος. Μπορείτε να επιλέξετε ασύρματη ή ενσύρματη σύνδεση δικτύου **(βλ. μέρος 1)**.

## 2 Αποκτήστε την εφαρμογή Imou Life

Σκάνιζτε τον κωδικό QR **στο μέρος 2** ή αναζητήστε το «Imou Life» για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

## 3 Ρύθμιση της κάμερας

Σκάνιζτε τον κωδικό QR στο σώμα της συσκευής ή στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση **(βλ. μέρος 3)**.

## 4 Εγκατάσταση της κάμερας

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στήριξης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατάει τρεις φορές το βάρος της κάμερας. Για τη λεπτομερή διαδικασία εγκατάστασης, **βλ. μέρος 4**.

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής
Απενεργοποιημένη	<ul style="list-style-type: none"><li>Απενεργοποίηση</li> <li>LED απενεργοποιημένο</li></ul>
Ανάβει συνεχώς με κόκκινο χρώμα	<ul style="list-style-type: none"><li>Εκκίνηση</li> <li>Δυσλειτουργία συσκευής</li></ul>
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	<ul style="list-style-type: none"><li>Δίκτιο αποσυνδεδεμένο</li> <li>Αποτυχία ρύθμισης της συσκευής</li></ul>
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Ετοιμότητα για ρύθμιση της συσκευής
Ανάβει συνεχώς με πράσινο χρώμα	Σωστή λειτουργία
Αναβοσβήνει με πράσινο και κόκκινο χρώμα	Ενημέρωση υλικολογισμικού

**i** Σε περίπτωση που χρειάζεται να επαναφέρετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα έως ότου η λυχνία LED γίνει σταθερά κόκκινη.

## Norsk

## 1 Slå på kameraet

Koble kameraet til strøm. Du kan velge trådløs eller kablet nettverkstilkobling **(se del 1)**.

## 2 Hent Imou Life-appen

Skanna QR-koden **på del 2** eller søk etter «Imou Life» for å laste ned og installere appen. Opprett en konto og logg inn.

## 3 Oppsett av kameraet

Skann QR-koden på hoveddelen av enheten eller på omslaget til denne veiledningen med appen. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet **(se del 3)**.

## 4 Montere kameraet

Sørg for at monteringsoverflaten er sterk nok til å holde tre ganger vekten til kameraet. Se **del 4** for detaljert installasjonsprosess.

LED-status	Enhetens status
Av	<ul style="list-style-type: none"><li>Slå av</li> <li>LED slått av</li></ul>
Fast rødt	<ul style="list-style-type: none"><li>Oppstart</li> <li>Enhetsfeil</li></ul>
Blinker rødt	<ul style="list-style-type: none"><li>Nettverk frakoblet</li> <li>Oppsettet av enheten mislyktes</li></ul>
Blinker grønt	Klar til å konfigurere enheten
Konstant grønt	Riktig bruk
Blinker grønt og rødt	Oppdaterer fastvaren

**i** Dersom du trenger å tilbakestille kameraet, trykker du på tilbakestillingsknappen og holder den inne i 10 s inntil LED-lampen blir rød.

## Română

## 1 Porniți camera

Conectați camera la sursa de alimentare. Puteți alege conectarea la rețea, cu fir sau fără fir **(a se vedea 1)**.

## 2 Descărcați aplicația Imou Life

Scanați codul QR **partea 2** sau "Imou Life" pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

## 3 Configurați camera

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea **(a se vedea partea 3)**.

## 4 Instalarea camerei

Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a susține de trei ori greutatea camerei. Pentru un proces de instalare detaliat, vă rugăm să continuați prin **a se vedea partea 4**.

Stare LED	Stare dispozitiv
Oprit	<ul style="list-style-type: none"><li>Alimentare oprită</li> <li>LED stins</li></ul>
Roșu continuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Pomeste</li> <li>Defecțiune a dispozitivului</li></ul>
Roșu care clipește	<ul style="list-style-type: none"><li>Rețeaua este deconectată</li> <li>Configurarea dispozitivului nu a reușit</li></ul>
Verde care clipește	Pregătit pentru configurarea dispozitivului
Verde continuu	Funcționează corect
Verde și roșu clipind intermitent	Actualizeaz firmware

**i** Dacă este nevoie să resetati camera, apăsați și țineți apăsat butonul de resetare timp de 10 s, până când LED-ul luminează roșu permanent.

## Български

## 1 Включете камерата

Свържете камерата към захранването. Можете да изберете свързване към безжична или кабелна мрежа **(вижте част 1)**.

## 2 Изгледте приложението Imou Life

Сканирайте QR кода **(на част 2)** или потърсете „Imou Life“, за да изгледте и инсталирате приложението. Създайте акаунт и влезте в него.

## 3 Настройване на камерата

Сканирайте QR кода, посочен на корпуса на устройството или на корицата на настоящите наръчствия за приложението и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката **(вижте част 3)**.

## 4 Инсталиране на камерата

Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържи три пъти теглото на камерата. За подробности относно процеса на инсталиране вижте **вижте част 4**.

Светлинен индикатор за състояние	Състояние на устройството
Изкл	<ul style="list-style-type: none"><li>Изключване</li> <li>Изключен светлинен индикатор</li></ul>
Непрекъснато червено	<ul style="list-style-type: none"><li>Стартиране</li> <li>Неизправност в устройството</li></ul>
Мигачо червено	<ul style="list-style-type: none"><li>Изключена мрежа</li> <li>Неуспешно настройване на устройството</li></ul>
Мигачо зелено	Готовност за настройка на устройството
Непрекъснато зелено	Изправна работа
Примигане в зелен и червен цвят	Актуализиране на фърмуера

**i** В случай, че е необходимо да нулирате камерата, натиснете и задръжте бутона за нулиране за 10 секунди, докато светлинният индикатор светне в пълен червен цвят.

## Suomi

## 1 Virran kytkeminen kameraan

Yhdistä kamera virtälähteeseen. Voit valita langattoman tai langallisen verkkoyhteyden **(katso osa 1)**.

## 2 Asenna Imou Life -sovellus

Skannaa QR-koodi **osassa 2** tai etsi nimellä "Imou Life" ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen. Luo tili ja kirjaudu sisään.

## 3 Kameran määrittäminen

Skannaa laitteen rungossa tai tämän oppaan kannessa oleva QR-koodi sovelluksella ja suorita sitten määrittys loppuun noudattamalla näytön ohjeita **(katso osa 3)**.

## 4 Asenna kamera

Varmista, että asennuspinta on riittäväen vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti. Katso tarkemmat asennustiedot **osasta 4**.

LED-tila	Laitteen tila
Pois	<ul style="list-style-type: none"><li>Virta pois päältä</li> <li>LED sammutettu</li></ul>
Palaa punaisena	<ul style="list-style-type: none"><li>Käynnisty</li> <li>Laitteen toimintahäiriö</li></ul>
Vilkkuu punaisena	<ul style="list-style-type: none"><li>Verkkoyhteyts katkaistu</li> <li>Laitteen määrittäminen epäonnistui</li></ul>
Vilkkuu vihreänä	Valmis määrittämään laitteen
Palaa vihreänä	Toimii oikein
Vilkkuu vihreänä ja punaisena	Laiteohjelmiston päivitys

**i** Jos haluat nollata kameran, pidä nollauspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes LED palaa tasaisesti punaisena.

## Hungarian

## 1 A kamera bekapcsolása

Csatlakoztassa a kamerát a tápellátáshoz. Választhat a vezeték nélküli vagy a vezetékes hálózati kapcsolat között **(lásd: 1. rész)**.

## 2 Töltse le az Imou Life alkalmazást

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot az alkalmazással, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez **(lásd: 3. rész)**.

## 3 A kamera beállítása

Olvassa be az eszközhöz vagy az útmutató borítóján található QR-kódot az alkalmazással, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez **(lásd: 3. rész)**.

## 4 Kamera felszerelése

Ellenőrizze, hogy a szerelési felület képes-e megtartani a kamera súlyának háromszorosát. A részletes telepítési folyamatot **lásd: 4. rész**.

LED állapot	Készülék állapota
Ki	<ul style="list-style-type: none"><li>Kikapcsolás</li> <li>LED kikapcsolva</li></ul>
Folytonos vörös	<ul style="list-style-type: none"><li>Indítás</li> <li>Készülékhiba</li></ul>
Vörösen villog	<ul style="list-style-type: none"><li>Nincs hálózati kapcsolat</li> <li>Nem sikerült a készülék telepítése</li></ul>
Zölden villog	A készülék telepítésre készen
Folytonos zöld	Megfelelően működik
Villogó zöld és vörös	Belső vezérlőprogram frissítése

**i** Ha vissza kell állítani a kamerát, tartsa lenyomva a visszaállító gombot 10 másodpercig, amíg a LED folytonos vörösrre nem vált.

## Slovenščina

## 1 Vključite kamero

Priključite kamero na napajanje. Izberete lahko brezžično ali žično omrežno povezavo **(glejte 1. del)**.

## 2 Pridobite aplikacijo Imou Life

Skenirajte kodo QR **2. del** ali poiščite "Imou Life" za prenos in namestitve aplikacije. Ustavite račun in se prijavite.

## 3 Nastavitev kamere

Skenirajte kodo QR na ohišju naprave ali na naslovnici tega vodnika z aplikacijo, nato pa sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve **(glejte 3. del)**.

## 4 Namestitve kamere

Prepričajte se, da je montažna površina dovolj močna, da zdrži tritratno težo kamere. Za podrobni postopek namestitve **glejte 4. del**.

Stanje LED diode	Status naprave
Izklopljeno	<ul style="list-style-type: none"><li>Izklopljena</li> <li>LED-lučka izklopljena</li></ul>
Stalno rdeča	<ul style="list-style-type: none"><li>Zagon</li> <li>Okvara naprave</li></ul>
Rdeča utripa	<ul style="list-style-type: none"><li>Povezava z omrežjem je prekinjena</li> <li>Naprave ni bilo mogoče nastaviti</li></ul>
Zelena utripa	Pripravljeno za nastavitev naprave
Stalno zelena	Pravilno delovanje
Utripa zelena in rdeča	Posodabljanje strojne programske opreme

**i** Če morate ponastaviti kamero, pritisnite in držite gumb za ponastavitev 10 sekund, dokler LED-lučka ne zasveti rdeče.

## תירבע

**1 הפעל את המצלמה**
**1** חבר את המצלמה לחשמל. באפשרותך לבחור בין חיבור אלחוטי או חיבור מוחוט **(ראה חלק 1)**.

**2 קבלת האפליקציה Imou Life**
**2** סרוק את קוד QR **בחלק 2** או חפש אחר היישומון "Imou Life" כדי להוריד את היישומון ולהתקין אותו. יש ליצור חשבון ולהתחבר.

**3 כינון המצלמה**
**3** סרוק עם היישומון את קוד QR שער גוף ההתקן או על העטיפה של המדריך הזה ובצע את ההוראות המוקדמות על המסך כדי להשלים את הכינון **(ראה חלק 3)**.

**4 התקן את המצלמה**
**4** בדוק כדי לוודא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים שמשקלם פי שלושה ממשקל המצלמה. לעינון בהוראות התהנה מפורטות ראה **חלק 4**.

נורית LED סטטוס	סטטוס התקן
כבו	<ul style="list-style-type: none"><li>כבה</li> <li>הנורית כבתה</li></ul>
אדום יציב	<ul style="list-style-type: none"><li>אתחול</li> <li>תקלת התקן</li></ul>
הבהוב אדום	<ul style="list-style-type: none"><li>רשת מנותקת</li> <li>התקנת המכשיר נכשלה</li></ul>
הבהוב ירוק	מוכן לינון ההתקן
ירוק יציב	תפקוד תקין
הבהוב ירוק ואדום	עדכון קושחה



