








Imou

Quick Start Guide

V1.0.0



English

1 Power On the Camera
Connect the camera to power (see part 1).

2 Get the Imou Life App
Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Camera
Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).

4 Install the Camera
Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

LED Status	Device Status
Off	<ul style="list-style-type: none"> Power off LED turned off
Solid red	<ul style="list-style-type: none"> Booting Device malfunction
Flashing red	<ul style="list-style-type: none"> Network disconnected Failed to set up the device
Flashing green	Ready to set up the device
Solid green	Operating correctly
Flashing green and red	Updating firmware

i In case you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s until the LED turns solid red.

Deutsch

1 Schalten Sie die Kamera ein
Verbinden Sie die Kamera mit der Stromquelle (siehe Teil 1).

2 App Imou Life erhalten
Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach "Imou Life", um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Richten Sie die Kamera ein
Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).

4 Kamera installieren
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED-Status	Gerätestatus
Aus	<ul style="list-style-type: none"> Ausgeschaltet LED ausgeschaltet
Rot leuchtend	<ul style="list-style-type: none"> Gerät fährt hoch Gerätestörung
Rot blinkend	<ul style="list-style-type: none"> Netzwerk getrennt Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
Blinkt grün	Bereit zur Einrichtung des Gerätes
Grün leuchtend	Arbeitet korrekt
Grün und rot blinkend	Firmware wird aktualisiert

i Wenn Sie die Kamera zurücksetzen müssen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED ständig rot leuchtet.

Français

1 Allumer la caméra
Reliez la caméra à l'alimentation (voir section 1).

2 Obtenir l'appli Imou Life
Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configuration de la caméra
Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).

4 Installez la caméra
Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

Etat du LED	État de l'appareil
Éteint	<ul style="list-style-type: none"> Éteindre Voyant éteint
Rouge fixe	<ul style="list-style-type: none"> Démarrage Dysfonctionnement de l'appareil
Rouge clignotant	<ul style="list-style-type: none"> Réseau déconnecté Échec de la configuration de l'appareil
Vert clignotant	Prêt à configurer l'appareil
Vert fixe	En bonne fonction
Vert et rouge clignotant	Le microprogramme est en cours de mise à jour

i Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne rouge fixe.

Nederlands

1 Schakel de camera in
Verbind de camera met de voeding (zie deel 1).

2 Download de Imou Life App
Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 De camera instellen
Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

4 De camera installeren
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

LED status	Apparaatstatus
Uit	<ul style="list-style-type: none"> Uitzetten LED uitgeschakeld
Constant rood	<ul style="list-style-type: none"> Bezig met opstarten Apparaat storing
Knippert rood	<ul style="list-style-type: none"> Netwerkverbinding verbroken Apparaat installeren mislukt
Knippert groen	Apparaat is gereed voor installatie
Constant groen	Werk correct
Knippert groen en rood	Firmware bijwerken

i Als u de camera wilt resetten, houdt u de resetknop 10 seconden ingedrukt totdat de LED rood brandt.

Español

1 Encienda la cámara
Conecte la cámara a la corriente (véase la parte 1).

2 Descargue la aplicación Imou Life
Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

3 Configure el dispositivo
Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (consulte el apartado 3).

4 Instale la cámara
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el apartado 4.

Estado del LED	Estado del dispositivo
Apagado	<ul style="list-style-type: none"> Apagándose LED apagado
Rojo fijo	<ul style="list-style-type: none"> Arranque Avería del dispositivo
Rojo parpadeante	<ul style="list-style-type: none"> Red desconectada Fallo al configurar el dispositivo
Verde parpadeante	Listo para configurar el dispositivo
Verde fijo	Funcionamiento correcto
Verde y rojo intermitente	Actualizando firmware

i Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 s hasta que el LED se ilumine en rojo fijo.

Português

1 Ligar a câmara
Ligar a câmara à alimentação elétrica (consulte a secção 1).

2 Obter a aplicação Imou Life
Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Configurar a câmara
Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Desligado	<ul style="list-style-type: none"> Encerramento LED desligado
Vermelho fixo	<ul style="list-style-type: none"> Arranque Avaria do dispositivo
Vermelho intermitente	<ul style="list-style-type: none"> Rede desligada Falha ao configurar o dispositivo
Verde intermitente	Pronto para configurar o dispositivo
Verde fixo	A operar corretamente
Verde e vermelho intermitente	A atualizar o firmware

i Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos até o LED ficar vermelho fixo.

1.2.51.32.19866-000

Italiano

1 Accendere la telecamera
Collegare la telecamera alla fonte di alimentazione (**vedere parte 1**).

2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR **parte 2** o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedere.

3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (**vedere parte 3**).

4 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, **vedere parte 4**.

LED di stato	Stato del dispositivo
Disattivo	<ul style="list-style-type: none">Spegnimento LED spento
Rosso fisso	<ul style="list-style-type: none">Avvio Malfunctionamento del dispositivo
Rosso lampeggiante	<ul style="list-style-type: none">Urchiamanie Rete disconnessa Configurazione del dispositivo non riuscita
Verde lampeggiante	Dispositivo pronto per la configurazione
Verde fisso	Funzionamento corretto
Lampeggia in verde e rosso	Aggiornamento firmware

I Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante Reimposto per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa.

תירבע

1 הפעלת המצלמה
יש לחבר את המצלמה למתח (ראה חלק 1).

2 קבלת האפליקציה Imou Life
סרוק את קוד QR בחלק 2 או חפש אחר היישומן "Imou Life" כדי להוריד את היישומן ולהתקיין אותו. יש ליצור חשבון ולהתחבר.

3 כינון המצלמה
סרוק עם היישומן את קוד QR שעל גוף התקן או על העטיפה של המדריך זהו ובצע את ההוראות המוקרנות על המסך כדי להשלים את הכינון (ראה חלק 3).

4 התקן את המצלמה
בדוק כדי לוודא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים שמשקלם פי שלושה משקל המצלמה. לעיון בהוראות התקנה מפורטות ראה חלק 4.

נורית LED סטטוס	סטטוס התקן
כבוי	<ul style="list-style-type: none">כבה הנורית כבתה
אדום יציב	<ul style="list-style-type: none">אתחול תקלת התקן
הבהוב אדום	<ul style="list-style-type: none">רשת מנותקת התקנת המכשיר נכשלה
ירוק ירוק	מוכן לכינון ההתקן
ירוק יציב	תפקוד תקין
הבהוב ירוק ואדום	עדכון קושחה

I במקרה שיש צורך לאפס את המצלמה, לחץ ממושכות על לחצן האיפוס במשך 10 שניות עד שהנורית תאיר באדום יציב.

Eesti

1 Lülitage kaamera sisse

Ühendage kaamera vooluallikaga (**vt osa 1**).

2 Rakenduse Imou Life hankimine

Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi **vt 2. osa** või otsige rakendust Imou Life. Looge konto ja logige sisse.

3 Kaamera algeadistamine

Rakendust kasutades skannige seadme korpusel või juhendi kaanel olevat QR-koodi ja järgige algeadistamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid (**vt 3. osa**).

4 Paigaldage kaamera

Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev kaamera vähemalt kolmekordse raskuse kandmiseks. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid vt **4. osast**.

LED-tule olek	Seadme olek
Väljas	<ul style="list-style-type: none">Väljalülitamine LED on välja lülitatud
Püsiv punane	<ul style="list-style-type: none">Alglaadimine Seadme talitlushäire
Vilkuv punane	<ul style="list-style-type: none">Võrguüürdepääs puudub Seadme algeadistamine nurjunud
Vilkuv roheline	Seade algeadistuseks valmis
Püsiv roheline	Tõttab nõuete kohaselt
Vilkuv roheline ja punane	Püsivara värskendamine

I kui kaamera tuleb lähtestada, hoidke lähtestusnuppu 10 sekundit all, kuni punane LED jääb püsivalt põlema.

Polski

1 Włącz kamerę

Podłącz kamerę do zasilania (**patrz cz. 1**).

2 Pobieranie aplikacji Imou Life

Zeskanować kod QR **znajdujący się w 2. części** lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Złożyć konto i zalogować się.

3 Konfiguracja kamery

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (**zapoznać się z częścią 3**).

4 Montaż kamery

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z **częścią 4**.

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
Wyłączone	<ul style="list-style-type: none">Wyłączenie Dioda LED wyłączona
Włączony (czerwony)	<ul style="list-style-type: none">Uruchamianie Usterka urządzenia
Miga (czerwony)	<ul style="list-style-type: none">Rozłączono z siecią Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
Miga (zielony)	Gotowość do konfigurowania urządzenia
Ciągle (zielony)	Prawidłowe funkcjonowanie
Miga (zielony i czerwony)	Aktualizowanie oprogramowania

I W przypadku konieczności zresetowania kamery, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 sekund, aż dioda LED zmieni kolor na czerwony.

Čeština

1 Zapněte kameru
Připojte kameru k napájení (**viz část 1**).

2 Stáhněte si aplikaci Imou Life
Naskenujte QR kód v **části 2** nebo vyhledejte „Imou Life“ a nainstalujte aplikaci. Vytvořte si účet a přihlaste se.

3 Nastavení kamery
Pomocí aplikace naskenujte kód QR na těle zařízení nebo na obale této příručky a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení (**viz část 3**).

4 Nainstalujte kameru

Zajistěte, aby byl montážní povrch dostatečně pevný, aby udržel trojnásobek hmotnosti kamery. Podrobný postup instalace **naleznete v části 4**.

Stavová LED dioda	Stav zařízení
Vyp.	<ul style="list-style-type: none">Vypnutí napájení LED dioda vypnuta
Neperušovaná červená	<ul style="list-style-type: none">Spuštění Problém s pouštění Došlo k závadě zařízení
Blikající červená	<ul style="list-style-type: none">Sít byla odpojena Zařízení se nepodařilo nastavit
Blikající zelená	Připraveno k nastavení zařízení
Neperušovaná zelená	Pracuje správně
Blikající zelená a červená	Aktualizace firmwaru

I Pokud potřebujete kameru resetovat, stiskněte tlačítko Reset a podržte ho 10 s, dokud nebude LED dioda svítit červeně.

Lietuvių

1 Įjunkite kamerą

Prijunkite kamerą prie maitinimo šaltinio (**žr. 1 dalį**).

2 Gaukite „Imou Life“ programą

Nuskaitykite QR kodą **2 dalyje** arba ieškokite „Imou Life“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.

3 Nustatykite kamerą

Naudodami programėlę nuskaitykite QR kodą, esantį ant įrenginio korpuso arba šio vadovo viršelyje, tada vykdykite ekrane pateiktamas instrukcijas, kad užbaigtumėte sąranką (**žr. 3 dalį**).

4 Kameros įrengimas

Įsitinkite, kad tvirtinimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnį už kamerą svorį. Išsamią informaciją apie įrengimo procesą **žr. 4 dalyje**.

LED būseną	Įrenginio būseną
Nedega	<ul style="list-style-type: none">Maitinimas išjungtas LED išjungtas
Šviečianti raudona	<ul style="list-style-type: none">Įkraunama Įrenginys blogai veikia
Blyksinti raudona	<ul style="list-style-type: none">Tinklas atjungtas Įrenginio nustatytį nepavyko
Blyksinti žalia	Parengta nustatyti įrenginį
Šviečianti žalia	Veikia tinkamai
Blyksinti žalia ir raudona	Programinės aparatinės įrangos naujinimas

I Jei reikia iš naujo nustatyti kamerą, paspauskite ir palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką 10 s, kol LED pradės šviesti raudonai.

Kamerayı Açın

Kamerayı güce bağlayın (**bkz. bölüm 1**).

2 Imou Life Uygulamasının Edinilmesi

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu **bölüm 2'de** taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Kurma

Cihazın gövdesindeki veya bu klavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamayla taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (**bkz. bölüm 3**).

4 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrintılı kurulum süreci için lütfen **bkz. bölüm 4**.

LED Durumu	Cihaz durumu
Kapalı	<ul style="list-style-type: none">Kapatma LED kapatıldı Enhetsfel
Sabit kırmızı	<ul style="list-style-type: none">Önyükleme Cihaz arızası
Kırmızı yanıp sönme	<ul style="list-style-type: none">Ağ bağlantısı kesildi Cihaz kurulumu yapılamadı
Yeşil yanıp sönme	Cihazı kurulmaya hazır
Sabit yeşil	Düzgün çalışıyor
Yeşil ve kırmızı yanıp sönme	Donanım yazılımı güncelleniyor

I Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, LED sürekli kırmızı yanana kadar sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun.

Slovenčina

1 Zapnutí kamery

Připojte kameru k napájení (**pozri část 1**).

2 Získanie aplikácie Imou Life

Naskenujte QR kód v **časti 2** alebo vyhľadajte „Imou Life“ a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

3 Nastavenie kamery

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte nastavenie (**pozrite si časť 3**).

4 Inštalácia kamery

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery. Podrobný postup montáže uvádza **časť 4**.

Stav LED	Stav zariadenia
Vypnuté	<ul style="list-style-type: none">Vypnúť LED je vypnuté
Neprerušaná červená	<ul style="list-style-type: none">Spúšťanie Zlyhanie zariadenia
Blikajúca červená	<ul style="list-style-type: none">Sieť odpojená Nepodarilo sa nastaviť zariadenie
Blikajúca zelená	Pripravené na nastavenie zariadenie
Neprerušaná zelená	Správna prevádzka
Blikanie nazeleno a načerveno	Aktualizácia firmvéru

I Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 10 sekúnd, kým nebude indikátor LED svietiť neprerušovane načerveno.

Ελληνικά

1 Τροφοδοσία κάμερας

Συνδέστε την κάμερα στην τροφοδοσία (**βλ. τμήμα 1**).

2 Αποκτήστε την εφαρμογή Imou Life
Σάρωστε τον κωδικό QR στο μέρος **2** ή αναζητήστε το «Imou Life» για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

3 Ρύθμιση της κάμερας

Σάρωστε τον κωδικό QR στο ούμα της συσκευής ή στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση (**βλ. μέρος 3**).

4 Εγκατάσταση της κάμερας

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στήριξης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατάει τρεις φορές το βάρος της κάμερας. Για τη λεπτομερή διαδικασία εγκατάστασης, **βλ. μέρος 4**.

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής
Απεργολοποιημένη	<ul style="list-style-type: none">Απεργολογηση LED απεργολοποιημένο
Ανάβει συνεχώς με κόκκινο χρώμα	<ul style="list-style-type: none">Εκκίνηση Δυσλειτουργία συσκευής
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	<ul style="list-style-type: none">Δίκτυο αποσυνδεδεμένο Αποτυχία ρύθμισης της συσκευής
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Ετοιμότητα για ρύθμιση της συσκευής
Ανάβει συνεχώς με πράσινο χρώμα	Συστή λειτουργία
Αναβοσβήνει με πράσινο και κόκκινο χρώμα	Ενημέρωση υλικολογισμικού

I Σε περίπτωση που χρειάζεται να επαναφέρετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα έως ότου η λυχνία LED γίνει σταθερά κόκκινη.

Slå på kameran

Anslut kameran till strömförsörjningen (**se del 1**).

2 Skaffa Imou Life-appen

Skanna QR-koden **på del 2** eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

3 Konfigurera kameran

Skanna QR-koden på enheten eller på guidens överdela med appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigureringen (**se del 3**).

4 Montering av kameran

Säkerställ att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt. **Se del 4** för detaljerat installationsförfarande.

Lysdiodens status	Enhetsens status
Släckt	<ul style="list-style-type: none">Avstängd Lysdiod släckt
Lysrer rött	<ul style="list-style-type: none">Startar Enhetsfel
Blinkar rött	<ul style="list-style-type: none">Netvärk frångopplat Det gick inte att konfigurera enheten
Blinkar grönt	Redo att konfigurera enheten
Lysrer grönt	Fungerar korrekt
Blinkar grönt och rött	Uppdaterar firmware

I För att återställa kameran håller du in återställingsknappen i tio sekunder tills lysdioden lysrer med fast rött sken.

Srpski

1 Uključite napajanje kamere

Priključite kameru u napajanje (**pogledajte 1. deo**).

2 Nabavite aplikaciju Imou Life

Skenirajte QR kôd u **2. delu** ili potražite „Imou Life“, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

3 Podesite kameru

Pomoću aplikacije skenirajte QR kôd na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje (**pogledajte 3. deo**).

4 Postavite kameru

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere. Detalje o postupku postavljanja potražite u **4. delu**.

Status LED lampice	Status uređaja
Isljučeno	<ul style="list-style-type: none">Isljučivanje LED lampica je isključena
Sija crveno	<ul style="list-style-type: none">Podizanje sistema Uredaj je neispravan
Trepti crveno	<ul style="list-style-type: none">Ne postoji veza sa mrežom Konfigurisanje uređaja nije uspeo
Trepti zeleno	Uredaj je spreman za konfigurisanje
Sija zeleno	Pravilno radi
Trepti zeleno i crveno	Ažuriranje firmvera

I Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za resetovanje i držite ga 10 sekundi dok LED lampica ne počne da sija postojano crveno.

Български

1 Включете камерата

Свържете камерата към захранването (**вижте част 1**).

2 Изтеглете приложението Imou Life

Сканирайте QR кода (**на част 2**) или потърсете „Imou Life“, за да изтеглите и инсталирате приложението. Създайте акаунт и влезте в него.

3 Настройване на камерата

Сканирайте QR кода, посочен на корпуса на устройството или на корицата на настоящите наръчствия за приложението и след това следвайтеинструкциите на екрана, за да завършите настройката (**вижте част 3**).

4 Инсталиране на камерата

Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържа три пъти тежлото на камерата. За подробности относно процеса на инсталиране **вижте част 4**.

Светлинен индикатор за състояние	Състояние на устройството
Изкл	<ul style="list-style-type: none">Изключване Изключен светлинен индикатор
Непрекъснато червено	<ul style="list-style-type: none">Стартиране Неизправност в устройството
Мигащо червено	<ul style="list-style-type: none">Изключена мрежа Неуспешно настройване на устройството
Мигащо зелено	Готовност за настройка на устройството
Непрекъснато зелено	Исправна работа
Примигване в зелен и червен цвят	Актуализиране на фърмуера

I В случай, че е необходимо да нулирате камерата, натиснете и задръжте бутона за нулиране за 10 секунди, докато светлинният индикатор светне в пълен червен цвят.

Tænd kameraet

Slut kameraet til strøm (**se afsnit 1**).

2 Hent appen Imou Life

Scan QR-koden **se afsnit 2**, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

3 Opsætning af kameraet

Scan QR-koden på enhedens kabinet eller på omslaget til denne vejledning med appen, og følg dernæst vejledningen på skærmen for at færdiggøre opsætningen (**se afsnit 3**).

4 Installation af kameraet

Kontrollér, at monteringsoverfladen er stærk nok til at bære tre gange kameriets vægt. For nærmere oplysninger om fremgangsmåden, **se afsnit 4**.

LED-status	Enhedsstatus
Fra	<ul style="list-style-type: none">Sluk LED-kontrollampe slukket
Lysrer konstant rødt	<ul style="list-style-type: none">Starter op Fejlfunktion på enhed
Blinker rødt	<ul style="list-style-type: none">Netværk afbrudt Opsætning af enhed mislykkedes
Blinker grønt	Klar til opsætning af enheden
Lysrer konstant grønt	Fungerer korrekt
Blinker grønt og rødt	Opdaterer firmware

I Hvis du får brug for at nulstille kameraet, skal du holde nulstillingsknappen inde i 10 s, indtil LED-kontrollampen lysrer konstant rødt.

Română

1 Porniți camera

Conectați camera la sursa de alimentare (**consultați partea 1**).

2 Descărcați aplicația Imou Life

Scanați codul QR **parte 2** sau "Imou Life" pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

3 Configurați camera

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea (**a se vedea partea 3**).

4 Instalarea camerei

Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a susține de trei ori greutatea camerei. Pentru un proces de instalare detaliat, vă rugăm să continuați prin **a se vedea partea 4**.