


765 mm

which is normal since it is in search mode. If the bulb goes on normally without blinking, it has already been set up. You must close and open the switch 3 times in a row to enter search mode.

4 Add the Device

Select the "+" symbol on the top right corner. Select "Smart Lighting" and then "Lighting Devices". Follow the instructions to pair the device.



5 Setting up a third-party for your voice assistant


In the "Smart life" menu, go to the "ME" page followed by "More Service" mode to help you select your voice assistant step by step.

From your Google Home application:

- 1. In the home menu select the symbol "+" following "Set up device."
- 2. Find the Smart Life app and select "Enable."
- 3. Enter the same registry that you previously used in the Smart Life app.


You can now say commands such as:

"OK Google, dim the bedroom lights to10%" "Ok Google, turn on / off the lights in my bedroom."



From your Amazon Alexa application:

- 1. In the "Skills" menu search for the Smart Life app and select "Enable."
- 2. Enter the same registry that you previously used in the Smart Life app.
- You can now say commands such as:
- "Alexa, dim the lights of the kitchen to 10%." "Alexa, turn on / off the lights in my room."



85 mm — Avant de commencer 3 Allumez l'appareil 2 Enregistrement / Connexion • Assurez-vous que votre appareil mobile est Lancez l'application Smart Life de Tuva Inc. Pour Vissez votre ampoule intelligente, L'ampoule sur la version la plus récente du IOS ou vous enregistrer, entrez votre numéro de téléphone clignotera, cela est normal puisqu'elle est en mode Android. mobile ou votre adresse courriel. Créer un mot de recherche. Si l'ampoule s'allume normalement • Vérifiez que votre appareil mobile soit sur un sans clignoter c'est qu'elle a déjà été configurée. passe puis, connectez-vous. réseau sans fil (Wi-Fi) de 2.4 GHz. Vous devez allumer et éteindre l'interrupteur 3 fois de suite pour entrer en mode recherche. Suivez les ____ ____ 1 Télécharger directives sur l'application. Register by email GUIDE DE **Register by Phone** Téléchargez sur votre appareil mobile l'application Smart Life-Smart Living depuis l'App Store ou Canada +1 Google Play. DÉMARRAGE Smart Life - Smart Living RAPIDE ET FACILE Tuya Inc. 9 Passwords qwertyuio asdfghjk zxcvbnm 👁 123 Q espace termine Download on the App Store Google Play

- - <


шш

105

765 mm

4 Ajouter un Appareil

Sélectionnez le symbole "+" dans le coin supérieur droit. Sélectionner l'ampoule intelligente et suivez les directives.



5 Configuration d'un tiers parti sur votre assistant vocale

Dans le menu du "Smart Life" allez sur la Page "ME" suivi du mode "More Service" pour vous aider à sélectioner votre assistant vocale.


De l'application Google Home:

- 1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez le symbole "+", ensuite "Set up device."
- 2. Recherchez l'application Smart Life et sélectionnez "Enable."
- 3. Entrez le même registre que vous avez utilisé précédemment dans l'application Smart Life.

Vous pouvez maintenant dire des commandes tel que:

"OK Google, tamise les lumières de la chambre à10%."

"OK Google, allume / éteint les lumières de ma chambre."



De l'application Amazon Alexa

1. Dans le menu "Skills" recherchez l'application Smart Life et sélectionnez "Enable."

2. Entrez le même registre que vous avez utilisé précédemment dans l'application Smart Life.

Vous pouvez maintenant dire des commandes

"Alexa, tamise les lumières de la cuisine

"Alexa, allume / éteint les lumières de ma chambre."







FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Warning

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. The minimum distance from body to use the device is 20cm. Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquérir les informations correspondantes. La distance minimale du corps à utiliser le dispositif est de 20cm