


## Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide  
Guía de inicio rápido



pebble

## Getting Started

Pour commencer  
Configuración inicial

Follow these steps to set up your Pebble:

Suivre les étapes suivantes pour configurer votre montre Pebble :

Siga estos pasos para configurar su Pebble:

- 1 Visit [getpebble.com/app](http://getpebble.com/app) from your smartphone and download the "Pebble" app.

Se rendre sur le site [getpebble.com/app](http://getpebble.com/app) à partir du smartphone, et télécharger l'application "Pebble".

Dirjase a la página [getpebble.com/app](http://getpebble.com/app) desde su smartphone y descargue la aplicación "Pebble".

- 2 Connect USB charging cable to Pebble on any USB connection.

Connecter la montre Pebble à un port USB à l'aide du câble de chargement USB.

Conecte el cable de carga USB al Pebble en cualquier conexión USB.

- 3 Press and hold the power button on the watch.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de Pebble

Mantén pulsado el botón de encendido en el reloj



- 4 Pair your Pebble to your smartphone via Bluetooth.

Coupler la montre Pebble à votre smartphone via Bluetooth.

Conecte su Pebble a su smartphone mediante Bluetooth.

- 5 Follow the instructions on your smartphone app to upgrade firmware and start using your Pebble!

Suivre les instructions sur l'application smartphone afin de mettre à jour le micrologiciel, et commencer à utiliser la montre Pebble !

Siga las instrucciones de la aplicación de su smartphone para actualizar el firmware y empiece a utilizar su Pebble.

Learn more about your Pebble at [help.getpebble.com](http://help.getpebble.com)

Pour en savoir plus sur la montre Pebble, consulter le site [help.getpebble.com](http://help.getpebble.com)

Obtenga más información sobre su Pebble en [help.getpebble.com](http://help.getpebble.com)

## About Pebble

À propos de Pebble  
Acerca de Pebble

Charge your Pebble using a standard USB port.

Charger la montre Pebble au moyen d'un port USB standard.

Cargue su Pebble utilizando el puerto USB estándar.

**Your Pebble is water resistant up to 30m and features a scratch resistant surface.**

Votre montre Pebble est résistante à l'eau jusqu'à 30m et sa surface résiste aux rayures.

Su Pebble es resistente al agua hasta 30m y dispone de una superficie resistente a los arañazos.

Clean with a soft, moistened cloth. If necessary, use isopropyl alcohol or mild detergent to clean.

La nettoyer avec un chiffon doux et humide. Si nécessaire, utiliser de l'isopropanol ou un détergent doux pour la nettoyer.

Limpia con un paño suave y húmedo. Si fuera necesario, añada alcohol isopropílico o un detergente suave para limpiar.

[www.getpebble.com](http://www.getpebble.com)

## 快速入门指南 快速入門指南 Kurzanleitung



pebble

## 快速入门指南 快速入門指南 Erste Schritte

按照以下步骤设置您的 Pebble:

按照以下步驟設定您的 Pebble:

Gehen Sie zum Einrichten Ihrer Pebble-Smartwatch wie folgt vor:

- 1 使用您的智能手机访问 [getpebble.com/app](http://getpebble.com/app) 然后下载“Pebble”应用程序。

使用您的智慧手機訪問 [getpebble.com/app](http://getpebble.com/app),然後下載“Pebble” App。

Rufen Sie mit Ihrem Smartphone [getpebble.com/app](http://getpebble.com/app) auf, und laden Sie die „Pebble“-App herunter.

- 2 用 USB 充电线将 Pebble 连接到任意 USB 接口

用 USB 充電線將 Pebble 連接到任意 USB 插座。

Verbinden Sie die Pebble-Smartwatch über das USB-Ladekabel mit einem beliebigen USB-Anschluss.

- 3 按住手表的电源按钮。

按住手錶的電源按鈕。

Halten Sie den An-/Aus-Schalter an der Smartwatch gedrückt



- 4 通过蓝牙将 Pebble 与您的智能手机配对。

通過藍牙將 Pebble 與您的智慧手機配對。

Verbinden Sie Ihre Pebble-Smartwatch via Bluetooth mit Ihrem Smartphone.

- 5 按照智能手机应用程序的说明升级固件,即可开始使用 Pebble!

按照智慧手機 App 的說明昇級韌體,即可開始使用 Pebble!

Befolgen Sie zum Aktualisieren der Firmware und zur Verwendung Ihrer Pebble-Smartwatch die Anweisungen in Ihrer Smartphone-App.

## 關於 Pebble 关于 Pebble Über Pebble

使用标准 USB 端口为 Pebble 充电。

使用標準 USB 插座為 Pebble 充電。

Laden Sie Ihre Pebble-Smartwatch über einen Standard-USB-Anschluss.

您的 Pebble 防水深度达30米,并具有防划表面。

您的 Pebble 防水深度達30公尺,並具有防划表面。

Ihre Pebble-Smartwatch ist wasserdicht bis zu 30m und verfügt über eine kratzfesteste Oberfläche.

请用柔软的湿布清洁。如有必要,可使用异丙醇或温和的清洁剂清洁

使用濕潤的軟布清潔。如有必要,使用異丙醇或溫和的洗滌劑清潔。

Reinigen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch. Wenn nötig, können Sie zur Reinigung Isopropylalkohol oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden.