

Condoplex CD915TX Transmitter Pendant Operation Manual



Operation

This manual describes the operation of the emergency pendant.

The Emergency Pendant provides a means to summon assistance in an emergency from within your suite. It may be worn on a lanyard or on a wrist strap. It is water resistant and may be worn in the shower.

In case of emergency press the blue button on the pendant. The red LED above the button will flash indicating the radio signal is being sent out.

When the signal is received by a device in your vicinity. This alarm is transmitted to the security centre in your building. The centre will attempt to contact you.

The emergency pendant must be tested regularly.

During the test if the battery is low there will be a message sent to the security centre. If the battery is low the pendant must be replaced. The pendant is a sealed unit with no user serviceable parts inside

Regulatory Information

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device has been evaluated to meet general FCC RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference,
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

This device has been evaluated to meet general ISED RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet appareil a été évalué pour répondre à l'exposition générale aux RF ISED exigence. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Enabling the Supervisory Test Signal

To enable the Supervisory Test Signal press and hold the button for 15 seconds. At this point the LED will turn on for 3 seconds. During these 3 seconds release the button and press it again. The LED will turn off to indicate supervisory mode has been activated.

To test that supervisory mode has been activated press and hold the button for 15 seconds. If supervisory mode has been activated the LED will not turn on for 3 seconds.

Note: Once the supervisory test signal is activated it may not be deactivated.

Condoplex Monitoring Systems, Inc.
75 Horner Avenue, Unit #7
Etobicoke, ON
M8Z 4X5

23-Jun-12

Model CD915TX