


# 透明系列5000MAH无线磁吸快充移动电源(白色) 型号 : M16C



FR  
CARTON  
+ ALUMÈNE

Magnetic wireless charging power bank Model: M16C  
/Série Transparente Chargeur Chargeement Rapide-Magnétique sans Fil 5000mAh (Blanc) Modèle : M16C  
/Serie Transparente Banco de Energia de Carga Rápida Magnética Inalámbrica 5000mAh (Blanco) Modelo: M16C

**Specifications:** TYPE-C Input: DC 5V/2.5A, DC 9V/2A, DC 12V/1.5A, MAX 22.5W  
TYPE-C Output: DC 5V/2.4A, DC 9V/2.22A, DC 12V/1.67A  
Wireless Output: 15W  
Battery: DC 4.2V, 5000mAh battery inside

**Material/Matériau/Material:** ABS, PC.

**Usage:** 1. Prepare by yourself a matching charging cable and a charger (both not included). 2. This product is designed for cellphones with magnetic charging function. Do not put metal items on the magnetic wireless charging coil during use.  
**Mode d'emploi:** 1. Préparez vous-même un câble de chargement adapté et un chargeur (tous deux non inclus). 2. Ce produit est conçu pour les téléphones portables dotés d'une fonction de charge magnétique. Ne placez pas d'objets métalliques sur la bobine de chargement magnétique sans fil pendant l'utilisation.

**Instrucción:** 1. Prepare usted mismo un cable de carga y un cargador compatibles (ambos no incluidos). 2. Este producto está diseñado para móviles con función de carga magnética. No coloque objetos metálicos sobre la bobina de carga inalámbrica magnética durante su uso.

**Caution:** 1. Keep the product out of reach of children. 2. Avoid dropping, striking or tossing into fire. Do not store or use in high-temperature or humid places. 3. Complimentary after-sale services are not provided for damage caused by human errors (such as active disassembly, modification, soaking into water, dropping). 4. Unplug promptly when the product is fully charged to prevent damage caused by overcharging. 5. It is advised to charge the product once every three months when not in use for extended period to prevent damage caused by over-discharging. 6. If the product's battery swells or leaks, stop using it immediately. Contact the after-sales service center if it is within the warranty period or dispose of the product according to the rules and regulations of local government or community. 7. Keep the packaging in a safe place as it contains important information.

**Attention:** 1. Maintenez le produit hors de portée des enfants. 2. Évitez de le laisser tomber, de le heurter ou de le jeter dans le feu. Ne pas conserver ou utiliser le produit à des températures élevées ou dans des endroits humides. 3. Les services après-vente gratuits ne sont pas fournis pour les dommages causés par des erreurs humaines (telles que le démontage actif, la modification, le trempage dans l'eau, la chute). 4. Débranchez rapidement le produit lorsqu'il est complètement chargé afin d'éviter les dommages causés par une surcharge. 5. Il est conseillé de recharger le produit une fois tous les trois mois lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. 6. Si la batterie du produit gonfle ou fuit, cessez immédiatement de l'utiliser. Contactez le centre de service après-vente si la période de garantie est en cours ou mettez le produit au rebut conformément aux règles et réglementations du gouvernement local ou de la communauté. 7. Conservez l'emballage en lieu sûr car il contient des informations importantes.

**Advertencia:** 1. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 2. Evite dejar caer, golpear o arrojar al fuego. No lo guarde ni utilice en lugares húmedos o a altas temperaturas. 3. No se proporciona servicio postventa gratuito en caso de daños causados por errores humanos (como desmontaje, modificación, inmersión en agua, caída). 4. Desenchufe inmediatamente el producto cuando esté totalmente cargado para evitar daños causados por sobrecarga. 5. Se recomienda cargar el producto una vez cada tres meses cuando no se utilice durante un largo periodo de tiempo para evitar daños causados por descarga excesiva. 6. Si la batería del producto se hincha o tiene fugas, deje de utilizarlo inmediatamente. Póngase en contacto con el centro de servicio postventa si está dentro del periodo de garantía o desecha el producto de acuerdo con las reglas y los reglamentos del gobierno local o de la comunidad. 7. Guarde el embalaje en un lugar seguro, ya que contiene información importante.

**警告/注意事項:** 1. 請將此產品放置在兒童無法接觸的地方。2. 請勿跌落、撞擊或在高溫、潮濕的環境中儲存。使用本產品，嚴禁投入火中。3. 產品人為拆裝改變（含擅自拆卸、改裝、浸水、摔擊等）無法享受免費售後政策。4. 產品充滿電後，請及時將插拔線與充電器斷開，避免長時間過電壓導致。5. 產品長時間不使用，建議每三個月給產品充電一次，避免電池過放導致產品。6. 如發現電池膨脹、漏液等，請停止使用。並根據產品質保期用選擇聯繫售後處理，或聯繫當地政府社區規定妥善處理產品。7. 包裝包含重要信息，請勿丟棄。

Manufacturer: Guangdong Tl techsion Industrial Co., Ltd  
Address: Buliding 4, Xingxing Industrial Zone, Bashi Street, Panyu District, Guangzhou, China

批次号条码放置处 请勿印刷

UK  
CA CE RoHS  
M16C

MADE IN CHINA  
FABRIQUE EN CHINE  
صنع في الصين  
HECHO EN CHINA  
www.mimo.com

FC

6 936906 708303

## FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.