

70MM

105MM

Español

**I. Funcionamiento del Botón Básico**

- Prensa Larga: ON/OFF  
Pulse: Cambio de modo
- ▲  
Pulse: La canción anterior.
- ▼  
Pulse: La siguiente canción.
- ⏸  
Prensa Corta: Reproducir/Pausa.

- 🔊 / 🔇  
Prensa Corta: Mic ON/OFF  
Prensa Larga: Cambiar diferentes sonidos mágicos(Bajo modo karaoke).
- \*VOL + \*  
Aumentar el volumen de la música
- \*VOL - \*  
Disminuir el volumen de la música
- \* MIC + \* and \* MIC - \*  
Empuje gradualmente para ajustar el sonido del micrófono
- REMIX  
Empuje gradualmente para mejorar su voz

**II. Funcionamiento multifunción**

**> Karaoke Inalámbrico**

- Conectar la alimentación: Prensa Larga el botón ○ de encendido para encender el micrófono.
- Conexión Bluetooth: Abra el Bluetooth del teléfono móvil, haga clic en él para conectar \* DS898 \*, y el sonido rápido parece indicar con éxito la conexión.
- Enciende la música de tus teléfonos o almohadillas.(No es necesario descargar una aplicación especial, sólo tiene que utilizar algún software de audio normal, como Spotify, iTunes, YouTube)
- Inicie Karaoke y ajuste algunos ajustes de acuerdo con la operación de botón básico

**> Función de Altavoz Bluetooth**

- Enchufe la tarjeta TF con música y reproduzca música,el micrófono se puede utilizar como un altavoz Bluetooth.
- 🔊 / 🔇 Pulsación corta para cambiar los modos de música(Canto original / Acompañamiento).

**> Grabación con Teléfono Móvil**

- Conecte el cable de grabación: Inserte el cable Micro del cable de grabación en la interfaz Micro del micrófono, y conecte el conector de 3,5 mm en el conector de auriculares del teléfono móvil.
- Abra el software Karaoke con la función de grabación en el teléfono móvil, grabar la canción de acuerdo con las instrucciones del software Karaoke, a continuación, seleccione su canción favorita y el canto de la estrella.
- Prueba y guarda la canción: De acuerdo con las instrucciones del software Karaoke.

**> Función Selfie**

- Pulse el botón ○ para cambiar del modo inalámbrico al modo selfie;
- Abra el teléfono Bluetooth, busque "shutter", (Vuelva a buscar Bluetooth cercano en el teléfono o active la función Bluetooth del teléfono nuevamente) haga clic en conexión;
- Abra la cámara del teléfono,Pulse el botón ▲ o ▼ para tomar una foto.

**Note:** Este micrófono puede soportar tanto el teléfono móvil Androi(KPor encima de Android 4.2.2) y sistema IOS de iPhone(Por encima del IOS 6.0). No es compatible con el teléfono móvil que tiene un botón físico separado para tomar fotos.

**> Modo de Radio**

- Presione brevemente el botón ○ para cambiar del modo selfie al modo de radio.
- Mantenga pulsado el botón ⏸ para buscar el canal FM automáticamente.

**Especificaciones**

- Potencia de Salida del Altavoz: 5W
- Rango de Frecuencia: 100HZ-10KHZ
- Nivel Máximo de Presión Sonora: >115DB 1KHZ TDH<1%
- Modo de Reverberación: Efecto de eco
- Fuente de Alimentación: Batería de litio incorporada 18650
- Capacidad de la Batería: 1800mAh
- Potencia de Carga: DC 5V

Italiano

**I. Funzionamento pulsante**

- Hold: ON/OFF  
Premere: Cambio modalità
- ▲  
Premere: Il brano precedente
- ▼  
Premere: Il brano successivo
- ⏸  
Pressione breve: Riproduci / Pausa.

- 🔊 / 🔇  
Pressione breve: Mic ON / OFF  
Pressione lunga: modifica i diversi suoni magici (In modalità karaoke).
- \*VOL + \*  
Increase music volume
- \*VOL - \*  
Riduci il volume della musica
- \*MIC + \* and \* MIC - \*  
Gradually push to adjust the sound of mic
- 9.REMIX  
Spingi gradualmente per migliorare la tua voce

**II. Funzionamento multifunzione**

**> Karaoke wireless**

- Accendere l'alimentazione: premere brevemente il pulsante ○ di accensione per accendere il microfono.
- Connessione Bluetooth: aprire il Bluetooth del telefono cellulare, fare clic su di esso per connettere \* DS898 \* e il suono del prompt appare per indicare la corretta connessione.
- Accendi la musica sul tuo telefono o iPad. (Non è necessario scaricare un'app speciale, basta usare un normale software audio, come Spotify, iTunes, YouTube)
- Avvia Karaoke.4. Avvia Karaoke e regola alcune impostazioni in base all'operazione di base del pulsante

**> Funzione altoparlante Bluetooth**

- Inserire una scheda TF con la musica salvata e riprodurre musica. Il microfono può essere utilizzato come altoparlante Bluetooth.
- 🔊 / 🔇 Premere brevemente per cambiare le modalità musicali (canto originale / accompagnamento).

**> Registra canzoni con il tuo telefono**

- Collegare il cavo di registrazione: Inserire il cavo Micro del cavo di registrazione nell'interfaccia Micro del microfono e collegare il jack da 3,5 mm al jack per auricolari del telefono cellulare.
- Apri il software Karaoke nel telefono cellulare, come ad esempio: Spotify, Pandora, Itunes o altre APP di registrazione, seleziona il tuo brano preferito, quindi registra il brano secondo le istruzioni precedenti.
- Prova e salva la canzone: secondo le istruzioni del software karaoke.

**> Funzione selfie**

- Premere il pulsante ○ per passare dalla modalità bluetooth alla modalità selfie;
- Collegare il bluetooth nel telefono cellulare, cercare Bluetooth "shutter", (Eseguire nuovamente la ricerca del Bluetooth nelle vicinanze sul telefono o rilevare nuovamente la funzione Bluetooth del telefono), fare clic per la connessione;
- Accendi la fotocamera del telefono cellulare, premi il pulsante ▼ o il pulsante ▲ per scattare foto.

**Note:** Questo microfono può supportare sia il telefono cellulare Android (sopra Android 4.2.2) sia il sistema iPhone IOS (sopra IOS 6.0). Non supporta telefoni con pulsanti della fotocamera separati.

**> Parametri tecnici**

- Potenza in uscita: 5 W.
- Gamma di frequenza: 100 HZ - 10 KHZ
- Livello di pressione sonora massima: > 115DB 1KHZ TDH < 1%
- Modalità riverbero: riverbero degli effetti sonori
- Alimentazione: batteria al litio 18650 integrata
- Capacità della batteria: 1800mAh
- Potenza di carica: DC 5 V.

日本語

**III. ボタン操作**

- ホールド: ON / OFF  
押す: モード切替
- ▲  
押す: MP3 モードでの前の曲
- ▼  
押す: MP3 モードでの次の曲
- ⏸  
短押し: 再生一時停止。  
長押し: LED が点灯/消灯
- 🔊 / 🔇  
短押し: マイク ON / OFF

- 🔊 / 🔇  
音量を上げる
- 🔊 / 🔇  
音量を下げる
- \*MIC + \* と \*MIC - \*  
マイクの音を調整するには少し押しします
- REMIX  
音をもっと良くするには少し押しします

**II. 多機能操作**

**> ワイヤレスカラオケ**

- 電源を入れる: 電源ボタン ○ を短く押してマイクをオンにします。
- 接続: 携帯の Bluetooth をオンにし、クリックして「DS898」に接続すると、接続が成功したことを示すトーンが表示されます。
- 携帯またはタブレットの音楽を聞きます。(特別なアプリをダウンロードする必要はありません。Spotify、iTunes、YouTube などの普通のオーディオソフトを使用するだけです)。
- カラオケを始め、基本的なボタン操作に従って設定を調整します。

**> Bluetoothスピーカー機能**

- TF カードを接続して音楽を再生すると、マイクを Bluetooth スピーカーとして使用できます。
- 🔊 / 🔇 短押しすると音楽モードが切り替わります(オリジナルの歌/伴奏)。

**> 携帯電話で録音**

- 録音ワイヤを接続する: 録音ワイヤのマイクケーブルをマイクロインタフェースに差し込み、3.5mm ジャックを携帯電話のイヤホンジャックに

差し込みます。

- 携帯電話で録音機能付きのカラオケソフトを開き、カラオケソフトの指示に従って曲を録音してから、お気に入りの曲とスター歌を選択してください。
- テストと保存: カラオケソフトの指示に従って曲をテストして保存します。

**> 自撮り機能**

- ボタン ○ を押して、Bluetooth モードから自撮りモードに切り替えます。
- 携帯電話の Bluetooth を接続し、Bluetooth ツールの「シャッター」を検索し、(EUI) を近くの Bluetooth 検索するか、電話の Bluetooth 機能を再度オンにします / 接続するためにそれをクリックする。

3.携帯電話のカメラを開く、ボタン▲またはボタン▼を押して写真を撮ります。

**ご注意:** 本製品は Android 携帯 (Android 4.2.2 以上) と iPhone IOS システム (IOS 6.0 以上) をサポートできます。でも写真を撮るために別の物理的なボタンを持っている携帯電話をサポートしません。

**> ラジオモード**

- ボタン ○ を押して、自撮りモードからラジオモードに切り替えます。
- ボタン ⏸ を長押しすると、FM チャンネルが自動的に検索されます。

**製品仕様**

- 出力パワー: 5W
- 周波数範囲: 100HZ-10KHZ
- 最大音圧レベル: >115DB 1KHZ TDH<1%
- 残響モード: 効果音の残響
- 電源: 18650 リチウム電池内蔵
- バッテリー容量: 1800mAh
- 充電パワー: DC 5V

English

**Bluetooth Karaoke Microphone Instructions**

**I. Basic Button Operation**

- Long Press : ON/OFF  
Short Press: Mode switching
- ▲  
Press: the previous song
- ▼  
Press: the next song
- ⏸  
Short Press: Play/Pause.

- 🔊 / 🔇  
Short Press: Mic ON/OFF  
Long Press: change different magic sounds (Under karaoke mode).
- \*VOL + \*  
Increase music volume
- \*VOL - \*  
Decrease music volume
- \* MIC + \* and \* MIC - \*  
Gradually push to adjust the sound of mic
- 9.REMIX  
Gradually push to make your voice better

**II. Multi-function Operation**

**> Wireless Karaoke**

- Turn on the power: long press power button ○ to turn on the microphone.
- Bluetooth connection: Open the Bluetooth of the mobile phone, click it to connect \* DS898 \*, and the prompt sound appears to indicate successfully connection.
- Turn on the music on your phones or Pads. (Don't need to download a special App, just use some normal audio software, such as Spotify, iTunes, YouTube etc..)
- Start Karaoke and adjust some setting according to the Basic Button Operation

**> Bluetooth Speaker Function**

- Plug the TF card with music and play music, the microphone can be used as a Bluetooth speaker.
- 🔊 / 🔇 Short press to switch the music modes (Original sing / Accompaniment).

**> Recording with mobile phone**

- Connect the recording wire: Insert the Micro cable of the recording wire into the Micro interface of microphone, and plug the 3.5mm jack into the earphone jack of the mobile phone.
- Open the Karaoke software with recording function in the mobile phone, record the song according to the instructions of Karaoke software, then select your favorite song and star singing,
- Test and save the song: According to the instructions of Karaoke software.

**> Selfie function**

- Short press the button ○ to switch from Bluetooth mode to selfie mode.
- Connect the Bluetooth in the mobile phone, search Bluetooth "shutter", (Re-search nearby Bluetooth on the phone or turn on the Bluetooth function of the phone again) click it for connection.
- Turn on the camera of the mobile phone, press the button ▲ or ▼ to take photos.

**Note:** This microphone can support both Android mobile phone(Above Android 4.2.2) and iPhone IOS system(Above IOS 6.0). It doesn't support the mobile phone which has a separate physical button to take photos.

**> Radio Mode**

- Short press the button ○ to switch from selfie mode to Radio mode.
- Long press the button ⏸ to search FM Channel automatically.

**Technical Parameters**

- Output Power: 5W
- Frequency Range: 100HZ-10KHZ
- Max Sound Pressure Level: >115DB 1KHZ TDH<1%
- Reverberation Mode: sound effect reverberation
- Power Supply: Built-in 18650 Li-Battery
- Battery Capacity: 1800mAh
- Charging Power: DC 5V

Deutsch

**I. Grundlegende Taste Betrieb**

- Lang drücken : ON/OFF  
Kurz drücken: Moduswechsel
- ▲  
Drücken: Das vorherige Lied
- ▼  
Drücken: Das nächste Lied
- ⏸  
Kurz drücken: Spielen/Pause

- 🔊 / 🔇  
Kurz drücken: Mic Anschalten / Abschalten
- Lang drücken: Ändere verschiedene magische Klänge (Im Karaoke-Modus).
- \*VOL + \*  
Erhöhen Sie die Musiklautstärke
- \*VOL - \*  
Reduzieren Sie die Musiklautstärke
- \*MIC + \* and \* MIC - \*  
Schrittweise drücken, um den Mikrofonklang anzupassen
- 9.REMIX  
Mach deine Stimme besser

**II. Multi-Funktions Betrieb**

**> Kabellos Karaoke**

- Drücken Sie kurz die Taste ○, um das Mikrofon einzuschalten.
- Bluetooth Verbindung: Öffnen Sie das Bluetooth des Mobiltelefons, finde Bluetooth name \* DS898 \* und Verbinde es.
- Schalten Sie die Musik auf Ihrem Handy oder Pads. (Brauchen Sie keine spezielle App herunterzuladen, verwenden Sie einfach einige normale audio-software, wie Spotify, iTunes, YouTube usw.)
- Starten Sie Karaoke und einige Einstellungen entsprechend dem Grundlegende Taste Betrieb anpassen

**> Bluetooth Lautsprecher Funktion**

- Stecken Sie die TF-Karte mit Musik und Musik spielen, das Mikrofon kann als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden.
- 🔊 / 🔇 Kurz drücken, um den Musikmodus zu wechseln (Original singen / Begleitung).

**> Aufnehmen mit dem Handy**

- Schließen Sie das Aufzeichnungskabel an: Stecken Sie das Mikrokabel des Aufnahmekabels in die Mikroschnittstelle des Mikrofons, und stecken Sie den 3,5-mm-Stecker in die Kopfhörerbuchse des Mobiltelefons.
- Öffnen Sie die Karaoke-Software mit Aufnahmefunktion im Mobiltelefon, Nehmen Sie das Lied gemäß den Anweisungen der Karaoke-Software auf, Wählen Sie dann Ihr Lieblingslied und Ihren Lieblingsstar aus,
- Teste und speichere das Lied: Nach den Anweisungen der Karaoke-Software.

**> Selfie-Funktion**

- SDrücken Sie kurz die Taste ○, um vom Bluetooth-Modus in den Selfie-Modus zu wechseln.
- Verbinden Sie das Bluetooth mit dem Mobiltelefon, Suche Bluetooth "Shutter", (Suchen Sie erneut nach Bluetooth an der Nähe des Telefons oder erhalten Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons erneut an) klicken Sie darauf für die Verbindung.
- Schalten Sie die Kamera des Mobiltelefons ein, Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um Fotos aufzunehmen.

**Hinweis:** Dieses Mikrofon unterstützt sowohl Android-Handys (über Android 4.2.2) als auch iPhone IOS-Systeme (über IOS 6.0). Das Mobiltelefon mit einer separaten physischen Taste zum Aufnehmen von Fotos wird nicht unterstützt.

**> Radiomodus**

- Drücken Sie kurz die Taste ○, um vom Selfie-Modus in den Radio-Modus zu wechseln.
- Lang drücken Sie die Taste ⏸, um FM-Kanal automatisch zu suchen.

**Spezifikation**

- Ausgangsleistung: 5W
- Frequenzbereich: 100HZ-10KHZ
- Maximaler Schalldruckpegel: >115DB 1KHZ TDH<1%
- Nachhallmodus: Nachhall von Soundeffekten
- Netzteil: Eingebauter 18650 Li-Akku
- Batteriekapazität: 1800mAh
- Ladeleistung: DC 5V

Français

**I. Opération Bouton de Base**

- Presse Longue: ON/OFF  
Presse Courte: Commutation de mode
- ▲  
Presse: La chanson précédente.
- ▼  
Presse: La chanson suivante.
- ⏸  
Presse Courte: Jeu/Pause.

- 🔊 / 🔇  
Presse Courte: Mic ON/OFF  
Presse Longue: Changer différents sons magiques(En mode karaoke).
- \*VOL + \*  
Augmenter le volume de musique
- \*VOL - \*  
Diminution du volume de musique
- \* MIC + \* and \* MIC - \*  
Poussez graduellement pour ajuster le son du micro.
- 9.REMIX  
Poussez graduellement pour améliorer votre voix.

**II. Opération Multifonctions**

**> Karaoke sans fil**

- Allumez le courant: Presse Longue sur le bouton d'alimentation ○ pour allumer le microphone.
- Connexion Bluetooth: Ouvrez le Bluetooth du téléphone mobile, cliquez dessus pour connecter \* DS898 \*, et le son rapide semble indiquer une connexion réussie.
- Allumez la musique sur vos téléphones ou Pads: (Pas besoin de télécharger une application spéciale, il suffit d'utiliser certains logiciels audio normaux, tels que Spotify, iTunes, YouTube)
- Démarrer Karaoke et ajuster un réglage en fonction de l'opération bouton de base.

**> Fonction de Haut-Parleur Bluetooth**

- Branchez la carte TF avec de la musique et jouez de la musique, le microphone peut être utilisé comme haut-parleur Bluetooth.
- 🔊 / 🔇 Presse courte pour changer les modes de musique( Changer original / accompagnement ).

**> Enregistrement avec Téléphone Mobile**

- Connectez le fil d'enregistrement: Insérer le câble Micro du fil d'enregistrement dans l'interface Micro du microphone, et brancher la prise de 3,5 mm dans la prise d'écouteur du téléphone mobile.
- Ouvrez le logiciel Karaoke avec fonction d'enregistrement dans le téléphone mobile, enregistrer la chanson selon les instructions du logiciel Karaoke, puis sélectionnez votre chanson préférée et le chant des étoiles.
- Testez et enregistrez la chanson: Selon les instructions du logiciel Karaoke.

**> Fonction Selfie**

- Appuyez sur le bouton ○ pour passer du mode sans fil au mode selfie;
- Ouvrez votre téléphone Bluetooth, recherche "shutter" (Rechercher à nouveau Bluetooth sur le téléphone ou éteindre la fonction Bluetooth de téléphone), cliquez sur connexion;
- Ouvrez la caméra du téléphone, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour prendre une photo.

**Note:** Ce microphone peut prendre en charge à la fois téléphone mobile Android(Au-dessus d'Android 4.2.2) et système iPhone IOS(Au-dessus de IOS 6.0). Il ne prend pas en charge le téléphone mobile qui a un bouton physique séparé pour prendre des photos.

**> Mode Radio**

- Appuyez sur le bouton ○ pour passer du mode selfie au mode Radio.
- Presse Longue sur le bouton ⏸ pour rechercher FM Channel auto.

**Spécification**

- Puissance de Sortie: 5W
- Bandes de Fréquence: 100HZ-10KHZ
- Niveau de Pression Sonore Maximum: >115DB 1KHZ TDH<1%
- Mode de Réverbération: Echo
- Type de batterie: Batterie au lithium 18650
- Capacité de Batterie: 1800mAh
- Puissance de Charge: DC 5V

## FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.